

Navodila za uporabo SEAT ATECA

**ATECA**

## Podatki o vozilu

Model:
Registracija:
Identifikacijska številka vozila:
Registracija ali datum dobave vozila:
Uradni servis SEAT:
Servisni svetovalec:
Telefon:

## Potrdilo o prejemu dokumentov in ključev vozila

Priloženo vozilu:	DA	NE
Avtomobilска карта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prvi ključ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drugi ključ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preverjeno je bilo pravilno delovanje ključev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj:		
Datum:		
Podpis lastnika vozila:		

# Hvala za vaše zaupanje

Z novim vozilom znamke SEAT boste lahko uživali v najsodobnejši tehnologiji in vrhunski kakovosti.

Pozorno preberite navodila za uporabo, da boste med vožnjo lahko uživali v vseh prednostih, ki vam jih nudi vaše vozilo.

Informacije o upravljanju so dopolnjene z navodili za delovanje in vzdrževanje vozila. Če jih boste upoštevali, boste zagotovili varnost in ohranili vrednost vozila. Poleg tega vam želimo dati nekaj koristnih nasvetov in napotkov o učinkoviti vožnji in spoštovanju okolja.

Želimo vam prijetno in srečno vožnjo.

**SEAT, S.A.**

## POZOR

**Upoštevajte pomembna varnostna navodila  
o sovoznikovi varnostni blazini >>> str. 57,  
Pritrditev in uporaba otroških sedežev.**

# Kazalo

<b>O teh navodilih za uporabo .....</b>	
<b>Spoštni pregled vozila .....</b>	
Zunanjost spredaj .....	
Zunanjost zadaj .....	
Notranjost .....	
Pregled elementov (vozila z volanom na levi strani) .....	
Pregled elementov (vozila z volanom na desni strani) .....	
<b>Voznikov informacijski sistem .....</b>	
Kontrolne lučke .....	
Kombinirani instrument .....	
Asistenza za zaznavanje utrujenosti .....	
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov ..	
Delovanje kombiniranega instrumenta .....	
Upravljanje in vizualizacija v infotainment sistemu .....	
<b>Varnost .....</b>	
Varna vožnja .....	
Pravilni položaj sedeža potrikov v vozilu .....	
Varnostni pasovi .....	
Sistem PreCrash .....	
Sistem varnostnih blazin .....	
Varna vožnja otrok .....	
V nujnih primerih .....	
<b>Odpiranje in zapiranje .....</b>	
Komplet ključev vozila .....	
Keyless Access sistem .....	
Centralno zaklepanje .....	
Alarma naprava .....	
Vrata .....	

Vrata prtljažnika .....	81	Zavorni sistem .....	151
Elementi za upravljanje električnega pomika stekel .....	86	Asistenčni sistemi za podporo pri zavirjanju .....	153
Panoramsko pomicno strešno okno .....	88	<b>Asistenčni sistemi .....</b>	157
<b>4 Volan .....</b>	92	Spoštni napotki .....	157
6 Večfunkcijski volan .....	92	Senzorji in kamere asistenčnih sistemov .....	158
<b>7 Sedeži in vzglavniki .....</b>	94	Tempomat .....	161
8 Sprednji sedeži .....	94	Omejevalnik hitrosti .....	163
9 Zadnji sedeži .....	95	Asistenčni sistem za varčno vožnjo (ekološko vožnjo) .....	164
Vzglavniki .....	96	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC .....	165
Funkcije sedežev .....	98	Prediktivna prilagoditev hitrosti .....	170
<b>10 Luči .....</b>	101	Sistem za nadzor prometa (Front Assist) .....	172
11 Osvetlitev vozila .....	101	Asistenza za ohranjanje smeri na voznom pasu (Lane Assist) .....	175
11 Osvetlitev notranjosti .....	106	Asistenza za vožnjo (Travel Assist) .....	178
<b>13 Vidnost .....</b>	108	Asistenza za pomoč v sili Emergency Assist ..	180
25 Naprava za brisanje vetrobranskega in zadrjnega stekla .....	108	Asistenza za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist .....	182
32 Ogledala .....	110	<b>Parkiranje in manevriranje .....</b>	185
33 Zaščita pred soncem .....	114	Parkiranje vozila .....	185
<b>38 Klimatiziranje .....</b>	115	Elektronska parkirna zavora .....	186
38 Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje .....	115	Spošne informacije o parkirnih sistemih .....	188
39 Ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila .....	124	Parkirni sistem Plus (Park Pilot) .....	190
41 .....	124	Parkirni sistem zadaj .....	193
<b>47 Vožnja .....</b>	129	Parkirna krmilna asistenza (Park Assist) .....	195
48 Napotki za vožnjo .....	129	Asistenza za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) .....	202
55 Zagon in izklop motorja .....	134	Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) .....	206
64 Sistem start-stop .....	138	Asistenza za manevriranje priklice Trailer Assist .....	209
69 Ročni menjalnik .....	141	Opozorilo na prečni promet zadaj .....	212
69 Avtomatski menjalnik DSG .....	142		
72 Vožnja po klancih .....	148		
73 Krmiljenje .....	149		
77 SEAT Drive Profile .....	150		

<b>Priročna oprema</b>	213	<b>Različne situacije</b>	292	Informacije o Uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ..	354
Predoli .....	213	Avtomobilsko orodje .....	292	Informacije o materialu in recikliranje .....	354
Električne vtičnice .....	215	Menjava metlic brisalcev .....	292	Vračilo in razgradnja izrabljenih vozil .....	356
<b>Prenos podatkov</b>	218	Pomoč ob zagonu .....	294	Izjava o skladnosti .....	356
Brežične posodobitve [Over-the-Air - OTA] ..	218	Vleka vozila .....	296	Radajska in električna oprema .....	357
SEAT CONNECT .....	220	Varovalke .....	300		
Zasebni način .....	225	Menjava žarnic .....	304		
Dostopna točka WLAN .....	226				
Full Link .....	227	<b>Preverjanje in dolivanje</b>	306	<b>Tehnični podatki</b> .....	361
Brežične ali žične povezave .....	230	Motorni prostor .....	306	Tehnične specifikacije .....	361
<b>Infotainment sistem</b>	232	Pogonske tekočine in sredstva .....	309	Podatki o motorju .....	363
Prvi koraki .....	232	Hladilni sistem .....	309	Mere .....	364
Pregled elementov za upravljanje .....	235	Zavorna tekočina .....	312		
Splošna navodila za uporabo .....	237	Posoda s tekočino za čiščenje stekel .....	313		
Glasovno upravljanje .....	242	Motorno olje .....	314		
Delovanje radia .....	244	12-voltni akumulator .....	318		
Predvajanje medijev .....	248	Energijski management .....	321		
Navigacija .....	251				
Telefonski vmesnik .....	258	<b>Kolesa in pnevmatike</b> .....	324		
<b>Shranjevanje predmetov</b>	264	Pomembne informacije o kolesih in pnevmati- kah .....	324		
Razporejanje prtljage in tovora .....	264	Menjava kolesa .....	330		
Prtljažnik .....	265	Nadzor tlaka v pnevmatikah .....	336		
Predelna mreža .....	268	Popravilo pnevmatik .....	338		
Oprema prtljažnika .....	268				
Strešni prtljažnik .....	271	<b>Vzdrževanje</b> .....	342		
Vleka prikolice .....	273	Servis .....	342		
<b>Čiščenje goriva in izpušnih plinov</b>	284	Dodatne servisne storitve .....	344		
Točenje goriva .....	284	Nega in čiščenje vozila .....	344		
Vrste goriv .....	285	Dopolnilna oprema, nadomestni deli in popra- vila .....	350		
AdBlue® .....	287				
Krmiljenje motorja in sistem za nadzor izpušnih plinov .....	289	<b>Informacije za uporabnika</b> .....	352		
		Jamstvo .....	352		
		Shranjene informacije v krmilnikih .....	352		
		Antene vozila .....	352		
		Tekočine v sistemu klimatske naprave .....	353		

# O teh navodilih za uporabo

Ta navodila za uporabo so veljavna za vse izvedbe in verzije modela SEAT. Opisani so vsa oprema in modeli brez dodatne obrazložitve, ali gre za dodatno opremo ali različne izvedbe modela. Opisana je lahko oprema, ki ni vgrajena v vaše vozilo, ali pa je na voljo samo v določenih državah. Informacije o opremi vsega vozila so na voljo v priloženi dokumentaciji. Za podrobnejše informacije kontaktirajte pooblaščenega servisnega partnerja SEAT.

Vse navedene informacije v navodilih za uporabo so skladne z informacijami, ki so bile na voljo v času tiskanja navodila. Ker se vozilo stalno posodablja, se lahko pojavijo razlike v primerjavi z navodili. Iz tega razloga zahtevki zaradi različnih podatkov, ilustracij in opisov niso mogoči.

Poskrbite, da bo celotna avtomobilска mapa vedno v vozilu. Tudi ko vozilo prodate ali posodite tretjim osebam. Dodatno SEAT priporoča ponastavitev infotainment sistema na tovarniške nastavitev za brisanje vseh osebnih podatkov.

Nekatere podrobnosti na **slikah** se lahko razlikujejo od dejanskega stanja v vozilu, saj gre za standardne prikaze.

**Smerne puščice** (levo, desno, naprej, nazaj) v teh navodilih kažejo smer vožnje, razen če je navedeno drugače.

Navodila za uporabo so bila napisana **za vozila z volanom na levi strani**. Za vozila z volantom na desni strani se postavitev elementov za upravljanje nekoliko razlikuje od prikazanih ilustracij ali opisov v besedilih.

Tehnične spremembe vozila ali zadeve, povezane z varnostjo, ki so se pojavile po tem, ko so bila ta navodila natisnjena, bodo vključene v dodatkih v avtomobilski mapi vozila.

④ **Blagovne znamke** so označene s simbolom ®. Če simbol manjka, to še ne pomeni, da pojem ni blagovna znamka.

V teh navodilih za uporabo lahko v naslednji obliki dostopate do teh informacij:

- tematska, po poglavjih razporejena splošna vsebina;
- vizualno kazalo vsebine z grafično navedbo strani s »temeljnimi« informacijami, ki so podrobnejše opisane v ustreznih poglavjih;
- seznam ključnih besed s številnimi strokovnimi izrazi in sinonimi, ki olajšajo iskanje informacij.

### ⚠ POZOR

Besedilo pod tem simbolom vsebuje varnostne informacije in vas opozarja na morebitna tveganja za nastanek nezgode ali poškodb.

### ❗ PREVIDNO

Besedilo pod tem simbolom vsebuje informacije o morebitnih poškodbah vozila.



### Opomba o okolju

Besedilo pod tem simbolom vsebuje informacije o varstvu okolja.



### Obvestilo

Besedilo pod tem simbolom vsebuje dodatne informacije.

## O teh navodilih za uporabo

### Digitalna navodila za uporabo

Digitalna različica navodil je na uradni spletni strani SEAT:



- Optično preberite kodo QR.
- **ALI** obiščite spletno stran

<https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html>

in izberite svoje vozilo.

### Pripadajoči videi

Delovanje nekaterih funkcij vozila je predstavljenko tudi v obliki poučnih videoposnetkov:




- Optično preberite kodo QR.
- **ALI** obiščite spletno stran <https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html> in izberite svoje vozilo ter nato »multimedijijski sistem«.

#### Obvestilo

Navodila v obliki videoposnetkov so na voljo samo v nekaterih jezikih.

# Splošni pregled vozila

## Zunanjost spredaj



### Senzorji asistenčnih sistemov ➤ str. 157

- ① Večfunkcijska kamera spredaj
- ② »Kamera za pogled od zgoraj Top View« kamera v ogledalu
- ③ »Kamera za pogled od zgoraj Top View« sprednja kamera
- ④ Sprednji radar
- ⑤ Senzorji za parkirni sistem
- ⑥ Senzor parkirne asistence

### A Preverjanje nivojev tekočin

Olje ➤ str. 314

Zavorna tekočina ➤ str. 312

Baterija ➤ str. 318

### B Pokrov motornega prostora

Ročica za sprostitev ➤ str. 308


Odpiranje/zapiranje ➤ str. 308

### C Vleka vozila

Zagon z vleko ➤ str. 297

Vlečno uho ➤ str. 299

## Zunanost zadaj



### Senzorji asistenčnih sistemov ➤ str. 157

- 1** Kamera za vzvratno vožnjo
- 2** Senzorji za parkirni sistem
- 3** Senzorji zadaj
- 4** Senzor parkirne asistence

### **A** Vrata prtljažnika

- Odpiranje z zunanje strani ➤ str. 82  
Žasilno odpiranje ➤ str. 85

### **B** Vleka vozila

Zagon z vleko ➤ str. 297

Vlečno uho ➤ str. 299

### **C** Odpiranje in zapiranje

Vrata ➤ str. 79

Centralno zaklepanje ➤ str. 74

Zasilno zaklepanje ➤ str. 80

### **D** Rezervoar za gorivo

Prostornina rezervoarja ➤ str. 361

Odpiranje/zapiranje pokrova rezervoarja  
➤ str. 285

### **E** Postopek v primeru predrtja

Garnitura za popravilo pnevmatik  
➤ str. 338

Menjava kolesa ➤ str. 330


## Notranjost



BS7-D4446


- 1** Sredinski naslon »» str. 270
- 2** Sidrišči ISOFIX »» str. 58
- 3** Nastavitev vzglavnikov »» str. 96
- 4** Varnostni pasovi »» str. 42
- 5** Panoramsko pomicno strešno okno »» str. 88
- 6** Notranje vzvratno ogledalo »» str. 111
- 7** Nastavitev sedeža »» str. 94
- 8** Auto Hold »» str. 187 / Elektronska parkirna zavora »» str. 186
- 9** Vrtljivi gumb Gumb Driving Experience »» str. 151
- 10** Avtomatski menjalnik DSG »» str. 142
- 11** Ročni menjalnik »» str. 141
- 12** Zagon v sili »» str. 137
- 13** Sovoznikova varnostna blazina »» str. 51
- 14** Deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine »» str. 52

## Pregled elementov (vozila z volanom na levi strani)



- ① Električni pomik stekel ➤ str. 86
- ② Centralno zaklepanje ➤ str. 73
- ③ Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal ➤ str. 112
- ④ Stikalo za luči ➤ str. 101
- ⑤ Ročica za smerenike in dolge luči ➤ str. 103
- ⑥ Elementi za upravljanje na večfunkcijskem volanu ➤ str. 92
- ⑦ SEAT Digital Cockpit ➤ str. 17  
Kontrolne lučke ➤ str. 11
- ⑧ Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla ➤ str. 108
- ⑨ Infotainment sistem ➤ str. 33.  
➤ str. 232
- ⑩ Ročica za odklepanje pokrova motornega prostora ➤ str. 308
- ⑪ Varovalke ➤ str. 300
- ⑫ Nastavljanje položaja volana ➤ str. 93
- ⑬ Volan z voznikovo varnostno blazino  
➤ str. 51 / prestavni tipki za Tiptronic  
➤ str. 143:
- ⑭ Connectivity Box / Brezžični polnilnik  
➤ str. 262
- ⑮ Zagonsko stikalo ➤ str. 134
- ⑯ Klimatiziranje ➤ str. 117
- ⑰ Opozorilne utripalke ➤ str. 64

## Pregled elementov (vozila z volanom na desni strani)



- ① Infotainment sistem **»» str. 33.**  
**»» str. 232**
- ② Ročica za smernike in dolge luči  
**»» str. 103**
- ③ Elementi za upravljanje na večfunkcijskem volanu **»» str. 92**
- ④ SEAT Digital Cockpit **»» str. 17**  
Kontrolne lučke **»» str. 11**
- ⑤ Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla **»» str. 108**
- ⑥ Stikalo za luči **»» str. 101**
- ⑦ Centralno zaklepanje **»» str. 73**
- ⑧ Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal  
**»» str. 112**
- ⑨ Električni pomik stekel **»» str. 86**
- ⑩ Ročica za odklepanje pokrova motornega prostora **»» str. 308**
- ⑪ Varovalke **»» str. 300**
- ⑫ Opozorilne utripalke **»» str. 64**
- ⑬ Klimatiziranje **»» str. 117**
- ⑭ Zagonsko stikalo **»» str. 134**
- ⑮ Connectivity Box / Brezžični polnilnik  
**»» str. 262**
- ⑯ Nastavljanje položaja volana **»» str. 93**
- ⑰ Volan z voznikovo varnostno blazino  
**»» str. 51 / Prestavni tipki za Tiptronic**  
**»» str. 143**

# Voznikov informacijski sistem

## Kontrolne lučke

### Kontrolne in opozorilne lučke

Opozorilne in kontrolne lučke lahko zasvetijo posamezno ali skupaj ter služijo kot opozorilo za prikaz prisotne motnje ali aktiviranje določenih funkcij. Nekatere opozorilne in kontrolne lučke zasvetijo pri vključenem kontaktu in morajo po določenem času ugasniti.

Glede na izvedbo modela se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta dodatno prikažejo sporočila, ki posredujejo nadaljnje informacije ali pozivajo k ustreznemu ravnanju.

#### Opozorilo 1. prioritete:

- Rdeča centralna opozorilna lučka sveti ali utripa, delno z dodatnimi opozorilnimi zvočnimi signalni ali simboli. **Vožnje ne nadaljujte! Nevarnost!** Preverite moteno funkcijo. Čim prej poiščite strokovno pomoč.

#### Opozorilo 2. prioritete:

- Rumena centralna opozorilna lučka sveti ali utripa, delno z dodatnimi opozorilnimi zvočnimi signalni ali simboli. Motnje v delovanju in pomajkanje pogonskih sredstev lahko poškodujejo vozilo ali povzročijo okvaro vozila. Čim prej preverite moteno funkcijo in po potrebi takoj poiščite specializirani servis.

SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa SEAT.

#### Kontrolne lučke v drugih barvah:

- Zelena, modra, bela in siva: informacije o drugih sistemih.

Glede na opremo vozila se namesto opozorilne lučke na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko pokaže simbol.

#### POZOR

**Neupoštevanje prižganih opozorilnih lučk in prikazanih sporočil lahko povzroči napake v vozilu, obstanek vozila v cestnem prometu ali nezgode in hude poškodbe.**

- Nikdar ne prezrite prižganih kontrolnih lučk in prikazanih sporočil.**
- Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.**

#### Obvestilo

**Pri pojavi različnih opozoril ustrezni simboli zasvetijo za par sekund in ugasnejo šele po odpravi vzroka.**

Če so pri vključu kontaktu prikazana opozorila o obstoječih motnjah, morebiti ne boste mogli spremenjati nastavitev in načina prikazovanja informacij, kot je opisano. Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa SEAT.

Simbol	Pomen
	Vožnje ne nadaljujte! Centralna opozorilna lučka <b>»» str. 24</b>
	Pripenjanje varnostnega pasu <b>»» str. 42</b>
	Aktivirana elektronska parkirna zavora <b>»» str. 186</b>
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v zavornem sistemu <b>»» str. 153</b>
	Vožnje ne nadaljujte Nizek nivo zavorne tekočine <b>»» str. 312</b>
	Prevzemite nadzor nad vozilom in bodite pripravljeni na zaviranje! <b>»» str. 165</b>
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v hladilnem sistemu motorja <b>»» str. 20</b>
	Tlak motornega olja <b>»» str. 317</b>
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja krmiljenja <b>»» str. 149</b>

## Voznikov informacijski sistem

Simbol	Pomen
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v delovanju alternatorja »» str. 321
	Opozorilo na nevarnost trka »» str. 173
	Takoj prevzemite nadzor nad krmiljenjem »» str. 180
	AdBlue nivo® prenizek ALI motnja v sistemu SCR »» str. 288, »» str. 288
	Aktivna asistenca za pomoč v sili Emergency Assist z vodenjem po voznem pasu »» str. 181
	Aktivna asistenca za pomoč v sili Emergency Assist brez vodenja po voznem pasu »» str. 181
	Centralna opozorilna lučka »» str. 24
	Motnja sistema varnostnih blazin ali zategovalnikov varnostnih pasov »» str. 50
	Sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana »» str. 50
	Sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana »» str. 50
	Preverite zavorne obloge »» str. 153

Simbol	Pomen
	Zasveti: motnja v elektronskem stabilizacijskem nadzoru [ESC] »» str. 155
	Utripa: Elektronski stabilizacijski nadzor [ESC] ali regulacija zdrsa pogonskih kolies [ASR] uravnava »» str. 155
	ASR ročno deaktiviran, ESC v načinu Sport ali ESC ročno deaktiviran »» str. 155
	Napaka ABS »» str. 155
	Travel Assist ni na voljo »» str. 180
	Motnja v osvetlitvi vozila »» str. 101
	Motnja v sistemu za nadzor izpušnih plinov »» str. 290
	Filter za trdne delce zamašen »» str. 290
	Predgretje dizelskega motorja; ALI motnja v krmiljenju dizelskega motorja »» str. 291
	Motnja v krmiljenju bencinskega motorja »» str. 291
	Vključena zadnja megljenka »» str. 101
	Rezervoar za gorivo skoraj prazen »» str. 19

Simbol	Pomen
	Nivo motornega olja »» str. 318
	Prisotnost vode v dizelskem gorivu. »» str. 19
	Motnja krmiljenja »» str. 149
	Napaka opozorilnika za tlak v pnevmatikah »» str. 338
	! Vožnje ne nadaljujte! Prenizek tlak v pnevmatikah »» str. 338
	Opozorilo na nevarnost trka deaktivirano »» str. 175
	Motnja tempomata (GRA) »» str. 162
	Omejevalnik hitrosti ni na voljo »» str. 164
	Motnja menjalnika »» str. 147, »» str. 147
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ni na voljo »» str. 170
	Asistenca Emergency Assist ni na voljo »» str. 182
	Lane Assist ni na voljo »» str. 177
	Lane Assist (asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu) uravnava. »» str. 176

## Kombinirani instrument

Simbol	Pomen
	Lane Assist deaktiviran »» str. 177
	Asistenco za zaznavanje utrujenosti deluje omejeno ali ni na voljo »» str. 27
	Side Assist (asistenco za menjavo voznega pasu) ni na voljo »» str. 160
	Prepoznavanje prometnih znakov je omejeno ali ni na voljo »» str. 31
	Rear Cross Traffic Alert ni na voljo »» str. 160
	baterija / 12V električno omrežje »» str. 321
	AdBlue nivo® prenizek ALI motnjiva v sistemu SCR »» str. 289, »» str. 289
	Auto-Hold aktiviran »» str. 187
	Smerniki »» str. 101
	Smerniki prikolice »» str. 101
	Tempomat (GRA) »» str. 161
	Omejevalnik hitrosti aktiviran »» str. 163
	Lane Assist (asistenco za ohranjanje smeri na voznom pasu) aktiven. »» str. 176
	Pritisnite zavorni pedal »» str. 146

Simbol	Pomen
	Travel Assist aktiven »» str. 179
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) uravnava, spredaj vozeče vozilo ni zaznano »» str. 167
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) uravnava, zaznano spredaj vozeče vozilo »» str. 167
	Vključene dolge luči ali aktivirano svetlobno opozorilo »» str. 101
	Asistenco za avtomatski vklop/izklop dolgih luči aktivirana »» str. 101
	Omejevalnik hitrosti ni aktivien »» str. 163
	Sistem start-stop vklopljen »» str. 138
	Sistem start-stop ni na voljo »» str. 138
	Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) aktiven in prilagodljivo vodenje po voznom pasu pasivno. »» str. 179
	Asistenco za nadzorovani spust (HDC) »» str. 148
	Zunanjaja temperatura je nižja od pribl. +4 °C (+39 °F) »» str. 21
	Asistenco za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena »» str. 104

Simbol	Pomen
	Prevzemite nadzor nad krmiljenjem »» str. 180
	Opozorilo za prekoračitev hitrosti delno deaktivirano »» str. 32
	Opozorilo za razdaljo »» str. 173
	Referenca na informacije v avtomobilski mapi »» str. 24
	Umaknite stopalo s pedala na plin »» str. 164
	Prikaz servisnih intervalov »» str. 25

## Kombinirani instrument

### Uvod


Po zagonu motorja pri skoraj praznem ali novem 12-voltнем akumulatorju so nekatere nastavitev sistema (npr. čas, datum, osebne komfortne nastavitev in programiranje) lahko spremenjene ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napoljen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitev.

### POZOR

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- Med vožnjo nikdar ne upravljajte tipk v kombiniranem instrumentu.
- Da zmanjšate tveganje za nezgodo ali poškodbe, nastavite kombiniranega instrumenta in infotainment sistema spremenljajte samo pri mirujočem vozilu.

## Basic verzija digitalnega kombiniranega instrumenta



**Zgornje območje:** čas, izbrani vozni profil, merilnik števila vrtljajev, zunanjega temperature.

**Spodnje območje:** skupno število prevoženih km [milij] ali nastavljena hitrost s tempomatom ali tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC, doseg.

- (A) **Glavni prikaz:** hitrost v digitalni obliki in prometni znaki.
- (B) **Dodatni prikazi:** podatki o vožnji (po-vprečna hitrost ali poraba goriva, prevožena razdalja itd.)
- (C) **Dodatni prikazi:** radio, mediji, telefon, napotki za navigacijo..
- (1) Prikazovalnik temperature hladilne tekočine **>>> str. 19.**
- (2) Vključena prestava, priporočilo prestave ali položaj izbirne ročice.

(3) Izbrana asistenca za vožnjo.

(4) Prikaz količine goriva **>>> str. 18.**

Verzija Basic digitalnega kombiniranega instrumenta je digitalni kombinirani instrument z visoko ločljivostjo barvnega zaslona TFT.

Z izbiro različnih pogledov, kot je npr. **merilnik števila vrtljajev** in različnih prikazov v območju glavnega zaslona in v dodatnih območjih je mogoče prikazati dodatne vsebine.

### Delovanje kombiniranega instrumenta

Večfunkcijski prikazovalnik lahko v tem primeru upravljate izključno s tipkami na večfunkcijskem volanu. Funkcije tipk na večfunkcijskem volanu so odvisne od opreme.

**Slika 1** Basic verzija digitalnega kombiniranega instrumenta: Glavni pogled.

Dokler je prikazano opozorilo 1. prioritete, do-stop do menijev ni mogoč **>>> str. 23**. Nekatera opozorila lahko potrdite in skrijete s tipko **OK** na večfunkcijskem volanu .

### Pričazi kombiniranega instrumenta

Z preklop med različnimi pogledi pritisnite tipko **VIEW** na večfunkcijskem volanu. Prikažejo se lahko naslednji pogledi:

- **Glavni pogled:** digitalni merilnik hitrosti z dodatnimi prikazi.
- **Hitrost:** Klasični prikaz merilnika hitrosti kot okroglega instrumenta z dodatnimi prikazi na sredini številčnice.
- **Merilnik števila vrtljajev:** Klasični prikaz merilnika števila hitrosti kot okroglega instrumenta z dodatnimi prikazi na sredini številčnice.

Število in vsebina prikazanih informacij se lahko glede na opremo razlikujeta.

### Obvestilo

Po izklopu kontakta se pojavi prikaz z informacijami o statusu vozila, npr. prevoženi razdalji.

### Obvestilo

Če so pri vklopu kontakta prikazana opozorila o obstoječih motnjah, morebiti ne boste mogli spremenjati nastavitev in načina prikazovanja informacij, kot je opisano. Če napake ne odpravite, obiščete specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete servisnega partnerja SEAT.

### Izberi dodatnih prikazov na »Glavnem« pogledu


Dodatne prikaze **B** ali **C** je mogoče posamezno prilagoditi ali skriti. Za izbiro dodatnih prikazov je postopek naslednji:

1. Uporabite tipki  in  za izbiro desnega **B** ali levega **C** območja za dodatne prikaze.
2. Z ročnim kolescem na večfunkcijskem volantu lahko izberete želeni dodatni prikaz.
3. Izbiro potrdite s pritiskom tipke **OK**.

### Izberi dodatnih prikazov v pogledih za »Hitrost« ali »Merilnik števila vrtljajev«

1. Z ročnim kolescem na večfunkcijskem volantu lahko izberete želeni dodatni prikaz.
2. Potrdite izbiro s pritiskom tipke **OK**.

## SEAT Digital Cockpit



- 1** Prikazovalnik temperature hladilne tekočine. [» str. 19](#)
- 2** Merilnik števila vrtljajev motorja. Število vrtljajev v minuti med delovanjem motorja [» str. 18.](#)
- 3** Pričakovanje za napravo ali položaja izbirne ročice.
- 4** Prikaz na zaslolu [» str. 20.](#)
- 5** Merilnik hitrosti.
- 6** Digitalni prikaz hitrosti.
- 7** Pričakovanje za napravo.
- 8** Informacijski profil [» str. 17.](#)

SEAT Digital Cockpit je digitalni kombinirani instrument z visoko ločljivostjo barvnega zaslona TFT. Tipka **VIEW** na večfunkcijskem volanu omogoča preklapljanje med 3 razpoložljivimi prikazi. Različni informacijski profili omogočajo prikaz dodatnih podatkov in vsebin, kot so podatki navigacijskega in multimedejskega sistema ter podatki o vožnji, namesto običajnih okroglih instrumentov.

3 prikazi vključujejo:

- Običajen
- Dinamičen
- Navigacija

Vsi pogledi omogočajo zaslonski prikaz informacij, kot so avdio, telefon, podatki o vožnji, status vozila, navigacija in asistenčni sistemi.

**Slika 2** Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit) v armaturni plošči (običajni pogled)

V vseh pogledih je mogoče prikazane informacije v **Informacijskih profilih** prilagoditi [» sl. 2](#).

### Informacijski profili

Uporabite meni infotainment sistema > **Izbira** > **Digital Cockpit** za izbiro različnih možnosti za ogled prikazanih informacij v digitalnem kombiniranem instrumentu SEAT Digital Cockpit.

### Običajen prikaz

Kazalec merilnika števila vrtljajev in kazalec merilnika hitrosti sta prikazana po celotni dolžini [» sl. 2.](#)

## Pogled 1, 2, 3 ali AVTOMATSKO<sup>1)</sup>

Informacije, prikazane v digitalnem kombiniranem instrumentu SEAT Digital Cockpit, lahko prilagajte svojim željam. Hkrati sta lahko prikazani samo 2 informacije. Vrsto in vrstni red prikazanih informacij lahko določite z vertikalnim pomikanjem prsta.

Pogledi se shranijo ob izhodu iz menija ali z daljšim pritiskom tipke **Pogled**, odvisno od izvedbe.

- **Poraba.** Grafični prikaz trenutne in digitalni prikaz povprečne porabe goriva.
- **Avdiosistem.** Digitalni prikaz trenutno predvajane skladbe oziroma radijske postaje.
- **Nadmorska višina.** Digitalni prikaz trenutne nadmorske višine.
- **Prikaz kompasa.** Digitalni prikaz kompasa.
- **Informacije o prihodu na cilj.** Digitalni prikaz preostalega časa vožnje, razdalje do cilja in predvidenega časa prihoda.
- **Obseg.** Digitalni prikaz preostalega dosega.
- **Čas vožnje.**
- **Vodenje do cilja.**
- **Vožnja.** Digitalni prikaz prevožene razdalje.
- **Asistence.** Grafični prikaz različnih asistenčnih sistemov.

● **Prometni znaki.** Prikaz prepoznanih prometnih znakov.

● **Navigacija.** Grafični prikaz navigacije s puščicami.

Prikazi se lahko razlikujejo glede na funkcije, število in vsebino informacijskih profilov, ki so na izbiro.


## ! PREVIDNO

- Kazalec merilnika števila vrtljajev sme biti v rdečem območju skale le kratek čas, sicer se motor lahko poškoduje.
- Pri hladnem motorju se izogibajte visokemu številu vrtljajev, polnemu plinu in velikim obremenitvam motorja.

## Opomba o okolju

S pravočasnim prestavljanjem v višjo prestavo boste prihranili gorivo in zmanjšali hrup med vožnjo.

## Prikaz količine goriva



**Slika 3** Osnovni kombinirani instrument: prikazovalnik količine goriva.

<sup>1)</sup> Prednastavljene informacije so odvisne od izbranega »voznega profila«.



**Slika 4** Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit): prikaz količine goriva.

## Kontrolne lučke

Sveti rumeno. Rezervoar za gorivo skoraj prazen. Dosežena je rezerva goriva  
 »» Čim prej doliže gorivo.

Če je nivo količine goriva prenizek, utripa tudi rdeča LED-dioda.

Sveti rumeno. Prisotnost vode v dizelskem gorivu. Izključite motor in poščite strokovno pomoč.

Prikaz deluje le pri vključenem kontaktu.

Doseg glede na razpoložljivo količino goriva je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Prostornina rezervoarja vašega vozila je navedena na »» str. 361.

## ⚠ POZOR

Pri vožnji z majhno količino goriva obstaja nevarnost, da se vozilo zaustavi in povzroči nezgodo ter hude poškodbe.

- Ko je nivo goriva prenizek, dovanjanje goriva do motorja ni redno, zlasti pri vožnji po klančih navzgor ali navzdol.
- Nepravilno delovanje ali zaustavitev motorja zaradi pomanjkanja ali nerednega dovanjanja goriva lahko povzroči, da krmilni sistem, asistenčni sistemi in zavore ne delujejo.
- SEAT vedno priporoča točenje goriva pri eni četrtini polnega rezervoarja za gorivo, da bi preprečili zaustavitev vozila zaradi pomanjkanja goriva.


## ⚠ PREVIDNO

Rezervoarja nikdar ne izpraznite do konca. Neredno dovanjanje goriva lahko povzroči motnje vžiga in nezgorelo gorivo lahko zaide v izpušni sistem. Katalizator in filter za trdne delce se lahko poškodujeta!

## ℹ️ Obvestilo

Majhna puščica ob simboli za črpalko za gorivo v prikazovalniku količine goriva kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

## Prikazovalnik temperature hladilne tekočine.



**Slika 5** Izvedba basic digitalnega kombiniranega instrumenta: prikazovalnik temperature hladilne tekočine.



**Slika 6** Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit): prikazovalnik temperature hladilne tekočine.

- A Hladno območje.** Motor še ni dosegel delovne temperature. Izogibajte se vožnji s previsoko hitrostjo in obremenitvam motorja.
- B Običajno območje.** Pri večji obremenitvi motorja in visoki zunanji temperaturi diode lahko še vedno svetijo ter dosežejo zgornje območje. Dokler na zaslonu kombiniranega instrumenta ne sveti kontrolna lučka , to ni razlog za skrb.
- C Opozorilno območje.** Pri visoki obremenitvi motorja, zlasti pri visoki zunanji temperaturi, lahko zasvetijo diode v opozorilnem območju.

Prikaz temperature hladilne tekočine deluje le pri vključenem kontaktu.

### Kontrolne in opozorilne lučke



#### Motnja v hladilnem sistemu motorja

LED-dioda utripa rdeče.



#### Hladilna tekočina

Lučka sveti rdeče.

Temperatura hladilne tekočine je previsoka ali pa je nivo hladilne tekočine prenizek.

- **Vožnje ne nadalujite!** Vozilo ustavite takoj, ko je to mogoče in varno.
- Izključite motor in počakajte, da se ohladi.
- Preverite nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi za hladilno tekočino [» str. 311](#).

Če opozorilna lučka ne ugasne, tudi če je nivo hladilne tekočine pravilen, vožnje ne nadalujte in izključite motor. Obrnite se na specializirani servis.

### PREVIDNO

- Za doseganje dolge uporabne dobe motorja priporočamo, da se v prvih 15 minutah izogibate delovanju pri visokih vrtljajih, pritisku pedala do končnega položaja in izpostavljanju motorja visokim obremenitvam, dokler je motor hladen. Kdaj se bo motor segrel, je odvisno tudi od zunanje temperature. V tem primeru upoštevajte temperaturo motornega olja [» str. 22](#).
  - Če pred dovod hladnega zraka namestite dodatne žaromete ali kakšno drugo opremo, se zmanjša hladilni učinek hladilne tekočine. Pri visokih zunanjih temperaturah in veliki obremenitvi motorja se ta lahko pregreje!
  - Sprednji usmernik zraka med vožnjo skrbi tudi za pravilno porazdelitev hladnega zraka. Če je sprednji usmernik zraka poškodovan, se zmanjša hladilni učinek in motor se lahko pregreje! Obrnite se na specializirani servis.
- 
- ### Prikaz statusa na zaslonu
- #### Možni prikazi statusov na zaslonu kombiniranega instrumenta
- V kombiniranem instrumentu so lahko glede na opremo vozila prikazane različne informacije, ki se prekrivajo.
- Odprta vrata, odprt pokrov motornega prostora in odprta vrata prtljažnika
  - Informacije in opozorila
  - Število prevoženih kilometrov
  - Čas [» str. 24](#)
  - Prikazi radia in navigacijskega sistema
  - Prikazi telefona
  - Zunanja temperatura
  - Prikaz kompasa
  - Položaji prestavnega stikala
  - Priporočena prestava
  - Prikaz podatkov o vožnji (večfunkcijski zaslon) in menijev za različne nastavitev [» str. 22](#)
  - Prikaz servisnih intervalov [» str. 24](#)
  - Opozorilo za prekoračitev hitrosti
  - Opozorilo za prekoračitev hitrosti za zimske pnevmatike
  - Prikaz statusa sistema start-stop [» str. 138](#)
  - S strani sistema za prepoznavanje prometnih znakov zaznani signali

- Prikaz statusa sistema za aktivno upravljanje valjev [ACT®] **»» str. 129**
- Postopek varčevanja z gorivom ☰
- Prikazi asistenčnega sistema
- Prilagoditev po meri: pozdrav **»» str. 220**
- Temperatura motornega olja
- Prikaz delovanja ventilatorja hladilnika pri izključenem motorju<sup>1)</sup>

### **Odprta vrata, odprt pokrov motornega prostora in odprta vrata prtljažnika**

Pri odprtih vratih, odprttem pokrovu motornega prostora ali odprtih vratih prtljažnika odklenjenega vozila ali med vožnjo se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezni prikaz, ki ga v nekaterih primerih spremja tudi zvočni signal.

### **Položaji prestavnega stikala**

Trenutni položaj prestavnega stikala je prikazan ob strani prestavnega stikala in na zaslonu kombiniranega instrumenta. Ko je prestavno stikalo v položaju **D/S** ali položaju tiptronic, je na zaslonu prikazana tudi vključena prestava.

### **Prikazovalnik zunanje temperature**

Če je zunanjna temperatura pod pribl. +4 °C [ $+39^{\circ}\text{F}$ ], se prikaže tudi »simbol za poledico« ☷ na prikazovalniku zunanje temperature. Simbol sveti, dokler zunanjna temperatura ne preseže +6 °C [ $+43^{\circ}\text{F}$ ] **»» △**.

V naslednjih primerih je lahko prikazana zunanja temperatura zaradi oddajane toplote motorja višja od dejanske temperature:

- Ko vozilo miruje
- Med zelo počasno vožnjo

### **Priporočena prestava**

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pri nekaterih vozilih med vožnjo v obliki številke prikaže priporočena prestava za varčno vožnjo **»» str. 129**.

### **Število prevoženih kilometrov**

Števec skupno prevoženih kilometrov beleži skupno število prevoženih kilometrov.

Števec dnevno prevoženih kilometrov [**podatki o vožnji**] prikazuje število kilometrov [milj], ki ste jih prevozili od zadnje ponastavitev števca.

- Števec dnevno prevoženih kilometrov ponastavite na vrednost 0 v infotainment sistemu ali z večfunkcijskim volanom **»» str. 22**.

### **Opozorilo za prekoračitev hitrosti za zimske pnevmatike**

Pri prekoračitvi najvišje dovoljene hitrosti se v kombiniranem instrumentu prikaže opozorilo.

Opozorilo za prekoračitev hitrosti lahko nastavi v infotainment sistemu ( > **Nastavitve** > **Pnevmatike; ALI** > **Nastavitve za zunanjost** > **Pnevmatike**) **»» str. 37**.

### **Prikaz kompasa**

Glede na opremo vozila je pri vključenem kontaktu na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko prikazan simbol za smer vožnje, npr. SZ za severozahod.

Ko je infotainment sistem vklopljen in vodenje do cilja ni aktivno, je prikazan tudi grafični prikaz kompasa.

### **Postopek varčevanja z gorivom ☰**

Odvisno od opreme je med vožnjo prikazan ☰ na zaslonu kombiniranega instrumenta, ko je vozilu v statusu nizke porabe zaradi aktivnega upravljanja valjev [ACT®] **»» str. 129**.

### **Prikaz delovanja ventilatorja hladilnika<sup>1)</sup>**

Ta prikaz se pojavi po izklopu kontakta, ko ventilator hladilnika še vedno deluje. Čas delovanja ventilatorja hladilnika je odvisen od:

<sup>1)</sup> Velja za osnovni digitalni kombinirani instrument.

- Naknadna obdelava izpušnih plinov, npr. med regeneracijo filtra za trdne delce.
- Aktivno hlajenje zavor po vožnji po klancu na vzdol.
- Oddajanje toplotne motorja po veliki obremenitvi, npr. po zelo dolgi vožnji.

### Informacije o cilju<sup>1)</sup>

Pri aktiviranem vodenju do cilja sta prikazana predviden čas vožnje in oddaljenost do cilja.

### Napotki za navigacijo<sup>1)</sup>

Če je aktivirano vodenje do cilja, je smer vožnje prikazana s puščicami.

#### POZOR

Tudi če je zunanjja temperatura nad zmrzčem, je na nekaterih cestah in mostovih lahko poleđica.

- »Simbol za poleđico« opozarja na nevarnost poleđice.
- Pri zunanjji temperaturi nad +4 °C (+39 °F) lahko obstaja nevarnost poleđice, tudi če »simbol za poleđico« ni prikazan.
- Izmerjene vrednosti senzorja zunanje temperature so orientacijske vrednosti.

#### Obvestilo

- Na voljo so različne izvedbe kombiniranega instrumenta, zato se lahko prikazi na zaslonu razlikujejo. Pri zaslonu brez prikaza opozoril ali sporočil na motnjе opozarjajo izključno kontrolne in opozorilne lučke.
- Nekatere nastavitevse lahko shranijo v uporabniških računih funkcije prilagoditve po meri in se zato lahko spremenijsa - modejno pri menjavi uporabniških računov [»» str. 220.](#)
- Nekatere prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko prekrijejo prikazi ne-nadnih dogodkov, npr. prikaz informacij pri dohodnem klicu.
- Glede na opremo lahko nekatere nastavitev prilagodite tudi v infotainment sistemu. Na zaslonu infotainment sistema so lahko prikazana tudi nekatera navodila.
- Pri več opozorilih hkrati se simboli prikazujejo zaporedoma. Vsak simbol je prikazan nekaj sekund. Simboli se bodo prikazovali, dokler ne boste odpravili vzroka.
- Če so pri vklopu kontakta prikazana opozorila o obstoječih motnjah, morebiti ne boste mogli spremenjati nastavitev in načina prikazovanja informacij, kot je opisano. V tem primeru obiščite specializirani servis in zahtevajte popravilo.

### Prikaz podatkov o vožnji

Prikazovalnik podatkov o vožnji kaže različne podatke o vožnji in vrednosti porabe goriva.

#### Preklapljanje med prikazi

- Zavrtite desno kolesce večfunkcijskega volana [»» str. 33.](#)

#### Preklapljanje med pomnilnikoma

- V meniju **Podatki o vožnji > Splošne informacije** pritisnite **OK** na večfunkcijskem volunu, da izberete enega od 3 pomnilnikov:<sup>2)</sup>

- **Od zagona:** Če vožnjo prekinete za več kot 2 uri, se pomnilnik samodejno izbriše.
- **Od točenja goriva:** Prikaz in shranjevanje podatkov o vožnji in zbranih vrednostih porabe. Pri točenju goriva se pomnilnik izbriše.
- **Dolgoročno:** V pomnilniku so shranjeni podatki o vožnji, zbrani v največ 19 urah in 59 minutah ali 99 urah in 59 minutah oz. v prevoženih 1999,9 ali 9999,9 kilometrih. Ko je katera od navedenih mejnih vrednosti presežena, se pomnilnik izbriše. (Mejne vrednosti se razlikujejo glede na izvedbo kombiniranega instrumenta.)

<sup>1)</sup> Velja za osnovni digitalni kombinirani instrument.

<sup>2)</sup> Vsi podatki bodo sočasno prikazani na zaslonu: prevožena razdalja, povprečna poraba goriva, povprečna hitrost in doseg.

### Izbris prednastavitev podatkov o vožnji

- Izberite pomnilnik, ki ga želite izbrisati – »**Odgzagona**« ali »**Dolgoročno**«. Pomnilnik »**Odgtočenja goriva**« se izbriše samo po točenju goriva.
- Držite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu pritisnjeno pribl. 2 sekundi.

### Izbira prikazov

V meniju za nastavitev vozila v infotainment sistemu lahko izberete, kateri podatki o vožnji naj bodo prikazani »» str. 36.

- **Trenutna poraba:** Med vožnjo je trenutna poraba goriva prikazana v l/100 km, pri vključenem motorju in mirujočem vozilu pa v l/h.
- **Povprečna poraba:** Povprečna poraba goriva se prikaže šele po prevoženi razdalji pribl. 300 m.
- **Trajanje vožnje:** Trajanje vožnje v urah (h) in minutah (min), ki so minile od vklopa kontakta.
- **Doseg:**<sup>1)</sup> Približna razdalja v km, ki jo je mogoče prevoziti pri enakem načinu vožnje.
- **Doseg AdBlue ali ⚡:** Približna razdalja v km, ki jo je mogoče prevoziti z razpoložljivo količino redukcijskega sredstva Ad-

Blue® v rezervoarju pri enakem načinu vožnje. Prikaz se prikaže, ko je doseg krajši od 2400 km, in ga ni mogoče deaktivirati.<sup>2)</sup>

- **Prevožena razdalja:** Razdalja v km (miljah), ki ste jo prevozili po vklopu kontakta.
- **Povprečna hitrost:** Povprečna hitrost se prikaže šele po prevoženi razdalji pribl. 100 m.
- **Digitalni prikaz hitrosti:** Trenutna hitrost vožnje v obliki digitalnega prikaza.
- **Eko namigi:** Priporočila se prikažejo za zmanjšanje porabe z dobrimi praksami vožnje, npr. **Vključena klimatska naprava: zaprite okna.**

### Ponastavitev števca dnevno prevoženih kilometrov

- V **Podatki o vožnji** zavrtite desno kolesce večfunkcijskega volana do **TRIP**.
- Držite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu pritisnjeno pribl. 2 sekundi.

### Nastavitev opozorila za prekoračitev hitrosti

- Izberite prikaz Opozorilo pri --- km/h ali Opozorilo pri --- mph.
- Pritisnite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu, da shranite trenutno hitrost in aktivirate opozorilo.

• **Aktiviranje:** nastavite želeno hitrost v roku 5 sekund, tako da zavrtite kolesce na večfunkcijskem zaslonu. Nato znova pritisnite tipko **OK** oz. počakajte nekaj sekund. Hitrost je shranjena in opozorilo aktivirano.

• **Deaktiviranje:** pritisnite tipko **OK**. Shranjena hitrost se izbriše. Opozorilo lahko nastavite pri hitrostih med 30 in 250 km/h [18 in 155 mph].

### Prikaz temperature olja

Motor je dosegel delovno temperaturo, če je pri običajnem načinu vožnje temperatura motornega olja med **80°C** [176°F] in **120°C** [248°F]. Pri večji obremenitvi motorja in visoki zunanji temperaturi lahko temperatura motornega olja še vedno narašča. Dokler na zaslonu ne utripa kontrolna lučka ali »» str. 317, naj vas to ne skrbi.

### Informacije in opozorila

Ob vklopu kontakta ali med vožnjo se preverja stanje nekaterih funkcij in komponent vozila. Motnje so na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazane kot rdeči in rumeni simboli »» str. 11, ki jih spremljajo sporočila in, odvisno od primera, tudi zvočni signali. Prikaz sporočil in simbolov se lahko razlikuje glede na izvedbo kombiniranega instrumenta.

<sup>1)</sup> Veljavno za digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit).

<sup>2)</sup> Ni na voljo v vseh državah.

Obstoječe motnje lahko preverite tudi ročno. Za to odprite meni **Status vozila** »» str. 32.

### **Opozorilo prioritete 1 (rdeči simboli)**

Simbol utripa ali sveti (lahko v kombinaciji z zvočnimi signali).  **Vožnje ne nadaljujte!** Nevarnost! Preverite motnjo in odpravite vzrok. Po potrebi se poiščite strokovno pomoč.

### **Opozorilo prioritete 2 (rumeni simboli)**

Simbol utripa ali sveti (lahko v kombinaciji z zvočnimi signali). Motnje v delovanju in pomankanje pogonskih sredstev lahko poškodujejo vozilo ali povzročijo okvaro vozila. Motnjo preverite čim prej. Po potrebi se poiščite strokovno pomoč.

### **Referenca na informacije v navodilih za uporabo**

Več informacij o obstoječih opozorilih najdete v navodilih za uporabo.

### **Informacije**

Informacije obveščajo voznika o procesih v vozilu.

## **Datum in čas**

### **Nastavitev časa v infotainment sistemu**

- Pritisnite  >  **Nastavitev** »» str. 33.
- Izberite menijsko točko **Čas in datum**.
- **ALI** nastavite datum in čas v meniju **Servis** kombiniranega instrumenta.

## **Servisni meni**

V meniju Servis lahko v odvisnosti od funkcij spremenite številne nastavitev.

### **Odpiranje menija Servis**

Izberite informacijski profil **Doseg** v meniju **Podatki o vožnji** in pritisnite ter zadržite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu približno 4 sekund. Meni **Servis** se bo prikazal, ko boste spustili tipko.

Za brskanje po meniju uporabite tipke na večfunkcijskem volanu.

### **Ponovni zagon prikaza servisnih intervalov**

Izberite meni **Servis** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

### **Ponastavitev servisnega intervala za menjavo olja**

Izberite meni **Ponastavitev servisnega intervala za menjavo olja** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

## **Črkovna oznaka motorja (MKB)**

Izberite meni **Koda motorja**. Črkovna oznaka motorja bo prikazana spodaj levo na zaslonu kombiniranega instrumenta.

### **Nastavitev datuma in ure**

Izberite meni Servis in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

## **Servisni intervali**

Servisni intervali se prikažejo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v infotainment sistemu.

Na voljo so različne izvedbe kombiniranega instrumenta in infotainment sistema, zato se prikazi in navodila na zaslonih lahko razlikujejo.

SEAT loči med servisi z menjavo motornega olja (servis z menjavo olja) in servisi brez menjave motornega olja (servisni pregled).

Za vozila s **časovno ali kilometrsko pogojenim servisom** veljajo fiksi servisni intervali.

Pri vozilih s **servisom LongLife** se intervali določajo individualno. Zahvaljujoč tehnološkemu napredku so bila vzdrževalna dela zelo reducirana. Menjava olja je potrebna, ko vozilo to potrebuje. Za izračun te menjave (največ 2 leti) se upoštevajo pogoji uporabe in način vožnje. Predhodno opozorilo za servis se prvič prikaže 20 dni pred izračunanim servisnim terminom.

Preostanek razdalje je vedno zaokrožen na 100 km, preostanek časa pa na cele dneve. Aktu-

alno servisno sporočilo lahko prikličete šele po prevoženih 500 km od zadnjega servisa. Do takrat so prikazane samo črtice.

### Opomnik za servisni pregled

Ko se približuje naslednji servis ali servisni pregled, se ob vklopu kontakta prikaže **opomnik za servis**.

Prikazane številke pomenijo število kilometrov ali število dni do naslednjega servisa.

### Servisni dogodek

Pri zapadlem **servisu ali servisnem pregledu** se ob vklopu kontakta oglaši zvočni signal in za nekaj sekund se pojavi simbol vijačnega ključa ➡. Poleg tega se prikaže eno od naslednjih sporočil:

- Servis zdaj!
- Opravite servisni pregled
- Servis z menjavo olja je zapadel!
- Servis z menjavo olja in servisni pregled sta zapadla!

### Preverjanje servisnih opozoril

Pri vključenem kontaktu, izključenem motorju in mirujočem vozilu lahko prikličete aktualno servisno sporočilo:

Preverite datum trenutnega servisa v infotainment sistemu:

- Pritisnite funkcionalno tipko **Vozilo > Nastavitve > Servis**.

Preverjanje datuma v digitalnem kombiniranem instrumentu:

- Datum servisa si lahko ogledate samo v meniju **Servis > str. 24**.

- Pri ročni ponastavitevi prikaza na nič se naslednji servis prikaže kot pri vozilih s fiksнимi servisnimi intervali. Iz tega razloga priporočamo, da ponastavitev prikaza servisnih intervalov izvede pooblaščeni servis.

## Asistenca za zaznavanje utrujenosti

### Uvod



KR1-0124

**Slika 7** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: simbol asistence za zaznavanje utrujenosti.

Asistenca za zaznavanje utrujenosti obvesti voznika, ko njegov način vožnje kaže na utrujenost

Asistenca za zaznavanje utrujenosti spreminja način vožnje voznika in uporablja te informacije za oceno utrujenosti voznika. Če sistem ugotovi, da je voznik utrujen, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvez-

stilom. Prav tako se oglesi zvočno opozorilo  
 »» str. 27. Obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta je prikazano 4 do 6 sekund.

## Pogoji delovanja

Obnašanje voznika se ocenjuje samo pri hitrostih nad 65 km/h, nato pri hitrostih nad 60 km/h.



### Pozor

**Asistenza za zaznavanje utrujenosti ne more nadomestiti voznikove pozornosti in deluje samo znotraj sistemskih omejitvev. Zato asistenza za zaznavanje utrujenosti morebiti ne bo v vseh situacijah pravilno zaznala, da je voznik utrujen, in morebiti ne bo izdala opozorila, ali pa ga bo izdala z zamikom ali pa ga bo izdala nenamerno. Obstajajo nevarnosti nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.**

- Vedno boste pozorni in se ne zanašajte izključno na sistem. Voznik je vedno odgovoren za svoje sposobnosti za vožnjo.
- Upoštevajte omejitve sistema »» str. 26.
- Nikdar ne vozite vozila, ko ste utrujeni.
- Med dolgimi vožnjami si privoščite redne in zadostne postanke.
- Upoštevajte informacije na zaslonu kombiniranega instrumenta in se primerno odzivajte. »» str. 27.

## Sistemski omejitvi, ki vplivajo na asistenco za zaznavanje utrujenosti

Asistenza za zaznavanje utrujenosti ima sistemski omejitve. Naslednji pogoji lahko vplivajo na to, da asistenza za zaznavanje utrujenosti ne deluje ali pa deluje v omejenem obsegu.

- Hitrost pod 60 km/h.
- Hitrost nad 130 km/h.
- Cesta z veliko ovinki.
- Slabe cestne razmere.
- Neugodne vremenske razmere.
- Dela na cestah.
- Športen način vožnje.
- Vleka težke ali dolge prikolice »» str. 273.
- Voznik ni pozoren.



### Obvestilo

**Asistenza za zaznavanje utrujenosti je bila razvita izključno za uporabo na avtocestah in glavnih cestah v dobrem stanju.**

## Mikro spanec

Pri mikro spancu ni nujnega opozorila.

## Ponovni zagon asistence za zaznavanje utrujenosti

Asistenza za zaznavanje utrujenosti se ponovno zažene v naslednjih primerih:

- Če je izključen kontakt.
- Varnostni pas za voznika ni pripet in voznikova vrata so odprta.
- Vozilo je mirovalo dlje kot 30 minut.

## Vožnja z asistenco za zaznavanje utrujenosti

### Vklop in izklop

Glede na državo se aktivira asistenza za zaznavanje utrujenosti, kadar koli se vklopi pripravljenost za vožnjo. V tem primeru kaže infotainment sistem pregled posameznih sistemov in funkcij, ki se v meniju za vhod samodejno aktivirajo.

Po želji lahko asistenco za zaznavanje utrujenosti ročno izključite v infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite asistenco za zaznavanje utrujenosti v ustrezem podmeniju »» str. 36.

### Prilagoditev občutljivosti

Občutljivost asistence za zaznavanje utrujenosti lahko ročno prilagodite in s tem določite, kako hitro naj sistem reagira na obnašanje voznika.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **asistenco za zaznavanje utrujenosti**.
3. Izberite občutljivost v podmeniju **Občutljivost»» str. 36**.

### Skritle sporočil z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu.

## Opozorilne stopnje asistence za zaznavanje utrujenosti

Če sistem ugotovi, da je voznik utrujen, se to prikaže na zaslolu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom in zvočnim opozorilom. Opozorilo se izda v treh stopnjah.

### Asistenca za zaznavanje utrujenosti – 1. stopnja

 Sistem zazna, da voznik postaja utrujen. Oglasi se zvočni signal. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslolu kombiniranega instrumenta. Priporoči se odmor.

### Asistenca za zaznavanje utrujenosti – 2. stopnja

 Sistem zazna, da voznik postaja vedno bolj utrujen. Oglasi se zvočni signal. Rdeča opozorilna lučka se prikaže na zaslolu kombiniranega instrumenta skupaj z obvestilom. Priporoči se čimprejšnji odmor.

### Asistenca za zaznavanje utrujenosti – 3. stopnja

 Zaznano znatno tveganje. Oglasi se zvočni signal. Rdeča opozorilna lučka se prikaže na zaslolu kombiniranega instrumenta skupaj z obvestilom. Občutna ogroženost cestnega prometa. Kakor hitro je mogoče, zaustavite vozilo, in se čim prej odpravite do najbljžjega mesta, kjer si lahko odpočijete.

### Časovno odvisne informacije

 Asistenca za zaznavanje utrujenosti zazna, da voznik vozi že 4,5 ure brez premora in brez zaznane utrujenosti. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslolu kombiniranega instrumenta. Priporoči se odmor.

## Odpravljanje motenj

### Razpoložljivost asistence za zaznavanje utrujenosti je omejena

Oglasi se zvočni signal. Na zaslolu kombiniranega instrumenta se pojavi rumena kontrolna lučka skupaj z obvestilom. Razpoložljivost asistence za zaznavanje utrujenosti je omejena.

- Okvara ali motnja v delovanju. Deaktivirajte in ponovno aktivirajte pripravljenost za vožnjo vozila.
- Če napake ne odpravite, se obrnite na specjalizirani servis. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa.

### Asistenca za zaznavanje utrujenosti ni na voljo

Oglasi se zvočni signal. Rumena kontrolna lučka se pojavi skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslolu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

- Okvara ali motnja v delovanju. Deaktivirajte in ponovno aktivirajte pripravljenost za vožnjo vozila. V infotainment sistemu preverite nastavitev asistence za zaznavanje utrujenosti **»» str. 36**.
- Sistemski omejitve so bile prekoračene.

- Če napake ne odpravite, se obrnite na spesializirani servis. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa.

## Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

### Uvod<sup>1)</sup>


Dinamično prepoznavanje prometnih znakov s kamero z sredinskim zgornjim območjem vetrobranskega stekla in v predelu vzožja notranjega ogledala nazna standardne prometne znake. Nudi informacije o omejitvah hitrosti in prepovedih prehitevanja.

Znotraj svojih zmožnosti kaže sistem tudi dodatni znak, da npr. opozarja na začasne prepovedi. Celo na poti brez prometnih znakov lahko sistem prikaže veljavne omejitve hitrosti.

Prepoznavanje prometnih znakov ne deluje v vseh državah. To morate upoštevati pri potovanjih v tujino.

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov se samodejno aktivira po vklopu kontakta.

### Prikazi na zaslonu



**Slika 8** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: primeri za prepoznanje omejitve hitrosti ali prepovedi prehitevanja s pripadajočimi dodatnimi znaki.

V Nemčiji se na avtocestah in normalnih cestah za vozila poleg omejitev hitrosti in prepovedi prehitevanja prikažejo tudi prometni znaki za prikaz konca prepovedi. V vseh drugih državah se namesto tega prikaže trenutno veljavna omejitev hitrosti.

Prometni znaki, ki jih prepozna sistem, se prikažejo na zaslonu kombiniranega instrumenta **» sl. 8** in glede na nameščen navigacijski sistem tudi v infotainment sistemu.

### Prikaz prometnih znakov

Po preverjanju in ovrednotenju informacij kamere in navigacijskega sistema ter aktualnih podatkov o vozilu se prikažejo trije aktualni prometni znaki **[B]** z dodatnimi znaki.

- Prvo mesto:** Levo na zaslonu je prikazan prometni znak, ki je trenutno veljaven za voznika. Npr. omejitev hitrosti 130 km/h [100 mph] **[A]**.

- Drugo mesto:** Na drugem mestu se prikaže samo omejeno veljaven prometni znak, npr. 100 km/h [60 mph], skupaj z dodatnim znakom za dež.

- Dodatni znaki:** Prikazani bodo pogoji (dež, čas v dnevu, megla itd.), zaradi katerih je omejitev hitrosti veljavna.

- Tretje mesto:** Na tretjem mestu je delno prikazan znak za prepoved prehitevanja. Če ne gre za pogojevano omejitev hitrosti in je prehitevanje prepovedano, bo zadnji znak prikazan na drugem mestu **[C]**.

<sup>1)</sup> Ni na voljo na vseh trgih.

## Znak za prepoved uvoza

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov zvočno in vizualno opozori v kombiniranem instrumentu, če se peljete mimo znaka za prepoved uvoza v enosmerno ulico ali na uvozu na hitro cesto ali avtocesto.

### POZOR

Pri prepoznavanju prometnih znakov uporabljeni tehniki ne more premostiti določenih fizičkih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zaradi večjega udobja, ki ga zagotavlja sistem prepoznavanja prometnih znakov, ne smete bolj tvegati. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Slaba vidljivost, temo, sneg, dež in megla lahko vodijo do tega, da sistem prometnih znakov ne prikaže, ali pa jih prikaže napačno.
- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to vpliva na delovanje sistema.

### POZOR

Napotki za vožnjo in prometni znaki, ki jih prikaže prepoznavanje prometnih znakov, se lahko razlikujejo od ustrezne prometne situacije.

- Sistem ne more pravilno prepozнатi ali prikazati vseh prometnih znakov.
- Prometni znaki in cestni predpisi imajo prednost pred napotki za vožnjo in prikazi v navigacijskem sistemu.

### Obvestilo

Da delovanje sistema ne bo moteno, upoštevajte naslednje točke:

- Redno čistite vidno polje kamere in poskrbite, da bo čisto, brez snega ali ledu.
- Vidnega polja kamere ne prekrivajte.
- Vedno menjajte poškodovane ali obrabljene metlice brisalcev, da se izognete sledem v vidnem polju kamere.
- Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.
- Uporaba zastarelih zemljevidov v navigacijskem sistemu lahko povzroči napačno prepoznavanje prometnih znakov.
- Dinamično prepoznavanje prometnih znakov je na voljo le v omejenem obsegu v načinu navigacije z vmesnimi postanki v navigacijskem sistemu.

## Omejeno delovanje

Prepoznavanje prometnih znakov ima določene meje. Naslednji primeri lahko povzročijo omejeno delovanje ali popoln izpad:

- Pri slabši vidljivosti, npr. pri snegu, dežu, megli ali intenzivni megli.
- Pri slepljenju, npr. zaradi prometa iz nasprotne smeri ali sončnih žarkov.
- Pri vožnjah z visoko hitrostjo.
- Pri zakriti ali umazani kameri.
- Če so prometni znaki delno ali v celoti ovrani, npr. z drevesi, snegom, umazanjem ali drugimi vozili.
- Pri nestandardnih prometnih znakih.
- Pri poškodovanih ali ukriviljениh prometnih znakih.
- Pri prometnih znakih, ki se menjavajo, na signalnih mostovih [spreminjajoči prometni znaki z LED- ali drugo osvetlitvijo].
- Pri uporabi neposodobljenih zemljevidov v navigacijskem sistemu.
- Pri nalepkah na vozilih, ki upodabljajo prometne značke, npr. omejitev hitrosti na tovornih vozilih.

## Vožnja z opozorilom za prekoračitev hitrosti

### Pogoji za delovanje

Opozorilo za prekoračitev hitrosti opozarja pri hitrostih nad 20 km/h.

### Vkllop in izklop

V nekaterih državah je opozorilo za prekoračitev hitrosti aktivirano vedno, ko je vključen kontakt. V tem primeru kaže infotainment sistem pregled posameznih sistemov in funkcij, ki se v meniju za vhod samodejno aktivirajo.

Po želji lahko opozorilo za prekoračitev hitrosti ročno izključite v infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za prekoračitev hitrosti v ustrezem podmeniju.

**Ali:** Na večfunkcijskem volanu:

1. Odprite meni Asistence s pritiskom tipke .
2. Izberite in izključite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.

### Aktiviranje in deaktiviranje zvočnega opozorila

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Aktivirajte ali deaktivirajte zvočno opozorilo v ustrezni opciji »» str. 36.



Zvočno opozorilo je pri vključenem kontaktu vedno aktivno.

### Prilagoditev mejnih vrednosti opozorila

Mejne vrednosti opozorila lahko ročno prilagodite v opozorilu za prekoračitev hitrosti.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Da bi izbrali mejne vrednosti, pritisnite ▼ v menijski točki **Opozorilo pri prekoračitvi** »» str. 36.



Ko se vključi kontakt, se mejne vrednosti za opozorilo za prekoračitev hitrosti vedno nastavijo na standardne vrednosti.

### Aktiviranje in deaktiviranje zvočnega opozorila pri spremembi hitrosti

Zvočno opozorilo za spremembo hitrosti voznika obvesti o spremembri omejitve hitrosti. Po želji lahko zvočno opozorilo ročno izključite.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Aktivirajte ali deaktivirajte zvočno opozorilo za spremembo hitrosti v ustrezni opciji »» str. 36.

### Izklop obvestil o motnjah z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu.

### Vleka prikolice

Pri vozilih s tovarniško nameščeno vlečno kljuko in prikolico z električnim priključkom na vozilo je mogoče prepoznavanje prometnih znakov, ki velja za vozila pri vleki prikolice, npr. veljavne omejitve hitrosti in znake za prepoved prehitevanja, v meniju Nastavite vozila in infotainment sistemu aktivirati oz. deaktivirati.

V načinu s prikolico je mogoče prepoznavanje veljavnih omejitev hitrosti prilagoditi vrsti prikolic in zakonskim predpisom v državi.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Zaznavanje priklice**.
3. Za prilagoditev mejnih vrednosti opozorila vleki priklice pritisnite ↘ v menijski točki **Opozoro pri prekoračitvi**.

## Opozorilne stopnje opozorila za prekoračitev dovoljene najvišje hitrosti

Ko sistem zazna prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, se to prikaže vizualno na zaslonu kombiniranega instrumenta z utripanjem od sistema zaznane najvišje hitrosti in, glede na konfiguracijo, tudi z zvočnim opozorilom. Opozoro se izda v dve stopnjah.



**Slika 9** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ugotovljena prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti (slika).

### Opozoro za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti – 1. stopnja

Ugotovljena prekoračitev dovoljene najvišje hitrosti. Od sistema zaznana omejitve hitrosti stalno utripa v kombiniranem instrumentu in, odvisno od opreme, tudi na projicirnem zaslonu **» sl. 9.**

### Opozoro za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti – 2. stopnja

Ugotovljena progresivna prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti

Oglasí se zvočni signal. Od sistema zaznana omejitve hitrosti stalno utripa v kombiniranem instrumentu in, odvisno od opreme, tudi na projicirnem zaslonu **» sl. 9.**

#### Obvestilo

- Druga opozorilna stopnja se aktivira, če hitrost ostaja nad omejitvijo.
- Druga opozorilna stopnja se ponovno prekine, ko voznik aktivno zmanjša hitrost.

### Odpavljanje motenj



### Napredno prepoznavanje prometnih znakov ni na voljo

Rumena kontrolna lučka se pojavi na zaslonu kombiniranega instrumenta skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

Opozorila sistema za prepoznavanje prometnih znakov

#### • »Dinamično prepoznavanje prometnih znakov: očistite vetrobransko steklo!«

– Vetrobransko steklo je v vidnem polju kamere umazano, ali pa je delovanje kamere zaradi vremenskih razmer omejeno. Očistite vetrobransko steklo **» str. 344.**

– Pogled kamere je omejen zaradi dodatnih delov ali nalepk. Območje okoli kamere mora ostati prosto **» str. 157.**

– Kamera je bila zamknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali je poškodba vidna.

#### • »Napaka: dinamično prepoznavanje prometnih znakov«

– Prišlo je do napake v sistemu. Obiščite specjalizirani servis, da sistem preverijo.

#### • »Opozoro za prekoračitev hitrosti trenutno ni na voljo«

- Funkcija opozorila za prekoračitev hitrosti prepoznavanja prometnih znakov je okvarjena. Če težava ostaja, naj sistem nemudoma pregledajo na specializiranem servisu.
- »**Dinamično prepoznavanje prometnih znakov trenutno omejeno**«
  - Navigacijski sistem ne prenaša podatkov. Preverite, ali ima navigacijski sistem posodobljene zemljevidne.
  - **ALI:** Vozilo je v regiji, ki ni sestavni del zemljevidov navigacijskega sistema.
- Če težava ostaja, naj sistem nemudoma pregledajo na specializiranem servisu.

### Napredno prepoznavanje prometnih znakov je izven območja uporabe

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi obvestilo z naslednjim besedilom »**Prepoznavanje prometnih znakov: izven območja uporabe**«.

- Za ta regijo ni podatkov. Napredno prepoznavanje prometnih znakov ne deluje v državi, v kateri trenutno vozite.

### **Opozorilo za prekoračitev hitrosti delno deaktivirano**

Bela kontrolna lučka se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta. Privzeta konfiguracija opozorila za prekoračitev hitrosti je bila spremenjena:

- Preverite, ali je bilo opozorilo za prekoračitev hitrosti izključeno »» str. 30.
- Preverite, ali je zvočno opozorilo aktivirano »» str. 30.
- Preverite, ali je bil privzeti prag za opozorilo spremenjen »» str. 30.
- Vkllop/izklop sistema za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist »» str. 175
- Asistenca za vožnjo (Travel Assist) »» str. 178
- Vkllop/izklop asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist »» str. 182
- Vkllop/izklop opozorila za prekoračitev hitrosti »» str. 30
- Navigacija
- Avdiosistem
- Telefon

### **POZOR**

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- Menijev kombiniranega instrumenta nikoli ne uporabljajte med vožnjo.

### **PREVIDNO**

Po polnjenju 12-voltnega akumulatorja preverite nastavitev sistema. Izpad električne energije lahko povzroči spremembo ali izbris nastavitev sistema.

## Upravljanje z večfunkcijskim volantom

Dokler je prikazano opozorilo 1. prioritete

»» str. 23, dostop do menijev ni mogoč. Nekatera opozorila lahko potrdite in skrijete s tipko **OK** na večfunkcijskem volantu.

### Izbira menija ali prikaza informacij

- Vključite kontakt.
- Pri prikazanem sporočilu ali simboli vozila pritisnite tipko **OK**: po potrebi pritisnite večkrat.
- Za premikanje med meniji uporabite tipko ali .
- Za odpiranje menija ali prikaz informacij pritisnite tipko **OK** ali počakajte nekaj sekund, da se meni samodejno odpre ali prikaz informacij samodejno pojavi.

### Spreminjanje nastavitev menija

- Pri odprtrem meniju vrtite desno kolesce večfunkcijskega volana, dokler ne označite želeno menijske točke. Okrog menijske točke se pojavi okvir.
- Pritisnite tipko **OK**, da izvedete želeno spremembo. Kljukice označujejo aktivirane sisteme in funkcije.

### Vrnitev na izbiro menija

- Pritisnite tipko ali .

## Upravljanje in vizualizacija v infotainment sistemu

### Uvod

Centralna kontrolna enota infotainment sistema združuje pomembne funkcije in sisteme vozila, npr. klimatsko napravo, nastavitev menijev, radijsko opremo in navigacijski sistem.

Število dejansko razpoložljivih menijev in oznak različnih možnosti je odvisno od elektronike in opreme vozila.

### Splošni napotki za upravljanje

Splošne napotke za upravljanje infotainment sistema, informacije o opozorilih in varnostne napotke, ki jih morate upoštevati, najdete na »» str. 232.

### Kako se premikati po različnih menijih in jih izbrati

- Vključite kontakt.
- Če je infotainment sistem izključen, ga vključite.
- Različni meniji se izberejo neposredno na zaslonu na dotik prek besedil, ikon ali gumbov.

Funkcija je aktivirana, ko je potrjeno potrditveno polje .

S pritiskom menijske tipke avtomatsko priklicete nazadnje aktivirani meni.

Spremembe v nastavitev menija se avtomatsko shranijo, ko zaprete meni.

**Drsnik:** Nekateri meniji in funkcije prikažejo več vsebin nad ali pod prikazanimi vsebinami na zaslonu, npr. dolg seznam nastavitev. Pritisnite na drsnik in ga povlecite navzgor ali navzdol.

### Predstavitev

Ko prvič povežete infotainment sistem, se zazene predstavitev sistema s kratkim opisom glavnih funkcij in navodili za njihovo uporabo.

### Pomoč

V meniju **Pomoč** najdete več informacij in napotkov za uporabo infotainment sistema.


### POZOR

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb. Upravljanje infotainment sistema med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja v prometu.

### Obvestilo

Po vzpostavitvi pripravljenosti za vožnjo pri skoraj praznem ali pred kratkim zamenjanim 12-voltnim akumulatorjem so nekatere nastavitev sistema, npr. čas, datum, osebne komfortne nastavitev, programirane nastavitev in uporabniški računi, lahko spremenjene ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitev.

## Razlage funkcijskih tipk



**Slika 10** Shematski prikaz: pregled možnih funkcijskih tipk na zaslonu.

### Zgornji del zaslona

- (A) **Trenutni čas.**
- (B) **Informacije o vozem profilu in navigaciji.** Če je uporabnik aktiviral vodenje do cilja, se prikaže čas in oddaljenost do cilja. Če ni aktiviranega vodenja do cilja, je prikazan vozni profil. Pri vozilih brez razpoložljivih voznih profilov se prikaže trenutna lokacija, če ni aktiviranega vodenja do cilja.
- (C) **Informacije o klimatski napravi.** Pri vozilih z ogrevanim volanom ali ogrevanjem vetrobranskega stekla se pri aktivirjanju te funkcije prikaže ustrezni simbol. V nasprotnem primeru se prikaže trenutna zunanjna temperatura.

(D) **Informacije o telefonu.** Prikažejo se informacije o vašem mobilnem telefonu: razpoložljiva jakost signala omrežja, vzpostavljena povezava Bluetooth, neodgovorjeni klici, nova sporočila, status baterije itd.

(E) **Prilagoditve sistema glede na uporabnika in obvestila.** Nekatere nastavitev se lahko shranijo v uporabniških računih funkcije prilagoditve po meri in se zato lahko spremenijo samodejno pri menjavi uporabniških računov.

### Spodnji del zaslona

Veljavno za infotainment sistem: Connect System.


- (F) Način prikaza glavnih menijev:

(@): glavni meni s 6 glavnimi funkcijami, razdeljen v 2 zaslona {3 + 3, možnost prilagoditve s pritiskom na funkcijo}.

(@): glavni meni v načinu ploščic (vse funkcije infotainment sistema).

(G) Neposredni dostopi do funkcij infotainment sistema (do 10 funkcij, 5 + 5, možnost prilagoditve). Z daljšim pritiskom na ikono lahko izberete/razveljavite izbiro posameznih funkcij.

## Asistent za prvo konfiguracijo



**Slika 11** Shematski prikaz: Asistent za prvo konfiguracijo

Asistent za prvo konfiguracijo vam pomaga pri nastavitev infotainment sistema, ko prvič dostopate do njega.

Vsakokrat, ko vklope infotainment sistem, se pojavi prikaz prve konfiguracije na zaslonu **»sl. 11«**, če niste nastavili vseh parametrov (označeno z »✓«) ali pritisnili funkcijске tipke **Ne prikaži več**.

Funkcijске tipke:

- A** Pritisnite za nastavitev datuma in časa.
- B** Pritisnite za iskanje in shranjevanje radijske postaje s trenutno najboljšim sprejemom.
- C** Pritisnite, da se pomaknete do nastavitev spletnih medijev.
- D** Pritisnite za seznanjanje mobilnega telefona z infotainment sistemom.

**E** Pritisnite za izbiro domačega ali službenega naslova na podlagi trenutnega položaja ali z ročnim vnosom naslova.


**Ne prikažuj več** Deaktivira možnost konfiguracije infotainment sistema. Če želite izvesti prve nastavitev, morate do njih dostopati prek razdelka **Nastavitev**.

**Zagon** Zaženi asistenta za konfiguracijo.

**Konec** Po izvedbi ene ali več nastavitev zaključite konfiguracijo v glavnem meniju pomočnika.

**×** Zapri pomočnika za konfiguracijo.

## Asistenčni sistemi in nastavitev vozila



**Slika 12** Shematski prikaz: Asistenčni sistemi in nastavitev vozila


S klikom na **Asistenčni sistemi** v glavnem meniju se odpre meni za asistence in nastavitev vozila.

Število asistenčnih sistemov in nastavitev je odvisno od izvedbe in države.

- Samodejno aktiviranje parkirne zavore **»» str. 186.**
- Parkirna asistensa **»» str. 188.**
- Asistensa za manevriranje prikolice (Trailer Assist) **»» str. 209.**
- Aktiviranje in deaktiviranje sistema ESC, stabilizacijskih sistemov in sistemov za podporo pri zaviranju **»» str. 153.**
- Aktiviranje in deaktiviranje sistema start-stop **»» str. 138.**

- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) **»» str. 165.**
- Asistensa za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Lane Assist) **»» str. 175.**
- Sistem za podporo pri zaviranju (Front Assist) **»» str. 172.**
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika.
- Opozorilo za prekoračitev izbrane najvišje hitrosti **»» str. 30.**
- Asistensa za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) **»» str. 182.**
- Luči **»» str. 101.**

## Informacije o vozilu



**Slika 13** Shematski prikaz: informacije o vozilu in status

S pritiskom **Vozilo > Izbera** v glavnem meniju se odpre meni z informacijami o vozilu z naslednjimi podmeniji:

- **Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit)** Prikazane so različne možnosti za prikaz informacij, ki se prikažejo v digitalnem kombiniranem instrumentu Digital Cockpit  
[» str. 17.](#)

- **Podatki o vožnji:** Prikazejo se povprečna potražba goriva, povprečna hitrost, prevožena razdalja, trajanje vožnje in doseg. Na voljo so 3 pomnilniki: »Od zagona«, »Dolgoročno« in »Od točenja goriva«.

Pomnilnika »Od zagona« in »Dolgoročno« je mogoče ponastaviti v infotainment sistemu: **Vozila > Nastavitev > Kombinirani instrument > Ponastavitev podatkov.**

# Varnost

## Varna vožnja

### Varnost je najpomembnejša!

#### POZOR

- V tem podpoglavlju so strnjene pomembne informacije glede uporabe vozila, ki jih morajo voznik in sopotniki obvezno upoštevati. Nadaljnji pomembni napotki glede pasivne varnosti vozila so navedeni tudi v drugih poglavijih v vaši avtomobilski mapi.
- Poskrbite, da bo celotna avtomobilска mapa vedno v vozilu. To velja posebej v primeru, če vozilo posodite ali prodate.

### Pred vožnjo

Zaradi lastne varnosti in varnosti svojih sopotnikov pred vsako vožnjo obvezno upoštevajte naslednje napotke:

- Preverite, ali vsi žarometi in smerniki brezhibno delujejo.
- Preverite tlak v pnevmatikah.
- Preverite, ali so stekla čista in ali zagotavljajo dober pogled iz vozila.
- Varno pritrдite predmete in prtljago  
**»» str. 264.**

- Poskrbite, da nič ne ovira hoda pedalov.
- Ogledala, voznikov sedež in vzglavnik nastavite glede na svojo telesno višino.
- Poskrbite, da bodo vzglavniki zadnjih sopotnikov v ustrezem položaju za uporabo **»» str. 96.**

- Sopotnike opozorite, naj vzglavnike nastavijo glede na svojo telesno višino.
- Otroci morajo sedeti v ustrezem otroškem varnostnem sedežu in biti pravilno pripeti z varnostnim pasom **»» str. 55.**
- Med vožnjo morate pravilno sedeti. Tudi sopotnike opozorite na to, da morajo pravilno sedeti **»» str. 39.**
- Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo. Tudi sopotnike opozorite na to, da se morajo pravilno pripeti **»» str. 41.**

### Varnostni dejavniki

Voznik je odgovoren zase in za svoje sopotnike.

- Vso pozornost posvetite vožnji, ne dopustite, da vas zmedejo npr. sopotniki ali telefonski pogovori.
- Nikdar ne sedite za volan, če niste sposobni za vožnjo (npr. zaradi zdravil, alkohola, drog).
- Upoštevajte prometne predpise in omejitve hitrosti.
- Hitrost vedno prilagodite situaciji na cesti ter prometnim in vremenskim razmeram.

- Na dolgih vožnjah poskrbite za redne postanke – najkasneje vsaki dve uri.
- Če ste utrujeni ali če se vam mudi, po možnosti ne sedite za volan.

#### POZOR

**Posledica vožnje pod vplivom alkohola, drog, zdravil in narkotikov so lahko hude nezgode in poškodbe s smrtnim izidom.**

- Alkohol, droge, zdravila in narkotiki lahko znatno poslabšajo zaznavanje, reakcijski čas in varnost pri vožnji, zaradi česar lahko pride do izgube nadzora nad vozilom.

### Varnostna oprema

Lastna varnost in varnost vaših sopotnikov mora biti vedno na prvem mestu. Ob nezgodni varnostna oprema zmanjša nevarnost poškodb. V nadaljevanju so naštete nekatere komponente, ki v vašem vozilu SEAT zagotavljajo optimalno varnost <sup>1)</sup>:

- Optimizirani varnostni pasovi za vse sedeže.
- Zategovalniki varnostnih pasov na voznikovem in sovoznikovem sedežu ter zadnjih stranskih sedežih.
- Omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov na voznikovem, sovoznikovem sedežu in zadnjih stranskih sedežih.

<sup>1)</sup> Odvisno od izvedbe/trga.



- Rdeča opozorilna lučka in, če je uporabno, prikaz statusa varnostnih pasov.
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika.
- Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika.
- Varnostne blazine za glavo na obeh straneh vozila.
- Kolenska varnostna blazina.
- Rumena kontrolna lučka za varnostno blazino .
- Rumena opozorilna lučka **PASSENGER AIR BAG OFF** v sredinski konzoli.
- Rumena opozorilna lučka **PASSENGER AIR BAG ON** v sredinski konzoli.
- Krmilniki in senzorji.
- Varnostno optimizirani in po višini nastavljeni vzglavniki.
- Nastavljen volan.
- Sidrne točke ISOFIX/i-Size za otroške sedeže.
- Pritrdilne točke za otroške sedeže Top Tether.

Naštete varnostne komponente se medsebojno dopolnjujejo in tako ob nezgodi zagotavljajo največjo možno zaščito pred poškodbami. To pa ni mogoče, če vi ali vaši sopotniki ne sedite pravilno oz. če varnostne opreme niste ustrezno namestili ali je sploh ne uporabljate.

### Varnost je najpomembnejša.

## Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu

### Pravilni položaj sedenja



V nadaljevanju so opisani pravilni položaji sedeža za voznika in sopotnike.

Osebe, ki zaradi svojih telesnih danosti ne morejo sedeti v pravilnem položaju, naj se na specializiran servisu pozanimajo o možni predelavi vozila. Optimalni zaščitni učinek varnostnega pasu in varnostnih blazin je zagotovljen le pri pravilnem položaju sedenja. SEAT priporoča obisk tehničnega servisa.

V interesu varnosti potnikov in zmanjšanja poškodb v primeru nenadnega zavirjanja ali nezgode SEAT priporoča naslednje položaje sedenja:

### Za vse potnike v vozilu velja:

- Vzglavnike nastavite tako, da je zgornji rob vzglavnika poravnан s temenom in čim bližje višini oči **» str. 96**. Zatilje naj bo vedno čim bližje vzglavniku **» sl. 15**.
- Pri majhnih osebah vzglavnik pomaknite do konca navzdol, tudi če je glava nato nižje od zgornjega roba vzglavnika.
- Pri velikih osebah mora biti vzglavnik potisnjen do konca navzgor.
- Med vožnjo naj bosta obe nogi vedno v prostoru za noge.
- Varnostne pasove vedno pravilno nastavite in namestite **» str. 41**.

## Naslednji napotki veljajo tudi za voznika:

- Naslonjalo sedeža naj bo v pokončnem položaju, da zagotavlja oporo celotnemu hrbtu.
- Volan nastavite tako, da je najmanj 25 cm (10 palcev) od prsnega koša »» sl. 14 in ga lahko na zunanjji strani primete z obema rokama, ki sta rahlo pokrčeni.
- Volan mora biti vedno obrnjen proti prsnemu košu, nikoli proti obrazu.
- Sedež nastavite v tak položaj, da boste lahko pohodili pedale z rahlo pokrčenimi koleni, pri čemer mora razdalja med armaturno ploščo in koleni znašati najmanj 10 cm (4 palcev) »» sl. 15.
- Prilagodite višino sedeža tako, da lahko dosežete vrh volana.
- Vedno imejte obe nogi v prostoru za noge, da ohranite nadzor nad vozilom.

## Za potnike velja naslednje:

- Naslonjalo sedeža naj bo v pokončnem položaju, da zagotavlja oporo celotnemu hrbtu.
- Sedež nastavite tako, da bo razdalja med prsnim košem in armaturno ploščo vsaj 25 cm. Če je razdalja manjša od 25 cm, optimalna učinkovitost sistema varnostnih blazin ni več zagotovljena.

## Število sedežev

V vozilu je **5** sedežev, 2 spredaj in 3 zadaj. Vsi sedeži so opremljeni z varnostnim pasom.

Preverite uradno dokumentacijo za število odbrenih potnikov za vaše vozilo.

### ⚠ POZOR

**Sedenje v nepravilnem položaju zvišuje tveganje za hude ali smrtne poškodbe ob nenadnem zavirjanju ali manevriranju, trčenju ali nezgodi, ali če se sprožijo varnostne blazine.**

- Pred zagonom vozila morajo vsi potniki sedeti v pravilnem položaju in ga ohraniti do konca vožnje. To velja tudi za pravilno uporabo varnostnega pasu.
- Največje dovoljeno število oseb v vozilu ssvpada s številom sedežev in varnostnih pasov.
- Za otroke vedno uporabljajte varnostni sistem, odobren in ustrezien za njihovo težo in višino »» str. 55.
- Med vožnjo imejte nogi vedno v prostoru za noge. Nikoli naj ne bosta npr. na sedežu, armaturni plošči oz. naj ne visita skozi okno. Sicer varnostna blazina in varnostni pas morda ne moreta v celoti izpolniti svoje varnostne funkcije, s čimer je povečano tveganje poškodb v primeru nezgode.

## Tveganja zaradi sedenja v nepravilnem položaju

Ob nepravilni uporabi ali odsotnosti uporabe varnostnega pasu se poveča tveganje za hude ali smrtonosne poškodbe. Varnostni pasovi

optimalno zaščito zagotavljajo le, če so pravilno pripeti. Nepravilni položaj sedenja znatno zmanjša zaščitno funkcijo varnostnega pasu in s tem poveča tveganje za hude ali celo smrtonosne poškodbe. Nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom se poveča predvsem v primeru, če varnostna blazina pri sprožitvi zadene potnika, ki ne sedi v pravilnem položaju. Voznik je odgovoren za vse ljudi v vozilu, še zlasti za otroke.

Naslednji seznam vsebuje primere nepravilnih položajev sedenja, ki lahko ogrožajo vse potnike v vozilu.

### Ko se vozilo premika:

- nikdar ne stojte v vozilu,
- nikdar ne stojte na sedežih,
- nikdar ne klečite na sedežih,
- naslonjala nikdar ne nagibajte močno nazaj,
- nikdar se ne nagibajte nad armaturno ploščo,
- nikdar ne ležite na zadnjih sedežih,
- nikdar ne sedite le na sprednjem delu sedišča,
- nikdar se ne nagibajte vstran,
- nikdar se ne nagibajte skozi okno,
- nog nikdar ne molite skozi okno,
- nikdar ne položite nog na armaturno ploščo,
- nikdar ne položite nog na sedež ali njegovo naslonjalo,
- nikdar ne sedite v prostoru za noge,

- nikdar ne sedite na naslonih za roke,
- nikdar se na sedišču ne vozite brez pripetega varnostnega pasu,
- nikoli se ne vozite v prtljažniku.

### POZOR

S sedenjem v nepravilnem položaju je povečano tveganje za hude poškodbe ali poškodbe s smrtnim izidom.

- Vsi potniki morajo med vožnjo sedeti v pravilnem položaju s pravilno nameščenim varnostnim pasom.
- Potniki, ki v vozilu ne sedijo pravilno, ne uporabljajo varnostnega pasu ali je njihova razdalja od varnostne blazine premajhna, tvegajo hude poškodbe ali celo poškodbe s smrtnim izidom, zlasti če se ob nezgodi spršijo varnostne blazine.

## Varnostni pasovi

### Uvod



BSF-0940

**Slika 16** Pripet voznik, ki ga ob nenadnem sunkovitem zavirjanju zadrži pravilno pripet varnostni pas.

Pravilno pripeti varnostni pasovi voznika in potnika ob trčenju zadržijo v sedečem položaju. Poleg tega preprečujejo nenadzorovanje premike, katerih posledica bi lahko bile hude poškodbe. Hkrati preprečujejo, da bi potnike vrglo iz vozila.

Če so potniki pravilno pripeti, varnostni pasovi ob morebitnem trčenju optimalno prestrežejo kinetično energijo. K zmanjšanju kinetične energije prispevajo tudi zasnova sprednjega dela vozila in drugi ukrepi za zagotavljanje pasivne varnosti vozila, npr. sistem varnostnih blazin. Nastala kinetična energija se tako zmanjša, s

tem pa se zmanjša tudi nevarnost poškodb. Tako se morate, tudi če je pot zelo kratka, pred vsako vožnjo pripeti z varnostnim pasom.

Tudi sopotnike opomnite, da se morajo pripeti z varnostnimi pasovi. Statistični podatki o pravilnih nezgodah dokazujejo, da pravilno pripeti varnostni pasovi znatno zmanjšajo nevarnost poškodb in povečajo možnost preživetja v primeru hude nezgode. Pravilno pripeti varnostni pasovi poleg tega povečajo zaščitni učinek varnostnih blazin, ki se sprožijo ob nezgodi. V večini držav je zato uporaba varnostnih pasov predpisana z zakonom.

Klub temu, da je vozilo opremljeno z varnostnimi blazinami, se morate vedno pripeti z varnostnim pasom, ki ga med vožnjo ne smete odprenjeti. Čelní varnostni blazini se npr. sprožita le pri določenih čelnih trčenjih. Pri rahljih čelnih trčenjih, rahljih bočnih trčenjih, naletu od zadaj, prevrtačanju vozila in nezgodah, pri katerih ni bila prekoračena vrednost za sprožitev, določena v krmilniku sistema varnostnih blazin, se čelní varnostni blazini ne sprožita.

### Pomembni varnostni napotki za uporabo varnostnih pasov

- Varnostni pas vedno pripnite in namestite tako, kot je opisano v tem poglavju.
- Poskrbite, da boste varnostni pas kadarkoli lahko pripeli in preverite, ali je morda poškodovan.

## POZOR

- Če varnostnih pasov ne pripnete ali jih ne pripnete pravilno, se poveča nevarnost življenjsko ogrožajočih ali celo smrtnih poškodb. Optimalni zaščitni učinek varnostnih pasov je zagotovljen le ob pravilni uporabi varnostnih pasov.
- Z enim pasom se nikakor ne smeta pripeti dve osebi (niti dva otroka ne).
- Dokler se vozilo premika, varnostnega pasu ne odpenjajte. Smrtno nevarno!
- Varnostni pas ne sme potekati čez trde ali lomljive predmete (očala, svinčnike itd.), sicer lahko pri nezgodah pride do poškodb.
- Varnostni pas ne sme biti priščipnen ali poškodovan in ne sme drgniti ob ostre robove.
- Varnostni pas nikdar ne sme potekati pod roko ali in kakšnem drugem nepravilnem položaju.
- Debela in ohlapna oblačila (npr. plašč čez pulover) ovirajo potek in delovanje varnostnih pasov.
- Zaklep varnostnega pasu ne sme biti zamašen s papirjem ali čim podobnim, saj se jeziček sicer ne more zaskočiti.
- Poteka varnostnega pasu nikdar ne spreminjajte s sponkami, pritrtilnimi obročki ipd.

● Zaradi razcefranega ali natrganega varnostnega pasu, poškodbe povezav, navijalnega mehanizma ali zaklepa lahko ob nezgodi utrpite hude poškodbe. Redno preverjajte stanje vseh varnostnih pasov.

- Varnostne pasove, ki so bili v prometni nezgodi obremenjeni in so zato raztegnjeni, morajo zamenjati na specializiranem servisu. Pas je morda treba zamenjati, kljub temu da ni vidno poškodovan. Poleg tega je treba preveriti tudi sidrne točke varnostnih pasov.
- Varnostnih pasov nikdar ne poskušajte popraviti sami. Varnostnih pasov ne smete nikoli demontirati ali kakorkoli spremnjati.
- Varnostni pas mora biti čist, saj lahko groba umazanja vpliva na delovanje navijalnega mehanizma.

## Prikazovalnik statusa varnostnih pasov

### Zasveti rdeče

Voznik oz. sovoznik ni pripet z varnostnim pasom.

Kontrolna lučka  zasveti, da voznika opomni, naj pripne varnostni pas.

Preden odpeljete:

- Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo.
- Opomnите sopotnike, da se morajo pravilno pripeti z varnostnim pasom.

● Otroci morajo sedeti v primernem otroškem zadriževalnem sistemu, ki ustreza njihovi telesni višini in teži [» str. 55](#).

Če voznik in potniki ob začetku vožnje niso pripeti z varnostnimi pasovi in hitrost preseže pribl. 25 km/h (15 mph) oz. če se voznik in potniki med vožnjo odpnejo, se za nekaj sekund oglesi zvočni signal. Razen tega utripa opozorilna lučka  na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Opozorilna lučka  v kombiniranem instrumentu ugasne šele, ko se voznik in sovoznik pri vključenem kontaktu pripeta z varnostnima pasovoma.

## Prikaz za pripete varnostne pasove zadaj



BSF-0937

**Slika 17** Kombinirani instrument: prikaz statusa varnostnih pasov na zadnjih sedežih.

Glede na izvedbo modela in ob vklopiljenem kontaktu prikaz statusa varnostnih pasov  
**»» sl. 17** voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta obvesti, ali so potniki na zadnjih sedežih pripetni z varnostnimi pasovi.


 Pomeni, da je zadavni sedež prazen.

 Simbol pomeni, da je sedež zaseden in da si je potnik pripel varnostni pas.

Če potnik na zadnjem sedežu med vožnjo odpne varnostni pas, simbol  za ta sedež stalno sveti za največ 60 sekund. Pri hitrosti nad pribl. 25 km/h (15 mph) se za nekaj sekund oglasi zvočni signal.

Če je med vožnjo odpet ali pripet varnostni pas na zadnjih sedežih, sledi pribl. 30-sekundni prikaz statusa varnostnih pasov.

## Čelno trčenje in fizikalni zakoni



**Slika 18** Nepripetega voznika vrže naprej.



**Slika 19** Nepripetega sopotnika na zadnjem sedežu vrže naprej v pripetega voznika.

Razlaga fizikalnega načela čelnega trčenja je preprosta: kakor hitro se vozilo začne premikati, na vozilo in na potnike vozila deluje energija, imenovana »kinetična energija«.

»Kinetična energija« je odvisna od hitrosti vozila ter mase vozila in potnikov. Pri večji hitrosti in masi se mora v primeru nezgode »absorbitati« več energije.

Najpomembnejši dejavnik je hitrost vozila. Če se hitrost podvoji, npr. s 25 km/h (15 mph) na 50 km/h (30 mph), je kinetična energija štirikrat večja!


Tudi če vozite s hitrostjo med 30 km/h (19 mph) in 50 km/h (30 mph), ob trčenju na telo delujejo sile, ki zlahka presežejo eno tono (1.000 kg). Sile, ki delujejo na vaše telo, se pri višji hitrosti še stopnjujejo.

Potniki, ki niso pripetni z varnostnimi pasovi, torej niso »povezani« z vozilom. Pri čelnem trčenju se bodo premaknili naprej z enako hitrostjo, s katero se je vozilo premikalo pred trčenjem! Opisani primer ne velja le za čelno trčenje, temveč za vse vrste nezgod in trčenj.

Že pri trčenju z majhno hitrostjo na telo delujejo sile, ki jih z rokami ni mogoče obvladati. V primeru čelnega trčenja bodo nepripetni potniki v vozilu nekontrolirano vrženi v smeri naprej in bodo trčili, npr. z volanom, armaturno ploščo ali vetrobranskim stekлом **»» sl. 18**.

Tudi potniki na zadnjih sedežih morajo biti pravilno pripetni, saj jih zaradi sunka pri trčenju lahko vrže po notranjosti vozila. Nepripetni potniki zadržajo ne ogrožajo le sebe, temveč tudi potnike na sprednjih sedežih **»» sl. 19**.

## Pripenjanje in odpenjanje varnostnega pasu



**Slika 20** Jeziček varnostnega pasu vstavite v zaklep.



**Slika 21** Sprostite zaporni jeziček varnostnega pasu.

Pravilno nameščeni varnostni pasovi pri zaviranju ali v primeru nezgode potnike zadržijo v položaju, ki jim zagotavlja največjo mogočo zaščito »» △.

### Pripenjanje varnostnega pasu

Varnostni pas prippnite pravilno in vedno pred vožnjo.

- Pravilno nastavite sprednji sedež in vzglavnik »» str. 39.
- Naslonjalo zadnjega sedeža mora biti zaskočeno v pokončnem položaju »» △.
- Varnostni pas primite za jeziček in ga enakomerno povlecite čez prsni koš in medenico. Pasu **ne zasukajte** »» △.
- Jeziček potisnite v zaklep, ki spada k vašemu sedežu »» **sl. 20**.
- Povlecite za pas, da preverite, če je jeziček dobro zaskočen v zaklepu.

### Odopenjanje varnostnega pasu


Varnostni pas odprite samo pri mirujočem vozilu »» △.

- Pritisnite rdečo tipko na zaklepu »» **sl. 21**. Zaporni jeziček varnostnega pasu izskoči.
- Pas z roko pomaknite nazaj, da se lažje navije ter se ne zasuka in poškoduje obloge.

### ⚠ POZOR

- Optimalni zaščitni učinek sistema varnostnih blazin in varnostnih pasov je zagotovljen le, če je sedežno naslonjalo v pokončnem položaju in je potnik glede na svojo telesno višino pravilno pripet z varnostnim pasom.
- Če med vožnjo odpetete varnostni pas, v primeru nezgode ali zaviranja lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom!
- Sam varnostni pas ali ohlapen varnostni pas lahko povzroči hude poškodbe, če se od trdih delov telesa pomakne na mehke dele (npr. trebuh).

## Pravilen potek varnostnega pasu



**Slika 22** Pravilen potek varnostnega pasu in pravilen položaj vzglavnika – pogled od spredaj in s strani.



**Slika 23** Potelek varnostnega pasu pri nosečnicah

Pripeti varnostni pasovi v primeru nezgode nudijo optimalno zaščito in zmanjšujejo nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom le, če je potelek pasov pravilen. Poleg tega pravilni potelek varnostnega pasu potnike zadrži v takšnem položaju, v katerem varnostna blazina v primeru sprožitve lahko nudi največjo mogočo zaščito. Iz omenjenih razlogov se vedno priponite z varnostnim pasom, pri čemer bodite pozorni na pravilni potelek.

Zaradi napačnega položaja varnostnega pasu lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom »» str. 39, *Pravilni položaj sedeža potnikov v vozilu*.

- Ramenski del varnostnega pasu mora vedno potekat čez sredino ramen in nikakor ne čez vrat, roko, pod roko ali za hrbotom.

- Medenični del varnostnega pasu mora potekat čez medeničico, nikakor ne čez trebuh.
- Varnostni pas se mora vedno plosko in tesno prilegati telesu. Pas po potrebi nekoliko zategnite.

Pri **nosečnicah** mora biti varnostni pas nameščen čim enakomernejše čez prsni koš in čim nižje čez medeničico, prav tako se mora ravno prilegati, da ne pritiska na trebuh, in to med celotno nosečnostjo »» sl. 23.

### Prilagajanje poteka pasu telesni višini

Položaj varnostnega pasu se lahko uravnava s prilagajanjem višine sprednjega sedeža.

#### ⚠ POZOR

**Zaradi nepravilnega poteka varnostnega pasu lahko v primeru nezgode pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom.**

- Ramenski del varnostnega pasu mora potekat čez sredino ramena in nikakor ne pod roko ali čez vrat.
- Varnostni pas se mora plosko in tesno prilegati zgornjemu delu telesa.
- Medenični del varnostnega pasu mora potekat čez medeničico, nikakor ne čez trebuh. Varnostni pas se mora plosko in tesno prilegati medeničici. Pas po potrebi nekoliko zategnite.

- Pri nosečnicah mora medenični del varnostnega pasu potekati čim nižje čez medeničico, se ravno prilegati in ne »prtiskati« na trebuh »» sl. 23.

- Nameščenega varnostnega pasu ne zasuksajte.

- Varnostni pas po pravilni namestitvi z roko ne držite vstran od telesa.

- Varnostnega pasu ne nameščajte čez trde ali lomljive predmete, npr. očala, kemični svinčnik ali ključ.

- Poteka pasu nikdar ne spreminjajte s spomkami za pas, pritrilnimi nastavki ali podobnim.

#### ℹ️ Obvestilo

Osebe, ki zaradi svojih telesnih danosti ne morejo zagotoviti optimalnega poteka varnostnega pasu, naj se na specializiranem servisu pozanimajo glede predelave vozila, ki bi zagotovila optimalni zaščitni učinek varnostnega pasu v varnostnih blazin. SEAT priporoča obisk tehničnega servisa.

### Navijalni mehanizem, zategovalnik in omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu

Varnostni pasovi vozila so del varnostnega sistema vozila »» str. 39. Sistem ima naslednje pomembne funkcije:

## Navijalni mehanizem

Varnostni pasovi za voznika, sovoznika in na zunanjih zadnjih sedežih (odvisno od opreme tudi varnostni pas na sredinskem zadnjem sedežu) so v ramenskem delu pasu opremljeni z navijalnimi mehanizmi. Mehanizem zagotavlja popolno svobodo gibanja, ko nežno povlečete na ramenskem delu pasu ali med normalno vožnjo. Pri hitrem izvleku varnostnega pasu, pri zaviranju, med vožnjo po gorskih cestah, v ovinkih in pri pospeševanju navijalni mehanizem blokira varnostni pas.

V kritičnih voznih situacijah, npr. pri zaviranju v sili, ali v primeru prekmiljenja in podkmiljenja, lahko proaktivna zaščita potnikov zategne sprednja varnostna pasova, če sta pripeta<sup>11</sup>. Dva pasova se ponovno sprostita, če ne pride do nezgode, ali pa je kritična situacija mimo. Proaktivna zaščita potnikov je ponovno pripravljena na delovanje »» str. 47.

## Zategovalnik varnostnih pasov

Varnostni pasovi sprednjih sedežev in, odvisno od opreme, stranskih zadnjih sedežev so opremljeni z zategovalniki.

V primeru hudega čelnega trčenja, bočnega trčenja, trčenja od zadaj senzorji aktivirajo zategovalnike, ki naprej posove v nasprotni smeri izhodov pasov.

Če je varnostni pas ohlapan, ga zategovalnik zategne. Na ta način je premikanje potnikov v smeri naleta ublaženo.

Prednapenjanje varnostnega pasu deluje v kombinaciji s sistemom varnostnih blazin. Ob prevrniti vozila se zategovalniki ne aktivirajo, če se ne sprožijo varnostne blazine za glavo.

Pri aktiviranju lahko nastane fini prah. Gre za običajen pojav in ne za požar v vozilu.

### POZOR

**Zategovalniki varnostnih pasov se aktivirajo samo enkrat, če se sprožijo, je sistem treba zamenjati.**

- Sprožene zategovalnike varnostnih pasov in prizadete dele sistema nemudoma zamenjajte z novimi deli, ki jih je znamka SEAT odborila za vozilo.
- Popravila in spremembe na vozilu naj opravijo samo na specializiranem servisu. Ti imajo ustrezno diagnostično opremo, informacije o popravilih in orodja ter kvalificirano osebje. SEAT priporoča, da obiščete servisega partnerja SEAT.
- Nikoli v vozilo ne vgradite dele zategovalnikov varnostnih pasov iz starih vozil ali obratov za recikliranje vozila.
- Nikoli ne spreminjaite delov zategovalnikov varnostnih pasov.

## Povratno zategovanje varnostnih pasov (proaktivna zaščita potnikov)

V določenih voznih situacijah lahko pride do povratnega zategovanja varnostnih pasov »» str. 47. Npr.:

- v primeru nenadnega zaviranja,
- v primeru prekmiljenja ali podkmiljenja,
- v primeru lažjih trčenj.

## Omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu

Odvisno od opreme in države v primeru nezgode omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu zmanjša silo, ki deluje na telo.

### Obvestilo

- Po določenih voznih situacijah lahko ostanejo zategovalniki varnostnih pasov trajno napeti<sup>11</sup>. Da bi varnostne pasove sprostili, jih morate v tovrstnem primeru pri mirujočem vozilu ročno sneti in ponovno pravilno nadeti.
- Če nameravate vozilo ali posamezne dele sistema zavreči, obvezno upoštevajte veljavne varnostne predpise. Specializirani servi si so seznanjeni s temi predpisi.

<sup>11</sup> Samo pri opremi s sistemom PreCrash.

## Vzdrževanje in odstranjevanje zategovalnikov varnostnih pasov

Zategovalniki so sestavni del sistema varnostnih pasov, s katerimi so opremljeni sedeži v vašem vozilu. V primeru popravila zategovalnika varnostnega pasu ali demontaže in montaže delov sistema zaradi drugih popravil, se varnostni pas lahko poškoduje. Lahko se zgodi, da ob nezgodni zategovalnik ne bo deloval ali ne bo deloval pravilno.

Da bodo zategovalniki varnostnih pasov ostali učinkoviti ter da izgrajeni deli ne bodo povzročili poškodb oz. onesnažili okolja, je potrebno upoštevati predpise, s katerimi se lahko seznanite na servisu.

### POZOR

**Zaradi nepravilnega ravnanja z varnostnimi pasovi, navijalnimi mehanizmi in zategovalniki varnostnih pasov ter v primeru, da omenjene komponente popravljate sami, se lahko poveča nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom. Zategovalniki varnostnih pasov se morebiti ne bodo aktivirali, čeprav bi se morali, ali pa se bodo aktivirali nepričakovano.**

- Nikoli sami ne popravljajte ali nastavljajte ter vgrajujte in demontirajte varnostnih pasov in zategovalnikov varnostnih pasov. Če je potrebno, naj vsa dela vedno izvede pooblaščeni servis.

- Varnostne pasove, zategovalnike in omejvalnike, ki jih ni mogoče popravljati, je treba zamenjati.

### Opomba o okolju

**Moduli varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov lahko vsebujejo perklorat.**

**Pri odstranjevanju upoštevajte zakonska določila.**

## Sistem PreCrash

### Funkcije

Sistem PreCrash je asistenčni sistem, ki izvede vrsto ukrepov za zaščito potnikov v vozilu v potencialno nevarnih situacijah, vendar ne more preprečiti trčenja.

Sistem deluje pravilno, če ni izbran posebni vozni profil in če ne obstajajo motnje v delovanju.

### Osnovne značilnosti

Glede na lokalno zakonodajo in opremo vozila se lahko v kritičnih situacijah (npr. v določenih primerih pri zaviranju v sili ali ko voznik izgubi

nadzor nad vozilom) ločeno ali sačasno, ko vozilo vozi s hitrostjo, višjo od pribl. 30 km/h (20 mph), najprej aktivirajo naslednje funkcije:

- Povratno zategovanje pripetih varnostnih pasov sprednjih sedežev.
- Vključitev opozorilnih utripalk.
- Samodejno zapiranje stranskih oken skoraj do konca, odvisno od opreme, in panoramskega strešnega okna.

Odvisno od tega, kako kritična je vozna situacija, se pasovi zategnejo individualno ali pa se obe pasova zategneta hkrati.

### Dodatno k sistemu za nadzor prometa [Front Assist]

Vozila s sistemom Front Assist **» str. 172** v okviru sistemskih omejitev uporabljajo informacije za oceno tveganja ob morebitnem trčenju s spredaj vozečim vozilom. Funkcije sistema PreCrash se bodo morebiti tudi aktivirale, če obstaja možnost trčenja od zadaj, ali med aktiviranjem sistema Front Assist.

### Dodatno k asistenci za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu [Side Assist]

Vozila s sistemom Side Assist **» str. 182** v okviru sistemskih omejitev uporabljajo informacije za oceno tveganja ob morebitnem trčenju na zadnji strani vozila. Pri višji verjetnosti trčenja zaradi naleta od zadaj se lahko aktivirajo

dodatne funkcije sistema PreCrash. V teh situacijah se opozorilne utripalke aktivirajo z višjo frekvenco utripanja.

### Dodatno k sistemu za pomoč v sili (Emergency Assist)

V vozilih s sistemom za pomoč v sili se informacije o stanju voznika ocenjujejo znotraj sistemskih omejitev. Ob zaznanem pomanjkanju aktivnosti se morajo aktivirati naslednji sistemi Pre-Crash:

- Povratno zategovanje na voznikovem varnostnem pasu.
- Samodejno zapiranje stranskih oken skoraj do konca, odvisno od opreme, in panoramskega strešnega okna.

### Aktivacija sistema PreCrash

Sistem PreCrash je mogoče, glede na opremo, z izklopom regulacije zdrsa pogonskih koles (ASR) in/ali elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC) delno deaktivirati. Ko so ti varnostni sistemi vozila vključeni (standardno pri vsakem vklisu kontakta), je sistem popolnoma aktiviran.

### Nastavitev izbiro voznega profila

V vozilih z izbiro voznega profila se sistem Pre-Crash prilagodi specifičnim nastavitevam vozila izbranega voznega profila **>>> str. 150.**

### Omejeno delovanje

Sistem PreCrash ni na voljo ali je na voljo z omejenim delovanjem v naslednjih situacijah:

- Ko sta TCS in/ali ESC izključena.
- Pri vzvratni vožnji.
- Pri motnji v delovanju krmilnika varnostnih blazin.
- Pri motnji samega sistema, sistema ESC ali sistema Front Assist.

### Odpavljanje motenj

Če sistem PreCrash ne deluje pravilno, je na zaslono kombiniranega instrumenta stalno prikazano obvestilo **Sistem ni na voljo** ali **Sistem z omejenim delovanjem**. Obiščite pooblaščeni servis SEAT, da sistem preverijo.

### ⚠ POZOR

**Sistem PreCrash ne more premostiti fizikalnih zakonov – deluje samo v okviru svojih zmogočnosti. Tveganja za varnost niso in nobenem primeru upravičena z uporabo tega sistema. Sistem ni nadomestilo za voznikovo pozornost in ne more preprečiti trčenja.**

- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Sistem ne prepozna objektov v vseh primerih.**

- **Sistem se morda ne bo odzval na ljudi ali živali, ki jih je težko zaznati ali ki se premikajo prečno na cestičke.**

- **Kovinski predmeti (npr. ograje) oz. drugi elementi javne ceste ali neugodne vremenske razmere lahko vplivajo na delovanje sistema in s tem na njegovo sposobnost zaznavanja tveganja za nezgodo.**
- **Nikoli ne spreglejte prižganih opozorilnih lučk ali sporočil na zaslonu.**

### ⚠ POZOR

**Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.**

- **Nikoli ne spreminjaite nastavitev v infotainment sistemu med vožnjo.**

## Sistem varnostnih blazin

### Zakaj se je treba pripeti z varnostnim pasom in pravilno sedeti?

Ko se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine, lahko optimalno zaščito zagotovijo le, če pravilno pripeti z varnostnim pasom in če pravilno sedete.

Sistem varnostnih blazin ni nadomestilo za varnostne pasove, temveč del skupnega pasivnega varnostnega koncepta vozila. Upoštevajte, da je največji varovalni učinek sistema varnostnih blazin mogoče doseči le v kombi-

naciji s pravilno pripetimi varnostnimi pasovi in pravilno nastavljenimi vzglavniki. Varnostnih pasov torej ne uporabljajte le zaradi zakonskih predpisov, temveč tudi in zlasti zaradi svoje lastne varnosti »» str. 41, *Varnostni pasovi*.

Varnostna blazina se pri sprožitvi napihlne v milisekundah, tako da če v trenutku sprožitve napočno sedite, lahko pride do smrtnih poškodb. Zato morajo med vožnjo vsi potniki obvezno sedeti v pravilnem položaju.

Če pred nezgodo sunkovito zavirate, lahko ne-pripete potnike vrže naprej, v območje delovanja varnostnih blazin. V takšnem primeru lahko varnostna blazina potnika hudo ali celo smrtno nevarno poškoduje. To še posebej velja za otroke.

Med vožnjo sedite tako, da boste čim bolj oddaljeni od čelne varnostne blazine. V primeru sproženja se bo čelna varnostna blazina lahko povsem napihlnila in vas optimalno zaščitila.

Najpomembnejši dejavniki za sproženje varnostnih blazin so vrsta nezgode, kot trčenja in hitrost vozila.

Odločilni dejavnik za sproženje varnostnih blazin je zaviranje, do katerega pride pri trčenju. Pojemek nazna krmilnik varnostnih blazin. Če so izmerjene vrednosti zaviranja med trčenjem manjše od primerjalnih vrednosti krmilnika, se čelni ter stranski varnostni blazini in/ali varnostni blazini za glavo ne sprožita. Upoštevajte, da vidne in še tako težke okvare vozila ne kažejo nujno na to, da so se varnostne blazine sprožile.

## ⚠ POZOR

**Posledice nepravilnega položaja varnostnega pasu in sedenja so lahko hude ali celo smrtnе poškodbe**

- **Vsi potniki, tudi otroci, lahko ob sproženju varnostnih blazin utripijo hude ali celo smrtnе poškodbe. Otroke do starosti 12 let vedno prevažajte na zadnjem sedežu. Otrok v vozilu nikdar ne sme sedeti nezavarovan ali v nepri-mernem otroškem sedežu.**

- **Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, ki jih ob sproženju lahko povzroči varnostna blazina, se morate vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom »» str. 41.**

- stikalo s ključavnico za izklop sovoznikove čelne varnostne blazine

- kontrolna lučka za prikaz stanja (vklop-ljeno/izklopljeno) sovoznikove čelne varnostne blazine

Stanje sistema varnostnih blazin je pod elek-tronskim nadzorom. Ob vklopu kontakta za ne-kaj sekund zasveti kontrolna lučka varnostnih blazin (samodiagnoza).

**Ob motnjah sistema se lahko kontrolna lučka odzove na naslednje načine ☺:**

- ob vklopu kontakta ne zasveti »» str. 50,
- približno 4 sekunde po vklopu kontakta ne ugasne,
- po vklopu kontakta ugasne in ponovno za-sveti,
- med vožnjo zasveti ali utripa.

**Sistem varnostnih blazin se ne sproži ob na-slednjih pogojih:**

- izključen kontakt
- lažje čelno trčenje
- lažje bočno trčenje
- nalet od zadaj
- pri prevračanju vozila, ko so od krmilnika iz-merjene dinamične značilnosti premajhne
- hitrost naleta, ki je nižja od v krmilniku dolo-čene referenčne vrednosti

**⚠ POZOR**

- Varnostni pasovi in varnostne blazine voznika in potnike optimalno varujejo le, če ti pravilno sedijo »» str. 39.
- Ob motnjah sistema varnostnih blazin naj nemudoma pregledajo na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se sistem varnostnih blazin ob nezgodi ne bo sprožil pravilno oz. se sploh ne bo sprožil.

**Aktiviranje varnostnih blazin**

Varnostne blazine se napolnijo v delčku sekunde in tako v primeru trčenja dodatno zavarujejo potnike. Pri napihovanju varnostnih blazin lahko nastane fin prah. Gre za običajen pojav in ne za gorenje vozila.

Sistem varnostnih blazin deluje le pri vključenem kontaktu.

Pri posebnih nezgodah se lahko različne varnostne blazine sprožijo istočasno.

Pri rahilih čelnih trčenjih, rahilih bočnih trčenjih, naletu od zadaj ali prevrtačanju vozila se varnostne blazine **ne sprožijo**.

**Dejavniki za sprožitev**

Okoliščin, ki povzročijo aktiviranje sistema varnostnih blazin, ne moremo pospoljevati. Nekateri dejavniki igrajo pri tem pomembno vlogo, npr. stanje objekta, ki trči v vozilo (mehko/trdo), kot naleta, hitrost vozila itd.

Za sprožitev varnostne blazine je odločilen pomek.

Krmilnik analizira potek trčenja in sproži ustreznih zadrževalnih sistemov.

Če so izmerjene vrednosti zavirjanja ob trčenju manjše od primerjalnih vrednosti krmilnika, se varnostne blazine ne sprožijo, kljub temu, da je vozilo morda zelo poškodovano.

**Pri silovitih čelnih trčenjih se sprožijo naslednje varnostne blazine:**

- Voznikova čelna varnostna blazina.
- Sovoznikova čelna varnostna blazina.
- Voznikova kolenska varnostna blazina.

**Pri silovitih bočnih trčenjih se sprožijo naslednje varnostne blazine:**

- Varnostna blazina za glavo na strani nezgode.
- Stranska varnostna blazina spredaj na strani nezgode.

**Če pride do nezgode s sproženjem varnostnih blazin:**

- svetilo notranje luči (če je stikalo za notranje luči v položaju kontakta vrat);
- so vklapljeni opozorilne utripalke;
- so vsa vrata odklenjena;
- je prekinjen dovod goriva v motor;
- se aktivira klic v sili.

**Kontrolne lučke sistema varnostnih blazin****Sveti v kombiniranem instrumentu**

Motorna sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

**Sveti v armaturni plošči**

Sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana. Preverite, ali mora varnostna blazina ostati deaktivirana.

**ALI:** Sistem varnostnih blazin moten. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

**Sveti v armaturni plošči**

Sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana. Kontrolna lučka se samodejno izklopi 60 sekund po vklopu kontakta.

Ob vklopu kontakta se za kratek čas prižgejo nekatere opozorilne in kontrolne lučke. Čez nekaj sekund ugasnejo.

Če kontrolna lučka za sistem varnostnih blazin in zategovalnike varnostnih pasov  sveti ali utripa, opozarja na motnjo sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov »»  . Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

Če je sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana, opozorilna lučka  na sredini armaturne plošče sveti, da opozarja na deakti-

virano varnostno blazino. Če lučka pri deaktivirani sovoznikovi čelni varnostni blazini **ne sveti** ali če sveti skupaj s kontrolno lučko  v kombiniranem instrumentu, obstaja motnja v sistemu varnostnih blazin **»△**. Če kontrolna lučka utripa, obstaja motnja pri deaktiviraju sistemu varnostnih blazin **»△**. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

#### POZOR


Motnja sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov lahko povzroči, da se varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov napačno sprožijo, se ne sprožijo ali se sprožijo nepričakovano.

- Pri tem za potnike obstaja nevarnost hudič ali celo smrtnih poškodb. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.
- Otroškega sedeža ne namestite na sovoznikov sedež oziroma ne odstranite na meščenega otroškega sedeža! Sovoznikova čelna varnostna blazina se pri trku lahko sproži kljub motnji.

#### PREVIDNO

Vedno upoštevajte vse prižgane kontrolne lučke in pripadajoče opise ter navodila, da preprečite poškodbe vozila in potnikov.

## Čelni varnostni blazini



Slika 24 Mesto vgradnje voznikove varnostne blazine v volunu.



Slika 25 Sovoznikova varnostna blazina v armaturni plošči.

Voznikova čelna varnostna blazina je nameščena v volunu, sovoznikova čelna varnostna blazina v armaturni plošči. Mesto vgradnje je označeno z napisom »AIRBAG«.

Pri sprožitvi voznikove in sovoznikove čelne varnostne blazine se odprejo obloge in ostanejo povezane z volanom oz. armaturno ploščo **»sl. 24, »sl. 25**.

Čelni varnostni blazini dopolnjujeta varnostna pasova in ob močnejšem čelnem trčenju zagotavljajo dodatno zaščito voznikov in sovoznikov glave ter prsnega koša **»△**.

Razen tega se pri določenih čelnih trčenjih aktivira čelna varnostna blazina na obeh straneh vozila.

Njuna posebna konstrukcija omogoča nadzorovan uhajanje plina, tako da potnik vrši pritisk na blazino. Tako ostaneta glava in prsi koš z varnostno blazino zaščiteni. Po trčenju se varnostna blazina izprazni do te mere, da ne ovira pogleda iz vozila.

#### POZOR

- Med potnikoma na sprednjih sedežih in območji delovanja varnostnih blazin ne sme biti oseb, živali ali predmetov.
- Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodbi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.
- Na pokrove modulov varnostnih blazin ne smete pritrjevati predmetov, npr. držala za pijačo ali telefona.

## Aktiviranje in deaktiviranje sovozni-kove čelne varnostne blazine



**Slika 26** Stikalo za aktiviranje in deaktiviranje sovozni-kove čelne varnostne blazine.



**Slika 27** Armatura plošča: kontrolna lučka za izključenje sovozni-kove čelne varnostne blazine v sredinski konzoli.

Sovoznikovo čelno varnostno blazino deaktivirajte le, če na sovozničkov sedež izjemoma namestite otroški sedež, v katerem je otrok obrnjen s hrbotom v smeri vožnje.

SEAT priporoča namestitev otroškega sedeža na zadnji sedež, da se izognete deaktiviranju sovozničke čelne varnostne blazine.

Če je sovoznička varnostna blazina **deaktivirana**, to pomeni, da je deaktivirana samo čelna varnostna blazina na sovoznički strani. Vse preostale varnostne blazine v vozilu delujejo.

### Aktiviranje in deaktiviranje sovozničke čelne varnostne blazine


- Izključite kontakt.
- Odprite vrata na sovoznički strani.
- Odstranite kovinski del s ključa vozila.
- Kovinski del ključa vstavite v režo, ki je predvidena za deaktiviranje sovozničke varnostne blazine »» **sl. 26**. Pri tem morate kovinski del ključa vstaviti do pribl. 3/4 njegove dolžine do končnega položaja.
- Previdno zavrtite ključ v položaj **OFF** (deaktiviranje) ali **ON** (aktiviranje). Pri težavah se prepričajte, da je ključ vstavljen do končnega položaja.
- Zaprite sovoznička vrata.
- Pri deaktiviranju varnostne blazine vključite kontakt in se prepričajte, da sveti kontrolna lučka **OFF** »» **sl. 27**.

- Pri ponovnem aktiviranju varnostne blazine se prepričajte, da kontrolna lučka **OFF** pri vključenem kontaktu ne sveti in da kontrolna lučka **ON** sveti 60 sekund in nato ugasne.


### ⚠ POZOR

- Voznik je odgovoren za to, ali je varnostna blazina deaktivirana ali aktivirana.
- Varnostno blazino deaktivirajte samo pri izključenem kontaktu! Če tega ne storite, se lahko pojavi napaka pri deaktiviranju varnostne blazine.
- Ključ v nobenem primeru ne sme ostati v reži za deaktiviranje varnostne blazine, ker se lahko poškoduje ali pa med vožnjo pomotoma aktivira ali deaktivira varnostno blazino.
- Če je bila varnostna blazina zaradi katerega koli razloga deaktivirana, jo čim prej aktivirajte.

### Stranske varnostne blazine



**Slika 28** Stranska varnostna blazina v voznikovem sedežu.



**Slika 29** Napihnjena stranska varnostna blazina na levi strani vozila.

Stranski varnostni blazini sta nameščeni v naslonjalih sprednjih sedežev **sl. 28**, **sl. 29**.

Mesta vgradnje so označena z besedo »AIR-BAG« v zgornjem delu naslonjal sedežev oz. z reliefnim napisom AIRBAG na spodnjih prevlekah.

Sistem stranskih varnostnih blazin dopolnjuje varnostne pasove ter ob močnejšem bočnem trčenju varuje zgornji del telesa **sl. 28**.

V primeru bočnega trčenja stranske varnostne blazine zmanjšajo nevarnost poškodb na delih telesa, ki so ob trku neposredno izpostavljeni. Poleg običajne zaščite z varnostnimi pasovi potnike zadržijo tudi pri bočnem trčenju; na ta način imajo te varnostne blazine najvišji zaščitni učinek.

#### ⚠ POZOR

- Če med vožnjo niste pripeti z varnostnim pasom, če se nagibate naprej ali sedite v nepravilnem položaju, ste ob morebitni nezgodbi ob sprožitvi stranskih varnostnih blazin še bolj izpostavljeni nevarnosti poškodb.

- Stranske varnostne blazine lahko potnike optimalno varujejo le, če ti med vožnjo vedno pravilno sedijo na svojem sedežu in so pripeti z varnostnim pasom.

- Pri bočnem trčenju se stranske varnostne blazine ne sprožijo, če senzorji nepravilno izmerijo naraščanje tlaka v notranjosti vrat. Vzrok za to je uhajanje zraka skozi luknje in odprtine v vratah oblogah.

- Ne uporabljajte vozila po tem, ko so notranje vratne obloge bile demontirane ali nepravilno nameščene.

- Med potniki na zunanjih sedežih in območju delovanja stranskih blazin ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov. Zaradi delovanja stranskih varnostnih blazin na vrata ne smete pritrdiri nobene dopolnilne opreme, npr. držal za pijačo.

- Zagotovite, da so otroci pravilno nameščeni v sedežih in da njihove glave niso v območju napihovanja stranskih varnostnih blazin **sl. 29**, ker bi jih lahko sprožene blazine zadele in povzročile resne poškodbe.

- Na kaveljčke za oblačila smete obešati le lahka oblačila. V žepih oblačil ne smete puščati težkih in ostrih predmetov.

- Na bočne dele sedežnih naslonjal ne smejo delovati previlekle sile, npr. močni udarci, saj se sistem lahko poškoduje. V tem primeru se stranske varnostne blazine ne bodo sprožile!


- Na sedeže z vgrajenimi stranskimi varnostnimi blazinami ne smete nameščati sedežnih ali dekorativnih prevlek, ki niso bile izrecno odobrene za uporabo v vašem vozilu. Stranska varnostna blazina se odpre iz stranskega dela sedežnega naslonjala, zato se v primeru neodobrenih prevlek ne bi mogla pravilno napolniti, kar bi znatno omejilo njeno učinkovitost.

- Poškodbe originalnih sedežnih prevlek ali poškodbe šivov v predelu modulov stranskih varnostnih blazin naj nemudoma odpravijo na specializiranem servisu.

- Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.

• Vsa dela na varnostni blazini ter demontažo in montažo delov sistema zaradi drugih popravil (npr. demontaža in montaža sprednjega sedeža) smejo izvesti le na specializiranim servisu. V nasprotnem primeru se lahko pojavi motnja v delovanju sistema varnostnih blazin.

## Varnostne blazine za glavo



Slika 30 Mesto vgradnje in območje delovanja varnostne blazine za glavo.

Varnostni blazini za glavo sta na obeh straneh potniške kabine, nad vrti »» sl. 30, lokaciji pa sta označeni z napisom »AIRBAG«.

Varnostni blazini za glavo dopolnjujeta varnostne pasove in ob močnejšem bočnem trčenju dodatno varujejo glavo ter zgornji del telesa »» △.

Ko se varnostna blazina za glavo sproži, prekrije označeno območje (območje napihovanja) »» sl. 30. V omenjenem območju nikoli ne odlagajte ali pritrjujte predmetov »» △.

Pri dovolj silovitem bočnem trku se sproži varnostna blazina za glavo na tisti strani vozila, ki je udeležena pri trku.

Varnostni blazini za glavo pri bočnem trku zmanjšata nevarnost poškodb potnikov na sprednjih in zunanjih zadnjih sedežih, in sicer na tisti strani, ki je udeležena pri trku.

### ⚠ POZOR

- Varnostne blazine za glavo lahko potnike optimalno varujejo le, če ti med vožnjo vedno pravilno sedijo na svojem sedežu in so pripeti z varnostnim pasom.
- Iz varnostnih razlogov morate v vozilih s predelno steno izključiti varnostne blazine za glavo. Izklop naj izvede tehnični servis.
- Med potniki in območjem delovanja varnostnih blazin za glavo ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov, da se lahko varnostne blazine neovirano napihnejo in zagotovijo optimalno zaščito. Zato na stranska stekla nikakor ne smete namestiti senčnih rolojev, ki niso bili izrecno odobreni za uporabo v vašem vozilu.
- Zagotovite, da so otroci pravilno nameščeni v sedežih in da njihove glave niso v območju napihovanja varnostnih blazin za glavo »» sl. 30, ker bi jih lahko sprožene blazine zadele in povzročile resne poškodbe.

- Na kaveljčke za oblačila smete obešati le lahka oblačila. V žepih oblačil ne smete puščati težkih in ostrih predmetov. Oblačil ne obešajte na obešalnike.

• Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.

• Vsa dela na varnostni blazini ter demontažo in montažo delov sistema zaradi drugih popravil (npr. demontaža stropne obloge) smejo izvesti le na specializiranim servisu. V nasprotnem primeru se lahko pojavi motnja v delovanju sistema varnostnih blazin.

- Krmiljenje stranske varnostne blazine in varnostne blazine za glavo omogočajo senzorji, ki se nahajajo v notranjosti sprednjih vrat. Pravilno delovanje stranskih varnostnih blazin v varnostnih blazin za glavo je zagotovljeno le, če niste spreminali vrat ali vratnih oblog (npr. zaradi vgradnje zvočnikov). Poškodbe sprednjih vrat lahko vplivajo na pravilno delovanje sistema varnostnih blazin. Vsa dela na sprednjih vratih morajo opraviti na specializiranem servisu.

## Kolenska varnostna blazina



**Slika 31** Na vozniški strani: mesto vgradnje kolenske varnostne blazine.



**Slika 32** Na vozniški strani: območje delovanja kolenske varnostne blazine.

Kolenska varnostna blazina je vgrajena na vozniški strani v spodnjem predelu armaturne plošče »» **sl. 31**. Mesto vgradnje je označeno z napisom »AIRBAG«.

Ko se sproži kolenska varnostna blazina, po-krije uokvirjeno območje (območje napihovanja) »» **sl. 32**. V omenjeno območje zato nikdar ni dovoljeno odlagati ali pritrjevati predmetov.

### ⚠ POZOR

- Kolenska varnostna blazina se napigne pred voznikovimi koleni. Območje delovanja kolenske varnostne blazine naj bo vedno prostoto.
- Na pokrov in v območje delovanja kolenske varnostne blazine nikdar ne pritrjuje predmetov.
- Voznikov sedež nastavite tako, da razdalja med koleni in varnostno blazino znaša vsaj 10 cm [4 palce]. Če te zahteve zaradi telesnih danosti ni mogoče izpolniti, se obvezno obrnite na specializirani servis.

## Varna vožnja otrok

### Uvod

Zaradi varnostnih razlogov in statistike nezgod bi morali otroke do starosti 12 let vedno prevažati na zadnjih sedežih. Otroke lahko glede na starost, velikost in težo vozite v ustrezrem otroškem sedežu, ali jih pripnete z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Otroški sedež iz varnostnih razlogov namestite na sredino zadnje sedežne klopi ali za sovoznikov sedež.

Tudi otroci so v primeru nezgode izpostavljeni fizikalnim zakonom »» str. 43. V nasprotju z odraslimi otroci še nimajo popolnoma razvitih mišic in kosti. Da bi zmanjšali tveganje poškodb, smete otroke prevažati le v posebnih otroških sedežih!

Priporočamo, da v vozilu uporabite zadrževalne sisteme za otroke, ki so del originalne dopolnilne opreme.

Priporočamo, da v vozilu uporabite otroške zadrževalne sisteme, ki so del originalne dopolnilne opreme. Otroški sedeži so na voljo za vse starostne skupine (glej [www.seat.com](http://www.seat.com)).

Ti posebno zasnovani in odobreni sedeži izpolnjujejo standard UN ECE R129 (i-Size).

- Otroški usmerjen nazaj (skupina 0+): ISOFIX in oporna noga (Britax Römer Baby-Safe 3 i-SIZE + Flex Base i-SENSE).
- Otroški sedež usmerjen naprej (skupina 1): ISOFIX IN Top Tether (Britax Römer TRIFIX 2 i-Size).
- Naprej usmerjen otroški sedež (skupina 2): varnostni pas in ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size). Poleg tega je treba uporabiti pritrdilno točko otroškega sedeža za varnostni pas »Secure-Guard« in prilagoditi zaščitni sistem za bočni trk »SICT« (razpoložljivo glede na model), ki je na naslonjalu sedeža. Prilagodite samo sistem »SICT«, ki je najbliže vratom. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca otroškega sedeža.

- Naprej usmerjen otroški sedež (skupina 3): varnostni pas in ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size). Skupina 3 lahko uporablja sedež z naslonjalom ali samo sedež brez naslonjala (sidrna točka). Naslonjalo otroškega sedeža ima vodilo z varnostnim pasom za odrasle in vzglavnik, to pomeni, da sedež z naslonjalom nudi boljšo zaščito kot sidrne točke brez naslonjala. SEAT zato priporoča uporabo otroških sedežev z naslonjalom.

Ob namestitvi in uporabi obvezno upoštevajte zakonske predpise in navodila proizvajalca otroškega sedeža. Vsekakor preberite in upoštevajte **»» str. 57.**

Priporočamo, da navodila za uporabo otroškega sedeža priložite avtomobilski mapi, da jih boste vedno imeli pri roki.

## Razvrstitev otroških sedežev v skupine



**Slika 33** Primeri otroških sedežev.

Uporabljati smete le uradno odobrene in otroku primerne sedeže.

Za te sedeže velja standard ECE-R44 ali ECE-R129. ECE-R pomeni: pravilnik Ekonomsko komisije za Evropo (Economic Commission for Europe).

### Otroški sedeži glede na otrokovo težo

Otroški sedeži so razvrščeni v 5 skupin:

Starostna skupina	Otrokova teža
Skupina 0	do 10 kg
Skupina 0+	do 13 kg

Starostna skupina	Otrokova teža
Skupina 1	9 do 18 kg
Skupina 2	15 do 25 kg
Skupina 3	22 do 36 kg

Sedeži, ki izpolnjujejo standard ECE-R44 ali ECE-R129, imajo na sedežu potrdilo o testiranju ECE-R44 ali ECE-R129 (veliki E v krogu, pod njim številka atesta).

Ob namestitvi in uporabi obvezno upoštevajte zakonske predpise in navodila proizvajalca otroškega sedeža.

Priporočamo, da navodila za uporabo otroškega sedeža priložite avtomobilski mapi, da jih boste vedno imeli pri roki.

SEAT priporoča, da uporabljate otroške sedeže iz kataloga z **originalno dopolnilno opremo**. Ti otroški sedeži so bili razviti in odobreni za uporabo v naših vozilih. Ustrezen sedež za vaš model želene starostne skupine je na voljo pri naših trgovcih.

### Otroški sedeži glede na homologacijske kategorije

Otroški sedeži lahko razpolagajo s homologacijsko kategorijo univerzalni, poluniverzalni ali specifičen za vozilo (vsi glede na standard ECE-R44) ali i-Size (glede na standard ECE-R129).

- Univerzalni:** Otroške sedeže s homologacijo univerzalni se lahko vgrajuje v vsa vozila. Seznama modelov ni treba upoštevati. V primeru univerzalne homologacije za ISOFIX je otroški sedež dodatno opremljen z zgornjim pritrdilnim pasom (Top Tether).

- Poluniverzalni:** Otroški sedeži s homologacijo poluniverzalni morajo izpolnjevati zahteve univerzalne homologacije in dodatno razpolagati s preverjenimi varnostnimi elementi za pritrditev otroškega sedeža. Otroški sedeži s homologacijo poluniverzalni vsebujejo seznam vozil, v katere se lahko vgrajujejo.

- Specifični za vozilo:** Homologacija, specifična za vozilo, potrebuje za vsako vozilo posebno dinamično preverjanje otroškega sedeža. Otroški sedeži s specifično homologacijo za vozilo prav tako prejmejo seznam vozil, v katere se lahko vgrajujejo.

- i-Size:** Otroški sedeži s homologacijo i-Size morajo izpolnjevati zahteve standarda ECE-R 129 glede vgradnje in varnosti. Proizvajalci otroških sedežev lahko navedejo, kateri sedeži imajo homologacijo i-Size za to vozilo.

## Pritrditev in uporaba otroških sedežev



Slika 34 Nalepka z informacijami o varnostni blazini: na sovoznikovem senčniku.



Slika 35 Nalepka z informacijami o varnostni blazini: na zadnjem okvirju sovoznikovih vrat.

### Napotki za pritrditev otroškega sedeža

Pri pritrjevanju otroškega sedeža upoštevajte naslednje splošne napotke. Veljajo za otroške sedeže s katerimkoli pritrdilnim sistemom.

- Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.

- Najbolje je, da otroški sedež namestite na zadnji sedež, ki je za sovoznikovim sedežem, saj tako otroci lahko izstopijo na pločnik.

- Varnostni pas po višini nastavite tako, da je mogoč naraven, otroškemu sedežu prilagojen potek varnostnega pasu, brez močnega zvajanja ali upogibanja. Za nazaj usmerjene otroške sedeže nastavite najnižji položaj višine varnostnega pasu.

- Za pravilno uporabo otroškega sedeža mora biti naslonjalo sprednjega sedeža nastavljeno tako, da se ne dotika nazaj usmerjenega otroškega sedeža zadaj. Pri pritrdilnem sistemu z otroškim sedežem v smeri vožnje mora biti naslonjalo sprednjega sedeža nastavljeno tako, da je dovolj prostora za noge otroka.

- Za pravilno vgradnjo otroškega sedeža v drugi vrsti sedežev odstranite vglavnik ali ga prilagodite tako, da se ta ne dotika naslonjala.

- Pri uporabi otroškega sedeža tipa poluniverzalni, ki se ob pomoci varnostnega pasu in opornik pritrdi v vozilu, je vgradnja na sredinskem zadnjem sedežu prepovedana, ker je razdalja do tal manjša kot pri drugih sedežih, tako da opornik ni zadostno stabiliziran.

## Pomembna opozorila za sovoznikovo čelno varnostno blazino

Na senčniku in/ali zadnjem vratnem okvirju na sovozniki strani je nalepka s pomembnimi informacijami za sovoznikovo varnostno blazino **»» sl. 34.**

Upoštevajte varnostna opozorila naslednjih poglavij:

- Varnostna razdalja do sovoznikove varnostne blazine **»» str. 48.**
- Predmeti med sovoznikom in sovoznikovo varnostno blazino **»» △ v Čelni varnostni blazini na str. 51.**

Delajoča sovoznika čelna varnostna blazina predstavlja za otroka, ki je s hrbotom obrnjen v smeri vožnje, veliko nevarnost, ker lahko sila sprožitve varnostne blazine proti otroškemu sedežu povzroči življenjsko nevarne ali smrtnе poškodbe. Otroke do starosti 12 let vedno prevažajte na zadnjem sedežu.

Zato priporočamo, da otroke prevažate na zadnji sedežni klopi. Velja za eno najvarnejših krajev v vozilu. Alternativno pa lahko sovoznikovo varnostno blazino deaktivirate s stikalom s ključavnico **»» str. 52.** Otrok mora sedeti na primernem otroškem sedežu, ki ustreza njegovi starosti in velikosti [teži] **»» str. 56.**

### ⚠ POZOR

- Če je na sovoznikovem sedežu nameščen otroški sedež, se lahko otrok ob nezgodi hudo ali smrtno poškoduje.
- Sovoznikova varnostna blazina lahko ob sproženju zadene otroški sedež, ki je obrnjen v nasprotni smeri vožnje, in ga z vso silo potisne ob vrata, proti stropu ali sedežnemu naslonjalu.
- Otroškega sedeža, v katerem je otrok obrnjen s hrbotom v smeri vožnje, nikoli ne smete namestiti na sovoznikov sedež, ko je sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana. Smrtna nevarnost za otroka! Če morate otroški sedež izjemoma namestiti na sovoznikov sedež, vedno deaktivirajte sovoznikovo čelno varnostno blazino **»» str. 52.**
- Pri izvedbah modelov brez stikal s ključavnico morate za deaktiviranje varnostne blazine obiskati tehnični servis. Ne pozabite ponovno aktivirati varnostne blazine, če želi na sovoznikovem sedežu sedeti odrasla oseba.
- Otroku nikoli ne dovolite, da bi med vožnjo odpel varnostni pas ali stal oz. klečal na sedežih. Ob morebitni nezgodi bi ga lahko vrglo po vozilu. Lahko bi smrtno nevarno poškodoval sebe in sopotnike.
- Otroka nikdar ne pustite samega na otroškem sedežu ali v vozilu.
- Otroci, manjši od 1,50 m, ne smejo biti pripeti z običajnim varnostnim pasom, če ne sedijo v ustrezniem otroškem sedežu, saj so ob sunkovitem zaviranju ali nezgodi izpostavljeni veliki nevarnosti poškodb vratu in trebuha.
- Če je na zadnjih sedežih pritrjen otroški sedež, priporočamo aktiviranje otroške blokade vrat **»» str. 80.**

## Priridilni sistemi

Glede na državo se uporabljajo različni priridilni sistemi za varno vgradnjo otroških sedežev.

### Pregled priridilnih sistemov

● **ISOFIX:** ISOFIX je standardizirani priridilni sistem, ki omogoča hitro in varno pririditev otroškega sedeža v vozilu. Pririditev ISOFIX vzpostavi togo povezavo med otroškim sedežem in karoserijo.

Otroški sedež ima dva toga podolgovata nastavka, t. i. zaskočni ročici. Ti zaponki se vpneta v priridilni točki ISOFIX, ki sta med zadnjo sedežno klopo naslonjala zadnjih sedežev (na stranskih sedežih). Priridilni sistemi ISOFIX so predvsem v uporabi v Evropi **»» str. 59.** Po potrebi je treba pririditev ISOFIX dopolniti z zgornjim priridilnim pasom (Top Tether) ali oporno nogo.

- **Tritočkovni avtomatski varnostni pas.**

Glede na možnosti je priporočljivo, da se otroški sedež vedno pritrdi s pritrdilnim sistemom ISO-FIX namesto s tritočkovnim avtomatskim varnostnim pasom »» str. 62.

Dodatni načini pritrjevanja:

- **Top Tether:** Zgornji pritrdilni pas se spelje prek naslonjala zadnjega sedeža in s kavljem fiksira na pritrdilni točki. Sidrne točke so na zadnji strani naslonjala zadnjega sedeža na strani prtljažnika »» str. 61. Sidrne točke pasu Top Tether so opremljene s simbolom sidra.

- **Oporna noge:** Nekateri otroški sedeži se z oporno nogo podprejo na dnu vozila. Oporna noge onemogoča, da bi se otroški sedež pri trčenju prevrnil naprej. Otroški sedeži z oporno nogo se lahko uporabljajo izključno na sovozniškovem sedežu ali na stranskih sedežih zadnje sedežne klopi »» ▲. Za vgradnjo te vrste otro-

ških sedežev si dodatno oglejte seznam vozil, ki dovoljujejo tovrstno vgradnjo; seznam najdete v navodilih za otroški zadrževalni sistem.

### Priporočeni pritrdilni sistemi za otroške sedeže

SEAT priporoča naslednje pritrditve otroških sedežev:

- **Sedeži za dojenčke ali otroški sedeži, pri katerih je otrok obrnjen v nasprotni smeri vožnje:** ISOFIX in oporna noge ali i-Size.
- **Otroški sedeži, pri katerih je otrok obrnjen v smeri vožnje:** ISOFIX in Top Tether.

### ⚠ POZOR

Nestrokovna uporaba oporne noge lahko vodi do hudih nezgod ali nezgod s smrtnim izidom.

- Prepričajte se, da je oporna noge pravilno in varno nameščena.
- Če spodnje ogrodje otroškega sedeža podpira otrokovo težo, oporna noge ne sme viseti v zraku ali biti obložena s predmeti. Prav tako se prepričajte, da se spodnje ogrodje otroškega sedeža trdo prilega na sedežni površini vozila. Oporna noge ne sme dvigniti spodnje ogrodje otroškega sedeža s sedežne površine vozila.

### Pripravite otroškega sedeža s sistemom ISOFIX ali i-Size

Oznake sidrnih točk ISOFIX ali i-Size so odvisne od države in opreme.

Podatke o združljivosti sistemov ISOFIX ali i-Size v vozilu najdete v naslednji tabeli.

## Položaji sistema ISOFIX/i-Size v vozilu

Skupina	Orientacija otroškega sedeža	Razred velikosti/razred ISO-FIX	Sovoznikov sedež		Stranski zadnji sedež	Sredinski zadnji sedež
			Varnostna blazina aktivirana	Varnostna blazina deaktivirana		
Skupina 0 do 10 kg	sedež usmerjen nazaj	E / R1	X	X	IL	X
		E / R1	X	X	IL	X
Skupina 0+ do 13 kg	sedež usmerjen nazaj	D / R2	X	X	IL	X
		C / R3	X	X	IL	X
	sedež usmerjen nazaj	D / R2	X	X	IL	X
		C / R3	X	X	IL	X
Skupina I: 9 do 18 kg	sedež usmerjen naprej	B / F2	X	X	IL, IUF	X
		B1/F2X	X	X	IL, IUF	X
		A / F3	X	X	IL, IUF	X
Skupina II: 15 do 25 kg	sedež usmerjen naprej	-- / --	X	X	IL	X
Skupina III: 22 do 36 kg	sedež usmerjen naprej	-- / --	X	X	IL	X
Otroški sedež i-Size	sedež usmerjen nazaj	-- / R2	X	X	IUF	X
	sedež usmerjen naprej	-- / B2, F2X	X	X	IUF	X
sidrna točka	sedež usmerjen naprej	-- / B2, B3	X	X	IB	X

• **Razred velikosti:** Navedena razvrstitev glede na otrokovo telesno višino je enakovredna razvrstitvi glede na otrokovo telesno težo, za katero je odobren otroški sedež. Pri univerzalnih in poluniverzalnih otroških sedežih je razvrstitev glede na otrokovo telesno višino navedena na nalepkah ECE. Razvrstitev glede na otrokovo telesno višino je navedena na otroškem sedežu.

• **IUF:** Primerno za »univerzalne«, s pogledom naprej usmerjene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX / i-Size v tej skupini.


• **IL:** Primerno za določene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX skupin za posebno vozilo, omejeno ali poluniverzalno. Upoštevajte seznam vozil proizvajalca otroških sedežev.

- **IB:** Sedež primeren za vgradnjo v smeri naprej usmerjenega sedeža višine ISOFIX skupine 2/3 in v smeri naprej usmerjenega otroškega sedeža i-Size za otroke z velikostjo 100 do 150 cm
- **X:** Položaj ni primeren za otroške zadrževalne sisteme ISOFIX ali i-Size te skupine ali kategorije.

### Pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISO-FIX ali i-Size



**Slika 36** Zadnji sedež: lokacija sidrnih točk sistema ISO-FIX ali i-Size.



**Slika 37** Zadnji sedež: pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISO-FIX.

Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.

Mesto vgradnje sidrnih točk ISO-FIX ali i-Size je označeno s simbolom »»» **sl. 36**. Pri določenih vozilih sta sidrni točki na ogrodju sedeža, pri ostalih pa na dnu prtljažnika.

- Potisnite otroški sedež na sidrni točki ISO-FIX ali i-Size, tako da se varno in slišno zaskoči »»» **sl. 37**. Če je otroški sedež opremljen s sidrnimi točkami Top Tether, jih povežite z ustreznim obročkom »»» **str. 61**. Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.
- Povlecite sedež na obeh straneh, da preverite pravilno pritrditev.

Otroški sedeži s pritrdilnim sistemom ISO-FIX ali i-Size in Top Tether so na voljo pri tehničnih servisih.


#### ⚠ POZOR

Sidrne točke so bile ekskluzivno zasnovane le za otroške sedeže s sistemom ISO-FIX ali i-Size in Top Tether.

- Nikoli ne pritrjujte otroških sedežev brez sistemov ISO-FIX, i-Size ali Top Tether, tudi ne varnostnih pasov ali drugih predmetov na sidrne točke –, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrtnih poškodb za otroka.

- **Pazite na to, da bo otroški sedež pravilno nameščen na sidrnih točkah ISOFIX ali i-Size in Top Tether.**

### Pritrdilni pasovi Top Tether



**Slika 38** Zadnja stran zadnjih sedežev: sidrna točka za pritrdilni pas Top Tether.


Otroški sedeži s sistemom Top Tether so opremljeni z dodatnim pritrdilnim pasom za pritrditev na sidrno točko v vozilu. Sidrna točka je nameščena na zadnji strani naslonjalca zadnjega sedeža (označena s simbolom »») in nudi boljšo oporo »»» **sl. 38**.

Namen tega sistema je v zmanjšanju premikanja otroškega sedeža v primeru čelnega trčenja v smeri naprej in v zmanjšanju nevarnosti poškodb otroške glave pri stiku s katerimkoli elementom v notranjosti vozila.

### Uporaba sistema Top Tether pri otroških sedežih, montiranih v nasprotni smeri vožnje

Trenutno ni veliko otroških sedežev, ki jih lahko s sistemom Top Tether namestimo v nasprotni smeri vožnje. Pozorno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca avtomobilskega sedeža za pravilno namestitev sistema Top Tether.

### Pritrditev pritrdilnega pasu



**Slika 39** Zadnji sedež: nastavitev in vgradnja glede na pas Top Tether.

- V skladu z navodili proizvajalca otroškega sedeža namestite pas Top Tether.

- Pas speljite pod vzglavnikom (skladno z navodili za uporabo otroškega sedeža po potrebi vzglavnik dvignite ali odstranite) »» sl. 39.

- Speljite pritrdilni pas in ga pravilno pritrinite na sidrno točko naslonjala zadnjega sedeža »» sl. 38.

- Varno zategnite pas skladno z navodili proizvajalca.

### Sprostitev pritrdilnega pasu

- Sprostite pas skladno z navodili proizvajalca.
- Pritisnite na zaklep in snemite pritrdilni pas s sidrne točke.

### ⚠ POZOR

Sidrne točke za zadrževalne sisteme otroških sedežev so izdelane tako, da lahko podpirajo obremenitve pravilno vgrajenih otroških sedežev z zadrževalnimi sistemi. Pod nobenimi pogoji se ne smejo uporabljati za pritrjevanje varnostnih pasov za odrasle osebe, nosilnih pasov, ali drugih predmetov ali opreme v vozilu.

### Pritrditev otroškega sedeža z varnostnim pasom

Če želite v svojem vozilu uporabljati otroški sedež, ki je homologiran kot univerzalen (u), se prepričajte, da je odobren za uporabo na posameznem sedežu.

Potrebne informacije boste našli na oranžni nalepki z oznako ECE, ki je nameščena na otroškem sedežu.

V spodnji tabeli so navedene možnosti, ki so na voljo za pritrditve.

### ⚠ POZOR

**Neprimerna vgradnja otroškega sedeža povča nevarnost poškodb pri nezgodah.**

- Pritrdilnega pasu nikoli ne pritrinite na sidrno točko v prtljažniku.
- Na spodnje sidrne točke (ISOFIX) ali sidrne točke Top Tether nikoli ne pritrjujte prtljage ali drugih predmetov.

## Varna vožnja otrok

Skupina	Sovoznikov sedež <sup>a)</sup>		Stranski zadnji sedež	Sredinski zadnji sedež <sup>b)</sup>
	Varnostna blazina akti-virana <sup>c)</sup>	Deaktivirana varnostna blazina <sup>c)</sup>		
Skupina 0 do 10 kg	X	U	U	U
Skupina 0+ do 13 kg	X	U	U	U
Skupina I 9 do 18 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U
	sedež usmerjen naprej	U	X	U
Skupina II 15 do 25 kg	U	X	U	U
Skupina III 22 do 36 kg	U	X	U	U

X: V tej konfiguraciji ni primeren za vgradnjo otroških sedežev.


U: Primeren za univerzalne zadrževalne sisteme, ki se uporabljajo v tej skupini.

<sup>a)</sup> Upoštevati je treba zakonodajo države in predpise proizvajalca za uporabo in vgradnjo otroških sedežev.

<sup>b)</sup> Poluniverzalnih otroških sedežev, ki se pritrdijo z varnostnim pasom vozila in opornikom, ne smete uporabljati na sredinskem zadnjem sedežu.

<sup>c)</sup> Sedeže **brez** možnosti nastavitevi višine je treba pomakniti popolnoma nazaj. Sedeže **z** možnostjo nastavitevi višine je treba pomakniti popolnoma nazaj in navzgor.

## Priručite otroškega sedeža z varnostnim pasom



**Slika 40** Na zadnjih sedežih: vgradnja otroškega sedeža.

- Varnostni pas namestite skladno z navodili proizvajalca otroškega sedeža in ga speljite skozi otroški sedež.
- Bodite pozorni na to, da varnostni pas ni zusukan.
- Zaporni ježiček vstavite v pripadajoči zaklep pasu, da se ježiček slišno zaskoči.

### ⚠ POZOR

Otroci morajo med vožnjo vedno sedeti v otroškem varnostnem sedežu, ki ustreza njihovi starosti, telesni teži in telesni višini.

- Obvezno pozorno preberite in upoštevajte napotke in opozorila glede uporabe otroških sedežev >>> str. 57.

## V nujnih primerih

### Opozorilne utripalke



**Slika 41** Armatura plošča: stikalo za opozorilne utripalke.

Opozorilne utripalke v kritičnih situacijah druge udeležence v prometu opozorijo na vaše vozilo.

Če vaše vozilo miruje:

1. Vozilo parkirajte tako, da bo varno oddaljeno od cestnega prometa.
2. Pritisnite tipko, da vključite opozorilne utripalke >>> △.
3. Vključite elektronsko parkirno zavoro.
4. Izključite motor.
5. Prestavite v 1. prestavo v vozilih z ročnim menjalnikom ali premaknite prestavno stikalo v položaj P v vozilih z avtomatskimi menjalnikom.

6. Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).

7. Ključ vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

Ko so opozorilne utripalke vključene, sočasno utričajo vsi smerniki. Istočasno utričajo smerniki ↔ in kontrolne lučke v stiku △. Opozorilne utripalke delujejo tudi pri izključenem kontaktu.

Pri vključenih opozorilnih utripalkah lahko z upravljanjem ročice smernikov nakažešte spremembu smeri ali menjavo vozneg pasu, npr. med vleko vozila. Opozorilne utripalke v tem času ostajajo deaktivirane.

### Opozorilo v primeru zasielnega zaviranja

Pri nenadnem in neprekinjenem zaviranju pri hitrosti nad 80 km/h (50 mph) utričajo smerniki večkrat na sekundo, da opozorijo vozila zadaj. Če z zaviranjem nadaljujete, se takoj, ko se vozilo ustavi, avtomatsko vključijo opozorilne utripalke. Če z vožnjo nadaljujete, se opozorilne utripalke avtomatsko izključijo.

### ⚠ POZOR

- Zaradi vozila, ki obstane na cesti, se lahko zgodi huda prometna nezgoda. Vedno vključite opozorilne utripalke in postavite varnostni trikotnik (ali svetlobni signal, odvisno od države), da druge udeležence v prometu opozorite na svoje vozilo.

- Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu. To je še posebej pomembno, ko so vrata zaklenjena. Zaklenjene osebe so lahko izpostavljene zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam.
- Ker se katalizator zelo segreje, vozila nikdar ne smete parkirati v bližini lahko vnetljivih snovi, npr. suhe trave ali iztekelga bencina. Nevarnost požara.

### i Obvestilo

- Če so opozorilne utripalke vključene dalj časa, se 12-voltni akumulator izprazni (tudi pri izključenem kontaktu).
- Ob uporabi opozorilnih utripalk upoštevajte zakonske predpise.

## Ravnanje v primeru nezgode ali požara

### Kako ravnati v primeru požara ali nezgode

Zaradi lastne varnosti in varnosti sopotnikov naslednje točke upoštevajte v navedenem vrstnem redu »» △:

- Ugasnite motor.
- Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke »» str. 64.
- Upoštevajte zakonska določila posameznih držav [odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.].

- Poskrbite za to, da vse osebe zapustijo nevarno območje, in nudite prvo pomoč.
- Obvestite reševalce.
- Počakajte na varni razdalji od kraja nezgode, da prispejo reševalci.
- V primeru požara ga ne poskušajte pogasiti sami in ne zadržujte se v bližini vozila.

### ⚠ POZOR

Zaradi lastne varnosti ne prezrite tega pomembnega kontrolnega seznama, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgode in hudi poškodb.

- Vedno sledite postopkom na seznamu in upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise.

### ⚠ POZOR

Ob požaru lahko pride do eksplozije in uhanjanja zdravju škodljivih snovi, kar lahko povzroči hude poškodbe.

- Nikoli se ne zadržujte v bližini gorečega vozila.

## Informacijski klic, klic v primeru okvare in klic v sili



Slika 42 V stropni konzoli: elementi za upravljanje za glasovne storitve

Odvisno od opreme je lahko v stropni konzoli nameščen sistem klica v sili.

S pritiskom tipk i, ⚒ in sos »» sl. 42 je mogoče izvesti naslednje storitve:

- Informacijski klic.
- Klic v primeru okvare.
- Klic v sili.

Vgrajeni modul s tremi tipkami vzpostavi zvezo.

Ko je aktivirana glasovna storitev, se vzpostavi zveza s telefonskim priključkom.

### Kontrolna lučka

Stikalo ima kontrolno lučko »» sl. 42 (puščica). Prikazuje naslednje statuse:

- **Izklučeno:** storitev klica v sili eCall ni na voljo.
- **Utripa rdeče, pribl. 20 sekund po vključitvi kontakta:** storitev klica v sili eCall je deaktivirana.
- **Zasveti rdeče:** sistemski motnja. Storitev klica v sili eCall je na voljo z omejitvami. SEAT priporoča obisk specializirane delavnice.
- **Zasveti zeleno:** storitev klica v sili eCall je na voljo. Sistem je pripravljen za delovanje v vozilu.
- **Utripa zeleno:** glasovna povezava je vzpostavljena.

#### ➤ Klic v primeru okvare

S klicem v primeru okvare lahko neposredno zaprosite za posebno pomoč ob okvari. Skupaj z glasovnim klicem se posredujejo nekateri podatki o vozilu, npr. vaša trenutna lokacija.

#### Informacijski klic

Z informacijskim klicem se pokliče oddelek za podporo strankam SEAT. S.A.

#### Obvestilo

Operater mobilnega omrežja lahko klice v primeru okvare in informacijske klice do datno zaračuna.

#### Vrste klica v sili

- **Javni** (zakonsko predpisan): klic v sili dežurni službi v državi, kjer vozite, v jeziku države. **»» str. 68.**
- **Zasebni:** klic v sili »klicnemu centru SEAT«, ki nudi izboljšano podporo strankam, npr. storitve v jeziku, ki je izbran v infotainment sistemu. Uporabnik lahko kadar koli prekine zasebni *klic v sili* in sprejme storitve dežurne službe in reševalcev v državi.

#### Zasebni klic v sili

Če je storitev zasebnega klica v sili na voljo v portfelju storitev vozila, je storitev klica v sili serijsko aktivirana za določeno časovno obdobje.

- Klic v sili se lahko uporabi za to, da je v nujnih situacijah pomoč organizirana čim hitrej.
- Ko je storitev klica v sili aktivirana, se vzpostavi povezava s centrom za klic v sili znamke SEAT.
- Če je klic v sili opravljen ročno, ali v primeru nezgode, ko se spražijo varnostne blazine ali zategovalniki varnostnih pasov, se podatki, ki so relevantni za klic v sili, posredujejo samodejno, npr. trenutna lokacija vozila **»» str. 352.**
- Telefonska kontaktarna oseba komunicira v jeziku države, ki je nastavljen v infotainment sistemu. Če jezik ni na voljo na lokaciji, kjer je trenutno vzpostavljen klic v sili, bo uporabljen angleški jezik.

● Da bi delovanje zagotovili tudi po hudi prometni nezgodi, so vgrajene dodatne komponente, npr. mikrofon za klic v sili, zvočnik za klic v sili in integrirana baterija, ki je neodvisna od vgrajenega električnega napajanja.

● Storitev klica v sili lahko trajno deaktivira kvalificiran strokovnjak. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

● Če je javni klic v sili na voljo v vozilu, se lahko zasebni klic v sili deaktivira prek spleta ali aplikacije, ali pa se prepreči prenos podatkov v infotainment sistemu prek zasebnega načina **»» str. 225.**

#### Ročni klic v sili

1. Pritisnite in zadržite tipko za klic v sili za nekaj sekund **»» sl. 42 ①.**

Aktivira se klic v sili in vzpostavi se telefonska povezava s centrom za klic v sili.

Klic v sili je mogoče aktivirati tudi ročno v infotainment sistemu **»» str. 258.**

Če tipko za klic v sili pritisnete nenamerno, lahko klic nemudoma prekinete.

1. Ponovno pritisnite tipko za klic v sili, da zaveti zelena kontrolna lučka.

#### Obvestilo

**Tipko za klic v sili pritisnite samo v nujnem primeru.**

### Samodejno aktiviranje klica v sili

Samodejni klic v sili se aktivira samo pri vključenem kontaktu.

Povezava s centrom za klic v sili SEAT se v naslednjih primerih vzpostavi samodejno:

- Tako po sprožitvi varnostnih blazin.
- Tako po aktivirjanju zategovalnika varnostnih pasov.
- Odvisno od opreme, po intervenciji sistema za pomoč v sili Emergency Assist.

Samodejnega klica v sili ne morete prekiniti s pritiskom tipke za klic v sili.

Če vprašanja centra za klic v sili SEAT ostanejo neodgovorjena, se ustrezni reševalni ukrepi izvedejo samodejno.

### Integrirana baterija

Integrirana baterija zagotavlja, da je sistem za klic v sili tudi pri izključenem ali poškodovanem 12-voltnem akumulatorju še nekaj časa na voljo.

Če se integrirana baterija izprazni ali je poškodovana, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno obvestilo. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj baterijo zamenjajo.

### Prenos podatkov pomnilnika dogodkov

»» str. 352

Pri izvedenem klicu v sili se razpoložljivi podatki prenesejo centru za klic v sili SEAT, da je mogoče določiti ustrezne reševalne ukrepe.

Podatki o lokaciji vozila se stalno prepisujejo. To pomeni, da vozilu ni mogoče stalno slediti.

Podatki v povezavi s klicem v sili se obdelujejo samo za zagotavljanje pravilnega postopka sistema za klic v sili (eCall). Sistem bo samodejno izbrisal podatke, ki se nanašajo na klic, nekaj ur po vzpostavljenem klicu v sili.

Poslani podatki vključujejo naslednje:

- Trenutna lokacija vozila ob času aktiviranja klica v sili.
- Identifikacijska številka vozila (številka šasije).
- Tip vozila in vrsta pogona.
- Vrsta aktiviranja (samodejno ali ročno).
- Vrsta klica.
- Smer vožnje vozila ob času aktiviranja klica v sili.
- Trenutek trka.
- Predvideno število potnikov v vozilu.
- Izbran jezik v infotainment sistemu.

### ⚠ POZOR

Naslednji pogoji lahko pomenijo, da javnega ali privatnega klica v sili ni mogoče izvesti, ročno ali samodejno, ali da je to mogoče samo v omejenem obsegu:

- Klic v sili se izvede na območju s slabim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS ali na območju brez signala.

- Na območju z zadostnim mobilnim signalom ali signalom GPS mobilno omrežje ponudnika mobilnih storitev ni na voljo. V tem primeru se klic v sili izvede prek zakonsko predpisanega sistema za klic v sili, če je na voljo.

- Na območju z zadostnim mobilnim signalom ali satelitskim signalom, mobilno omrežje 2G/3G ponudnika telekomunikacijskih mobilnih storitev ni na voljo.

- V nekaterih državah storitev klica v sili morabiti ni na voljo, ali pa lahko odvisno od lokacije vozila, kontrolnih LED-lučk ali celo delovanja različnih tipov klica gre v teh primerih za specifično delovanje.

- Ni veljavne licence za uporabo storitve klica v sili.

- Komponente vozila, ki so potrebne za izvedbo klica v sili, so poškodovane ali nimajo ustreznega napajanja.

- Funkcija klica v sili je bila deaktivirana prek spletne strani ali aplikacije. V tem primeru se klic v sili, v kolikor je na voljo v vozilu, posreduje samodejno javnemu sistemu za klic v sili.

- Funkcija klica v sili je bila deaktivirana, tako da je bil prekinjen prenos podatkov (zasebni način). V tem primeru se klic v sili izvede prek javnega sistema za klic v sili, če je na voljo v vozilu. Če zasebni klic v sili ni na voljo iz tehničnih razlogov, se klici samodejno posredujejo javnemu sistemu za klic v sili.

- Kontakt vozila ni vključen.

### Obvestilo

**Delovanje zakonsko predpisanega sistema za klic v sili je lahko omejeno, če je bil infotainment sistem vgrajen naknadno.**

### Obvestilo

**Klic v sili, klic v primeru okvare in informacijski klic so na voljo le v določenih državah.**

### Obvestilo

**Odvisno od izvedbe, zaradi prenehanja omrežij 2G/3G, bo lahko prišlo do zakasnitve pri vzpostavitvi klica s centrom za klic v sili.**

## **Storitev klica v sili eCall, zakonsko predpisana**

Odvisno od opreme in države je lahko vozilo opremljeno s storitvijo klica v sili. V nekaterih državah je brezplačen javni sistem klica v sili aktiviran serijsko. Krmilni element je nameščen v stropni konzoli »» **sl. 42.**

Klic v sili služi temu, da je v nujnih situacijah pomič organizirana čim hitreje. Vzpostavljena je telefonska povezava z najbližjim javnim centrom za klice v sili. Telefonska kontaktna oseba komunicira v jeziku države, v kateri se vozilo nahaja. Poleg tega se zakonsko predpisani podatki, relevantni za klic v sili, npr. aktualna lokacija vozila, samodejno posredujejo centru za klic v sili.

Potrebna povezava se vzpostavi prek tovarniško nameščenega krmilnika. Da bi delovanje zagotovili tudi po hudi prometni nezgodi, so potrebne dodatne komponente, npr. mikrofon za klic v sili, zvočnik za klic v sili in integrirana baterija, ki je neodvisna od vgrajenega električnega napajanja.

# Odpiranje in zapiranje

## Komplet ključev vozila

### Ključ vozila



Slika 43 Ključ vozila



Slika 44 Ključ vozila z alarmno tipko.

- ① Odklepanje vozila.
- ② Zaklepanje vozila.

③ Odklene samo vrata prtljažnika.  
Pritisnite tipko, da za hip zasvetijo vsi smerniki vozila.

V roku 2 minut lahko odprete vrata prtljažnika. Potem se vrata prtljažnika ponovno zaklenejo. Poleg tega v ključu utripa lučka.

④ Kontrolna lučka

⑤ Alarmna tipka Alarmno tipko pritisnite samo v sili! Po pritisku alarmne tipke se ogledi hupa vozila in smerniki za hip utrijeeno. Za izklop ponovno pritisnite alarmno tipko.

Vozilo je možno odkleniti in zakleniti na razdalji z uporabo ključa vozila »» str. 75.

Oddajnik z baterijo je vgrajen v ključ vozila. Sprejemnik se nahaja v vozilu. Pri polni bateriji doseg ključa vozila za oddaljeno upravljanje znaša nekaj metrov okoli vozila.

Če vozila ni mogoče odkleniti ali zakleniti s ključem vozila za oddaljeno upravljanje, je treba ključ vozila na novo sinhronizirati »» str. 71 oz. zamenjati baterijo/bateriji v ključu »» str. 70. Uporabljate lahko več ključev vozila.

### Kontrolna lučka v ključu vozila

S kratkim pritiskom tipke na ključu vozila kontrolna lučka ④ »» sl. 43 za hip enkrat utripe, pri pritiskanju daljše časovno obdobje lučka utripe večkrat, npr. pri komfortnem odpiranju. Če kontrolna lučka ključa vozila pri pritisku na tipko ne sveti, morate zamenjati baterijo ključa »» str. 70.

### Nadomestni ključ

Nadomestni ključ vozila ali dodatni ključ vozila si lahko priskrbite na osnovi številke šasije.

Vsek novi ključ vozila mora vsebovati mikročip in biti kodiran s podatki elektronske blokade zagona. Če ključ vozila ne vsebuje mikročipa ali mikročip ni kodiran, ne deluje. To velja tudi za ustrezno urezane ključe vozila.

Novi ključi vozila ali nadomestni ključi so na voljo pri pooblaščenem servisnem partnerju SEAT ali katerem koli servisu oz. pri pooblaščenih ključavnicijih.

Nove ključe vozila in nadomestne ključe je treba pred uporabo sinhronizirati »» str. 71.

### ⚠ POZOR

- Otroci ali osebe, ki potrebujejo pomoč, nikdar ne smejo ostati same v vozilu. V sili namreč ne bi mogli sami zapustiti vozila ali si pomagati.

- Če ključ vozila nenadzorovano uporabljajo tretje osebe, to lahko povzroči, da se aktivira električna oprema [npr. pomnil stekel], kar lahko povzroči nevarnost nezgode. Vrata vozila je mogoče zakleniti z daljinskim upravljalnikom, kar otežejo iskanje pomoči v najnih primerih.

- Ključev nikdar ne puščajte v vozilu. Če nekdo tretji brez vašega dovoljenja uporablja vozilo, ga lahko poškoduje ali pa vozilo ukrade. Zato ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

### ! PREVIDNO

Ključa ne puščajte v bližini Brezžičnega polnilnika, ker lahko pride do motenj.

### ! PREVIDNO


Vsek ključ vozila vsebuje elektronske komponente. Zaščitite jih pred poškodbami, udarci in vlogo.

### Obvestilo

- Tipke na ključu vozila pritisnite samo, kadar ustrezno funkcijo dejansko potrebujete. Z nepotrebnim pritiskom na tipko lahko vozilo pomotoma odklenete in sprožite alarm. To velja tudi, ko mislite, da ste izven območja dosega.
- Funkcija ključa vozila je lahko začasno zradi prekrivanja z oddajniki, ki delujejo v istem frekvenčnem območju, v bližini vozila ovirana, npr. radijska postaja ali mobilni telefoni.
- Ovire med radijskim daljinskim upravljalnikom in vozilom, neugodne vremenske razmere in upadajoča moč baterije znatno zmanjšujejo območje dosega.
- Hiti zaporedni pritiski tipk na ključu vozila ali ene od tipk za centralno zaklepanje »» str. 75 povzročijo kratkotrajen izklop centralnega zaklepanja, da se prepreči preobremenitev. Vozilo je nato odkljeneno. Po potrebi zaklenite.

• Nadomestne radijske ključe za oddaljeno upravljanje lahko naročite na specializirani servis, kjer jih morajo prilagoditi.

### Izvlek kovinskega dela ključa



Slika 45 Ključ vozila: odstranjevanje kovinskega dela ključa.


Znotraj ključa vozila je ključ za najne primere za ročno zaklepanje in odklepanje vozila »» sl. 45.

- Nekoliko potisnite ključavnico v smeri puščice.
- Odstranite ključ za najne primere v smeri puščice.
- Odklenite ali zaklenite vozilo s ključem za najne primere.


Možne funkcije:

- Deaktiviranje in aktiviranje sovoznikove čelne blazine »» str. 52.
- Ročno odklepanje in zaklepanje vozila »» str. 79.
- Zasilno odklepanje vrat prtljažnika »» str. 85.

### Menjava baterije



Slika 46 Ključ vozila: odpiranje pokrova predalčka za baterijo.



**Slika 47** Ključ vozila: odstranjevanje baterije.

SEAT priporoča, da baterijo zamenjajo na spesializiranem servisu.

Baterija je pod pokrovčkom na zadnji strani ključa vozila.

### Menjava baterije

- Odstranite ključ za nujne primere »» str. 70.
- Vstavite ploščati kovinski del izvijača v ključ vozila, skozi zunanje vodilo ključa za nujne primere, pribl. 1 cm v smeri puščice »» sl. 46 ①.
- Obrnjte izvijač v smeri urnega kazalca tako daleč, da se pokrov odpre. »» sl. 46 ②.
- Odprite pokrov s smeri puščice »» sl. 46 ③ in ga odstranite »» ④.
- Odstranite baterijo iz prostora za baterijo »» sl. 47.
- Vstavite novo gumbno baterijo v prostor za baterijo »» ⑤.

- Namestite pokrov in ga potisnite v ohišje, da se zaskoči.
- Postavite ključ za nujne primere v izhodiščni položaj.

### ⚠ POZOR

Zaužitje gumbastih baterij premera 20 mm ali vsake druge gumbaste celice lahko v kratkem času povzroči hude poškodbe in celo smrt.

- Ključ vozila in obeske ključa z baterijami shranjujte izven dosega otrok.
- Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poišcite zdravniško pomoč.

### ❗ PREVIDNO

- Zaradi nestrokovno zamenjane baterije se ključ vozila lahko poškoduje.
- Zaradi neprimernih baterij se ključ vozila lahko poškoduje. Iztrošene baterije zamenjajte samo z novimi baterijami enake napetosti, velikosti in specifikacije.
- Pri vgradnji baterije pazite na pravilni položaj polov.

### ✿ Opomba o okolju

Iztrošene baterije zavrzite skladno s predpisi o varovanju okolja.


### Sinhronizacija ključa vozila

Če tipko ⏹ pogosto pritiskete izven območja dosega, vozila s ključem morda več ne boste mogli odkleniti ali zakleniti. V tem primeru je treba ključ vozila na novo sinhronizirati, kot je opisano:


- Sprostite kovinski del ključa »» str. 69.
- Po potrebi odstranite pokrovček s ključe na vognikovih vratih »» str. 79.
- Pritisnite tipko ⏹ na ključu vozila. Pri tem stojite tik ob vozilu.
- S kovinskim delom ključa v eni minutni odklepite vozilo. Sinhronizacija je zaključena.
- Po potrebi namestite pokrovček.

## Keyless Access sistem

### Zaklepanje in odklepanje s sistemom Keyless Access



**Slika 48** Sistem zaklepanja in zagona brez ključa Keyless Access: območja približevanja



**Slika 49** Vratna kljuka: senzorski površini.

»» sl. 49

- (A) Površina senzorja za odklepanje na notranji strani vratne kljuke.
- (B) Površina senzorja za zaklepanje na zunanji strani vratne kljuke.

Razpoložljivost sistema Keyless Access je odvisna od opreme vozila. Pri tem gre za sistem za zaklepanje in zagon brez ključa, ki omogoča odklepanje oz. zaklepanje vozila brez aktivne uporabe ključa vozila. Za to mora biti znova območja zaznavanja le veljaven ključ vozila za dostop do vozila.

#### Odklene vozilo.

- Dotaknite se senzorske površine (A) na zunanji strani kljuke. Vsi smerniki dvakrat utriptejo.

Pri vozilih s selektivnim odklepanjem se z dva-kratnim dotikom senzorske površine odklene celotno vozilo.

Če se vozilo dalj časa ne odklene, se funkcija deaktivira. Funkcija se pri naslednjem odklepanju vozila s ključem z radijskim oddaljenim upravljanjem ponovno aktivira.

#### Zaklene vozilo.

- Vozilo zaustavite.
- Dotaknite se senzorske površine (B) »» sl. 49 na zunanji strani vratne kljuke. Vsi smerniki enkrat utriptejo.

Da bi preverili, ali je vozilo pravilno zaklenjeno, se funkcija odklepanja za nekaj sekund deaktivira.

#### Odklepanje vrat prtljažnika

Če se veljavni ključ vozila nahaja v bližini vrat prtljažnika, se vrata prtljažnika pri odklepanju zaklenjenega vozila avtomatsko odklenejo. Vrata prtljažnika se po zapiranju ponovno zaklenejo.

#### Začasno deaktivirvanje sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Funkcija odklepanja »Keyless Access« se lahko začasno deaktivira:

- Prestavno stikalo prestavite v položaj P, saj v nasprotnem primeru ne morete zakleniti vozila.
- Zaklenite vozilo, tako da uporabite tipko ☰ na ključu vozila.
- V roku 5 sekund se enkrat dotaknite senzorske površine na zunanji strani vratne kljuke »» sl. 49 (B). Vratne kljuke ne primite. Sistem Keyless Access je zdaj začasno deaktiviran.
- Deaktiviranje preverite tako, da po poteku 10 sekund povlečete za vratno kljuko. Vrat ni mogoče odpreti.

Naslednjič je vozilo mogoče odkleniti le elektroniko s ključem vozila. Ko je vozilo naslednjič odklenjeno, bo sistem Keyless Access ponovno aktiviran »» ①.

## Komfortne funkcije

Da s **komfortno funkcijo** zaprete vsa stranska električna okna in panoramsko pomicno strešno okno, za nekaj sekund položite prst na senzor za zaklepanje >>> sl. 49 (B) na vratni kljuki, da se stranska stekla in strešno okno zaprejo.

**Odklepanje vrat** z dotikom senzorja na vratni kljuki poteka v odvisnosti od nastavitev infotainment sistema z uporabo funkcijске tipke ➔ > **Nastavitev > Odpiranje in zapiranje.**

### ! PREVIDNO

Ko je sistem Keyless Access deaktiviran, to velja tudi za senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika, tudi če je funkcija v meniju vozila prikazana kot »aktivna«.

## Odpravljanje motenj

### Sistem Keyless Access ne deluje

Delovanje senzorskih površin je lahko moteno zaradi velike umazanije.

- Očistite senzorske površine.

### Vsi smerniki vozila štirikrat utripnejo

Nazadnje uporabljeni ključ je še vedno v vozilu.

- Odstranite ključ in zaklenite vozilo.

## Samodejno deaktiviranje senzorskih površin

Senzorske površine se deaktivirajo v naslednjih primerih:

- Če vozilo dalj časa ni odklenjeno ali zaklenjeno.
- Če je ena izmed senzorskih površin neobičajno velikokrat aktivirana.

Za vnovično aktiviranje senzorskih površin je postopek naslednji:

- Odklenite vozilo, tako da uporabite tipko ➔ na ključu vozila.

### i Obvestilo

Če v vozilu ni ključa oz. ga sistem ne zazna, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezen opozorilo. To bi bilo mogoče, če drugi radijski signal (npr. mobilni telefon ali brezžični polnilnik) povzroča interference s signalom ključa, ali če je ključ zakrit z drugim predmetom, npr. aluminijastim kovčkom.

## Centralno zaklepanje

### Uvod

Centralno zaklepanje deluje pravilno samo, če so vsa vrata in vrata prtljažnika popolnoma zaprta. Če so vozniševa vrata odprta, vozila s ključem vozila ni mogoče zakleniti.

### ! POZOR

Zaradi nestrokovne uporabe centralnega zaklepanja lahko pride do hudih poškodb.

- Centralno zaklepanje zaklene vsa vrata. Vozilo, ki je zaklenjeno od zunanjosti, lahko prepreči nenamereno odpiranje vrat in vdor s strani nepooblaščenih oseb. Zaklenjena vrata v sili ali nezgodi reševalcem otežujejo dostop do potnikov.
- Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu. S tipko za centralno zaklepanje je mogoče z notranje strani zakleniti vsa vrata. Lahko se zgodi, da se te

**osebe zaklenejo v vozilo. Zaklenjene osebe so lahko izpostavljene zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam.**

- **Temperatura v zaklenjenem vozilu glede na letni čas lahko močno naraste ali pada, kar predvsem pri majhnih otrocih lahko povzroči resne poškodbe in bolezni ali smrt.**
- **V zaklenjenem vozilu nikdar ne puščajte oseb. V sili namreč ne bi mogle same zapustiti vozila ali si pomagati.**

### Opis

Centralno zaklepanje omogoča sočasno odklepanje in zaklepanje vseh vrat, vrat prtljažnika in lopute rezervoarja za gorivo.

- Z zunanjne strani s ključem vozila **» str. 75.**
- Z zunanjne strani s sistemom Keyless Access **» str. 72.**
- Z notranje strani s tipko za centralno zaklepanje **» str. 75.**

### Avtomatsko zaklepanje kot zaščita pred nemernim odpiranjem vrat

Ta sistem za zaščito proti krajji preprečuje, da bi vozilo nenamereno ostalo odklenjeno. Če odklenete vozilo in v naslednjih 45 sekundah ne odprete ne vrat ne prtljažnika, se vozilo avtomatsko ponovno zaklene.

### Samodejno zaklepanje (Auto Lock)

Vozilo se od hitrosti pribl. 15 km/h (9 mph) samodejno zaklene. Loputa rezervoarja za gorivo se ne zaklene, tako da lahko doličete gorivo brez zapuščanja vozila.

Pri zaklenjenem vozilu zasveti rumena kontrolna lučka tipke centralnega zaklepanja.

### Samodejno odklepanje (Auto Unlock)

Če je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen, se vsa vrata in vrata prtljažnika samodejno odklenijo:

- Elektronska parkirna zavora je aktivirana in kontakt izključen.
- **ALI:** povlečena je bila notranja vratna kljuka. To velja za hitrost vožnje pod 15 km/h (9 mph).
- **ALI:** pri nezgodi je bila sprožena varnostna blazina **» str. 77.**

Samodejno odklepanje omogoča tretjim osebam dostop do notranjosti vozila, da lahko potrebi nudijo prvo pomoč.

### Smerniki

Pri odklepanju smerniki utripnejo dvakrat, pri zaklepanju pa enkrat.

Če ne utripajo, to pomeni, da vrata ali prtljažnik ali pokrov motornega prostora niso zaprti.

### Preprečevanje možnosti, da bi ključ zakleni v vozilo

Če ste ključ pustili v vozilu, se ne more zakleniti v naslednjih primerih:

- Če so voznikova vrata odprta, se vozilo ne more zakleniti s stikalom centralnega zaklepanja **» str. 75.**

Vozilo zaklenite z radijskim ključem za oddaljeno upravljanje še takrat, ko so zaprti vsa vrata in vrata prtljažnika. Tako preprečite možnost, da bi ključ zaklenili v vozilo.

### Nastavitev centralnega zaklepanja

Nastavitev centralnega zaklepanja lahko spremite v infotainment sistemu.

#### Selektivno odklepanje vrat

- Pritisnite funkcijsko tipko **> Nastavitev > Odpiranje in zapiranje > Centralno zaklepanje > Odklepanje vrat.**

Lahko se odločite, ali odklepanje odklene **vsa vrata, ena vrata** ali vrata na **eni strani** vozila.


Če izberete možnost za vsa vrata, se odklene tudi loputa rezervoarja za gorivo.

Če pri nastaviti **Ena vrata** enkrat pritisnete tipko ali daljinskega upravljalnika, se odklene samo voznikova vrata. Če to tipko pritisnete dvakrat, se odklenejo tudi ostala vrata in vrata prtljažnika.

Če pritisnete tipko , se zaklenejo vsa vrata vozila. Istočasno se bo oglasil potrditveni signal (odvisno od izvedbe).

**i Obvestilo**

- Dragocenosti nikoli ne puščajte v nena-dzorovanem vozilu. Tudi zaklenjeno vozilo ni varno pred vlotom.
- Če LED-dioda v okviru voznikovih vrat po zaklepanju sveti približno 30 sekund, je prišlo do motnje v delovanju centralnega zaklepa-nja ali alarmne naprave. Napako naj odpravijo na pooblaščenem servisu SEAT oz. spe-cializiranim servisu.
- Nadzor notranjosti alarmne naprave brez-hibno deluje le, če so okna in streha zaprti.

**Odklepanje in zaklepanje s ključem**

**Slika 50** Radijski ključ za oddaljeno upravljanje: tipke.

- Zaklepanje: pritisnite tipko »» sl. 50.
- Zaklepanje vozila brez protivlomnega varovala »Safe«: ponovno pritisnite tipko in jo za-držite za 2 sekundi.

**⚠ POZOR**

Upoštevajte varnostna opozorila  
»» str. 76, Varnostni sistem Safe.

**i Obvestilo**

- Iz varnostnih razlogov priporočamo, da ra-dijski ključ za oddaljeno upravljanje aktivir-ate samo, ko vidite vozilo.
- Druge funkcije radijskega ključa za odda-ljeno upravljanje »» str. 86, Odpiranje ali zapiranje oken.

**Odklepanje in zaklepanje z notranje strani**

**Slika 51** Na voznikovih vratih: tipka centralnega zaklepanja.

- Zaklepanje: pritisnite tipko »» sl. 51.
- Odklepanje: pritisnite tipko »» sl. 51.

Če vozilo zaklenete s tipko centralnega zaklepanja, velja naslednje:

- Vrat v vrat prtljažnika ni mogoče odpreti z zunanje strani [iz varnostnih razlogov, npr. ko vozilo stoji pred semaforjem].
- Ko so vsa vrata zaprta in zaklenjena, sveti LED-dioda v tipki centralnega zaklepanja.
- Vrata lahko z notranje strani posamično odprete tako, da potegnete vratno kljuko.
- Loputa rezervoarja za gorivo ostane odkljena.
- Če se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine, se vrata, ki so bila zaklenjena z notranje strani, samodejno odklenejo in omogočijo dostop reševalcem.

### ⚠ POZOR

- Tipka centralnega zaklepanja deluje tudi pri izključenem kontaktu, razen ko je aktivirano protivlomno varovalo »Safe«.
- Če je vozilo zaklenjeno z zunanje strani in je varnostni sistem aktiviran, tipka centralnega zaklepanja ne deluje.
- Zaklenjena vrata v nujnem primeru otežijo dostop v notranjost vozila. Osebe – še posebej otroci – naj nikoli ne ostanejo sami v vozilu.

### ⓘ Obvestilo

Vaše vozilo se avtomatsko zaklene, ko doseže hitrost pribl. 15 km/h [9 mph] [funkcija Auto Lock] → str. 74. Vozilo lahko ponovno odkleneete s tipko ⚡ na enoti centralnega zaklepanja.

### Varnostni sistem »Safe«

Odvisno od opreme je lahko vozilo opremljeno s protivlomnim varovalom »Safe«.

Ko je vozilo zaklenjeno, protivlomno varovalo »Safe« onemogoči delovanje vratnih kljuk in ne-pooblaščenim osebam prepreči dostop do vozila. Vrat v tem primeru ni mogoče odpreti od zunaj! ▲

V kombiniranem instrumentu se lahko prikaže, da je protivlomno varovalo »Safe« aktivirano.

### Deaktiviranje protivlomnega varovala »Safe«

Protivlomno varovalo »Safe« lahko deaktivirate kot sledi:

- Ponovno pritisnite tipko ključa vozila ⚡ v roku 2 sekund.
- Ponovno se dotaknite senzorske površine na zunanjji strani vratne kljuke v roku 2 sekund → str. 72.
- Vključite kontakt.
- **ALI:** izključite nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko → str. 78.

Odvisno od opreme morate pred zaklepanjem vozila začasno deaktivirati nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko v meniju **Nastavitev vozila** infotainment sistema vozila → str. 78.

Če je protivlomno varovalo »Safe« deaktivirano, velja naslednje:

- Vozilo je iz notranjosti mogoče odkleniti in odpreti z notranjo vratno kljuko.
- Alarmna naprava je aktivna → str. 77.
- Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko sta deaktivirana → str. 78.

### Stanje protivlomnega varovala »Safe«

Izveden postopek neposredno potrdi frekvenco utripanja LED-diode v okviru vrat. LED-dioda najprej kratek čas utripa hitro, ugasne za pribl. 30 sekund in nato utripa počasi naprej.

### ⚠ POZOR

Malomarna ali nepazljiva uporaba protivlomnega varovala »Safe« lahko povzroči hude poškodbe v nujnem primeru.

- Pri zaklepanju s ključem nikoli ne puščajte oseb v vozilu. Pri aktiviranem protivlomnem varovalu »Safe« vrat iz notranjosti ni več mogoče odpreti!

## Odpravljanje motenj

### Kontrolna lučka stalno sveti

Rdeča LED-lučka voznikovih vrat utripa v kratkih intervalih in nato stalno sveti. Gre za motnjo v sistemu zaklepanja.

- Obrnite se na specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

### Smerniki ne utripijo

Če smerniki pri zaklepanju vozila ne utripijo za potrditev:

- Vsaj ena vrata ali vrata prtljažnika niso zaprta ali
- pokrov motornega prostora ni zaprt.

### Vozilo se samodejno zaklene

Če je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen, se vozilo v roku pribl. 45 sekund ponovno samodejno zaklene.

- Vozilo je bilo odklenjeno, ampak nobena vrata ali vrata prtljažnika se niso odprla.
- Kontakt ni bil vključen.

### Kaj se zgodi, če je bilo vozilo zaklenjeno z drugim ključem

Ključ v vozilu se blokira za vzpostavljenost pripravljenosti za vožnjo, kakor hitro je bilo vozilo z zunanjje strani zaklenjeno z drugim ključem. Da bi aktivirali ključ v vozilu za vzpostavljenost pripravljenosti za vožnjo, pritisnite tipko  ključa.

## Zaklepanje vozila po sprožitvi varnostne blazine

Ko se varnostna blazina sprož zaradi nezgode, se celotno vozilo odklene. Glede na obseg škode se lahko vozilo, kot je opisano v nadaljevanju, ponovno zaklene:

- Izključite kontakt.
- Odprite voznikova vrata in jih ponovno zaprite.
- Zaklenite vozilo.

### Obvestilo

Pri nizki napetosti ali izpraznjenosti 12-voltrega akumulatorja ali baterije v ključu vozila se lahko zgodi, da vozila ni mogoče odkleniti ali zakleniti s sistemom Keyless Access. Vozilo je mogoče odkleniti in zakleniti ročno  
[»» str. 79.](#)

### Obvestilo

Če v vozilu ni ključa vozila oz. ga sistem ne zazna, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezen opozorilo. To bi bilo mogoče, če drugi radijski signal povzroča interference s signalom ključa, ali pa če je ključ zakrit z drugim predmetom, npr. aluminiastim kovčkom.

## Alarmna naprava

### Opis

Odvisno od opreme je lahko vozilo opremljeno z alarmno napravo.

Alarmna naprava nadzira vrata, pokrov in vrata prtljažnika.

Alarmna naprava se pri zaklepanju vozila samodejno aktivira.

Če se vozilo ne odpre elektronsko z veljavnim ključem, se sproži alarm ter pribl. 5 minut se oddajajo akustična opozorila in svetlobni signali.

### V katerih primerih se sproži alarmna naprava?

- Če se mehansko odklenjena vrata odprejo s ključem vozila, imate 15 sekund časa, da vključite kontakt, preden se sproži alarmna naprava (odvisno od trga, čakalnega časa 15 sekund ni in alarmna naprava se sproži takoj, ko se odprejo vrata).
- Če je bil odprt pokrov motornega prostora.
- Če se odprejo vrata prtljažnika.
- Če se uporabi neveljaven ključ vozila.
- Če je zaznano gibanje v notranjosti vozila (v vozilih z nadzorom notranjosti [»» str. 78.](#))
- Če se vozilo dvigne ali odvleče (za vozila z zaščito pred vleko [»» str. 78.](#))

- Pri transportu vozila s trajektom ali železnico (za vozila z zaščito pred vleko ali nadzorom notranjosti »» str. 78).

- Če se odklopi 12-voltni akumulator.
- Odklop prikolice, povezane z alarmno napravo.

### Izklop alarmne naprave

- Odklenite vozilo s tipko za odklepanje na ključu vozila.
- Primitate vratno kljuko.
- Vključite kontakt.

#### i Obvestilo

- Če vozila dalj časa ne premikate, kontrolna lučka po 28 dneh za zaščito akumulatorja ugasne. Alarmna naprava je še naprej vključena.
- Če se po preteku alarmnega signala poskus vdora ponovi (npr. če potem, ko vsiljive odpre vrata, poskuša odpreti še vrata prtljažnika), se alarm ponovno sproži.
- Pri zaklepanju iz notranjosti s tipko centralnega zaklepanja se alarmna naprava ne aktivira.
- Če voznikova vrata mehansko odklenete s ključem vozila, so odklenjena le omenjena vrata in ne celotno vozilo. Protivilomno varovalo se pri vseh vratih deaktivira šele po vkljupu kontakta, vendar se vrata ne odklenijo. Poleg tega se aktivira tudi tipka za centralno zaklepanje.

- Ko je alarmna naprava aktivirana, je nadzor notranjosti zagotovljen tudi v primeru, ko je akumulator odklopljen ali ne deluje.

### Deaktiviranje prek infotainment sistema

- Pritisnite funkcionalno tipko > Nastavitev > Odpiranje in zapiranje > Centralno zaklepanje > Nadzor notranjosti.

Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko ostane deaktivirana do naslednjega zaklepanja vozila.

Da bi se izognili napačnim alarmom, deaktivirate nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko v naslednjih situacijah:

- Ko se v notranjosti vozila zadržujejo osebe ali živali.
- Ko se vozilo nalazi na drugo transportno sredstvo, transportira ali ga je treba odvleči.
- Ko vozilo ostane v avtopralnici ali je parkirano na parkirnem mestu z dvema nivojema.

### Nevarnost napačnih alarmov zaradi nadzora notranjosti

Nadzor notranjosti lahko pravilno deluje le pri popolnoma zaklenjenem vozilu. Upoštevajte vse zakonske predpise. Lažni alarm se lahko sproži v naslednjih primerih:

- Če je eno ali več oken delno ali popolnoma odprtih.
- Če je dvižno-pomično strešno okno delno odprto.

### Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

Če je pri zaklenjenem vozilu zaznano gibanje v notranjosti vozila, nadzor notranjosti sproži alarmno napravo.

Če je zaznan dvig vozila, zaščita pred odvleko sproži alarmno napravo.

### Vkljup nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko

- Zaklenite vozilo. Pri vključeni alarmni napravi sta aktivirana tudi nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko.

Odvisno od opreme lahko uporaba predelne mreže vpliva na delovanje sistema za nadzor notranjosti.

### Začasen izklop nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko

- Odklenite vozilo.
- Dvakrat pritisnite tipko na radijskem daljinskem upravljalniku ali dvakrat zaklenite s ključem v ključavnici. Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko bosta deaktivirana. Alarmna naprava je še naprej vključena.

- Če so v notranjosti vozila lahki predmeti, npr. posamezni papirnatni listi ali obeski na notranjem vzvratnem ogledalu.
- Če je aktivirano vibriranje na mobilnem telefonu, ki je ostal v vozilu.

#### Obvestilo

- Nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko ni mogoče trajno izključiti.
- Če so pri aktivirani alarmni napravi odpirata vrata ali vrata prtljažnika, se aktivira samo alarmna naprava. Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko vozila se aktivirata šele po zaprtju vrat ali vrat prtljažnika.
- Pri izključitvi nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko se protivlomno varovalo »Safe« tudi izključi >> str. 76.

## Vrata

### Uvod

Vrata in vrata prtljažnika lahko ročno zaklenete in v nekaterih primerih tudi odklenete, npr. pri okvari ključa vozila ali sistema za centralno zaklepanje.

#### POZOR

Zaradi nepazljivega zasilnega zaklepanja ali odklepanja lahko pride do hudih poškodb.

- Če je vozilo zaklenjeno z zunanjim strani z varnostnim sistemom »Safe«, vrat ni več mogoče odpreti z notranje strani.

• Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, v vozilu nikdar ne puščajte samih. V sili namreč ne bi bile sposobne same zapustiti vozila ali si pomagati.

• Temperatura v zaklenjenem vozilu glede na letni čas lahko močno naraste ali pada, kar predvsem pri majhnih otrocih lahko povzroči resne poškodbe in bolezni ali smrt.

#### POZOR


Območje pomika vrat in vrata prtljažnika je nevarno in lahko povzroči poškodbe.

- Vrata in vrata prtljažnika odpirajte ali zapirajte samo takrat, ko v območju pomika ni nikogar.

#### PREVIDNO

Pri zasilnem zaklepanju ali odklepanju je treba dele previdno demontirati in ponovno pravilno namestiti, sicer se vozilo lahko poškoduje.


## Zasilno odklepanje in zaklepanje voznikovih vrat



**Slika 52** Kljuka voznikovih vrat: skrita ključavnica.

#### PREVIDNO

V določenih vremenskih pogojih se lahko v spodnjem sprednjem delu vrat med vratnim okvirjem in vrati nabereta led ali sneg; ne odpirajte vrat na silo, preden se prepričate, da ni ledu ali snega.



**Slika 53** Vratna kljuka na voznikovih vratih:  
privzdignite pokrovček.

Ob izpadu centralnega zaklepanja lahko vozničkova vrata odklenete in zaklenete mehansko s ključem.

Pri ročnem zaklepanju se praviloma zaklenejo vsa vrata. Pri ročnem odklepanju se odklenejo samo vozničkova vrata. Upoštevajte napotke glede alarmne naprave **»» str. 77**.

- Odstranite ključ za nujne primere iz ključa vozila **»» str. 70**.
- Vstavite ključ za nujne primere s spodnje strani v odprtino pokrovčka na kljuki vozničkovi vrat in nato privzdignite pokrovček od spodaj navzgor **»» sl. 53**.
- Ključ za nujne primere vstavite v ključavnico in odklenite oz. zaklenite vozilo.

## Posebnosti

- Alarmna naprava pri odklenjenem vozilu ostane aktivirana. Vendar se alarm še ne sproži **»» str. 77**.
- Po odprtju vozničkovi vrat mora voznik v 15 sekundah vključiti kontakt. Čez nekaj časa se sproži alarmna naprava.
- Vključite kontakt. Elektronska blokada zagona motorja prepozna veljavni ključ vozila in deaktivira alarmno napravo.

### Obvestilo

**Alarmna naprava se pri ročnem zaklepanju vozila s kovinskim delom ključa vozila ne akti-vira** **»» str. 73**.

## Zasilno zaklepanje vrat brez ključav-nice



**Slika 54** Zasilno zaklepanje vrat.


Pri izpadu centralnega zaklepanja ali pri izpraznjenem akumulatorju je treba vrata brez ključavnice zakleniti ločeno.

Mehanizem za zasilno zaklepanje je v sprednjem delu sovoznikovih in zadnjih vrat. Viden je samo pri odprtih vratih.

- Kovinski del ključa vstavite v **»» sl. 54** (puščical) ključ zavrite do konca v desno (desna vrata) oz. v levo (leva vrata).

Tako zaklenjenih vrat z zunanjega strani ni moč odkleniti. Z notranje strani z enkratnim potegom vratne kljuge vrata odklenete in odprete.

## Otroška blokada



**Slika 55** Otroška blokada v levih vratih.

Otroška blokada onemogoča odpiranje zadnjih vrat z notranje strani. Funkcija blokade je, da se prepreči, da bi otrok med vožnjo nenamerno lahko odprl vrata.

Ta funkcija je ločena od elektronskih sistemov za odklepanje in zaklepanje vozila. Deluje samo na zadnjih vratih. Otroško blokado lahko mehansko vključite oz. izključite samo skladno z naslednjim opisom:

### Aktiviranje otroške blokade

- Odklenite vozilo in odprite vrata, pri katerih želite aktivirati otroško blokado.
- Pri odprtih vratih uporabite ključ vozila, da obrnete režo v levih vratih **»» sl. 55** v smeri urnega kazalca in v desnih vratih v nasprotni smeri urnega kazalca.

Pri aktivirani otroški blokadi je vrata mogoče odpreti le z zunanje strani.

### Deaktiviranje otroške blokade

- Odklenite vozilo in odprite vrata, s katerih želite odstraniti otroško blokado.
- Pri odprtih vratih uporabite ključ vozila, da obrnete režo v levih vratih **»» sl. 55** v nasprotni smeri urnega kazalca in v desnih vratih v smeri urnega kazalca.

### ⚠ POZOR

Ko je aktivirana otroška blokada, vrat ni mogoče odpreti z notranje strani. To pomeni, da so ljudje lahko zakljenjeni v vozilu. V nujnem primeru morda ne bodo mogli samostojno zapustiti vozila ali se rešiti.

- Otrok ali oseb, ki potrebujejo pomoč, nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu, ko so vrata zakljenjena.

### ⚠ POZOR

Če so otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali v vozilu brez nadzora, so lahko izpostavljeni zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam. Obstaja nevarnost hudič ali smrtnih poškodb.

- Otrok, oseb, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu.

### ⚠ POZOR

Posledica nestrokovnega in nenadzorovanega odklepanja, odpiranja ali zapiranja vrat prtljažnika so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Vrat prtljažnika ne zapirajte tako, da z roko pritiskeate na zadnje steklo. Zadnje steklo lahko poči. Nevarnost poškodb!
- Ko zaprete vrata prtljažnika, preverite, ali so dobro zaprta, sicer se med vožnjo lahko nenadoma odprejo.
- Nikoli ne odpirajte in zapirajte vrat prtljažnika brezskrbno ali nenadzorovan, ker lahko to vam in drugim osebam povzroči hude poškodbe. Vedno poskrbite, da v območju odpiranja in zapiranja vrat prtljažnika ne bo oseb ali predmetov.

- Nikoli ne vozite s priptimi ali celo z odprtimi vrati prtljažnika, saj lahko v notranjost vozila zaidejo izpušni plini. Nevarnost zastrupitve!

- Nikoli ne odpirajte vrat prtljažnika, če je na vrata pritrjen tovor, npr. kolесa. Vrata prtljažnika se lahko zaradi dodatne teže samostojno zaprejo. Po potrebi zadržite vrata prtljažnika ali pred odpiranjem odstranite tovor.

- Vozila nikoli ne pustite brez nadzora, in nikoli ne dovolite, da se otroci igrajo v vozilu ali njegovi bližini, še posebej pri odprtih vratih prtljažnika. Otroci bi lahko zležali v prtljažnik, zaprli vrata prtljažnika in se tako zaprli v pr-

## Vrata prtljažnika

### Uvod

Vrata prtljažnika se odklenejo in zaklenejo skupaj z vrti.

Pri vozilih s sistemom Keyless Access se vrata prtljažnika vozila samodejno odklenejo, ko jih odpremo **»» str. 72**.

**tlačnik. Zaprto vozilo se glede na letni čas lahko ekstremno segreje ali ohladi, kar lahko povzroči hude poškodbe, bolezni in celo smrt.**

### ⚠ PREVIDNO

- Preden vrata prtljažnika odprete, morate zagotoviti, da je dovolj prostora za odpiranje in zapiranje, npr. pri priklopljeni prikolici, ali če je vozilo v garaži.
- Nikoli ne uporabite zadnjega brisalca ali zadnjega usmernika zraka za pritrditev tovora ali za držanje. To bi lahko povzročilo poškodbe oziroma zlom zadnjega brisalca ali zadnjega usmernika zraka.

### ℹ Obvestilo

**Preden zaprete vrata prtljažnika, se prepričajte, da ključa vozila niste pozabili v prtljažniku.**

## Odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika



**Slika 56** Vrata prtljažnika: odpiranje z zunanjosti strani.

Za zaklepanje ali odklepanje vrat prtljažnika pritisnite tipko ali na ključu vozila.

### Ročno odpiranje in zapiranje

- **Odpiranje:** rahlo pritisnite na ročaj in dvignite vrata prtljažnika.
- **Zapiranje:** držite vrata na enem izmed ročajev notranje oblage, pritisnite vrata navzdol in jih zaprite.

Ko so stranska vrata zaklenjena, so zaklenjena tudi vrata prtljažnika.

Če so vrata prtljažnika odprta oz. priprta, se na zaslonu v kombiniranem instrumentu pokaže ustrezen opozorilo.


Vrata prtljažnika se med vožnjo samodejno zaklenejo.

Pri zunanjih temperaturah okoli zmrzišča mehanizem za odpiranje vrat prtljažnika ne more vedno dvigniti. Vrata prtljažnika dvignite ročno.


### ℹ Obvestilo

Če se vrata prtljažnika v roku nekaj minut po odklepanju ne odprejo, se ponovno zaklejte.

## Vrata prtljažnika z električnim odpiranjem in zapiranjem



**Slika 57** Vrata prtljažnika: tipka za zapiranje vrat prtljažnika.



**Slika 58** Sredinska konzola: tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika.

### Odpiranje vrat prtljažnika

- Odprite vozilo in za hip pritisnite ročaj vrat prtljažnika. Pri vozilih s sistemom Keyless Access lahko pritisnite neposredno na ročaj vrat prtljažnika. Vrata prtljažnika se odprejo, če je v bližini vozila zaznan veljavni ključ.
- **ALI:** Vsaj eno sekundo držite pritisnjeno tipko v sredinski konzoli **» sl. 58**. Tipka deluje tudi pri izključenem kontaktu.
- **ALI:** Pritisnite in zadržite tipko na ključu vozila za pribl. 1 sekundo. Če je vozilo zaklenjeno, se odprejo samo vrata prtljažnika (vsaj preostala vrata ostanejo zaklenjeni).
- **ALI:** Pri vozilih s sistemom Keyless Access lahko prtljažnik odprete s premikom noge in območju pod zadnjim odbijačem, kjer so nameščeni senzorji (Easy Open **» str. 84**). Vrata prtljažnika se samodejno odprejo.

### Zapiranje vrat prtljažnika

- Za hip pritisnite tipko na vratih prtljažnika **» sl. 57, » △ v Uvod na str. 81**.
- **ALI:** Pritisnjite tipko v sredinski konzoli, dokler se vrata prtljažnika ne zaprejo **» sl. 58**.

• **ALI:** Pri vozilih s sistemom Keyless Access držite tipko na ključu vozila pritisnjeno, dokler se vrata prtljažnika ne zaprejo, ali premaknite nogo v območje pod odbijačem, kjer so nameščeni senzorji (Easy Open) **» str. 84**. Ključ vozila mora biti v območju zaznavanja sistema Keyless Access v zadnjem delu zunaj vozila.

- **ALI:** Premaknite vrata prtljažnika z roko v smeri zapiranja, da se samodejno zaprejo.
- Vrata prtljažnika se samodejno pomaknejo v položaj za zapiranje in nato samodejno zaklenejo **» △ v Uvod na str. 81**.

### Prekinitev postopka odpiranja ali zapiranja

Postopek odpiranja in zapiranja vrat prtljažnika lahko prekinete s pritiskom ene od tipk .

Pri ponovnem pritisku katere od tipk se vrata prtljažnika pomaknejo nazaj v izhodiščni položaj.

Če vrata prtljažnika med samodejnimi postopki odpiranja ali zapiranja naletijo na odpor ali oviro, se postopek samodejno prekine. Pri postopku zapiranja se vrata prtljažnika nekoliko odprejo.

- Preverite, zakaj se vrata prtljažnika niso mogla odpreti ali zapreti.
- Vrata poskusite ponovno odpreti ali zapreti.
- Morebiti je možno vrata odpreti ali zapreti z nekoliko moči.

### Konkretnе funkcije pri vleki priklice

Če je tovarniško vgrajena vlečna naprava električno povezana s prikolico **» str. 273**, je mogoče električna vrata prtljažnika odpreti ali zapreti samo s tipkama na vratih prtljažnika.

### Zvočno opozorilo

Med postopkom odpiranja ali zapiranja vrat prtljažnika se oglašuje zvočni signal. Izjema: Če se vrata prtljažnika odprejo z ročajem ali s funkcijo Easy Open s premikom noge ali zaprejo s tipko na vratih prtljažnika **» sl. 57**.

### Sprememba in shranjevanje kota odpiranja

Če je razpoložljiv prostor za ali nad vozilom manjši kot je območje delovanja vrat prtljažnika, se lahko kot odpiranja vrat spremeni.

Da bi nov kot odpiranja shranili, morajo biti vrata prtljažnika odprta vsaj do polovice.

- Postopek prekinite v želenem položaju.
- Pritisnite in zadržite tipko **» sl. 57** na vratih prtljažnika vsaj 3 sekunde.

Kot odpiranja se shrani. Ob uspešni shranitvi utripnejo opozorilne utripalke in se oglaši zvočni signal.

## Ponastavitev in shranjevanje kota odpiranja

Da bi se vrata prtljažnika ponovno popolnoma odprla, je treba kot zapiranja ponastaviti in spet shraniti.

- Odklenite vrata prtljažnika in jih odprite do shranjene višine.
- Vrata prtljažnika ročno odprite do konca. Za to je potrebno nekoliko moči.
- Pritisnite in zadržite tipko  sl. 57 na vratih prtljažnika vsaj 3 sekunde.
- Zdaj je tovarniško programirani kot odpiranja ponastavljen in shranjen. Ob uspešni shranitvi utripnejo opozorilne utripalke in se oglesi zvočni signal.

## Avtomatska zaščita pred pregrevanjem

Če je sistem v kratkih intervalih vedno znova aktiviran, se zaradi zaščite pred pregrevanjem izklopi.

Takoj ko se sistem ponovno ohladi, je mogoče funkcijo spet uporabljati. Medtem je možno vrata prtljažnika odpreti in zapreti samo ročno ob uporabi sile.

Če pri odprtih vratih prtljažnika pride do izklopa akumulatorja  str. 319 ali pregorele varovalke  str. 302, je treba sistem vrat prtljažnika ponastaviti. Za to je treba vrata popolnoma zapreti.

## POZOR

**Pri veliki količini snega na vratih prtljažnika ali če je na vratih nameščen pretežak tovor, obstaja možnost, da se vrata prtljažnika ne bodo odprla, ali pa se med postopkom odpiranja zaradi dodatne teže ponovno zaprejo in povzročijo hude poškodbe.**

- **Vrat prtljažnika ne odprite, če je na njih velika količina snega ali pretežak tovor (npr. na strešnem prtljažniku).**
- **Preden vrata odprete, odstranite sneg ali tovor.**

## Senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika (Easy Open)



**Slika 59** Senzorsko krmiljeno odpiranje vrat prtljažnika (Easy Open)

Če je v bližini vrat prtljažnika veljaven ključ, lahko vrata odklenete in odprete oziroma zaprete s premikom noge v območju senzorjev pod odbijačem.

- Izključite kontakt.
- Postavite se pred zadnji odbijač.
- S hitrim premikom približajte nogo in spodnji del noge čim bolj pod odbijač. Spodnji del noge mora biti v bližini zgornjega območja senzorja, stopala pa v bližini spodnjega območja senzorja  sl. 59 ①.
- Nogo in spodnji del noge s hitrim premikom premaknite iz območja senzorjev  sl. 59 ②. Vrata prtljažnika se samodejno odprejo.
- Če se vrata prtljažnika ne odprejo, po nekaj sekundah postopek ponovite. Območje zaznavanja spodnjih senzorjev morebiti ni bilo doseženo.

Z dodatnim premikom noge analogno glede na odpiranje se vrata prtljažnika zaprejo (če je ključ vozila v bližini vrat prtljažnika).

Pri zaklenjenem vozilu se vrata prtljažnika po zapiranju avtomatsko zaklenejo, če je v bližini vozila ni veljavnega ključa vozila.

Premikanje vrat prtljažnika se lahko z nadaljnijim, enakim premikom noge zaustavi (če je v bližini vrat prtljažnika ključ vozila).

Pod naslednjimi pogoji funkcija Easy Open ni na voljo ali pa je na voljo pogojno (primeri):

- Če je zadnji odbijač zelo umazan.
- Če je na zadnjem odbijaču slanica, npr. po vožnji po cestah z raztreseno soljo.
- Če je bilo vozilo naknadno opremljeno z vlečno kljuko.

Pri močnih padavinah lahko funkcija Easy Open vrata prtljažnika odpre z zamikom oz. se lahko avtomatsko deaktivira, da prepreči neželeno odpiranje vrat prtljažnika, npr. zaradi vdora vode.

Funkcijo Easy Open lahko trajno aktivirate ali deaktivirate v infotainment sistemu, tako da uporabite tipko > Nastavitev > Odpiranje in zapiranje.

#### POZOR

Če se v bližini vrat prtljažnika nahaja veljavni ključ, se lahko zgodi, da se pomotoma aktivira funkcija Easy Open, npr. pri pometanju pod odbijačem zadaj, zaradi v to območje usmerjenega vodnega curka visokotlačnega čistilnika, ali zaradi izvedbe vzdrževalnih del v tem območju. Zaradi zmotnega odpiranja vrat prtljažnika se lahko osebe, ki so v predelu vrat zadaj, poškodujejo oz. pride do materialne škode.


- Zato je treba zagotoviti, da v območju vrat prtljažnika ni veljavnega ključa brez nadzora.
- Pred izvedbo vzdrževalnih del in popravil v vozilu je treba funkcijo Easy Open deaktivirati v infotainment sistemu.

- Pred pranjem vozila je treba funkcijo Easy Open deaktivirati v infotainment sistemu.
- Pred nameščanjem nosilca za kolesa ali priklopom prikolice >>> str. 273 je treba funkcijo Easy Open vedno deaktivirati v infotainment sistemu.

#### Zasilno odklepanje vrat prtljažnika



Slika 60 Prtljažnik: dostop do zasilnega odklepanja.



Slika 61 Prtljažnik: mehanizem za zasilno odklepanje.

Vrata prtljažnika lahko v nejih primerih odkleneete z notranje strani (npr. pri praznem 12-voltнем akumulatorju vozila).


V oblogi vrat prtljažnika je reža, ki omogoča dostop do mehanizma za zasilno odpiranje.

#### Odklepanje vrat prtljažnika iz notranjosti prtljažnika

- Snemite oblogo ob pomoči kovinskega dela ključa >>> sl. 60.
- Ključ vstavite v režo in ga premaknite v smeri puščice, dokler se ključavnica ne odklene >>> sl. 61.

# Elementi za upravljanje električnega pomika stekel

## Odpiranje ali zapiranje oken



**Slika 62** Del voznikovih vrat: elementi za upravljanje električnega pomika sprednjih in zadnjih stekel.

- Odpiranje okna: pritisnite tipko
- Zapiranje okna: povlecite tipko

### Tipke v voznikovih vratih

- ① Okno na levih sprednjih vratih
- ② Okno na desnih sprednjih vratih
- ③ Okno na levih zadnjih vratih
- ④ Okno na desnih zadnjih vratih
- ⑤ Varnostno stikalo za deaktivirvanje tipk za pomik stekel v zadnjih vratih.

S tipkami v voznikovih vratih lahko odpirate in zapirate stekla v sprednjih in zadnjih vratih. Druga vrata imajo za vsako okno ločen upravljalnik.

Vedno popolnoma zaprite okna, ko je vozilo parkirano ali izven vidnega polja »» .

Po izklopu kontakta lahko s pomikom stekel upravljate še približno 10 minut, če niste odprli voznikovih ali sovoznikovih vrat ter odstranili kontaktnega ključa (odvisno od opreme).

### Varnostno stikalo

Z varnostnim stikalom »» sl. 62 ⑤ v voznikovih vratih lahko blokirate tipki za pomik stekel v zadnjih vratih.

Varnostno stikalo ni aktivirano: tipki v zadnjih vratih delujeta.

Varnostno stikalo aktivirano: tipki v zadnjih vratih ne delujeta.

Simbol varnostnega stikala sveti rumeno, če sta tipki na zadnjih vratih blokirani.

### Komfortno odpiranje in zapiranje

Z zunanjim strani je mogoče okna odpreti in zapreti s ključem vozila:

#### Komfortno odpiranje:

- Tipko na daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno, dokler vsa okna in strešno okno ne dosegajo želenega položaja.

- **ALI:** Ključ v ključavnici voznikovih vrat držite v položaju za odklepanje, dokler vsa okna in strešno okno ne dosežejo želenega položaja.

#### Komfortno zapiranje:

- Tipko na daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno, dokler vsa stranska okna in strešno okno niso zaprti »» .

- **ALI:** Ključ v ključavnici voznikovih vrat držite v položaju za zaklepanje, dokler se ne zaprejo vsa okna in strešno okno.

- **ALI:** uporabite sistem Keyless Access (samo zaklepanje): Pritisnite in zadržite senzorsko površino »» sl. 64 [puščica] na vratni ključi za nekaj sekund, da zaprete okna in panoramsko pomicno strešno okno. Če se prenehate dotikati zaznavne površine, se funkcija zaklepanja prekine.

Pri komfortnem zaklepanju se najprej zaprejo okna in nato panoramsko strešno okno.

V infotainment sistemu lahko prilagodite različne nastavitev, tako da uporabite funkcijo tipko > Nastavitev > Odpiranje in zapiranje > Pomik stekel > Komfortno odpiranje.

### Avtomatsko zapiranje in odpiranje do končnega položaja

Avtomatsko dviganje in spuščanje popolnoma odpre in zapre okna. V ta namen ni treba pritisniti in držati ustrezne tipke za pomik stekel.

Za avtomatsko zapiranje do končnega položaja: tipko ustreznega okna za kratek čas povlecite navzgor do druge stopnje.

Za avtomatsko odpiranje do končnega položaja: tipko ustreznegata okna za kratek čas povlecite navzdol do druge stopnje.

Zaustavitev avtomatskega pomika: ponovno pritisnite ali povlecite tipko za ustrezno okno.

### Ponovna vzpostavitev funkcije avtomatskega zapiranja/odpiranja do končnega položaja

Če se 12-voltni akumulator odklopi ali izprazni, ne da bi bila okna popolnoma zaprta, se funkcija avtomatskega zapiranja in odpiranja do končnega položaja deaktivira in jo je treba ponovno vzpostaviti.

- Vključite kontakt.
- Zaprite vsa vrata in okna.
- Povlecite tipko ustreznegata okna navzgor in jo nekaj sekund zadržite v tem položaju.
- Spustite tipko, povlecite jo ponovno navzgor in jo zdržite v tem položaju. Na ta način se funkcija avtomatskega zapiranja in odpiranja do končnega položaja ponovno vzpostavi.

Funkcija se lahko ponovno vzpostavi za eno okno ali za več oken hkrati.

### ⚠ POZOR

Upoštevajte varnostna opozorila ➤ v [Uvod na str. 79](#).

- Nepravilna uporaba električnega pomika stekel lahko povzroči poškodbe.
  - Nikoli ne odpirajte in zapirajte oken nepredvidno ali nenadzorovano, ker lahko to vam in drugim osebam povzroči hude poškodbe. Poskrbite, da bo predel okoli pomika stekel vedno prost.
  - Če je kontakt vklopljen, se lahko aktivira električna oprema, kot je električni pomik stekel, kar lahko povzroči poškodbe.
  - Vrata vozila je mogoče zakleniti z daljinskim upravljalnikom, kar otežuje iskanje pomoči v nujnih primerih.
  - Zato ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.
  - Električni pomik stekel se deaktivira šele, ko je kontakt izklopljen in so odprta ena od sprednjih vrat.
  - Po potrebi deaktivirajte električni pomik zadnjih stekel z varnostnim stikalom. Prepričajte se, da je bil dejansko deaktiviran.
  - Iz varnostnih razlogov lahko vozilo odklepite in zaklenece z daljinskim upravljalnikom le, če ste od vozila oddaljeni približno 2 metra. Ko pritisnete tipko za zaklepanje, vedno spremljajte gibanje oken, da se izognete nezgodam. Sprostitev tipke takoj prekine postopek zapiranja.

### i Obvestilo

Če je zapiranje okna oteženo ali ovirano, se to takoj spet odpre ➤ str. 87. V tem primeru preverite, zakaj okna ni bilo mogoče zapreti, preden poskusite znova.

### Omejitve sile zapiranja oken

Omejitve sile zapiranja ob zapiranju oken zmanjšuje nevarnost poškodb.

Če okno pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se takoj ponovno odpre ➤ ▲.

- Preverite, zakaj se okno ni zaprlo.
- Poskusite okno ponovno zapreti.
- Pri ponovni prekinitti postopka zapiranja funkcija omejitve sile zapiranja za nekaj sekund preneha delovati.
- Če okna še vedno ni mogoče zapreti, se okno v ustremnem položaju ustavi. Če v roku nekaj sekund ponovno povlečete stikalo, se okno zaprete brez omejitve sile zapiranja ➤ ▲.

### Zapiranje okna brez omejitve sile zapiranja

- Okno poskusite v roku nekaj sekund ponovno zapreti s povlekom stikala. **Omejitve sile zapiranja je zdaj deaktivirana!**

- Če postopek zapiranja traja več kot nekaj sekund, se omejitev sile zapiranja ponovno aktivira. Če okno pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se ponovno ustavi in samodejno odpre.
- Če okna še vedno niso mogoče zapreti do konca, se obrnite na servis.

### ⚠ POZOR

Upoštevajte varnostna opozorila >> ▲ v *Odpiranje ali zapiranje oken* na str. 87.

- Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da vam stekla ne bi priprla prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost nezgode.

### i Obvestilo

Omejitev sile zapiranja je aktivna tudi, ko se okna zaprejo s komfortno funkcijo ključa vozila.

## Panoramsko pomično strešno okno

### Uvod

Panoramsko pomično strešno okno je sestavljeno iz dveh steklenih delov. Zadnji element je fiksno vgrajen in ga ni možno odpreti. Dodatno ima senčni rolo.

Panoramsko pomično strešno okno deluje le pri vključenem kontaktu. Po izklopu kontakta lahko panoramsko pomično strešno okno odpirate ali zapirate še nekaj minut, dokler ne odprete voznikovih ali sovoznikovih vrat.

### ⚠ POZOR

Malomarna ali nepazljiva uporaba panoramskega pomičnega strešnega okna lahko povzroči hude poškodbe.

- Panoramsko pomično strešno okno in senčni rolo odpirajte in zapirajte, samo če ni nikogar v območju delovanja.
- Ko zapustite vozilo, vse ključe vozila vedno vzemite s seboj.
- V vozilu nikdar ne puščajte otrok ali oseb, ki potrebujete tujo pomoč, še zlasti če imajo dostop do ključa vozila. Če ključ uporabljate nepazljivo, se lahko vozilo zaklene, motor zažene, kontakt aktivira in panoramsko pomično strešno okno se začne premikati.
- Po izklopu kontakta lahko panoramsko pomično strešno okno odpirate ali zapirate še nekaj minut, dokler ne odprete voznikovih ali sovoznikovih vrat.

### ⚠ PREVIDNO


- Da bi preprečili poškodbe, pri zimskih temperaturah s panoramskega pomičnega strešnega okna odstranite led ali sneg, preden ga odprete ali prilagodite dvignjen položaj.
- Preden zapustite vozilo ali ob dežu vedno zaprite panoramsko pomično strešno okno. Pri odprttem ali dvignjenem panoramskem pomičnem strešnem oknu voda lahko vstopa v notranjost vozila in povzroči nepopravljive poškodbe na električnem sistemu. Posledično lahko pride do dodatnih poškodb vozila.

### i Obvestilo

- Z roko ali sesalnikom redno odstranjujte liste in proste predmete, ki se zbirajo na tirnicah panoramskega pomičnega strešnega okna.

- Če pride do motnje v delovanju panoramskega pomičnega strešnega okna, ne deluje niti funkcija omejitve sile zapiranja. Obrnite se na specializirani servis.

## Upravljanje panoramskega pomicnega strešnega okna



**Slika 63** V stropni oblogi: tipka za panoramsko pomicno strešno okno.

Skupaj s panoramskim pomicnim strešnim oknom se samodejno odpre tudi senčni rolo, če je bil popolnoma zaprt, ali pa je pred panoramskim pomicnim strešnim oknom. Senčni rolo ostane v sprednjem položaju in se ne zapre samodejno skupaj s panoramskim pomicnim strešnim oknom. Sečni rolo se lahko do konca zapre šele takrat, ko je zaprto panoramsko pomicno strešno okno.

Tipka sl. 63 ima dve stopnji. Na prvi stopnji je panoramsko pomicno strešno okno mogoče ročno popolnoma ali delno privzdigniti, odpreti ali zapreti.

V drugi stopnji se panoramsko pomicno strešno okno samodejno premakne v končni položaj po kratkem pritisku tipke. S ponovnim pritiskom tipke se avtomatsko odpiranje in zapiranje zavrstavi.

### Prilagoditev privzdignjenega položaja panoramskega pomicnega strešnega okna

- Pritisnite zadnji del tipke **B** do prve stopnje.
- Avtomatsko odpiranje in zapiranje: za hip pritisnite zadnji del tipke **B** do druge stopnje.

### Zapiranje panoramskega pomicnega strešnega okna v privzdignjenem položaju

- Pritisnite sprednji del tipke **A** do prve stopnje.
- Avtomatsko odpiranje in zapiranje: za hip pritisnite sprednji del tipke **A** do druge stopnje.

### Zadržanje avtomskega odpiranja in zapiranja z nastavljivo privzdignjenega položaja ali zapiranje strešnega okna

- Ponovno pritisnite tipko **A** ali **B**.

### Odpiranje panoramskega pomicnega strešnega okna

- Pritisnite tipko **C** nazaj do prve stopnje.
- Avtomatsko odpiranje in zapiranje do komfortnega položaja: za hip pritisnite tipko **C** nazaj do druge stopnje.


## Zapiranje panoramskega pomicnega strešnega okna

- Pritisnite tipko **D** naprej do prve stopnje.
- Avtomatsko odpiranje in zapiranje: za hip pritisnite tipko **D** naprej do druge stopnje.

### Zadržanje avtomske funkcije med odpiranjem ali zapiranjem

- Ponovno pritisnite tipko **C** ali **D**.

## Komfortna funkcija za odpiranje in zapiranje panoramskega pomicnega strešnega okna



**Slika 64** Vratna kljuka: senzorska površina.

Panoramsko pomicno strešno okno lahko odpre in zaprite s komfortno funkcijo, in sicer enako kot stranska stekla.

### Odpiranje in zapiranje s ključavnico v vozniških vratih

- Zadržite ključ v ključavnici vozniških vrat v položaju za odklepanje ali zaklepanje, da odprete ali zaprete streho v privzdignjenem položaju. Sustav ključa, da prekinete funkcijo.

### Odpiranje in zapiranje z radijskim daljinskim upravljalnikom

- Za odpiranje ali zapiranje panoramskega pomičnega strešnega okna pritisnite in zadržite tipko. Če tipko sputstite, boste prekinili odpiranje ali zapiranje.

### Uporaba sistema Keyless Access (samo za-klepanje)

Pritisnite in zadržite senzorsko površino

- »» sl. 64 [puščica] na vratni kljuki, da zaprete panoramsko pomično strešno okno. Če se prenehate dotikati zaznavne površine, se funkcija zaklepanja prekine.

### Omejitev sile zapiranja za panoramsko pomično strešno okno

Omejitev sile zapiranja zmanjša nevarnost zmečkanja pri zapiranju panoramskega pomičnega strešnega okna »» Δ. Če panoramsko pomično strešno okno pri zapiranju udari ob upor ali oviro, se takoj ponovno odpre.

- Preverite, zakaj se panoramsko pomično strešno okno ni zaprlo.
- Panoramsko pomično strešno okno poskusite ponovno zapreti.
- Če panoramskega pomičnega strešnega okna zaradi ovire ali upora ni možno zapreti, ostane v položaju in se ponovno odpre. Pri aktivirani avtomatski funkciji se lahko ponovno sproži postopek zapiranja.
- Če se panoramsko pomično strešno okno ponovno ne zapre, ga zaprite brez omejitve sile zapiranja.

### Zapiranje panoramskega pomičnega strešnega okna brez omejitve sile zapiranja

- Preden poteka pribl. 5 sekund od aktiviranja omejitve sile zapiranja, pritisnite tipko »» sl. 63 do druge stopnje v smeri puščice D, da se strešno okno popolnoma zapre.
- **Panoramsko pomično strešno okno se v tem primeru zapre brez omejitve sile zapiranja!**
- Če panoramsko pomično strešno okno še vedno ni mogoče zapreti do konca, se obrnite na servis.

### POZOR

Zapiranje panoramskega pomičnega strešnega okna brez omejitve sile lahko povzroči hude poškodbe.

- Panoramsko pomično strešno okno vedno zapirajte z veliko previdnosti.
- V območju panoramskega pomičnega strešnega okna nikoli ne sme biti nobene osebe, še posebej če gre za zapiranje brez omejitve sile zapiranja.
- Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da se prsti ali drugi deli telesa ne bi priprli ob strešni okvir – nevarnost poškodb.

### Senčni rolo za panoramsko strešno okno



**Slika 65** V stropni oblogi: funkcionska tipka za upravljanje senčnega roloja.

Senčni rolo deluje le pri vključenem kontaktu.

Če je panoramsko pomično strešno okno do končnega položaja v prízidignjenem položaju, se senčni rolo samodejno premakne v položaj za prezračevanje. Tudi pri zaprttem panoramskem pomičnem strešnem oknu ostane senčni rolo v tem položaju.

Po izvleku ključa lahko senčni rolo še nekaj minut odprete in zaprete, če ne odprete voznikovih ali sovoznikovih vrat.

### Odpiranje in zapiranje senčnega roloja

- **Ročno upravljanje:** pritisnite tipko ① (odpiranje) ali ② (zapiranje) do prve stopnje tako da leč, da senčni rolo doseže želeni položaj.
- **Avtomatsko upravljanje:** za hip pritisnite tipko ① (odpiranje) ali ② (zapiranje) do druge stopnje. S ponovnim pritiskom tipke se avtomatsko delovanje zaustavi.

### Omejitve sile zapiranja senčnega roloja

Omejitve sile zapiranja zmanjša nevarnost zmečkanin pri zapiranju panoramskega strešnega okna »» . Če senčni rolo pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se takoj ponovno odpre.

- Preverite, zakaj se senčni rolo ni zaprl.
- Senčni rolo poskusite ponovno zapreti.
- Če senčnega roloja še vedno ni mogoče zapreti zaradi ovire ali upora, se bo takoj ponovno odprl. Odprt senčni rolo je mogoče za kratke čas zapreti brez omejitve sile zapiranja.
- Če senčnega roloja še vedno ni mogoče zapreti, ga zaprite brez omejitve sile zapiranja.

### Zapiranje senčnega roloja brez omejitve sile zapiranja

- Senčni rolo poskusite ponovno zapreti.
  - Če senčnega roloja ponovno ni mogoče zapreti, pritisnite tipko v roku 5 sekund »» **sl. 65** ②, dokler se senčni rolo popolnoma ne zapre.
- Senčni rolo se zapre brez omejitve sile zapiranja!**
- Če senčnega roloja še vedno ni mogoče zapreti, se obrnite na specializirani servis.

#### POZOR

Pri zapiranju senčnega roloja brez aktivirane omejitve sile zapiranja lahko pride do hudih poškodb.

- Pri zapiranju senčnega roloja bodite vedno previdni.
- Bodite pozorni, da v predelu tircic senčnega roloja ni oseb, še zlasti ko gre za zapiranje brez omejitve sile zapiranja.
- Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da se prsti ali drugi deli telesa ne bi priprli ob strešni okvir – nevarnost poškodb.

#### Obvestilo

Pri odprttem panoramskem pomičnem strešnem oknu lahko električni senčni rolo zaprete samo do sprednjega roba strešnega okna.

# Volan

## Večfunkcijski volan

### Funkcije



**Slika 66** Elementi za upravljanje na volanu.



**Slika 67** Elementi za upravljanje na volanu.

Volan je opremljen z večfunkcijskim modulom, s katerim lahko upravljamo funkcije avdio sistema, telefona, navigacije, glasovnega upravljanja in asistenčnih sistemov, ne da bi to odvrnilo našo pozornost od dogajanja na cesti.

### Elementi za upravljanje so na voljo glede na izvedbo

<b>1</b>	Zavrti: Zvišanje/znižanje glasnosti. <i>Pritisni: Nemo</i>	Sprememba prikazov kombiniranega instrumenta <b>» str. 17</b>
<b>2</b>	Zavrti: Iskanje v meniju kombiniranega instrumenta. V načinu za navigacijo zavrtite za povečanje/zmanjšanje zemljevida v kombiniranem instrumentu. <i>Pritisni: Izberite poddarljeno možnost na kombiniranem instrumentu.</i>	Aktiviranje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC/asistence za vožnjo Travel Assist/omejevalnik hitrosti <b>» str. 163 / tempomat » str. 161 / omejevalnik hitrosti » str. 163 / asistensa za vožnjo Travel Assist » str. 178.</b>
<b>SET</b>		Aktiviranje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC/asistence za vožnjo Travel Assist/omejevalnika hitrosti
<b>RES</b>	Resetiranje programirane hitrosti.	
<b>- +</b>	+: Povečanje programirane hitrosti. -: Zmanjšanje programirane hitrosti.	
<b>VIEW</b>	Izbira asistence za vožnjo Travel Assist/tempomata ACC.	
<b>OK</b>	V kombiniranem instrumentu odprite meni za asistenčne sisteme.	
<b>VIEW</b>	Sprememba programirane razdalje ACC.	

## Nastavljanje položaja volana



**Slika 68** Ročica na levi spodnji strani volanskega droga.

Volan nastavite pred vožnjo in le, ko vozilo mimo.

- Potegnjte ročico »» sl. 68 ① navzdol, premaknite volan v želeni položaj in potisnite ročico ponovno navzgor do končnega položaja za zaklep.

### ⚠ POZOR

Zaradi nepravilnega nastavljanja položaja volana in napačne nastavitev volana lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom.

- Ročico »» sl. 68 ① po nastavljanju vedno trdno potisnite navzgor, da se volan med vožnjo ne bi nehote premaknil.

- Volana nikdar ne nastavljajte med vožnjo. Če med vožnjo ugotovite, da je treba spremeniti nastavitev, ustavite in pravilno nastavite volan.

- Nastavljeni volan mora biti vedno usmerjen proti prsnemu košu in ne proti obrazu, sicer je zaščitni učinek voznikove čelne varnostne blazine v primeru nezgode omejen.

- Med vožnjo morate volan vedno držati z obema rokama, in sicer ob straneh na zunanjem robu [položaj urnega kazalca ob 9 in 3 uri], da zmanjšate poškodbe v primeru morebitne sprožitve voznikove čelne varnostne blazine.

- Volana nikdar ne držite na zgornjem robu, kot če bi kazalec na uri kazal 12, ali v drugem nepravilnem položaju, npr. na sredini volana. Pri sprožitvi voznikove varnostne blazine namreč lahko pride do poškodb rok in glave.

# Sedeži in vzglavniki

## Sprednji sedeži

### Uvod

#### ⚠ POZOR

Vedno preberite in upoštevajte informacije ter varnostne napotke v tem poglavju

»» str. 39, Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu.

#### ⚠ POZOR

Zaradi nepravilnega nastavljanja sedežev lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Sedeže nastavljajte samo pri mirujočem vozilu, ker se ti med vožnjo lahko nepričakovano premaknijo in lahko izgubite nadzor nad vozilom. Poleg tega med nastavljanjem sedeža položaj sedenja ni pravilen.
- Nastavljajte višino, položaj in naklon sprednjih sedežev samo, če je območje njihovega premikanja prehodno.
- Zagotovite, da na tem območju ni nobenih predmetov.
- Zagotovite, da so območja premikanja in fiksiranja sedežev čista.

#### ⚠ POZOR

Nepravilna uporaba oblazinjenja in sedežnih prevlek lahko povzroči naključno aktiviranje električnega sistema za nastavljanje sedežev, zaradi česar se sedež lahko začne med vožnjo nepričakovano premikati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom in posledično nezgode ali poškodbe. Poškodujejo se lahko tudi električne komponente sprednjih sedežev.

- Nikoli ne namestite oblazinjenja ali prevlek na električne tipke.
- Nikoli ne uporabljajte oblazinjenja ali prevlek, ki niso izrecno odobrene za sedeže tega vozila.

#### ⚠ PREVIDNO

Predmeti z ostrimi robovi lahko poškodujejo sedeže.

- Izogibajte se kontaktu ostrih predmetov s sedeži. Ostri predmeti, denimo zadrge, zakovice oblačil ali pasovi, lahko poškodujejo površine. Tudi odpri ti sprjemalni trakovi [ježki] lahko povzročijo poškodbe.

## Ročna nastavitev sprednjih sedežev




BFJ-0015

**Slika 69** Sprednja sedeža: ročna nastavitev sedeža.

- ① Povlecite za ročico, da premaknete sedež v smeri naprej ali nazaj. Ko izpustite ročico, se mora sedež zaskočiti!
- ② Po potrebi premaknite ročico večkrat navzgor ali navzdol, da nastavite višino sedeža.
- ③ Zavrtite kolesce brez pritiska na sedežno naslonjalo, da nastavite naslonjalo.
- ④ Če želite nastaviti ledveno oporo, premikajte ročico, dokler opora ni v želenem položaju.

## Električno nastavljanje sprednjih sedežev



**Slika 70** Voznikov sedež: električno nastavljanje sedeža.

- Ⓐ Nastavljanje ledvene opore: pritisnite tipko, da opora premaknete v želeni položaj.
- Ⓑ Pomik sedeža naprej/nazaj: potisnite tipko naprej/nazaj.  
Sedež zgoraj/spodaj: Potisnite zadnji del tipke navzgor/navzdol. Če želite nastaviti naklon sedišča, sprednji del tipke potisnite navzgor/navzdol.
- Ⓒ Naslonjalo bolj pokončno/položno: potisnite tipko naprej/nazaj.

Ob izključitvi kontakta se položaj avtomatsko shrani v nastavitevah aktivnega uporabnika storitev SEAT CONNECT<sup>1)</sup>.

### ⚠ POZOR

Zaradi malomarne ali nenadzorovane uporabe električnih sprednjih sedežev lahko pride do hudih poškodb.

- Električno nastavljanje sprednjih sedežev deluje tudi pri izključenem kontaktu. Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu.
- V sili lahko električno nastavljanje prekinete s pritiskom na eno od drugih stikal.

### ⚠ PREVIDNO

Da ne bi poškodovali električnih delov sprednjih sedežev, ne smete klečati na sprednjih sedežih ali kako drugače obremenjevati le določenega dela sedeža in naslonjala.

### ⓘ Obvestilo


- Če je akumulator premalo napolnjen, se lahko zgodi, da električno nastavljanje sedeža ni mogoče.
- Pri zagonu motorja se nastavljanje sedežev prekine.

### ⓘ Obvestilo

Ko se sedež premika v shranjeni položaj zaradi menjave uporabnika, je na zaslonu infotainment sistema prikazano opozorilo. Premikanje se lahko zaustavi s pritiskom tipke stop na zaslonu.

## Zadnji sedeži

### Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža



**Slika 71** Zadnji sedež: zlaganje naslonjala.

Naslonjalo zadnje sedežne klopi je deljeno in ga lahko podremo ločeno, da bi povečali prtljažnik.

<sup>1)</sup> Veljavno za vozila, ki so opremljena z infotainment sistemom Connect.

## Zlaganje naslonjala zadnjega sedeža v smeri naprej

- Zadnje vzglavnike potisnite popolnoma nazdol »» str. 97.
- Tipko za sprostitev povlecite naprej »» sl. 71
- ① in hkrati podrite naslonjalo zadnjih sedežev. Naslonjalo je sproščeno, ko je vidna rdeča oznaka na tipki ②.

## Postavljanje naslonjala

- Postavite naslonjalo in ga potisnite v zaklepne. Pri pravilnem nameščanju rdeča oznaka tipke ② ni več vidna.

### ⚠ POZOR

- Če se poklopi naprej ali se naslonjalo zadnjega sedeža nenačrtovalo ali nevidno dvigne, lahko pride do hudih poškodb.
- Naslonjala zadnjih sedežev nikdar ne dvigajte in poklapljajte med vožnjo.
  - Pazite, da pri dvigu naslonjal zadnjih sedežev ne priščipnete ali poškodujete varnostnih pasov.
  - Pri poklopu ali dvigu naslonjal zadnje sedežne klopi morate imeti roke, prste, noge ali druge dele telesa izven območja gibanja sedežne klopi.
  - Da bi varnostni pasovi zadnjih sedežev nudili potrebno zaščito, morajo biti vsi predeli naslonjala zadnje sedežne klopi vedno pravilno pritrjeni. To je še posebej pomembno

za sredinski zadnji sedež. Če potnik sedi na mestu, kjer naslonjalo zadnje sedežne klopi ni pravilno pritrjeno, ga lahko pri ostrem zavirjanju, nenadnem manevriranju ali nezgodi skupaj z naslonjalom zadnje sedežne klopi vrže v smeri naprej.

- Rdeča oznaka na tipki ② pomeni, da naslonjalo zadnje sedežne klopi ni zaskočeno. Vedno boste pozorni, da rdeča znaka ni več vidna, ko se naslonjalo nahaja v pokončnem položaju.
- Če je naslonjalo zadnje sedežne klopi podrti ali ni pravilno zaskočeno, na zadnji sedežni klopi ne sme biti potnikov (tudi ne otrok).

### ⚠ PREVIDNO

Zaradi nenačrtovanega ali nepazljivega poklopa in dviga naslonjal zadnjih sedežev lahko pride do hudih poškodb na vozilu ali drugih predmetih.

- Pred zlaganjem naslonjala zadnje sedežne klopi nastavite sprednje sedeže tako, da se vzglavniki in sedežne blazine naslonjala zadnje sedežne klopi ne dotikajo sprednjih sedežev.

## Vzglavniki

### Uvod

V nadaljevanju bodo opisane možne nastavitev vzglavnikov in možnosti odstranjevanja vzglavnikov. Vedno zagotovite pravilno nastavitev sedežev »» str. 39.

Vsi sedeži so opremljeni z vzglavniki. Zadnji sredinski vzglavnik je primeren samo za sredinski zadnji sedež, zato ga nikoli ne namestite na drug sedež.

### Pravilna nastavitev vzglavnikov

Višino vzglavnika nastavite tako, da bo njegov zgornji rob na isti višini kot vrh vaše glave, čim bliže višini oči. Glava naj bo vedno v položaju, ki je najboljše vzglavniku.

### Nastavitev vzglavnika za majhne ljudi

Vzglavnik pomaknite do konca navzdol, tudi če je glava nato nižje od zgornjega roba vzglavnika. V najnižjem položaju bo med vzglavnikom in naslonjalom sedeža morda ostala manjša reža.

### Nastavitev vzglavnika za velike ljudi

Dvignite vzglavnik v najvišji položaj.


**⚠ POZOR**

Pri vožnji brez vzglavnikov ali z napačno nastavljenimi vzglavniki v primeru nezgode, nednega zaviranja ali manevriranja naraste tveganje za hude ali poškodbe s smrtnim izidom.


- Med vožnjo naj bodo vzglavniki vedno pravilno vgrajeni in nastavljeni.
- Za zmanjšanje tveganja za poškodbe vratu v primeru nezgode pravilno nastavite vzglavnik glede na svojo višino in zagotovite, da je njegov zgornji rob na višini vašega temena, čim bliže višini oči. Vaša glava naj bo vedno v sredinskem položaju in čim bliže vzglavniku.
- Vzglavnika nikdar ne nastavljajte med vožnjo.
- Če so na zadnjih sedežih potniki, vzglavniki nikakor ne smejo biti v položaju za neuporabo.

**⚠ PREVIDNO**

Pri vgradnji in demontaži vzglavnikov pazite, da se ti ne dotaknejo stropne obloge, naslonjala sprednjega sedeža ali drugih delov vozila. V nasprotnem primeru se lahko deli poškodujejo.

**Nastavljanje vzglavnikov**

**Slika 72** Sprednji sedež: nastavljanje vzglavnika.




**Slika 73** Zadnji vzglavnik: nastavljanje vzglavnika.

**Nastavljanje višine vzglavnika**

- Vzglavnik z obema rokama primite ob straneh in ga pomaknite navzgor tako daleč, da se slišno zaskoči. Za spuščanje je postopek enak: pritisnite stransko tipko ① → sl. 72, → sl. 73.
- Vzglavnik se mora pravilno zaskočiti v položaju.

**Odstranjevanje in nameščanje vzglavnikov**

**Slika 74** Sprednji vzglavnik: demontaža.



**Slika 75** Zadnji vzglavnik: demontaža

#### Demontaža sprednjih vzglavnikov

- Po potrebi vzglavnik znižajte.
- Za odklep vzglavnika poiščite utor v označenem območju na zadnji strani naslonjala in pritisnite v smeri puščice **»» sl. 74 ①**.
- Odstranite vzglavnik v smeri puščice **②**.

#### Vgradnja sprednjih vzglavnikov

- Vzglavnik pravilno namestite v vodili naslonjala in ga vstavite.
- Potisnite vzglavnik navzdol, da se zaskoči.
- Nastavite vzglavnik v skladu z navodili o pravilnem položaju sedeža.

#### Demontaža zadnjih vzglavnikov

Za demontažo vzglavnika morate delno podreti ustrezno naslonjalo.

- Sprostite naslonjalo **»» str. 95**.
- Dvignite vzglavnik v najvišji položaj.

- Pritisnite gumb **»» sl. 75 ①** in hkrati vstavite izvijač [širina največ 5 mm] v odprtino zaklepa **②** ter izvlecite vzglavnik.

- Zadnje sedežno naslonjalo potisnite nazaj, da se pravilno zaskoči **»» △** v *Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža* na str. 96.

#### Vgradnja zadnjih vzglavnikov

Za vgradnjo vzglavnika morate delno podreti ustrezno naslonjalo.


- Sprostite naslonjalo **»» str. 95**.
- Drogova vzglavnika potisnite v vodili, da se slišno zaskočita. Nato vzglavnika ni več mogoče izvleči iz naslonjala.
- Zadnje sedežno naslonjalo potisnite nazaj, da se pravilno zaskoči **»» △** v *Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža* na str. 96.

#### ⚠ POZOR

**Zadnje vzglavnike demontirajte le v primeru namestitve otroškega sedeža. Ko otroški sedež odstranite, takoj spet namestite vzglavnike.**

## Funkcije sedežev

### Pomnilna funkcija



**Slika 76** Na zunanjji strani voznikovega sedeža: pomnilne tipke.

### Pomnilne tipke

Pomnilne tipke služijo za shranjevanje in uporabo nastavitev voznikovega sedeža in zunanjih ogledal.

Nastavite bodo prav tako shranjene v ključu in spletnih storitvah za uporabnika, glede na izvedbo.

**Shranite nastavitev voznikovega sedeža in zunanjih ogledal za vožnjo naprej.**

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Postavite menjalnik v nevtralni položaj.
- Vključite kontakt.
- Nastavite voznikov sedež in zunanjii ogledali.
- Pritisnite tipko **SET** in jo držite dlje kot 1 sekundo **»» sl. 76**.

- Pritisnite pomnilno tipko, s katero shranite nastavite, in jo držite pritisnjeno pribl. 10 sekund. Zvočni signal potrdi, da so bile shranjene.

### Shranite nastavite zunanjih ogledal sprednjega potnika za vzvratno vožnjo.

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Postavite menjalnik v nevtralni položaj.
- Vključite kontakt.
- Pritisnite želeno pomnilno tipko.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani nastavite tako, da imate npr. dober pregled nad predelom robnika.
- Nastavljeni položaj ogledala se samodejno shrani in dodeli ključu, s katerim ste odklenili vozilo.

### Aktiviranje nastavitev

- Pri mirujočem vozilu in vključenem kontaktu pritisnite in zadržite ustrezno pomnilno tipko, dokler ogledali ne dosežeta shranjenega položaja.
- ALI:** Pri izključenem kontaktu in odprtih voznikovih vratih za hip pritisnite ustrezno tipko.

Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani se samodejno pomakne iz shranjenega položaja za vzvratno vožnjo takoj, ko se vozilo začne premikati naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (10 mph) ali ko je izbrina ročica v kateremkoli položaju, razen v položaju R **str. 112**.

### Incializiranje sedežev s pomnilno funkcijo

Če ste npr. zamenjali voznikov sedež, je treba pomnilni sistem ponovno zagnati.

Pri inicializirjanju se izbrišejo vsi pomnilniki in dodelite sedeža s pomnilnimi funkcijami. Pomnilne tipke lahko nato programirate na novo.

- Odprite voznikova vrata in ne vstopajte v vozilo.
- Od zunaj spremenite nastavitev sedeža.
- Poklopite naslonjalo popolnoma naprej.
- Spuscite tipko za nastavitev nagiba in ga znova pritisnite, dokler se ne oglesi zvočni signal.

### Funkcija Easy Entry

Odvisno od opreme funkcija Easy Entry vozniku olajša vstopanje in izstopanje s premikom sedeža naprej ali nazaj.

Funkcija je aktivirana v meniju za sedeže v infotainment sistemu. Funkcijo je mogoče aktivirati, če so na voljo storitve SEAT CONNECT.

#### POZOR

Pomnilno funkcijo nastavite le, ko vozilo miruje.

#### i Obvestilo

Če so voznikova vrata odprta pribl. 10 minut ali več po odklepu vozila, se voznikov sedež in zunanji ogledali ne premakne samodejno.

### Sredinski naslon za roke spredaj



BFJ-0093

**Slika 77** Sredinski naslon za roke spredaj

Za dviganje povlecite naslon za roke v smeri puščice **sl. 77** ali po korakih glede na želeno odprtino.

Za spust naslona za roke ga morate najprej dvigniti do končnega položaja. Nato ga spusnite.

Za vodoravni pomik pomaknite naslon za roke naprej **sl. 77** ali nazaj do končnega položaja v smeri ustrezne puščice.

**⚠ POZOR**


Sredinski naslon za roke spredaj lahko ovira gibanje voznikove desne roke, kar lahko povzroči nezgodo in hude poškodbe.

- Ko je vozilo v gibanju, naj bodo vsi odrasli predali sredinskega naslona za roke zaprti.
- Nihče [še zlasti ne otroci] ne sme med vožnjo sedeti na sredinskem naslonu za roke. Ta položaj je prepovedan, saj lahko zaradi sedenja na naslonu za roke pride do hudih poškodb.

- Povlecite ročico za sprostitev na levi »» sl. 78 ① ali desni strani ② naslonjala zadnjih sedežev v smeri puščice. Sproščeni del naslonjala zadnjih sedežev se samodejno podre v smeri naprej.
- Zdaj po potrebi zaprite tudi vrata prtljažnika.

Zadnje naslonjalo ni zaskočeno, če je vidna rdeča oznaka na tipki »» sl. 71 ②.

### Sprostitev naslonjalta sedeža ob pomoči izvlečne zanke



**Slika 78** V prtljažniku: ročici za sprostitev naslonjalta zadnje sedežne klopi.

- Vzglavnike potisnite povsem navzdol.
- Odprite vrata prtljažnika.

# Luči

## Osvetlitev vozila

### Kontrolne lučke




#### Sveti rumeno

Gre za delni ali popolni izpad zunanjega osvetlitve.



#### Sveti rumeno

Vključena zadnja megljenka.



#### Sveti zeleno

Levi ali desni smerniki. V primeru izpada katerega od smernikov kontrolna lučka utripa še enkrat hitreje.

Vključene opozorilne utripalke ➤ str. 64.




#### Sveti zeleno

Smerniki prikolice.



#### Sveti modro


Vključene dolge luči ali aktivirano svetlobno opozorilo ➤ str. 103.



#### Sveti modro

Asistenza za luči je vklapljenā ➤ str. 104.

### Stikalo za luči



**Slika 79** Kombinirani instrument: element za upravljanje luči.

### Izklop luči

- Vključite kontakt in stikalo za luči premaknite v želeni položaj ➤ sl. 79:

**AUTO** Avtomatsko krmiljenje zasenčenih in dnevnih luči.

**☰** Pozicijske luči in dnevne luči vključene.

**☰** Zasenčene luči vključene.

**0** Dnevne luči vključene.

### Izklop luči

- Izključite kontakt in premaknite stikalo za luči v želeni položaj:

**0** Luči izklopljene.

**AUTO** Funkcija »Coming Home« in »Leaving Home« ter pozdravne luči so lahko vključene.

**☰** Pozicijske ali parkirne luči na obeh straneh vključene.

**☰** Zasenčene luči izključene.

Voznik je vedno odgovoren za to, da vozilo vozi s pravilno nastavljenimi žarometi in s pravilno osvetlitvijo.

### Pozicijske luči

Pri vključenih pozicijskih lučeh ➤ zasvetijo pozicijske luči obeh žarometov, določeni predeli zadnje luči, luč za osvetlitev registrske tablice in luč v tipkah kombiniranega instrumenta. Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči se aktivira od hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph).

### Avtomatski vklop zasenčenih luči **AUTO**

Ko je stikalo za luči v položaju **AUTO**, se osvetlitev vozila ter osvetlitev instrumentov in stikal vključita in izključita pod naslednjimi pogoji:

- Senzor za zunano svetlobo je zaznal temo.
- Brisalci so že nekaj časa vključeni.

Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči je le pomorna funkcija in ne more vedno natančno zaznati vseh situacij, ki se pojavijo med vožnjo.

## Funkcija smernih luči

Funkcija smernih luči predstavlja dodatno funkcijo zasenčenih luči za izboljšavo osvetlitve na strani cestiča med vožnjo skozi oster ovinek pri nizki hitrosti.

Pri vključenih zasenčenih lučeh se statične smerne luči vključijo od hitrosti, nižje od pribl. prevoženih 40 km/h (25 mph), ali pri zelo ozkih ovinkih.

- Ko zasučete volan ali aktivirate smernik, postopoma zasveti ustrezna sprednja meglenka. Ko je zavoj izveden, se smerne luči postopoma ugasnejo.
- Ko prestavite v vzvratno prestavo, se vključita obe meglenki.

## Dnevna luč

Dnevne luči lahko izboljšajo vidljivost vozila med vožnjo podnevi.

Dnevne luči lahko vključite samo, ko je kontakt vključen in ko je stikalo v položaju 0 ali **AUTO**, glede na intenzivnost zunanje osvetlitve.

## Avtocestna osvetlitev

Funkcija se vklopi in izklopi v ustrezem meniju infotainment sistema.

- **Aktiviranje:** ko je hitrost vozila več kot 10 sekund nad 110 km/h (68 mph), se svetlobni snop zasenčenih luči nekoliko pomakne navzgor in tako izboljša voznikovo vidno polje.

- **Deaktiviranje:** ko se hitrost vozila zniža pod 100 km/h (62 mph), se svetlobni snop zasenčenih luči vrne v običajni položaj.

## Opozorilni zvoki za neizključene luči

Če kontakt ni vključen in so voznikova vrata odprtia, se pod naslednjimi pogojmi oglašuje opozorilni toni, ki vas opomnijo, da morate ugasniti luči.

- Pri vključenih parkirnih lučeh »» str. 103.
- Ko je stikalo za luči v položaju 0 ali 0\$.

Pri vključeni pozdravnici luči (funkcija »Coming Home«) se pri zapuščanju vozila ne oglaši opozorilni ton, da bi opozoril, da je luč še vključena.

### ⚠ POZOR

**Do nezgode lahko pride, če cesta ni dobro osvetljena in drugi udeleženci v prometu ne vidijo vozila ali ga vidijo le s težavo.**

- Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči (**AUTO**) vključi zasenčene luči samo pri spremembah osvetljenosti, v megli pa na primer ne.

### ⚠ POZOR

Pozicijske ali dnevne luči ne zagotavljajo zadostne osvetlitve, da bi vozniki dobro videli cesto, ali da bi jih videli vozniki drugih vozil.

- Ponoči, v deževnem vremenu ali ob slabši vidljivosti vedno vklopite zasenčene luči.
- Dnevnih žarometov nikoli ne smete uporabljati, če je cesta slabo osvetljena zaradi vremenskih ali svetlobnih razmer.
- Pri vozilih z zadnjimi lučmi z žarnicami vklop dnevnih luči ne povzroči vklopa zadnjih luči. Vozila brez zadnjih luči drugi vozniki v temi, dežju ali neugodni vidljivosti morda ne bodo videli.

### ⚠ POZOR


Če so žarometi nastavljeni previsoko in se uporablja neustrezeno, lahko motijo in zaspapijo druge udeležence v prometu. Posledica so lahko nezgode s hudimi posledicami.

- Vedno se prepričajte, da so žarometi pravilno nastavljeni.

### ℹ Obvestilo

- Pri uporabi luči vozila je treba upoštevati ustrezno zakonodajo posamezne države.
- Zasenčene luči svetijo le pri vključenem kontaktu. Ko je kontakt izključen, se pozicijske luči samodejno vklopijo.

## Meglenke



**Slika 80** Kombinirani instrument: element za upravljanje luči.

Kontrolni lučki  $\text{H}$  ali  $\text{H}$  ali v stikalu za luči ali kombiniranem instrumentu dodatno prikazujeta, če so sprednje meglenke vključene.

Meglenke je mogoče vklipiti, ko je stikalo za luči v položaju  $\text{H}$ ,  $\text{D}$  ali **AUTO**, ko je kontakt vključen:

- **Vklop meglenk**  $\text{H}$ : izvlecite stikalo za luči do prvega položaja  $\text{H}$  sl. 80 ①.
- **Vklop zadnje meglenke**  $\text{H}$ : do konca izvlecite stikalo za luči ②.
- Za izklop meglenk stikalo za luči pritisnite ali zavrtite v položaj 0.

### Obvestilo

Zadnja meglenka lahko slepi voznike za vami.  
Zadnjo meglenko zato vključite le pri zelo zmanjšani vidljivosti.

## Ročica za smernike in dolge luči



**Slika 81** Ročica za smernike in dolge luči

Ročico pomaknite v želeni položaj:

- ① Desni smernik ali desna parkirna luč (kontakt izključen).
- ② Levi smernik ali leva parkirna luč (kontakt izključen).
- ③ Vklop dolgih luči. Kontrolna lučka  $\text{D}$  v kombiniranem instrumentu zasveti.
- ④ Svetlobno opozorilo je vklapljen, dokler je ročica povlečena. Kontrolna lučka  $\text{D}$  v kombiniranem instrumentu zasveti.

Funkcijo izključite tako, da ročico pomaknete v osnovni položaj.

### Komfortno utripanje smernikov

Ko je kontakt vključen, pomaknite ročico kar se da navzgor ali navzdol in jo spusnite. Smerniki trikrat utripnejo.

Da bi predčasno izključili komfortno utripanje smernikov, je treba ročico takoj premakniti v nasproti smeri do končne točke in nato spustiti.

Komfortno utripanje smernikov se aktivira in deaktivira v infotainment sistemu s funkcijo tipko  $\text{M}$  > **Nastavitev** > **Luči** > **Asistenza per le luci** > **Komfortno utripanje smernikov**.

### Parkirne luči p

Parkirne luči svetijo le pri izključenem kontaktu. Ko svetijo, se oglaša zvočno opozorilo, dokler so voznikova vrata odprta.

- Izključite kontakt.
- Ročico za smernike potisnite navzgor ali navzdol.

Pri vključenih parkirnih lučeh svetita sprednja pozicijска luč in zadnja luč na ustrezeni strani vozila.

### Obojestranske parkirne luči

- Izključite kontakt.
- Stikalo za luči prestavite v položaj  $\text{H}$ .
- Vozilo zaklenite z zunanjne strani.

Ko je to zaključeno, se delno vključijo samo pozicijске luči oben žarometov skupaj zadnjimi lučmi.

## ⚠ POZOR

Neprimerna uporaba, neuporaba ali pozabljena izključitev smernikov lahko zmede druge udeležence v prometu. Posledica so lahko nezgode s hudimi posledicami.

- Vedno pravočasno vključite smernike, preden zamenjate vozni pas, prehitevate ali zavijate.
- Kakor hitro je menjava voznega pasu, prehitevanje ali zavijanje zaključeno, izključite smernike.

## ⚠ POZOR

Posledica nepravilne uporabe dolgih luči so lahko nezgode in hude poškodbe, saj lahko dolge luči slepijo druge udeležence v prometu in odvračajo njihovo pozornost.

## i Obvestilo

- Če pri aktivirani ročici smernikov izključite kontakt, se oglaši zvočni signal, ko so vozni kova vrata odprtta. To vas opomni, da morate izključiti smernike, razen če želite, da so parkirne luči vključene.
- Ko so komfortni smerniki vklapljeni (utripno trikrat) in aktiviramo komfortni smernik na drugi strani, aktivna stran preneha z utripanjem, na novo izbrani strani pa utripne samo enkrat.

• Smerniki delujejo le pri vključenem kontaktu. Smerniki delujejo le pri vključenem kontaktu.

- Dolge luči je mogoče vključiti le pri vključenih kratkih lučeh.
- Če smerniki prikolice ne delujejo, kontrolna lučka (smerniki prikolice) neha utripati, namesto da bi smerniki vozila utripalci z dvojno hitrostjo.
- V hladnih oz. vlažnih vremenskih pogojih se lahko luči ter zadnje luči in smerniki na notranji strani za nekaj časa zarošijo. To je normalen pojav in ne vpliva na uporabno dobo svetilne opreme vozila.
- Parkirne luči se ne aktivirajo avtomatsko pri vklapljenih levih ali desnih smernikih ali izključenem kontaktu.

## Avtomatski vklop/izklop dolgih luči [Light Assist]

Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči samodejno prepreči slepljenje vozil v nasprotni smeri ali spredaj vozečih vozil. Dodatno asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči zazna osvetljena območja in izklopi dolge luči v naseljenih območjih.

Znotraj svojih omejitve asistenca samodejno vključi ali izključi dolge luči glede na okoljske in prometne pogoje ter tudi glede na hitrost ➤.

## ☰(A) Vklop asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči

- Vključite kontakt in stikalo za luči premaknite položaj AUTO.
- Potisnite ročico za smernike in dolge luči iz izhodiščnega položaja naprej ➤ sl. 81 ③.

Ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, sveti kontrolna lučka ☰ na zaslonu kombiniranega instrumenta. Ko so dolge luči vključene, v kombiniranem instrumentu sveti modra kontrolna lučka ☰.

## Izklop asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči

- Stikalo za luči prestavite iz položaja AUTO.
- ALI: ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, povlecite ročico za smernike in dolge luči nazaj ➤ sl. 81 ④.
- ALI: ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, vendar pa se dolge luči ne vklapijo, potisnite ročico za smernike in dolge luči naprej, da ročno vključite dolge luči. Potisnite ročico za smernike in dolge luči nazaj, da po potrebi ročno izključite dolge luči.
- ALI: izklopite kontakt.

## Sistemske omejitve

V naslednjih primerih morate asistenco za avtomatski vklop/izklop dolgih luči izključiti ročno, ker se asistenca ne bo izključila pravočasno ali pa se sploh ne bo izključila:

- Na nezadostno osvetljenih cestah z zelo odsevnimi znaki.
- Nezadostno osvetljeni udeleženci v prometu, npr. pešci ali kolesarji.
- V ozkih ovinkih, na zelo strmih vzponih ali spustih, zaradi katerih nasproti vozeča vozila delno niso vidna.
- Pri nasproti vozečih vozilih na cestah s sredinsko varovalno ograjo, ko je položaj voznika bistveno višji od sredinske varovalne ograje, npr. položaj voznika tovornjaka.
- V primeru megle, snega ali močnega dežja.
- V primeru vrtinjenja prahu ali peska.
- Pri poškodbah vetrobranskega stekla v vidnem polju kamere.
- Pri orošenosti, umazaniji, nalepkah, snegu ali ledu pred vidnim poljem kamere.
- Pri motnji v delovanju kamere ali prekinjenem napajanju s tokom.

## POZOR

Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči zagotavlja večje udobje, kar pa ne sme voditi v izvijanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Sami ste odgovorni, da dolge luči vedno prilagodite svetlobnim razmeram, vidljivosti in prometu.
- Krmiljenje dolgih luči morda ne bo pravilno prepozna vseh voznih situacij in bo v določenih okoliščinah delovalo z omejitvami.

- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to vpliva na delovanje funkcije krmiljenja dolgih luči. To velja tudi, če se spremeni svetlobna oprema vozila, npr. če se vgradijo dodatni žarometi.

## PREVIDNO

Upoštevajte naslednja opozorila, da ne boste vplivali na delovanje sistema.

- Vidno polje kamere redno čistite in po potrebi očistite sneg in led.
- Vidnega polja kamere ne prekrivajte.
- Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.

## Obvestilo

- Svetlobno opozorilo in dolge luči lahko vedno ročno vključite in izključite z ročico za smernike in dolge luči >>> str. 103.
- Če se v območju delovanja kamere nahajajo predmeti, ki oddajajo svetljivo, npr. prenosni navigacijski sistem, to lahko vpliva na delovanje asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči.

## Funkcija »Coming home« in »Leaving home« (orientacijska zunanjega osvetlitev)

Funkcija »Coming Home« in »Leaving Home« osvetli neposredno okolico vozila pri vstopanju in izstopanju v temi.

To osvetlitev samodejno krmili senzor za zunanjjo svetlubo.

### Vklop osvetlitve »Leaving Home«

- Odklene vozilo (če je stikalo za luči v položaju **AUTO** in senzor za zunanjjo svetlubo zazna temo).

### Izklop osvetlitve »Leaving Home«

- Izklopi se samodejno po poteku nastavljenega časovnega zamika izklopa.
- **ALI:** zaklenite vozilo.
- **ALI:** pomaknite stikalo za luči v položaj **0**.
- **ALI:** vključite kontakt.

### Vklop osvetlitve »Coming Home«

- Izključite kontakt.
- Osvetlitev »Leaving Home« se aktivira samo v primeru, ko je stikalo za luči v položaju **AUTO** in senzor za zunanjjo svetlubo zazna temo.
- Nastavljeni časovni zamik začne teči, ko se zaprejo zadnja vrata vozila ali vrata prtljažnika.

## Izklop osvetlitve »Coming Home«

- Izklopi se samodejno po poteku nastavljenega časovnega zamika izklopa.
- **Ali:** se samodejno deaktivira, če se 30 sekund po aktivirjanju funkcije še vedno niso odprla vrata vozila ali vrata prtljažnika.
- **Ali:** pomaknite stikalo za luči v položaj 0.
- **Ali:** vključite kontakt.

## Nastavitev funkcij »Coming Home« in »Leaving Home«

V meniju za nastavitev vozila infotainment sistema je mogoče nastaviti dolžino časovnega zamika izklopa ter funkcijo vkljopa in izklopa

**>>> str. 36.**

## Pozdravna luč

Pozdravna luč se nahaja na zunanjih ogledalih, sveti navzdol in se vklopi, če je stikalo za luči v položaju **AUTO** ter če se vklopi ali izklopi funkcija »Coming Home« ali »Leaving Home«.

## Dinamično nastavljanje svetlobnega snopa

Doseg luči se avtomatsko prilagodi stanju navorjenosti vozila, če je sistem vklapljen.

### ⚠ POZOR

Če je dinamično nastavljanje svetlobnega snopa poškodovan ali ne deluje pravilno, lahko žarometi slepijo ali odvračajo pozornost drugih udeležencev v prometu. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Nemudoma obiščite specializirani servis, da pregleda dinamično nastavljanje svetlobnega snopa.

## Vožnja v tujini

Svetlobni snop žarometov je asimetričen, zato močneje osvetli rob cestišča na tisti strani, po kateri poteka promet.

Če z vozilom, ki je izdelano za vožnjo v državi s prometom po desni strani, vozimo v državi s prometom po levi strani (ali obratno), je običajno potrebno, da del stekla žarometov zakrijemo s folijo ali žaromete uravnavamo tako, da ne slepimo drugih udeležencev v prometu.

Za takšne primere ustrezna norma predpisuje specifične svetlobne vrednosti, ki jih morate upoštevati v določenih točkah razporeditve svetilnosti. Imenujemo jih tudi »turistične luči«.

Razporeditev svetilnosti žarometov upošteva specifične vrednosti za »turistične luči«, ne da bi za to morali uporabiti nalepke ali spremeniti nastavitev žarometov.

### i Obvestilo

»Turistične luči« lahko uporabite samo začasno. Če načrtujete daljše bivanje v državi s prometom na lev strani, se morate za nastavitev žarometov obrniti na pooblaščeni specializirani servis.

## Osvetlitev notranjosti

### Osvetlitev kombiniranega instrumenta, zaslonov in stikal

Intenzivnost osvetlitve instrumentov in stikal je mogoče prilagoditi v infotainment sistemu:

- Izberite > Nastavitev > Osvetlitev > Osvetlitev notranjosti vozila; **Ali** > Nastavitev za notranjost > Osvetlitev > Kombinirani instrument.


Nastavljena intenzivnost se samodejno prilagodi spremenjeni svetlosti oklice v vozilu.

Ko je avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči **AUTO** vključeno, senzor za zunanjо svetlubo samodejno vkljopi in izklopi zasenčene luči, prav tako osvetlitev instrumentov in stikal v odvisnosti od svetlosti oklice.

V nekaterih primerih, npr. pri vožnji skozi tunnel brez funkcije zasenčenih luči **AUTO** se lahko zgodi, da se osvetlitev kombiniranega instrumenta popolnoma izklopi. Namen te funkcije je vozniku vizualno ponazoriti, da mora aktivirati zasenčene luči. Če je vaše vozilo opremljeno

z digitalnim kombiniranim instrumentom, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže obvestilo **Vključite luč**

### Notranje in bralne lučke



**Slika 82** Del stropne obloge: notranja osvetlitev spredaj.

Izklop notranjih lučk.

Vkllop notranjih lučk.

**Sredinski položaj** Vkllop ali izklop kontaktnih stikal v vratih. Notranje lučke samodejno zasvetijo pri odklepanju vozila, odpiranju vrata ali izklopu kontakta. Lučke ugasnejo nekaj sekund po zaprtju vseh vrat, zaklepaju vozila ali vklopu kontakta.

Vkllop ali izklop bralne lučke.

Stikalo za luči se lahko glede na izvedbo vozila razlikuje.

### Osvetlitev sovoznikovega predala in prtljažnika

Pri odpiranju in zapiranju sovoznikovega predala in vrat prtljažnika se avtomatsko vključi oz. izkluči ustrezna osvetlitev.

### Osvetlitev prostora za noge

Osvetlitev prostora za noge pod armaturno ploščo [na voznikovi in sovoznikovi strani] se vključi pri odprtih vratih, med vožnjo pa se svetlost osvetlitve zmanjša. Svetlost nastavite v meniju infotainment sistema, tako da uporabite funkcionalno tipko > **Nastavite > Luči > Osvetlitev notranjosti.**

### Ambientna osvetlitev

Ambientna osvetlitev osvetljuje območje sredinske konzole in prostora za noge, glede na izvedbo pa tudi notranjo oblogo vrat.

Intenzivnost in barvo ambientne osvetlitve lahko nastavite v meniju infotainment sistema, tako da uporabite funkcionalno tipko > **Nastavite > Ambientna osvetlitev; ALI > Ambientna osvetlitev.**


### i Obvestilo

Bralne lučke se izklučijo, ko je vozilo zaprto in zaklenjeno ali nekaj minut po izklopu kontakta. To preprečuje, da bi se akumulator izpraznil.

# Vidnost

## Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla

### Ročica brisalca



Slika 83 Upravljanje naprave za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla.

Ročico pomaknite v želeni položaj:

**OFF** ① Brisalci izključeni.

**INT** ① Aktivira se intervalno brisanje vetrobranskega stekla ali senzor za dež. Intervalno brisanje vetrobranskega stekla poteka v odvisnosti od hitrosti vozila. Čim višja je hitrost, tem višja je frekvence brisanja.

**LOW** ② Počasno brisanje.

**HIGH** ③ Hitro brisanje.

**1x** ④ Impulzno brisanje. Če je ročica pritisnjena dalj časa, se poveča frekvencu brisanja.

**5** ⑤ S povlekom ročice se vključi avtomatika naprave za brisanje in čiščenje vetrobranskega stekla. Climatronic vključi zaprt kroženje zraka na pribl. 30 sekund, da prepreči, da bi vonj tekočine za čiščenje stekel zašel v notranjost vozila.

**6** ⑥ Vključi se intervalno brisanje zadnjega stekla. Brisalec zadnjega stekla deluje v intervalu pribl. 6 sekund.

**7** ⑦ Če je ročica pritisnjena, se vključi avtomatika naprave za brisanje in čiščenje zadnjega stekla.

**A** ⑧ A Stikalo za prilagoditev trajanja intervalov brisanja [vozila brez senzorja za dež in zunanjо svetlobo] ali občutljivosti senzorja za dež.

### POZOR

Obrabljene ali umazane metlice brisalcev zmanjšujejo vidljivost ter povečujejo nevarnost nezgod in hudi poškodb.

- Vedno zamenjajte metlice brisalcev, ko so v slabem stanju ali obrabljene in stekla ne čistijo več v zadostni meri >> str. 293.

### PREVIDNO

Pred začetkom vožnje in pred vklopom kontakta je treba preveriti naslednje točke, da se izognemo poškodbam na steklu, metlicah brisalcev in motorčku za brisalce.

- Ročica brisalcev je v nevtralnem položaju.
- Odstranili ste sneg in led z brisalcev in stekla.
- Zamrznjene metlice brisalcev ste previdno odstranili s stekla. SEAT priporoča uporabo razpršila za odstranjevanje ledu.

### PREVIDNO

Brisalcev ne vklopite pri suhem steklu. Suhoo brisanje metlic brisalcev lahko poškoduje steklo.

### POZOR

Če v tekočino za čiščenje stekel ni dodano dovolj sredstva proti zmrzovanju, lahko na steklu zmrzne in omejuje vidljivost.

- Ne uporabljajte sistema brisalcev v zimskih temperaturah, ne da bi pred tem ogreli vetrobransko steklo s sistemom ogrevanja in prezračevanja. Tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla lahko zamrza na vetrobranskem steklu in poslabša vidljivost v smeri naprej.

**i Obvestilo**

- Če se vozilo z vključenimi brisalcami ustavi, naprava začasno preklopi na naslednjo nižjo stopnjo brisanja.
- Pozimi lahko servisni položaj brisalcev služi temu, da je metlice brisalcev lažje dvigniti, ko vozilo miruje »» str. 293.

**Funkcije brisalcev****Avtomatsko brisanje zadnjega stekla**


Brisalec zadnjega stekla se avtomatsko vključi, ko so vključeni brisalci vetrobranskega stekla in je izbrana vzvratna prestava. Avtomatski vklip zadnjega brisalca pri izbrani vzvratni prestavi je mogoče aktivirati in deaktivirati v infotainment sistemu, v meniju za nastavitev vozila »» str. 36.

**Ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla**


Ogrevanje stali morebiti zamrznjene šobe za čiščenje vetrobranskega stekla. Grelna moč se pri vključenem kontaktu samodejno uravnava, odvisno od temperature okolice. Ogrevanje stali samo brizgalne šobe, ne pa cevi, skozi katere teče tekočina za čiščenje stekel.

**i Obvestilo**

Ko vključite napravo za čiščenje vetrobranskega stekla, brisalca med vožnjo po pribl. 5 sekundah še enkrat obrišeta steklo [funkcija »naknadnega brisanja«]. Če v roku 3 sekund po »naknadnem brisanju« ponovno vključite funkcijo čiščenja, se postopek izvede brez naknadnega brisanja. Funkcija »naknadnega brisanja« je ponovno na voljo po izklopu in ponovnem vklipu kontakta.

**Senzor za dež in zunanjо svetlobo**

**Slika 84** Ročica brisalcev: nastavitev senzorja za dež (A).



**Slika 85** Občutljiva površina senzorja za dež.

Aktivirani senzor za dež samodejno krmili intervale brisalcev glede na intenzivnost padavin »» ▲.

Potisnite ročico v želeni položaj »» sl. 84.

① Senzor za dež deaktiviran.

- ① Senzor za dež aktivен, avtomsatsko brisanje po potrebi.
- A Nastavljanje občutljivosti senzorja za dež:
  - Pomik stikala proti desni – visoka stopnja občutljivosti.
  - Pomik stikala proti levi – nizka stopnja občutljivosti.

Po izklopu in ponovnem vklopu kontakta in medtem ko je ročica brisalcev v položaju

» sl. 84 ①, ostane senzor za dež aktiviran in brisalec ponovno začne z brisanjem, ko vozite hitreje od km 16 km/h (10 mph).

### Pomanjkljivo delovanje senzorja za dež in zunanjemu svetlobi

Možni vzroki za motnje in napačne interpretacije v predelu površine zaznavanja » sl. 85 senzorja za dež so med drugim:

- **Poškodovani brisalci:** vodni film na poškodovanih metlicah brisalcev lahko podaljša čas aktiviranja, zamakne intervale čiščenja ali spodbudi hitro in stalno brisanje.
- **Insekti:** prisotni insekti lahko spodbudijo aktiviranje brisalcev.
- **Ostanki soli na cesti:** pozimi lahko zaradi soli za posipanje cest brisalci naknadno brišejo še precej časa, ko je steklo že skoraj povsem suho.
- **Umazanija:** zaradi suhega prahu, voska, premazov stekla (lotosov učinek) ali ostankov čistil (avtomatska pralnica) senzor za dež lahko postane manj občutljiv ali pa reagira pozneje,

počasneje ali sploh ne. Redno čistite občutljivo površino senzorja za dež » sl. 85 (puščica) in preverjajte morebitne poškodbe metlic brisalcev.

• **Razpoka v steklu:** udarec kamna pri vključenem senzorju za dež sproži cikel brisanja. Senzor za dež nato zazna zmanjšanje površine senzorja in se prilagodi. Obnašanje senzorja se lahko razlikuje glede na velikost udarca kamna.

#### ⚠ POZOR

**Senzor za dež morda ne zazna dovolj dežja in ne aktivira brisalce vetrobranskega stekla.**

- Po potrebi ročno vklopite brisalce vetrobranskega stekla, če voda ovira pogled skozi vetrobransko steklo.

#### i Obvestilo

- Za odstranjevanje voskov in premazov je priporočljiva uporaba alkoholnega čistila za steklo.
- Na vetrobransko steklo v predel pred senzorjem za dež ne smete lepiti nalepk. To lahko povzroči spremembe ali motnje.

## Ogledala

### Spoštni varnostni napotki

Prek zunanjih vzvratnih ogledal in notranjega ogledala lahko voznik vidi vozila, ki vozijo za njim, in temu primerno prilagodi vožnjo.

Da bi zagotovil varno vožnjo, mora voznik pred vožnjo ustrezno prilagoditi zunanjji vzvratni ogledali in notranje ogledalo.

Pri pogledu skozi zunanje vzvratno ogledalo in notranje ogledalo ni mogoče videti celotnega območja za in ob vozilu. Ta območja izven vidnega polja se imenujejo mrtvi koti. V mrtvem kotu so lahko drugi udeleženci v prometu in predmeti.

#### ⚠ POZOR

**Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal in notranjega ogledala med vožnjo lahko vpliva na pozornost voznika. Posledica so lahko negzode in hude poškodbe**

- **Nastavljate zunanjih vzvratnih ogledal in notranjega ogledala izvajajte samo pri mirujočem vozilu.**
- Pri parkiranju, menjavi voznega pasu, prehitovanju ali zavijanju vedno opazujte okolico, ker so lahko drugi udeleženci v prometu in predmeti v mrtvem kotu.

- Vedno se prepričajte, da so ogledala pravilno nastavljeni in da pogled nazaj ni oviran zaradi ledu, snega, orošenih stekel ali predmetov.

### ⚠ POZOR

Če razdalje do vozil zadaj ni mogoče natančno oceniti, lahko to povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Zaobljena (konveksna ali asferična) ogledala povečajo vidno polje, predmeti v ogledalu pa so videti manjši in bolj oddaljeni, kot so v resnici.
- Zaradi slike zaobljenih ogledal ni mogoče natančno oceniti razdalje do zadaj vozečih vozil, zato lahko uporaba teh ogledal povzroči nezgode in hude poškodbe.
- Če je mogoče, za natančno določitev razdalje do zadaj vozečih vozil ali zadaj obstoječih predmetov vedno uporabite notranje ogledalo.
- Vedno zagotovite, da je vidljivost nazaj dovoljšnja.

### ⚠ POZOR


Ogledala s samodejnim zasenčenjem vsebujejo elektrolitsko tekočino, ki ob razbitju zrcala lahko izteče.

- Izteklá elektrolitska tekočina lahko draži kožo, oči in dihalne organe, zlasti pri osebah z astmo ali podobnimi boleznimi. V tovrstnih primerih takoj vlahnite dovolj svežega zraka in zapustite vozilo. Če to ni mogoče, odprite vsa okna in vrata.
- Če elektrolitska tekočina pride v stik z očmi ali kožo, prizadeti del takoj spirajte z veliko količino vode vsaj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč.
- Če elektrolitska tekočina pride v stik z obuvalom ali oblačili, takoj spirajte z veliko količino vode vsaj 15 minut. Pred ponovno nošnjo obuvala in oblačila temeljito očistite.
- Ob morebitnem zaužitju elektrolitske tekočine usta takoj vsaj 15 minut spirajte z veliko količino vode. Ne poskušajte bruhati na silo, dokler tega ne priporoči zdravnik. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

### ⚠ PREVIDNO

Če je steklo ogledala s samodejnim zasenčenjem zlomljeno, lahko izteka elektrolitska tekočina. Omenjena tekočina razjeda plastične površine. Čim hitreje jo odstranite, npr. z mokro gobo.

## Notranje vzvratno ogledalo



**Slika 86** Notranje ogledalo z ročnim zasenčenjem

### Notranje ogledalo z ročnim zasenčenjem

- Za zasenčenje notranjega vzvratnega ogledala pritisnite tipko ogledala → sl. 86 (puščica).
- Za vrnitev v osnovni položaj pritisnite zadnji del tipke.

### Notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem

Pri vključenem kontaktu senzorji notranjega vzvratnega ogledala merijo vpad svetlobe od zadaj in od spredaj.

Notranje vzvratno ogledalo se glede na izmerjene vrednosti avtomatsko zasenči.

Če je vpad svetlobe na senzorjih blokiran ali prekinjen, npr. zaradi senčnega roloja ali drugih visečih predmetov, notranje ogledalo s samo-

dejnim zasenčenjem ne deluje ali ne deluje pravilno. Prav tako lahko uporaba prenosnih navigacijskih naprav, ki so pritrjene na vetrobranski steklu ali v bližini notranjega ogledala s samodejnim zasenčenjem, vpliva na delovanje senzorjev **»»»** .


Funkcija samodejnega zasenčenja notranjega ogledala se v določenih situacijah deaktivira, npr. pri vstavljeni vzvratni prestavi.

### POZOR

Svetloba na zaslonu prenosnih navigacijskih naprav lahko povzroči motnje na notranjem ogledalu s samodejnimi zasenčenji ter vodi do nezgod in hudi poškodb.

- Zaradi motenj v delovanju na notranjem ogledalu s samodejnimi zasenčenji lahko pride do tega, da notranjega ogledala ni mogoče uporabiti za oceno natančne razdalje vozil zadaj ali predmetov, ki se nahajajo za vozilom.

## Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal



**Slika 87** Del voznikovih vrat: upravljanje zunanjih vzvratnih ogledal.

Vrtljivi gumb zavrtite v ustrezni položaj.

 **L / R** S premikom vrtljivega gumba v želeni položaj je mogoče zunanje vzvratno ogledalo na levi strani (**L**) in na desni strani (**R**) prestaviti v želeno smer.

 Glede na opremo se lahko površini zunanjih ogledal pri nizkih temperaturah segrejeta.

 Poklop ogledal **»»»** .

 Zunanjih vzvratnih ogledal ni mogoče nastavljati in vse funkcije so deaktivirane.

## Aktiviranje funkcij zunanjih vzvratnih ogledal

Naslednje funkcije zunanjih vzvratnih ogledal lahko aktivirate in deaktivirate v meniju za nastavitev vozila infotainment sistema **»»» str. 36**.

### Sočasna nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal

Pri sočasnih nastavitevih ogledal se zunanje desno ogledalo nastavlja skladno z zunanjim levom ogledalom.

V infotainment sistemu je mogoče s funkcionalno tipko  **> Nastavitev > Ogledala in brisalci > Ogledala** sinhrono nastavljati zunanja vzvratna ogledala.

- Vrtljivi gumb zavrtite v položaj **L<sup>1</sup>**.
- Nastavite levo zunanje ogledalo. Sočasno (sinhrono) se nastavi tudi desno zunanje ogledalo.
- Po potrebi je treba nastavitev desnega zunanjega vzvratnega ogledala popraviti: vrtljivi gumb zavrtite v položaj **R<sup>1</sup>**.

### Poklop zunanjih vzvratnih ogledal po zaklepanju vozila

V infotainment sistemu je mogoče s funkcionalno tipko  **> Nastavitev > Ogledala in brisalci > Ogledala** izbrati poklop zunanjih vzvratnih ogledal, ko je vozilo parkirano in zaklenjeno.

<sup>1)</sup> Pri vozilih z volanom na desni strani je uravnavanje simetrično.

Ko se vozilo z zunanje strani zaklene ali odklene, se lahko zunanjii vzvratni ogledali odvisno od opreme samodejno poklopita ali prestavita na zaj v izhodiščni položaj. Za to mora biti vrtljivi gumb v položaju , L, R ali 0.

Če je vrtljivi gumb za električno nastavljeni zunanjii vzvratni ogledali v položaju za poklop, ostane zunanjii vzvratni ogledali pokopljeni.

### Pomnilna funkcija

Pomnilne tipke  str. 98 služijo za shranjevanje in uporabo nastavitev zunanjih ogledal.

Nastavitev bodo prav tako shranjene v ključu in spletnih storitvah za uporabnika.

### Shranjevanje nastavitev zunanjega vzvratnega ogledala na sovoznikovi strani za vzvratno vožnjo

- Vključite kontakt.
- V infotainment sistemu izberite  >  Nastavitev > Ogledala in brisalci > Ogledala > Nagib pri vzvratni prestavi  str. 36.
- Izberite položaj R<sup>1</sup> na upravljalniku.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani nastavite tako, da imate npr. dober pregled nad robnikom.
- Prestavite iz vzvratne prestave.
- Nov položaj zunanjega ogledala se shrani.

### Aktiviranje nastavitev zunanjega vzvratnega ogledala na sovoznikovi strani za vzvratno vožnjo

- Zavrtite vrtljivi gumb za nastavitev zunanjega ogledala v položaj R<sup>1</sup>.
- Pri vključenem kontaktu prestavite v vzvratno prestavo. Desno zunanje ogledalo se premakne v shranjeni položaj.

Zunanje vzvratno ogledalo zapusti shranjeni položaj za vzvratno vožnjo pri vožnji naprej s hitrostjo nad pribl. 15 km/h (9 mph), ali če vrtljivi gumb iz položaja R zavrtite v drugi položaj.

### POZOR

Neprevideni ročni poklop ali povlek zunanjih ogledal nazaj v izhodiščni položaj lahko povzroči poškodbe.

- Zunanji ogledali poklopite ali povlecite nazaj v izhodiščni položaj le, ko v območju pomika ni nikogar.
- Ko premikate zunanje ogledalo, pazite, da med zunanje ogledalo in nosilec ogledala ne priščipnete prstov.

### PREVIDNO

- Pred pranjem vozila v avtomatski pralnici poklopite zunanja ogledala, da se ne poškodujejo.
- Zunanjih vzvratnih ogledal z električnim poklopom nikoli ne smete upravljati ročno, temveč le električno, ker se v nasprotnem primeru električni pogon lahko poškoduje.

### Opomba o okolju

Ogrevanja zunanjih ogledal ne pustite delovati dlje, kot je to potrebno. V nasprotnem primeru gre za nepotrebno porabo energije.


### Obvestilo

Če električno nastavljanje ne deluje, lahko zrcalo nastavite tako, da z roko pritisnete rob zrcala.

<sup>1)</sup> Pri vozilih z volanom na desni strani je uravnavanje simetrično.

## Zaščita pred soncem

### Senčni rolo



**Slika 88** Senčnik

### Možnosti nastavljanja vozniškega in sovoznikovega senčnika

- Pomik senčnika za vetrobransko steklo navzdol.
- Senčnik lahko izvlečete iz držala in ga pomaknete proti vratom »» sl. 88 ①.
- Senčnik, pomaknjen k vratom, lahko pomaknete nazaj v vzdolžni smeri.

V senčniku je kozmetično ogledalo s pokrovčkom. Ko odmaknete pokrovček ②, zasveti lučka.

Ko zaprete pokrovček kozmetičnega ogledala ali senčnik obrnete navzgor, lučka ugasne.

### ⚠ POZOR

Nameščena senčnika lahko zmanjšata vidljivost.

- Ko senčnikov ne potrebujete, ju vedno pomaknite nazaj v držalo.

### ⓘ Obvestilo

Lučka nad senčnikom pod določenimi pogoji po nekaj minutah avtomatsko ugasne. To prečuje, da bi se akumulator izpraznil.

# Klimatiziranje

## Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje

### Uvod

Glede na opremo vozila so lahko vgrajeni različni sistemi:

- **Ročna klimatska naprava** segreva, ohlaja in suši zrak.
- **Climatronic** je avtomatska klimatska naprava, ki segreva, ohlaja in suši zrak.

Pri avtomatskem delovanju klimatske naprave Climatronic je mogoče samodejno uravnavati temperaturo, pretok in razvod zraka, da bi dosegli največje možno udobje.

Posamezno funkcijo vključite tako, da pritisnete ustrezno tipko. Funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na ustrezno tipko.

Osvetljene LED-diode poleg tipk kažejo, da je funkcija aktivirana.

V nastavitevah klimatiziranja v infotainment sistemu rumene funkcionske tipke kažejo, da je funkcija aktivirana ➤ str. 120.

### Gospodarna uporaba klimatske naprave

Pri vključeni klimatski napravi porablja kompressor moč motorja, kar vpliva na porabo goriva.

Klimatska naprava deluje najučinkoviteje pri zaprtih stranskih steklih in zaprtem strešnem oknu. Če se notranjost potniške kabine zaradi osonenosti močno segreje, za kratek čas odpirte okna in panoramsko pomicno strešno okno, da se bo notranji zrak v vozilu hitreje ohladil.

### Protiprašni filter

Protiprašni filter z aktivnim ogljem zmanjšuje nečistoče, ki v notranjost vozila dotečajo z zunanjim zrakom.

Protiprašni filter je treba redno menjati, da ne vpliva na učinkovitost delovanja klimatske naprave.

Če se učinkovitost filtra zaradi uporabe vozila v močno onesnaženem zunanjem zraku predčasno zmanjša, je treba protiprašni filter eventualno zamenjati med navedenimi servisnimi dogodki.

### Prezračevalne šobe

Prezračevalne šobe ne smejo biti nikdar popolnoma zaprte, sicer v notranjosti vozila ni zagotovljeno zadostno ogrevanje, hlajenje in dovajanje zraka.

Druge prezračevalne šobe brez možnosti nastavljanja so v armaturni plošči, prostorih za noge in v zadnjem delu notranjosti vozila.

### POZOR

Slaba preglednost skozi vsa okna povečuje nevarnost trčenja in nezgod, zaradi katerih lahko pride do hudih poškodb.

- Vedno zagotovite, da stekla ne bodo zaledena, zasnežena in zarošena, tako da boste dobro videli skozi okna.
- Odpeljite šele, ko bo zagotovljena dobra vidljivost.
- Vedno zagotovite pravilno uporabo klimatske naprave in ogrevanja zadnjega stekla, da boste dobro videli skozi okna.
- Zaprtega kroženja zraka nikdar ne uporabljajte dlje časa. Pri izključenem hlajenju se stekla pri zaprtem kroženju zraka lahko zelo hitro zarošijo in znatno zmanjšajo vidljivost.
- Ko zaprtega kroženja zraka ne potrebujete, ga vedno izključite.

### PREVIDNO

Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

- Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino.

 Obvestilo

- Pri izključeni klimatski napravi se vsesani zunanj zrak ne suši. Da se stekla ne bi ro-sila, SEAT priporoča, da pustite klimatsko na-pravo vključeno. Za to pritisnite funkcijo tipko A/C. Simbol zasveti.
- Najintenzivnejše ogrevanje in hitro odmrzo-vanje stekel je možno le, ko motor doseže de-lovno temperaturo.
- Brezhibno ogrevanje in prezračevanje ter odroševanje stekel je zagotovljeno le, če reže za dovajanje zraka na zunanj strani vetro-branskega stekla niso zaledenele, zasnežene ali prekrite z listjem.
- Zrak, ki doteka skozi šobe in kroži po notra-njosti vozila, se odvaja skozi prezračevalne reže v prtljažniku. Zato teh prezračevalnih rež v prtljažniku ne smete pokriti s predmeti.
- Priporočamo, da klimatsko napravo vklju-čite vsaj enkrat mesečno, da tesnila in stična mesta ostanejo naoljena, kar preprečuje slabo tesnjenje. Če ugotovite, da klimatska naprava ne haldi več brezhibno, se obrnite na strokovno usposobljeni servis, kjer jo bodo pregledali.
- Če je potrebna posebej velika moč moto-rja, se kompresor klimatske naprave začasno izključi.

## Elementi za upravljanje in funkcije naprave Climatronic



**Slika 89** V sredinski konzoli: elementi za upravljanje Climatronica

### Temperatura ① / ②

Temperaturo na desni in levi strani lahko ločeno nastavite z vrtljivima gumboma. Nastavljena temperatura je prikazana na zaslonu upravljalne enote.

**SYNC** Sinhronizira nastavite temperature na voznikovi strani s sovoznikovo stranjo.

Aktivira regulator temperature za sovoznikovo stran, da se nastavi druga temperatura.

**AUTO** V tem načinu sistem samodejno urava na notranjo temperaturo, število vrtljajev ventilatorja in razvod zraka. Način

**AUTO** se bo deaktiviral takoj, ko bo prišlo do ročnih sprememb števila vrtljajev ventilatorja, razvoda zraka, odroševanja vetrobranskega stekla ali kroženja zraka.

**A/C** Vklopi in izklopi hladilni sistem. Način hlađenja hlađi in suši zrak.

**A/C MAX** Zapro kroženje zraka in hlajenje se vključita avtomatsko in razvod zraka se avtomatsko nastavi na .

Nastavite število vrtljajev ventilatorja.

Funkcija odmrzovanja/odroševanja oddeli led in zarošenost z vetrobranskega stekla. Zrak se razvlaži in ventilator deluje z visokim številom vrtljajev.

**SETUP** V infotainment sistemu odprite nastavite klimatiziranja [str. 120](#).

Na zaslonu infotainment sistema se prikažejo elementi za upravljanje klimatske naprave in meni z nastavitevami.

Ogrevanje zadnjega stekla deluje samo pri vključenem motorju in se najpozneje po 10 minutah samodejno izključi. Ogrevanje zadnjega stekla izključite takoj, ko je steklo čisto. Manjša poraba električne energije pozitivno vpliva na porabo goriva.

Da akumulatorja ne bi po nepotrebni obremenjevali, se lahko ta funkcija samodejno začasno izklopi, dokler niso ponovno vzpostavljeni normalni pogoji za delovanje.

Vklop in izklop zaprtega kroženja zraka [str. 120](#).

Vklop in izklop ogrevanja sedežev [str. 121](#).

Vklop in izklop ogrevanja mirujočega vzhoda [str. 124](#).

Izklop klimatske naprave. Če je število vrtljajev ventilatorja nastavljeno na **0**, se naprava prav tako izklopi.

### Razvod zraka

Razvod zraka se samodejno prilagaja na udoben način. Ustrezen tipki omogočajo tudi ročno nastavitev zračnega toka:

 Zračni tok je usmerjen k zgornjemu delu telesa.

 Zračni tok je usmerjen v prostor za noge.

 Zračni tok je usmerjen proti vetrobranskemu steklu.

### Nastavitev klimatiziranja v infotainment sistemuh

Odprite meni za ogrevanje mirujočega vozila v nastavitevah klimatiziranja v infotainment sistemu **»» str. 124**.

### Air Care

Alergenski filter Air Care Climatronic lahko zmanjša vdor škodljivih snovi vključno z alergeni **»» str. 120**.


### Ogrevanje vetrobranskega stekla

Vklop in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla pri delujočem motorju **»» str. 122**.

### Ogrevanje volana

Vklop in izklop ogrevanja volana **»» str. 121**.

## Elementi za upravljanje ročne klimatske naprave



**Slika 90** V sredinski konzoli: elementi za upravljanje ročne klimatske naprave.

### Hlajenje A/C

Pritisnite tipko, da vključite ali izključite hlajenje.

### Temperatura ①

Temperaturo nastavite z vrtenjem regulatorja.

### Ventilator ⚡

Hitrost ventilatorja nastavite z vrtenjem regulatorja ②.

Pri stopnji 0 sta ventilator in ročna klimatska naprava izključena. Pri stopnji 6 se ventilator vrta z najvišjo hitrostjo.

### Razvod zraka

Z vrtenjem regulatorja ③ usmerite zračni tok v zeleno območje:

⚡ Zračni tok je usmerjen k zgornjemu delu telesa.

⚡ Zračni tok je usmerjen proti zgornjemu delu telesa in v prostor za noge.

⚡ Zračni tok je usmerjen v prostor za noge.

⚡ Zračni tok je usmerjen proti vetrobranskemu steklu in v prostor za noge.

### Funkcija odmrzovanja/odroševanja.

Zračni tok je usmerjen proti vetrobranskemu steklu. Kroženje zraka se deaktivira samodejno ali se sploh ne aktivira. Povečajte število vrtljajev ventilatorja, da se vetrobransko steklo čim prej odrosi. Klimatska naprava se avtomatsko vključi in zagotovi sušenje zraka.

### Največja moč hlajenja A/C MAX

Ko regulator premaknete v položaj  $A/C_{MAX}$ , se avtomatsko aktivirata zaprti kroženje zraka in hlajenje. Postavite razvod zraka v položaj ⚡, da dosegnete udobno temperaturo v najkrajšem možnem času.

### Ogrevanje zadnjega stekla 🌞

Funkcija deluje samo pri vključenem motorju in se najkasneje po 10 minutah samodejno izključi.

Ogrevanje zadnjega stekla izključite takoj, ko je steklo čisto. Tako boste zmanjšali porabo električne energije in s tem porabo goriva.

Da akumulatorja ne bi po nepotrebni obremenjevali, se lahko ogrevanje zadnjega stekla samodejno začasno izklopi, dokler niso vzpostavljeni normalni pogoji za delovanje.

**Zaprt kroženje zraka**

»» str. 120

**Ogrevanje sedežev**

»» str. 121

**Izklop**Ročno nastavljanje ventilatorja na **0**.**Nastavite temperature v infotainment sistemu**

Nastavite klimatizirana in infotainment sistemom so na voljo za klimatsko napravo Climatronic. Odvisno od izvedbe vozila.

**Odpiranje menija za klimatiziranje**

- Pritisnite tipko **SETUP** v upravljalni enoti za Climatronic.

Trenutne nastavite klimatiziranja so prikazane na vrhu zaslona. Tipke za najpogosteje funkcije klimatiziranja so prikazane dnu zaslona.

**Prikaz barve s puščicami**

S puščicami prikazana barva ne ponazarja temperature izhodnega zraka, temveč zahtevano temperaturo glede na pogoje okolice.

**Podmeni za splošne nastavite**

Nastaviti je mogoče naslednje funkcije:

- Avtomatsko ogrevanje vetrobranskega stekla »» str. 122.

**Podmeni za prednastavite**

Nastavi sistem hlajenja na samodejni ali ročni način, ali pa izključi klimatsko napravo.

**Klimatski profil**

Nastavi število vrtlajev ventilatorja na način AUTO.

Veljavno za upravljanje klimatske naprave sprejaj in zadaj.

**Zaprt kroženje zraka**

Zaprt kroženje zraka preprečuje, da bi v notranjost vozila dotekal zunanjji zrak.

Pri zelo visokih zunanjih temperaturah za kratek čas ročno vključite zaprt kroženje zraka, da se notranjost vozila hitreje ohladi.

Iz varnostnih razlogov se zaprt kroženje zraka v naslednjih situacijah izključi:

- Če je pritisnjena tipka
- ali pa je regulator za razvod zraka nastavljen na
- Ko senzor zazna, da bi se lahko stekla vozila orosila.

**Vklop in izklop zaprtega kroženja zraka**

- Če želite vključiti in izključiti zaprt kroženje zraka, pritisnite tipko

**Air Care Climatronic z alergenskim filtrom**

Alergenski filter Air Care Climatronic lahko zmanjša vdor škodljivih snovi vključno z alergeni.

Če je aktivirana možnost Air Care, se delovanje zaprtega kroženja zraka poveča do stopnje, dokler ne obstaja tveganje orositve stekel zaradi zračne vlažnosti v notranjosti vozila in zunanje temperature, in sicer v modelih brez senzorja za vlogo.

- V Infotainment sistemu odprite nastavite klimatiziranja »» str. 120.
- Vključite ali izključite funkcijo Air Care, tako da uporabite tipko **Air Care** za vklop ali izklop.

**⚠ POZOR**

Zaradi iztrošenega zraka se lahko voznik hitro utruji in postane nezbran, zato lahko pride do trčenja, nezgode in hudih poškodb.

- Ventilator naj ne bo dlje časa izključen in nikdar dlje časa ne uporabljajte zaprtega kroženja zraka, sicer v notranjost ne doteka svež zrak.

**❗ PREVIDNO**

V vozilih s klimatsko napravo ne kadite, ko je vključeno zaprt kroženje zraka. Dim se lahko odloži na uparjalniku hladilne naprave in na aktivnem kombiniranem filtru ter povzroči trajne neprijetne vonjave.

**i Obvestilo**

Pri zelo visoki zunani temperaturi za hip vključite zaprto kroženje zraka, da se notranjost hitreje ohladi.

**Ogrevanje sedežev**

Sprednje sedeže in zunanje zadnje sedeže je mogoče pri delajočem motorju električno ogrevati s tremi različnimi stopnjami ogrevanja.

**Upravljanje sistema za ogrevanje sedežev**

- Pritisnite ali v upravljalni enoti, da aktivirate najvišjo stopnjo ogrevanja sedežev.
- Večkrat pritisnite tipko ali za nastavitev želene vrednosti temperature.
- Za izklop ogrevanja sedežev pritisnite večkrat pritisnite ali , dokler se vse LED-luči ne ugasnejo.

Če po pribl. 10 minutah ponovno vključite kontakt, se ogrevanje sedežev vključi samodejno, na zadnji shranjeni temperaturi.

**Primeri, ko ne smete vklopiti ogrevanja sedežev**

Ne vklopite ogrevanja sedežev v naslednjih primerih:

- Sedež zaseda oseba, ki omejeno zaznava bolečino in temperaturo.
- Sedež ni zaseden.

- Na sedežu je dekorativna prevleka.
- Na sedežu je vgrajen otroški sedež.
- Sedlo je vlažno ali mokro.
- Temperatura v notranjosti vozila ali zunana temperatura je višja od +25 °C (77 °F).

**⚠ POZOR**

Osebe, ki zaradi zdravil, paralize ali kroničnih bolezni (kot je diabetes) ne občutijo bolečine ali topote ali imajo omejeno dojemanje, lahko pri uporabi ogrevanja sedežev dobijo opekline na hrbitu, rokah in nogah.

- Osebe z omejeno zmožnostjo zaznavanja bolečine ali temperature nikdar ne smejo uporabljati ogrevanja sedežev.
- Če se pojavi motnja z uravnavanjem temperature naprave, se obrnite na specializirani servis.

**⚠ POZOR**

Če je oblazinjenje premočeno, lahko pride do napak v delovanju ogrevanja sedežev in nevarnost opeklin je večja.

- Pazite, da je sedežna površina suha, preden vključite ogrevanje sedežev.
- Na sedežu ne sedite v vlažnih ali mokrih oblaci.
- Na sedež ne odlagajte vlažnih ali mokrih predmetov in oblaci.
- Po sedežu ne polivajte tekočin.

**⚠ PREVIDNO**

- Na sedežih ne smete klečati ali kako drugače točkovno obremenjevati sedišča in naslonjala, sicer se grelni elementi ogrevanja sedežev poškodujejo.
- Tekočine, ostri predmeti in izolacijski materiali (npr. sedežna prevleka za otroke) lahko poškodujejo ogrevanje sedežev.
- Če se pojavi nenavadni vonj, ogrevanje sedežev nemudoma izklopite in vozilo odpreljite na pregled na specializirani servis.
- Če ste originalne prevleke sedežev zamenjali z drugim materialom, se lahko ogrevanje sedežev pregrevata ali pa je to delovanje omejeno.

**✿ Opomba o okolju**

Ogrevanje sedežev naj bo vključeno le, dokler ga potrebujete. V nasprotnem primeru gre za nepotrebno porabo energije.

**Ogrevanje volana**

Ogrevanje volana deluje samo s prižganim motorjem.

Izbrana stopnja ogrevanja volana se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta.

**Nastavitev ogrevanja volan s pritiskom na večfunkcijskem volanu**

- Kratek pritisk (manj kot 1 sekundo):

Ogrevanje se vklopi z maksimalno stopnjo ogrevanja. Tipko na volanu pritisnite tolikokrat, da nastavite želeno stopnjo. Za izklop ogrevanja volana večkrat pritisnite tipko na volanu, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže simbol **OFF**.

- Dolgi pritisk (več kot 1 sekundo):


Ogrevanje se izklopi neposredno s trenutne stopnje delovanja. Naslednji dolgi pritisk tipke vključi ogrevanje na zadnjo shranjeno stopnjo pred izklopom.

#### Samodejni izklop


Ogrevanje volana se samodejno izklopi, če je izpolnjen kateri izmed naslednjih pogojev:

- Poraba električne energije je prevelika.
- Sistem ogrevanja volana je okvarjen.
- Če je izključen kontakt.

## Ogrevanje vetrobranskega stekla



**Slika 91** Senzor vlage in temperature na vetrobranskem steklu.



**Slika 92** Območja za namestitev elektronskih dodatkov.

Ojačevalnik zavorne moči deluje le, ko je motor v teku.

Ogrevano vetrobransko steklo sestavlja komplet slojnega materiala in tokokrogov, nameščeni med plasti vetrobranskega stekla, ki se ob dovajanjem električnem toku segrejejo in dvignejo temperaturo stekla.

Ta sistem skupaj s klimatsko napravo preprečuje rošenje vetrobranskega stekla in hitrejše sušenje, če se vseeno zarosi.

Sistem je mogoče vklopiti ročno ali samodejno.

#### Ročni vklop

- Pritisnite tipko v nastavivah klimatiziranja v infotainment sistemu.

Ogrevanje vetrobranskega stekla se izključi glede na zunanjou temperaturo, najpozneje pa v pribl. 8 minutah.

#### Avtomatski vklop

Ogrevanje vetrobranskega stekla se samodejno vključi pri nevarnosti orositive stekla.

- V infotainment sistemu odprite nastavitev klimatiziranja → str. 120.
- Vklip in izklop ogrevanja vetrobranskega stekla.

Samodejno ogrevanje vetrobranskega stekla se vključi tudi pri izključeni klimatski napravi.

### Ogrevanje vetrobranskega stekla s funkcijo odmrzovanja

Če je funkcija odmrzovanja vključena in senzor zazna, da bi se vetrobransko steklo lahko orosilo, se vključi ogrevanje vetrobranskega stekla.

### Kdaj se ogrevanje vetrobranskega stekla izključi?

Ogrevanje vetrobranskega stekla se izključi v naslednjih situacijah:

- Poraba električne energije je previsoka.
- Varovalka klimatske naprave je pregorela.
- Po poteku nastavljenega časa.

### Lokacija elektronskih naprav

Ogrevanje vetrobranskega stekla ima plast, ki odseva infrardeče žarke. Plast vpliva na delovanje elektronskih naprav (npr. naprav za cestni njenjen ali podobnih naprav). Da bi se temu izognili, obstajajo določena območja poleg vzvratnega ogledala, kjer je mogoče te naprave namestiti »» **sl. 92.**

Ta območja ne smejo biti prekrita ali imeti na mešene nalepke, ker lahko to povzroči anomalije v delovanju tam nameščenih elektronskih naprav.

### Odpavljanje motenj

#### Sistema hlajenja ni mogoče vklopiti ali pa je njegovo delovanje omejeno

Če hladilne naprave ni mogoče vključiti, so vzroki za to lahko naslednji:

- Motor ni vključen.
- Ventilator je izklučen.
- Varovalka klimatske naprave je pregorela.
- Zunanja temperatura je nižja od pribl. 0 °C (+32°F).
- Kompresor klimatske naprave se je zaradi previsoke temperature hladilne tekočine zachešno izključil.
- Druga napaka na vozilu. Klimatsko napravo naj pregledajo na pooblaščenem servisu.

#### Sistema za ogrevanje in dovajanje svežega zraka ni mogoče vklopiti ali pa deluje samo omejeno

- Sistem za ogrevanje in dovajanje svežega zraka ter funkcija odmrzovanja delujejo najbolje, ko je motor segret.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

### Stekla so orošena

Okenska stekla se orosijo, ko so hladnejša od temperature okolice in je zrak zelo vlažen. Hladen zrak lahko absorbira manj vlage kot vroč zrak, zato se okenska stekla v hladnejšem letnem času velikokrat orosijo.

- Dovod zraka pred vetrobranskim stekлом naj bo brez ledu, snega ali listja, saj to izboljša delovanje ogrevalnih in hladilnih sistemov.
- Reža za zrak v zadnjem območju prtljažnika naj ostane prosta, da lahko zrak od spredaj teče nazaj skozi vozilo.
- Vklop funkcije odroševanja.

### Sprememba enote za temperaturo (Climate-tronic)

Prikaz temperature lahko spremenite iz stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita na zaslonu infotainment sistema s funkcijo tipko > **Nastavitev > Enote**

### Voda ali vodna para pod vozilom

Pri visoki vlažnosti zraka in zunanjih temperaturah z uparljalnika klimatske naprave lahko kaplja **kondenz** in pod vozilom nastane majhna luža. To je običajen pojav in ne znak slabega tesnjenja!

Pri povišani zunanjri zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice se lahko pri delujučem klimatiziranju mirujočega vozila kondenz iz sistema

klimatske naprave upari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. Pri tem ne gre za poškodbo vozila.

### Obvestilo

Zaradi preostanka vlage v klimatski napravi se vetrobransko steklo po zagonu motorja lahko zarosi. Vključite funkcijo odmrzovanja, da se vetrobransko steklo čim prej odrosi.

## Ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila

### Uvod

Z ogrevanjem in prezračevanjem mirujočega vozila se lahko notranjost vozila pozimi segreva in poleti prezračuje. Prav tako se lahko uporabi za odroševanje vetrobranskega stekla in odstranjevanje ledu ali celo tanke plasti snega. Ogrevanje mirujočega vozila se oskrbuje z gorivom iz rezervoarja za gorivo in lahko deluje, tudi ko je kontakt izključen. Prezračevanje mirujočega vozila oskrbuje 12-voltni akumulator vozila.

Ogrevanja mirujočega vozila se lahko uravnava z aplikacijo My SEAT App.

Ogrevanje mirujočega vozila se aktivira s tipko za takojšnji vklop na upravljalnem delu klimatske naprave, z radijskim daljinskim upravljalni-

kom ali s programiranjem določenega časa vklopa prek menija za ogrevanje mirujočega vozila infotainment sistema.

Pri visokih zunanjih temperaturah se lahko notranjost tudi pri ugasnjem motorja prezračuje s ogrevanjem mirujočega vozila.

### Izpušni sistem ogrevanja mirujočega vozila

Pri vključenem ogrevanju mirujočega vozila nastajajo izpušni plini, ki izhajajo skozi izpušno cev na spodnji strani vozila. Izpušna cev ne sme biti prekrita s snegom, plundro ali drugimi predmeti.

### POZOR

Izpušni plini od ogrevanja mirujočega vozila med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve. Ogljikov monoksid lahko povzroči nezavest in smrt.

- Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne vklpite in pustite delovati v zaprtih in neprezračenih prostorih.
- Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne programirajte za vklop in delovanje v zaprtem ali neprezračevanem prostoru.

### POZOR

Komponente ogrevanja mirujočega vozila se zelo segrejejo in lahko povzročijo požar.

- Vozilo parkirajte tako, da noben del izpušnega sistema ne bo v stiku z lahko vnetljivimi snovmi pod vozilom, npr. suho travo.

### PREVIDNO

Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino. Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

## Vklop in izklop ogrevanja ter prezračevanja mirujočega vozila

Ogrevanje mirujočega vozila lahko deluje pri vključenem ali izključenem kontaktu.

### Odpiranje menija Ogrevanje mirujočega vozila

- V infotainment sistemu odprite nastavitev klimatiziranja.
- Pritisnite funkcionalno tipko .

### Vklop ogrevanja mirujočega vozila

Načini izklopa ogrevanja mirujočega vozila:

- Ročno s tipko za takojšnji vklop ogrevanja  na upravljalnem delu klimatske naprave.
- **ALI:** Pritisnite tipko  na radijskem ključu za oddaljeno upravljanje  str. 125.
- **ALI:** Nastavite čas odhoda  str. 127.
- **ALI:** Z aplikacijo My SEAT App.

Pri nizki napoljenosti 12-voltnega akumulatorja ali praznega rezervoarja za gorivo ogrevanje mirujočega vozila ni mogoče vklopiti.

### Ročni izklop ogrevanja mirujočega vozila

Načini ročnega izklopa ogrevanja mirujočega vozila:

- Ročno s tipko za takojšnji vklop ogrevanja  na upravljalnem delu klimatske naprave.
- ALI: Pritisnite tipko  na radijskem daljinskem upravljalniku.
- ALI: Z aplikacijo My SEAT App.

### Ogrevanje mirujočega vozila se samodejno izključi

- Ko je dosežen programiran čas odhoda ali pa je nastavljeno obdobje delovanja poteklo  str. 127.
- Ko sveti rumena kontrolna lučka  (prikaz kolичine goriva).
- Če je stanje napoljenosti 12-voltnega akumulatorja močno padlo.

Da bi se porabilo preostalo gorivo v sistemu ogrevanja mirujočega vozila, sistem deluje še nekaj časa po ročnem ali samodejnem izklopu.

### Uporaba ogrevanja mirujočega vozila kot dodatnega grelca

Če je bil motor zagnan, lahko ogrevanje mirujočega vozila deluje naprej kot sistem dodatnega grelnika. Za to morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- V nastavitevah klimatizirana v infotainment sistemu se lahko aktivira funkcija **samodejnega dodatnega grelnika**.
- Zunanja temperatura je nižja od  $+5^{\circ}\text{C}$  ( $+41^{\circ}\text{F}$ ).

Samodejni dodatni grelnik se čez nekaj časa ponovno izklopi.

- Pogosta dolgotrajna uporaba sistema za ogrevanje mirujočega vozila izprazni 12-voltni akumulator. Da se akumulator ponovno napolni, mora vozilo občasno prevoziti nekaj kilometrov. Navodilo: vožnja naj bi trajala približno toliko časa, kolikor je bilo vklopljeno ogrevanje.


- Pri temperaturah pod  $+5^{\circ}\text{C}$  ( $+41^{\circ}\text{F}$ ) se ogrevanje mirujočega vozila morebiti avtomatsko vklopi pri zagonu motorja. Če nekaj časa se ogrevanje mirujočega vozila ponovno izklopi.

- Med mirovanjem vozila je mogoče ogrevanje mirujočega vozila aktivirati največ trikrat zaporedoma z najvišjo močjo delovanja.

### Obvestilo

- **Vklopljeno ogrevanje mirujočega vozila lahko povzroča hrup.**
- Pri povišani zunanji zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice lahko pri delujočem ogrevanju mirujočega vozila kondenz iz sistema ogrevanja in prezračevanja izpari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. To ne pomeni, da je na vozilu prišlo do poškodbe.
- Če je vozilo nagnjeno, npr. parkirano na klancu, se lahko zgodi, da je delovanje ogrevanja mirujočega vozila zaradi s tem povezane nizke količine goriva [tik nad območjem za rezervo] omejeno.

### Radijski daljinski upravljalnik



**Slika 93** Ogrevanje mirujočega vozila: radijski daljinski upravljalnik.

 **Vklop:** Pritisnite tipko za približno sekundo.

**OFF** **Izklop:** Pritisnite tipko za približno sekundo.

Če po nepotrebniem pritiskate tipke na daljinskem upravljalniku, se lahko nenamereno vklopi ogrevanje mirujočega vozila, tudi če ste zunaj območja delovanja ali kontrolna lučka utripa.

### LED-dioda v radijskem daljinskom upravljalniku

LED-dioda v radijskem daljinskom upravljalniku **»» sl. 93 (2)** uporabniku kaže različne statuse:

#### Sveti pribl. 2 sekundi

- **Zelena:** Ogrevanje mirujočega vozila je bilo vključeno s tipko .
- **Rdeča:** Ogrevanje mirujočega vozila je bilo izključeno s tipko **OFF**.

#### Počasi utripa pribl. 2 sekundi

- **Zelena:** Sistem ni sprejel signala za vklop. Radijski daljinski upravljalnik je zunaj območja doseg. Približajte se vozilu.
- **Rdeča:** Sistem ni sprejel signala za izklop. Radijski daljinski upravljalnik je zunaj območja doseg. Približajte se vozilu.

### Utripa neredno

- **Zelena:** Ogrevanja mirujočega vozila je onemogočeno. Možni vzroki: rezervoar za gorivo je skoraj prazen, nezadostna napoljenost 12-voltrega akumulatorja ali motnja v delovanju.

#### Sveti ali utripa redno

- **Oranžna (nato utripa zelena ali rdeča):** Baterija v daljinskem upravljalniku je skoraj prazna. Signal za vklop oz. izklop je bil kljub temu prejet.
- **Oranžna (nato utripa zelena ali rdeča):** Baterija v daljinskem upravljalniku je skoraj prazna. Signal za vklop oz. izklop ni bil prejet.

#### Utripa pribl. 5 sekund

- **Oranžna:** Baterija v daljinskem upravljalniku je izpraznjena. Signal za vklop oz. izklop ni bil prejet.

#### Doseg

Doseg radijskega daljinskega upravljalnika pri polni napoljenosti baterije in optimalnih pogojih nekaj znaša sto metrov.

- Vzdrževati je treba razdaljo najmanj 2 metrov med daljinskim upravljalnikom in vozilom.
- Med daljinskim upravljalnikom in vozilom ne sme biti ovir.
- Držite radijski daljinski upravljalnik s kromiranim zatičem **»» sl. 93 (1)** vertikalno navzgor.
- Antene ne smete prekrivti.

Slabe vremenske razmere, stavbe v okolici in nizka napoljenost baterije znatno vplivajo na doseg radijskega daljinskega upravljalnika.

### Menjava baterije radijskega daljinskega upravljalnika

Če kontrolna lučka ne sveti, je treba baterijo v radijskem daljinskem upravljalniku zamenjati.

- Vstavite ustrezno orodje, npr. izvijač, v smeri puščice v izrez ohišja na radijskem daljinskem upravljalniku **»» sl. 93**.
- Z istim orodjem dvignite pokrov baterije navzgor tako daleč, da se zaklep ohišja sprosti.
- Nekoliko potisnite pokrov v smeri puščice.
- Snemite pokrov.
- Da bi baterijo odstranili, previdno vstavite orodje, npr. izvijač, v utor na bateriji.
- Baterijo dvignite z izvijačem tako daleč, da se držalo sprosti.
- Odstranite baterijo.
- Vstavite novo baterije enake izvedbe tako, da se zaskoči v držalu. Pri vstavljanju baterije pazite na pravilni položaj polov.
- Namestite pokrov v ohišje radijskega daljnega upravljalnika.
- Potisnite pokrov v nasproti smeri puščice tako daleč, da se zaskoči **»» sl. 93**.

**⚠ POZOR**

Zaužite gumbastih baterij premera 20 mm ali vsake druge gumbaste baterije lahko v kratkem času povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- Radijski daljinski upravljalnik in ključe z baterijami ter rezervne baterije, gumbaste in druge baterije, večje od 20 mm, vedno hrani izven dosega otrok.
- Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

**⚠ PREVIDNO**

- Daljinski upravljalnik vsebuje elektronske komponente. Zato ga ne zmožite in se izogibajte udarcem ali neposredni sončni svetlobi.
- Neustrezne baterije lahko poškodujejo radijski daljinski upravljalnik. Iztrošene baterije zamenjajte samo z novimi baterijami enake napetosti, velikosti in specifikacije.

**Opomba o okolju**

- Izrabljene baterije zavrzite na okolju prijazen način.
- Baterija v radijskem daljinskem upravljalniku lahko vsebuje perklorat. Upoštevajte zaokonske predpise glede odstranjevanja.
- Prepričajte se, da daljinskega upravljalnika ni mogoče nenamerno upravljati, da ne bi vklipili ogrevanja mirujočega vozila, ne da bi to nameravali.

Maksimalni čas ogrevanja mirujočega vozila znaša 60 minut.

**Nastavitev časa odhoda**

Aktiviranje te funkcije vedno velja le za postopek ogrevanja in prezračevanja. Čas odhoda je treba za vsak zagon vozila aktivirati na novo.

- Priklic menija **Ogrevanje mirujočega vozila**.
- Pritisnite funkcionalno tipko **Nastavi**.
- Izberite eno izmed polnilnih mest za **Čas odhoda**.
- Pritisnite funkcionalno tipko **Aktiviraj**.

*Ročna klimatska naprava:* Nastavljeni čas odhoda določa čas, ob katerem se ogrevanje ali prezračevanje mirujočega vozila izključi. Začetek postopka ogrevanja ali prezračevanja se določi glede na nastavljeni čas delovanja.

*Climatronic:* Z nastavljenim časom odhoda vozilo glede na zunanjо temperaturo samodejno izračuna ustrezен začetek postopka ogrevanja ali prezračevanja, da doseže nastavljenou temperaturo.

Čas odhoda se lahko uravnava z aplikacijo My SEAT App.

**Preverjanje programiranja**

Ko je čas odhoda aktiviran, sveti rumena LED-dioda v tipki za takojšnji vklop ogrevanja v upravljalni enoti za Climatronic še približno deset sekund po izklopu kontakta.

**Programiranje ogrevanja mirujočega vozila**

Pred programiranjem je treba preveriti, ali sta v vozilu nastavljeni pravilen datum in ura . Ogrevanje mirujočega vozila je možno programirati prek menijske točke **Ogrevanje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.

**Nastavitev časa delovanja ogrevanja mirujočega vozila**

- Priklic menija **Ogrevanje mirujočega vozila**.
- Pritisnite funkcionalno tipko **Nastavi**.
- Da bi nastavili čas delovanja, pritisnite tipko **Čas delovanja**.

Nastavljen čas delovanja velja, če se ogrevanje mirujočega vozila vključi s tipko za takojšnji vklop ogrevanja ali z daljinskim upravljalnikom.

### POZOR

Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne programirajte za vklop in delovanje v zaprtem ali neprezračevanem prostoru. Izpušni plini od ogrevanja mirujočega vozila med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve. Ogljikov monoksid lahko povzroči nezavest in smrt.

# Vožnja

## Napotki za vožnjo

### Pedali

- Zagotovite, da lahko vedno pritisnete pedale brez kakršnih koli težav.
- Pedali se morajo vedno neovirano vrniti v izhodiščni položaj.
- Poskrbite, da bodo predpražniki med vožnjo trdnopritrjeni v prostoru za noge in ne bodo ovirali hoda pedalov »» .

Uporabljati smete le predpražnike, ki ne segajo v predel pedalov in ki ne drsijo. Ustrezni predpražniki so na voljo na specializiranih servisih. V prostoru za noge so pritrdišča za predpražnike.

### Primerna obutev

Za vožnjo izberite primerno obutev, ki vašim nogam zagotavlja ustrezno oporo in občutek za pedale.

### POZOR

- Če pedalov ne morete neovirano pritisniti in spustiti, se lahko znajdete v kritični situaciji.
- Čež originalno nameščene predpražnike nikdar ne polagajte ali pritrjujte drugih predpražnikov ali talnih oblog, saj omejujejo predel pedalov in lahko ovirajo uporabo pedalov. Nevarnost nezgode.
- V prostor za noge nikoli ne odlagajte predmetov. Ti lahko zdrsnejo v predel pedalov in ovirajo njihov hod.

### Izbira optimalne prestave

Glede na opremo vozila se na zaslonu kombiniranega instrumenta med vožnjo prikaže pripomočna prestava za varčevanje goriva.

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se pojavi le pri vožnji v načinu tiptronic »» str. 143.

Ko je vstavljena optimalna prestava, tega priporočila ni. Prikazana je trenutno izbrana prestava.

Prikaz	Pomen
3	Optimalno izbrana prestava.
4 ▶ 5	Priporočeno prestavljanje v eno prestavo višje.
2 ▶ 1	Priporočeno prestavljanje v eno prestavo nižje.

### Informacije o »čiščenju« filtra za trdne delce

Ko krmilnik izpušnega sistema zazna, da je filter za trdne delce skoraj zasičen, z načrtno izbiro priporočenih prestav podpira samodejno čiščenje filtra za trdne delce »» str. 289.

### POZOR

Priporočene prestave so vozniku le v pomoč in ne morejo v nobenem primeru nadomestiti njegove pozornosti.

- Za izbiro pravilne prestave v skladu z okoliščinami je odgovoren izključno voznik.

### Opomba o okolju

Z izbiro optimalne prestave lahko prihranimo gorivo.

### Obvestilo

Ko se način tiptronic izključi, se priporočene prestave ne prikazujejo več.

### Varčna in okolju prijazna vožnja

Poraba goriva, obremenitev okolja in obraba motorja, zavor in pnevmatik so v največji meri odvisni od vašega sloga vožnje. Z učinkovito vožnjo lahko porabo goriva zmanjšate za 10–15%. V nadaljevanju so navedeni napotki, s katerimi boste razbremenili okolje in obenem zmanjšali stroške.

## Aktivno upravljanje valjev (ACT®)

Glede na opremo vozila lahko aktivno upravljanje valjev (ACT®) deaktivira nekatere valje motorja, če vozna situacija ne zahteva preveč uporabe moči. Število aktivnih valjev je lahko prikazano na zaslonu kombiniranega instrumenta

»» str. 17.

## Premišljena vožnja

S premišljeno vožnjo se lahko izognete nepotrebнемu zavirjanju in pospeševanju. V določenih primerih lahko izkoristite zavorno moč motorja in pustite, da se vozilo v **prestavi** počasi zastavlja. Učinek zavirjanja z motorjem ugodno vpliva na zavore in pnevmatike ter zmanjša količino izpušnih plinov in porabo goriva na nič.

## Pravočasno prestavljanje

Porabo goriva zmanjšuje zgodnje prestavljanje v višjo prestavo.

**Ročni menjalnik:** čim prej prestavite iz prve v drugo prestavo. Z izbiro pravilne prestave varčujete gorivo. Izberite čim višjo prestavo, ki še ustreza vozni situaciji (delovanje motorja mora biti enakomerno).

**Avtomatski menjalnik:** počasi pritisnite pedal za plin in se izogibajte pospeševanju s funkcijo »Kickdown«.

## Izogibanje vožnji z visoko hitrostjo

Po možnosti se izogibajte vožnji z najvišjo hitrostjo. Pri veliki hitrosti namreč narastejo poraba goriva, emisije škodljivih izpušnih plinov in hrup med vožnjo. Počasnejša vožnja zmanjšuje porabo goriva.

## Zmanjšanje porabe goriva v prostem teku

Pri vozilih s sistemom start-stop se faze prostega teka avtomatsko zmanjšajo. Pri vozilih brez sistema start-stop je priporočljivo, da motor npr. pri čakanju pred železniškim prehodom ali semaforjem izključite. Pri izklopu na delovno temperaturo ogretega motorja, ki traja pribl. 5 sekund, porabite manj goriva, kot bi ga za ponovni zagon motorja. Poraba je tudi odvisna od izvedbe motorja.

V prostem teku se motor ogreva zelo dolgo. Med ogrevanjem so obraba in emisije izpušnih plinov zelo velike. Zato takoj po zagonu motorja speljite. Izogibajte se visokemu številu vrtljajev motorja.

## Redni servisni pregledi

Z rednimi servisnimi pregledi že pred zagonom motorja poskrbite za manjšo porabo goriva.

Pravilno vzdrževan motor ne zagotavlja le varnejše vožnje in ohranjanje vrednosti vozila, temveč tudi **manjšo porabo goriva**. Slabo vzdrževan motor porabo goriva lahko poveča za kar 10 %!

## Izogibanje vožnjam na kratke razdalje

Dokler motor in naprava za čiščenje izpušnih plinov ne dosežeta optimalne **delovne temperature**, se poraba goriva in emisije škodljivih izpušnih plinov ne zmanjšajo.

Hladen motor porabi nesorazmerno veliko goriva. Šele po pribl. štirih kilometrih (2,5 miljah) se motor ogreje in poraba normalizira.

## Preverite tlak v pnevmatikah

Če želite prihraniti pri gorivu, vedno pazite, da bodo pnevmatike napolnjene z ustreznim tlakom »» str. 326. Že pri malenkost nižjem tlaku (0,5 bara) se poraba goriva poveča za 5%.

Pri prenizkem tlaku se pnevmatike zaradi katalnega upora zelo obrabijo, kar neugodno vpliva tudi na obnašanje vozila med vožnjo.

Zimske pnevmatike niso primerne za celoletno uporabo, saj se poraba goriva poveča za kar 10 odstotkov.

## Izogibanje nepotrebнемu balastu

Vsak kilogram **dodatne mase** poveča porabo goriva. Zato pred vsako vožnjo odstranite nepotreben tovor.

Trešni prtljažnik poveča **zračni upor** vozila, zato ga po uporabi snemite. Pri vožnji s hitrostjo 100-120 km/h [62-75 mph] boste tako prihranili približno 12% goriva.

### Varčujte z električno energijo

Motor poganja alternator in tako tvori električno energijo. V primeru večje porabe električne energije se poveča tudi poraba goriva! Zaradi tega električne porabnike vedno spet izključite, ko jih ne potrebujeate več. Večji električni porabniki so npr. ventilator prezračevanja na visoki stopnji delovanja, ogrevanje zadnjega stekla in ogrevanje sedežev.

#### Obvestilo

- Če ima vozilo sistem start-stop, ni priporočljivo, da ga izključite.
- Priporočljivo je, da pri hitrosti nad 60 km/h (37 mph) zaprete stranska stekla.
- Med vožnjo noge ne zadržujte na sklopi, tudi če se vam zdi pritisk neznaten, kajti pritisk lahko povzroči zdrs lamele. Ta se lahko obrabi ali poškoduje.
- Če morate ustaviti na klancu, vozila ne zadržujte s sklopko, uporabite zavore. S tem zmanjšate porabo goriva in preprečite poškodbe sklopke.
- Pri vožnji navzdol izkoristite zavorno moč motorja, tako da prestavite v najustreznejšo prestavo. S tem je poraba goriva »ničelna«, ohranljajo pa se tudi zavore.

### Vožnja z natovorenim vozilom

Da bi dosegli ustreerne vozne lastnosti z natovorenim vozilom, upoštevajte naslednje:

- Varno namestite celoten tovor »» str. 264.
- Plin dodajajte previdno in počasi.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Zavirajte prej kot običajno.
- Po potrebi upoštevajte informacije o strešnem prtljažniku »» str. 271.

#### Pozor

- Premikanje bremena lahko resno ogrozi stabilnost in varnost vozila, podaljša zavorno pot pri polnem zavirjanju in zavirjanju in sili ter povzroči hude nezgode in poškodbe.
- Pravilno pritrdite in zavarujte tovor, da preprečite premikanje.
  - Zavarujte težke predmete s primernimi pritrditvenimi pasovi ali napenjalnimi trakovi.
  - Bodite pozorni na fiksno in varno pritrditev naslonjal zadnjih sedežev.

### Vožnja z odprtimi vrti prtljažnika

Vožnja z odprtimi vrti prtljažnika je posebej nevarna. Pravilno pritrdite vse predmete in odprta vrata prtljažnika ter izvedite ustrezne varnostne ukrepe.

Pri vožnji z odprtimi vrti prtljažnika se povečata zračni upor vozila in poraba goriva. Zato priporočamo, da ne vozite z odprtimi vrti prtljažnika.

#### Pozor

Zaradi vožnje z odklenjenimi ali odprtimi vrti prtljažnika lahko pride do hudih poškodb.

- Vedno vozite z zaprtimi vrti prtljažnika.
- Vse predmete varno namestite v prtljažnik. V nasprotnem primeru lahko nepritrjene predmete vrže iz vozila in poškoduje potnike v vozilih za vami.
- Vedno vozite previdno in s predvidevanjem.
- Izogibajte se zaviranju in nenadnim manevrom, ker se lahko odprta vrata prtljažnika nenadzorovano premikajo.
- Predmete, ki pri prevozu segajo iz vozila, je treba ustrezno označiti za druge udeležence v prometu. Upoštevajte vse zakonske predpise.
- Vrat prtljažnika nikoli ne uporabljajte za pritrjevanje in fiksiranje predmetov, ki segajo iz prtljažnika.
- Če morate voziti z odprtimi vrti prtljažnika, morate na vrata prtljažnika nameščen strešni prtljažnik in njegov tovor v vsakem primeru odstraniti.

#### Previdno

Pri odprtih vratih prtljažnika se spremeni višina in po potrebi dolžina vozila.

 Obvestilo

Odvisno od države je vožnja z odptimi vrti prtljažnika morebiti prepovedana. Upoštevajte pravne predpise ustrezne države.

## Vožnja po poplavljениh cestah

Da pri vožnji po poplavljениh cestah preprečite poškodbe vozila, upoštevajte naslednje:

- Voda nikoli ne sme segati čez spodnji rob karoserije.
- Vozite največ s hitrostjo pešca.
- Vozilo nikoli ne zaustavite v vodi, vozite vzvratno ali zaustavite motor.
- Nasproti vozeča vozila ustvarjajo valove, ki lahko presežejo dovoljeno višino vode za varno vozilo, tako da varna vožnja po vodi ni mogoča.

### POZOR

**Vožnja po poplavljениh cestah zmanjša učinkovitost zaviranja, če se zmočijo zavorni koluti in zavorne obloge** **» str. 151.**

 Obvestilo

- Pri vožnji po vodi se lahko deli vozila, kot so npr. motor, podvozje ali električni sistem, močno poškodujejo.

- Izogibajte se vožnji po slani vodi (korozija) **» str. 344.**

- Pri vožnji po vodi sistem start-stop vedno izključite **» str. 138.**

- Ne dodajajte polnega plina.
- Motorja ne obremenite z več kot 2/3 najvišjega števila vrtljajev.
- Ne vozite s prikolico.

**Med 1.000 in 1.500 kilometri (od 600 do 1.000 milij)** vozno zmogljivost postopoma zvišujte do polne hitrosti in najvišjega števila vrtljev motorja.

## Utekanje novih pnevmatik in zavornih oblog

- Menjava platišč in novih pnevmatik **» str. 325.**
- Informacije o zavorah **» str. 151.**

### Opomba o okolju

**Če je nov motor pazljivo utečen, se njegova življenjska doba podaljša, obenem pa se zmanjša poraba motornega olja.**

## Štirikolesni pogon (4Drive)

Vozila s štirikolesnim pogonom imajo štiri pogonska kolesa.

### Splošni napotki

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom se pogonska moč porazdeli na vsa štiri kolesa. To poteka samodejno glede na način vožnje ter razmere na cestišču. Glej tudi **» str. 153.**

Štirikolesni pogon zahteva močan motor. Vaše vozilo je izjemno zmogljivo. Tako v normalnih razmerah kot tudi pri vožnji po snegu in ledu ga odlikujejo odlične vozne lastnosti. Prav zato morate upoštevati določene napotke glede varnosti »» ▲.

### Zimske pnevmatike

Štirikolesni pogon vašemu vozilu že s serijskimi pnevmatikami v zimskih voznih razmerah zagotavlja zelo dobro vlečno moč. Kljub temu priporočamo, da pozimi na vsa štiri kolesa namestite zimske oz. celoletne pnevmatike, saj se bo tako izboljšal tudi zavorni učinek.

### Snežne verige

Ob obvezni uporabi snežnih verig morate te namestiti tudi na vozila s štirikolesnim pogonom »» str. 330.

### Menjava pnevmatik

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom smete uporabljati le pnevmatike enakih dimenziij. Izogibajte se uporabi pnevmatik z različno globino profila »» str. 325.

### Terensko vozilo?

Vaš SEAT ni terensko vozilo: odmik od tal je prenizek, zato ga ne morete uporabljati kot terensko vozilo. Izogibajte se vožnji po neutrjenem terenu.

### ⚠ POZOR

• **Tudi če je vaše vozilo opremljeno s štirikolesnim pogonom, način vožnje vedno prilagodite stanju cestišča in prometnim razmeram. Dodatna varnost, ki jo zagotavlja ABS, ne sme voditi v izzivanje nezgode. Nevarnost nezgode!**

• **Intenzivnost zaviranja vašega vozila je pogojena z oprijemljivostjo pnevmatik in se ne razlikuje od intenzivnosti zaviranja vozil z dvokolesnim pogonom. Zato nikdar ne vitezte prehitro, kljub temu, da tudi spolzko cestišče omogoča varno pospeševanje. Nevarnost nezgode!**

• **Ne pozabite, da pri veliki hitrosti sprednja kolesa lahko zaplavajo »(akvaplaning)«. Začetka akvaplaninga, v nasprotju z vozili s pogonom sprednje, ni mogoče prepoznati po nadnem povečanju števila vrtljajev motorja. Zaradi naštetih razlogov hitrost vedno prilagodite stanju cestišča. Nevarnost nezgode!**

v tujino pridobite informacije pri naših servisnih partnerjih o veljavnih zakonskih predpisih v ciljni državi.

Če vozilo prodate v tujini ali ga želite tam uporabljati daljše časovno obdobje, upoštevajte veljavne pravne predpise v ustrezi državi.

V nekaterih primerih je treba morebiti določeno opremo vgraditi ali demontirati, določene funkcije pa deaktivirati. Prav tako lahko pride do sprememb obsega servisnih storitev ali vrste servisa. To še posebej velja, če se vozilo daljše časovno obdobje uporablja v drugi klimatski regiji.

Zaradi različnih frekvenčnih območij po svetu tovarniško vgrajeni infotainment sistemi v drugi državi morebiti ne bo deloval.

Pri bencinskih motorjih preverite, ali je na potovanju možna oskrba z neosvinčenim gorivom. Poščite podatke o mreži črpalk z neosvinčenim gorivom.

Na servisih SEAT in pri uvoznikih v posameznih državah vam bodo posredovali informacije o potrebnih tehničnih pripravi vašega vozila, vzdrževanju in možnosti popravil.

### Vožnja v tujini

Vozilo je bilo izdelano za določeno državo in izpoljuje predpise, veljavne v tej državi v času proizvodnje.

Če boste vozilo začasno ali za kratek čas uporabljali v tujini, upoštevajte naslednje ustreerne napotke.

V nekaterih državah veljajo varnostni predpisi in posebna določila, ki jih vozilo morebiti ne izpoljuje. SEAT priporoča, da pred potovanjem

**⚠ POZOR**

Z večanjem nadmorske višine se gostota zraka zmanjšuje. Zaradi zmanjšane gostote zraka se lahko zmogljivost motorja zmanjša in komponente vozila se lahko poškodujejo zaradi daljšega delovanja na zelo visokih nadmorskih višinah. Zmanjšana moč motorja lahko vodi do nesreč in resnih ali smrtnih poškodb, npr. med prehitevanjem.

- Pred potovanjem v tujino, še zlasti na nadmorskih višinah nad 3.000 m (pribl. 9.843 čevljev) kontaktirajte servisnega partnerja SEAT za več informacij.

**⚠ PREVIDNO**

SEAT ni odgovoren za poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi goriva slabše kakovosti, nezdostnega servisa ali neustrezne razpoložljivosti originalnih nadomestnih delov.

## Zagon in izklop motorja

### Vkllop in izklop kontakta



**Slika 94** V spodnjem predelu sredinske konzole: zagonsko stikalo

Motor lahko zaženete z zagonskim stikalom (Press & Drive). Za to mora biti veljavni ključ v notranjosti vozila v predelu sprednjih ali zadnjih sedežev oz. v sredinski konzoli.

Pri vozilih s sistemom Keyless Access je motor mogoče zagnati, tudi če je ključ v prtljažniku.

**Ko zapustite vozilo**, se pri izključenem kontaktu ob odpiranju vozниковih vrat aktivira elektronska zapora volanskega droga.

### Vkllop in izklop kontakta

Če želite vključiti samo kontakt (brez zagona motorja):

- Vozila z ročnim menjalnikom: za hip pritisnite zagonsko stikalo, **ne da bi pritisnili** zavorni pedal ali pedal sklope.

- Vozila z avtomatskim menjalnikom: za hip pritisnite zagonsko stikalo, **ne da bi pritisnili** zavorni pedal.

Napis na zagonskem stiku START ENGINE STOP utripa v ritmu srčnega utripa, takoj ko je sistem pripravljen za vkllop in izklop.

### Samodejni izklop kontakta

Če se voznik pri vklapljenem kontaktu oddalji od vozila in pri tem vzame ključ s seboj, se kontakt avtomatsko ne izklopi. Kontakt se izklopi, če pritisnete tipko za odklepanje na radijskem daljinskem upravljalniku ☰, ali s pritiskom senzorja na vratni kljuki. »» str. 72

### Avtomatski izklop kontakta pri vozilih s sistemom start-stop

Kontakt vozila se avtomatsko izključi pri mirujočem vozilu ali pri aktiviranem avtomatskem izklopu motorja:

- če voznik ni pripet z varnostnim pasom,
- če voznik ne pritisne na kateri koli pedal,
- če so odprta vozniškova vrata.

Če so bile zasenčene luči ☰ pri avtomatskem izklopu kontakta vklapljene, ostanejo pozicijske luči vklapljene še pribl. 30 minut [če je akumulator zadostno napolnjen]. Če voznik zaklene vozilo ali ročno izključi luči, se izključijo tudi pozicijske luči.

### Funkcija ponovnega zagona motorja

Če po izklopu motorja v notranjosti vozila ni zaznan ključ vozila, je ponovni zagon motorja mogoč v roku pribl. 5 sekund. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi ustrezno obvestilo.

Ko omenjeni čas poteče, motorja ni več mogoče zagnati, dokler v notranjosti vozila ni veljavnega radijskega ključa.

### Funkcija »My Beat«

Pri vozilih s komfortnim ključem obstaja funkcija »My Beat«. Ta funkcija nudi dodatni prikaz zaganjalnika vozila.

Zagonsko stikalo »» sl. 94 pri vstopanju v vozilo utripa, da opozori na ustrezno tipko zaganjalnika.

Pri vklopu/izklopu kontakta zagonsko stikalo utripa.

Zagonsko stikalo po izklopu kontakta po nekaj sekundah ugasne.

Pri delujočem motorju zagonsko stikalo stalno sveti in s tem kaže, da motor deluje. Čas, ki preteče od trenutka, ko uporabnik z zagonskim stikalom zažene motor, do trenutka, ko utripačna lučka zasveti, je odvisen od značilnosti konkretnje izvedbe motorja. Ko se motor ustavi z zagonskim stikalom, stikalo ponovno začne utripati.

Pri vozilih s sistemom start-stop nudi funkcija »My Beat« dodatno informacijo:

- Ko se motor med zaustavitvijo vozila ugasne, zagonsko stikalo še naprej sveti, ker je sistem start-stop kljub izklopljenemu motorju še vedno aktivен.

- Ko motorja ni mogoče ponovno zagnati s sistemom start-stop »» str. 138 in je potreben ročni zagon, zagonsko stikalo utripa, da opozori na to situacijo.

#### ⚠ POZOR

Pri vklopu kontakta ne pritisnite na zavorni pedal ali pedal sklopke, ker se drugače lahko takoj zažene motor.

#### ⚠ POZOR

Zaradi nepazljive ali nenadzorovane uporabe ključa vozila lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Ko zapustite vozilo, vse ključe vozila vedno vzemite s seboj. Otroci ali nepooblaščene osebe lahko zaklenejo vozilo, zaženejo motor ali vključijo kontakt in s tem aktivirajo električno opremo.

#### i Obvestilo

- Preden zapustite vozilo, vedno izklučite kontakt in upoštevajte morebitna obvestila na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Pri daljšem mirovanju vozila pri izklučenem motorju in vključenem kontaktu se lahko izprazni akumulator, pod določenimi pogoji motorja ni več mogoče zagnati.
- Pri vozilih z dizelskim motorjem počakajte, da opozorilna lučka »» ugasne, preden zaženete motor.
- Če med fazo STOP pritisnete zagonsko stikalo START ENGINE STOP, se kontakt izklopi in stikalo utripa.
- Ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo: »Sistem start-stop izklopljen: Ročni zagon motorja«; tipka START ENGINE STOP utripa.

### Zagon motorja

- Vozila z ročnim menjalnikom: prestavno ročico prestavite v položaj za prosti tek, pritisnite in zadržite pedal sklopke, dokler se motor ne zažene.
- Vozila z avtomatskim menjalnikom: prestavno stikalo prestavite v položaj P ali N, pritisnite in zadržite zavorni pedal, dokler se motor ne zažene.

- Pritisnite zagonsko stikalo brez pritiskanja pedala za plin. Za zagon motorja mora biti v vozilu veljaven ključ vozila. Po zagonu motorja stalno sveti tipka START ENGINE STOP in kaže, da motor deluje.

- Če se motor ne zažene, postopek zagona prekinite in ga ponovite po pribl. 1 minuti.

Po potrebi izvedite funkcijo zasilnega zagona  
 »» str. 137.

Pri vozilih z dizelskim motorjem se lahko zgodi, da začne motor pri nižjih temperaturah delovati po krajšem časovnem zamiku. Ko poteka predgretje, sveti opozorilna lučka . Veliki porabniki električne energije med predgretjem ne smejo biti vključeni, da se prepreči nepotrebno praznjenje akumulatorja.

Čas predgretja je odvisen od temperature hladilne tekočine in zunanje temperature. Če je motor ogret oz. je zunanjja temperatura višja od +8°C, kontrolna lučka zasveti za pribl. eno sekundo. To pomeni, da lahko zaženete motor skoraj takoj.

### Zagon dizelskega motorja po popolnoma izpraznjenem rezervoarju za gorivo

Če je bil rezervoar za gorivo v vozilu z dizelskim motorjem skoraj popolnoma izpraznjen, lahko postopek vžiga po dolivanju goriva traja dlje kot običajno – do ene minute. Sistem za dovojanje goriva se mora najprej odzračiti.

#### POZOR

**Motorja nikoli ne pustite delovati v zaprtih prostorih, nevarnost zastrupitve!**

- Izpušni plini motorja med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in okusa. Med vdihovanjem tovrstnega plina lahko pride do izgube zavesti in do smrti.

#### POZOR

**Vozila nikdar ne zapuščajte, ko motor deluje in je prestavno stikalo v položaju za vožnjo. Vozilo bi se lahko nenadoma začelo premikati, kar bi lahko povzročilo škodo, požar ali hude poškodbe.**

#### POZOR

**Nikdar ne uporabljajte zagonskih aditivov. Ti lahko eksplodirajo oz. se zaradi njih nenadoma lahko zelo poveča število vrtljajev motorja. Nevarnost poškodb.**

#### PREVIDNO

- Ponovni zagon pri delajočem motorju ali ponovni zagon neposredno po izklopu lahko poškoduje zaganjalnik ali motor.**
- Dokler motor ne doseže delovne temperature, se izogibajte visokemu številu vrtljajev, vožnji s polnim plinom in velikim obremenitvam motorja – nevarnost okvare motorja!**

#### Opomba o okolju

Ko vozilo miruje, motorja ne ogrevajte predhodno. Po zagonu motorja takoj speljite. Tako motor hitreje doseže delovno temperaturo in emisija škodljivih snovi je manjša.

#### Obvestilo

Pri zagonu motorja se večji električni porabniki začasno izključijo.

- Pri zagonu s hladnim motorjem je lahko zvok motorja glasnejši. To je običajen in ne-nevaren pojav.
- Pri zunanjih temperaturah pod +5 °C (+41 °F) se lahko pri vozilih z dizelskim motorjem pod vozilom pojavi dim, če je vključeno ogrevanje mirujočega vozila.

### Zaustavitev motorja

- Vozilo popolnoma ustavite »» .
- Vozila z ročnim menjalnikom: pritisnite pedal sklopke do konca ali ga izpustite.
- Vozila z avtomatskim menjalnikom: Izbirno ročico pomaknite v položaj P.
- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Za hip pritisnite zagonsko stikalo.

## Izklop v sili

Če motorja ni mogoče izključiti tako, da za hip pritisnete na zagonsko stikalo, morate izvesti izklop v sili:

- Zagonsko stikalo pritisnite dvakrat v 3 sekundah ali enkrat za dlje kot 1 sekundo .

### ⚠ POZOR

**Motorja nikoli ne izklopite, če se vozilo premika.** To bilo lahko povzročilo izgubo nadzora nad vozilom, nezgode in hude poškodbe.

- Pri izključenem kontaktu varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov ne delujejo.
- Pri izklopljenem motorju ojačevalnik zavorne moči ne deluje. Zato je treba ob izključenem motorju močnejše pritisniti na zavorni pedal, da se vozilo ustavi.
- Pri izklopljenem motorju servokrmiljenje ne deluje. Ko je motor izključen, je za obračanje volana potreben več moći.
- Če je kontakt izključen, se lahko aktivira blokada volanskega droga, zaradi česar vozila ni mogoče upravljati.

### ⚠ POZOR

**Ko zapuščate vozilo, ključ vedno vzemite s seboj.** To velja predvsem tedaj, če v vozilu ostanejo otroci. Lahko bi zagnali motor ali aktivirali električno opremo, npr. električni pomik stekel – nevarnost nezgode.

### ⚠ PREVIDNO

- Če se ustavite in sistem start-stop izključi motor, kontakt ostane vključen. Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da je kontakt izključen, sicer se akumulator izprazni.
- Če dlje časa vozite z visoko obremenitvijo motorja, se motor po izklopu lahko pregreje. Preden izključite motor, naj približno dve minutih teče v prostem teku, da preprečite poškodbe motorja.

### ℹ️ Obvestilo

Po izklopu motorja lahko ventilator hladilnika deluje še pribl. 10 minut, tudi pri izključenem kontaktu. Ponovno se lahko zažene tudi, če se temperatura hladilne tekočine zviša zaradi kopiranja toplotne pod motornim prostorom ali če se motor še bolj segreje zaradi dolgorajne izpostavljenosti sončni svetlobi.

## Elektronska blokada zagona

Elektronska blokada zagona pomaga preprečevati, da se pripravljenost za vožnjo vzpostavi z neavtoriziranim ključem vozila in da se vozilo tako lahko premika.

Čip, integriran v ključu vozila, samodejno deaktivira elektronsko blokado zagona, če je v vozilu veljavlen ključ vozila.

Elektronska blokada zagona se samodejno aktivira, če v vozilu ni več veljavnega ključa vozila.

Zato je mogoče pripravljenost za vzpostaviti samo s pravilno kodiranim originalnim ključem vozila SEAT. Ti ključi so na voljo na servisih SEAT.

### ⚠ PREVIDNO

Brezhibno delovanje vozila lahko zagotovite le z ustrezno kodiranim originalnim ključem SEAT.

## Funkcija zasilnega zagona



Slika 95 Na desni strani volana: zasilni zagon

Če v notranjosti vozila ni bil zaznan veljavlen avtomobilski ključ, izvedite funkcijo zasilnega zagona. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi ustrezni prikaz. Do tega lahko pride npr. pri premalo napolnjeni gumbasti bateriji v ključu vozila.

- Neposredno po pritisku zagonskega stikala držite ključ na desni strani obloge volanskega droga >>> sl. 95, in sicer čim bliže logotipu Kessy.
- Kontakt se avtomatsko vključi in eventualno se zažene motor.

## Napotki za voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta

### Do konca pritisnite pedal sklopke

- To sporočilo se prikaže v vozilu z ročnim menjalnikom, če voznik pri zagonu motorja ne pritisne na pedal sklopke. Motor se lahko zažene samo pri pritisnjem pedalu sklopke.

### Pritisnite zavorni pedal

- To opozorilo se pokaže, če pri vozilu z avtomatskim menjalnikom pri zagonu motorja niste pritisnili na zavorni pedal.

### Izberite N ali P

- Opozorilo se pokaže pri zagonu in izklopu motorja, če prestavno stikalo avtomatskega menjalnika ni v položaju P ali N. Motor lahko zaženete in izključite le v teh položajih.

## Izberite položaj P, sicer se lahko vozilo premakne; vrata je mogoče zakleniti le, če je izbran položaj P.

- To opozorilo se pokaže zaradi varnosti skupaj z zvočnim signalom, če po izklopu kontakta prestavno stikalo avtomatskega menjalnika ni v položaju P. Izbirno ročico prestavite v položaj P, da preprečite premikanje vozila.

### Menjajte prestavo: Izbirna ročica v položaju za vožnjo!

- To opozorilo se pojavi, če prestavno stikalo med odpiranjem voznikovih vrat ni v položaju P. Poleg tega se oglasi zvočno opozorilo. Izbirno ročico pomaknite v položaj P, da preprečite morebitno premikanje vozila.

### Vključen kontakt

- Opozorilo in zvočni opozorilnik se aktivirata, če pri vključenem kontaktu odprete vozniška vrata.

## Sistem start-stop

### Opis in način delovanja

Sistem start-stop vam lahko pomaga varčevati z gorivom in prispeva k zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub>.

V načinu delovanja start-stop se motor avtomatsko izključi, ko se vozilo zaustavlja ali zaustavi. Kontakt ostane vključen. Po potrebi se motor avtomatsko ponovno zažene.

V tem primeru lučka tipke START ENGINE STOP še vedno sveti.<sup>1)</sup>

Sistem start-stop se avtomatsko aktivira takoj, ko vključite kontakt.

### Kontrolne lučke

Sistem start-stop je na voljo, avtomatski izklop motorja je aktiviran.

Sistem start-stop ni na voljo ali je izklopljen.

### Zagon in izklop motorja

*Vozila z ročnim menjalnikom:*

- Pri mirujočem vozilu prestavite v prosti tek in izpustite pedal sklopke. Motor se zaustavi. Na zaslonu zasveti opozorilna lučka . Motor se lahko izključi, še preden se vozilo zaustavi (pri hitrosti pribl. 7 km/h).

- Ob ponovnem pritisku pedala sklopke se motor znova zažene. Kontrolna lučka ugasne.

*Vozila z avtomatskim menjalnikom:*

- Zavirajte, dokler se vozilo ne ustavi, in nato še naprej pritisnjajte na zavorni pedal ali aktivirajte funkcijo Auto Hold, ki s pomočjo zavor prepreči premikanje vozila. Motor se zaustavi. Na zaslonu se prikaže opozorilna lučka . Motor se lahko izključi, preden se vozilo ustavi (pri hitrosti pribl. 7 ali 2 km/h, odvisno od vgrajenega menjalnika).

<sup>1)</sup> Samo pri vozilih s sistemom zaklepanja in zagona Keyless Access.

- Ko nogo odmaknete z zavornega pedala, se motor znova vključi. Kontrolna lučka ugasne. Pri vozilih z aktiviranim sistemom Auto Hold se motor ne bo zagnal, ko sprostite zavorni pedal. Vozilo se zažene, ko pritisnete pedal za plin.

### Osnovni pogoji za delovanje sistema start/stop

- Voznikova vrata so zaprta.
- Voznik je pripet z varnostnim pasom.
- Pokrov motornega prostora je zaprt.
- Motor je dosegel delovno temperaturo.
- Vzvratna prestava ni vključena.
- Vozilo ni na zelo strmem klancu.

### Motor se ne izkluči zaradi različnih razlogov

Sistem pred ustavljivo vozila preveri, ali so izpolnjeni določeni pogoji. Motor se tako na primer **ne** izkluči v naslednjih situacijah:

- Motor še ni dosegel zahtevane temperature za delovanje sistema start-stop.
- Temperatura, nastavljena na enoti za upravljanje klimatske naprave, še ni dosežena.
- Ko je zahtevana maksimalna (H) ali minimalna (L) temperatura v klimatski napravi.
- Aktivirana je tipka  za odmrzovanje.
- Parkirna krmilna asistensa (Park Assist) je vključena.
- Napetost akumulatorja je prenizka.
- Volan je močno zasukan ali pa ga obračate.

- Obstaja nevarnost rošenja.
- Po vklopu vzvratne prestave.
- Pri velikem naklonu.

✓ se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta, dodatno se prikaže v voznikovem informacijskem sistemu, START  STOP.

### Motor se samodejno ponovno vključi

V fazi mirovanja se normalno delovanje sistema start-stop prekine npr. v naslednjih situacijah: Motor se ponovno zažene brez posega voznika.

- Temperatura v notranjosti vozila odstopa od vrednosti, nastavljene na enoti za upravljanje klimatske naprave.
- Funkcija odmrzovanja je vključena .
- Zavorni pedal je pritisnjen večkrat zaporedoma.
- Akumulator ni zadostno napolnjen.
- Velika poraba električne energije.

### Nadaljnje informacije glede avtomatskega menjalnika

Motor se izkluči, ko je prestavno stikalo v položaju **D**, **N** in **S** ter pri aktiviranem načinu tiptronic. Ko je prestavno stikalo v položaju **P**, ostane motor izklučen tudi po umiku noge z zavornega pedala.

Motor se ponovno zažene šele, ko pritisnete pedal za plin ali izberete drugo prestavo in spustite zavorni pedal.

Če prestavno stikalo pri izklučenem motorju prestavite v položaj **R**, se motor znova zažene. Hitro prestavite iz **D** v **P**, da preprečite neželen zagor motorja pri prehodu skozi **R**.

### Dodatne informacije za vozila s tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)

Pri vozilih s tempomatom ACC se motor znova zažene v določenih pogojih za delovanje, če radaški senzor zazna, da je vozilo spredaj znova speljalo.

#### POZOR

- Dokler se vozilo popolnoma ne ustavi, nikdar ne izklučite motorja. Brezhibno delovanje zavornega in krmilnega sistema zagotovljeno. Za obračanje volana ali zaviranje bo potrebna večja moč. Obstaja nevarnost nezgode in celo hudih poškodb.
- Pred izvajanjem del v motornem prostoru se prepričajte, da je sistem start-stop izklučen, sicer lahko pride do poškodb  
**>>> str. 140.**

#### PREVIDNO

Pri vožnji skozi poplavljene dele cestišča sistem start-stop vedno izklučite **>>> str. 132.**

**i Obvestilo**

- Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom lahko z zmanjševanjem ali povečevanjem pritiska na zavorni pedal sami uravnate, ali se naj motor izključi ali ne. Če npr. pri vožnji s pogostim ustavljanjem in speljevanjem le rahlo pritisnete na zavorni pedal, sistem pri mirovanju vozila ne izključi motorja. Tako ko močneje pritisnete na zavorni pedal, se motor izključi.
- Ko se vozilo ustavi, pritisnite na zavorni pedal, da preprečite premikanje vozila.
- Če pri vozilih z ročnim menjalnikom »nehote ugasne« motor, ga lahko ponovno zaženete s takojšnjim pritiskom na pedal sklopke.
- Po premiku izbirne ročice iz vzvratne prestave v položaj D, N ali S mora hitrost vožnje v smeri naprej preseči 10 km/h (6 mph), da lahko sistem znova izključi motor.

**Ročni vklop in izklop sistema start-stop**

**Slika 96** Sredinska konzola: sistemski tipki start-stop.

Če sistema ne želite uporabljati, ga lahko ročno izključite:

- Če želite sistem start-stop izključiti/vključiti ročno, pritisnite tipko . »**sl. 96**«

Pri izključenem sistemu simbol v tipki sveti rumeno.

**i Obvestilo**

Sistem se vklopi pri vsakem namernem izklopu motorja.

**Odpavljanje motenj**

Napotki za voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta

»Sistem start-stop izklopljen. Ročno zaženite motor.«

- Opozorilo navaja, da sistem start-stop **ne more** zagnati motorja.


To se zgodi iz 2 razlogov: če so voznikova vrata odprta ali če voznik ni pripet z varnostnim pasom.

»Sistem start-stop: Motnja! Funkcija ni na voljo«

- Gre za motnjo v sistemu start-stop. Vozilo čim prej odpeljite na servis, kjer bodo motnjo odpravili.

# Ročni menjalnik

## Prestavljanje



**Slika 97** Prestavna shema pri 5- oz. 6-stopenjskem ročnem menjalniku

Položaji prestav so prikazani na prestavnih ročicah **»» sl. 97.**

- Stopite na pedal sklopke in ga potisnite v končni položaj.
- Prestavno ročico pomaknite do želene lokacije.
- Pedal sklopke spustite.

## Vkljop vzvratne prestave

Vzvratno prestavo vkljopite samo pri mirajočem vozilu.

- Stopite na pedal sklopke in ga potisnite v končni položaj.
- Prestavno ročico v položaju za prosti tek najprej potisnite navzdol. Nato jo premaknite povsem v levo in naprej, da prestavite v vzvratno prestavo **»» sl. 97 R.**
- Pedal sklopke spustite.

## Prestavljanje v nižje prestave

V nižje prestave prestavljajte postopno. Ko število vrtljajev ni previsoko, prestavite v naslednjo nižjo prestavo **»» ▲.** Preskakovanje ene ali več prestav pri visoki hitrosti ali visokem številu vrtljajev motorja lahko poškoduje sklopko in menjalnik, tudi če je pedal sklopke pritisnjen **»» ①.**

### ⚠ POZOR

- Ko motor deluje, se vozilo začne premikati, kakor hitro prestavite v prestavo in spustite pedal sklopke. To se zgodi tudi pri vključenih elektronski parkirni zavori.
- Dokler se vozilo premika, nikdar ne vkljope vzvratne prestave.

### ⚠ POZOR

Nepravilno prestavljanje, npr. pri izbiro prenizke prestave, lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, nezgodno in hude poškodbe.

### ⚠ PREVIDNO

Zaradi prestavljanja v prenizko prestavo pri vožnji z visoko hitrostjo ali visokim številom vrtljajev motorja lahko nastane znatna škoda na sklopki ali menjalniku. To se lahko zgodi tudi takrat, ko je pedal sklopke pritisnjen in prestava ni vklapljena.

### ⚠ PREVIDNO

Upoštevajte naslednje, da preprečite škodo in predčasno obrabo:

- Med vožnjo naj voznikova roka ne počiva na prestavnih ročicah. Pritisak roke se prenaša na vilice v menjalniku.
- Vaša noga naj ne počiva na pedalu sklopke. Tudi neznaten pritisak lahko povzroči prezgodnje obrabo lamele sklopke. Ko ne prestavljate, uporabite naslon za nogo.
- Preden prestavite v vzvratno prestavo, se prepričajte, da vozilo miruje.
- Pri prestavljanju pedal sklopke vedno prisnite do konca.
- Ko morate ustaviti na klancu, vozila ne »zadržujte« s sklopko.


# Avtomatski menjalnik DSG

## Uvod

Vaše vozilo je opremljeno z elektronsko uravnavanim ročnim menjalnikom. Prenos moči med motorjem in menjalnikom poteka ob pomoči dveh medsebojno neodvisnih sklopk. Nadomeščata pretvornik navora pri običajnih avtomatskih menjalnikih in vozilu omogočata pospeševanje brez občutne prekinitev vlečne sile.

**Tiptronic** vozniku omogoča tudi ročno prestavljanje »» str. 143, *Menjava prestav v načinu tiptronic*.

## Položaji izbirne ročice



Slika 98 Zapora izbirne ročice.

Položaj izbirne ročice je prikazan, ko ustrezni znak zasveti. Ko je izbirna ročica v položajih **M**, **D** in **S**, je na zaslunu dodatno prikazana tudi aktualno vstavljenha prestava.

## P – Parkirna zavora

Ko je izbirna ročica v tem položaju, so pogonska kolesa mehansko blokirana. V položaj **P** smete prestaviti le, ko vozilo miruje »» △.

Da izbirno ročico prestavite v ali iz položaja **P**, morate hkrati pritisniti in zadržati zaporno tipko na izbirni ročici in zavorni pedal.

## R – Vzvratna prestava

V vzvratno prestavo smete prestaviti le pri mirujočem vozilu in številu vrtljajev v prostem teku »» △.

Če želite izbirno ročico prestaviti v položaj **R**, morate hkrati pritisniti in zadržati zaporno tipko na izbirni ročici in zavorni pedal. Če je izbirna ročica v položaju **R**, pri vključitvi kontakta zasvetijo luči za vzvratno vožnjo.

## N – Nevtralni položaj

V tem položaju izbirne ročice je menjalnik v prostem teku.

Če želite izbirno ročico iz položaja **N** prestaviti v položaj **D/S**, morate pri hitrosti pod 3 km/h [2 mph] oz. pri mirujočem vozilu pritisniti zavorni pedal »» △.

## D/S – Trajni položaj za vožnjo naprej

Ko je izbirna ročica v položaju izbirne ročice **D/S**, lahko menjalnik deluje v običajnem načinu (**D**) ali v športnem načinu (**S**). Če želite izbrati

športni način **S**, izbirno ročico povlecite nazaj. S ponovnim potiskom izbirne ročice znova izberete običajni način **D**. Izbrani vozni način je prikazan na zaslunu kombiniranega instrumenta.

V **običajnem načinu (D)** menjalnik avtomatsko izbere optimalno prestavno razmerje, ki je odvisno od obremenitve motorja, hitrosti vožnje in dinamičnega regulacijskega programa (DRP).

**Športni način (S)** izberete za športni način vožnje. Motor do konca izkoristi svoje rezerve moči. Med pospeševanjem je prestavljanje zaznavno.

V določenih primerih (npr. pri vožnji po gorskih cestah) je bolje, da izberete način delovanja tiptronic »» str. 143, ki omogoča ročno prilaganje prestavnega razmerja pogojem na cesti.

## Zapora izbirne ročice

Ko je izbirna ročica v položaju **P** ali **N**, zapora izbirne ročice onemogoča vstavljanje prestave, kar bi povzročilo nenamerno premikanje vozila.

Z sprostitev zapore izbirne ročice pri vključenem kontaktu pritisnite in zadržite zavorni pedal. Sočasno pritisnite tipko zapore izbirne ročice v smeri puščice »» sl. 98.

Ko je izbirna ročica v položaju **P** ali **N**, je na zaslunu prikazano naslednje opozorilo za voznika:

**Pri vstavljanju prestave pri mirujočem vozilu pritisnite zavoro.**

Pri hitrem prestavljanju prek položaja **N** (npr. iz **R** v **D**) se izbirna ročica ne blokira. To npr. pomeni, da je mogoče obtičalemu vozilu poma-

gati s »pozibavanjem«. Če zavorni pedal ni pritisnjен in je izbirna ročica pri hitrosti pod 5 km/h (3 mph) v položaju N dlje kot pribl. eno sekundo, se vključi zapora izbirne ročice.

### ⚠ POZOR

- Ko vozilo miruje, nikoli ne pritisnite pedala za plin. V nasprotnem primeru se vozilo lahko takoj začne premikati – v nekaterih primerih tudi pri aktivirani parkirni zavori – kar povzroči tveganje za nezgodo.
- Izbirne ročice med vožnjo nikoli ne prestavite v položaj R ali P. Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči nezgodo ali okvaro.
- Če želite vozilo zadržati na mestu pri delajočem motorju, morate v vseh položajih izbirne ročice (razen P) pritisniti zavorni pedal. Avtomatski menjalnik prenaša moč tudi pri številu vrtljajev, ki je običajno za prosti tek.
- Ne pospešujte med izbiranjem prestave, ko vozilo stoji in motor deluje. Neupoštevanje napotkov lahko povzroči nezgodo.
- Voznik nikoli ne sme zapustiti vozila z delajočim motorjem in vključeno prestavo. Vključite elektronsko parkirno zavoro in aktivirajte parkirno zaporo [P].

### i Obvestilo


- Če med vožnjo pomotoma prestavite v položaj N, odvzemite plin in počakajte, da motor doseže število vrtljajev v prostem teku. Šele nato lahko ponovno prestavite v položaj D oz. S.
- Izpad električnega napajanja pri izbirni ročici v položaju P onemogoči premikanje ročice. V tem primeru je ročico treba zasilno deblokirati ➤ str. 146.

### i Obvestilo

- Če izbirna ročica ne zaskoči, gre za motnjo. Pogon v tem primeru ne deluje, da se prepreči nenamerno premikanje vozila. Izbirno ročico ponovno zaskočite tako, da upoštivate navodila v nadaljevanju.
- Pri 6-stopenjskem DSG-menjalniku: pritisnite in spusnite zavorni pedal.
- Pri 7-stopenjskem DSG-menjalniku: pritisnite zavorni pedal. Izbirno ročico prestavite v položaj P ali N in vključite vozni program.
- Če se vozilo ne premika naprej ali nazaj kljub izbranemu programu, upoštujte navodila v nadaljevanju.
- Če se vozilo ne premika v želeni smeri, sistem morda ni pravilno vključil prestavnega razmerja. Pritisnite zavorni pedal in ponovno izberite prestavo.

- Če se vozilo še vedno ne premakne v želeno smer, gre za sistemsko motnjo. Obrnite se na specializirani servis, da sistem preglejajo.

### Menjava prestav v načinu tiptronic



Slika 99 Ročica v položaju tiptronic



Slika 100 Volan: ročica za avtomatski menjalnik

Način tiptronic omogoča ročno prestavljanje.

Pri preklopu na program tiptronic se ohrani prestava, v kateri trenutno vozite. To velja, dokler sistem avtomatsko ne zamenja prestave na osnovi trenutne vozne situacije.

### Ročno prestavljanje z izbirno ročico

Preklop v način tiptronic je možen pri mirovanju vozila in med vožnjo.

- Izbirno ročico iz položaja **D/S** potisnite v desno. Kombinirani instrument pokaže, ali je ročica v ročnem načinu ali načinu tiptronic (npr. **M4**).

- Izbirno ročico potisnite naprej ali nazaj za prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo **»» sl. 99**.
- Da zapustite način tiptronic, izbirno ročico potisnite v levo.

### Ročno prestavljanje s prestavnima tipkama

Prestavljanje s prestavnima tipkama je mogoče, ko je izbirna ročica v položaju **D/S** ali **M** (tiptronic).

- Pritisnite prestavno tipko , da prestavite v višjo prestavo **»» sl. 100**.
- Pritisnite prestavno tipko , da prestavite v nižjo prestavo.
- Da zapustite način tiptronic, pritisnite desno prestavno tipko za približno 1 sekundo ali izbirno ročico potisnite v levo.

Če prestavnih tipk nekaj časa ne uporabljate in izbirna ročica ni v položaju tiptronic, se način tiptronic avtomatsko deaktivira.

### PREVIDNO

- Menjalnik pri pospeševanju prestavi v višjo prestavo, tik preden motor doseže najvišje dovoljeno število vrtljajev.
- Če ste izbrali nižjo prestavo, avtomatski menjalnik prestavi šele, ko motor ne more več doseči najvišjega števila vrtljajev.

### Vožnja z avtomatskim menjalnikom

Prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo je samodejno.

Motor lahko zaženete le, če je izbirna ročica v položaju **P** ali **N**. Pri nizkih temperaturah (pod -10 °C) se lahko motor zažene le, če je izbirna ročica v položaju **P**.

### Vožnja po klancu navzdol

V določenih primerih je bolje, da začasno izberete ročni način prestavljanja, saj lahko prestavna razmerja ročno prilagajate voznim razmeram **»» ▲**.

### Zaustavitev/parkiranje

Pri parkiranju na ravnem terenu zadostuje, če izbirno ročico prestavite v položaj **P**. Na strmem terenu najprej aktivirajte ročno zavoro, nato iz-

birno ročico prestavite v položaj **P**. Na ta način boste izbirno ročico pred speljevanjem lažje prestavili iz položaja **P**.

Če odprete voznikova vrata, ko izbirna ročica ni v položaju **P**, se lahko vozilo premakne. Na zaslon kombiniranega instrumenta se prikaže naslednje opozorilo: **Menjava prestave: Izbirna ročica v položaju za vožnjo!** Slišati je tudi brenčeč zvok.

### Zadrževanje vozila na strmini

Vozilo vedno zadržite z zavornim pedalom in tako preprečite premikanje; po potrebi aktivirajte elektronsko parkirno zavoro **»» ▲**.

Vozila **ne** poskusite zadržati z dodajanjem plina pri vstavljeni prestavi **»» ①**.

### Speljevanje navkreber s funkcijo Auto Hold

- Ko aktivirate prestavo, spustite zavorni pedal in nežno pritisnite pedal za plin.

### Speljevanje navkreber brez funkcije Auto Hold

- Povlecite tipko za elektronsko parkirno zavoro.
- Ko aktivirate prestavo, nežno pritisnite pedal za plin in povlecite tipko za elektronsko parkirno zavoro.

## POZOR

Upoštevajte varnostna opozorila  v **Položaji izbirne ročice** na str. 143.

- Pazite, da ne boste brusili zavor in da zavornega pedala ne boste pritisnali prepogošto ali predolgo, saj lahko pregrejete zavore. To znatno zmanjša zavorni učinek, podaljša zavorno pot ali povzroči popolni izpad zavornega sistema.
- Če morate ustaviti na klancu, vozilo na mestu vedno zadržite s pritiskom na zavorni pedal ali z aktiviranjem ročne zavore.

## PREVIDNO

- Ko zaustavite vozilo na klancu, se ne poskušajte izogniti prestavljanju v prestavo in pritiskanju na pedal za plin. Avtomatski menjalnik bi se na ta način lahko pregrej in poškodoval.
- Če pustite, da se vozilo premika z izključenim motorjem in izbirno ročico v položaju N, se avtomatski menjalnik poškoduje, saj nima na voljo maziva.
- Pri določenih voznih in prometnih pogojih se lahko menjalnik pregreje in poškoduje! Če sveti kontrolna lučka , ob prvi priložnosti ustavite vozilo in počakajte, da se menjalnik ohladi  str. 146.
- Če menjalnik deluje v zasilnem načinu, naj napako nemudoma odpravijo na specializiranem servisu.

## Kickdown

Funkcija Kickdown omogoča maksimalno pospeševanje, ko je izbirna ročica v položajih **D** ali **S** oz. ko je aktiviran način tiptronic.

Če pedal za plin pritisnete do konca, avtomatski menjalnik glede na hitrost in število vrtljajev motorja prestavi v nižjo prestavo. Uporablja se polni pospešek vozila .

Prestavljanje in naslednjo višjo prestavo se izvede šele po tem, ko je dosežena nastavljeno najvišje število vrtljajev motorja.

## POZOR

Upoštevajte, da se pri funkciji Kickdown na gladkem in spolzkom cestišču pogonska kolesa lahko zavrtijo v prazno – nevarnost zasašanja.

## Program Launch-Control

Program Launch-Control omogoča maksimalno pospeševanje iz mirovanja.

Pogoj: motor je ogret na delovno temperaturo in volan ni zasukan.

Število vrtljajev motorja za program Launch-Control je pri bencinskih motorjih drugačno kot pri dizelskih motorjih.

Da bi lahko uporabljali program Launch-Control, morate izklopiti regulacijo zdrsja pogonskih koles (ASR) prek menija infotainment sistema

 str. 36. Kontrolna lučka  še naprej sveti ali pa počasi utripa, odvisno od tega, ali ima vozilo vgrajen voznikov informacijski sistem.

Pri vozilih z voznikovim informacijskim sistemom je izklop prikazan s trajno prizgano lučko za sistem ESC in prikazom obvestila v kombiniranem instrumentu **Elektronski stabilizacijski nadzor izključen** (začasno).

- Pri vključenem motorju izključite regulacijo zdrsja pogonskih koles (ASR)  str. 154<sup>1)</sup>.
- Z levo nogo pritisnite na zavorni pedal in ga vsaj 1 sekundo držite pritisnjenega.
- Izbirno ročico premaknite v položaj **S** oz. v položaj za prestavljanje tiptronic in izberite vozni profil **Sport** v sistemu Drive Profile.
- Z desno nogo pritisnite pedal za plin do polnega plina ali v položaj Kickdown. Hitrost motorja je nastavljena na pribl. **2000** 1/min do **4000** 1/min, odvisno od izvedbe motorja.
- Odmaknite levo stopalo z zavornega pedala. Vozilo spelje z maksimalnim pospeškom.

## POZOR

- Način vožnje vedno prilagodite razmeram v tekočem prometu.
- Program Launch-Control izkoristite le, če to dopuščajo cestne in prometne razmere ter če s svojim načinom vožnje in enkratnimi pospeški ne motite ali ogrožate drugih udeležencev v prometu.

<sup>1)</sup> Vozila brez voznikovega informacijskega sistema: kontrolna lučka počasi utripa. Vozila z voznikovim informacijskim sistemom: kontrolna lučka še naprej sveti.

- Pazite, da ESC ostane vključen. Upoštevajte, da se pri izključenih sistemih ASR in ESC kolesa lahko zavrtijo v prazno in vozilo lahko začne zanašati. Nevarnost nezgode!

- Po speljevanju znova izključite ESC v »športnem načinu«, tako da za hip pritisnete tipko .

### Obvestilo

- Po uporabi programa Launch-Control lahko temperatura menjalnika zelo naraste. Program zatem nekaj minut morda ni na voljo. Po ohladitvi je program znova na voljo.
- Pri pospeševanju s programom Launch Control so vsi deli vozila zelo obremenjeni. Posledica je lahko visoka obraba delov vozila.

### Program prostega teka

S programom prostega teka lahko določene dele poti prevozite brez uporabe pedala za plin. Načrtujte vnaprej in program prostega teka izkoristite tako, da omogočite premikanje vozila v prostem teku.

#### Vklop programa prostega teka

Pogoj: izbirna ročica v položaju **D**, klanec z naklonom pod 12 % in hitrost med 20 in 130 km/h [12 in 80 mph].

- Stopalo nežno umaknite s pedala za plin.

V kombiniranem instrumentu se prikaže simbol , podatek o aktivni prestavi in podatek o trenutni porabi izgineta in prikaže se obvestilo **Prosti tek.**

Menjalnik preklopi v prosti tek in vozilo se premika brez zavirjanja motorja. Medtem ko se vozilo premika, motor deluje pri številu vrtljajev v prostem teku.

#### Prekinitev programa prostega teka

- Pritisnite zavorni pedal ali pedal za plin.

Za ponovno aktiviranje prostega teka stopalo preprosto umaknite s pedala za plin.

Kombinirana uporaba **programa prostega teka** (= daljša vožnja z manjšo porabo energije) in **prekinitev programa prostega teka** (= krajsa vožnja brez porabe goriva) zmanjša porabo goriva in izpust emisij.

V vozilih z **voznimi profili SEAT** »» str. 150 se lahko program prostega teka aktivira v profilih **Normal**, **Eco** in **Individual**. V profilu **Eco** se program prostega teka aktivira vedno, ko so izpolnjeni pogoji za delovanje, ne glede na to, na kakšen način [nežno/grobo] umaknete stopalo s pedala za plin.

### POZOR

- Če se pri vključenem programu prostega teka približujete oviram, upoštevajte, da vozilo ne bo zmanjšalo hitrosti kot običajno.
- Pri uporabi programa prostega teka na klancu se lahko hitrost vozila poveča. Nevarnost nezgode!
- Če vaše vozilo uporablja več ljudi, jih opozorite na program prostega teka.

### PREVIDNO

Opozorilo vozniku Prosti tek se izpiše samo ob prikazu trenutne porabe. V programu prostega teka prestava ni več prikazana (npr. namesto D7 ali E7 se prikaže D ali E).

### PREVIDNO

Program prostega teka se avtomatsko izključi na klancih z naklonom več kot 15 %.

### Obvestilo

V vozilih z motorji TDI in 2.0 TSI program prostega teka deluje samo v voznom profilu Eco.

### Odpavljanje motenj

#### Motor se ne zažene.

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Zavorni pedal ni pritisnjen, npr. pri menjavi položaja izbirne ročice.

- Izbiro prestave pritisnite zavorni pedal.

## Zapora izbirne ročice

Kontrolna lučka utripa zeleno.

Zaporna tipka na izbirni ročici ni zaskočena. Premikanje vozila v smeri naprej je onemogočeno. Prestavite izbirno ročico.

Možni prikazi statusov na zaslonu kombiniranega instrumenta:

### Sklopka

#### Sklopka pregreta! Vožnje ne nadaljujte!

• Menjalnik je prevroč in se lahko poškoduje. Vozilo zastavite in počakajte, da se menjalnik in motor, ki se vrti s številom vrtljajev kot pri prostem teku, pri izbirni ročici v položaju P ohladita. Ko kontrolna lučka in opozorilo ugasneta, vozilo nemudoma odpeljite na specializirani servis, kjer bodo motrjo odpravili. Če kontrolna lučka in opozorilo ne ugasneta, ne nadaljujte vožnje. Obrnite se na specializirani servis.

### Motrja menjalnika

#### Menjalnik: Motrja! Zastavite vozilo in pomaknite ročico v položaj P

• Prišlo je do motrje v menjalniku. Varno ustavite in ne nadaljujte z vožnjo. Obrnite se na specializirani servis.

#### Menjalnik: motrja sistema! Lahko nadaljujete vožnjo

- Čim prej se obrnite na servis, kjer bodo odpravili motrjo.

#### Menjalnik: motrja sistema! Omejeni pojni vožnje. Vzvratna prestava ne deluje.

- Za odpravljanje motrje se obrnite na strokovni servis.

#### Menjalnik: motrja sistema! Z vožnjo lahko nadaljujete v položaju D do izklopa motorja.

- Zaustavite vozilo na varnem mestu. Obrnite se na specializirani servis.

#### Menjalnik pregret. Prilagodite način vožnje.

- Počasi vozite naprej. Ko kontrolna lučka ugasne, lahko na običajni način nadaljujete z vožnjo.

#### Menjalnik: pritisnite zavoro in ponovno prestavite v prestavo za vožnjo


- Če je bila vzrok za prikaz opozorila previsoka temperatura, se to sporočilo prikaže, ko se menjalnik ohladi.

### Zasilno delovanje

Če so v kombiniranem instrumentu vsi položaji izbirne ročice označeni s svetlim ozadjem, je prišlo do sistemski motrje in avtomatski menjalnik deluje z zasilnim programom. Vozilo je

vozno, vendar z manjšo hitrostjo in ne v vseh prestavah. **Vzvratna vožnja v določenih primerih ni mogoča.**

### Zasilna deblokada zapore izbirne ročice



**Slika 101** Izbirna ročica: zasilno odklepanje zapore za premik ročice iz parkirnega položaja.

Pri izpadu napajanja ob zagonu (npr. zaradi izpraznjenega akumulatorja) je izbirna ročica blokirana v položaju P. Za premik izbirne ročice v položaj N, ki omogoča premikanje vozila, je na desni strani pod sredinsko konzolo vgrajena naprava za zasilno odklepanje. Odklepanje zahteva strokovno znanje.

#### Odstranjevanje manšete izbirne ročice:

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Manšeto izbirne ročice na robovih z rokami previdno povlecite navzgor in obrnite ter jo povlecite čez glavo ročice.

Odklepanje zapore izbirne ročice:

- S ploskim delom izvijača pritisnite rumeno tipko vstran in jo držite pritisnjeno ➤ sl. 101.
- Pritisnite zaporno tipko na izbirni ročici in izbirno ročico premaknite v položaj N.
- Po zasilnem odklepanju manšeto izbirne ročice znova zataknite v prestavno kuliso menjalnika.

#### POZOR

Izbirne ročice ne premikajte iz položaja P, če niste zategnili parkirne zavore. Če menite, da se vozilo kljub temu lahko premakne, pritisnite zavorni pedal. Nevarnost! Vozilo se lahko premakne na nepričakovani način in povzroči nezgodo ali hude poškodbe.

## Vožnja po klancih

### Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC)

Ko zaustavite vozilo med vožnjo po klancu na vzgor ali v načinu Offroad in je prestavno stikalo v položaju D/S, se vključi asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (Hill Hold Control).

Ko voznik zavorni pedal spusti, asistenca nekaj sekund zadržuje vozilo v mirovanju, da vozniku da čas, da ponovno pritisne pedal za plin in nadaljuje z vožnjo.

### Asistenca za nadzorovani spust

Asistenca za nadzorovani spust se aktivira, ko je izbirna ročica v položaju D/S in je pritisnjena zavorni pedal. Avtomatski menjalnik samodejno prestavi v nižjo prestavo.

Asistenca za nadzorovani spust v okviru fizikalnih in pogonskotehničnih mej poskuša vzdrževati hitrost, s katero se je premikalo vozilo ob pritisku zavornega pedala. V določenih primerih je treba hitrost prilagoditi z zavornimi pedalam.

Asistenca lahko prestavi samo do 3. prestave. Na zelo strmih pobočjih boste morda morali izbrati način tiptronic in ročno prestaviti v 2. ali 1. prestavo, da izkoristite zavorni učinek motorja in razbremenite zavorni sistem.

Takoj, ko se naklon zmanjša ali pritisnete pedal za plin, se asistenca za nadzorovani spust deaktivira.

Pri vozilih s tempomatom ➤ str. 161 se z nastavljivo hitrosti aktivira tudi asistenca za nadzorovani spust.

#### POZOR

Asistenca za nadzorovani spust ne more premagati fizikalnih omejitev. Iz tega razloga ni vedno mogoče ohranjati konstantne hitrosti. Vedno bodite pripravljeni, da pritisnete na zavorni pedal!

### Asistenca za nadzorovani spust (HDC)

✓ Velja za vozila s štirikolesnim pogonom 4Drive.

Med vožnjo po strmem klancu in v načinu Offroad se funkcija HDC aktivira samodejno.

Asistenca za nadzorovani spust (HDC) omejuje hitrost pri strmih klancih, tako da samodejno zavira vsa štiri kolesa, in vozniku pomaga, da natanko krmili vozilo na neutrjnih cestah in ne rabi stalno zavirat.

Sistem deluje v prestavi za vožnjo v smeri naprej in v prestavi za vzvratno vožnjo, tudi če je menjalnik v položaju N. Ker je antiblokirni sistem še naprej aktiven, je blokiranje koles onemogočeno.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom asistenca za nadzorovani spust prilagodi teoretično možno hitrost, tako da motorja ne zavira pod število vrtljajev v prostem teku.

Asistenca za nadzorovani spust je na voljo, če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže ⚡.

### Kontrolne lučke

 Sveti belo ali zeleno.  
HDC je aktiven.

 Sveti sivo.  
HDC je vključen, vendar ni aktiven, ker pogoj niso izpolnjeni.

Pri vožnji po klancu z vključenim sistemom s hitrostjo pod 30 km/h (18 mph) se HDC aktivira samodejno, če pedal za plin ali zavorni pedal nista pritisnjena. Hitrost je omejena na najmanj 2 km/h (1 mph) in na največ 30 km/h (18 mph).

Voznik lahko hitrost znotraj imenovanih omejitev poljubno povira ali zniža z dodajanjem plina ali zaviranjem. V tem trenutku se funkcija začasno prekine, medtem ko se prilagaja hitrost, in v nadaljevanju se po potrebi ponovno aktivira.

Predpogoj je, da podloga nudi dovolj oprijema. Iz tega razloga asistensa za nadzorovani spust svoje funkcije ne more izvesti, če je npr. vozišče na strmini zaledenelo ali spolzko.

Asistensa za nadzorovani spust avtomatsko ukrepa pod naslednjimi pogoji:

- Motor vozila deluje.
  - Izbran je vozni profil **Offroad** »» str. 151.
- Hitrost vožnje je pod 30 km/h (18 mph) [na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi prikaz ].
- Naklon znaša najmanj 10%.
  - Zavorni pedal ali pedal za plin ni pritisnjен.

Asistensa za nadzorovani spust se deaktivira, če je naklon pod 5%. Funkcijo je mogoče izključiti ročno v infotainment sistemu s funkcijsko tipko > **Offroad** > **HDC**.

## POZOR

**Vedno boste pripravljeni, da lahko kadar koli zavirate. V nasprotnem primeru lahko pride do nezgod in poškodb.**

- Asistensa za nadzorovani spust je le pomozni sistem, ki v določenih situacijah vozilo na spustu morebiti ne bo zadostno zavirala.
- Hitrost vozila se lahko kljub posegu asistence za nadzorovani spust zviša.

## Krmiljenje

### Informacije o različnih procesih v vozilu

Preden zapustite vozilo, vedno zaklenite volan, da otežite morebitno krajo vozila.

#### Krmiljenje

Pri vozilih z elektromehanskim servokrmiljenjem se servovolan samodejno prilagodi glede na hitrost vožnje, zasuk volana in zasuk koles. Elektromehansko servokrmiljenje deluje le pri vključenem motorju.

Če servokrmiljenje ne deluje pravilno ali sploh ne deluje, boste za obračanje volana porabili dosti več moči, kot običajno.

#### Progresivno krmiljenje

Vozila z ustrezno opremo imajo sistem za progresivno krmiljenje.

V mestnem prometu vam pri parkiranju, manevriranju in ostrih zavojih ni treba toliko obračati volana.

Na cesti ali avtocesti progresivno krmiljenje v zavojih daje občutek bolj športne, neposredne in občutno bolj dinamične vožnje.

#### Krmilna asistensa

Krmilna asistensa pomaga vozniku v kritičnih situacijah. Z dodatnimi krmilnimi silami olajšuje vrtenje volana v nasprotno smer in preprečuje zdrs »» .

## POZOR

**Krmilna asistensa pomaga vozniku v kritičnih situacijah, vendar pa je voznik tisti, ki mora krmiliti vozilo.**

#### Odpravljanje motenj

##### Motnja krmiljenja

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Pojavila se je motnja v servokrmiljenju.

- **Vožnje ne nadaljujte!** Obrnite se na specializirani servis.
- Vozila nikoli ne dovolite vleči na kolesih vozila.

##### Motnja krmiljenja

Kontrolna lučka sveti ali utrija rumeno.

Krmiljenje je oteženo in se odziva bolj občutljivo kot običajno.

#### Kontrolna lučka **zasveti in ostane prižgana:**

- Ponovno zaženite motor in počasi prevozite kratko razdaljo. Če kontrolna lučka še vedno sveti, se obrnite na specializirani servis.
- **ALI:** 12-votvni akumulator je bil odklopljen in ponovno priklopljen. Počasi prevozite kratko razdaljo.

#### Kontrolna lučka **utripa:**

- Volan nekoliko obrnite sem ter tja.
- Kontakt izključite in ponovno vključite.
- Upoštevajte opozorila na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Če kontrolna lučka po vklopu kontakta še vedno utripa, vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na specializirani servis.

## SEAT Drive Profile

### Uvod

Z voznimi profili lahko voznik prilagodi različne značilnosti sistemov vozila aktualni vojni situaciji, želenemu udobju med vožnjo in varčnemu načinu vožnje. Nekateri sistemi, ki jih je mogoče prilagoditi, so vzmetenje, krmiljenje, pogon in klimatska naprava.

Odvisno od opreme vozila je mogoče izbirati med različnimi voznimi profili. Vpliv na sistem vozila v različnih voznih profilih je odvisen od opreme vozila.

### Motor

Odvisno od izbranega profila se motor odziva bolj spontano ali usklajeno na aktiviranje pedala za plin.

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se prestavne točke predstavijo v območje nižjega števila vrtljajev motorja oz. višjega števila vrtljajev motorja. Profil **Eco** poleg tega aktivira funkcijo za uporabo programa prostega teka, kar še dodatno zmanjša porabo goriva. Drugi vozni profili aktivirajo funkcijo za uporabo programa prostega teka, če izbirna ročica ni v položaju **S**, odvisno od spuščanja pedala za plin **»» str. 146**. Pri ponovnem zagonu motorja se funkcija pri-zveto aktivira, da zniža porabo goriva.

V vozilih z ročnim menjalnikom se v profilu **ECO** spremenijo prikazi za priporočene prestave, kar izboljša učinkovitost vožnje.

### Dinamično uravnavanje podvozja (DCC)

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC) glede na izbrani vojni profil med vožnjo stalno prilaga blaženje podvozja aktualni podlagi in vojni situaciji (hitrost, pospeški in kot zasuka volana). V primeru motnje v delovanju sistema DCC se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže sporočilo **Motnja: uravnavanje podvozja**.

### Krmiljenje

Delovanje servokrmiljenja je prilagojeno izbranemu voznemu profilu za najboljše obnašanje v vsaki situaciji.

### Klimatiziranje

Climatronic v profilu **Eco** deluje s posebej zmerno porabo.

### Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC).

Glede na izbrani vozni profil se delovanje tempomata ACC razlikuje, da omogoča prilaganje hitrosti za bolj športno ali bolj varčno porabo goriva.

### Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC)

V voznih profilih **Offroad** in **Snow** se sistem ESC prilagodi posebnostim cestiča.

### Sistem PreCrash

Sistem PreCrash se prilagodi izbrani konfiguraciji **»» str. 47**.

## Izbira voznega profila



**Slika 102** Sredinska konzola: vrtljivi gumb Driving Experience.

Vozni profil je mogoče izbrati pri vključenem kontaktu in mirujočem vozilu ali med vožnjo **»» △**.

### Izbira voznega profila

- Z vrtljivim gumbom Driving Experience izberite želeni vozni profil **»» sl. 102**.

### Prikaz informacij za vozne profile

- Za prikaz več informacij o izbranem voznem profilu pritisnite **Informacije** v infotainment sistemu.

### ⚠ POZOR

Nastavljanje voznega profila med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od prometa in povzroči nezgode.

- Med vožnjo pozorno in odgovorno opazuje promet.

## Značilnosti voznih profilov

Simbol izbranega profila se prikaže na zaslonu infotainment sistema, ko je izbran drugi vozni profil kot **Normal**. Stikalo prikazuje izbrani profil s pomočjo LED-diode.

Vozni profil	Značilnosti
<b>ECO</b>	Skrbi za nizko porabo goriva ter na ta način podpira varčen in okolju prijeten način vožnje.
<b>/\\</b> <b>Normal</b>	Nudi usklajen način vožnje, idealen za vsakodnevno rabo.
<b>S</b> <b>Sport</b>	Vozilu omogoča dinamično vožnjo in s tem bolj športen način vožnje.
<b>⚙</b> <b>Individual</b>	Omogoča individualno konfiguracijo. Katere funkcije lahko nastavite, je odvisno od opreme vozila.
<b>▲</b> <b>Offroad<sup>a)</sup></b>	Omogoča prilagoditev konfiguracijskih parametrov vozila za optimalno terensko vožnjo.

### Vozni profil

### Značilnosti



Snow<sup>a)</sup>

Prilagodi obnašanje vozila za vožnjo po spolzkom cestišču in optimizira vlečno silo ter sposobnost manevriranja.

<sup>a)</sup> Samo v modelih s štirikolesnim pogonom 4Drive.

### ⚠ POZOR

Hitrost in način vožnje morate vedno prilagoditi vidljivosti ter vremenskim in prometnim razmeram.

### i Obvestilo

- Ne glede na izbrani vozni profil ob izključitvi kontakta se vsi sistemi zaženejo v načinu Comfort. Za izbiro drugega voznega profila uporabite vrtljivi gumb (Driving Experience button).
- Pri vožnji s priklico uporaba voznega profila Eco ni priporočljiva.

## Zavorni sistem

### Informacije o zavorah

Prvih 200 do 300 km **nove zavorne obloge** ne nudijo maksimalne zavorne zmogljivosti in se morajo »uteči« **»» △**. **Med utekanjem zavornih oblog je zavorna pot pri polnem zaviranju ali zaviranju v sili daljša**, kot po obdobju utekanja.

Med obdobjem utekanja se izogibajte polnemu zaviranju in situacijam, ki zelo obremenjujejo zavore, npr. vožnji preblizu vozilu spredaj.

**Obraha zavornih oblog** je v veliki meri odvisna od pogojev uporabe vozila in načina vožnje. Pri pogosti uporabi vozila v mestnem prometu, na kratke razdalje ali pri športnem načinu vožnje je treba debelino zavornih oblog redno preverjati pri pooblaščenem servisnem partnerju.

Pri vožnji z **mokrimi zavorami**, npr. pri prečkanju vode, pri močnem deževju ali po pranju vozila, se lahko zmožnost zaviranja zaradi mokrih in pozimi celo zamrznjениh zavornih oblog zmanjša. Voznik mora biti vedno pripravljen, da zavira močneje.

**Plast soli na zavornih kolutih in oblogah** upočasni delovanje zavor in podaljša zavorno pot. Če pri vožnji po soljenih cestah dalj časa niste zavirali, je treba plast soli obrusiti s previdnim večkratnim zaviranjem »» △.

**Korozija** na zavornih kolutih in **umazanija** na zavornih oblogah se povečata, če vozilo dolj časa ni bilo v uporabi ali pa ga vozite na krajše razdalje. Če je prisotna korozija, priporočamo čiščenj zavornih kolutov in zavornih oblog, tako da močno večkrat zavirate pri vožnji z visoko hitrostjo. Pri tem se prepričajte, da ne ogrožate drugih vozil ali drugih udeležencev v prometu »» △.

### ⚠ POZOR

Zaradi vožnje z obrabljenimi zavornimi oblogami ali ob okvari zavornega sistema lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Če sumite, da so zavorne oblage obrabljenе ali da je zavorni sistem poškodovan, se takoj obrnite na pooblaščeni servis, da zavorne oblage pregledajo in jih v primeru obrabe zamenjajo.

### ⚠ POZOR

Nove zavorne oblage na začetku ne delujejo optimalno.

- Prvih 300 km nove zavorne oblage ne nudijo maksimalne zavorne zmogljivosti in se morajo »uteči«. To je mogoče izravnati z močnejšim pritiskom na zavorni pedal.
- Pri novih zavornih oblogah morate voziti še posebej previdno, da se zmanjša nevarnost nezgod in resnih poškodb ter prepreči izguba nadzora nad vozilom.
- Intenzivnejše postopke zaviranja za čiščenje zavornega sistema izvajajte le, če prometna situacija to dopušča. Ne ogrožajte drugih potnikov v vozilu. Nevarnost nezgode!
- Med utekanjem novih zavornih oblog ne vitezte preblizu vozilom spredaj in se izogibajte situacijam, pri katerih so zavore pogosto obremenjene.

### ⚠ POZOR

Če se zavore pregrejejo, se zmanjša zmožnost zaviranja in podaljša zavorna pot.

- Pri vožnji po klancu navzdol so zavore še posebej obremenjene in se hitro pregrejejo.
- Preden se spustite po daljšem strmem klancu, zmanjšajte hitrost in prestavite v nižjo prestavo. S tem uporabljate zavorno moč motorja in razbremenite zavore.
- Če želite naknadno montirati sprednji usmernik zraka, polne kolesne pokrove ali druge montažne dele, se prepričajte, da dovod zraka do zavor ni oviran, ker se v nasprotnem primeru zavorni sistem lahko pregreje. Upoštevajte tudi informacije glede zavorne tekočine »» str. 312.

### ⚠ POZOR

Mokre, zaledene ali slane zavore zavirajo pozneje in podaljšajo zavorno pot.

- S previdnim pritiskanjem na zavorni pedal preverite delovanje zavor.
- Z zavor odstranite led in jih posušite z večkratnim previdnim zaviranjem, če vidljivost ter vremenske, cestne in prometne razmere to dopuščajo.

### ⚠ POZOR

Pri samodejno izvedenih postopkih zaviranja se zavorni pedal lahko samodejno pomakne v smeri pritiska. Noge ne postavite pod zavorni pedal. Nevarnost poškodb!

### i Obvestilo

Če zaviranje ni res potrebno, ne pritiskejte zavornega pedala in ne »brusite« zavor po nepotrebnem. To lahko povzroči pregravanje zavor ter s tem daljšo zavorno pot in večjo obrabo. Upoštevajte pomembne napotke glede zavorne tekočine >>> str. 312.

### i Obvestilo

Redno vizualno preverjajte debelino zavornih oblog skozi odprtine v platiščih ali s spodnje strani vozila. Po potrebi je treba kolesa demontirati za podrobnejši pregled. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

### Odpravljanje motenj

#### (!) Motnja zavornega sistema

Kontrolna lučka sveti rdeče. Prikaže se lahko tudi obvestilo.

#### ⚠ Vožnje ne nadaljujte!

- Obrnite se na specializirani servis, da preverijo zavorni sistem.

### ○ Prikazovalnik obrabe zavornih oblog

Kontrolna lučka zasveti rumeno.

Sprednje zavorne oblage so obrabljeni.

- Tako se obrnite na specializirani servis.
- Na servisu naj pregledajo **vse** zavorne oblage in jih po potrebi zamenjajo.

### Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC)

Z elektronskim stabilizacijskim nadzorom (ESC) se zmanjša možnost zanašanja in izboljša stabilnost v določenih voznih situacijah >>> △.

### Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) zmanjša pogonsko moč na pogonskih kolesih, ki zdrsujejo, in prilagodi to pogonsko moč pogojem na cestišču. Sistem ASR olajša speljevanje, pospeševanje in vožnjo po klancih >>> △.

### Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBV)

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBV) uravnava zavorno moč med sprednjo in zadnjim premo. Prekomerno zaviranje zadnje preme je onemogočeno in vozilo ostane med zaviranjem stabilno.

### Antiblokirni sistem (ABS)

ABS lahko tik do zaustavite vozila prepriči, da kolesa pri zaviranju blokirajo, ter s tem vozniku pomaga, da ohrani nadzor nad krmiljenjem in vozilom >>> △.

### Hidravlična zavorna asistanca (BAS)

Hidravlična zavorna asistanca (BAS) pomaga pri krašjanju zavorne poti. Zavorna asistanca ojači zavorno silo, ko voznik v kritičnih situacijah hitro pritisne zavorni pedal.

## Elektronska zapora diferenciala (EDS in XDS)

EDS samodejno zavira pri zdrsu koles in prenese pogonsko moč na druga pogonska kolesa.

XDS izboljša vlečno silo z uporabo zavor za izboljšanje pospeševanja iz ovinkov..

### Funkcija samodejnega zaviranja po trku

Funkcija samodejnega zaviranja po trku samodejno zavira, če krmilnik varnostnih blazin pri nezgodi ugotovi, da je prišlo do trčenja.

Pogoji za samodejno zaviranje:

- Voznik ne pritiska pedala za plin.

### Stabiliziranje prikolice<sup>1)</sup>

Upoštevajte, da vozilo s prikolico na splošno lahko začne vijugati. Če pride vijuganja prikolice, ki ga vozilo občuti in ga ESC zazna, v okviru sistemskih omejitev avtomatsko upočasni vlečno vozilo in prikolica se stabilizira  
 »» str. 279.

### POZOR

Inteligentna tehnika sistemov za podporo pri zavirjanju ne more premostiti fizičnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Zaradi hitre vožnje po ledeni ali spolzki cesti ali med vožnjo po slabih cestah lahko izgubite oblast nad vozilom ter pride do hudih poškodb vozila in sopotnikov.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram. Nikoli ne tvegajte, da ogrozite varnost.
- Asistenčni sistemi za podporo zaviranju ne morejo preprečiti nezgode, če vozite preblizu vozilom.
- Vedno uporabljajte primerne pnevmatike. Stabilnost pri vožnji je odvisna od oprijema pnevmatik.

- Popravila in spremembe na vozilu naj izvajajo izključno pooblaščeni servisi.

- Vedno uporabljajte primerne pnevmatike. Stabilnost pri vožnji je odvisna od oprijema pnevmatik.

### POZOR

Pri vožnji brez ojačevalnika zavorne moči ali z omejenim delovanjem ojačevalnika zavorne moči se lahko zavorna pot znatno podaljša, kar lahko povzroči nezgode in resne poškodbe.

- Če ojačevalnik zavorne moči ne deluje, na zavorni pedal pritisnite močnejše, ker se zavorna pot zaradi pomanjkanja asistence serovzavore podaljša.

### Vklop in izklop sistemov ESC in ASR

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC se pri zagonu motorja vklopi avtomatsko, deluje le pri vključenem motorju in združuje sisteme ABS, EDS in ASR.

ASR lahko izklopite samo v primeru, ko ni zadostne vlečne sile.

Glede na izvedbo in različico lahko izklopite samo ASR ali vklopite ESC v načinu »Sport«.

### POZOR

Učinkovitost sistema ESC se lahko zmanjša, če komponente ali sistemi, ki vplivajo na vozno dinamiko, niso pravilno vzdrževani ali ne delujejo pravilno. To še posebej velja, če je prišlo do sprememb na vzmetenju ali pa je uporabljena neodobrena kombinacija platišč in pnevmatik.

<sup>1)</sup> Glede na različico.

### Izklop in vklop sistema ASR

- Sistem ASR se lahko vključi ali izključi v infotainment sistemu, tako da se uporabi funkcionalna tipka > **Asistenčni sistemi > Meni ESC**

>>> str. 36.

Ko je sistem ASR izključen, v kombiniranem instrumentu zasveti kontrolna lučka .

### Vklop in izklop sistema ESC v načinu »Sport«

- ESC in način "Sport" se lahko aktivirata in deaktivirata v infotainment sistemu, tako da se uporabi funkcionalna tipka > **Asistenčni sistemi > Meni ESC** >>> str. 36.

V načinu »Sport« so stabilizacijski posegi sistema ESC in regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) omejeni.

V vozilih s štirikolesnim pogonom se sistem ASR izklopi v celoti. Dodatno zasveti kontrolna lučka

### ESC v načinu »Offroad«<sup>1)</sup>

Uporabite vrtljivi gumb (Driving Experience button) za izbiro profila **Offroad** >>> str. 151. Sistemi ASR, EDS in ABS se prilagodijo neravnemu terenu.

V naslednjih izjemnih situacijah je smiselno aktiviranje načina Offroad, da ne bi prišlo do zdrsa koles:

- Če obtičalo vozilo v blatu/snegu poskušate rešiti s pozibavanjem.
- Pri vožnji po globokem snegu ali neutrjenem terenu.
- Pri vožnji po neravni površini, ko eno ali dve kolesi nimata več stika s podlagom (zamik gredi).
- Na strmih pobočjih z zaviranjem na neasfaltiranih poteh.

Zaradi lastne varnosti priporočamo, da način Offroad izklopite, če ni nujno potreben.

Za **izklop** načina **Offroad** izberite drugi vozni način.

### ESC v načinu »Snow«<sup>1)</sup>

Uporabite vrtljivi gumb (Driving Experience button) za izbiro profila **Snow** >>> str. 151. ASR priladi oprijem zasneženemu cestišču.

Za **izklop** načina **Snow** izberite drugi vozni način.

### ⚠ POZOR

Športni način ESC vključite le v primeru, če prometna situacija to dovoljuje in dovolj dobro obvladate vožnjo. Nevarnost zdrsa!

- S sistemom ESC v športnem načinu je funkcija stabiliziranja omejena, kar omogoča športni način vožnje. Vozilo lahko začne odnašati.

### ⚠ POZOR

Način Offroad vključite oz. ASR izključite le, če to dopušča prometna situacija in dovolj dobro obvladate vožnjo! Nevarnost zdrsa!

- Pri aktiviranem načinu Offroad je funkcija stabilizacije omejena. Pogonska kolesa lahko zdrsnejo in vozilo lahko začne odnašati, še posebej če je podlaga gladka ali spolzka.

### ℹ️ Obvestilo

Pri izklopljenem sistemu ASR ali izbranem načinu »Sport« se tempomat izklopi.

### Odpavljanje motenj

#### ABS ne deluje ali ne deluje pravilno

Kontrolna lučka zasveti rumeno.

- Obrnite se na specializirani servis. Zavore vozila delujejo tudi brez sistema ABS.

#### ESC ali ASR uravnava

Kontrolna lučka utripa rumeno.

#### Motnja ESC

Kontrolna lučka zasveti rumeno. ESC se je izklopil.

Prišlo je do motnje ali okvare.

<sup>1)</sup> Samo v modelih s štirikolesnim pogonom 4Drive.

- Kontakt izključite in ponovno vključite.
- Če je mogoče, kratko razdaljo prevozite s hitrostjo 15–20 km/h (9–12 mph).
- Če kontrolna lučka  še vedno sveti, se obrnite na specializirani servis.

### Pri sistemih za podporo zaviranju se pojavlja hrup

Ko opisani sistemi za podporo zaviranju posežejo v delovanje, lahko slišite hrup.

#### POZOR

- Ko je kontakt vključen, se samodejno preverja status zavornega sistema in zavorne assistance. Kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu za hip zasveti in potem ugasne. Če kontrolna lučka stalno sveti, gre za napako. Takoj poiščite strokovno pomoč.
- Če kontrolna lučka za zavorni sistem  zasveti skupaj s kontrolno lučko , morebiti funkcija uravnavanja sistema ABS ne deluje in zato zadnja kolesa pri zaviranju blokirajo razmeroma hitro. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom. Če je mogoče, upočasnite vožnjo in previdno zapeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj zavorni sistem pregledajo. Med vožnjo se izognite nenadnim menjavam smeri in močnemu zaviranju.
- Če kontrolna lučka  ne ugasne ali med vožnjo zasveti, sistem ABS ne deluje pravilno, ni na voljo in ne bo deloval med zaviranjem. Čim prej se obrnite na specializirani servis.

# Asistenčni sistemi

## Splošni napotki

### Varnostni napotki

#### ⚠ POZOR

- Odgovornost za vožnjo je vedno na strani voznika. Asistenčni sistemi ne morejo nadomestiti vozников pozornosti. Zato usmerite vso svojo pozornost na vožnjo in bodite vedno pripravljeni na potreбno poseganje.
- Asistenčne sisteme uporabljajte le takrat, ko pogoji to dopuščajo. Način vožnje vedno prilagodite vremenskim razmeram, vidljivosti, cestišču in prometnim razmeram.
- Da bi lahko asistenčni sistemi pravilno reagirali, morajo senzorji in kamere delovati brez omejitev. Upoštevajte napotke za senzorje in kamere v tem poglavju.

#### i Obvestilo

- Upoštevajte da državo specifične predpise, zlasti glede načina vožnje, oblikovanja reševalnega pasu, varnostne razdalje, hitrosti, parkirnega položaja, položaja koles itd. Voznik je sam odgovoren za upoštevanje za državo specifičnih predpisov.
- V predelu pred in okrog radarskega senzorja ne sme biti nalepk, dodatnih žarometov ali podobnih elementov, ker bi to lahko nega-

tivno vplivalo na delovanje asistenčnih sistemov. Če se popravila na sprednjem delu vozila izvedejo na neustrezen način ali če pride do sprememb, lahko to vpliva na delovanje asistenčnih sistemov.

- Popravilo in spreminjanje senzorjev ter kamер zahtevata posebno znanje in orodja. Priporoča se obisk servisnega partnerja SEAT.

### Sistemski omejitve

#### ⚠ POZOR

- Asistenčni sistemi ne morejo premagati fizikalnih omejitev. Glede na okoliščine se trčenju morebiti ni mogoče izogniti.
- Opozorila, obvestila in kontrolne lučke se morebiti ne bodo prikazali pravočasno, ali pa se bodo prikazali napačno, npr. ko se vozilo hitro približuje.
- Korektturni posegi asistenčnih sistemov (npr. posegi v krmiljenje in zaviranje) morebiti glede na okoliščine ne bodo zadostni, ali pa se sploh ne bodo izvedli. Kot voznik morate biti stalno pripravljeni, da boste odreagirali.

#### i Obvestilo

• Zaradi sistemskih omejitev glede na dejemanje okolice je možno, da sistemi pravocasno ne opozorijo/posežajo ali da posežajo nepravilno. Razen tega se lahko zgodi, da asistenčni sistemi voznega manevra morebiti ne bodo interpretirali pravilno in bodo voznika napačno opozorili.

- Ko je izbran način vožnje s prikolico, obstaja možnost, da bodo nekateri asistenčni sistemi reagirali omejeno oz. nenavadno, ali pa sploh ne bodo na voljo. Upoštevajte navodila za uporabo glede vožnje s prikolico.

### Tipka za asistenčne sisteme



**Slika 103** Na ročici smernikov in dolgih lučči: tipka za asistenčne sisteme (glede na različico).



**Slika 104** Leva stran večfunkcijskega volana: tipka za asistenčne sisteme (odvisno od izvedbe).

Odvisno od opreme je tipka za asistenčne sisteme nameščena na ročici za smernike in dolge luči ali na večfunkcijskem volunu. Tipka se lahko uporablja za vklop in izklop asistenčnih sistemov v meniju **Asistence**.

- Pritisnite tipko , da odprete meni **Asistence**.
- Izberite ustrezen asistenčni sistem in ga izklopite ali vklopite. Kljukica ponazarja, da je asistenčni sistem vključen.
- V nadaljevanju potrdite izbiro s pritiskom tipke  na večfunkcijskem volunu.


Asistenčne sisteme lahko vključite ali izključite tudi v infotainment sistemu, v meniju za nastavitev vozila **»» str. 36**.

## Senzorji in kamere asistenčnih sistemov

### Sprednji radar



**Slika 105** V sprednjem odbijaču: radarski senzor.



**Slika 106** Območje zaznavanja

Radarski senzor je lahko vgrajen v sprednjem odbijaču **»» str. 105**.

Radarski senzor zaznava vse objekte v območju zaznavanja **»» sl. 106** in podpira funkcije naslednjih asistenčnih sistemov:

- Sistem za nadzor prometa [Front Assist] **»» str. 172**.
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) **»» str. 165**.

Doseg radarskega senzorja znaša do 120 m (400 čevljjev), odvisno od razmer na cesti in vremenskih razmer.

### ⚠ POZOR

- Vidljivost radarskega senzorja je lahkoomejena zaradi umazanje ali vremenskih pogojev, npr. zaradi dežja, megle, snega, brozge, prahu, insektov itd. V tem primeru funkciji Front Assist in ACC ne delujejo. Sporočilo na zaslonu kombiniranega instrumenta se glasi: »Delovanje asistenčnega sistema jeomejeno. Sprednji senzorji brez vidljivosti.« Svetita tudi kontrolni lučki Front Assist ni na voljo ali ACC ni na voljo.
- Očistite senzor v odbijaču, kot je navedeno v **»» str. 346, Čiščenje zunanjosti**. Ko radarski senzor ponovno pravilno zaznava, prikaz na zaslonu izgine in funkcije so znova na voljo.

**! PREVIDNO**

- Pri umazaniji in pomanjkljivi nastavitevi radarškega senzorja lahko sistem Front Assist oddaja nepotrebna opozorila in nezaželeno zavira.
- Delovanje radarskega senzorja je lahko ovirano pri močnem zrcaljenju oddanega signala. To se lahko pojavi v parkirni hiši ali zaradi kovinskih predmetov, kot so zaščitne ograje ali plošče, ki se uporabljajo pri gradbenih delih.
- Senzorja po udarcu morda ne bo mogoče pravilno nastaviti. To lahko vpliva na učinkovitost sistema ali vodi do izklopa. Če imate občutek, da je radarski senzor poškodovan ali zamaknjen, izklopite delovanje sistemov Front Assist in ACC, da se izognete morebitnim poškodbam. V tem primeru poskrbite za ponovno nastavitev.

**Kamera spredaj**

**Slika 107** V vetrobranskem steklu: vidno polje kamere asistence za ohranjanje smeri.

Odvisno od opreme ima lahko vozilo na vetrobranskem steklu kamero. Kamera zaznava omejitvene linije vozneg pasu, da podpira naslednje funkcije:

- Asistensa za ohranjanje smeri na voznom pasu Lane Assist »» str. 175.
- Asistensa za vožnjo Travel Assist »» str. 178.
- Asistensa za pomoč v sili Emergency Assist »» str. 180.


**! PREVIDNO**

Upoštevajte naslednja opozorila, da ne boste vplivali na delovanje sistema.

- Vidno polje kamere redno čistite in po potrebi očistite sneg in led.
- Vidnega polja kamere ne prekrivajte.
- Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.

**Radarški senzorji zadaj**

**Slika 108** Območje za vozilom: območja radarških senzorjev



**Slika 109** Območja zaznavanja senzorjev.

Radarska senzorja zadaj sta na levi in desni strani za zadnjim odbijačem in od zunaj nista vidna ➤ sl. 108. Senzorji zaznajo območje mrtvega kota in promet za vozilom ➤ sl. 109.

Podpirajo naslednje funkcije:

- Asistenza za opozarjanje na vozila v mrvtem kotu Side Assist ➤ str. 182.
- Opozorilo na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert ➤ str. 212.

#### Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Radarski senzorji zadaj se samodejno izklopijo, če je med drugim prepoznano stalno zakritje radarskega senzorja. To se lahko npr. pojavi, če so senzorji pokriti s snegom ali ledom.

V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo.

#### Kontrolne lučke

- AVI Funkcija asistence za opozarjanje na vozila v mrvtem kotu Side Assist ni na voljo
- AVI Funkcija opozorila na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert ni na voljo.

#### ! PREVIDNO

- Radarski senzorji zadnjega odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiraju ali odparkiraju. Posledično se lahko sistem avtomatsko izklopi ali pa funkcija motena.
- Da bi zagotovili pravilno delovanje radarskih senzorjev, morata biti zadnja odbijača brez snega in ledu, prav tako ju ne prekrivajte.
- Zadnji odbijač je dovoljeno lakirati samo z avtomobilskimi laki, ki so bili odobreni s strani znamke SEAT. Pri drugih lakah je lahko asistenca za menjavo pasu ovirana ali pomanjkljiva.
- Vidljivost radarskih senzorjev je med drugim lahko omejena zaradi listja, snega, močne megle ali umazanije. Očistite območje pred senzorji.
- Nikoli ne uporabljajte asistence za menjavo vozneg pasu ali opozorila na prečni promet zadaj, če so radarski senzorji umazani.
- Delovanje radarskega sistema je prav tako ovirano, če predmeti, kot so nosilci za kolesa ali strešni prtljažniki, vplivajo na vidljivost radarja.

#### Ultrazvočni senzorji

V odbijačih so vgrajeni ultrazvočni senzorji za izvajanje naslednjih funkcij:

- Parkirna krmilna asistenca (Park Assist) ➤ str. 195.
- Parkirni sistem plus ➤ str. 190.
- Parkirna krmilna asistenca za vzvratno vožnjo ➤ str. 193.

#### ! PREVIDNO


- Poškodbe mreže hladilnika, odbijača, koločka in dna vozila lahko povzročijo premik senzorjev. To lahko negativno vpliva na parkirni sistem. Delovanje naj preverijo na strokovnem servisu.
- Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja ali če je registrska tablica upognjena ali deformirana, je zaznavanje senzorjev lahko moteno.

#### i Obvestilo

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti senzorji čisti. Senzorji ne smejo biti prekriti s snegom, ledom, nalepkami ali drugimi predmeti.
- Če senzorje čistite z visokotlačnim ali parnim čistilnikom, curka ne usmerjajte neposredno proti senzorjem. Čistilnik naj bo vedno oddaljen vsaj 10 cm.

- Pripravite nekatere dopolnilne opreme na prednji del vozila, npr. nosilec za registrsko tablico z reklamnim sporocilom, lahko moti delovanje parkirnega sistema.

## Sistem za prikaz okolice (Area View)



**Slika 110** Vročaju vrat prtljažnika: kamera za pogled od zgoraj Top View.

Odvisno od opreme vozila je lahko vgrajena 1 ali 4 kamere, ki podpirajo naslednje funkcije:

- Kamera za pogled od zgoraj Top View  
»» str. 206.
- Kamera za vzvratno vožnjo »» str. 202.

### POZOR

Namestitev nosilca za registrsko tablico lahko ovira prikaze na zaslonu, ker lahko zmanjša vidno polje kamere.

### PREVIDNO

- Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, morajo biti kamere čiste, na njih ne sme biti ledu ali snega, prav tako ne smejo biti prekrte z nalepkami ali drugimi predmeti. Kameron lahko očistite z brisalcem.
- Za čiščenje leče kamere nikdar ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Snega in ledu z leče kamere nikdar ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. V tovrstnem primeru se lahko leča poškoduje.

## Tempomat

### Uvod

Tempomat (GRA) vam pomaga pri vzdrževanju hitrosti, ki ste jo nastavili.

### Območje hitrosti

Tempomat je na voljo pri vožnji naprej od hitrosti nad pribl. 20 km/h (15 mph).

### Začasni izklop tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje

Nastavljen hitrost je mogoče kadar koli prekoraciti, npr. pri prehitevanju. Tempomat med postopkom pospeševanja preneha delovati in nato nadaljuje delovanje s shranjeno hitrostjo.

### Prikaz statusa na zaslonu

Ko je tempomat vključen, sta na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazana shranjena hitrost in status sistema:



Tempomat je vključen, vendar ne uravnavava.



Tempomat je vključen in uravnavanje je aktivno.

Če ni shranjene hitrosti, je na zaslonu kombiniranega instrumenta namesto hitrosti prikazano ---.

### Prestavljanje

Čim pritisnemo na pedal sklopke, se uravnavanje prekine in samodejno nadaljuje po prestavljeni prestavi.

### POZOR

Če vožnja z zadostno varnostno razdaljo in konstantno hitrostjo ni mogoča, lahko uporaba tempomata povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Asistence Travel Assist ne uporabljajte pri slabih vidljivosti, pri nepreglednih cestnih odsekih z veliko ovinkov ali pri možnosti zdrsa, denimo pri snegu, ledu, dežju ali pesku, ali pri poplavah.
- Tempomat uporabljajte samo po utrjenih cestiščih s trdo podlogo.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti ter vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Omejevalnik hitrosti po uporabi vedno izklopite, da se izognete nezaželenemu uravnavanju hitrosti.
- Če je hitrost vozila previsoka glede na trenutne cestne, prometne in vremenske razmere, je ponovni vklop shranjene hitrosti nevaren.

## Upravljanje tempomata



**Slika 111** Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje tempomata.

### Vklop

- Pritisnите tipko .

Hitrost ni shranjena in ni uravnavanja.

### Začetek uravnavanja

- Med vožnjo pritisnite tipko **SET**.

Tempomat shrani in uravnava aktualno hitrost.

### Prilaganje hitrosti

Ko tempomat deluje, lahko prilagodite shranjeno hitrost na naslednji način:

**RES** + 1 km/h (1 mph)

**SET** - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

Tempomat samo upravlja pospeševanje, vozila pa ne zavira.

### Prekinitev uravnavanja

- Za hip pritisnite tipko  ali pritisnite zavorni pedal.

Hitrost vozila se shrani.

### Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnute tipko **RES**.

Tempomat ponovno vzpostavi shranjeno hitrost in jo uravnava.

### Izklop

- Pritisnute tipko  in jo zadržite.

Tempomat se izključi in shranjena hitrost se izbriše.

### Preklop na omejevalnik hitrosti

- Pritisnete tipko .

Na zaslonu kombiniranega instrumenta izberite omejevalnik hitrosti.

Tempomat se izključi.

## Odpravljanje motenj



### Motenja v tempomatu

Kontrolna lučka zasveti rumeno.

Napačno delovanje. Tempomat izključite in se obrnite na specializirani servis.

### Uravnavanje se nepričakovano prekine

- Če dalj časa pritiskeate na sklopko.
- Vozilo je shranjeno hitrost prekoračilo za dalj časa.
- Ni izbrane prestave za vožnjo naprej.
- Asistenčni sistem za podporo pri zaviranju, npr. ASR ali ESC je uravnaval.
- Sistem Front Assist je zaviral vozilo.
- Če težava ostaja, izključite asistenco za pomoci v sili Emergency Assist in se obrnite na specializirani servis.

# Omejevalnik hitrosti

## Uvod

Omejevalnik hitrosti pomaga, da ne prekoračite shranjene hitrosti.

## Območje hitrosti

Omejevalnik hitrosti onemogoči prekoračitev nastavljene hitrosti od 30 km/h (20 mph) naprej.

## Vožnja z omejevalnikom hitrosti

Omejevalnik hitrosti lahko kadar koli prekinete, tako da pritisnete pedal za plin. Kakor hitro je shranjena hitrost prekoračena, utripa zelena kontrolna lučka in lahko se oglesi zvočni signal. Hitrost vozila se shrani.

Uravnavanje se avtomatsko ponovno aktivira, ko hitrost pada pod prvotno shranjeno vrednost.

## Prikaz statusa na zaslonu

Ko je omejevalnik hitrosti vključen, sta na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazana shranjena hitrost in status sistema:

### Sveti sivo

Omejevalnik hitrosti je vključen, vendar ne uravnavata.

### Sveti zeleno

Omejevalnik hitrosti je vključen in aktiviran.

## POZOR

Omejevalnik hitrosti po uporabi vedno izklopite, da se izognete nezaželenemu uravnavanju hitrosti.

- Omejevalnik hitrosti voznika ne odvezuje odgovornosti, da vozi s primerno hitrostjo. Ne vozite z visoko hitrostjo, ko to ni potrebno.
- Uporaba omejevalnika hitrosti v neugodnih vremenskih pogojih je nevarna. Posledica so lahko hude nesreče, npr. zaradi akvaplanninga, snega, ledu, listja. Omejevalnik hitrosti uporabite samo, ko razmere na cestišču in vremenske razmere to dopuščajo.

## Delovanje omejevalnika hitrosti



Slika 112 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje omejevalnika hitrosti.

## Vkllop

- Pritisnite tipko .

Uravnavanje se še ni začelo.

## Začetek uravnavanja

- Med vožnjo pritisnite tipko **SET**.

Trenutna hitrost se shrani kot najvišja hitrost.

## Prilagajanje hitrosti

Programirano hitrost nastavite na naslednji način:

**RES** + 1 km/h (1 mph)

**SET** - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

## Prekinitev uravnavanja

- Pritisnete tipko .

Hitrost vozila se shrani.

## Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**.

Kakor hitro je aktualna hitrost nižja od shranjene hitrosti, je omejevalnik hitrosti ponovno aktiviran.

## Izklop

- Pritisnite tipko  in jo zadržite.

Omejevalnik hitrosti se izključi in shranjena hitrost se izbriše.

## Preklop do drugega asistenčnega sistema

- Pritisnete tipko .
- Upoštevajte ustrezna sporočila na zaslonu kombiniranega instrumenta. Omejevalnik hitrosti je izključen.

## Odpavljanje motenj

### Omejevalnik hitrosti ni na voljo

Kontrolna lučka zasveti rumeno.

- Motnja v delovanju. Izključite omejevalnik hitrosti in se obrnite na specializirani servis.

## Uravnavanje se nepričakovano prekine

- Elektronski stabilizacijski program (ESC) se je izključil.
- Zavore so pregrete. Počakajte, da se zavore ohladijo, in ponovno preverite delovanje sistema.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Iz varnostnih razlogov se omejevalnik hitrosti popolnoma izključi le takrat, če voznik enkratno spusti pedal za plin ali pa sistem ročno izključi.

## Asistenčni sistem za varčno vožnjo (ekološko vožnjo)



**Slika 113** Prikaz asistenčnega sistema za varčno vožnjo (shematski prikaz).

Asistenčni sistem za varčno vožnjo vozniku pomaga s prikazi v digitalnem kombiniranem instrumentu, da glede na vozno situacijo vozi s predvidevanjem in nizko porabo energije.

Ko se približuje predelom, kot so npr. križišče, krožno križišče ali predel ceste s hitrostnimi omejitvami, se simbol  prikaže skupaj z dogodkom v digitalnem kombiniranem instrumentu **sl. 113**.

Če voznik upošteva napotek in umakne nogo s pedala za plin, vozilo na podlagi izbranega voznega profila in razdalje do dogodka prilagodi rekuperacijo zavorne energije in hitrosti.

Asistenčni sistem za varčno vožnjo (ekološko vožnjo) uporablja podatke o vožnji kombiniranega instrumenta in senzorje določenih asistenčnih sistemov. Če vodenje do cilja ni aktivno, je uporabljena najverjetnejša pot.

Poseg asistenčnega sistema se lahko kadarkoli razveljavlji s pritiskom na pedal za plin.

Asistenčni sistem lahko vključite ali izključite tudi v infotainment sistemu, v nastavovah za asistenčni sistem za varčno vožnjo (ekološko vožnjo) **str. 36**.

Asistenčni sistem za varčno vožnjo (ekološko vožnjo) se začasno izključi v naslednjih primerih:

- Izbran je prestavni položaj **S**.
- Uporablja se vozni profil **Sport**.
- Vožnja s tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ali s tempomatom (GRA).

Če ti pogoji niso več prisotni, se asistenčni sistem ponovno vklopi, če je aktiviran v nastavovah za asistenčne sisteme.

Asistenčni sistem za varčno vožnjo (ekološko vožnjo) je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

**⚠ POZOR**

Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Prometni znaki in prometni predpisi imajo vedno prednost pred priporočili za varčno vožnjo.

**i Obvestilo**

- Glede na opremo in model se lahko videz simbolov rahlo razlikuje. Simboli se lahko radi posodobitve sistema spremenijo ali razširijo.
- Pri aktiviranem sistemu lahko asistenčni sistem za varčen način vožnje poveča tudi rekuperacijo brez prikaza ustreznega opozorila. To se lahko recimo zgodi, ko voznik nogo odmakne s pedala za plin zaradi spredaj vožečega vozila. V tem primeru se rekuperacija energije prilagodi hitrosti spredaj vožečega vozila brez prikaza opozorila.

## Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

### Uvod

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) vzdržuje stalno hitrost, ki jo je nastavil voznik. Ko se vozilo približuje spredaj vočečemu vozilu, ACC to zazna in samodejno prilagodi hitrost, s čimer vzdržuje razdaljo, ki jo je nastavil voznik.

### Ima moje vozilo tempomat ACC?

Vaše vozilo ima tempomat ACC, če ima funkcije tipke ACC na večfunkcijskem volanu **» str. 92**, ali če ima konfiguracijski meni in infotainment sistemu.

### Območje hitrosti

ACC uravnava pri hitrostih med 20 in 210 km/h [15 in 130 mph].

Če je vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, lahko ACC zavira vozilo do popolne ustavitev, če se spredaj vočevo vozilo ustavi.

Če je vozilo opremljeno z ročnim menjalnikom, morate biti pozorni na hitrost in prestavljanje. ACC se deaktivira, če je hitrost prenizka (manj kot 30 km/h), ali pri prenizkem ali previsokem številu vrtljajev motorja.

### Vožnja s tempomatom ACC

Delovanje tempomata ACC lahko kadarkoli prekinete. Zaviranje prekine delovanje tempomata ACC. Med pospeševanjem se uravnavanje prekine in nato nadaljuje.

### Zahteva za poseg voznika

ACC ima določene omejitve, ki so sestavni del sistema. To pomeni, da mora voznik pod določenimi pogoji hitrost in razdaljo do drugih vozil uravnavati sam. V tem primeru se na zaslonsu kombiniranega instrumenta prikaže, da je potreben vaš poseg s pritiskom na zavorni pedal, in oglasi se zvočno opozorilo.

### Radarски senzorji

ACC uporablja radarski senzor spredaj. Preberite navodila za vzdrževanje in omejitve radar-skega senzorja **» str. 157**.

## ⚠ POZOR

Tehnologija sistema ACC ne more pomagati izven sistemskih omejitev in delovati v nasprotju s fizikalnimi zakoni. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.


- Vedno bodite pripravljeni, da boste zavirali ali dodali plin.
- Če pritisnete na pedal za plin, bo ACC nehal delovati. Zato vozilo ne zavira več in vas tudi ne poziva, da bi zavirali.
- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozčnih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Sistema ACC ne uporabljajte pri slabti vidljivosti ali na spolzkom cestišču oziroma na strmih cestah s številnimi ovinkami.
- Sistema ACC nikdar ne uporabljajte pri vožnji po terenu ali neutrjenih cestah.
- Sistem ne bo reagiral pravočasno na mimočne ovire (npr. konec kolone pri zastojih). Pravočasno reagirajte, da se izognete nevarnim situacijam.
- Sistem ne reagira na ljudi, živali ali vozila, ki prečkajo vozni pas ali prihajajo nasproti po istem voznem pasu.
- Pri vožnji z zasilnim rezervnim kolesom obstaja možnost, da se sistem ACC med vožnjo samodejno izklopi. Sistem izklopite pred začetkom vožnje.

- Takoj zavirajte, če ACC hitrosti ne zniža dovolj.
- Takoj zavirajte, če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže poziv vozniku, naj prevzame nadzor nad vozilom.
- Če vozilo kljub zahtevi za poseg s strani voznika vozi dalje, zavirajte z zavornim pedalom.

## ℹ️ Obvestilo

Če sistem ACC ne deluje, kot je opisano v tem poglavju, ga ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda specializirani servis. Priporočamo obisk servisa SEAT.

## Upravljanje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC



**Slika 114** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ACC aktivен.



**Slika 115** Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje tempomata ACC.

## »» sl. 114

- ① Zaznano spredaj vočevo vozilo. Žasveti, če je potrebno uravnavanje razdalje do vozila.
  - ② Izbrana stopnja razdalje 2.
- Ta informacija se lahko prikaže na osrednjem delu pogleda **Asistence** ali v levem delu profila z informacijami »» str. 17. Če pogledi niso izbrani, se samodejno prikaže v spodnjem osrednjem delu kombiniranega instrumenta v poenostavljeni obliki.

Nastavljena hitrost se prikaže poleg prikaza statusa funkcije.

## Vklap

- Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu »» sl. 115.

ACC še ni začel z uravnavanjem (standby).

## Začetek uravnavanja

Pri aktivirjanju sistema ACC se samodejno aktivira sistem ESC in regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR).

- Za začetek uravnavanja pritisnite tipko **SET** **»» sl. 115.**

ACC nastavi aktualno hitrost oz. veljavnemu območju hitrosti (30–210 km/h) najbližjo hitrost kot potovalno hitrost.

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom mora biti izbirna ročica v položaju **D, S** ali **M**.

*Pri ročnem menjalniku morate prestaviti v prestavo za vožnjo naprej, razen 1., prestave in vzvratne prestave, in hitrost mora biti višja od pribl. 30 km/h (18 mph).*

Odvisno od vozne situacije zasvetijo naslednje kontrolne lučke:



Ko je ACC v mirovanju, kontrolne lučke svetijo sivo.

## Programiranje hitrosti

Za programiranje hitrosti pritisnite tipko **+** ali **-»» sl. 115.**, da nastavite želeno hitrost. Hitrost spremenjate v intervalih po 10 km/h (5 mph).

Ko je ACC aktiven, lahko pritisnite tipko **RES** za povišanje želene hitrosti za 1 km/h (1 mph). Nato lahko pritisnite tipko **SET** za znižanje hitrosti za 1 km/h (1 mph).

## Programiranje nastavitev razdalje

Razdaljo lahko nastavite v nivojih od ena do pet, od zelo kratke do zelo dolge razdalje:

- Pritisnite tipko **+** in nato tipko **+ ali -»» sl. 115.**
- Prav tako lahko tolikokrat pritisnete tipko **+**, kot je potrebno, da nastavite želeno razdaljo.

Upoštevajte predpise posamezne države glede minimalne varnostne razdalje.

## Prekinitev uravnavanja (standby)

- Za hip pritisnite tipko **»» sl. 115** ali pritisnite zavorni pedal.

Kontrolna lučka ACC je siva, hitrost in razdalja sta shranjeni.

Če je ESC ali ASR izključen, se samodejno prekine delovanje tempomata ACC.

## Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**. ACC uravnava zadnjo nastavljeno hitrost in razdaljo.
- **ALI:** Pritisnite tipko **SET** za uravnavanje trenutne hitrosti.

## Izklop

- Pritisnite tipko **»»** in jo zadržite. Shranjena hitrost se izbriše.

## Prekoračitev v tempomatu ACC nastavljeni hitrosti

Med vožnjo z vključenim tempomatom ACC lahko voznik poviša hitrost, tako da pritisne na pedal za plin. Uravnavanje tempomata ACC se prekine, dokler ne izpustite pedala za plin **»» ①**.

## Nastavljanje voznega profila

*Pri vozilih s sistemom Vozni profili (SEAT Drive Profile) lahko izbran profil vpliva na pospeške in zaviranje sistema ACC »» str. 150.*

*Pri vozilih brez sistema Vozni profili (SEAT Drive Profile) lahko na delovanje sistema ACC vpliva tudi izbira naslednjih profilov v infotainment sistemu Asistenčni sistemi. Nastavitev tempomata ACC bodo enake nastavitevam v sistemu Vozni profili (SEAT Drive Profile).*

### POZOR


**Preden speljete, se prepričajte, da je cestičče prosto. Radarski senzor morda ne zazna ovir, ki so lahko na cesti. To lahko vodi do nezgod in hudih poškodb. Po potrebi pritisnite zavorni pedal.**

## ! PREVIDNO

Če povišate hitrost s pedalom za plin in potem odmaknete nogo s pedala za plin, tempomat ACC hitrosti in razdalje morebiti ne bo mogel varno uravnavati zaradi sistemskih omejitev.

- Bodite pripravljeni, da boste odreagirali, če bi situacija to zahtevala.

## Posebne vozne situacije



**Slika 116** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ACC aktiven, zaznano vozilo se na levi strani.

Upoštevajte omejitve in opozorila, ki so opisana na začetku tega poglavja »» str. 165, *Uvod*.

## Izogibanje prehitevanju po desni strani<sup>1)</sup>

Če je na levem vozнем pasu zaznano vozilo, ki vozi s hitrostjo, ki je nižja od nastavljene hitrosti voznika, se sproži zaviranje vozila znotraj komfortnih omejitev, da se prepreči prehitevanje po desnem vozнем pasu »» sl. 116.

To uravnavanje lahko deaktivirate s spremembijo nastavljene hitrosti ali s pritiskom na pedal za plin.

Funkcija deluje pri hitrostih nad 80 km/h (50 mph). V določenih državah morebiti ni na voljo.

## Postopki prehitevanja

Če se za prehitevanje vklopi smernik, ACC zmanjša razdaljo do spredaj vočečega vozila, da oljša postopek prehitevanja. Nastavljena hitrost ne bo presežena.

Funkcija deluje pri hitrostih nad 80 km/h (50 mph). V določenih državah morebiti ni na voljo.

## Funkcija Stop&Go

Veljavno za vozila z avtomatskim menjalnikom ACC lahko zavira in zaustavi vozilo, če se vozilo spredaj ustavi.

ACC ostaja aktiven in na zaslonu kombiniranega instrumenta se za nekaj sekund prikaže obvestilo **ACC pripravljen na speljevanje**. To opozorilo lahko podaljšate ali ponovno aktivir-

rate s pritiskom tipke **RES** ali ponovnim prevzemom krmiljenja, če je vozilo opremljeno z asistenco za vožnjo Travel Assist. V tem času se vozilo ponovno začne premikati, če spelje spredaj vočevo vozilo.

Da bi speljali, ko obvestilo **ACC pripravljen na speljevanje** ni več prikazano, in spredaj vočevo vozilo spelje:

- Za hip pritisnite pedal za plin.
  - **ALI:** pritisnite tipko **RES** na večfunkcijskem volantu.
  - **ALI:** ponovno prevzemite krmiljenje, če ima vozilo asistenco za vožnjo Travel Assist.
- Tempomat ACC se izključi, če nastopijo naslednje situacije:
- Faza zaustavitve traja več minut.
  - Ko so odprta katera vrata vozila.

## ⚠ POZOR

Če je na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazano sporočilo **ACC pripravljen na speljevanje** in se spredaj vočevo vozilo začne premikati, se vaše vozilo prav tako začne samodejno premikati. V tem primeru ovire na cesti morebiti ne bodo zaznane. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Pred vsakim postopkom speljevanja vedno preverite razmere na cesti in po potrebi vozilo zavirajte sami.

<sup>1)</sup> Ali po levi strani, če gre za države, kjer promet poteka po levi strani ceste.

## Omejitve sistema ACC


Omejitve sistema ACC pomenijo, da ni primeren za vse situacije.

SEAT priporoča, da funkcije ne uporabljate v naslednjih primerih »» :

- Močan dež, sneg ali gosta meglja.
- Med vožnjo skozi tunele.
- V odsekih z gradbišči.
- Pri vožnjah po ovinkastih predelih, npr. po gorskih cestah.
- Pri vožnjah izven utrjenih cestišč.
- V parkirnih hišah.
- Na cestah z vstavljenimi kovinskimi predmeti, kot so tramvajski in železniški tiri.
- Na makadamskih cestah.

Še posebej previdni boste, če ACC uporabljate v naslednjih situacijah:


### Pri vožnjah skozi ovinke




**Slika 117** Vozilo v ovinku.

ACC morebiti ne bo prepoznal spredaj vozečega vozila pri vožnji skozi ovinke, ali pa bo uravnaval razdaljo do vozil na drugi strani cestišča »» **sl. 117**.

### Vozila izven območja senzorjev



**Slika 118** Spredaj vočeči motorist prehiteva zunaj območja dosega radarskega senzorja.



**Slika 119** Vozilo menjava vozni pas.


V naslednjih situacijah ACC morebiti ne bo reagiral, ali pa bo reagiral počasneje ali nepričimerno:

- Zamknjeno vočeča vozila ali vozila izven območja zaznavanja senzorjev, npr. motorna kolosa »» **sl. 118**.

- Vozila, ki se na kratki varnostni razdalji pomikajo na vaš vozni pas »» **sl. 119**.

- Vozila z natovorenimi ali montažnimi deli, ki na strani, zadaj ali nad vozilom segajo čez pravno obliko vozila.

### Objekti, ki niso zaznani



**Slika 120** Eno vozilo zavija, drugo miruje.

Funkcija ACC zaznava in reagira samo na vozila, ki vozijo v isti smeri. Zato ne prepozna:

- Ljudi.
- Živali.
- Vozil, ki vozijo v nasprotni smeri ali prečkajo cestišče.
- Drugih mirujočih ovir.

Lahko se zgodi, da ACC ne bo reagiral na zaustavljena vozila. Če npr. vozilo, ki ga je zaznal tempomat ACC, zavije ali zapelje iz kolone, pred njim pa je mirujoče vozilo, ACC na mirujoče vozilo ne bo reagiral **»» str. 120.**

### POZOR

Pri uporabi sistema ACC za zgoraj navedene situacije lahko pride do nezgod in hudi poškodb, pa tudi do kršitev cestnoprometnih predpisov.

### Odpravljanje motenj

#### ACC ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno:

- Če je radarski senzor umazan ali nepravilno naravnан. Upoštevajte omejitve in opozorila, ki so opisana na začetku tega poglavja.  
**»» str. 158**
- Prišlo je do motnje ali okvare. Kontakt izključite in ga po nekaj minutah ponovno vključite.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

### ACC ne deluje po pričakovanjih

- Prepričajte se, da radarski senzor pravilno deluje **»» str. 158.**
- Če se zavore pregrejejo, se uravnavanje samodejno prekine. Počakajte, da se zavore ohladijo, in ponovno preverite delovanje sistema.
- Nenavaden hrup med samodejnimi zaviranjem sistema ACC je normalen in ni znak za anomalije.

V naslednjih pogojih se lahko zgodi, da se tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ne odzove:

- Pri pritisnjem pedalu za plin ali zavornem pedalu.
- Prestava ni vstavljenata ali ni vstavljenega položaja R.
- Če vozilo pelje vzvratno.
- ESC uravnavata.
- Če voznik nima pripetega varnostnega pasu.
- Če je število vrtljajev motorja previšoko ali prenizko.
- Če je na vozilu pokvarjena zavorna luč.
- Če je na prikolici pokvarjena zavorna luč.
- Če je aktivirana parkirna zavora.
- Vožnja po strmih klancih.

## Prediktivna prilagoditev hitrosti

### Uvod

Prediktivna prilagoditev hitrosti prilagodi hitrost zaznamim omejitvam hitrosti in značilnostim ceste (ovinki, križišča, krožni promet itd.).

Prediktivna prilagoditev hitrosti je dodatna funkcija tempomata ACC **»» str. 165** ter uporablja sistem za prepoznavanje prometnih znakov in navigacijske podatke infotainment sistema.

Prediktivna prilagoditev hitrosti je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

### POZOR

Prediktivna prilagoditev hitrosti ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Povečana udobnost te funkcije vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Vedno bodite pozorni na promet in vedno opazujte okolico vozila.

- Vedno budite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če sistem za prepoznavanje prometnih znakov ne deluje pravilno ali navigacijski podatki niso posodobljeni, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni prometni situaciji. Dodatno lahko hitrost, ki jo je prilagodil sistem, ne ustreza vašemu načinu vožnje.

- Vedno budite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če vozite brez aktivnega vodenja do cilja, če zapustite pot, ki jo je izračunal navigacijski sistem, ali pa lokacije vozila ni mogoče natančno določiti, ker GPS ne posreduje pravilnih podatkov, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni vozni situaciji.
- Vedno uporabljajte aktualne navigacijske podatke.
- Vedno upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost. V primeru omejitve hitrosti, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, se lahko najvišja dovoljena hitrost prekorači.

#### Obvestilo

Prav tako upoštevajte varnostna navodila v povezavi s tempomatom ACC **» str. 165.**

## Sistemski omejitve prediktivne prilagoditve hitrosti

Poleg omejitev sistema za prepoznavanje prometnih znakov in omejitev tempomata ACC ima prediktivna prilagoditev hitrosti naslednje sistemski omejitve:

- Prediktivna prilagoditev hitrosti prepozna samo prometne značke, ki kažejo omejitev hitrosti. Prediktivna prilagoditev hitrosti zlasti ne upošteva pravila za prednost ali semaforje.
- Prometni znaki, ki prikažejo neposredno omejitev hitrosti, npr. krajevne table, so prepoznan samo na osnovi navigacijskih podatkov.
- Na cestah, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, ali pa so vključene z malo natančnosti, prediktivna prilagoditev hitrosti ni na voljo.
- Če se nazna omejitev hitrosti na podlagi navigacijskih podatkov, ne nazna pa je sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se prikazana hitrost prilagodi nazadnje shranjeni hitrosti.
- Prediktivna prilagoditev hitrosti ni na voljo za omejitve hitrosti, nižje od pribl. 20 km/h (pribl. 15 mph). V tem primeru se relevantno obvestilo prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta.

## Aktiviranje prediktivne prilagoditve hitrosti

V infotainment sistemu, v meniju za asistenčne sisteme, lahko individualno prilagodite, na katero vrsto dogodkov naj se odziva vozilo

**» str. 36.**

- Odziv na potek poti.
- Odziv na dovoljene hitrosti.

## Vožnja s prediktivno prilagoditvijo hitrosti

- Aktivirajte tempomat ACC **» str. 166.**
- Nastavite razdaljo in hitrost.
- Aktiviranje prediktivne prilagoditve hitrosti.

Kakor hitro sistem prepozna omejitev hitrosti ali relevantni potek poti med potjo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo. Opozorilo navede razlog in hitrost, na katero bo prilagojeno vozilo zaradi omejitve.



Uravnavanje zaradi omejitve hitrosti.



Prilagoditev zaradi poteka poti.

V primeru prilagoditve zaradi omejitve hitrosti se zaznana hitrost shrani kot želena hitrost. V primeru prilagoditve zaradi poteka poti vozilo

ponovno pospeši po tem, ko razlog za prilagoditev preneha veljati, in hitrost se prilagodi na shranjeno.

Za ovinke navedena hitrost je odvisna od voznega profila »» str. 150.

### Prekinitev prilagoditve hitrosti

- Med opozorilom pritisnite tipko **RES**.
- Med uravnavanjem pritisnite tipko **SET**.

### Prilagoditev napovedane hitrosti

Napovedano hitrost je mogoče prilagoditi samo pri prilagoditvi zaradi omejitve hitrosti.

#### Večfunkcijski volan:

**RES** + 1 km/h (1 mph), samo ko uravnana ACC

**SET** - 1 km/h (1 mph), samo ko uravnana ACC

**+** + 10 km/h (5 mph)

**-** - 10 km/h (5 mph)

Če se prikazana hitrost preveč prilagodi, se prediktivna prilagoditev hitrosti prekine.

#### Obvestilo

- Ko je zaznana omejitev hitrosti, prediktivna prilagoditev hitrosti prilagodi shranjeno hitrost tudi pri izključenem tempomatu ACC. Ta pa ne bo uravnavana.

- Če hitrost, s katero vozimo, znatno prekorači zaznano omejitev hitrosti, ki jo prepozna sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo.

- Pri vključevanju na avtocesto brez omejitve hitrosti se priporočena hitrost samodejno shrani kot želena hitrost. Če je bila za avtocesto brez omejitve hitrosti že predhodno shranjena višja hitrost, se uporabi ta namesto priporočene hitrosti.

### Odpredljanje motenj

Prikaže se obvestilo, ki navaja, da prediktivna prilagoditev hitrosti trenutno ni na voljo, ali pa ni na voljo v vaši državi.

- Če je to obvestilo prikazano dalj časa in je v vaši državi prediktivna prilagoditev hitrosti na voljo, obiščite specializirani servis.

#### Obvestilo

Glede na motnjo se lahko v meniju za Status vozila prikažejo dodatne informacije »» str. 37.

## Sistem za nadzor prometa (Front Assist)

### Uvod

Sistem preprečuje čelna trčenja s predmeti, ki so vozilu na poti, ali zmanjšuje posledice takšnih trčenj.

Funkcija je namenjena za izogibanje trkom:

- Parkirana vozila.
- Vozila, pešci kolesarji, ki se premikajo v istem voznom pasu v isti smeri vožnje.
- Pešci in kolesarji, ki prečkajo cestišče.

Sistem za nadzor prometa (Front Assist) zazna zgoraj navedene objekte z uporabo radarskega senzorja na sprednjem delu vozila »» str. 158.

Sistem deluje postopno, delovanje je odvisno od več dejavnikov in kritičnosti situacije.

Najprej opozori voznika, in če se ta ne odzove, ali pa se ne odzove dovolj, aktivira samodejno zaviranje v sili skladno s pogoji, ki so opisani v naslednjih točkah.

Sistem se lahko prekine, če pritisnemo na pedal sklopnike ali močno obrnemo volan.


## **⚠ POZOR**

- Front Assist je asistenčni sistem, ki ne nadomesti voznike pozornosti.
- Front Assist ne more spremeniti fizikalnih zakonov ali nadomestiti voznika v smislu ohranjanja nadzora nad vozilom in odzivanja v nujnih primerih.
- Po nujnem opozorilu sistema Front Assist boste pozorni na situacijo in se na primeren način poskusite izogniti trčenju.
- Hitrost in razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti in vremenskim, cestnim ter prometnim razmeram.
- Sam sistem Front Assist ne more preprečiti nezgod in hudi poškodb.
- Sistem Front Assist se ne odzove na živali ali vozila, ki prečkajo vojni pas, ali na nasproti vozeča vozila na istem voznem pasu.
- Sistem Front Assist se ne odzove na pešce, ki se približujejo iz nasprotne smeri na istem voznem pasu.
- Če sistem Front Assist ne deluje, kot je opisano v tem poglavju (denimo če nepotrebno sega v delovanje vozila), ga izključite. Obiščite specializirani servis, da preverijo sistem. SEAT priporoča, da obiščete servisnega partnerja SEAT.

## **i Obvestilo**

Ko je Front Assist vključen, opozorila ostalih funkcij morda ne bodo prikazana na zaslonu kombiniranega instrumenta.

## Stopnje opozarjanja in zavorna asistenza



**Slika 121** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz predhodnega opozorila

Sistem za nadzor prometa (Front Assist) je aktiven od 5 km/h (3 mph). Odvisno od različnih pogojev (hitrost vozila, hitrost in vrsta zaznanega objekta itd.) so v nadaljevanju nekateri koraki za optimizacijo obnašanja sistema izpodbitev.

### Opozorilo za varnostno razdaljo

Če sistem zazna, da voznik vozi preblizu spredaj vozečemu vozilu, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo .

Čas prikaza opozorila je odvisen od obnašanja voznika, hitrosti vozila in relativne hitrosti med obema.

### Predhodno opozorilo

Če sistem zazna, da lahko s spredaj vozečim vozilom pride do trčka, opozori voznika z zvočnim signalom in sporočilom na zaslonu kombiniranega instrumenta » sl. 121.

Čas opozorila se razlikuje glede na prometno situacijo in obnašanje voznika. Obenem sistem pripravi vozilo na morebitno zaviranje v sili » str. 174.

Ko je Front Assist vključen, opozorila ostalih funkcij morda ne bodo prikazana na zaslonu kombiniranega instrumenta.

### Kritično opozorilo

Če se voznik ne odzove na predhodno opozorilo, lahko sistem aktivno zavira, tako da sproži kratki zavorni sunek, da voznika opozori na nevarnost trčenja.

### Samodejno zaviranje

Če se voznik ne odzove niti na kritično opozorilo, lahko sistem samodejno zavira s progresivnim povečevanjem zavorne moči glede na kritičnost situacije.

### Asistenčni sistem zaviranja v sili

Če začne voznik po kritičnem opozorilu zavirati, sistem pa zazna, da ne gre za zaviranje z zavorno močjo, se intenzivnost zaviranja poveča.

**⚠ POZOR**

- Sistem ne more preprečiti trčenja, toda z zmanjšanjem hitrosti in sile trčenja znatno omeji posledice.
- Če sistem Front Assist začne zavirati, je zavorni pedal »bolj trd«.
- Avtomatski poseg v zavorni sistem, ki ga izvede sistem za nadzor prometa Front Assist, je mogoče prekiniti s pritiskom na sklopko, pedal za plin ali z vrtenjem volana.
- Sistem Front Assist lahko vozilo zavira, dokler se popolnoma ne ustavi. Zavorni sistem pa vozilo ne zaustavi za stalno. Pritisnite na zavorni pedal!

**Omejitve delovanja**

**Slika 122** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz pri začetnem samodejnem kalibriraju sistemu

Sistem Front Assist ima fizikalne in sistemsko po-gojene omejitve. Nekatere reakcije sistema so lahko pod določenimi pogoji neustrezne za voznika, zato mora biti vedno pripravljen na posredovanje.

**Naslednji pogoji lahko povzročijo, da sistem za nadzor prometa Front Assist ne reagira ali reagira prepozno:**

- V prvih trenutkih po vklopu kontakta zaradi začetnega samodejnega kalibriranja sistema. Med tem časom je prikazana ikona stanja **>> SL. 122.**

**Nezaznani objekti**

- Tovor in posebni montažni deli drugih vozil, ki izstopajo na stran, v smeri nazaj ali v smeri naprej.
- Če so na cestišču kovinski predmeti, npr. zaščitne ograje ali plošče, ki se uporabljajo pri gradbenih delih.
- Druga vozila, ki prečkajo vašo smer vožnje.
- Pri vozilih, ki vozijo zamaknjeno.
- Ozka vozila, kot so motorna kolesa.
- Pri vozilih, ki se približujejo iz nasprotne smeri.

**Omejitve delovanja**

- Če je radarski senzor deaktiviran ali pokvarjen.
- Če je radarski senzor umazan ali prekrit.
- Pri vožnji skozi ozke ovinke ali zapletene poti.

- Ko gre za močan pritisk pedala za plin ali močno pospeševanje.
- Pri izključenem sistemu ASR ali pri aktiviranem sistemu ESC v voznom profilu **Sport** **>> str. 154.**
- Če ESC izvaja uravnavanje ali je pokvarjen.
- Če ima več zavornih luči vozila ali priklopljene prikolice električno motnjo.
- Če vozilo pelje vzvratno.
- Pri sneženju ali močnem dežju.
- V kompleksnih voznih situacijah (kot so prometni otoki, krožni promet itd.) lahko sistem Front Assist opozori in poseže v zaviranje, ne da bi bilo to potrebno.

Za več podrobnosti glejte poglavje **>> str. 157.**

## Ročno aktiviranje in deaktiviranje funkcije



**Slika 123** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: sporočilo o izklopu sistema Front Assist

Sistem Front Assist je pri vključenem kontaktu vedno aktiven.

Če je sistem Front Assist izključen, sta deaktivirani tudi funkciji predhodnega opozorila in opozorila za varnostno razdaljo. SEAT priporoča, da je sistem Front Assist aktiven, razen v spodaj predstavljenih situacijah »» str. 175.

### Vklop in izklop sistema Front Assist

Ko je kontakt vključen, je sistem Front Assist mogoče vključiti ali izključiti kot sledi:

- V infotainment sistemu: pritisnite funkcionalno tipko **Asistenčni sistemi > Front Assist** »» str. 36.

- **Ali:** S tipko za asistenčne sisteme izberite usredotočeno možnost menija »» str. 157.

Ko je asistenca Front Assist deaktivirana v kombiniranem instrumentu, se pojavi prikaz .

Vsakič, ko se vključi kontakt, se sistem Front Assist prikaže kot aktiven.

### Vklop ali izklop opozorila za varnostno razdaljo

Opozorilo za razdaljo lahko vklopeite ali izklopite v infotainment sistemu, tako da uporabite funkcionalno tipko **Asistenčni sistemi > Front Assist** »» str. 36.

Sistem ohrani izbrano nastavitev tudi po ponovnem vklopu kontakta.

SEAT priporoča, da je opozorilo za varnostno razdaljo vedno vključeno.

### Začasno deaktiviranje asistence Front Assist v naslednjih primerih

V naslednjih situacijah morate sistem Front Assist zaradi sistemskih omejitev izključiti:

- Pri vleki vozila.
- Če je vozilo na osni napravi za preizkušanje zavor.
- V primeru okvare radarskega senzorja.
- Če je radarski senzor prejel težek udarc.

- Če ob različnih priložnostih nepotrebitno potrebuje v delovanje vozila.

- Če radarski senzor začasno prekriva kos dodatne opreme.

- Pri prevozu vozila s prevoznim sredstvom.

## Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu (Lane Assist)

### Uvod

Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist podpira voznika znotraj fizikalnih sistemskih omejitev, če grozi, da bo zapustil vozni pas. Funkcija ni primerna in ni izdelana, da samodejno ohranja vozilo na vozнем pasu.

Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist s kamerou v vetrobranskem steklu zazna morebitne omejitvene linije voznegra pasu, po katerem vozi vozilo. Če se vozilo preveč približa omejitvenim linijam voznegra pasu, sistem opozori voznika s korektturnim posegom v krmiljenje. Voznik lahko kadar koli prekine korektturni poseg v krmiljenje.

Pri vključenih smernikih se opozorilo ne pojavi, saj asistenca za ohranjanje smeri domneva, da gre za namerno menjavo pasu.

## Sistemske omejitve

Asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist uporabljajte samo na avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah.

Sistem ni na voljo pod naslednjimi pogoji:

- Če je hitrost vožnje nižja od pribl. 60 km/h (35 mph).
- Sistem ni prepoznal omejitvenih linij.
- V ostrih ovinkih.
- Začasno pri zelo športnem načinu vožnje.
- Če voznik pri posegu sistema močno obrne volan in nasprotno smer.
- Če vozilo kljub aktiviranemu sistemu prevozi linijo za vozni pas.
- Če se voznik ne odzove na zahtevo za prevzem krmiljenja.

## POZOR

Inteligentna tehnika asistence za ohranjanje smeri ne more premagati fizikalnih in sistemsko pogojenih omejitiv. Zaradi nepazljive ali nenadzorovane uporabe asistence za ohranjanje smeri lahko pride do nezgod in hudi poškodb. Sistem ne more nadomestiti vozniške pozornosti ali manevriranja.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Vedno pozorno opazujte okolico vozila in vozite proaktivno.
- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to ovira delovanje asistence za ohranjanje smeri.

• Roke naj bodo vedno na volanu, da boste vedno pripravljeni na krmiljenje. Odgovornost ohranjanja smeri na voznem pasu je vedno pri vozniku.


• Asistensa za ohranjanje smeri ne zazna vseh talnih oznak. Asistensa za ohranjanje smeri lahko slabo cestišče, strukture cestišča ali predmete pomotoma zazna kot talne oznake. Izogibajte se nezaželenim posogom v sistem.

• Bodite pozorni na prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta in ravnavajte skladno z zahtevami, če prometna situacija to dovoljuje.

• V naslednjih situacijah lahko pride do nezaželenih posogov sistema ali do polnega izpada sistema: V teh situacijah je potrebna posebna pozornost voznika in po potrebi začasna izključitev asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.

- Pri zelo športnem načinu vožnje.
- Pri neugodnih vremenskih pogojih in cestah v slabem stanju.
- V območjih gradbišč.
- Pred spremembami naklona cestišča in rečnimi strugami.
- Vedno pozorno opazujte okolico vozila in vozite proaktivno.
- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to ovira delovanje asistence za ohranjanje smeri.

## Vožnja z asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist



**Slika 124** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikazi asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.

① Rumen linija: Sistem posreduje s korekcijo na prikazani strani.

② Bela linija: Zaznana omejitvena linija. Sistem je pripravljen na posredovanje na prikazani strani.  
Ko je linija siva, je omejitvena linija zaznana, ampak je sistem pasiven, ali pa ni pripravljen na posredovanje.

## Kontrolne lučke

### Sveti sivo

Asistensa za ohranjanje smeri na voznem pasu je pasivna in ni na voljo za vodenje.

### Sveti zeleno

Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist je aktivna in razpoložljiva.

### Sveti rumeno

Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist poseže v krmiljenju.

### Vklop oz. izklop asistence za ohranjanje smeri na vozнем pasu

V nekaterih državah je asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist vedno aktivirana, ko je vključen kontakt. Status povezave je prikazan v meniju **Asistenčni sistemi** infotainment sistema ali meniju Asistenčni sistemi po pritisku ustrezne tipke. Ti meniji se lahko uporabljajo za aktiviranje in deaktiviranje sistema.

Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist je zasnovana tako, da aktivno posreduje pri hitrosti od pribl. 65 km/h (40 mph) in po prepoznavanju omejitvenih linij (status sistema: aktiven).

Ko je smernik vključen, sistem začasno preklopi v pasivno stanje v nakazani smeri, da omogoči ročno menjavo vozneg pasu, in je pripravljen na delovanje v nasprotni smeri.

Energično vrtenje ali popravek volana voznika povzroči, da sistem začasno preklopi v pasivno stanje.



Ko je asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist deaktivirana, zasveti rumena opozorilna lučka za izklop v kombiniranem instrumentu (odvisno od države).

### Obvestilo

Če motnja v sistemu ostaja, se bo asistenca Lane Assist morebiti samodejno izklopila.

### Zahteva za poseg voznika

Če krmiljenje ni korigirano ročno, sistem voznika k temu pozove s prikazom na zaslolu kombiniranega instrumenta in zvočnim opozorilom.

Če se voznik ne odzove, sistem preklopi v pasivno stanje.

Neodvisno od manevrov z volanom je voznik z obvestilom na zaslolu kombiniranega instrumenta in z dodatnimi akustičnimi opozorili pozvan, da vozilo usmeri na sredino vozneg pasu, če dalj časa ni aktivnosti z volanom.

### Vibriranje volana

Naslednje situacije lahko povzročijo vibriranje volana:

- Med močnim koreturnim posegom sistema v krmiljenje omejitvenih linij ni več mogoče prepoznati.

Prav tako je mogoča izbira vibriranja volana v meniju **Asistence infotainment sistema**. V tem primeru, če vozilo, ki je opremljeno z asistenco za ohranjanje smeri, prevozi zaznano linijo, zanje volan vibrirati.

### Odpavljanje motenj

#### Asistenca za menjavo vozneg pasu ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslolu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Okence objektiva kamere je umazano. Očistite vetrobransko steklo [str. 344](#).
- Vidljivost kamere je omejena zaradi dodatne opreme ali nalepk.
- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.

### Nepravilno delovanje sistema

- Kamera je bila zamaknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.

- Na volan ne nameščajte delov opreme.

Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

**i Obvestilo**

Po vklopu kontakta lahko preteče nekaj sekund, preden je ugotovljena sistemskna napaka.

**i Obvestilo**

Če asistensa za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist ni voljo, asistensa za pomoč v sili Emergency Assist in asistensa za vožnjo Travel Assist prav tako nista na voljo.

## Asistensa za vožnjo (Travel Assist)

### Uvod

Asistensa za vožnjo Travel Assist zdržuje tem-pomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in funkcijo prilagodljivega vodenja po vozнем pasu. Znotraj sistemskih omejitev lahko vozilo vzdržuje razdaljo do spredaj vozečega vozila, ki jo predhodno izbral voznik, in ostaja na položaju znotraj voznega pasu.

Travel Assist uporablja iste senzorje kot tem-pomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistensa za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist. Zato pozorno preberite informacije o tempomatu ACC »» str. 165 in asistenci za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist »» str. 175 ter upoštevajte sistemskie omejitve in tam navedena navodila.

### Kako vedeti, če je vozilo opremljeno z asistenco Travel Assist?

Vozilo je opremljeno z asistenco Travel Assist, če ima večfunkcijski volan tipko .

### Območje hitrosti


Odvisno od vrste menjalnika asistanca Travel Assist uravnava od 0 km/h (0 mph). Hitrost je mogoče nastaviti od 30 km/h (20 mph).

### Vožnja z asistenco Travel Assist

Travel Assist samodejno nadzira pedal za plin, zavore in krmiljenje. Dodatno lahko Travel Assist znotraj svojih omejitev popolnoma zaustavi vozilo in ponovno nadaljuje z vožnjo.

Podporno uravnavanje lahko kadar koli onemo-gočite.

### Prikaz statusa na zaslonu



**Slika 125** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz aktivnega uravnavanja (shematski prikaz).

**①** Barva oznak voznega pasu kaže status funkcije prilagodljivega vodenja po voztem pasu.

- **Rumena:** Funkcija prilagodljivega vodenja po voznegem pasu je aktivna.
- **Bela:** Funkcija prilagodljivega vodenja po voznegem pasu je na voljo.
- **Siva:** Pasivna funkcija prilagodljivega vodenja po voznegem pasu.

**②** Nastavljen razdalja.

Glede na opremo se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta prikažejo tudi druge podrobnosti omejitve, npr. prekinjene oznaake na cestišču in spredaj vozeča vozila.

Kontrolne lučke kažejo status sistema na zaslunu kombiniranega instrumenta:

Zelena kontrolna lučka: Travel Assist aktivен, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje in prilagodljivo vodenje po vozнем pasu aktivna.

Delno zelena lučka: Travel Assist aktivен, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje aktivni in prilagodljivo vodenje po vozнем pasu pasivno.

Siva lučka: Travel Assist deaktiviran, ne uravnava.

### Zahiteva za poseg voznika

Če roke umaknete z volana, vas sistem po nekaj sekundah pozove z obvestilom na zaslunu kombiniranega instrumenta in z akustičnimi opozorili, da ponovno prevzamete krmiljenje.

Če ne odreagirate, se Travel Assist deaktivira.

Odvisno od opreme se namesto tega aktivira asistensa Emergency Assist.

### POZOR

Pametna tehnologija Travel Assist ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Če se asistensa Travel Assist uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Upoštevajte sistemske omejitve in navodila za tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistenco za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vožčih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.

- Asistence Travel Assist ne uporabljajte pri slabih vidljivosti, na strmih, vetrovnih cestah ali pri možnosti zdrsa (npr. pri snegu, ledu, dežu ali pesku) ali pri poplavljениh cestah.

- Asistence Travel Assist nikoli ne uporabljajte zunaj utrjenih terenov ali na neutrjenih cestiščih. Asistanca Travel Assist je izključno primerna za uporabo na utrjenih cestiščih.

- Asistanca Travel Assist ne reagira na osebe ali živali, prav tako ne na vozila, ki prečkajo cestišče ali prihajajo naproti iz nasprotne smeri.

- Takoj zavirajte, če asistanca Travel Assist hitrosti ne zniža dovolj.

- Zavirajte takoj, ko se na zaslunu kombiniranega instrumenta prikaže obvestilo, ali ko asistanca Travel Assist hitrosti ne zmanjša zadostno.

- Zavirajte, npr. ko se vozilo po zahtevi za zaviranje še vedno premika naprej.

- Če je mogoče, med vožnjo ne nosite rokavic. Sistem bi lahko to interpretiral, kot da ni vozne aktivnosti.

- Če se na zaslunu kombiniranega instrumenta prikaže poziv vozniku, da naj prevzame nadzor nad vozilom, takoj prevzemite nadzor nad vozilom.

- Roke imejte vedno na volanu, kajti vselej morate biti pripravljeni, da posežete v krmiljenje. Voznik je vedno odgovoren, da vozilo ohrani na vozнем pasu.

- Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost.

### Upravljanje asistence za vožnjo (Travel Assist)



Slika 126 Leva stran večfunkcijskega volana

### Vklop in začetek uravnavanja

- Med vožnjo z aktiviranim tempomatom ACC pritisnite na večfunkcijskem volanu.

Vozilo preklopi s tempomata ACC na asistenco za vožnjo (Travel Assist).

Odvisno od vozne situacije vozilo preklopi na naslednje statuse sistema v asistenci za vožnjo (Travel Assist).

- Ko tempomat ACC že uravnava, asistencija za vožnjo (Travel Assist) vzdržuje trenutno hitrost in predhodno nastavljeno razdaljo do spredaj vozečega vozila.

Ko so zaznane oznake voznega pasu, se vozilo prav tako vzdržuje v voznem pasu s premiki volana.

- Če tempomat ACC še ne uravnava, ostane asistencija za vožnjo (Travel Assist) aktivirana, vendar v pasivnem stanju (neregulirana).

Pritisnete tipko **SET**.

Asistencija za vožnjo (Travel Assist) preklopi v aktivni status, odvisno od vozne situacije.

Kontrolna lučka za vozno situacijo zasveti na zaslunu kombiniranega instrumenta. Razen tega se prikaže obvestilo.

#### Prekinitev uravnavanja

1. Za hip pritisnite tipko .

**OR:** Pritisnite zavorni pedal.

Nastavljeni razdalji ostane shranjena.

#### Preklop na tempomat ACC

1. Pritisnite tipko  na večfunkcijskem volanu.

Vozilo preklopi z asistencijo za vožnjo (Travel Assist) na status tempomata ACC, ki ustrezai aktualni vozni situaciji.

#### Izvedba nadaljnjih nastavitev

Vsi drugi dejavniki asistence za vožnjo (Travel Assist) so nadzorovani kot ACC.

#### Odpravljanje motenj



**Travel Assist ni na voljo, ali pa ne de luje pričakovano**

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslunu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Prišlo je do napake v senzorjih. Preverite vzroke in rešitve, opisane v informacijah ACC **»» str. 170** ali asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist **»» str. 177**.
- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Sistemski omejitve so prekoračene.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.



#### Prevzemite nadzor nad krmiljenjem

Opozorilna lučka zasveti rdeče in na zaslunu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo. Odvisno od situacije se oglaši zvočno opozorilo, ali pa volan začne vibrirati.

- Za dalj časa ste spustili volan, ali pa so bile dosežene sistemski omejitve. Takoj primite za volan in prevzemite nadzor nad vozilom.

#### Travel Assist se samodejno izklopi

- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

#### Uravnavanje se nepričakovano prekine

- Vključili ste smernik.

## Asistanca za pomoč v sili Emergency Assist

#### Funkcije

Asistanca za pomoč v sili Emergency Assist zazna, ali je voznik neaktivен, in lahko vozilo avtomatsko ohranja na voznem pasu in po potrebi popolnoma zaustavi. Na ta način lahko sistem aktivno preprečuje nezgode ali zmanjšuje posledice nezgode.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist uporablja iste senzorje kot tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in Lane Assist. Zato pozorno preberite informacije o ACC »» str. 165 in asistenci za ohranjanje smeri na voznom pasu Lane Assist »» str. 175 ter upoštevajte sistemskie omejitve in tam navedena navodila.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist je po vklopu kontakta vedno na voljo in se aktivira, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Travel Assist ali Lane Assist vključen.
- Sistem je odkril vsaj eno omejitveno linijo na levi ali desni strani vozila.

### Zahetva za poseg voznika

Če asistenca za pomoč v sili Emergency Assist zazna, da voznik ni aktiven, voznika pozove, da prevzame nadzor nad vozilom z zvočnimi opozorili in kratkim pritiskom na zavoro. Dodatno se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo in glasnost infotainment sistema se zniža.

Odvisno od opreme se istočasno zategne varnostni pas voznikovega sedeža.

### Poseg sistema

Če se voznik ne odzove, lahko sistem zavira vozilo in ga ohranja na voznom pasu. Naslednja kontrolna lučka zasveti na zaslonu kombiniranega instrumenta:



Sistem uravnavava, vodenje po voznom pasu je aktivirano.



Sistem uravnavava, vodenje po voznom pasu ni aktivno.

Prilagoditev lahko kadar koli prekinete, tako da premaknete volan, pospešite ali zavirate.

Medtem ko asistenca za pomoč v sili deluje, so drugi udeleženci v prometu opozorjeni, kot sledi:

- Opozorilne utripalke se tik za tem vključijo.
- Oglas se hupa (odvisno od hitrosti).

Kakor hitro vozilo miruje, se zgodni naslednje:

- Aktivira se elektronska parkirna zavora.
- Vsa vrata se odklenejo.
- Vključijo se lučke v potniški kabini.
- Odvisno od opreme se izvede klic v sili (eCall).



### Obvestilo

Če asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ne deluje pravilno, se lahko samodejno izklopi.



### Obvestilo

Če asistenca za ohranjanje smeri na voznom pasu Lane Assist ni na voljo, asistenca za pomoč v sili Emergency Assist prav tako ni na voljo.



### Pozor

Inteligentna tehnologija asistence za pomoč v sili ne more premostiti določenih fizičkih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Voznik je vedno odgovoren za vožnjo vozila.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti ter vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Asistenca za pomoč v sili ne more vedno samostojno preprečiti nezgod in hudih poškodb.
- Če je radarski senzor ali kamera prekrita ali je bila zamaknjena ali poškodovana, lahko sistem nezaželeno poseže v zaviranje ali krmiljenje.
- Asistenca za pomoč v sili ne reagira na osebe ali živali, prav tako ne na vozila, ki prečkajo cestičke ali prihajajo naproti iz nasprotne smeri.



### Pozor

Pri nezaželenem posegu asistence za pomoč v sili Emergency Assist lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Če se vozilo obnaša drugače, kot je pričakovano, prekinite poseg asistence za pomoč v sili Emergency Assist, tako da močno pritisnete na pedal za plin ali zavorni pedal ali pa premaknete volan.

- Asistence za vožnjo Travel Assist ali asistence za ohranjanje smeri na voznom pasu Lane Assist ne uporabljaljite. Obiščite specializirani servis, da sistem preverijo.

## Odpravljanje motenj

 Asistensa za pomoč v sili Emergency Assist ni na voljo

Kontrolna lučka zasveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Okence objektiva kamere je umazano. Očistite vetrobransko steklo.
- Vidljivost kamere je omejena zaradi vremenskih razmer, npr. snega, ali ostankov čistilnega sredstva ali obloge. Očistite vetrobransko steklo.
- Vidljivost kamere je omejena zaradi dodatne opreme ali nalepke. Območje kamere mora biti prosto.
- Kamera je bila zamaknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.
- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Če težava ostaja, izključite asistenco za pomoč v sili Emergency Assist in se obrnite na specializirani servis.

# Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist

## Uvod

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu nadzira območje za vozilom z radarskimi senzorji »» str. 6. Za to sistem meri razdaljo in razliko in hitrosti glede na druga vozila. Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne deluje pri hitrostih pod pribl. 15 km/h (9 mph).

Širina vozneg pasu ni zaznana individualno, temveč je predhodno določena v sistemu. Iz tega razloga se lahko na širokih pasovih ali med dvema pasoma pojavijo napačni prikazi. Poleg tega sistem lahko zazna vozila, ki vožijo dva vozna pasova (če obstajajo) od vašega, ali druge fiksne predmete, kot na primer zaščitne ograje, in sproži lažno opozorilo.

## Vleka prikolice

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) se samodejno deaktivira in se ne more vključiti, če je prikolica ali podobna naprava električno povezana s tovarniško vgrajeno vlečno napravo.

Kakor hitro voznik začne voziti s prikolico, električno priklapljeni na vozilo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem

kotu izključena. Kakor hitro je prikolica odklopjena od vozila, se asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu povrne v prvotno stanje pred električnim priklopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba asistenco za opozarjanje na vozila v pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

## Fizikalne in sistemsko pogojene omejitve

V določenih voznih situacijah lahko asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu napačno interpretira prometno situacijo. Npr. v naslednjih situacijah:

- V ostrih ovinkih.
- Pri voznih pasovih različne širine.
- V območjih z izrazito spremembo naklona.
- V slabih vremenskih razmerah.
- Pri posebnih objektih na straneh, npr. visoke ali poševne zaščitne ograde.

## POZOR

Inteligentna tehnologija asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znatnoj sistemskih omejitev. Zaradi nepozljive ali nenamerne uporabe asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu lahko pride do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozčih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Roki imejte vedno na volanu, kajti vselej morate biti pripravljeni, da posežete v krmljenje.
- Upoštevajte kontrolne lučke v zunanjih ogledalih in na zaslonu kombiniranega instrumenta ter postopajte skladno s temi prikazi.
- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist lahko reagira na posebne konstrukcije na robu cestišča, npr. visoke ali neravne zaščitne ograje. V tovrstnih primerih lahko pride do napačnih opozoril.
- Nikoli ne uporabljajte asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist na neutrjenih cestah. Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist je bila razvita samo za uporabo po utrjenih cestah.
- Vedno pozorno opazujte okolico vozila.
- Kontrolne lučke asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) imajo morebiti omejeno funkcionalnost pri neposrednem sončnem sevanju.

### Obvestilo

Če asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne deluje, kot je opisano v tem poglavju, je ne uporabljajte in obiščite specializirani servis.

## Vožnja z asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)



Slika 127 Kontrolna lučka asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.



Slika 128 Kontrolna lučka asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.

### Vklap in izklop

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist lahko vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v infotainment sistemu ali na za-

slonu kombiniranega instrumenta z elementi za upravljanje na volanu. Pri vozilih, ki so opremljena z večfunkcijsko kamerjo, je to možno tudi s tipko za asistenčne sisteme na ročici za dolge luči.

Kakor hitro je asistenca za menjavo pasu pripravljena na delovanje, se to potrdi za kratek čas s prikazi v kontrolnih lučkah.

Zadnja izvedena nastavitev ostane po ponovnem aktivirjanju kontakta.

### Prikazi v zunanjem ogledalu

Kontrolna lučka v ustrezem zunanjem ogledalu obvešča o prometni situaciji za vozilom, če jo sistem oceni kot kritično. Kontrolna lučka levega zunanjega ogledala obvešča o prometni situaciji na levi strani za vozilom, kontrolna lučka desnega zunanjega ogledala pa o prometni situaciji na desni strani za vozilom.

Pri zatemnjениh ali s folijami zatemnjениh steklih obstaja možnost, da prikazi v zunanjem ogledalu niso jasno vidni.

Zunanji ogledali naj bosta čisti in brez snega ter ledu, ne prelepite ju z nalepkami in podobnim.

### Zasveti

Za hip zasveti: asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu je aktivirana in pripravljena na delovanje, npr. pri vklpu sistema.

Trajno sveti: asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu je prepozna vozilo v mrtvem kotu.

**Utripa**

Zaznano je bilo vozilo na pomožnem pasu in istočasno je bil vklopljen smernik v smeri zaznanega vozila.

Pri vozilih, ki so dodatno opremljena z asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 175, se opozorilo oglesi, ko zapustite vojni pas, tudi če smernik ni bil vklopljen (Lane Assist »Plus«).

Obe lučki zasvetita ob vklopu kontakta in morata po pribl. 2 sekundah ponovno ugasniti. V tem času se preveri delovanje sistema.

Če ni prikaza kontrolne lučke asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, to pomeni, da asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu v okolini ni zaznala drugega vozila.


Če je zunanjja osvetlitev slaba, se intenzivnost svetlobe, s katero zasveti kontrolna lučka, zmanjša. Uporabnik lahko spremeni intenzivnost kontrolne lučke z do 5 stopnjami v infotainment sistem.

**Lane Assist Plus**


Asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist Plus lahko uporabljamo z aktiviranjem asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu **Lane Assist** »» str. 175 in asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu **Side Assist**. V tem primeru so funkcije razširjene, kot je opisano spodaj.

Če voznik začne z menjavo voznega pasu v potencialno kritični situaciji:

- Lučka utripa v ustreznem vzvratnem ogledalu, čeprav smernik ni bil aktiviran.
- Volan vibrira, da voznika opozori na nevarnost trka.
- Sledita korekcija volana in povratek vozila na vojni pas.

**Vozne situacije**

**Slika 129** Postopek prehitevanja s prometom za vozilom.



**Slika 130** Prehitevanje na sredinskem pasu in nato premik na desnji pas.

V naslednjih situacijah se prikaže prikaz s kontrolno lučko »» **sl. 127**, »» **sl. 128** (puščica):

- Pri prehitevanju drugega vozila »» **sl. 129**.
- Pri pri prehitevanju drugega vozila »» **sl. 130** z razliko v hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph). Če gre za prehitevanje z veliko višjo hitrostjo, ni prikaza.

Čim hitreje se bliža drugo vozilo, tem prej zasveti prikaz v kontrolni lučki, saj asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu upošteva razliko v hitrosti v primerjavi z drugimi vozili. Iz tega razloga se pri enaki razdalji do drugega vozila prikaz včasih pojavi prej in včasih pozneje.

# Parkiranje in manevriranje

## Parkiranje vozila

### Parkiranje

Pri ustavljanju in parkiranju vozila upoštevajte zakonska določila.

1. Vključite elektronsko parkirno zavoro → str. 186.
2. Avtomatski menjalnik: izbirno ročico pomaknite v položaj P.
3. Ugasnite motor in izključite kontakt. Nekoliko premaknite volan, da se zaklene.
4. Ročni menjalnik: na ravni in vzponu prestavite v prvo prestavo ali pri spustu v vzvratno prestavo in spustite pedal sklopke.
5. Na klancu obrnite volan tako, da bi se parkirano vozilo premikalo v smeri robnika.
6. Zapustite vozilo → △. Bodite pozorni na druge udeležence v prometu!
7. Vzemite vse ključe vozila s seboj in zaklenite vozilo.

Vozilo vedno parkirajte na primerni parkirni površini, da se izognete poškodbam in nevarnim situacijam → Ⓛ.

### Opozorilo za zadnje sedeže

Razpoložljivost funkcije je odvisna od opreme vozila.

Ko se kontakt izključi, vas obvestilo in infotainment sistemom opomni, da ne pustite potnike na zadnjih sedežih → △.

Če so zadnja vrata bila uporabljena pred začetkom vožnje, se obvestilo prikaže tudi na zaslonu kombiniranega instrumenta in oglasi se zvočni signal. Opozorilo je mogoče vključiti/izključiti v meniju infotainment sistema **Nastavitev > Nastavitev zaslona > Opozorilo za zadnje sedeže**.

### ⚠ POZOR

Če vozilo nepravilno parkirate, se lahko na rahlih klancih začne premikati. To lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Pri parkiranju bodite vedno pozorni na predpisane postopke.
- Pred zapuščanjem vozila se prepričajte, da je elektronska parkirna zavora vključena.

### ⚠ POZOR

Če otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali ostanejo brez nadzora v vozilu, lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Otrok, oseb, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu. Lahko aktivirajo prestavno stikalo in s tem izključijo elektronsko parkirno zavoro. Vozilo se lahko začne premikati.
- Otrok, oseb, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte v vozilu. Odvisno od letnega časa lahko pride v vozilu do zelo visokih ali zelo nizkih temperatur.
- Ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

### ❗ PREVIDNO

Neravnata tla, pesek ali blato lahko povzročijo, da vozila ni mogoče pravilno parkirati in da se lahko poškoduje.

- Vozilo vedno parkirajte na trdi in ravni podlagi.

### ❗ PREVIDNO

V spodnjem delu vozila nameščene komponente, kot so blatnik, usmernik zraka in deli podvozja, se lahko poškodujejo, če zapeljete čez štrelce predmete na tleh.

- Vozite previdno pri vhodu v zgradbe ter vožnji čez rampe, robnike ali fiksne omejitve in naklone.

**! PREVIDNO**

Vozila nikdar ne parkirajte v okolju, kjer bi vroč izpušni sistem lahko vnel vnetljive snovi, kot so suha trava, grmovje, izteklo gorivo ali druge vnetljive snovi.

## Elektronska parkirna zavora

### Vklop elektronske parkirne zavore



**Slika 131** Sredinska konzola, spodnji del: tipka za elektronsko parkirno zavoro.

#### Vklop

Vklop elektronske parkirne zavore je pri mirujočem vozilu možen kadar koli – tudi pri izključenem kontaktu. Parkirno zavoro vklopite vedno, ko zapustite ali parkirate vozilo.

- Povlecite tipko in jo zadržite v tem položaju **»» sl. 131.**

Parkirna zavora je aktivirana, ko zasveti rdeča kontrolna lučka kombiniranega instrumenta in v tipki zasveti kontrolna lučka.

- Tipko ponovno izpustite.

#### Izklop

- Vključite kontakt.
- Pritisnite tipko **»» sl. 131.** Hkrati močno pritisnite na zavorni pedal ali pri vključenem motorju rahlo pritisnite na pedal za plin.
- Kontrolna lučka v tipki in rdeča kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu ugasneta.

#### Avtomatski izklop med premikanjem

Elektronska parkirna zavora se avtomatsko izklopi, ko se začnete premikati v eni izmed naslednjih situacij, če so voznikova vrata so zaprta in je voznikov pas pripet:

- Vozila z avtomatskim menjalnikom:* Izbrana je prestava in rahlo je pritisnjena pedal za plin.

*Vozila z ročnim menjalnikom:* pred speljevanjem se pedal sklopke pritisne do konca in rahlo se pritisne pedal za plin.

- Da bi določene manevre olajšali, obstajajo izjeme, ki dovoljujejo avtomatsko sprostitev parkirne zavore, tudi če voznik ni pripet z varnostnim pasom.

Z neprekinitenim vlekom tipke pri speljevanju se lahko avtomatska sprostitev parkirne zavore prepreči.

Elektronska parkirna zavora se sprosti šele takrat, ko je tipka ponovno spuščena. Na ta način se olajša speljevanje z večjimi priklopnnimi obremenitvami **»» str. 273.**

#### Samodejni vklop pri nepravilnem zapuščanju vozila

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se elektronska parkirna zavora avtomatsko aktivira pri nepravilnem zapuščanju vozila, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Izbirna ročica v položaju **D/S** ali **R** oz. v položaju za način tiptronic.
- IN:** vozilo miruje.
- IN:** voznikova vrata so odprta.

#### Funkcija zaviranja v sili

Funkcijo zaviranja v sili aktivirajte le v nujnem primeru, ko vozila ni mogoče zaustaviti, tako da pritisnete zavorni pedal **»»** !

- Povlecite tipko in jo zadržite v tem položaju. Vozilo nenadno zavira. Hkrati se oglesi zvočni signal.
- Za prekinitev postopka zaviranja izpustite tipko ali dodajte plin.

**⚠ POZOR**

Če ste vozilo neprimerno zapustili, se lahko začne premikati. To bi lahko povzročilo nezgode, hude poškodbe in materialno škodo.

- Ko vozilo parkirate, vedno izvedite ustrezne postopke v navedenem vrstnem redu ➤ str. 185, *Parkiranje*.
- Pred zapuščanjem vozila se prepričajte, da je elektronska parkirna zavora vključena in da poleg stikala za izbiro smeri vožnje sveti rdeča kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu (P).

**⚠ POZOR**

Zaradi nepravilne uporabe elektronske parkirne zavore lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Elektronske parkirne zavore nikoli ne uporabite za zaviranje vozila, razen če gre za kritično situacijo. Zavorna pot je lahko precej daljša. Vedno uporabite zavorni pedal.
- Nikoli ne pospešujte iz motornega prostora, če je izbrana ali vstavljenja prestava in motor deluje. Vozilo se lahko začne premikati, tudi če je vključena elektronska parkirna zavora.

**⚠ PREVIDNO**

Da bi preprečili, da se vozilo nehote začne premikati, najprej aktivirajte parkirno zavoro in nato spusnite zavorni pedal.


**Odpavljanje motenj**

**Elektronska parkirna zavora se popolnoma ne sprosti.**

- 12-voltni akumulator je izpraznjen.
- Pri zagonu si pomagajte z akumulatorjem drugega vozila ➤ str. 294.

**Hrup v elektronski parkirni zavori**

- Pri vklipu in izklopu elektronske parkirne zavore se lahko pojavi hrup.
- Če elektronske parkirne zavore dalj časa ne uporabljate, sistem pri parkiranem vozilu občasno izvaja samodejna in slišna preverjanja.

**Funkcija Auto Hold<sup>1)</sup>**

**Slika 132** V spodnjem delu sredinske konzole: tipka za funkcijo Auto Hold.

S funkcijo Auto Hold je zaustavljeno vozilo zavzano, ne da bi pritisnili na zavorni pedal, in one-mogočeno je premikanje vozila.

- (P) Ko je funkcija Auto Hold aktivna, kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu sveti zeleno. Kontrolna lučka tipke (A) ➤ sl. 132 stalno sveti, če je funkcija Auto Hold vključena.

**Pogoji**

- Voznikova vrata so zaprta.
- Voznikov varnostni pas pripet.
- Motor deluje.

**Vklop in izklop**

Pritisnite tipko Auto Hold ➤ ▲. Pri vključeni funkciji Auto Hold kontrolna lučka v tipki sveti. Funkcijo je zdaj mogoče aktivirati. Pri izključeni funkciji Auto Hold kontrolna lučka v tipki ugasne.

**Avtomatski vklop in izklop**

Če je bila funkcija Auto Hold pred izklopom kontakta vključena s tipko Auto Hold, po ponovnem vklipu kontakta ostane vključena.

Če funkcija Auto Hold ni bila vključena, tudi po naslednjem vklipu kontakta ostane izključena.

Funkcija Auto Hold se avtomatsko izklopi pod naslednjimi pogoji:

<sup>1)</sup> Ni veljavno za motor 1,4 110 kW z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom.

- Če eden od naštetih pogojev funkcije ni več izpolnjen.
- Če motor ne deluje enakomerno ali ima motnjo.
- Če motor ugaša.
- Avtomatski menjalnik:** Če ima eno izmed pnevmatik minimalni stik s podlago, npr. pri zamiku gredi.

### Aktiviranje in deaktiviranje

Funkcija Auto Hold se avtomatsko vklopi pod naslednjimi pogoji (vsi pogoji morajo biti izpolnjeni **hkrati**):

- Funkcija je vključena.
- Vozilo miruje z aktiviranim zavornim pedalom na ravni ali na strmini.
- Motor deluje »pravilno«.

Funkcija Auto Hold se avtomatsko izklopi pod naslednjimi pogoji:

- Vozilo se začne premikati:

**Avtomatski menjalnik:** s pritiskom pedala za plin.

**Ročni menjalnik:** ko nogu odmaknete s pedala sklopke in pritisnete pedal za plin (pod pogojem, da je vključena prestava).

- Funkcija je izklopljena v primerih, navedenih v prejšnjih odstavkih.

### ⚠ POZOR

Inteligentna tehnologija funkcije Auto Hold ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Povečana udobnost funkcije Auto Hold vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrožili varnost.

- Vozila nikdar ne zapustite, ko je funkcija Auto Hold vključena.**
- Funkcija Auto Hold ne more vedno zadržati vozila na klancu, ali zadostno zavirati pri spuščanju po strmini npr. na spolzki ali polede-neli podlagi.**

### ⚠ PREVIDNO

**Vedno deaktivirajte funkcijo Auto Hold pred vstopom v avtomatsko avtopralnicico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zaradi samodejnega vklopa elektronske parkirne zavore.**

### ℹ Obvestilo

**Po priklopu 12-voltnega akumulatorja prevo-zite kratko razdaljo, da ponastavite funkcijo Auto Hold, da bi pravilno delovala.**

## Spošne informacije o parkirnih sistemih

### Avtomatski poseg v zavorni sistem

Avtomatski poseg v zavorni sistem parkirnega sistema je namenjen zmanjšanju nevarnosti trka, ko je med parkiranjem zaznana ovira.

### Funkcije zaviranja

Glede na opremo so na voljo naslednji sistemi:

- Zavorna asistenza pri manevriranju parkirnega sistema Plus** »» str. 190.
- Funkcija zaviranja v sili opozorila na prečni promet zadaj** »» str. 212.
- Funkcija zaviranja v sili asistenčnega parkirnega sistema** »» str. 195.
- Zavorna asistenza pri manevriranju prikolice** »» str. 210

### Kontrolne lučke v infotainment sistemu

 Bela kontrolna lučka: sistem aktiviran, sistem zavira, ko prepozna oviro na poti.

 Barvna kontrolna lučka: sistem deaktiviran, sistem ne zavira, ko prepozna oviro, čeprav jo senzorji še vedno zaznajo.

## Pogoji

- Vozilo se med manevriranjem premika s hitrostjo. 3 km/h in 8 km/h
- Parkirni sistem mora biti vključen.

Avtomatski poseg v zavorni sistem se ne izvede, če se je parkirna krmilna asistanca pri vožnji naprej samodejno vključila.

## Kaj se zgodi pri avtomatskem posegu v zavorni sistem?

V primeru ovire sistema vozilo popolnoma zaustavi in pribl. 2 sekundi zadržuje na mestu. **Pritisnite zavorni pedal!**

## Aktiviranje

- Avtomatski poseg v zavorni sistem se aktivira, kakor hitro voznik vključi parkirni sistem.

## Deaktiviranje

- Avtomatski poseg v zavorni sistem se aktivira, ko se parkirna krmilna asistanca izključi.
- **ALI:** za začasno deaktiviranje zavorne asistence pri manevriranju pritisnite funkcionalno tipko  na zaslunu parkirne krmilne asistence in spremenite nastavitev.

## POZOR

Avtomatski poseg v zavorni sistem parkirnega sistema vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. V nekaterih situacijah se lahko zgodi, da samodejni poseg v zavorni sistem deluje samo omejeno ali pa sploh ne deluje. Pri trkih z ovirami se lahko poškodujejo osebe in vozilo. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Pri vožnji bodite pozorni in ne zaupajte izključno parkirnim sistemom.
- Vedno bodite pripravljeni, da boste samostojno zavirali in nadzirali krmiljenje.
- Nikoli ne tvegajte, da ogrozite varnost.
- Postopajte skladno z napotki in priporočili za vožnjo parkirnih sistemov.

## Obvestilo

- Parkirni sistem izključite, če avtomatski poseg v zavorni sistem premočno posega, npr. pri vožnji po neutrjenih cestah.
- Ko je zavorna asistanca pri manevriranju parkirne krmilne asistence vozilo zavirala, ostane funkcija pri enaki smeri vožnje 5 metrov neaktivna ali se ponovno aktivira, ko je bil zamenjan položaj za vožnjo ali stikalo za izbiro smeri prestavljeno v drug položaj.

## Odpravljanje motenj

### Parkirni sistem se obnaša drugače od pričakovani

Možni vzroki:

- Pogoji za delovanje sistema niso izpolnjeni.
- Senzorji ali kamera so umazani ali zaledeneli  
» str. 346.
- Leča kamere ni čista in posnetki so nejasni  
» str. 346.
- Nekateri viri hrupa, kot je pnevmatsko kladivo ali tlakovana površina, lahko motijo ultrazvočni signal.
- Vozilo je poškodovano v območju senzorja ali kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Območje zaznavanja senzorjev ali vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- Prišlo je do sprememb laka ali pa so bile izvedene montažne spremembe v območju senzorjev ali kamere, npr. v sprednjem delu vozila ali na podvozju.

Prav tako upoštevajte obvestila na zaslonu infotainment sistema.

### Senzor ali kamera sta brez vidljivosti ali pa se je parkirni sistem izključil

Če je senzor pokvarjen, je območje zaznavanja senzorja trajno izključeno. Prizadeto območje senzorjev se lahko prikaže v infotainment si-


stemu s simbolom ! in sivim grafičnim segmentom. Parkirni sistem prizadeto območje po potrebi izključi.

Če parkirna krmilna asistanca (Park Assist) ne deluje pravilno, se pri vključitvi za nekaj sekund oglesi zvočni signal. Po potrebi se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže ustrezno obvestilo.

- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklope steem.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

## Parkirni sistem Plus (Park Pilot)

### Opis



**Slika 133** Prikazi parkirnega sistema na zaslonu infotainment sistema.

**Parkirni sistem Plus** optično in zvočno opozarja voznika na zaznane ovire pred in za vozilom.

Senzorji so vgrajeni v odbijačih. Ko je zaznana ovira, sistem zvočno opozori voznika. Opozorilo se pojavi tudi na zaslonu infotainment sistema **»» SL 133.**

Ko se približujete oviri, lahko na podlagi različnih zvokov ugotovite, ali je ovira pred ali za vozilom.

Približen doseg senzorjev:

**A** 1,20 m

**B** 1,60 m

**C** 0,90 m

Krajša je razdalja do ovire, krajši so presledki med zvočnimi signali. Pri razdalji pribl. 0,30 m je signal neprekinjen. Vožnje ne nadaljujte!

Če se razdalja do ovire ne spremeni, se jakost zvočnega signala zmanjša po pribl. 4 sekundah.

Da bi lahko videli celotno okolico vozila, ga je treba zapeljati nekaj metrov naprej ali nazaj. Manjkača območja so tako pregledana in prikazane so ovire na straneh vozila **C** »» **sl. 133.**

### Posebnosti sistema ParkPilot s sistemom za prikaz okolice Area View

V naslednjih situacijah je pregledano območje na strani vozila samodejno skrito:

- Ko so odprta katera vrata vozila.
- Če je sistem ASR izključen.
- Ko je aktiven sistem ASR ali ESC.
- Če vozilo miruje več kot pribl. 3 minute.

### Obvestila o napakah


Če se v kombiniranem instrumentu prikaže obvestilo o napaki za parkirni sistem, je delovanje sistema moteno.

Če obvestilo o napaki ne ugasne pred izklopopom kontakta, ob naslednjem vklopu parkirnega sistema ne bo prikazano.

V primeru okvare senzorja zadaj so prepoznane samo še ovire spredaj. V primeru okvare senzorja spredaj so prikazane samo še ovire v območju zadaj. Prikaže se simbol .

Priporočamo, da vozilo odpeljete na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

### Vleka prikolice



B57-0415

**Slika 134** Prikaz parkirne asistence na zaslonu s priklopljeno prikolico

Ko je k vozilu s tovarniško vgrajeno vlečno kljuko priključena prikolica, se zadnji senzorji ob vklopu vzvratne prestave ali pritisku tipke  ne aktivirajo. Ovire za ali na straneh vozila niso prikazane na zaslonu, prav tako se ne oglašijo zvočni signali.

Na zaslonu so prikazane samo spredaj zaznane ovire. Predvidena pot vozila ni prikazana.

### Nastavitev parkirne krmilne asistence

Prikazi in signali se nastavijo v infotainment sistemu »» str. 36:

- **Avtomatski vklop** Vklop/izklop
- **Glasnost spredaj** Glasnost v spredaj in na straneh.
- **Glasnost zadaj** Glasnost zadaj.
- **Zmanjšanje glasnosti** Ko je parkirni sistem vklučen, se glasnost aktivnega zvočnega posnetka/video zmanjša glede na izbrano možnost.
- **Nastavitev zvoka spredaj/visoki toni:** Frekvanca [ton] zvoka spredaj.
- **Nastavitev zvoka zadaj/visoki toni:** Frekvanca [ton] zvoka zadaj.

### ⚠ POZOR

- **Vedno neposredno opazujte promet in okolico vozila.** Asistenčni sistemi ne nadomestijo voznikove pozornosti. Odgovornost je vedno pri vozniku
- **Senzorji imajo mrtve kote,** kjer ne morejo zaznati oseb in predmetov. Še posebej pazite na otroke in živali.
- **Vedno ohranjajte nadzor nad okolico:** pri tem uporabljajte tudi ogledala.

### ⚠ PREVIDNO

Funkcije parkirnega sistema Plus lahko ovirajo različni dejavniki, ki lahko povzročijo škodo:

- **Določenih predmetov morda sistem ne zazna in ne predstavi:**
  - predmetov, kot so zaporne verige, ojnice prikolic, drogovi, ograje, stebrički in drevesa,
  - predmetov nad senzorji, kot npr. stenski napušči,
  - predmetov z določenimi površinami ali strukturami, kot npr. žičnata ograja ali droben sneg.
- **Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev.** Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more pravilno prepoznati.
- **Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale senzorjev.** To lahko onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.
- **Nizke ovire, ki jih je parkirni sistem zaznal in nanje opozoril, lahko pri nadaljnjem približevanju vozila izginejo iz območja zaznavanja parkirnega sistema,** zato jih ne more več zaznati in nanje opozarjati. Sistem pod določenimi pogojmi ne zazna tudi nekaterih ovir, kot so visoki robniki, ki lahko poškodujejo dno vozila.


- Pri neupoštevanju opozoril parkirnega sistema ParkPilot se lahko vozilo močno poškoduje.
- Poškodbe mreže hladilnika, odbijača, kolo-teka in dna vozila lahko povzročijo premik senzorjev. To lahko negativno vpliva na parkirni sistem.
- Delovanje naj preverijo na strokovnem servisu.
- Če je registrska tablica ali nosilec za registrske tablice večji od predvidenega območja ali če je registrska tablica upognjena ali deformirana, je zaznavanje senzorjev lahko moteno.

### Obvestilo

- Prikaz na zaslonu infotainment sistema sledi s krajšim časovnim zamikom.
- V določenih situacijah vas lahko sistem opozarja, čeprav v območju zaznavanja ni ovir, na primer:
  - pri grobem asfaltu, tlakovcih ali visoki travi,
  - pri zunanjih ultrazvočnih virih, kot so vozila, opremljena z ultrazvočnimi sistemi,
  - pri močnem dežju, snegu, toči ali močnih izpušnih plinih,
  - če registrska tablica ni popolnoma pritrjena na površino odbijača,
  - pri spremembah naklona.

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti senzorji čisti. Senzorji ne smejo biti prekriti s snegom, ledom, nalepkami ali drugimi predmeti.
- Če senzorje čistite z visokotlačnim ali parnim čistilnikom, curka ne usmerjajte neposredno proti senzorjem. Čistilnik naj bo vedno oddaljen vsaj 10 cm.
- Pritrditev nekaterih dopolnilne opreme na sprednji del vozila, npr. nosilec za registrsko tablico z reklamnim sporočilom, lahko moti delovanje parkirnega sistema.
- Priporočamo, da vadite parkiranje na kraju z malo prometa.
- Glasnost in višino zvočnih signalov lahko spremenite.
- Upoštevajte opozorila pri vožnji s prikolico.

### Upravljanje parkirnega sistema Plus



Slika 135 Sredinska konzola: tipka parkirnega sistema

### Ročni vklop in izklop

- Enkrat pritisnite tipko P.

### Avtomatski vklop

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- ALI: Če med vožnjo s hitrostjo pod 15 km/h [9 mph] naletite na oviro, jo sistem zazna na razdalji pribl. 95 cm. Če je aktiviran avtomatski vklop, je prikazan miniaturni pogled.
- ALI: vozilo se premika vzvratno.

Pri avtomatskem vklopu **parkirnega sistema Plus** se prikažejo diagram vozila in segmenti na zaslonu.

Vedno deluje le takrat, ko se hitrost vozila prvič zniža pod 15 km/h [9 mph].

Avtomatski vklop parkirnega sistema lahko vključite in izključite v infotainment sistemu.

- Vključite kontakt.
- V infotainment sistemu izberite > **Nastavitev** > **Parkiranje in manevriranje**.
- Označite kontrolno okence **Avtomatski vklop**.
- ALI, v funkciji parkirnega sistema izberite **Nastavitev** > **Avtomatski vklop**.

Če je bil sistem aktiviran avtomatsko, se zvočni signal oglasi samo, ko so ovire spredaj oddaljene manj kot 50 cm.

Če ste parkirni sistem izključili s tipko P, ga lahko ponovno vključite na naslednji način:

- Izključite in ponovno vključite kontakt.
- **ALI:** odpeljite naprej s hitrostjo več kot 15 km/h (9 mph).
- **ALI:** prestavno stikalo prestavite v položaj P in ga nato znova premaknite iz tega položaja.
- **ALI:** vključite in izključite avtomatski vklop v infotainment sistemu.

### Samodejni izklop

- Odpeljite se naprej s hitrostjo pribl. 15 km/h (9 mph) ali več.
- **ALI:** prestavno stikalo pomaknite v položaj P.

### Začasni preklop na tiho delovanje

- Na zaslolu infotainment sistema pritisnite funkcionalno tipko .

### Sprememba pomanjšanega pogleda v celozaslonskem načinu

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Pritisnите simbol avtomobila na zmanjšanem pogledu

### Preklop na sliko asistence za vzvratno vožnjo (Rear View Camera »RVC«)

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- **ALI** pritisnite funkcionalno tipko **RVC**<sup>1)</sup>.

Pri vklopu sistema se oglaši kratek zvočni signal in simbol v tipki zasveti.

### ! PREVIDNO

**Samodejno aktiviranje parkirnega sistema Plus** deluje samo pri zelo počasni vožnji. Če način vožnje ne prilagodimo določenim pogojem, lahko povzročimo nezgode in hude poškodbe.

### Segmenti v vizualnem prikazu



**Slika 136** Prikazi parkirnega sistema na zaslolu infotainment sistema.

Optični prikaz segmentov deluje kot sledi:

- **Beli segmenti:** ovira je od vozila oddaljena več kot 30 cm oziroma ni na poti vozila. Ti segmenti so prikazani tudi pri aktivirani elektronski parkirni zavori.

- **Rumeni segmenti:** ovira je na poti vozila, oddaljena je manj kot 30 cm.

- **Rdeči segmenti:** ovira je od vozila oddaljena manj kot 30 cm.

Orientacijska linija kaže predvideno pot naprej ali nazaj, odvisno od izbrane prestave.

Če se ovira nahaja na poti vozila, se zasliši zvočni signal.

Vozilo doseže območje trčenja, ko je prikazan predzadnji segment. V območju trčenja so ovire tudi izven poti vožnje prikazane rdeče. Vožnje ne nadaljujte! »»  v Opis na str. 191

Če je vozilo opremljeno s kamerjo za pogled od zgoraj Top View, se glede na izbrani prikaz v sistemu kamere za pogled od zgoraj Top View prikaže parkirna krmilna asistenza Park Assist.

## Parkirni sistem zadaj

### Opis

Parkirna krmilna asistenza zadaj je optična in zvočna pomoč pri parkiranju, ki vas opozarja na ovire za vozilom.

V zadnjem odbijaču so vgrajeni senzorji. Če senzorji odkrijejo oviro, vas z zvočnimi in optičnimi signali v infotainment sistemu opozorijo na njeno.

<sup>1)</sup> Funkcionalna tipka RVC (Rear View Camera) je prikazana samo pri vstavljeni vzvratni prestavi.

Če je nameščen sistem kamere za pogled od zgoraj Top View Camera, parkirni sistem akustično opozori o objektih v bližini zadka vozila in na zaslonu infotainment sistema se pojavi slika kamere za pogled od zgoraj Top View Camera, ki nudi realistično sliko objektov v bližini vozila.

Pazite, da senzorji niso prekriti z nalepkami, oblogami, umazanijo ali podobnimi, saj lahko to negativno vpliva na delovanje sistema. Napotki glede čiščenja »» str. 346.

Približni doseg zadnjih senzorjev:

- Stransko območje: 0,60 m
- Sredina: 1,60 m

Krajša je razdalja do ovire, krajši so presledki med zvočnimi signali. Pri razdalji pribl. 0,30 m je signal neprekinjen. Vožnje ne nadaljujte! »» ▲ na str. 191.

Če se razdalja do ovire ne spremeni, se jakost zvočnega signala zmanjša po pribl. 4 sekundah.

### Vklop parkirnega sistema

- Prestavite v vzvratno prestavo.

### Izklop parkirnega sistema

- Odpeljite se naprej s hitrostjo pribl. 15 km/h (9 mph) ali več.
- **ALI:** Izbirno ročico prestavite v položaj P, N ali D (pri avtomatskem menjalniku) ali prestavite iz vzvratne prestave (pri ročnem menjalniku).

Ročico nastavite v položaj **N** ali **D**, da sistem ostane aktiven še pribl. 8 sekund, nato pa se izklopi. Med tem časom se parkirni sistem deaktivira, če je izbirna ročica v položaju **P**.

Če je nameščena kamera za pogled od zgoraj Top View, se parkirni sistem zadaj samodejno izklopi, ko prestavite iz vzvratne prestave.

### Začasni preklop na tiho delovanje

- Na zaslonu infotainment sistema pritisnite funkcionalno tipko

Če je nameščena kamera za pogled od zgoraj Top View, začasni preklop zvočnih signalov parkirnega sistema na tiho delovanje ni na voljo.

### Sprememba pomanjšanega pogleda v celo-zaslonskem načinu

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- **ALI:** pri vozilih s kamero za vzvratno vožnjo (Rear View Camera -> RVC«) pritisnite simbol avtomobila na miniaturnem prikazu.

### Preklop na sliko asistence za vzvratno vožnjo [Rear View Camera »RVC«]

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- **ALI:** pritisnite funkcionalno tipko »RVC«.

### Nastavitev parkirne krmilne asistence

Prikazi in signali se nastavijo v infotainment sistemu »» str. 36:

- **Glasnost zadaj** Glasnost zadaj.

• **Zmanjšanje glasnosti** Ko je parkirni sistem vklučen, se glasnost aktivnega zvočnega polnetka/videa zmanjša glede na izbrano možnost.

- **Nastavitev zvoka zadaj/visoki toni:** Frekvencia (ton) zvoka zadaj.

### Obvestila o napakah

Če se v kombiniranem instrumentu prikaže obvestilo o napaki za parkirni sistem, je delovanje sistema moteno.

Če obvestilo o napaki ne ugasne pred izklopopom kontakta, ob naslednjem vklopu parkirnega sistema ne bo prikazano.

V primeru okvare senzorja se na zaslonu infotainment sistema prikaže simbol ▲.

Priporočamo, da vozilo odpeljete na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.


### Vlečna naprava

Ko je v vozilu s tovarniško vgrajeno priprava za vleko priključena prikolica, se parkirni sistem ob vklopu vzvratne prestave ne aktivira.

### ⚠ POZOR

**Upoštevajte varnostna opozorila »» ▲ v Opis na str. 191.**

## Segmenti v vizualnem prikazu



**Slika 137** Prikazi parkirnega sistema na zaslonu infotainment sistema.

Razdaljo do ovir lahko ocenite s pomočjo segmentov na zadnjem delu vozila.

Optični prikaz segmentov deluje kot sledi:

- **Beli segmenti:** ovira je od vozila oddaljena več kot 30 cm oziroma ni na poti vozila. Ti segmenti so prikazani tudi pri aktivirani elektronski parkirni zavori.
  - **Rumeni segmenti:** ovira je na poti vozila, oddaljena je manj kot 30 cm.
  - **Rdeči segmenti:** ovira je od vozila oddaljena manj kot 30 cm.
- Če se v smeri vožnje vozila nahaja ovira, se oglesi ustrezno zvočno opozorilo.
- Vozilo doseže območje trčenja, ko je prikazan predzadnji segment. V območju trčenja so ovire tudi izven poti vožnje prikazane rdeče. Vožnje ne nadaljujte! »»»

Če je vozilo opremljeno s kamero za pogled od zgoraj Top View Camera, segmenti niso prikazani. Parkirni sistem akustično opozori pred objekti, ki so v bližini zadka vozila, kamera pa za pogled od zgoraj Top View Camera pa na zaslunu infotainment sistema prikaže sliko, ki nudi realističen prikaz objektov okrog vozila.

## Parkirna krmilna asistenca (Park Assist)

### Uvod

Asistenčni parkirni sistem je dodatna funkcija sistema ParkPilot »» str. 190 in vozniku pomaga pri iskanju ustreznega parkirnega mesta in pri:

- vzvratnem parkiranju na ustrezna bočna in prečna parkirna mesta,
- parkiranju v smeri naprej na ustrezna prečna parkirna mesta,
- odparkiranju v smeri naprej z bočnega parkiranega mesta.

Pri vozilih s parkirno krmilno asistenco in tovarniško vgrajenim infotainment sistemom so območja spredaj, zadaj in na strani ter položaj ovir prikazani relativno glede na vozilo.

Asistenčni parkirni sistem je podvržen določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema, uporaba pa zahteva posebno pozornost voznika »»» .

### POZOR

Tehnologija, ki se uporablja pri parkirni krmilni asistenci, ima nekaj omejitev, ki so sestavni del sistema in uporabe ultrazvočnih senzorjev. Parkirna krmilna asistenca Park Assist vas ne sme voditi v izzivanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Vsako nepremišljeno premikanje vozila lahko povzroči hude poškodbe.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev. Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more prepozнатi, ali prepozнатi pravilno.
- Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale ultrazvočnih senzorjev. Pod določenimi pogoji lahko to onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.
- Ultrazvočni senzorji imajo mrtve kote, v katerih oseb in predmetov ne morejo zaznati.
- Okolico vozila imejte vedno pod nadzorom, ker ultrazvočni senzorji majhnih otrok, živali in določenih predmetov v vseh situacijah ne prepoznaajo.

## POZOR

Hiti premiki volana pri parkiranju in odparkiranju s parkirno krmilno asistenco lahko povzročijo hude poškodbe.

- Med parkiranjem in odparkiranjem se ne dotikajte volana, dokler vas sistem k temu ne pozove. Če se volana dotaknete, se sistem med postopkom deaktivira in parkiranje se prekine.

## PREVIDNO

- Pod določenimi pogoji ultrazvočni senzorji ne prepoznaajo predmetov, kot so ojnice prikolic, drogovi, ograje, stebrički ali drevesa ali odprta (oz. odpirajoča se) vrata prtljažnika, kar lahko vodi do poškodb vozila.
- Nekatera dopolnilna oprema, ki je bila pozneje montirana v vozilo, kot je nosilec za kolesa, lahko vpliva na delovanje parkirne krmilne asistence in vodi do poškodb.
- Parkirna krmilna asistensa se orientira po parkiranih vozilih, robnikih in drugih predmetih. Pazite, da pri parkiranju ne poškodujete pnevmatik in platišč. Po potrebi pravočasno prekinite postopek parkiranja, da preprečite poškodbe na vozilu.
- Ultrazvočni senzorji odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiraju ali odparkirjanju.

- Če za čiščenje ultrazvočnih senzorjev uporabljate visokotlačne čistilne naprave ali paro, curka ne usmerjajte direktno na senzorje in vzdržujte razdaljo več kot 10 cm.

- Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja ali pa je registrska tablica upognjena ali deformirana:

- lahko pride do napak pri prepoznavanju,
- senzorji izgubijo vidljivost,
- se postopek parkiranja prekine ali izvede pomankljivo.

- Pri izpadu enega izmed ultrazvočnih senzorjev se ustrezno območje te skupine senzorjev (spredaj ali zadaj) deaktivira in se lahko znova aktivira, šele ko je motrija odpravljena. Senzorje drugega odbijača je možno normalno uporabljati naprej. V primeru motnje se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.


## Obvestilo

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti ultrazvočni senzorji v odbijačih čisti, poleg tega na njih ne sme biti snega in ledu ter ne smejo biti prekriti z nalepkami ali drugimi predmeti.
- Določeni viri hrupa, denimo grob asfalt ali tlakovci, in hrup drugih vozil lahko povzročijo, da parkirna asistensa s krmilno avtomatiko

ali sistem ParkPilot izda napačna opozorila. Prisotnost kovinskih predmetov lahko prav tako vpliva na manever.

- Za seznanitev s sistemom in njegovimi funkcijami SEAT priporoča, da upravljanje parkirne krmilne asistence Park Assist vadite na kraju ali parkirišču z malo prometa.

## Opis parkirne krmilne asistence



**Slika 138** V sredinski konzoli, zgornji del: tipka za vklop parkirne asistence s krmilno avtomatiko.

Sestavni deli parkirne krmilne asistence Park Assist so ultrazvočni senzorji, ki so na sprednjih in zadnjih odbijačih, tipka **P** za vklop in izklop sistema ter prikazi na zaslonu kombiniranega instrumenta.

## Pogoji za parkiranje

- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) mora biti vključena **>>> str. 154.**
- Hitrost pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta (bočno parkiranje) ne sme preseči **40 km/h (25 mph).**
- Hitrost pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta (prečno parkiranje) ne sme preseči **20 km/h (12 mph).**
- Vzdrževanje razdalje med **0.5 in 2.0 metra** pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta.
- Dolžina parkirnega mesta (bočno parkiranje): **dolžina vozila + 0,8 metra.**
- Dolžina parkirnega mesta (parkiranje v vzvratni smeri): **dolžina vozila + 0,8 metra.**
- Parkiranje s hitrostjo največ **7 km/h (4 mph).**

## Pogoji za odparkiranje (samo pri bočnem parkiranju)

- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) mora biti vključena **>>> str. 154.**
- Dolžina parkirnega mesta: **dolžina vozila + 0,5 metra.**
- Odparkiranje s hitrostjo največ **7 km/h (4 mph).**

## Predčasni zaključek ali avtomatska prekinitve postopka parkiranja oz. odparkiranja

Parkirna krmilna asistanca Park Assist postopek parkiranja predčasno zaključi v naslednjih primerih:

- Pritisnete tipko **P.**
- Če se prekorači hitrost pribl. 7 km/h (4 mph) več kot enkrat.
- Če voznik poseže v krmiljenje.
- Če postopek parkiranja ni bil zaključen v 6 minutah po aktivirjanju avtomatskega krmiljenja.
- V primeru sistemski motnje (sistem začasno ni na voljo).
- Če se ASR izključi.
- Če poseže sistem ASR oz. ESC.
- Izbran je vozni profil **Offroad** ali **Snow.**
- Če so voznikova vrata odprta.

Da bi postopek znova zagnali, teh primerov ne sme biti. Znova pritisnite tipko **P.**

## Avtomatski poseg v zavorni sistem, da se prepreči prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti

Da bi preprečili, da se pri parkiranju ali odparkiranju prekorači najvišja hitrost 7 km/h (4 mph), lahko pride do samodejnega posega v zavorni sistem. Po zaključku samodejnega posega v zavorni sistem se postopek parkiranja ali odparkiranja nadaljuje.

Pri vsakem postopku parkiranja in odparkiranja pride le enkrat do samodejnega posega v zavorni sistem. Če je bila najvišja dovoljena hitrost 7 km/h (4 mph) znova prekoračena, se ustrezен postopek prekine.

## Posebnosti

Parkirna krmilna asistanca Park Assist je podprtva določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema. Tako npr. parkiranje oz. odparkiranje ob pomoči avtomatskega parkirnega sistema v osnih ovinkih ali na zelo strmih pobočjih ni možno.

Pri parkiranju oz. odparkiranju se pojavi kratek zvočni signal, da voznika pozove k preklopu med prestavami za vožnjo naprej ali prestavo za vzvratno vožnjo (odvisno od situacije). Pri zaporednih postopkih parkiranja asistenčni sistem voznika obvesti, da prestavi v drugo prestavo, najpozneje ko zasliši nepreklenjen zvočni signal (predmet je oddaljen ≤ 30 cm), ki ga izda parkirni sistem ParkPilot.

Če parkirni sistem s krmilno avtomatiko volan vrti, ko vozilo miruje, se na zaslonu kombiniranega instrumenta dodatno prikaže simbol . Dokler je simbol prikazan na kombiniranem instrumentu, pritisnjajte na zavorni pedal, da obrnete kolesa, medtem ko vozilo miruje. Tako bo sistem lahko parkiral vozilo z manj potezami.


## Vleka prikolice

Parkirne krmilne asistence ni mogoče vključiti, če je tovarniško vgrajena vlečna naprava električno povezana s prikolico.


## Po menjavi kolesa

Če po menjavi kolesa vozila ni možno pravilno parkiranje ali odparkiranje, je razlog morda v tem, da je obseg novega kolesa drugačen in mora sistem najprej privzeti nov obseg kolesa. Ta prilagoditev se avtomatsko izvede med vožnjo. Ta učni proces lahko pospešite s počasno ovinjasto vožnjo (manj kot 20 km/h oz. 12 mph).

## Izbira načina parkiranja



**Slika 139** Na zaslunu kombiniranega instrumenta: vizualizacija parkirne asistencije s krmilno avtomatiko z miniaturimi prikazi



**Slika 140** Na zaslunu kombiniranega instrumenta: prikaz načinov parkiranja.

Parkirna krmilna asistanca Park Assist ima na voljo 3 načine parkiranja:

- A vzvratno bočno parkiranje
- B vzvratno prečno parkiranje
- C prečno parkiranje v smeri naprej

## Izbira načina parkiranja po vožnji mimo prostega parkirnega mesta

Potem ko ste aktivirali parkirno krmilno asistenco Park Assist in je ta odkril prosto parkirno mesto, se na zaslunu kombiniranega instrumenta prikaže predlog načina parkiranja. Parkirna krmilna asistanca samodejno izbere način parkiranja. Izbrani način se prikaže na zaslunu kombiniranega instrumenta **sl. 139**. Razen tega se prikaže miniaturni prikaz drugih

možnih načinov parkiranja **sl. 140**. Če se način, ki ga je izbral sistem, ne ujema z želenim načinom, lahko s ponovnim pritiskom tipke **P** izberete drugi način.


- Pogoji za parkiranje s parkirno krmilno osilstenco morajo biti izpolnjeni **str. 196**.
- Pritisnete tipko **P**.
- Pri vključenem sistemu zasveti kontrolna lučka v tipki **P**. Dodatno se na zaslunu v kombiniranem instrumentu prikaže izbrani način parkiranja, v miniaturnem prikazu pa se prikaže drugi način parkiranja, v katerega lahko preklopite.
  - Aktivirajte smernike na tisti strani ceste, na kateri naj bi parkirali. Na zaslunu kombiniranega instrumenta se prikaže ustrezna stran cestišča. Če ne aktivirate smernika, sledi postopek parkiranja desno v smeri vožnje.
  - Če je potrebno, znova pritisnite tipko **P**, da preklopite v naslednji način parkiranja.
  - Potem ko ste preklopili v vse možne načine parkiranja, se sistem pri ponovnem pritisku tipke **P** deaktivira.
  - V tem primeru pritisnite tipko **P**, da sistem znova aktivirate.
  - Sledite navodilom na zaslunu na kombiniranega instrumenta, pri tem pa ostanite pozorni na promet in zapeljite z vozilom mimo prostega parkirnega mesta.

### Parkiranje v brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta


Posebni primer za prosto prečno parkirno mesto za parkiranje v smeri naprej brez predhodne vožnje mimo:

- Pogoji za parkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni »» str. 196.
- Pomaknite se naprej proti parkirnemu mestu in opazujte promet ter zustavite vozilo s sprednjim delom delno znotraj parkirnega prostora.
- Enkrat pritisnite tipko .
- Pri vključenem sistemu zasveti kontrolna lučka v tipki . Dodatno se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi način parkiranja brez minutnega prikaza.
- Izpustite volan.

## Parkiranje s parkirno krmilno asistenco



**Slika 141** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prečno parkiranje. **A:** Iskanje prostega parkirnega mesta **B:** Parkirni položaj. **C:** Manevriranje.



**Slika 142** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prečno parkiranje. **A:** Iskanje prostega parkirnega mesta **B:** Parkirni položaj. **C:** Manevriranje.

- ① Napotek za vožnjo naprej
- ② Vaše vozilo
- ③ Zaznano parkirno mesto
- ④ Napotek za parkiranje
- ⑤ Napotek za pritisk zavornega pedala
- ⑥ Prikaz napredka

Izpolnjeni morajo biti pogoji za parkiranje s parkirno krmilno asistenco ➤ str. 196 in izbran mora biti način parkiranja ➤ str. 198.

### Parkiranje

- Na zaslonu kombiniranega instrumenta preverite, ali je prosto parkirno mesto zaznano kot »ustrezno« in ali je bil dosežen pravilen položaj za parkiranje ➤ **sl. 141** **B** ali ➤ **sl. 142** **B**. Parkirno mesto je zaznano kot »ustrezno«, ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi prikaz za parkiranje **4**.
- Zaustavite vozilo in po kratkem času mirovanja prestavite v vzvratno prestavo.

- Izpustite volan.

- Upoštevajte naslednje obvestilo:

### Poseg v aktivno krmiljenje. Opazujte okolico!

Opazujte okolico in predvidno dodajajte plin – največ 7 km/h (4 mph). Parkirna krmilna asistanca med postopkom parkiranja prevzame samo upravljanje z volanom. **Vi kot voznik morate dodajati plin, po potrebi pritisniti na skloplko, prestaviti v drugo prestavo in zavrnati.**

- Vozite vzvratno, dokler se ne oglasi neprekiniteni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite vzvratno, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vožnjo naprej **»» sl. 141 [C] ali »» sl. 142 [C]**. **ALI:** Vozite vzvratno, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi obvestilo **Park Assist zaključen**. Stolpec za prikaz napredka **(6)** ponazarja razdaljo, ki jo je treba prevoziti.

- Pritisnjajte na zavorni pedal, dokler parkirna krmilna asistanca ne preneha obračati volana. **ALI:** Pritisnjajte na zavorni pedal, dokler ne ugasne simbol **⌚** na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Prestavite v 1. prestavo.

- Vozite naprej, dokler se ne oglasi neprekiniteni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite naprej, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vzvratno vožnjo. Parkirna krmilna asistanca usmerja vozilo naprej in nazaj, dokler vozilo ni centrirano na parkirnem mestu **»» sl. 141 [C] ali »» sl. 142 [C]**.

- Da bi dosegli optimalen rezultat, počakajte, dokler parkirna krmilna asistanca volana po vsakem postopku ne zavrti do konca. Parkirni postopek je zaključen, ko se v zvezi s tem pojavi sporočilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in ko se v nekaterih primerih oglasi zvočni signal.

### Prikazi napredka


Stolpec za prikaz napredka **»» sl. 141 [6] in »» sl. 142 [6]** na zaslonu kombiniranega instrumenta simbolično ponazarja pot, ki jo je še treba prevoziti. Čim večja razdalja, tem bolj poln je prikaz napredka. Pri vožnji naprej se vsebina prikaza napredka zmanjša navzgor in pri vzvratni vožnji navzdol.



#### Obvestilo

**Če se je postopek parkiranja predčasno zaključil, je možno, da rezultat ni brezhiben.**

### Odparkiranje s parkirno krmilno asistenco (samo z bočnega parkirnega mesta)



**Slika 143** Na zaslonu kombiniranega instrumenta: odparkiranje z bočnega parkirnega mesta.

- Vaše vozilo z vstavljenim vzvratnim prestavom
- Prikaz predlaganega manevra za odparkiranje
- Stolpec za prikaz napredka za prikaz razdalje, ki jo je treba prevoziti

### Odparkiranje (z bočnega parkirnega mesta)

Pogoji za odparkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni **»» str. 196**.

- Pritisnjete tipko **P**. Pri vključenem sistemu zaveti kontrolna lučka v tipki **P**.
- Vključite smernike za tisto stran cestička, na katero boste s parkirnega mesta speljali na cesto.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Izpustite volan. Upoštevajte naslednje obvestilo:

**Avtomatsko krmiljenje omogočeno. Bodite pozorni na okolico..**

Opazujte okolico in predvidno dodajajte plin – največ 7 km/h (4 mph). Pri odparkiranju sistem prevzame samo premikanje volana. **Vi kot voznik morate dodajati plin, po potrebi pritisniti na sklopko, prestaviti v drugo prestavo in zavirati.**

- Vozite vzvratno, dokler se ne oglasi neprekiniteni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite vzvratno, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vožnjo naprej. Stolpec za prikaz napredka **(3) »» sl. 143** ponazarja razdaljo, ki jo je treba prevoziti.

- Pritiskajte na zavorni pedal, dokler parkirna krmilna asistensa ne preneha obračati volana.

**ALI:** Pritiskajte na zavorni pedal, dokler ne ugasne simbol  na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Vozite naprej, dokler se ne oglasi neprekiniteni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite naprej, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vzvratno vožnjo. Parkirna krmilna asistensa vozilo tako dolgo krmili pri vožnji naprej in nazaj, dokler ne spelje s parkirnega mesta.

• Vozilo je možno speljati s parkirnega mesta, ko se v zvezi s tem pojavi sporočilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in ko se v nekaterih primerih oglasi zvočni signal. Prevzemite krmiljenje z zasukom volana, kot ga je izvedla parkirna krmilna asistensa.

- Bodite pozorni na promet in speljite s parkirnega mesta.

## Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)

### Uvod

Kamera v ročaju vrat prtljažnika pomaga vozniku pri vzvratnem parkiranju ali pri manevriranju »» str. 161.

Slika kamere z orientacijskimi linijami je prikazana na zaslonu infotainment sistema. V spodnjem delu slike je viden del odbijača, ki vzniku služi kot referenca.

### Načini delovanja asistence za vzvratno vožnjo

Glede na opremo so na voljo naslednji načini delovanja:

- Prečno parkiranje:** vzvratno parkiranje na parkirno mesto, prečno na vozišče.
- Bočno parkiranje:** vzvratno parkiranje na parkirno mesto, vzporedno z voziščem.
- Asistenčna funkcija za vleko prikolice:** funkcija za vleko prikolice.
- Prečni promet:** nadzira prečni promet.

### Pogoji

Za parkiranje z asistenco za vzvratno vožnjo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Hitrost vozila ni višja od pribl. 15 km/h (9 mph).
- Širina parkirnega mesta: **širina vozila + 0,2 m.**
- Razdalja: **pribl. 1 meter** od parkirnega mesta (samo pri bočnem parkiranju).
- Dolžina parkirnega mesta: **pribl. 8 m** (samo pri bočnem parkiranju).

Za prikaz realistične slike morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Vrata prtljažnika so zaprta.
- Okolica vozila je ravna.
- Vozilo v zadnjem delu ni preveč natovorjeno.

### ⚠ POZOR

- Kamera za vzvratno vožnjo ne omogoča natančnega izračuna razdalje do ovir in tudi ne more preseči omejitve sistema, zato lahko rjena malomarna uporaba povzroči nezgode in hude poškodbe. Voznik mora stalno opazovati okolico, da zagotavlja varno vožnjo.**
- Leča kamere poveča in popači zorno polje, zato so na zaslonu prikazani predmeti spremenjeni. Popačeno je tudi dojemanje oddaljenosti.**
- Zaradi ločljivosti zaslona ali svetlobnih pogojev je lahko prikaz nekaterih predmetov meglem oziroma predmeti splah niso prikazani. Pozorni bodite zlasti na stebre, ograje, mreže ali drevesa, ki jih ne vidite na zaslonu in lahko poškodujejo vozilo.**
- Kamera za vzvratno vožnjo ima mrtve kote, kjer ne zaznava oseb ali predmetov. Vedno pozorno opazujte okolico vozila.**
- Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti. Vedno nadzorujte parkirne manevre in okolico vozila.**
- Zaradi slik na zaslonu ne odvrnite pozornosti od dogajanja v prometu.**

- Kamera za vzvratno vožnjo zagotavlja le dvodimenzionalno sliko. Štrleče predmete ali poglobitev na cestišču je težje ali nemogoče prepoznati.

- Natovorjenost vozila spremeni prikaz orientacijskih linij. Prikazana širina se zmanjša pri večji natovorjenosti vozila. Okolico vozila še posebej opazuje, če sta notranjost ali prtljažnik vozila natovorjena.

- V spodaj opisanih situacijah so predmeti ali druga vozila na zaslonu prikazana bližje ali bolj oddaljeno, kot so dejansko. Zato boste posebej pozorni:

- če vzvratno peljete z vodoravne površine na klanec navzgor ali navzdol,
- če je vozilo zelo natovorjeno,
- če se vozilo približuje predmetom, ki niso na tleh ali ki štrlijo iz tal. Ti predmeti so lahko zunaj vidnega kota kamere.

### i Obvestilo

- Pomembno je, da ste še posebej pozorni in pazljivi, če s sistemom niste posebej dobro seznanjeni.
- Linije asistence za vzvratno vožnjo niso vidne pri odprtih vratih prtljažnika.

## Vkllop in izklop

### Vkllop asistence za vzvratno vožnjo

- Pri vključenem kontaktu prestavite v vzvratno prestavo.
- **Ali:** pritisnite tipko

### Izklop asistence za vzvratno vožnjo

- Vozite naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h [9 mph].

## Prikazi na zaslonu

Funkcije in prikazi sistema se razlikujejo glede na opremo vozila.

Prikaz asistence se spremeni ob priklopu prikolice na tovarniško vgrajeno vlečno napravo  
 str. 273.

### Funkcije in simboli asistence za vzvratno vožnjo

Ko je asistenza za vzvratno vožnjo vklopljena, lahko spreminjate nastavitev s funkcijskimi tipkami. Nekatere nastavitev so odvisne od opreme vozila.



Izhod iz trenutnega prikaza

Preklop na prečno parkiranje str. 204

Preklop na bočno parkiranje str. 205

Preklop na asistenčno funkcijo za pomoč pri priklapljanju prikolice

Preklop na funkcijo za nadzor prečnega prometa

Nastavitev prikaza: svetlost, kontrast, barva

Preklop na parkirno asistenco  
 str. 190

Aktiviranje/deaktiviranje prikaza parkirnega sistema

Obračanje volana (bočno parkiranje)

Zaustavitev vozila (bočno parkiranje)

### Orientacijske linije

Zeleni orientacijski liniji: podaljšek vozila.

Rdeča stranska linija: ko je treba volan obrniti v drugo smer, rumena linija postane rdeča (bočno parkiranje).

Rumeni liniji: pot vozila glede na kot zasuka volana.

Rumena pomožna okvirja: razmejitev parkirnega mesta spredaj in zadaj (bočno parkiranje).

Zelena stranska črta: točka obračanja v drugo smer med parkiranjem (bočno parkiranje).

Rdeči ali zeleni okvir: obris vozila (bočno parkiranje).

## Asistenčna funkcija za vleko prikolice

V vozilih s tovarniško vgrajeno vlečno napravo si lahko s to funkcijo pomagate pri približevanju vozila vlečnemu drogu prikolice. Zaradi velike povečave slike v tem načinu delovanja so predmeti za vozilom vidni zelo pozno.

Pomožne linije so prikazane za zaslonu infotainment sistema.

Rdeči liniji: položaj vlečne naprave.


Zeleni liniji: razdalja do vlečne naprave. Razdalja med linijami je pribl. 0,1 m.

Oranžna linija: izračunana smer vlečne naprave glede na vrtenje volana.

## Prečni promet

Prikaz pomaga pri nadzoru prometa za vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

## Prečno parkiranje



**Slika 144** Prikaz na zaslonu infotainment sistema: parkiranje z asistenco za vzvratno vožnjo.

Legenda za **»sl. 144«:**

- A** Iskanje prostega parkirnega mesta
- B** Vožnja do izbranega parkirnega mesta
- C** Poravnvanje vozila s parkirnim mestom
- 1** Cesta
- 2** Parkirno mesto
- 3** Stranska mejna črta parkirnega mesta
- 4** Zadnja mejna črta parkirnega mesta

## Parkiranje

- Pred vožnjo mimo izbranega parkirnega mesta pritisnite tipko  $P_{\text{A}}$  ali  $P_{\text{B}}$ .


- Pri vklopjeni in brezhibno delujoči asistenci za vzvratno vožnjo pritisnite funkcionalno tipko  $\text{F}_1$ .

- Vozilo zaustavite pred parkirnim mestom  
»» sl. 144 (2) [A].

- Vozite vzvratno in obračajte volan, tako da stranske orientacijske linije kažejo proti parkirnemu mestu. Zeleni in rumeni liniji ter stranski mejni črti parkirnega mesta se morajo ujemati (3) [B].

- Ustavite vozilo, ko rdeča linija doseže zadnjo mejno črto parkirnega mesta (4) [C].

## Bočno parkiranje



**Slika 145** Prikaz na zaslonu infotainment sistema: 2. način delovanja asistence za vzvratno vožnjo.

Legenda za **sl. 145:**

- A** Iskanje prostega parkirnega mesta
- B** Vožnja do izbranega parkirnega mesta
- C** Poravnanje vozila s parkirnim mestom
- 1** Cesta
- 2** Ovira ali pomožni okvir
- 3** Stranski mejni črti parkirnega mesta
- 4** Ovira ali pomožni okvir

## Parkiranje

- Pred vožnjo mimo izbranega parkirnega mesta po potrebi pritisnite tipko
- Pri vklopljeni in brezhibno delujoči asistenci za vzvratno vožnjo pritisnite funkcionalno tipko
- Aktivirajte smernike na tisti strani ceste, na kateri želite parkirati.
- Vozilo postavite vzporedno s parkirnim mestom na razdalji pribl. 1 m.
- Če ovire segajo čez pomožne okvirje, poiščite drugo parkirno mesto ali ponovno poravnajte vozilo.
- Prestavite v vzvratno prestavo. Rdeči okvir predstavlja ciljni položaj vašega vozila.
- Obračajte volan, dokler rdeči okvir med pomožnima okvirjema ne postane zelen. Volan zadržite v tem položaju in počasi speljite.
- Vozite vzvratno v smeri puščice, prikazane na zaslonu. Prikažeta se rumena in zelena linija. Puščica prikazuje preostalo razdaljo, ki jo morate prevoziti.
- Med vzvratno vožnjo držite volan v ustrezem položaju. Ko se prikaže simbol , ustrezno prilagodite položaj volana.
- Vozite vzvratno, dokler se ne prikaže znak STOP ali dokler zelena linija ne sovpada s stransko mejno linijo parkirnega mesta.
- Ustavite vozilo. Volan zavrtite v nasprotni smeri, kolikor je to mogoče.

- Vozite vzvratno, dokler se ne prikaže znak STOP ali dokler rdeča linija ne doseže zadnje mejne linije parkirnega mesta.

## Odpravljanje motenj

### Nepравилно delovanje sistema

Možni vzroki:

- Kamera je umazana **str. 346**. Vidljivost kamere lahko poleg umazanje in snega poslabšajo tudi ostanki čistil ali najrazličnejši premazi.
- Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni **str. 202**.
- Na leči kamere so водне kapljice.
- Tovarniško vgrajena vlečna naprava ne sme biti električno povezana s prikolico **str. 273**.
- Vozilo je poškodovano v območju kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- V območju kamere je bil spremenjen lak oziroma spremenjena je bila konstrukcija določene komponente, npr. podvozja.

### Onemogočena vidljivost kamere, obvestilo o napaki, izklop sistema

- Očistite kamero ali iz njenega vidnega polja umaknite dodatno opremo oziroma s kamere odstranite morebitne nalepke **str. 346**.
- Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.

**Možne rešitve**

- Začasno izklopite sistem.
- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.
- Če sistem še naprej deluje nepredvidljivo, obiščite specializirani servis.

## Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View)

### Uvod

S 4 kamerami sistem ustvari sliko, ki se prikaže na zaslonu infotainment sistema. Kamere so v mreži hladilnika, na zunanjih ogledalih in na vratih prtljažnika.

Funkcije in prikazi sistema Top View se lahko razlikujejo glede na to, ali je vozilo opremljeno s sistemom ParkPilot.

### ⚠ POZOR

**Slika, ki jo ustvarijo kamere, ne omogoča natančnega izračuna razdalje do ovriv (oseb, vozil itd.), tako da lahko uporaba vodi do nezgod in hudih poškodb.**

- Leče kamere povečajo in popačijo kot prikaza, objekti pa so na zaslonu predstavljeni drugače in nejasno.

- Zaradi ločljivosti zaslona ali zaradi nezdostne svetlobe so lahko predmeti nejasno predstavljeni, ali niso predstavljeni, npr. stebri ali tanke ograje.
- Kamere imajo mrtve kote, v katerih oseb in predmetov ne morejo zaznati.

### ⚠ POZOR


Inteligentna tehnologija sistema kamer za pogled od zgoraj Top View ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Kamera za pogled od zgoraj Top View zagotavlja večje udobje, kar pa ne sme voditi v izzivanje nezgode. Če se uporablja malomarno in na nepredvideni način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Zaradi slik na zaslonu ne odvrnite pozornosti od dogajanja v prometu.
- Okolico vozila imejte vedno pod nadzorom, ker kamere majhnih otrok, živali in določenih predmetov v vseh situacijah ne prepozna.
- Obstaja možnost, da vsa področja ne bodo jasno predstavljena.

### ⚠ PREVIDNO

- Slike kamere so samo dvodimenzionalne. Zaradi manjkajoče prostorske globine je poglobite na cestišču ali štrleče dele težje, ali pa jih sploh ni mogoče prepoznati.
- Pod določenimi pogoji kamera predmetov, npr. prečke, ograj, stebričkov, dreves, ki lahko poškodujejo vozilo, ne prepozna.
- Sistem kaže pomožne linije in okvirje neodvisno od prometa vozila, prepoznavanja objektov ni. Voznik mora sam odločiti, ali je vozilo primerno za prosto parkirno mesto.

## Sistem za prikaz okolice (Area View)




**Slika 146** Prikaz sistema Area View: pogled od zgoraj

Na voljo so širje različni prikazi → sl. 146:

- Ⓐ Območje sprednje kamere
- Ⓑ Območje desne kamere

- Ⓐ Območje zadnje kamere
- Ⓓ Območje leve kamere

Funkcijske tipke:



✿ Nastavitev prikaza: svetlost, kontrast, barva.



🔇 Gleda na opremo: vklop ali izklop zvoka sistema ParkPilot.

Rezultat kombinacije vseh slik kamer je pogled z vseh strani ➔ sl. 146. Pogled od zgoraj lahko izberete s pritiskom na vozilo znotraj območja.

Sistem avtomatsko preklaplja med sprednjo kamerijo in kamero zadaj, glede na smer vožnje.

Pritisnite na različna območja ➔ sl. 146 Ⓢ do Ⓣ kamere za pogled od zgoraj Top View ali zmanjšanega pogleda kamere za pogled od zgoraj Top View, da izberete in nastavite ustrezni prikaz, ki bo poudarjen v oranžni barvi.

### Potrebni pogoji za uporabo sistema Area View

- Vsa vrata in vrata prtljažnika morajo biti zaprta.
- Slika mora biti jasna in zanesljiva. Zato mora biti npr. čista leča kamere.

- Območje okrog vozila mora biti prikazano v celoti in jasno.
- Območje za parkiranje in manevriranje mora biti ravno.
- Vozilo v zadnjem delu **ne sme** biti preveč natovorjeno.
- Voznik mora biti seznanjen s sistemom.
- Vozilo na območju kamere ne sme biti poškodovano. Specializirani servis naj preveri sistem glede vgradnega položaja ali kota vgradnje kamere, npr. po trku v zadnjem delu.

### Posebnosti

Slike kamere za pogled od zgoraj Top View so samo dvodimenzionalne. Zaradi manjkojoče prostorske globine je poglobitev na cestišču ali štrleče dele težje (tudi iz drugih vozil), ali pa jih sploh ni mogoče prepoznati.

Situacije, v katerih so predmeti ali druga vozila prikazana bližje ali bolj oddaljeno, kot je to dejansko:

- Če vzvratno peljete z vodoravne površine na klanc navzgor ali navzdol,
- če peljete s klanca navzgor ali navzdol na vodoravno površino,
- če je zadnji del vozila močno natovorjen,
- če se približuje vozilo s predmeti, ki segajo izven vozila. Ti predmeti so lahko izven vidnega kota kamere.


### Vleka prikolice

Panoramski prikaz v območju kamere zadaj skrije vse pomožne linije za orientacijo, če je tovarniško montirana vlečna kljuka električno povezana s prikolico ➔ str. 273.

#### i Obvestilo

Za seznanitev s sistemom in njegovimi funkcijami SEAT priporoča, da upravljanje panoramskega prikaza vadite na kraju ali parkirišču z malo prometa.

### Vklop in izklop



**Slika 147** Tipki za ročni vklop/izklop sistema kamer za pogled od zgoraj (Top View) v povezavi s parkirno krmilno asistenco [A] ali s parkirnim sistemom ParkPilot zadaj [B].

### Ročni vklop

- Enkrat pritisnite tipko ⚡ ➔ sl. 147.

Na zaslonu infotainment sistema se prikaže pogled od zgoraj **sl. 146**. Če tipko pritisnete pri hitrosti vožnje nad 15 km/h (9 mph), se ne prikaže nobena slika.

### Automatski vklop

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- ALI:** vozilo se premika v smeri nazaj.

Prikaže se slika zadnje kamere na načinu za bočno parkiranje v pomanjšani obliki.


### Ročni izklop

- Znova pritisnite tipko **sl. 147**.
- ALI:** pritisnite tipko infotainment sistema, npr. tipko
- ALI:** pritisnite funkcionalno tipko X.

### Samodejni izklop

- Vozite naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (9 mph).
- ALI:** izklopite kontakt. Meni za pogled na vse strani se takoj ugasne.

## Prikazi sistema kamere za pogled od zgoraj (načini)



**Slika 148** Prikaz zaslona pri sistemu Top View:  
**A** sprednja kamera: prikaz terena. **B** zadnja kamera: prikaz terena.

Prikazana rdeča linija je pribl. 40 cm stran od vozila.

### Prikaz s ptičje perspektive

#### Glavni način:

Vozilo in neposredna okolica sta prikazana kot pogled od zgoraj. Glede na opremo se lahko prikaže pot parkirnega sistema ParkPilot.

#### Tridimenzionalni prikazi:

- Prikaz vozila in neposrednega prometa od zgoraj.
- Prikaz vozila in neposrednega prometa od zgoraj pod kotom.
- Prikaz vozila in neposrednega prometa od strani.

S povlekom prsta po zaslonu infotainment sistema v smeri puščice se lahko kot tridimenzionalnega prikaza vozila in njegovega neposrednega prometa spremeni.

### Prikazi sprednje kamere (prikaz od spredaj)

#### Prečni promet

Prikaz pomaga pri nadzoru prometa na levi in desni strani vozila ter pred vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

#### Prečno parkiranje.

Prikaze se sprednje območje vozila. Za orientacijo se prikažejo pomožne linije.

#### Teren.

Prikaze se območje neposredno pred vozilom s pogledom iz zgornje strani. Npr. na klancu, za prikaz območja pred vozilom.

**Prikazi stranske kamere (prikaz s strani)****Desna in leva stran**

 Prikažejo se neposredna stranska območja vozila s pogledom z zgornje strani, da se lahko natančneje izognete oviram.

Prikaz voznikovega ali sovoznikovega stranskega območja s pogledom od zgoraj.

 Pogled od zgoraj omogoča prikaz mrtvih kotov okrog vozila.

**Prikazi zadnje kamere (prikaz od zadaj)****Prečno parkiranje.**

 Prikaže se zadnje območje vozila. Za orientacijo se prikažejo pomožne linije.

**Bočno parkiranje.**

 Prikaže se območje, neposredno za vozilom. Barvni okvirji in pomožne linije omogočajo boljšo orientacijo.

**Teren ali funkcija za prikolico.**

 Prikaže se območje vozila zadaj. Pri vozilih s tovarniško nameščeno vlečno kljuko se prikažejo polkrožne zelene in rdeče pomožne linije. Pomožne linije kažejo razdaljo do vlečne naprave. Razdalja med pomožnimi linijami (zelene in rdeče) ustreza pribl. 30 cm. Oranžna pomožna linija kaže smer vlečne naprave, ki je bila predhodno izračunana na podlagi zasuka volana.

**Prečni promet**

 Prikaz pomaga pri nadzoru prometa na levi in desni strani vozila ter pred vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

## Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist

**Uvod**

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist pomaga vozniku pri vzvratni vožnji in pri manevriranju s prikolico.

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist krmili prikolico z nastavitevjo stikala za nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal. Voznik mora upravljati pedal za plin, prestavljati in zavirati!

**Omejitve delovanja**

Pod določenimi pogoji kamera ne prepozna predmetov, kot so ojnice prikolic, drogovi, ograje, stebrički, ozka drevesa ali odprta (oz. odpirajoča se) vrata prtljažnika, kar lahko vodi do poškodb vozila.

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, morajo biti kamere čiste, na njih ne sme biti ledu ali snega, prav tako ne smejo biti prekrite z nalepkami ali drugimi predmeti. Vlečni drog ne sme biti prekrit zaradi zunanjih vplivov.

Asistenco za manevriranje prikolice Trailer Assist uporabljajte samo, če so vrata prtljažnika pravilno zaprta.

### PREVIDNO

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist se ne orientira po okolini vozila. Prepoznavanje se ne izvaja. Voznik sam mora oceniti, ali je mogoče prikolico varno manevrirati.

- Vedno opazujte premikanje prikolice in po potrebi prekinite postopek manevriranja samostojno, da preprečite poškodbe. Kljub pravilnemu upravljanju asistence za manevriranje prikolice Trailer Assist se lahko prikolica v redkih primerih premika drugače, kot je nastavljena.
- Ne zanašajte se samo na prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta.

### Obvestilo

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist se po pribl. 10 minutah po aktiviranju samodejno izključi. Asistenca se tudi deaktivira po pribl. 3 minutah, če ne nazna interakcije voznika.

**Pogoji**

Za delovanje asistence za manevriranje prikolice Trailer Assist morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Motor deluje.
- ESC je vklučen.
- Vsa vrata in vrata prtljažnika morajo biti zaprta.
- Zunanji vzvratni ogledali nista poklopljeni.
- Enosna ali dvoosna prikolica brez vodiljivih osi je priklopljena in električno povezana z vozilom.
- Vlečno vozilo in prikolica stajita.
- Maksimalni zgibni kot ni bil presežen.
- Dolžina vlečnega droga ni bila določena.


### Določitev dolžine vlečnega droga

Da bi asistenco za manevriranje prikolice Trailer Assist določila dolžino vlečnega droga, je treba izvesti nekaj postopkov obračanja in vožnje skozi ovinke. Točneje je določena dolžina vlečnega droga, širši bodo možni koti med manevriranjem. Asistenca razdeli največje število končnih položajev prikaza kotov na štiri stopnje: pribl. 30°, 45°, 60° in 75°.


#### Obvestilo

Prikolice z zadnjimi LED-lučmi iz tehničnih razlogov morebiti niso vedno pravilno prepoznane.

### Delovanje



Slika 149 Vrtljivi gumb za zunanjih vzvratnih ogledalih: prilagoditev kota prikolice.



Slika 150 Zaslonski kombinirani instrument: vzvratna vožnja.

Legenda za **» sl. 149 , » sl. 150:**

- ① Vrtljivi gumb za zunanjih vzvratnih ogledalih.
- ② Orientacija prikolice v levo.
- ③ Orientacija prikolice v desno.

- ④ Premik vozila v smeri vlečne naprave.
- ⑤ Dejanski položaj prikolice.
- ⑥ Ciljni položaj prikolice.
- ⑦ Ničelni položaj prikaza kota.

### Manevriranje vlečnega vozila in prikolice

Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni **» str. 209**.

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Pritisnite tipko .
- Izpustite volan **» △**.
- Prekucnute stikalo, dokler ne dosežete želenih smeri **» sl. 149**. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se za orientacijo pojavi prikaz vlečnega vozila in prikolice v trenutnem položaju **» sl. 150**.
- Počasi dodajajte plin in začnite z vzvratno vožnjo. Bodite pozorni na okolico!
- Če je potrebno, popravite kot z vrtljivim stikalom. Potisnite stikalo v levo ali desno: vlečno vozilo s prikolico se bo premikalo v levo ali desno. Povlecite stikalo nazaj: vozilo se bo premikalo v smeri prikolice.

- Nadaljujte z vzvratno vožnjo in vožnjo v smeri naprej, dokler ne dosežete želenega položaja.
- Manever je zaključen, ko se v zvezi s tem pojavi sporočilo na zaslonski kombinirani instrument, v nekaterih primerih se oglaši zvočni signal.

## Avtomatski poseg v zavorni sistem

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist voznika v določenih situacijah podpira z avtomatskim posegom v zavorni sistem.

Voznik je vedno odgovoren za pravočasno zaviranje »» .

V naslednjih situacijah lahko pride do avtomatskega posega v zavorni sistem in funkcija se deaktivira:

- Ko je prekoračena določena hitrost.
- Ko pride do posega v krmiljenje. Vozilo se avtomatsko zavira do popolne zaustavitve.
- Če pri manevriranju pritisnete tipko  ali odprete voznikova vrata.

### POZOR

Hiti premiki volana lahko povzročijo hude poškodbe.

- Med manevriranjem se ne dotikajte volana, dokler vas sistem k temu ne pozove.
- Izjeme: Če pride do nevarne situacije, prekinite manevriranje in sami prevzemite krmiljenje.

### POZOR

**Avtomatski poseg v zavorni sistem vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.**

- Asistenca za manevriranje je podvržena določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema. V nekaterih situacijah se lahko zgodi, da samodejni poseg v zavorni sistem deluje samo omejeno ali pa sploh ne deluje.
- **Vedno bodite pripravljeni, da lahko vozilo kadar koli zavirate sami.**
- Avtomatski poseg v zavorni sistem se zaključi pribl. 1,5 sekunde po tem, ko se vozilo zaustavi. Po avtomatskem posegu v zavorni sistem mora voznik vozilo zavirati sam.

### Obvestilo

Zunanjih vzvratnih ogledal ni mogoče nastavljati, ko je asistenca aktivna. Mogoče pa je aktivirati shranjeno nastavitev na sovozniški strani »» str. 112.

## Odpavljanje motenj

### Onemogočena vidljivost kamere, obvestilo o napaki, izklop sistema

- Očistite kamero ali iz njenega vidnega polja umaknite dodatno opremo oziroma s kamere odstranite morebitne nalepke »» str. 346.
- Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.

## Nepravilno delovanje sistema

Možni vzroki:

- Kamera je umazana »» str. 346. Vidljivost kamere lahko poleg umazanije in snega poslabšajo tudi ostanki čistil ali najrazličnejši premazi.
- Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni »» str. 209.
- Na leči kamere so водne kapljice.
- Vozilo je poškodovano v območju kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- V območju kamere je bil spremenjen lak oz. je bila spremenjena konstrukcija določene komponente, npr. sprednjega dela vozila in podvozja.

### Rešitve za vse primere

- Začasno izklopite sistem.
- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.
- Če sistem še naprej deluje nepredvidljivo, obiščite specializirani servis.

# Opozorilo na prečni promet zadaj

## Funkcije



**Slika 151** Shema asistence za odparkiranje:  
zaznano območje okrog vozila, ki speljuje.

Opozorilo na prečni promet zadaj z radarskimi senzorji na zadnjem odbijaču **»» str. 159** nadzira prečni promet za zadkom vozila pri vzvratnem odparkirjanju s parkirnega mesta ali pri manevriranju, npr. pri slabih vidljivosti.

Če sistem na cestišču za zadkom vozila zazna približajoče se vozilo **»» sl. 151**, se oglesi zvočni signal, če je primeren za situacijo.

Dodatno k akustičnemu signalu dobi voznik vizualno informacijo na zaslonu infotainment sistema. Ta signal je predstavljen kot rdeč trak

v zadnjem območju prikazanega vozila na zaslonu infotainment sistema. Trak kaže stran vozila, ki se ji približuje promet v prečni smeri<sup>1)</sup>.

### Avtomatski poseg zavornega sistema za zmanjšanje poškodb

**»» str. 188.**

### Vkllop in izklop

Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) lahko vklopite ali izklopite prek menija **Asistence** na zaslonu kombiniranega instrumenta z elementi za upravljanje na volanu. Pri vozilih, ki so opremljena z večfunkcijsko kamerjo, je to možno tudi s tipko za asistenčne sisteme na ročici za dolge luči.

Zadnja izvedena nastavitev ostane po ponovnem aktivirjanju kontakta.

### Vleka prikolice

Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) se deaktivira samodejno in ga ni možno aktivirati, če je prikolica ali podobna stvar električno priklopljena na tovarniško vgrajeno vlečno kljuko. Kakor hitro voznik začne z vožnjo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je asistenco deaktivirana.

Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se opozorilo povrne v prvotno stanje pred električnim priklopopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

### ⚠ POZOR

Inteligentna tehnologija opozorila na prečni promet zadaj ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Funkcija parkirnega sistema ne pomeni, da lahko tvegat več. Sistema ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Sistema nikoli ne uporabljajte pri omejeni vidljivosti ali pri zahtevnih prometnih razmerah, npr. na cestah z gostim prometom ali pri prečenju več voznih pasov.
- Območje vozila imejte vedno pod nadzrom, ker sistem velikokrat ne prepozna kole sarjev ali pešcev.
- Opozorilo na prečni promet zadaj vozila vedno ne zavira avtomatsko do popolne zaustavitve.

<sup>1)</sup> Prikaže se samo, če je vozilo opremljeno s parkirno asistenco.

# Priročna oprema

## Predali

### Uvod

Odlagalne predale uporabljajte samo za majhne ali lahke predmete.

#### POZOR

Nepritrjeni in nezavarovani predmeti v vozilu lahko v primeru nenadnega zaviranja ali manevriranja poletijo po notranjosti vozila. To lahko povzroči hude poškodbe in izgubo nadzora nad vozilom.

- V odprtih odlagalnih predalih vozila, na armaturni plošči, na zadnji polici, v žepih oblačil ali vrečkah ne prevažajte živili ali ostrih, trdih ali težkih predmetov.
- Odlagalni predali naj bodo med vožnjo ves čas zaprti.
- Na kaveljčke za oblačila ne obešajte oblačil s težo več kot 2,5 kg (pribl. 5,5 lb). Nikoli ne pustite težkih, trdih ali ostrih predmetov v žepih obešenih oblačil.

#### POZOR

Če pustite v vozilu vžigalnike, se lahko poškodujejo ali pride do nepričakovanega vžiga. Posledično lahko pride do hudih opeklin in poškodb vozila.

- Preden premaknete sedež, se prepričajte, da na območju premičnih delov sedežev ni nobenih vžigalnikov.
- Pred zapiranjem odlagalnega predala se prepričajte, da na območju premičnega dela ni nobenih vžigalnikov.
- Nikoli ne pustite vžigalnika v odlagalnem predalu ali na katerikoli drugi površini v vozilu, saj lahko visoke temperature na takšnih površinah, zlasti poleti, povzročijo vžig vozila.

#### PREVIDNO

- V notranjosti vozila ne shranjujte predmetov, živil ali zdravil, občutljivih na topoto ali mraz. Topota in mraz bi jih lahko poškodovala ali uničila.
- V vozilu odloženi predmeti iz transparentnih materialov, kot npr. očala, povečevalna stekla ali prozorni priseski na steklih, lahko zbirajo sončno svetlobo in s tem povzročijo poškodbe v vozilu.

## Sovoznikov predal



**Slika 152** Na sovoznikovi strani: sovoznikov predal.

### Odpiranje in zapiranje sovoznikovega predala

**Odpiranje:** Povlecite ročaj »» sl. 152 in odprite sovoznikov predal.

**Zapiranje:** Dvignite pokrov sovoznikovega predala in pritisnite nanj do zaskoka.

#### POZOR

Pri vožnji z odprtimi predaloma je v primeru nenadnega zaviranja, manevriranja ali nezgode povečano tveganje za hude poškodbe.

- Med vožnjo naj bo sovoznikov predal vedno zaprt.

## Držalo za pijačo



**Slika 153** Držali za pijačo v sredinski konzoli spredaj.



**Slika 154** V sredinskem naslonu z roke zadaj: držalo za pijačo.

Odlagalna predala na voznikovih in sovoznikovih vratih vključujejo držalo za steklenice.

### Sprednje držalo za pijačo

V sredinski konzoli sta dve držali za pijačo.

### Držalo za pijačo v sredinskem naslonu za roke zadaj

Uporaba: spustite sredinski naslon za roke  
»» sl. 154.

Ko držala ne potrebujete več, ponovno dvignite naslon za roke.

#### ⚠ POZOR

Zaradi nepravilne uporabe držal za pijačo lahko pride do poškodb.

- V držalo za pijačo nikdar ne odlagajte vróče pijače. V primeru nenadnega zavirjanja ali nezgode se lahko vroč pijače razlijejo in povzročijo opeklino.
- Poskrbite, da steklenice oz. platenke ali drugi predmeti med vožnjo ne morejo zdrsniti v voznikov prostor za noge, saj bi ovirali upravljanje pedalov.
- V držalo za pijačo nikdar ne postavljajte težkih pločevink oz. platenek ipd., živil ali drugih težkih predmetov. Težki predmeti lahko v primeru nezgode poletijo po notranjosti vozila in povzročijo hude poškodbe.

#### ⚠ POZOR

Zaprite steklenice, platenke itd. lahko zaradi mraza ali vročine eksplodirajo.

- Zaprtih steklenic oz. platenek s pijačo nikdar ne puščajte v močno segretem ali zelo hladnem vozilu.

#### ⚠ PREVIDNO

Med vožnjo pijača v držalu ne sme biti odprtta. Če se pijača razlije (npr. zaradi nenadnega zavirjanja), se lahko poškoduje električni sistem vozila.

#### ℹ️ Obvestilo

Notranji deli držala za steklenice so snemljivi, da jih lahko očistite.

## Predala pod sprednjima sedežema



**Slika 155** Predal pod desnim sprednjim sedežem.

Odpiranje: Pritisnite tipko na ročaju predala in izvlecite predal.

Zapiranje: Potisnite predal pod sedež do zatiska.

**⚠ POZOR**

Odprt predal lahko ovira upravljanje pedalov. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Predal naj bo med vožnjo vedno zaprt. V nasprotnem primeru lahko predal in predmeti, ki padajo iz njega, zdrsnejo v voznikov prostor za noge in ovirajo hod pedalov.

**⚠ PREVIDNO**

Nosilnost predala znaša največ 1,5 kg.

**Drugi predali in držala**

Na različnih mestih v vozilu so še drugi predali in držala:

- V sredinski konzoli.
- V zgornjem delu sovoznikovega predala. Tovor ne sme presegati 1,2 kg.
- V zadnjem delu vozila so levo in desno od sedežev še dodatne odlagalne površine.
- V naslonjalih sprednjih sedežev, shranjevalnih žepih.

Na B-stebričkih in zadnjih ročajih nad vrti so obešalniki za oblačila.

**⚠ POZOR**

Obesena oblačila na držalah nad vrti zmanjšujejo vidljivost in lahko povzročijo hude nezgode in poškodbe.

- Vedno obesite oblačila brez obešalnikov tako, da vidljivost ni okrnjena.
- Na obešalnike v notranjosti vozila vedno obesite le lahka oblačila. Nikoli ne pustite težkih, trdih ali ostrih predmetov v žepih obešenih oblačil.
- Oblačil ne obešajte na obešalnike, saj lahko zmanjšajo učinkovitost stranskih varnostnih blazin za glavo.

**⚠ PREVIDNO**

V žepih naslonjal sprednjih sedežev ne shranjujte velikih predmetov (npr. steklenic) ali ostrih predmetov. Nevarnost poškodb žepov in sedežnih prevlek.

**Električne vtičnice****Uvod**

V električne vtičnice v vozilu je mogoče vključiti električno opremo.

Naprave morajo biti v brezhibnem stanju. Po-kvarjenih ali poškodovanih naprav ne uporabljajte.

12-voltna električna vtičница deluje le pri vključenem kontaktu.

**⚠ POZOR**

Zaradi nestrokovne uporabe vtičnic in električne dopolnilne opreme lahko pride do požara in drugih hudi poškodb.

- Otrok nikdar ne pustite samih v vozilu. Vtičnice in nanje pripojljene naprave je mogoče uporabljati pri vključenem kontaktu.
- Če se električne naprave pregrejejo, jih nemudoma izključite in ločite omrežno povezavo.

**⚠ PREVIDNO**

- Za polnjenje 12-voltnega akumulatorja na 12-voltno vtičnico nikdar ne pripeljajte napajalne opreme, kot so npr. solarse plošče ali baterijski polnilniki, sicer se električni sistem lahko poškoduje.
- Uporabljajte samo električne naprave, ki izpoljujejo ustrezno veljavne smernice za elektromagnetsko zdržljivost.
- Da bi preprečili poškodbe zaradi nihanj v napetosti, odklopite vse električne naprave pred vklopom in izklopom kontakta.
- Nikoli ne priključite električnih naprav z večjim odjemom moči, kot je navedeno na 12-voltni električni vtičnici. Pri prekoračitvi največjega odjema moči se električni sistem vozila lahko poškoduje.
- Upoštevajte navodila za uporabo električnih naprav!

**i Obvestilo**

- Če je električna oprema vključena, ko je motor izklučen, se 12-voltni akumulator prazni.
- Neizolirane naprave lahko povzročijo motnje na radiu, infotainment sistemu in elektroniki vozila.

**Električne vtičnice v vozilu**

Slika 156 12-voltna električna vtičnica.

»» sl. 156

- 1 12-voltna električna vtičnica na sredinski konzoli.
- 2 12-voltna električna vtičnica v prtljažniku.
- 3 12-voltna USB električna vtičnica zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema.

Zagotovite, da največji odjem moči posameznih električnih vtičnic ni prekoračen. Moč odjema naprav je navedena na tipskih tablicah naprav.

Skupna trajna moč vseh 12-voltnih vtičnic vozila je 120 W.

Pri sočasno priključenih dveh ali več električnih napravah skupna moč vseh priključenih električnih naprav ne sme preseči 190 W.

**Električni USB-priklučki**

Odvisno od opreme in države ima lahko vozilo tudi USB-priklučki, ki se lahko uporabita samo za polnjenje ali kot električni vtičnici »» sl. 156 (3).

Ti USB-priklučki se nahajajo zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema. Maksimalna moč vtičnic je 10,5 W na vrata.

**! PREVIDNO**

Če je 12-voltna električna vtičnica z maksimalno močjo uporabljena dalj časa, kot je navedeno, lahko pregori varovalka.

- 12-voltna vtičnica nikoli ne uporabljajte s polno močjo več kot 10 minut.
- Pri uporabi s polno močjo uporabljajte samo eno 12-voltno vtičnico.

**230-voltna električna vtičnica**

Slika 157 Na levi strani prtljažnika: 230-voltna električna vtičnica.

Pri delujočem motorju se električna vtičnica aktivira takoj, ko je vtič vtaknjen.

Če je na voljo dovolj moči, se vtičnica lahko uporablja tudi pri izklučenem motorju »» △.

Največja poraba električne energije je 150 W (300 W – največ 2 minuti).

Priklop električne naprave: vtič vstavite do konca v vtičnico, da se sprosti integrirano otroško varovalo. Električni tok skozi vtičnico steče šele, ko je otroško varovalo sproščeno.

**LED-prikaz na električni vtičnici »» sl. 157 [puščica]**

Zelena lučka sveti:

- Otroško varovalo je sproščeno. Vtičnica je pripravljena za uporabo.

Zelena lučka utripa:

- Kontakt je izključen, toda na voljo je dovolj električne energije za napajanje vtičnice z električnim tokom za največ 10 minut. Če vtičnič izvlečete pred pretekom tega časa, se vtičnica izklopi in ne deluje, dokler znova ne vključite kontakta.

Rdeča lučka utripa:

- Pojavila se je motnja, npr. izklop zaradi preobremenitve s tokom ali previsoke temperature.

### Izklop zaradi pregretja

Ko temperatura preseže določeno vrednost, se usmernik 230-voltne električne vtičnice avtomatsko izklopi. Izklop prepreči pregretje pri prekomernem odjemu moči priključenih naprav ali visokih temperaturah okolice. 230-voltna vtičnica je znova pripravljena za uporabo, ko se ohladi. Najprej odklopite vtičnič priklapljeni naprave in ga nato znova vklopite. S tem preprečite neželeni ponovni vklop električne naprave.

### ⚠ POZOR

Električni sistem je pod visoko napetostjo!

- Vtičnice ne polivajte s tekočino.
- V 230-voltno električno vtičnico ne priklapljaljajte adapterjev ali podaljškov. Integriранo otroško varovalo je sicer izključeno in vtičnica je pod napetostjo.
- V kontakte 230-voltne električne vtičnice ne vstavljaljajte predmetov, ki prevajajo električni tok (npr. pletilk).

### ⓘ PREVIDNO

230-voltna električna vtičnica:

- Na vtičnico ne obešajte pretežkih naprav ali vtičev (npr. napajalnika).
- Ne priklapljaljajte neonskih luči.
- V vtičnico priklapljaljajte samo naprave s številom voltov, ki se ujema s številom voltov vtičnice.
- Vgrajena zaščita pred prekomernim tokom preprečuje vklop električnih naprav, ki potrebujejo zaganjalni tok z veliko jakostjo. V tem primeru prekinite povezavo s porabnikom in jo poskusite znova vzpostaviti po pribl. 10 sekundah.

### ⓘ Obvestilo

Pri povezavi z 230-voltno vtičnico lahko nekatere naprave delujejo nepravilno zaradi premajhne moči.

# Prenos podatkov

## Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

### Uvod

Z brezžičnimi posodobitvami je vaše vozilo vedno posodobljeno, npr. za optimiranje funkcij in za zaščito pred zlonamerno programsko opremo.<sup>1)</sup>

Kako lahko izveste, kdaj so na voljo brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)?

Razpoložljive posodobitve so prikazane v infotainment sistemu.

Če je istočasno na voljo več posodobitev za vozilo, mora biti naprej ena brezžična posodobitev uspešno zaključena, preden se začne naslednja posodobitev.

### Obvestilo

Za brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) mora vaše vozilo imeti možnost vzpostavitev povezave.

V vašem lastnem interesu je, da posodobitev čim hitreje izvedete. Če krmilnik brezžično posodobitev (Over-the-Air - OTA) večkrat za-

vrne, se morate obrniti na specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

### POZOR

V redkih primerih se lahko zgodi, da krmilnik po brezžični posodobitvi ne bo več deloval pravilno. Nepravilno delovanje krmilnika in vozila lahko povzroči hude nezgode in smrtnne poškodbe.

- Nadzorovano zmanjšajte hitrost, če se vozilo med vožnjo obnaša ali reagira drugače, kot običajno.
- Obrnite se na specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

### POZOR

Če kombinirani instrument po brezžični posodobitvi (Over-the-Air - OTA) ne deluje več, prikazi kombiniranega instrumenta, opozorilne lučke, simboli ali obvestila niso več na voljo. Vožnja z nedelujučim kombiniranim instrumentom lahko povzroči hude nezgode in smrtnne poškodbe.

- Vozila ne uporabljajte. Obrnite se na servisno službo za podporo strankam SEAT.

### ! PREVIDNO

Pri posebnih spremembah na vozilu, ki niso v okviru odgovornosti znamke SEAT (npr. reševalna vozila ali taksiji), obstaja nevarnost, da posebne funkcije (npr. taksimeter) po brezžičnih posodobitvah ne bodo več delovale pravilno.

- Obrnite se na svojega servisnega partnerja SEAT, preden izvedete brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA).

### Obvestilo

• Ukrepi za izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti (npr. naravnjanje motorja), ki jih znamka SEAT ni prevzela, se lahko po brezžičnih posodobitvah izbrišajo (Over-the-Air - OTA).

• Odvisno od opreme, se lahko pred ali po brezžični posodobitvi prikažejo napotki. Ti napotki opisujejo spremembe statusa vozila. Za napotke in več informacij o brezžičnih posodobitvah (Over-the-Air - OTA) obiščite spletno stran:

[www.seat.com](http://www.seat.com)

• Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) ne posodabljujo v vozilu nameščenih aplikacij.

• Določene informacije, npr. vaša številka VIN (identifikacijska številka vozila), se lahko delijo z znamko, da se zagotovi uspešnost teh kampanj. Te posodobitve potrebuje vašo do-

<sup>1)</sup> Ni na voljo na vseh trgih.

končno potrditev pred namestitvijo. Če posodobitve ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v Inkognito (najvišjo stopnjo zasebnosti) v nastavitevah za zasebnost in storitve **str. 225**.

## Predpogoji za brezžične posodobitve (Over-the-Air)

Naslednji pogoji morajo biti izpolnjeni za prenos posodobitve prek satelita in namestitev posodobitve programske opreme.

- Funkcija brezžične posodobitve je na voljo v vaši državi.
- Vozilo je na lokaciji z zadostnim sprejemom mobilnega signala.
- Vaše trenutne nastavitev zasebnosti dovoljujejo prenos in sprejem podatkov ter informacij **str. 225**.
- 12-voltni akumulator vozila je zadostno napolnjen.

## Prenos in namestitev brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

### Stroški za prenos

Prenos brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) poteka prek serijsko vgrajenega krmilnika s kartico eSIM in je brezplačen. SEAT kríje stroške povezave.

### Čas za prenos

Prenos se izvaja samodejno in brez opozorila ter je možen tudi med vožnjo. Ko je prenos zaključen, se pojavi obvestilo, ki vas obvesti o tem, da je na voljo brezžična posodobitev (Over-the-Air - OTA).

#### Obvestilo

Trajanje postopka prenosa je odvisno od kakovosti omrežja, velikosti datoteke in vrste posodobitve. Postopek prenosa se lahko prekine. Prenos se bo nadaljeval po vključenem kontaktu.

### Pogoji za namestitev programske opreme

- Vozilo je skladno z zakonskimi in krajevnimi predpisi varno parkirano **str. 185**.
- Predhodne brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) so bile nameščene.

### Namestitev programske opreme prek brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Izberite čas za brezžično posodobitev (OTA), ko sami in druge osebe najverjetneje ne rabite vozila.

### POZOR

Krmilniki se deaktivirajo in ne bodo delovali med nameščanjem programske opreme. Vožnja z deaktiviranimi ali pokvarjenimi krmilniki lahko vodi do nezgod in smrtnih poškodb.

- Programsko opremo namestite tako, da drugi udeleženci v prometu niso ovirani.
- Med nameščanjem programske opreme nikoli ne uporabljajte vozila.

1. Izključite pripravljenost za vožnjo in vključite elektronsko parkirno zavoro.
2. Zaprite sprednji pokrov, vrata prtljažnika, vsa okna in vsa vrata.
3. Potrdite namestitev programske opreme v infotainment sistemu.
4. Prepričajte se, da so vsi potniki zapustili vozilo in da v vozilu niso ostale živali.
5. Vzemite vse ključe vozila in zapustite vozilo.
6. Zaklenite vozilo.

### Omejitve funkcij med nameščanjem programske opreme

Krmilniki, centralni računalnik, funkcije in prikazi med nameščanjem programske opreme niso na voljo. Med nameščanjem ne uporabljajte vozila ali infotainment sistema.

- Sistem preprečuje aktiviranje pripravljenosti za vožnjo.
- Diagnotična vtičnica AUX-IN je izključena.

- Alarmna naprava je izključena.
- Varnostni sistem »Safe« je izključen.

## Po namestitvi programske opreme

Po namestitvi programske opreme in pred aktiviranjem pripravljenosti za vožnjo preberite obvestilo v infotainment sistemu ali na zaslonu kombiniranega instrumenta, ki vas obvesti o popolni namestitvi programske opreme. Lahko traja do 1 minute, da vozilo prikaže status brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA).

- Pripravljenost vozila za vožnjo se lahko aktivira po uspešni namestitvi programske opreme.
- Če namestitev programske opreme ni uspešna: **»» str. 220, Odpravljanje motenj.**

## Odpravljanje motenj

### Namestitev brezžične posodobitve (Over the air - OTA) ni uspela.

- Če posamezna posodobitev ni pravilno nameščena, se v infotainment sistemu ali v kombiniranem instrumentu pojavi obvestilo o napaki. Upoštevajte ustreznata sporočila in opozorila.

#### Obvestilo

Pri kritičnih napakah namestitve krmilniki ne delujejo več, ali pa ne delujejo pravilno.

Funkcije in prikazi ne bodo na voljo, dokler napaka ne bo odpravljena. Vozila ne uporabljajte. V tem primeru se obrnite na podporo za stranke SEAT.

### Ali lahko prekinem namestitev brezžične posodobitve (Over the Air - OTA)?

Ne, to ni mogoče.

### Kaj se zgodi, če se namestitev brezžične posodobitve (Over the air - OTA) prekine?

Če se namestitev prekine, npr. zaradi poškodbe na električnem sistemu vozila, krmilniki morebiti ne bodo posodobljeni in morebiti ne bodo delovali zaradi nepopolne namestitve posodobitve.

## SEAT CONNECT

### Uvod

Do digitalnih storitev SEAT CONNECT Gen3 lahko dostopate tako, da svoje vozilo povežete z internetom. Opis razpoložljivih storitev lahko najdete na spletu:

<https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service>

Za uporabo SEAT CONNECT Gen3 morate aktivirati storitve, tako da sklenete pogodbo CONNECT z družbo SEAT, S.A. in za katero lahko glede na državo velja časovna omejitev uporabe.

Portfelj storitev SEAT CONNECT in posamezne storitve, ki jih ponuja SEAT, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, ukinejo, deaktivirajo, ponovno aktivirajo, preimenujejo in razširijo.

Izvedba in razpoložljivost storitev in portfelja storitev SEAT CONNECT se lahko glede na državo, vozilo, opremo in povezljivost razlikuje.

Prepoznavanje glasu ali tehnologija iskanja storitve SEAT CONNECT ne prepozna in ne nudi rezultatov za vse besede.

Obstajajo storitve SEAT CONNECT, za katere je registracija obvezna, in storitve, za katere registracija ni obvezna.

### Opis storitev

Pred izvedbo storitev SEAT CONNECT preberite in upoštevajte ustrezen opis storitve. Opisi se posodabljujo v nerednih časovnih intervalih.

- Vedno uporabite najaktualnejšo izdajo določenega opisa storitve.

### POZOR

V območjih z nezadostnim signalom mobilnega omrežja in signalom GPS ni mogoče izvesti klica v sili, telefonskega klica in prenosa podatkov.

- Če je to mogoče, spremenite lokacijo.

## ! PREVIDNO

**Do poškodb vozila lahko pride zaradi dejavnikov, ki so zunaj nadzora družbe SEAT, S.A. Sem spadajo še posebej:**

- **Napačna uporaba mobilnih naprav.**
- **Izguba podatkov med prenosom.**
- **Neprimerni ali pomanjkljivi aplikacijski programi tretjih.**
- **Zlonamerarna programska oprema naprav za shranjevanje podatkov, računalnikov, tablico ali mobilnih telefonov.**

## Portfelj storitev

Tukaj prikazana izvorna dodelitev storitev predstavlja največje število storitev. Največje število storitev je mogoče samo pri nekaterih modelih vozil. Med uporabno dobo vozila se lahko tukaj prikazana dodelitev storitev spremeni.

Po aktivirjanju upravljanja storitev v infotainment sistemu lahko preverite, ali vozilo ponuja storitve in katere storitve ponuja **»» str. 224**.

V nekaterih državah in ob podaljšanju pogodb se lahko ponujene storitve združujejo drugače, kot so ponujene tukaj. Lahko se razlikujejo tudi glede na leto izdelave vozila. Omenjene storitve ustrezajo **SEAT CONNECT Gen3** (tretja generacija).

## Storitve in funkcije SEAT CONNECT, ki ne potrebujejo aktivacije

Naslednje storitve lahko delujejo tudi brez aktivacije aplikacije SEAT CONNECT:

- Javna storitev klica v sili.
- Pravno obvestilo.
- Zasebni način (deaktivacija storitev).

## Storitve SEAT CONNECT Gen3

Če je vaše vozilo opremljeno s sistemom Media System + in Navi System +, je vaš spletni paket storitev SEAT CONNECT. Vključene so naslednje storitve<sup>1)</sup>:

- Javni klic v sili.
- Klic ob okvari.
- Podpora strankam.
- Načrtovanje servisnega termina.
- Prilagoditve.
- Aktivacija storitev SEAT CONNECT.
- Zasebni način in deaktivacija storitev.
- Brisanje uporabnika/obnovitev tovarniških nastavitev.
- Oddaljeno prezračevanje in ogrevanje mirujočega vozila.
- Daljinsko odklepanje in zaklepanje.
- Hupanje in utripanje.

- Status vozila vključno z vrati in lučmi.
- Podatki o vožnji.
- Poročilo o stanju vozila.
- Opozorilo alarmne naprave.
- Obvestilo ob preklopu časovnega pasu.
- Obvestilo o prekoračitvi hitrosti.
- Spletne posodobitev zemljevidov.
- Narekovanje.
- Naravno glasovno upravljanje za cilje in naloge.
- Spletni radio.
- Spletni uvoz poti.
- Spletni uvoz ciljev.
- Oddaljeno prezračevanje mirujočega vozila.
- Parkirni položaj.
- Pravno obvestilo.
- Podatkovni paketi.
- Spletна trgovina.
- Spletna navigacija: Dinamični posebni cilji (POI)

<sup>1)</sup> Nekatere storitve so del dodatne opreme.

Če je vaše vozilo opremljeno s sistemom Navi System +, imate prav tako spletni paket storitev SEAT CONNECT PLUS. Vključene storitve so vse storitve SEAT CONNECT v predhodnem poglavju plus<sup>1)</sup>.

- Iskanje javnih parkirnih prostorov.
- Iskanje bencinskih servisov.
- Spletno izračunavanje poti.
- Spletne prometne informacije.

#### Individualne možnosti SEAT CONNECT

- Aplikacije In-Car. Te aplikacije je mogoče kupiti in namestiti neposredno v infotainment sistemu prek spletnega nakupovanja iz vozila (In-car Store).
- Full Link.
- Podatkovni paketi. Plačilo glede na zakupljene pakete za uporabo spletnih funkcij, npr. 2 GB na mesec.

#### Obvestilo

- Javna storitev klica v sili je na voljo ne glede na prijavo v infotainment sistemu.
- Prilagoditev in nakup aplikacij In-Car zahtevata prijavo v infotainment sistemu, aktivacija vozila v računu SEAT CONNECT pa ni potrebna.

## Aktivacija storitev SEAT CONNECT in S-PIN

Naslednji koraki so potrebeni za aktivacijo storitev SEAT CONNECT Gen3 (vključno z registracijo):

1. Vključite kontakt in infotainment sistem.
2. Preklopite zasebni način v »Sledenje« **»» str. 225.**
3. Izberite:  >  **Uporabniki** in pritisnite tipko  za dodajanje novega uporabnika.
4. Sledite navodilom na zaslonu za prenos My SEAT App.
5. Sledite navodilom za ustvarjanje identifikacije SEAT ID.
6. Sprejmite izjavo o varovanju zasebnih podatkov.
7. Vnesite identifikacijsko številko vozila (VIN), da k uporabniškemu računu dodate vozilo.
8. Preverite osebne podatke.
9. Izberite spletni paket storitev SEAT CONNECT.
10. Odprite aplikacijo in skenirajte novo kodo QR, ki jo je generiral infotainment sistem.

Sledite preostalim prikazom in informacijam v infotainment sistemu. Med aktivacijo boste morabit pozvani, da ustvarite S-PIN.

### S-PIN

S-PIN je večmestno zaporedje številk, ki jih lahko izberete, ko zaključite registracijo SEAT CONNECT.

Pri ustvarjanju S-PIN se izognite zaporedju številk, ki ga je enostavno uganiti, in znanemu rojstnemu datumu. S-PIN lahko spremenite v uporabniškem računu SEAT CONNECT v »Nastavitev računa«.

S-PIN je potreben npr. za zaščito vašega uporabniškega profila ali za zagon storitev SEAT CONNECT, ki so relevantne za varnost vašega vozila. Ta S-PIN morate obravnavati z absolutno zaupnostjo.

Če boste S-PIN izdali tretjim, ga morate zaradi varnosti nemudoma spremeniti.

## Lastništvo in verifikacija identitete

Glede na infotainment sistem se za verifikacijo lastništva uporablja metoda z 2 ključema ali metoda z registracijsko kodo.

### 9,2-palčni infotainment sistem

Da bi postali glavni uporabnik in dokazali lastništvo vozila, potrebujete oba fizična ključa vozila. Verifikacija lastništva se izvaja v vozilu med registracijo, ali pa se, če že imate uporabniški račun SEAT CONNECT, morate prijaviti prek infotainment sistema in se nato pomakniti do **Upravljanje uporabnikov**.

<sup>1)</sup> Storitve zgoraj so lahko odvisne od obdobja naročnine.

- Vključite kontakt in infotainment sistem.
- V infotainment sistemu se prijavite v SEAT CONNECT.
- **Ali:** odprite meni **Upravljanje uporabnikov > Nastavitev > Postani glavni uporabnik** in sledite navodilom.
- Pritisnite tipko za odklepanje na prvem ključu vozila.
- Pritisnite tipko za odklepanje na drugem ključu vozila.

## 8,25-palčni infotainment sistem

Da bi postali glavni uporabnik in s tem pridobili verifikacijo lastništva za vozilo, potrebujete registracijsko kodo, ki se prikaže na spletni strani SEAT in v aplikaciji My SEAT App, po tem ko je bilo vozilo povezano z vašim uporabniškim računom ([Moja garaža > Dodaj vozilo > Sprejmi pogoje uporabe in izjavo o varovanju osebnih podatkov SEAT](#)). Lastništvo se verificira znatralj vozila. Pojdite na **Nastavitev vozila > SEAT CONNECT > Registracija** in vnesite kodo za seznanjanje, ki je prikazana na v aplikaciji My SEAT App.

Potem ko je infotainment sistem obdelal naročila prek radijske frekvence, se verifikacija lastništva zaključi. Trenutni status lahko nadzirate v aplikaciji My SEAT App.

### Kako dokazujem lastništvo?

9,2" Infotainment	Metoda z 2 ključema.
8,25" Infotainment	Koda za seznanjanje.

### Kako dokazujem lastništvo?

Aplikacija My SEAT	Ne, to ni mogoče
--------------------	------------------

### Verifikacija identitete (SEAT ID)

Postopek verifikacije identitete morate izvesti, preden lahko uporabljate storitve SEAT CONNECT, ki so relevantne za varnost, kot je denimo »Oddaljeno odklepanje«. Postopek verifikacije identitete se lahko izvede na dva načina:

- Osebno pri pooblaščenem partnerju SEAT.
- Več informacij o SEAT ID najdete v aplikaciji My SEAT App.

### Zakonska določila

Med uporabo storitev SEAT CONNECT se informacije prek spleta prenašajo in procesirajo v vozilu. Tovrstne informacije lahko vsebujejo (vsaj neposredno) tudi informacije o dotednem vozniku, načinu vožnje in lokaciji. Kot pogodbena stranka v pogodbi SEAT CONNECT z družbo SEAT, S.A. morate zagotoviti, da ko vozilo uporablja drugi voznik (npr. družina ali prijatelji), so zaščita podatkov in osebne pravice varovane. Zato morate voznike predhodno obvestiti, da vozilo prenaša in sprejema podatke prek spleteta ter da imata dostop do tovrstnih podatkov.

Neupoštevanje obveznosti informiranja lahko krši določene pravice potnikov.

Uporabnik lahko prenos podatkov kadarkoli upravlja s pomočjo zasebnega načina.

### Storitve sledenja: vprašati vse potnike

Storitve sledenja potrebujejo geografske podatke in podatke o vozilu, npr. da ugotovijo, ali se vozilo aktualno uporablja znatralj določenih omrežij hitrosti, kje je vozilo parkirano in ali se vozilo uporablja znatralj geografsko določenega območja. Ta informacija je prikazana v aplikaciji My SEAT App.

Torej pred začetkom vožnje vprašajte vse potnike, ali soglašajo z aktiviranimi storitvami. Če temu ni tako, deaktivirajte ustrezno storitev (če je to mogoče) ali potnikom ne dovolite uporabe vozila.

### GPS-sledenje: oznaka

Če je vozilo tovarniško opremljeno s krmilnikom, ki oddaja aktualni geografski položaj in hitrost, potem se v vozilu načeloma nahaja ta oznaka GPS, npr. na stropni konzoli. Odsočnost oznake na vozilu ne zagotavlja, da krmilnik ne prenese aktunalnega geografskega položaja in hitrosti vozila.

### Osebni podatki

SEAT ščiti vaše podatke in jih uporablja le, če je to zakonsko dovoljeno ali če ste za uporabo dali soglasje. Podrobne informacije o obdelavi podatkov glede storitev SEAT CONNECT najdete v aktualni izjavi o varstvu podatkov, do katere lahko dostopate na spletni strani SEAT.

## Trajni prenos vozila

Če ste kupili rabljeno vozilo ali vam je druga oseba prepustila vozilo v trajno rabo, so storitve SEAT CONNECT morebiti že aktivirane in ima prejšnji glavni uporabnik še vedno možnost, da dostopa do podatkov, registriranih prek storitve SEAT CONNECT, in lahko krmili določene funkcije vašega vozila.

Sami se lahko prijavite kot glavni uporabnik vozila in s tem samodejno izbrišete predhodnega glavnega uporabnika. Prav tako lahko infotainment sistem ponastavite na tovorniške nastavitev ( > **Obnovitev tovorniških nastavitev**) ali preklopite vozilo v način »Inkognito« (najvišja stopnja zasebnosti) in tako omejite komunikacijo vozila s podatkovnim strežnikom znamke SEAT ter tudi obdelavo osebnih podatkov in podatkov vozila.

## Deaktiviranje storitev SEAT CONNECT

Za aktiviranje in deaktiviranje storitev SEAT CONNECT so na voljo naslednje funkcije:

- Dovoljenje ali onemogočanje prenosa podatkov v infotainment sistemu str. 225, **Zasebni način**.
- Kadarkoli je to mogoče: individualna aktivacija ali deaktivacija str. 224.

Ustrezne storitve lahko ponovno izvedete po tem, ko je bilo deaktiviranje razveljavljeno.

### Obvestilo

**Zakonsko predpisanih storitev in njihovega prenosa podatkov ni mogoče izklopiti ali deaktivirati, npr. sistema klica v sili [eCall].**

## Motnje

Tudi če so predpogoj za uporabo storitev SEAT CONNECT izpolnjeni, lahko izvedbo teh storitev motijo ali onemogočajo dejavniki, na katere družba SEAT S.A. nima vpliva: Sem še posebej spadajo:

- Vzdrževanja, popravila, deaktivacije, posodobitve programske opreme in tehnične razširitve na telekomunikacijskih napravah, satelitih, strežnikih in bazah podatkov.
- Zamenjava standarda mobilnega omrežja za prenos mobilnih podatkov s strani ponudnika telekomunikacijskih storitev, npr. z UMTS na EDGE ali GPRS.
- Izklop že obstoječega standarda mobilnega omrežja s strani ponudnika telekomunikacijskih storitev.
- Motnja, oviranje ali prekinitev sprejema signala mobilnega omrežja ali GPS-signala zaradi visokih hitrosti, sončnih nevih, meteoroloških vplivov, topografije, opreme, ki povzroča motnje, in intenzivne uporabe mobilnih telefonov v ustreznih radijskih celicah.

- V območjih brez ali z nezadostnim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS. Npr. tudi v tunelih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozij, hribih ali dolinah.

- Omejena razpoložljivost, nepopolnost ali pomanjkljivost tujih informacij s strani tretjih ponudnikov, npr. prikazi zemljevidov.
- Države in regije, kjer SEAT CONNECT ni na voljo.

## Upravljanje storitev

Odprite storitve v meniju **Uporabniki** in se pomaknite do **Nastavitev zasebnosti in storitve**. Pri vozilih z 9.2-palčnim infotainment sistemom je dostop mogoč prek **Uporabniki > Nastavitev > Zasebni način (deaktiviranje storitev)**. Pri vozilih z 8.25-palčnim infotainment sistemom je dostop mogoč prek **Nastavitev > SEAT Connect > Nastavitev zasebnosti in storitve**. V infotainment sistemu lahko izvedete naslednje:

- Preverite, katere storitve SEAT CONNECT so aktualno na voljo v vozilu.
- Število aktiviranih in deaktiviranih storitev SEAT CONNECT.
- Aktiviranje ali deaktiviranje storitev SEAT CONNECT.

**Obvestilo**

Če deaktivirate vse storitve SEAT CONNECT, lahko vozilo še vedno prenaša podatke sistema za klic v sili (eCall).

## Zasebni način

### Uvod

S funkcijo »Zasebnega načina« je mogoče dovoliti ali onemogočiti prenos podatkov med vozilom in internetom.

Upoštevajte, da je vaše vozilo standardno povezano z internetom, da lahko prek oddaljenega dostopa prejme posodobitve voznih lastnosti.

Določene informacije, npr. vaša številka VIN (identifikacijska številka vozila), se lahko delijo z znamko, da se zagotovi uspešnost teh kampanj. Te posodobitve potrebuje vašo dokončno potrditev pred namestitvijo. Če posodobitve ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v Inkognito (najvišja stopnja zasebnosti) v nastavitevah za zasebnost in storitve **str. 225**.

Želeni način je mogoče nastaviti v nastavitevah za vozilo v infotainment sistem.

Prenosa podatkov zunanjih naprav in njihove komunikacije z vozilom **nì** mogoče onemogočiti s funkcijo »Zasebni način«.

Zakonsko predpisanih storitev in njihovega prenosa podatkov ni mogoče izklopiti ali deaktivirati, npr. sistema klica v sili (eCall).

**Obvestilo**

Upoštevajte, da lahko vsi uporabniki vozila prek funkcije »Zasebni način« izvedejo individualne nastavitev. Te nastavitev se morebiti ne bodo ujemale z želenimi nastavitevami lastnika vozila.

## Zasebnost in nastavitev storitev

Storitve SEAT CONNECT je mogoče individualno aktivirati in deaktivirati. Za to morate le označiti ustrezno okence storitve, ki ga želite aktivirati ali deaktivirati. Če želite vse storitve deaktivirati istočasno, izberite možnost Zasebni način.

### Zasebni način.

Omogoča deaktiviranje ali aktiviranje storitev v odvisnosti od izbrane stopnje zasebnosti.

**Obvestilo**

Če deaktivirate vse storitve SEAT CONNECT, lahko vozilo še vedno prenaša podatke sistema za klic v sili (eCall).

**Posamezno**

**Brez navedbe lokacije.** Samo podatki o vozilu in uporabniški podatki se uporabljajo za storitve.

**Zasebni način**

**Najvišja stopnja zasebnosti.** Vaše storitve so deaktivirane. Samo storitve, ki so potrebne iz pravnih razlogov, uporabljajo podatke.

Možnosti nastavitev niso na voljo na vseh trgih ali v vseh modelih vozila.

## Prikaz statusa povezljivosti

Naslednji simboli kažejo ustrezni status prenosa podatkov v infotainment sistemu.



Beli simbol: polna povezljivost, na voljo vse storitve.



Sivi simbol: omejena povezljivost, nekatere storitve morebiti niso na voljo.

**Brez simbola:** ni povezljivosti, storitve niso na voljo.

**Sledenje**

**Delitev lokacije.** Glavni uporabniki in souporabniki si lahko ogledajo podatke o lokaciji v aplikaciji My SEAT App.

**Lokacija**

**Uporaba lokacije.** Položaj, vozilo in uporabniški podatki se uporabljajo za storitve.

# Dostopna točka WLAN

## Uvod

Infotainment sistem je mogoče uporabiti za deljenje povezave WLAN<sup>1)</sup> z največ 8 napravami  
 »» str. 226, Konfiguracija za delitev povezave prek dostopne točke WLAN.

Infotainment sistem se lahko uporablja tudi kot dostopna točka WLAN zunanje naprave za možnost internetne povezave za naprave, ki so povezane z dostopno točko (odjemalec WLAN)  
 »» str. 226.

### Obvestilo

- Potreben prenos podatkov je morebiti lahko plačljiv. Zaradi izmenjave velike količine podatkov SEAT priporoča uporabo paketa za mobilni telefon s pavšalnim zneskom za prenos podatkov. Ponudniki mobilnih storitev imajo informacije o tem. Podatkovne pakete za svoje vozilo lahko kupite na spletni strani Cubic:

<https://seat.cubictelecom.com>

- Izmenjava paketov podatkov ali nakup paketov podatkov od tretjih lahko pomeni dodatne stroške, glede na sklenjeno pogodbo za mobilne storitve zlasti v tujini (npr. zneski gostovanja (roaming)).

## Konfiguracija za delitev povezave prek dostopne točke WLAN

### Vzpostavitev povezave z brezičnim omrežjem (WLAN)

- Pritisnite tipko DOMOV > .
  - Aktivirajte brezično omrežje. Za to pritisnite funkcionalno tipko Wi-Fi > Infotainment sistem kot dostopna točka.
  - Aktivirajte brezično omrežje (WLAN) v napravi, ki jo želite povezati. Če je potrebno, si oglejte navodila za uporabo proizvajalca.
  - Aktivirajte dodelitev mobilne naprave v infotainment sistemu. Za to pritisnite funkcionalno tipko Uporabi kot dostopno točko in aktivirajte potrditveno polje.
  - Vnesite in potrdite omrežni ključ, ki je prikazan na napravi.
- Naslednje prilagodite je prav tako mogoče izvesti v Infotainment sistem kot dostopna točka
- Stopnja zaščite:** s šifriranjem WPA2/WPA3, omrežni ključ je generiran samodejno.
  - Omrežni ključ:** omrežni ključ se generira samodejno. Pritisnite funkcionalno tipko, da ročno spremenite omrežni ključ. Omrežni ključ mora imeti najmanj 8 znakov in največ 63 znakov.
  - SSID:** ime omrežja WLAN (največ 32 znakov).

WLAN (brezična) povezava je zdaj vzpostavljena. Za zaključek postopka vzpostavite povezave je morebiti potreben vnos drugih podatkov v napravo.

Postopek ponovite za povezavo drugih naprav. Obstaja tudi možnost skeniranja kode QR, tako da se naprava poveže neposredno z omrežjem Wi-Fi infotainment sistema brez vnosa gesla: izberite Nastavitev > Wi-Fi > Hitra povezava z infotainment sistemom.

### Vzpostavitev internetnega dostopa

Infotainment sistem lahko uporabi dostopno točko WLAN zunanje naprave za vzpostavitev internetne povezave.

### Vzpostavitev povezave z brezičnim omrežjem (WLAN)

- Aktivirajte in preverite brezično dostopno točko z vzpostavljenim internetno povezavo na zunanjih napravah. Oglejte si navodila za uporabo proizvajalca.
- Pritisnite > tipko DOMOV > .
- Pritisnite meni Wi-Fi > Povezava z Wi-Fi in postavite kljukico v potrditveno polje.
- Pritisnite tipko Išči omrežje Wi-Fi in izberite želeno napravo iz seznama.

<sup>1)</sup> Ni na voljo na vseh trgih.

Sistem prednostno išče naprave v območju Wi-Fi 5 GHz. Če ni najdenih rezultatov, se priporoča preverjanje nastavitev dostopne točke naprave.

- Po potrebi vnesite omrežni ključ naprave v infotainment sistem in potrdite z **OK**.

#### **Ročne nastavitev:**

- za ročni vnos omrežnih nastavitev zunanjne naprave (WLAN).

WLAN (brezžična) povezava je zdaj vzpostavljen. Za zaključek postopka vzpostavitve povezave je morebiti potreben vnos drugih podatkov v napravo.



Zaradi velikega števila različnih naprav na trgu ni mogoče zagotoviti, da bodo vse opisane funkcije brezhibno delovale.

## Full Link

### Uvod

S storitvijo Full Link sta mogoča ogled in uporaba vsebin in funkcij, ki so prikazane na mobilnem telefonu, na zaslonu infotainment sistema.

Mobilna naprava mora biti prek vmesnika USB povezana z infotainment sistemom.

Nekatere tehnologije se lahko uporabljajo z vmesnikom Wireless Full Link prek vmesnika Bluetooth® in povezave Wi-Fi.

### **Na voljo so naslednje tehnologije:**

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

Razpoložljivost tehnologij, ki jih vključuje Full Link, je odvisna od države in uporabljenih mobilnih naprav.

Več informacij najdete na spletni strani SEAT ([www.seat.com](http://www.seat.com)).

### **Dostop do glavnega menija Full Link**

Navigacija do glavnega menija Full Link je odvisna od uporabljenega infotainment sistema.

- Pritisnite **DOMOV > Full Link**.

### **Konfiguracija brezžičnega vmesnika Full Link (Wireless Full Link)**

Da bi lahko uporabljali brezžični Full Link, morate mobilni telefon najprej seznaniti z infotainment sistemom. Postopek za to je naslednji:

Povežite mobilni telefon prvič.

- Odklenite mobilni telefon.
- Omogočite sprejem Wi-Fi in Bluetooth® na mobilnem telefonu.
- Povežite mobilni telefon z infotainment sistemom, tako da uporabite kabel USB ali prek vmesnika Bluetooth®.
- Pomaknite se do glavnega menija **Full Link**, razen če se ne prikaže samodejno.

- Izberite želeni mobilni telefon in tehnologijo.
- Potrdite poizvedbe o dovoljenjih na mobilnem telefonu, da podelite potrebne avtorizacije za infotainment sistem.
- Odklopite povezavo USB in se ponovno povežite z infotainment sistemom prek povezave Wi-Fi ali vmesnika Bluetooth®. Brezžični Full Link je zdaj konfiguriran.

Seznanjanje je zaključeno. Povezan mobilni telefon lahko zdaj uporablja tudi brezžični Full Link brez povezave USB.

Če med postopkom povezovanja zavrnete pojavne menije, brezžični Full Link ne bo na voljo. V tem primeru SEAT priporoča brisanje naprav v nastavitev telefonu in infotainment sistema ter ponovni zagon postopka povezovanja.

### **Seznanjanje prek vmesnika Bluetooth®**

Svojo napravo lahko z infotainment sistemom povežete prek vmesnika Bluetooth®.

Če je naprava združljiva, vas bo sistem obvestil, da lahko povežete svojo napravo z načinom Apple CarPlay™ ali Android Auto™.



**Uporaba aplikacij med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja v prometu. Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.**

- Med vožnjo pozorno in odgovorno opazujte promet.

## POZOR

Neprimerne ali napačno izvajane aplikacije lahko povzročijo poškodbe vozila, nezgode in hude poškodbe.

- Zaščitite mobilni telefon z aplikacijami pred nestrokovnim ravnanjem.
- Nikoli ne izvajajte sprememb na aplikacijah.
- Upoštevajte navodila za uporabo mobilnega telefona.

## PREVIDNO

SEAT ne jamči za poškodbe, do katerih pride na vozilu zaradi uporabe manjvrednih ali pomanjkljivih aplikacij, pomanjkljivega programiranja aplikacij, nezadostne pokritosti omrežja, izgube podatkov med prenosom podatkov ali zaradi nestrokovne uporabe mobilnih telefonov.

## Obvestilo

- Brezžični Full Link morebiti ni združljiv z vsemi tehnologijami.
- Pri vstopanju v države z drugimi dovoljenimi radijskimi frekvencami kot v lastni državi je lahko izvajanje funkcije Brezžični Full Link zaradi zakonskih predpisov omejeno ali celo ni na voljo. To se lahko prikaže tudi z obvestilom v infotainment sistemu. Izvedba storitve Full Link s kabelskim priključkom ni prizadeta zaradi te omejitve in funkcije se lahko uporabljajo naprej.

## Aplikacije (apps)

Z aplikacijo SEAT Full Link se lahko zaslon vsebin aplikacij SEAT in drugih ponudnikov, ki so nameščene v telefonu, prenese na zaslon infotainment sistema.

V primeru aplikacij tretjih ponudnikov lahko pride do težav pri združljivosti.

Aplikacije, njihova uporaba in potrebnata povezava z mobilnim telefonom so morebiti lahko plačljive.

Ponudba in vsebine aplikacij se lahko razlikujejo glede na vozilo ali specifično državo. Vsebina in obseg aplikacij ter ponudnikov aplikacij se prav tako lahko razlikujeta. Nekatere aplikacije so odvisne od razpoložljivosti storitev tretjih ponudnikov.

Ni mogoče zagotoviti, da bi vse razpoložljive aplikacije delovala na vseh mobilnih telefonih ali vseh operacijskih sistemih.

Aplikacije, ki jih nudi znamka SEAT, se lahko brez prehodne najave spremenijo, ukinijo, deaktivirajo, ponovno aktivirajo ali razsirijo.

Da voznik ohranja pozornost, se lahko med vožnjo uporablja samo certificirane aplikacije.

## Simboli in nastavitev sistema Full Link

-  Za prikaz več informacij.
-  Za izbiro tehnologije Apple CarPlay.

 Za izbiro tehnologije Android Auto™.

## Apple CarPlay™

Za uporabo tehnologije Apple CarPlay™ morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- iPhone™ mora biti združljiv s storitvijo Apple CarPlay™.
- Glasovno upravljanje (Siri™) mora biti aktivno na napravi iPhone™.
- Apple CarPlay™ mora biti v nastavitevah naprave iPhone™ aktivien brez omejitev.
- Če to prek brezžičnega sistema Apple CarPlay™ ni mogoče, je iPhone™ treba povezati prek USB-priključka z infotainment sistemom. Samo povezave USB s prenosom podatkov so primerne za Apple CarPlay™.
- Uporabljen kabel USB mora biti originalni kabel znamke Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: Bluetooth® in Wi-Fi morata prav tako biti aktivna na napravi iPhone™.

## Vzpostavitev povezave

Ko prvič povežete iPhone™, sledite navodilom na zaslonu infotainment sistema in naprave iPhone™.

Za uporabo tehnologije Apple CarPlay™ morajo biti izpolnjene omenjene zahteve.

Zagon Apple CarPlay™:

- Pritisnite **DOMOV > Full Link** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite Apple CarPlay™ za vzpostavitev povezave z napravo iPhone™.

### Prekinitev povezave

- V načinu Apple CarPlay™ pritisnite na simbol **SEAT** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite **X** za prekinitev aktivne povezave.

Prikaz funkcijskih tipk na zaslonu se lahko razlikuje.

### Posebnosti

Ko je povezava Apple CarPlay™ aktivna, veljajo naslednje lastnosti:

- Povezave med napravo iPhone™ in infotainment sistemom prek vmesnika Bluetooth® niso mogoče.
- Aktivna povezava Bluetooth® se samodejno prekine.
- Vgrajenega navigacijskega sistema in navigacijskega sistema v storitvi Apple CarPlay™ ni mogoče uporabljati hkrati. Nazadnje zagnana pot prekine predhodno aktivno pot.
- Odvisno od infotainment sistema, ki ga uporabljate, lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta vidite podatke iz načina s telefonom.
- Odvisno od infotainment sistema, ki ga uporabljate, lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta vidite podatke iz načina Mediji.

- Samo navigacijski napotki združljivih aplikacij so prikazani na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Z večfunkcijskim volanom lahko sprejmete ali zavrnete dodhodne klice in zaključite aktivni telefonski pogovor.

### Glasovno upravljanje

- Za hip pritisnite da začenete glasovno upravljanje infotainment sistema.
- Pritisnite in zadržite tipko za zagon glasovnega upravljanja [Siri™] na povezanem telefonu iPhone™.

#### Obvestilo

- Razpoložljivost tehnologij je odvisna od države in se lahko razlikuje.
- Informacije o pogojih za uporabo, združljivih mobilnih telefonih iPhone, certificiranih aplikacijah in njihovi razpoložljivosti boste našli na spletni strani SEAT ([www.seat.com](http://www.seat.com)) in spletni strani Apple CarPlay™ ali pri servisu SEAT.

### Android Auto™

#### Pogoji za uporabo Android Auto™

Za uporabo vmesnika Android Auto™ morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Mobilna naprava, od zdaj naprej imenovana pametni telefon, mora biti združljiva z načinom Android Auto™.

- Pametni telefon mora imeti nameščeno aplikacijo Android Auto™.

- Če to prek brezžičnega sistema Android Auto™ ni mogoče, je treba pametni telefon povezati prek USB-priključka za prenos podatkov z infotainment sistemom.

- USB-kabel mora biti originalni kabel, ki ga je dobavil izdelovalec pametnega telefona.

Brezžični Android Auto™: Bluetooth® in Wi-Fi v mobilnem telefonu morata biti prav tako vključena.

### Vzpostavitev povezave

Ko prvič povežete pametni telefon, sledite navodilom na zaslonu infotainment sistema in pametnega telefona.

Za uporabo tehnologije Android Auto™ morajo biti izpolnjene omenjene zahteve.

Zagon načina Android Auto™:

- Pritisnite **DOMOV > Full Link** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite Android Auto™ za vzpostavitev povezave s pametnim telefonom.

## Prekinitev povezave

- V načinu Android Auto™ pritisnite na simbol SEAT za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite X za prekinitev aktivne povezave.

## Posebnosti

Ko je povezava Android Auto™ aktivna, veljajo naslednje lastnosti:

- Aktivna naprava Android Auto™ se lahko istočasno prek vmesnika Bluetooth® (profil HFP) poveže z infotainment sistemom.
- Funkcije telefona je mogoče uporabljati prek aplikacije Android Auto™. Če je naprava s storitvijo Android Auto™ istočasno povezana z infotainment sistemom prek vmesnika Bluetooth®, lahko uporabljate tudi funkcijo telefona v infotainment sistemu.
- Aktivne naprave s storitvijo Android Auto™ **ni** mogoče uporabiti kot medijsko napravo v glavnem meniju **Mediji**.
- Vgrajenega navigacijskega sistema in navigacijskega sistema v storitvi Android Auto™ **ni** mogoče uporabljati hkrati. Nazadnje zagnana pot prekine predhodno aktivno pot.
- Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikažejo podatki telefona in medijev.
- Samo navigacijski napotki združljivih aplikacij so prikazani na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Z večfunkcijskim volanom lahko sprejmete ali zavrnete dohodne klice in zaključite aktivni telefonski pogovor.

## Glasovno upravljanje

- Za hip pritisnite da zaženete glasovno upravljanje infotainment sistema.
- Pritisnite in zadržite tipko za zagon glasovnega upravljanja (Google asistent) na povezanim pametnim telefonu.

### Obvestilo

- Razpoložljivost tehnologij je odvisna od države in se lahko razlikuje.
- Informacije o pogojih za uporabo, združljivih mobilnih telefonih, certificiranih aplikacijah in njihovi razpoložljivosti boste našli na spletni strani SEAT ([www.seat.com](http://www.seat.com)) in spletni strani Android Auto™ ali servisu SEAT.

## Brezžične ali žične povezave

### USB-prikluček



Slika 158 Sredinska konzola: USB-prikluček.



Slika 159 Zadnja sredinska konzola: USB-prikluček s funkcijo vtičnice.

USB-priklučke najdete v odlagalnem predelu v sredinski konzoli spredaj »» sl. 158.

Odvisno od opreme in države ima lahko vozilo tudi USB-priključka, ki se lahko uporabi samo za polnjenje ali kot električni vtičnici.

Ta USB-priključek se nahaja zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema >>> **sl. 159**.

### Obvestilo

Pred vklopom ali izklopom kontakta izključite naprave iz USB-priključkov, da preprečite morebitne poškodbe zaradi nihanja v napetosti.

# Infotainment sistem

## Prvi koraki

### Uvod

Funkcije in nastavitev infotainment sistema so odvisne od države in opreme.

### Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo morate upoštevati naslednje točke, da bi lahko optimalno uporabili razpoložljive funkcije in nastavitev:

- Upoštevajte osnovna varnostna opozorila **»» str. 232.**
- Ponatsavitev infotainment sistema na tovarniške nastavitev **»» △.**
- Poiščite in shranite priljubljene radijske postaje na pomnilnih tipkah, da jih lahko hitro nastavite.
- Uporabite samo primerne avdio enote in nosilce podatkov.
- Seznanite mobilni telefon za upravljanje telefona prek infotainment sistema.
- Uporabite aktualne zemljevide za navigacijo.
- Prijavite se v aplikacijo SEAT CONNECT za izvajanje primernih storitev.

### Priložena aktualna dokumentacija

Za uporabo infotainment sistema in njegovih komponent skupaj z navodili za uporabo upoštevajte naslednjo dokumentacijo:

- Dodatki v avtomobilski mapi vozila.
- Navodila za uporabo mobilnega telefona ali avdio enote.
- Navodila za upravljanje nosilcev podatkov in zunanjih medijskih predvajalnikov.
- Navodila za uporabo naknadno vgrajene in dodatno uporabljene dodatne opreme infotainment sistema.
- Opis storitev pri izvedbi storitev SEAT CONNECT.

### ⚠ POZOR

**Ponastavitev na tovarniške nastavitev izbriše nastavitev vozila in osebne podatke. Spletne storitev tem vozilu ni več mogoče uporabljati in jih je mogoče ponovno uporabljati šele po ponovni aktivaciji. Če je z vozilom povezan glavni uporabnik, bo tudi on odstranjen in o tem obveščen po e-pošti. Če so bili ustvarjeni mobilni ključi, bodo trajno izbrisani.**

### Varnostna navodila

Nekatera funkcionska področja lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih. SEAT, S.A. ni lastnik spletnih strani tretjih, do katerih lahko dostopate prek povezav, in ni odgovoren za njihovo vsebino.

Nekatera funkcionska področja lahko vsebujejo zunanje informacije tretjih. SEAT, S.A. ni odgovoren za pravilnost, aktualnost in popolnost tovrstnih informacij ali za zagotavljanje, da ne gre za kršitve pravic tretjih.

Radijske postaje in lastniki avdio enot so odgovorni za posredovanje informacije.

Upoštevajte, da lahko parkirišča, predori, visoke zgradbe, gore ali delovanje drugih električnih naprav, kot so polnilniki, vplivajo na sprejem radijskega signala.

Folje in nalepke s kovinskimi sloji na anteni ali na okenskih steklih prav tako motijo radijski sprejem.

### ⚠ POZOR

**Centralni računalnik infotainment sistema je povezan s krmilniki, ki so vgrajeni v vozilu. Zato obstaja resna nevarnost nesreče ali poškodb ob popravilu, napačni demontaži in vgradnji centralnega računalnika.**

- Nikoli ne zamenjajte centralnega računalnika ob koncu uporabne dobe z drugim, recikliranim računalnikom iz drugega vozila.
- Popravilo, demontažo in vgradnjo centralnega računalnika lahko izvajajo samo specializirani servisi. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

### ⚠ POZOR

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb. Branje informacij na zaslunu in upravljanje infotainment sistema lahko odvrneta vašo pozornost od dogajanja na cesti in privredeta do nesreče.

- Vedno vozite pozorno in odgovorno.

### ⚠ POZOR

Priklapljanje, vstavljanje ali odstranjevanje nosilca podatkov med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja na cesti, zaradi česar lahko pride do nezgode.

### ⚠ POZOR

Glasnost nastavite tako, da so zvočni signali iz zunanjosti vedno dobro slíšni (npr. sirena reševalnega vozila).

- Če nastavite previsoko glasnost, si lahko poškodujete sluš. To velja tudi, če je sluš visoki glasnosti izpostavljen le kratek čas.

### ⚠ POZOR

Naslednje okoliščine lahko privedejo do tega, da klic v sili, telefonski klic in prenos podatkov ne bodo izvedeni ali pa bodo moteni:

- Območjih brez ali z nezadostnim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS. Tudi v predorih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.

- Ko je v območjih z zadostnim mobilnim signalom ali signalom GPS moteno ali nedostopno mobilno omrežje ponudnika mobilnih storitev.

- Ko so komponente vozila, ki so potrebne za izvedbo klica v sili, telefonskega klica ali prenos podatkov, poškodovane, ne delujejo ali pa nimajo zadostne električne energije.

- Ko je baterija mobilnega telefona izpraznjena ali pa je nivo napolnjenosti baterije nedosten.

### ⚠ POZOR

V nekaterih državah in mobilnih omrežjih je izvedba klica v sili mogoča le, če je mobilni telefon povezan s telefonskim vmesnikom vozila ter je znotraj vozila » odklenjena« SIM-kartica z zadostnim kreditom za izvedbo klicev in zadostnim sprejemom mobilnega omrežja.

### ⚠ POZOR

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo ustreznega proizvajalca pri uporabi mobilnih telefonov, nosilcev podatkov, zunanjih naprav ter zunanjih avdio in multimedijskih enot.

### ⚠ POZOR

Menjava ali priklop avdio ali multimedijskih enot lahko povzroči nenadno spremembo glasnosti.

- Pred priklopopm avdio ali multimedijskie enote ali preklapljanjem med enotami znižajte osnovno glasnost.

### ⚠ POZOR

Če mobilne telefone in radiokomunikacijske naprave uporabljate brez povezave z zunanjim anteno, lahko presežete najvišjo dovoljeno raven elektromagnetnega sevanja, kar je škodljivo za zdravje voznika in potnikov. To velja tudi pri nepravilno nameščeni zunanji anteni.

- Razdalja med antenami mobilnega telefona in aktivnega medicinskega pripomočka, kot je srčni spodbujevalnik, mora biti vsaj 20 centimetrov, saj lahko mobilni telefoni vplivajo na delovanje teh naprav.

- Vključenega mobilnega telefona ne nosite v neposredni bližini aktivnega medicinskega pripomočka, npr. v žepu na prsih.

- Če sumite, da prihaja do interferenc pri aktivnem medicinskem pripomočku ali kakrem drugem medicinskem pripomočku, mobilni telefon takoj izklopite.

**⚠ POZOR**

Mobilni telefon ter nepritrjene ali nepravilno pritrjene zunanje naprave lahko pri nenadnem manevriranju ali zaviranju ter v primeru prometne nesreče poletijo po notranosti vozila in lahko povzročijo poškodbe.

- Postavite mobilne telefone, zunanje naprave in njihove pripomočke zunaj območja napihovanja varnostnih blazin ali pa jih varno spravite.
- Namestite priključne kable avdio enot in zunanjih naprav, da ne motijo voznika.

**⚠ POZOR**

Sredinski naslon za roke lahko ovira gibanje voznikovih rok, zaradi česar lahko pride do nezgod in hudi poškodb.

- Ko je vozilo v gibanju, naj bodo vsi odlagalni predali sredinskega naslona za roke zaprti.

**⚠ POZOR**

Če svetlobne razmere niso v redu in je zaslon poškodovan ali umazan, prikazanih napotkov in informacij na zaslonu ne bo mogoče prebrati ali pa jih prebrati pravilno.

- Prikazani napotki in informacije na zaslonu nikoli ne smejo predstavljati tveganja, ki ogroža varnost. Zaslon ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

**⚠ POZOR**

Radijske postaje lahko predvajajo obvestila o katastrofah in nevarnostih. Naslednji pogoji preprečujejo sprejem ali pošiljanje tovrstnih obvestil:

- V območjih brez ali z nezadostnim sprejemom radijskega signala. Tudi v predorih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Ko so frekvenčni pasovi radijskih postaj moteni ali niso na voljo v območjih z zadostnim sprejemom radijskega signala.
- Ko so zvočniki in komponente vozila, ki so potrebne za radijski sprejem, poškodovani, ne delujejo ali nimajo zadostne električne energije.

**⚠ POZOR**

Mobilne telepone na krajih s povečano nevarnostjo eksplozije izklopite!

**⚠ POZOR**

Napotki za vožnjo in prikazani prometni znaki v navigacijskem sistemu lahko odstopajo od dejanske prometne situacije.

- Prometni znaki, signalne naprave, prometni predpisi in lokalne danosti imajo prednost pred priporočili za vožnjo in napotki navigacijskega sistema.

- Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.

- Določeni pogoji lahko prvotno predviden čas vožnje in pot do cilja znatno podaljšajo ali začasno celo onemogočajo navigacijo, npr. če je cesta zaprta za promet.

**❗ PREVIDNO**


V okoljih, v katerih veljajo posebni predpisi ali pa je uporaba mobilnih naprav prepovedana, morajo biti naprave vedno izklopljene. Sevanje, ki ga oddajajo vklapljene mobilne naprave, lahko pri občutljivi tehnični in medicinski opremi povzročajo interference, zaradi česar lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprav.

**❗ PREVIDNO**

Če je glasnost predvajanja preglasna ali pačena, so zvočniki morebiti poškodovani.


## Pregled elementov za upravljanje

### Sistem Connect



**Slika 160** Pregled: upravljalna enota

- ① Zaslonski meni. Funkcije infotainment sistema se lahko uporabljajo prek zaslona.
- ② Dostop do menija za navigacijo
- ③ Dostop do menija Full Link
- ④ Vklop/izklop infotainment sistema
- ⑤ Zvišanje/znižanje glasnosti.
- ⑥ Glavni meni v načinu ploščic.

**Media System**

**Slika 161** Pregled: upravljalna in prikazna enota v 8,25-palčni izvedbi

- ① Zaslon na dotik. Funkcije infotainment sistema se lahko uporabljajo prek zaslona.
- ② Vrtljivo-pritisni gumb [za prilagoditev glasnosti in za vklop/izklop Infotainment sistema]
- ③ Vrtljivo-pritisni gumb [za iskanje in izbiro]
- ④ Tipka DOMOV [za odpiranje začetne strani]
- ⑤ Radio **str. 244**
- ⑥ Multimediski sistem **str. 248**
- ⑦ Telefon **str. 258**
- ⑧ Full Link **str. 227**
- ⑨ Vozilo **str. 36**

# Splošna navodila za uporabo

## Navodila za uporabo

- Infotainment sistem rabi nekaj sekund za polni zagon sistema in med tem časom se ne odziva na vnoše. Samo sistemska slika kamere za vzvratno vožnjo se prikaže ob zagonu sistema.
- Vsi prikazi in izvedba funkcij so na voljo šele po zagonu infotainment sistema. Trajanje zagona sistema je odvisno od števila funkcij infotainment sistema in lahko ob zelo visokih ali zelo nizkih temperaturah traja dlje kot običajno.
- Pri uporabi infotainment sistema in ustrezne opreme, npr. slušalk, upoštevajte predpise in določila, specifična za državo.
- Nekatere funkcije infotainment sistema potrebujejo aktivni uporabniški račun aplikacije SEAT CONNECT in internetno povezavo za vozilo. Prenos podatkov ne sme biti omejen za izvedbo funkcij.
- Za uporabo infotainment sistema morate le pritisniti na tipko ali na zaslon na dotik.
- Za pravilno delovanje infotainment sistema je pomembno, da je sistem vključen ter da sta po potrebi pravilno nastavljena datum in ura v vozilu.
- Če katera izmed funkcijskih tipk manjka na zaslonu, ne gre za okvaro naprave, temveč za specifično opremo države ali vrsto izvedbe.

Nekatere funkcije infotainment sistema je mogoče izbrati samo pri mirujočem vozilu. V nekaterih državah mora biti prestavno stikalo v položaju **P** ali v neutralnem položaju **N**. V tem primeru ne gre za napačno delovanje, temveč to ustreza zakonskim predpisom.

- V nekaterih državah veljajo omejitve za uporabo naprav s tehnologijo Bluetooth®. Več informacij dobite pri ustreznih organih.
- Če odklopite 12-voltni akumulator, vklopite kontakt, preden ponovno zaženete infotainment sistem.
- Če spremenite nastavitve, se prikazi na zaslonu lahko razlikujejo in infotainment sistem lahko deluje nekoliko drugače, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- V nekaterih državah se infotainment sistem samodejno izključi, ko ugasne motor in je stanje napoljenosti 12-voltnegra akumulatorja nizko.
- Popravila na infotainment sistemu smejo izvajati le na specializiranem servisu. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.
- Uporaba mobilnega telefona v vozilu lahko povzroči motnje v zvočnikih sistemov.
- Pri vozilih s parkirnim sistemom se glasnost predvajanja avdio enote samodejno zniža, ko prestavite v vzvratno prestavno, ali ko odprete vrata. Zmanjšanje glasnosti je mogoče nastaviti.
- Informacije o vključeni programski opremi in licenčnih pogojih najdete na **Nastavitev > Avtorske pravice**.

Pri prodaji ali oddajanju vozila v najem zagotovite, da so vsi shranjeni podatki, datoteke in nastavitev izbrisani, po potrebi odstranite tudi zunanje avdio enote in nosilce podatkov.



### Obvestilo

Več informacij in napotkov za uporabo infotainment sistema najdete v meniju Pomoč.

## Začetni zaslon DOMOV

V upravljalni in prikazni enoti lahko konfigurate poglede in prikaz na začetnem zaslonu ali uporabite tovarniško nastavljene oblikovne predloge.

Če kateri izmed simbolov manjka na zaslonu, ne gre za okvaro naprave, temveč za specifično opremo države ali vrsto izvedbe.

Naslednji meniji morajo biti vključeni kot simboli na začetnem zaslonu:

### Glavni meniji za začetnega zaslona



Navigacija »» str. 251



Radio »» str. 244, mediji »» str. 248



Telefon »» str. 258



Full Link »» str. 227



Nastavitev &gt;&gt;&gt; str. 239



Vozilo in podatki o vožnji &gt;&gt;&gt; str. 37



Asistenčni sistemi &gt;&gt;&gt; str. 36



Klimatiziranje &gt;&gt;&gt; str. 115



Zvok



Uporabniki



Trgovina



Pravno obvestilo.



Pomoč

## Upravljanje infotainment sistema

Funkcije in nastavitev izvajajte z elementi za upravljanje infotainment sistema.

Odvisno od opreme ima lahko infotainment sistem različne elemente za upravljanje.

- Zaslon na dotik.
- Območja na dotik zunaj zaslona, npr. glasnost (+ -).
- Funkcijske tipke, npr. **RADIO** ali **MEDIJI**.

### Odpiranje kratkih navodil

Več informacij in napotkov za delovanje najdete v kratkih navodilih za infotainment sistem.

- Pritisnite tipko **DOMOV** > **Pomoč**.

### Vklap in izklop infotainment sistema

Infotainment sistem se vključi, ko se vključi kontakt, razen če ni bil predhodno izključen ročno.

Po vklalu začne sistem delovati z nazadnje nastavljeno glasnostjo, če ta ne presega programirane največje glasnosti ob vklalu.

Infotainment sistem se samodejno izključi, ko se odprejo voznišova vrata, če je bil kontakt izključen predhodno.

### Premikanje objektov in prilagajanje glasnosti

Premikanje objektov na zaslonu za prilagoditev nastavitev, npr. z drsnimi tipkami ali za premikanje območij menija.

Odvisno od opreme je mogoče menije in prikaze prilagoditi.

### Povečanje in pomanjšanje slik ali zemljevidov

*Namig:* uporabite palec in kazalec.

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.

- Za povečanje pogledov počasi ločite en prst od drugega. Za zmanjšanje pogledov prsta počasi zdržite.

### i Obvestilo

Če infotainment sistem vključite ročno brez vklapa kontakta, se po pribl. 30 minutah samodejno ugasne.

### i Obvestilo

Kot pri večini sodobnih računalnikov in elektronske opreme je v določenih primerih sistem za zagotavljanje pravilnega delovanja treba ponovno zagnati. Da bi to po potrebi izvedli, držite tipko za vklap/izklop infotainment sistema (>>> str. 235) pritisnjeno pribl. 15 sekund, dokler se ne prikaže logotip SEAT.

## Prilagoditev infotainment sistema

Prilagodite menje in poglede infotainment sistema, da boste lahko hitro dostopali do priljubljenih in najbolj uporabljenih funkcij.

Glavni meni vsebuje funkcionske tipke za dostop do vseh aplikacij infotainment sistema.

### Prilagoditev tipk za hitri dostop

Na spodnjem delu zaslona najdete simbole za hitri dostop do funkcij sistema z možnostjo prilagoditve. Uporabite nastavitev, da jih izbrišete, zamenjate ali spremenite vrstni red.

- Držite prst na enem izmed simbolov (ali pritisnite +/−) za prikaz dodatnega okna.
- Izberite simbol iz vrstice z aplikacijami.
- Pritisnite **Brisanje priljubljenega** za brisanje simbola.
- Kliknite na ikono v dodatnem oknu za spremembo vrednosti.
- Držite prst na simbolu in ga povlecite v želeni položaj.
- V dodatnem oknu pritisnite na **Zaključi** za zapiranje načina za obdelavo ali pritisnite **⊕**.

## Nastavitev (sistem in zvok)

Izbira razpoložljivih nastavitev je odvisna od države, opreme in opreme vozila.

### Spreminjanje nastavitev

Pomen naslednjih simbolov je veljaven za vse nastavitev sistema in zvoka.

Vse spremembe se samodejno izvedejo, ko so meniji zaprti.

<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="radio"/>	Nastavitev je izbrana in aktivirana ali deaktivirana.
<input type="checkbox"/> / <input type="radio"/>	Nastavitev ni izbrana, deaktivirana ali izključena.
<input type="down"/>	Za odpiranje spustnega seznama.
<input type="plus"/>	Za povečanje nastavljene glasnosti.

<b>−</b>	Za zmanjšanje nastavljene glasnosti.
<b>&lt;</b>	Za postopno predvajanje nazaj.
<b>&gt;</b>	Za postopno predvajanje naprej.
<b>⊕</b>	Za spremembo nastavitevne vrednosti z drsnikom brez prilagajanja.

### Nastavitev zvoka

- Dostop do nastavitev zvoka: **DOMOV > **. V nastavitevah zvoka so naslednje funkcije, informacije in možnosti nastavitev:
  - Izenačevalnik.
  - Položaj.
  - Nastavitev.

### Nastavitev sistema

- Dostop do nastavitev sistema: **DOMOV > **. V nastavitevah sistema so naslednje funkcije, informacije in možnosti nastavitev:
  - Zaslon.
  - Čas in datum.
  - Jezik.
  - Dodatni jeziki tipkovnice.
  - Enote.
  - Glasovno upravljanje.
  - Wi-Fi.
  - Podatkovna povezava.

- Upravljanje mobilnih naprav.
- Resetiranje na tovarniške nastavitev.
- Informacije o sistemu.
- Avtorske pravice.
- Pomočnik za konfiguracijo.

### Prilagoditev glasnosti predvajanja zunanjih avdio enot

Če želite povečati glasnost predvajanja zunanjje avdio enote, v infotainment sistemu najprej zmanjšajte osnovno glasnost.

Če je predvajanje priključene avdio enote **pretih**, po možnosti povečajte **izhodno glasnost** zunanje avdio enote. Če to ne zadošča, **vhodno glasnost** nastavite na **srednje** ali **glasno**.

Če je predvajanje priključene zunanje avdio enote **preglašno** ali **popačeno**, po možnosti znižajte **izhodno glasnost** zunanje avdio enote. Če to ne zadošča, **vhodno glasnost** nastavite na **srednje** ali **tiho**.

## Čiščenje zaslona

Previdno in brez agresivnih čistilnih sredstev oddstranite trdovratno umazanijo. Za čiščenje zaslona priporočamo:

- Infotainment sistem je izključen.
- Uporabite čisto, mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo **»» str. 344**.

- Pri trdovratni umazaniji: zmehčajte umazanijo, tako da jo navlažite z nekoliko vode. Potem jo previdno odstranite s čisto, mehko kroplj.

### ! PREVIDNO

**Čiščenje zaslona z neprimerimi čistilnimi sredstvi in ko je suh, ga lahko poškoduje.**

- Med čiščenjem samo narahlo pritisnite na površino.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila. Tovrstni izdelki lahko poškodujejo opremo in zatemnijo zaslona.

## Blagovne znamke, licence in avtorske pravice

### Registrirane blagovne znamke in avtorske pravice

Določeni pojmi in teh navodilih vsebujejo simbol ® ali ™. Ta simbola označujejo blagovno znamko ali registrirano blagovno znamko. Odsočnost tega simbola ne pomeni, da lahko določeni pojmi uporabljate prosti.

Druge oznake izdelkov so registrirane blagovne znamke z določenimi imetniki pravic.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.
- Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® in iPhone® so blagovne znamke podjetja Apple Inc.
- Windows® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- MPEG-4 HE-AAC tehnologija za avdio kodiranje in patent so licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS.
- Ta izdelek je zaščiten z določenimi industrijskimi in intelektualnimi lastninskimi pravicami podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali komercializacija tovrstne tehnologije zunaj konfiguracije tega izdelka je brez licence družbe Microsoft ali njene pooblaščene podružnice prepovedana.

### Avtorske pravice

Na nosilcih podatkov in avdio enotah shranjene avdio in video datoteke so v splošnem podvržene zaščiti intelektualne lastnine skladno z

nacionalnimi in mednarodnimi določbami, ki se uporabljajo v vsakem primeru. Upoštevajte vse zakonske predpise!

## Tehnični podatki

### Radio z integrirano strojno opremo (8,25")<sup>1)</sup>

Tovarniško v vozilo vgrajen radio z integrirano strojno opremo vsebuje komponente in programsko opremo, specifično za državo, za povezljivost in izvedbo funkcij vozila, komfortnih funkcij in infotainment sistema.

Ustrezní prikazi so prikazani na zaslona radia in delno v kombiniranem instrumentu.

- Barvni zaslons na dotik:
  - 8,25-palčna izvedba, TFT, WVGA: 1082 x 480 slikovnih pik.
- Upravljanje na dotik prek zaslona naprave, pritisno-vrtljivih gumbov, menijske tipke in tipk na večfunkcijskem volanu.

### Centralni računalnik z upravljalno in prikazovalno enoto<sup>2)</sup>

Tovarniško v vozilo vgrajen centralni računalnik vsebuje komponente in programsko opremo, specifično za državo, za povezljivost in izvedbo funkcij vozila, komfortnih funkcij in infotainment sistema.

<sup>1)</sup> Ime opreme: Media System.

<sup>2)</sup> Ime opreme: Sistem Connect

Ustrezeni prikazi so prikazani na zaslonu upravljalne in prikazne enote ter delno v kombiniranem instrumentu.

- Barvni zaslon na dotik
- Upravljanje naprave:
  - Cone na dotik. Upravljanje na dotik.
  - Tipke na večfunkcijskem volanu.
  - Senzorji približevanja in upravljanje z geometriami.

**DOMOV > Nastavitev > Zaslon.**

### Funkcije v vozilu in komfortne funkcije

- Nastavitev asistenčnih sistemov.
- Nastavitev ogrevanja in klimatske naprave.
- Nastavitev funkcij luči in vidljivosti.
- Nastavitev komfortnih funkcij.
- Nastavitev parkiranja in manevriranja.

#### Obvestilo

Določitev navigacijskih poti in drugih funkcij, ki potrebujejo lokacijo vozila, bo učinkovitejše, če aktivirate nastavitev zasebnosti za deljenje svoje lokacije »» str. 225 in če v aplikaciji na svoji mobilni napravi privolite v deljenje svojih podatkov o lokaciji.

### Zvočni sistem (osnovna oprema):

Tovarniško dobavljen infotainment sistem ima naslednjo opremo

- Zvočnike na različnih lokacijah in z različnimi ravnnimi moči [W].
- Interni ojačevalnik glede na sistem:
  - Št. zvočnikov: 4; 2 x 20 W
  - Št. zvočnikov: 8; 4 x 20 W

Možnosti nastavitev:

- Izenačevalnik glede na sistem:
  - 4 zvočniki: visokotonski, srednjetonski in nizkotonski.
  - Št. zvočnikov: 8; 5 frekvenčnih območij.
- Distribucija zvoka glede na sistem:
  - Št. zvočnikov: 4; Balance (levo/desno).
  - Št. zvočnikov: 8; Balance + Fader (levo/desno/spredaj/zadaj).
- Optimizacija zvoka po območjih (veljavno za sistem s 8 zvočniki):
  - Ročno (voznik in vsi).

### Opcijski zvočni sistem

Infotainment sistem se lahko razširi z opcijским zvočnim sistemom, kot sledi:

- 10 zvočnikov na različnih lokacijah in z različnimi ravnnimi moči [W].
- Eksterni ojačevalnik (Ethernet, 340 W), ki procesira avdio signale, ki jih je poslal centralni računalnik.

- Krmiljenje kanalov zvočnikov s končnimi fazami razreda AB.

- Procesiranje avdio signala v internem digitalnem procesorju signala (DSP).

- Neodvisni globokotonski zvočnik v prtljažniku.

Možnosti nastavitev:

- Izenačevalnik uporabnikov: 5 območij.
- Distribucija zvoka: Balance (levo/desno) + Fader (spredaj/zadaj).
- Optimizacija zvoka po območjih:
  - Ročno (voznik, spredaj in vsi).
- Glasnost globokotonskega zvočnika.
- Nastavitev prostorskega zvoka.

### Wi-Fi

- Wi-Fi skladno z IEEE 802.11 b/g/n.
- Prenos 2.4 GHz in 5 GHz (odvisno od države).
- Apple Car Play™ in Android Auto™ prek Wi-Fi.
- Istočasna povezava do 8 naprav Wi-Fi.
- Media System:
  - 5GHz dostopna točka samo za brezžični Full Link.
- Sistem Connect:
  - Dostopna točka.
  - Skupna raba interneta.
  - Poenostavljeni postopek seznanjanja z uporabo WPS ali kode QR.

## Profilи Bluetooth®

Največ dve mobilni napravi sta lahko povezani s profilom za prostoročno telefoniranje Bluetooth® in tretja naprava je lahko priključena prek profila Bluetooth® kot predvajalnik glasbe.

Ko se mobilni telefon poveže s sistemom za krmiljenje telefona, se začne izmenjava podatkov prek enega od profilov Bluetooth®.

- **Profil za prostoročno telefoniranje (HFP):** profil HFP omogoča upravljanje kljucov prek infotainment sistema.

### • Profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP):

profil omogoča prenos avdio signalov v stereo kakovosti. Po potrebi potrebuje povezavo z dodatnimi profili za upravljanje in nadzor predvajanja.

- **Profil za dostop do imenika (PBAP):** omogoča prenos imenika iz mobilnega telefona v infotainment sistem.

- **Profil za kratka sporočila (MAP):** omogoča prenos in sinhronizacijo kratkih sporočil (SMS) in elektronske pošte.

## Glasovno upravljanje

### Uvod

Glasovno upravljanje deluje z internetno povezano in brez internetne povezave, z upoštevanjem vidikov v poglavju »**Glede na trg razpoložljivi jeziki**«.

V načinu brez internetne povezave je katalog glasovnih ukazov omejen. Za boljšo izkušnjo priporočamo uporabo z internetno povezavo z aktiviranjem spletnega asistenta glasovnega upravljanja v aplikaciji My SEAT App, ki uporabniku nudi več glasovnih ukazov.

Glasovno upravljanje razume vprašanja in izraze brez učenja ukazov. Ukazi so lahko prosti formulirani ali pogovorni. Za boljše delovanje vedno priporočamo, da v glasovni ukaz vključite glagol. Predloge za ukaze najdete v infotainment sistemu, npr. v meniju Pomoč > **Glasovno upravljanje**.

Glasen hrup znotraj ali zunaj vozila lahko povzroči nepravilno delovanje, nejasne fraze in odgovore.

### Glede na trg razpoložljivi jeziki

- švedščina, ameriška angleščina, britanska angleščina, francoščina, italijanščina, španščina, češčina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, švedščina, dansčina in norveščina. Ti jeziki imajo napredne funkcije, denimo spletne ukaze, naravna interakcija itd.

Drugi jeziki infotainment sistema **nimajo** naravne interakcije.

### Pogoji

- Glasovno upravlja z vgrajenim infotainment sistemom v vozilu.
- *Internetna povezava:* aktivna pogodba SEAT CONNECT Plus.

### i Obvestilo

- Glasovno upravljanje v infotainment sistemu prepozna samo ukaze za jezik, ki je nastavljen.
- Preizkusite glasovno upravljanje pri mirujočem vozilu pred začetkom vožnje, da se seznanite z delovanjem.
- Spletno glasovno iskanje bo hitrejše in bolj zanesljivo, če boste izbrali nastavitev zasebnosti »Uporaba lokacije«.
- Glasovno upravljanje lahko upravlja samo funkcije, ki so na voljo kot del opreme vozila.

## Aktivacijske besede in ukazi

### Aktivacijske besede za glasovno upravljanje

Glasovno upravljanje se zažene, ko infotainment sistem prepozna aktivacijsko besedo.

Če ste glasovno upravljanje vključili z aktivacijsko besedo, priključeni infotainment sistem odgovori s »Kaj želite delati?«.

- **ALI:** po aktivacijski besedi izgovorite želeni ukaz, npr.: »Hola Hola« in potem »Ogrevanje«.

Sistem skenira besede, izgovorjene v vozilu po aktivirjanju, in jih prikaže na zaslonu.

## Aktiviranje in deaktiviranje aktivacijske besede

- Pritisnite DOMOV > ☰ Nastavitev > Glasovno upravljanje > Aktiviranje/deaktiviranje aktivacijske besede.

Aktivacijska beseda: Hola Hola

### Ukazi

Da bi glasovno upravljanje zanesljivo prepoznaло ukaze:

- Jasna izgovarjava. Nejasni ukazi niso prepoznavni. Govorite z normalnim glasom. Govorite nekoliko glasnejše, če vozite z višjo hitrostjo.
- Izogibajte se zunanjemu hrupu. Odprta okna in vrata lahko ovirajo glasovno upravljanje.
- Izogibajte se hrupu v ozadju, denimo pogovoru v vozilu. Ne nastavite razvoda zraka od prezračevalnih šob v smeri mikrofona ali stropne obloge.
- Ne govorite z dolgimi premori.



Glasovno upravljanje je aktivno in prepozna izgovorjene besede.

### i Obvestilo

- Ko je aktivacijska beseda deaktivirana, infotainment sistema ne morete aktivirati z aktivacijsko besedo: Glasovno upravljanje je še vedno na voljo prek tipke ☰ na večfunkcijskem volanu. Aktivacijsko besedo lahko deaktivirate v DOMOV > ☰ Nastavitev > Glasovno upravljanje > Aktiviranje/deaktiviranje aktivacijske besede.

- Razpoložljivost je odvisna od države in opreme.

## Vkllop in izklop glasovnega upravljanja

Odvisno od opreme lahko glasovno upravljanje vklopite na različne načine.

### Zagon glasovnega upravljanja

- Aktivacija glasovnega upravljanja: izgovorite besedo, ki aktivira glasovno upravljanje.
- Večfunkcijski volan: pritisnite tipko ☰ za glasovno upravljanje.

V nekaterih primernih lahko tudi zaženete glasovno upravljanje priključenega mobilnega telefona, tako da pritisnete in zadržite tipko za glasovno upravljanje.

### Ročni izklop glasovnega upravljanja


Glasovno upravljanje lahko deaktivirate z ukazom **Prekini**.

- Večfunkcijski volan: pritisnite enkrat na tipko za glasovno upravljanje, da izključite funkcijo.

Glasovno upravljanje se samodejno deaktivira, če uporabite funkcije infotainment sistema, aktivirate parkirni sistem ali prejmete dohodni klic.

# Delovanje radia

## Uvod



**Slika 162** Shematski prikaz: pogled za radio

V načinu za radio lahko nastavite razpoložljive radijske postaje v različnih frekvenčnih območjih in shranjene priljubljene postaje na pomnilnih tipkah za hiter dostop do njih.

Razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države. V določenih državah frekvenčna območja morebiti ne oddajajo več ali niso na voljo.

### Priklic menija RADIO

- Pritisnite tipko DOMOV > **sl. 162.**

### Priklic nastavitev

- Pritisnite tipko DOMOV > > .

### Spletne funkcije v načinu za radio

Spletne funkcije v načinu za radio so na voljo samo pod naslednjimi pogoji.

- Oprema SEAT CONNECT ali SEAT CONNECT Plus.
- Imate aktivni uporabniški račun SEAT CONNECT.
- Vozilo je dodeljeno k svojemu uporabniškemu računu.
- Razpolagate z ustreznim podatkovnim paketom, ki je bil nabavljen v spletni trgovini uradnega ponudnika paketov SEAT, ali s količino podatkov lastnega mobilnega telefona prek dostopne točke WLAN.

### Obvestilo

- Z vsebino posredovanih informacij so odgovorne redakcije radijskih postaj. Električne naprave, ki so dodatno priključene na vozilo, lahko motijo sprejem radijskega signala in povzročijo hrup v zvočnikih.
- Folije ali nalepke s kovinskim slojem na stekli lahko negativno vplivajo na sprejem pri vozilih z anteno v steklu.

## Oprema in simboli radia

Funkcije, razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države.

- AM-sprejemnik.
- Dvojni FM-sprejemnik (različne antene)
- Seznam postaj FM.
- Združitev radijskih postaj DAB in FM na en seznam.
- Združitev vseh shranjenih radijskih postaj na pomnilnih tipkah na en seznam. Največ 36 prijavljenih postaj.
- Logotipi postaj.
- Predstavitev DAB (diaprojekcija). Slike, ki se izdajajo zapovrstjo.
- Spletne radio.

## Univerzalni simboli pri delovanju radia

**AM** Za izbiro želenega frekvenčnega območja AM.

**FM/DAB** Za izbiro želenega frekvenčnega območja FM/DAB.

**Spletne radio** Za izbiro načina sprejema spletnega radia.

**TP** Poleg imena radijske postaje, za nadzor aktiviranih postaj s prometnimi informacijami [TP].

## Simboli frekvenčnega območja FM/DAB

- III Za prikaz frekvenčnega območja za ročno izbiro frekvence FM. Nujno je, da je samo frekvenčno območje FM izbrano v kontekstu radia.
- ☞ DAB ni na voljo.
- Podporne predstavitev (diaprojekcije) postaj DAB.

## Simboli frekvenčnega območja AM

- Ročno posodabljanje seznama postaj.
- III Za prikaz frekvenčnega območja za ročno izbiro frekvence AM.

## Meniji v načinu za spletni radio

- ≡ Prikaz izbiro radijskih postaj.
- Q Odpiranje iskanja po besedilu.
- ☞ Prikaz nazadnje poslušanih spletnih radijskih postaj.
- TOP 100 Prikaz 100 najbolj predvajanih radijskih postaj in podcastov.
- ④ Prikaz razpoložljivih spletnih radijskih podcastov.
- 🌐 Prikaz spletnih radijskih postaj, razporejenih glede na države.
- 🌐 Prikaz spletnih radijskih postaj, ki se predvajajo v želenem jeziku.
- ⌚ Prikaz spletnih radijskih postaj, katerih program pripada želeni glasbeni zvrsti.

## Izbira, nastavljanje in shranjevanje radijske postaje

### Izbira frekvenčnega območja

Pred izbiro postaje morate izbrati frekvenčno območje ali vrsto sprejema. Glede na izbrano frekvenčno območje ali vrsto sprejema so na voljo različne radijske postaje.

Razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države.

- Izberite frekvenčno območje ali vrsto sprejema: AM, FM/DAB, FM [za naprave, ki nimajo DAB], spletni radio.

### Izbira in iskanje postaje

Radijske postaje lahko izbirate na različne načine. Možnosti se razlikujejo glede na izbrano frekvenčno območje ali vrsto sprejema.

### Izbira prek frekvenčnega območja (AM in FM)

1. Aktivirajte frekvenčno območje.
  2. Kliknite na kurzor, pomaknite ga čez frekvenčna območja in ga spustite, ko dosegnete želeno frekvenčno območje.
- ALI:** pritisnite na točko na frekvenčnem območju. Kurzor se bo samodejno pomaknil do ustreznih frekvenc.

Postaja nastavljene frekvence se nastavi.

## Izbira seznama postaj [AM in FM/DAB]

Seznam postaj pokaže postaje, ki jih je trenutno mogoče nastaviti. V frekvenčnem območju AM boste morebiti morali posodobiti seznam postaj, če niste več v območju, kjer ste nazadnje dostopali do seznama postaj. V frekvenčnem območju FM/DAB se seznam postaj samodejno posodablja.

1. Odprite seznam postaj.
2. Pritisnite na želeno postajo.

Izbrana postaja je nastavljena. Pri FM/DAB in razpoložljivi postaji se samodejno izbere vrsta sprejema z najboljšo kakovostjo.

## Iskanje in razvrščanje postaj [spletni radio]

V načinu za spletni radio je mogoče postaje razvrščati glede na kategorije in jih iskati po besedilu.

1. Odprite seznam postaj.
2. Izberite kategorijo, po kateri naj se razvrstijo postaje.
3. Vnesite ime postaje, ki jo iščete. Seznam najdenih postaj se posodablja med vnašanjem besedila.
4. Pritisnite na želeno postajo.

Izbrana postaja je nastavljena.

## Shranjevanje postaj na pomnilnih tipkah

Shranite lahko do 36 postaj različnih frekvenčnih območij in vrst sprejemov kot priljubljenih na pomnilne tipke za postaje.

1. Nastavite želeno postajo.
2. Premaknite se do pomnilnih tipk.
3. Pritisnite pomnilno tipko in jo držite pritisnjeno, da se postaja shrani.
4. Pritisnite pomnilno tipko.

Postaja se shrani na izbrani pomnilni tipki.

Če je na tipki že bila shranjena postaja, se ta prepiše z novo postajo.

## Posebne funkcije pri delovanju radia

### Prometne informacije (TP)

Funkcija TP nadzira obvestila postaj s prometnimi informacijami ter jih samodejno predvaja pri delovanju radia in aktivnem predvajanju medijev. Za to mora obstajati možnost nastavitev postaje s prometnimi informacijami.

Nekatere radijske postaje, ki nimajo svojih prometnih obvestil, funkcijo TP omogočajo tako, da so povezane z radijskimi postajami, ki tovrstna obvestila oddajajo (EON).

V frekvenčnem območju FM ali v načinu za delovanje medijev se v ozadju samodejno nastavi postaja s prometnimi informacijami, če je spremenjena postaja s prometnimi informacijami mogoča.

Če ni mogoče nastaviti nobene postaje s prometnimi informacijami, naprava samodejno išče postaje, ki predvajajo prometna obvestila.

Postaje s prometnimi informacijami niso na voljo v vseh državah.

### Aktiviranje in deaktiviranje funkcije TP

- V načinu za delovanje radia ali v načinu za delovanje medijev pritisnite > **Prometna obvestila (TP)**

### Predstavitev (diaprojekcija) v DAB

Funkcija diaprojekcije (SLS) je značilnost postaj digitalnega radia (DAB), ki omogoča diaprojekcijo slik, npr. logotipov postaj, za uporabnika.

### Aktiviranje in deaktiviranje funkcije SLS

Ali je mogoče deaktivirati funkcijo diaprojekcije na radijskih postajah DAB:

- V meniju za radio kliknite na območje, kjer so informacije o postajah, na ime ali dodatne informacije (avtor ali informacije).

**ALI:** pritisnite **Nastavitev radia > Prikaz DAB galerije slik in dodatnih informacij** (aktiviranje/deaktiviranje).

### Spletni radio.

Pri spletnem radiu gre za vrsto sprejema radijskih postaj na spletu in podcastov, ki so neodvisni od območij AM, FM in DAB. Zahvaljujoč predvajjanju prek spletja sprejem ni omejen na regije.

Spletni radio je na voljo samo v vzpostavljenem internetno povezavo aktivnega infotainment sistema. Uporaba spletnega radio lahko povzroči stroške za prenos podatkov iz spletja.

- V načinu na spletni radio pritisnite in nastavite visoko ali nizko avdio kakovost za nastavitev spletnega radia.

### Logotipi postaj

Pri nekaterih frekvenčnih območjih so morebiti že nameščeni logotipi postaj v infotainment sistemu.

Če je nastavitev frekvenčnega območja FM/DAB aktivirana **Samodejna izbera logotipov postaj**, se logotipi postaj samodejno dodelijo postjam.

V načinu za spletni radio infotainment sistem dostopa do logotipov postaj v spletni bazi podatkov in jih samodejno dodeli postjam.

### Ročna dodelitev logotipov postaj

1. V načinu FM/DAB pritisnite **Logotipi postaj**.
2. Pritisnite na simbol  in izberite postajo, ki ji želite dodeliti logotip postaj.

3. Izberite logotip radijske postaje. Po želji po-stopek ponovite pri drugih postajah.
4. ALI prek menija  > **Logotipi postaj**.

### Dodatna opozorila DAB

Funkcija obvestil DAB nadzira možna sporočila radijskih postaj DAB in jih samodejno predvaja v načinu za radio.

### Aktiviranje in deaktiviranje dodatnih opozoril DAB:

- Meni > **Dodatna obvestila DAB** (aktiviranje/deaktiviranje).

### Radiotekst


Funkcija radioteksta nudi informacije, ki so povezane z izbrano radijsko postajo.

### Aktiviranje in deaktiviranje radioteksta:

- Meni > **Radiotekst** (aktiviranje/deaktiviranje).

# Predvajanje medijev

## Uvod



**Slika 163** Shematski prikaz: prikaz medijev

V načinu Mediji lahko predvajate multimedijiške datoteke z nosilcev podatkov in prek infotainment sistema.

Odvisno od opreme lahko uporabite naslednje nosilcev podatkov:

- Podpora shranjevanju USB (npr. USB-ključek, mobilni telefon, povezan prek USB).
- Naprava Bluetooth® (npr. mobilni telefon ali tablica).

Odvisno od opreme lahko uporabite naslednje medijiške podatkovne datoteke:

- Avdio datoteke.
- Video datoteke (odvisno od sistema)

### Priklic menija MEDIJI

- Pritisnite tipko DOMOV > ▶ > sl. 163.

### Priklic nastavitev

- Pritisnite tipko DOMOV > ▶ > ⚙.

### Omejitve in prikazi za nosilce podatkov

Nosilci podatkov, ki so bili izpostavljeni visokim temperaturam ali pa so poškodovani, morebiti ne bodo delovali. Upoštevajte navodila proizvajalcev.

Razlike v kakovosti pri nosilcih podatkov različnih proizvajalcev lahko pri predvajanju medijev povzročijo motnje.

Napačna konfiguracija na nosilcu podatkov lahko vodi do tega, da nosilec podatkov ni berljiv.

Seznam predvajanja navajajo samo zaporedje predvajanja, ali pa se nanašajo na lokacijo multimedijiških datotek znotraj strukture mape. V seznamu predvajanja ni shranjenih multimedijiških datotek. Za predvajanje seznama predvajanja morajo biti multimedijiške datoteke na pomnilnem mestu nosilca podatkov, na katero se nanaša seznam.

**i Obvestilo**

**SEAT za poškodovane ali izgubljene datoteke na nosilcih podatkov ne prevzema nobenega jamstva.**

## Značilnosti opreme in simboli medijev

### Audio, mediji in povezljivost:

- Predvajanje medijev in krmiljenje prek vmesnika Bluetooth®.
- Predvajanje audio datotek v formatih: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA, WAV.
- Predvajanje video datotek v formatih:
  - MPEG-1 in MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Seznamni predvajanje vsakega tipa naprave.
- Iskanje medijev.

### Univerzalni simboli pri delovanju medijev

- ▶ Zagon predvajanja.
- ⏸ Premor predvajanja.
- ◀ Preklop na prejšnji posnetek.

- ▶ Preklop na naslednji posnetek.
- ⇨ Ponovitev trenutnega posnetka.
- ⇦ Ponovitev vseh posnetkov.
- ⤵ Aktiviranje poljubnega zaporedja predvajanja.
- ★ Prikaz seznama priljubljenih.
- ⊕ Dodaj medijsko datoteko kot priljubljeno.
- ▼ Zgoraj desno: izbira vira za medije.
- ⚙ Dostop do nastavitev.
- 🔍 Odpiranje iskanja.
- ↶ Povratek do zgornje mape virov za medije.

## Izberite in predvajanje virov medijev

### Izberite virov medijev

Pred predvajanjem multimedijskih datotek morate najprej priključiti vir za medije.

- Priključite zunanjii vir za medije.
- Izberite priključen vir za medije, ki ga želite uporabiti za predvajanje.

### Predvajanje avdio in video datotek

Multimedijske datoteke lahko iščete in predvajate z razpoložljivega vira za medije na različne načine.

### Iskanje v strukturi mape

Multimedijijske datoteke se lahko katalogizirane po kategorijah (npr. album, izvajalec, naslov albuma). V **Moji mediji** se vedno prikaže ta pogled kategorij. Klasična struktura mape posameznih nosilcev podatkov USB se prav tako nahaja v **Moji mediji**.

1. Aktivirajte strukturo mape.  
Prikaže se struktura mape izbranega vira za medije. Ko izberete **Moji mediji**, se najprej prikažejo kategorije (glasba, videi, seznamni predvajanja) in priključeni viri za medije.
2. Iščite želeni posnetek v strukturi mape.  
**ALI:** pritisnite **Q** za iskanje po besedilu. Prikaže se vnosno polje.
3. Vnesite ime želenega posnetka. Seznam najdenih posnetkov se posodablja med vnašanjem besedila.
4. Pritisnite na želeni posnetek.  
Če se na začetku predvajanja vaša izbira nahaja v mapi vira za medije, se v njej vsebovane multimedijske datoteke prav tako dodajo za predvajanje.
5. Zaprite svojo izbiro z **X**.

## Izbira priljubljenih

V priljubljenih lahko posamezno shranjujete posnetke, glasbene zvrsti, izvajalce in albume za predvajanje.

- Dostop do priljubljenih ★.
- Pritisnite na priljubljenega, ki ga želite.

Odvisno od vaše izbire se vsi posnetki, ki spadajo k priljubljenemu, dodajo seznamu predvajanja.

## Shranjevanje priljubljenih

Samo multimedidske datoteke v **Moji mediji** infotainment sistema se lahko shranijo kot priljubljene. Posamezno lahko kot priljubljene shranite do 30 posnetkov, albumov, izvajalcev in glasbenih zvrst.

1. Zagon predvajanja.
2. Pomaknite se do priljubljenih.
3. Kliknite na priljubljenega, ki ni dodeljen.
- ALI:** držite tipko za obstoječega priljubljenega pritisnjeno pribl. 3 sekunde.
4. Izbirajte iz izbirnega seznama. Posnetek, album, izvajalec, zvrst, seznam predvajanja.

Izbira se shrani namesto predhodno že izbranega priljubljenega. Če je bil priljubljeni že dodeljen, se shranjeni priljubljeni prepiše.

Razpoložljive možnosti v izbirnem seznamu so odvisne od datotek, ki so dodane multimedidski datoteki. Če je glasbena zvrst npr. ni navedena v glasbenih datotekah, glasbene zvrsti ne morete shraniti kot priljubljene.

Če se predvaja video datoteka, se lahko samo ta video shrani kot priljubljeni.

## Predvajanje razvedrilne vsebine v infotainment sistemu

Odvisno od infotainment sistema se lahko predvajajo videi.


### Način za videe

V načinu za videe lahko shranjeni video iz nosilca podatkov v **Moji mediji** predvajate na zaslonu infotainment sistema. V tem primeru se zvok videa predvaja prek zvočnikov v vozilu.

Slika je na voljo le, ko vozilo miruje. Ko se vozilo premika, se zaslon infotainment sistema izključi. Zvok videa pa je še vedno slišen.

# Navigacija

## Uvod



**Slika 164** Shematski prikaz: prikaz navigacijskega sistema.

Globalni satelitski sistem določa trenutno lokacijo vozila in na vozilu nameščeni senzorji analizirajo prevožene poti. Vse izmerjene vrednosti in možni dogodki v prometu se primerjajo z razpoložljivimi zemljevidi, da omogočijo optimalno navigacijo do cilja.

Do cilja potovanja vas vodijo zvočni navigacijski napotki in grafični prikazi.

Navigacija se upravlja na zaslonu.

Odvisno od države nekatere funkcije infotainment sistema od določene hitrosti naprej na zaslonu niso več na voljo. Tu ne gre za napakačno delovanje, temveč je to skladno z zakonskimi predpisi.

### Navigacijski napotki

Navigacijski napotki so akustična navodila za aktualno pot.

Vrsta in pogostost navigacijskih napotkov sta odvisni od vozne situacije, npr. zagona vodenja do cilja, vožnje na avtocesti ali v krožnem prometu, ali od nastavitev.

Če natančnega cilja ni mogoče doseči, ker se denimo nahaja v nedigitaliziranem območju, se na zaslonu prikažejo prikazi o smeri in razdalji do cilja.

Med dinamičnim vodenjem do cilja sistem opozarja na objavljene ovire v prometu. Če se zradi ovire v prometu pot izračuna na novo, sistem posreduje dodaten navigacijski napotek.

Med predvajanjem navigacijskega napotka se lahko prilagodi glasnost. V nadaljevanju se navigacijski napotki predvajajo z na novo nastavljeno glasnostjo.

### Omejitve med navigacijo

Če infotainment sistem ne more prejemati podatkov od satelitov GPS, npr. v predoru ali podzemni garaži, je navigacija še vedno mogoča prek senzorjev vozila.

Infotainment sistem poskuša vodenje do cilja omogočiti tudi na območjih, ki so v pomnilniku infotainment sistema pomanjkljivo digitalizirana ali pa jih ni.

Pri manjkajočih ali pomanjkljivih navigacijskih podatkih lokacije vozila morebiti ni mogoče natančno določiti. To lahko povzroči, da navigacija ni natančna kot običajno.

Vodenje po cestah se mora nenehno prilagajti spremembam (npr. novim cestam, gradbiščem, zaporom cest, spremembam imen ulic in hišnih številk). Če so navigacijski podatki zastareli, lahko to vodi do napak in nenatančnosti pri vodenju do cilja.

### Upravljanje zemljevida

Da bi omogočili optimalni prikaz, lahko navigacijski zemljevid upravljate tudi s prsti.

### Premikanje zemljevida

*Namig:* uporabite kazalec

- Premikajte zemljevid s prstom.

### Povečanje in zmanjšanje prikaza

*Namig:* uporabite kazalec

- Pritisnite dvakrat zaporedoma na zemljevid in pustite prst pritisnjен na zaslonu.
- Za pomanjšanje prikaza zemljevida premaknite prst navzgor. Za povečanje prikaza zemljevida premaknite prst navzdol.

### Preklop med prikazi 2D / 3D

*Namig:* uporabite kazalec in sredinec

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.
- Za prikaz 2D povlecite prsta navzdol, za prikaz 3D povlecite prsta navzgor.

### Rotacija zemljevida

*Namig:* uporabite palec in kazalec

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.
- obrnite prsta v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da zemljevid obrnete.

### Shranjeni podatki

Navigacijski sistem shranjuje določene podatke, npr. pogoste poti in podatke o lokaciji, da pošpeši vnos cilja in optimizira vodenje do cilja.

### Brisanje shranjenih podatkov

- Pritisnite **Nastavitev > Nastavitev osnovnih funkcij > Briši** in nato **Sprejmi**.



### POZOR

**Nastavitev, vnos cilja in spremembe za navigacijski sistem izvedite samo pri mirujočem vozilu.**

### i Obvestilo

- Če med vodenjem do cilja pride do obvoza, se pot morebiti izračuna na novo.
- Kakovost navigacijskih napotkov, ki jih predvaja infotainment sistem, je odvisna od razpoložljivosti navigacijskih podatkov in eventualno objavljenih ovir v prometu.
- Navigacijski napotki se ne predvajajo, če je zvok v navigacijskem sistemu izključen.

## Funkcije in simboli navigacijskega sistema

### Navigacija

Funkcije navigacijskega sistema so odvisne od opreme in države.

### Funkcije

- Vnos cilja in izračun poti (brez internetne povezave in z internetno povezavo.)
- Prikaz dveh navigacijskih zemljevidov naenkrat (zaslon in kombinirani instrument).
- Posodabljanje spletnih zemljevidov.
- Prediktivna navigacija
- Mestni zemljevidi 3D.
- Spletne prometne informacije.
- Dinamični posebni cilji (points of interest – POI).

### Simboli na zemljevidu

Tipke in prikazi so odvisni od nastavitev in aktuelne vozne situacije.

Na zemljevidu so prikazani simboli za prometne dogodke in posebni cilji [POI], npr. črpalki, železniške postaje in zanimivi vmesni cilji, če navigacijski sistem ima tovrstne podatke [» str. 255](#).

- ▲ Trenutna lokacija.
- ▢ Iskanje posebnih ciljev.
- 🚩 Cilji vzdolž poti.
- 🏁 Končni cilj.
- 🏡 Domači naslov.
- ✉️ Službeni naslov.
- ⭐ Priljubljeni cilji.
- ☰ Dodatno okno z več možnostmi.
- ⧼ Dodatno okno z možnostmi poti.
- 📍 Centriranje zemljevida v aktualnem položaju.

 Sprememba pogleda: 2D – usmeritev na sever ali 2D – usmeritev v smeri vožnje ali 3D – usmeritev v smeri vožnje.

 Informacije o trenutnem vodenju do cilja.

 Prikaz merila zemljevida.

### Simboli v dodatnem oknu

- Za odpiranje dodatnega okna pritisnite ☰.

 Ponovi zadnji navigacijski napotek.

 Glasnost navigacijskih napotkov.

 Osvetlitev zemljevida v načinu samodejno, dan ali noč.

 Ponudba novih poti do cilja.

### Dodatni simboli

 Natančen vnos cilja za naslov.

 Iskanje posebnih ciljev.

 Pogosti cilji.

 Zadnji cilji.

 Priljubljeni cilji.

 Nazaj

### Simboli v podrobnostih poti

 Trenutna lokacija.

 Cilj aktualnega vodenja do cilja.

### Posebni cilj [POI]

Posebni cilji so prikazani na zemljevidu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Kliknite na zeleni posebni cilj [POI] za zagon vodenja do cilja [» str. 254](#).

 Bencinski servisi.

 Parkirišče.

 Turistični biro.

 Železniška postaja.

 Restavracija.

### Prometne informacije.

Posebni cilji [POI] so prikazani na zemljevidu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki [» str. 255](#).

Kliknite na dogodek v prometu, da odprete dodatno okno z več podrobnostmi [» str. 256](#).

 Gost promet z zastoji.

 Zastoj.

 Nezgoda.

 Pokvarjeno vozilo.

 Poledenela površina (led ali sneg).

 Cestna zapora.

 Poledenela površina.

 Nevarnost.

 Delo na cesti.

 Močan veter.

 Zmanjšana vidljivost.

## Navigacijski podatki

Infotainment sistem ima notranji pomnilnik za navigacijske podatke. Odvisno od države so navigacijski podatki že predhodno nameščeni.

Za pravilno vodenje do cilja in da bi čim bolj izkoristili razpoložljive funkcije, se mora infotainment sistem redno posodabljati.

Uporaba zastarelih podatkov lahko privede do napak med navigacijo. Sledenje trenutnih poti ni mogoče ali pa vodenje do cilja privede do napačnih ciljev.

Zagotovite, da so navigacijski podatki vedno posodobljeni.

### Spletna posodobitev navigacijskih podatkov

Navigacijski podatki regij, skozi katere pogosto potujete, se samodejno posodabljajo v ozadju, če je vzpostavljena internetna povezava in so nastavitev zasebnosti veljavne.

- Z vključenim kontaktom se navigacijski podatki posodabljajo samodejno.

### Ročna posodobitev navigacijskih podatkov

Aktualni navigacijski podatki za velike regije, npr. Zahodno Evropo, se lahko prenesejo z [www.seat.com](http://www.seat.com) in shranijo na nosilcu podatkov USB.

- Prenesite navigacijske podatke na nosilce podatkov USB.
- Vključite kontakt vozila.

- Povežite nosilce podatkov USB z infotainment sistemom. Navigacijski podatki se samodejno posodobijo v ozadju.

Različica zemljevida se prikaže v **DOMOV > ⓘ > Sistemske informacije**.

### ⚠ POZOR

**Če navigacijske podatke posodabljate ročno med vožnjo, lahko to privede do nesreč in hudi poškodb.**

- **Navigacijske podatke posodabljaljajte vedno, ko vozilo miruje.**

### ⓘ Obvestilo

**Samodejna posodobitev navigacijskih podatkov je odvisna od nastavitev zasebnosti. Posodobitve se v načinu incognito ne izvajajo.**

## Zagon vodenja do cilja

Odvisno od države in opreme so na voljo različne funkcije za vnos cilja.

Različne funkcije za vnos cilja najdete v glavnem meniju navigacijskega sistema.

### Odpiranje glavnega menija navigacijskega sistema

- Pritisnite tipko **DOMOV > ¶**.

## Izbira cilja in zagon navigacije

1. Pritisnite ⓘ.
2. Izberite želeni cilj. Izberate lahko med ⓘ **Pogostimi cilji**, ⓘ **Zadnjimi cilji** ali ⭐ **Pričakovanimi cilji**.

**ALI:** pritisnite Q in vnesite naslov v vnosnem oknu.

**ALI:** natančen naslov.

3. Pritisnite **Zagon**.

### ⓘ Pogosti cilji.

Pregled ciljev uporablja shranjene podatke, da predлага možne cilje.

## Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite ⓘ in nato ⓘ.
2. Izberite želeni cilj. Vodenje do cilja se začne samodejno.

**Hiter zagon:** za hiter zagon za nekaj sekund pritisnite želeni cilj.

### ⓘ Nedavni cilji

Navigacija shrani zadnje cilje, da so na voljo pri vodenju do cilja.

## Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite ⓘ in nato ⓘ.
2. Pritisnite na želeni cilj.
3. Pritisnite **Zagon**.

**Hiter zagon:** za hiter zagon za nekaj sekund pritisnite želeni cilj.

### ★ Priljubljeni cilji

Shranite do 20 ciljev kot priljubljene.

Da bi cilj shranili kot priljubljeni, pritisnite na ★ med vnosom cilja v dodatnem oknu.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite ♻ in nato ★.
2. Pritisnite na želeni cilj.
3. Pritisnite **Zagon**.

### Obvestilo

Vnesite čim bolj natančen cilj. Če vnesete napačen cilj, se vodenje do cilja ne bo moglo zagnati ali pa vas bo vodilo do napačnega cilja.

### Zagon vodenja do cilja z izbiro na zemljevidu

Navigacijski zemljevid vsebuje aktivna območja na številnih točkah, ki so primerena za vnos cilja. Za to pritisnite na želeno lokacijo ali želeni kraj na zemljevidu. Če se na tej točki nahajajo podatki zemljevida, lahko zaženete vodenje do cilja.

Možnost vnosa cilja prek navigacijskega zemljevida je odvisna od statusa podatkov in ni na voljo za vse lokacije.

Za zagon "navigacije v načinu Offroad" pritisnite na prosto območje brez podatkov o lokaciji.

Zagon navigacije:

1. Pritisnite ⏹.
2. Premaknite pogled zemljevida, da lahko izberete želeno lokacijo. Navigacijski zemljevid se lahko uporablja z dodatnimi premiki prstov »» str. 251.
3. Pritisnite na želeni cilj na zemljevidu.
4. Pritisnite **Pot**.

### Navigacija v načinu Offroad

»Navigacija v načinu Offroad« izračuna poti do želenih ciljnih točk brez znanih podatkov. Če je ciljna točka zunaj znanih cest ali podatkov o lokaciji, najde navigacija pot do naslednje točke znanih cest in izpopolni pot do naslednje ciljne točke z neposredno povezavo.

Zagon navigacije:

1. Premaknite pogled zemljevida, da lahko izberete želeno lokacijo. Navigacijski zemljevid se lahko uporablja z dodatnimi premiki prstov »» str. 251.
2. Pritisnite na katero koli točko na zemljevidu brez podatkov o lokaciji.
3. Pritisnite **Pot**.

### Zagon vodenja do cilja z uporabo stikov

Zagon vodenja do cilja s shranjenimi podatki o naslovu stika. Shranjeni stiki brez naslovov ne morejo biti uporabljeni za vodenje do cilja.

Zagon navigacije:

1. Pritisnite ☺.
2. Pritisnite na želeni stik.
3. Pritisnite **Pot**.

### Obvestilo

Če so podatki o naslovu stika zastareli, vas vodenje do cilja vseeno vodi do registriranega naslova. Preverite, ali je naslov stika posodobljen.

## Prometne informacije

Infotainment sistem samodejno prejme podrobne prometne informacije, če je vzpostavljena internetna povezava. Te informacije so prikazane s simboli in barvno poudarjajo cestno omrežje na zemljevidu.

### Dogodki v prometu

Dogodki v prometu, npr. prometni zastoji ali gost promet, se prikažejo na navigacijskem zemljevidu z uporabo simbolov.

Pri aktivnem vodenju do cilja se dogodki aktualne poti prikažejo v podrobnostih za pot. Tovrstnim dogodkom v prometu se lahko izognemo »» str. 256, Opisi funkcij.

### Prikaz prometnega toka

Navigacijski zemljevid prikazuje prometni tok skladno z aktualnimi dogodki v prometu, in sicer z barvnimi poudarki cestnega omrežja.

- Rumena:** Gost promet z zastoji.
- Rdeča:** Zastoj.

### i Obvestilo

Sprejem prometnih informacij je odvisen od nastavitev zasebnosti. V načinu za kar najvišjo zasebnost ne prejemamo prometnih informacij. Potrebujemo sledenje ali nastavitev ravni sledenja.

## Opisi funkcij

### Podrobnosti za pot

Podrobnosti za pot vsebujejo informacije o vseh dogodkih, npr. o začetni točki, vmesnih ciljih, dogodkih v prometu, posebnih ciljih in lokaciji, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki. Če pritisnete na dogodek, se odpre dodatno okno z več možnostmi. Razpoložljive možnosti so odvisne od dogodka in trenutnih nastavitev.

### Odpiranje in zapiranje podrobnosti za pot

- Za odpiranje pritisnite ali pomaknite |.
- Za zapiranje pritisnite ali pomaknite |.

### Obdelava vodenja do cilja

Za obdelavo vodenja do cilja premaknite vmesne cilje do cilja v pogledu TripView (pogled potovanja).

- Držite želeni cilj pritisnjén, da se vidno podudi.
- Cilj pomaknite do želene lokacije.
- Odstranite prst z zaslona. Pot se izračuna na novo.

### Obvoz dogodkov v prometu

Podrobnosti poti kažejo trenutne dogodke v prometu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki. Obvozite dogodke v prometu z obdelavo podrobnosti poti »» str. 256.

- Pritisnite na dogodek v prometu.
- Pritisnite **Obvoz**. Pot se izračuna na novo.

### Dodatno okno

Pri upravljanju funkcij navigacijskega sistema se morebiti odpre dodatno okno z več možnostmi. Dodatne možnosti so odvisne od uporabljenih funkcij.

### Zapiranje dodatnega okna

- Pritisnite na prosto območje zunaj dodatnega okna.
- Ali:** pritisnite X.
- Ali:** pritisnite OK.

### Funkcije v dodatnem oknu:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Prikaži na zemljevidu</b> | Prikaži, kar je izbrano na zemljevidu. |
|------------------------------|--|

### Funkcije v dodatnem oknu:

<b>Dodaj vmesni cilj</b>	Dodaj vmesni cilj pri vodenju do cilja.
<b>Neposredna pot</b>	Zagon neposrednega vodenja do cilja.
<b>Izbriši</b>	Izbriši vmesni cilj pri vodenju do cilja.
<b>Obvozi</b>	Obvoz dogodkov v prometu. Pot se izračuna na novo.
<b>Ustavi vodenje do cilja</b>	Zaključek trenutnega vodenja do cilja.
X	Zapri dodatno okno.
☆	Dodaj cilj k priljubljenim.

### Seznanjanje z vedenjem uporabnika

Med vožnjo navigacija shranjuje izvedene poti in cilje, da lahko samodejno ustvari predloge ciljev. Seznanjanje s cilji poteka glede na čas in dan v tednu.

Navigacija lahko istočasno predlaga do 5 poti. Predlagane poti se lahko razlikujejo od poti vodenja do cilja ob običajni uri.

Z izbiro predlaganega cilja se zažene vodenje do cilja.

Vodenje do cilja sledi izbrani poti, dokler vozilo ne spremeni poti. V tem primeru se pot izračuna na novo in ponovno vodi neposredno do prvotno izbranega cilja.

Pri vodenju do cilja se upoštevajo pomembni prometni zastoji, ki se jim izognemo, če so na voljo alternativne poti, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Funkcijo lahko kadar koli aktivirate in deaktivirate.

### Aktiviranje in deaktiviranje seznanjanja z vedenjem uporabnika


Nastavitev je v ustreznem meniju navigacije  >

#### **Nastavitev osnovnih funkcij.**

- Za aktiviranje funkcije aktivirajte **Seznanjanje z vedenjem uporabnika**.
- Za deaktiviranje funkcije deaktivirajte **Seznanjanje z vedenjem uporabnika**.
- Za brisanje shranjenih podatkov pritisnite **Brisanje seznanjenega vedenja uporabnika**.

## Telefonski vmesnik

### Uvod



**Slika 165** Shematski prikaz: pogled telefona

Prek vmesnika za telefon lahko svoj mobilni telefon povežete z infotainment sistemom in potem upravljate funkcije telefona prek tega sistema. Zvok se predvaja prek zvočnikov v vozilu.

Istočasno lahko z infotainment sistemom povežete do dva mobilna telefona.

Visoke hitrosti, slabe vremenske ali vozne razmere, glasna okolica (tudi zunaj vozila) ter kako-vost omrežja lahko negativno vplivajo na telefonski pogovor v vozilu.

### Obvestilo

- V splošnem velja, da je seznanjanje naprave (npr. mobilnega telefona) potrebno samo enkrat. Povezavo naprave z infotainment sistemom lahko kadar koli vzpostavite prek vmesnika Bluetooth® ali omrežja Wi-Fi, ne da bi bilo potrebno ponovno seznanjanje naprav.
- Razpoložljivost nekaterih funkcij telefona je odvisna od mobilnega telefona, ki je priključen na infotainment sistem.

### Oprema in simboli telefonskega vmesnika

#### Značilnosti opreme

- Prostoročno telefoniranje.
- Istočasna uporaba do dveh mobilnih telefonov.
- Telefonski imenik z do 5.000 stiki, odvisno od infotainment sistema.
- SMS-funkcije prek vmesnika Bluetooth®: branje sporočil SMS, pisanje sporočil SMS (predloge vključene), predvajanje sporočil SMS, zgodovina sporočil.

- Funkcije elektronske pošte prek vmesnika Bluetooth®: branje e-pošte, pisanje e-pošte.
- Povezava z možnostjo brezžičnega polnjenja.
- Povezava z zvočnikom, vgrajenim v vozilu.

## Simboli v glavnem meniju

- Stiki.
- Seznam dohodnih in odhodnih klicev.
- Vnos telefonske številke.
- Sporočila (SMS in e-pošta).<sup>1)</sup>
- Nastavitev telefonskega vmesnika.

## Simboli za klice

Simboli se lahko glede na infotainment sistem razlikujejo.

- Začetek pogovora in prenos pogovora v ospredje.
- Konec ali zavrnitev pogovora.
- Odpiranje seznama stikov.
- Vnos telefonske številke.
- Preklop prostoročnega telefoniranja na tihu.
- Čakajoči klic.
- Nadaljevanje klica.
- Začetek konferenčnega klica.
- Prenos klica v zasebni način.

<sup>1)</sup> Na voljo glede na izvedbo.

- Vzpostavi klic v sili.
- Telefonski predal.
- Ignoriranje dohodnega klica.
- Postaviti klic v način s prostoročnim telefoniranjem.
- Odstrani osebo s konferenčnega klica.
- Pomoč pri motnjah.
- Informacije o znamki SEAT in izbrane do-datne storitve glede prometa in potovanj.

## Simboli seznama klicev

- Za odpiranje seznama klicev pritisnite .
- Dohodni klic.
- Odhodni klic.
- Neodgovorjeni klic.
- Telefonska številka (podjetje).
- Telefonska številka (zasebna št.).
- Mobilna telefonska številka (podjetje).
- Mobilna telefonska številka (zasebna št.).
- Faks (zasebna št.).
- Faks.

## Simboli za sporočila

Simboli se lahko glede na infotainment sistem razlikujejo.

- Za odpiranje sporočil pritisnite .

- Aktiviraj vnose glasovnega upravljanja
- str. 242.

- Predloge za sporočila.

## Mesta s posebnimi predpisi

Mobilni telefon in telefonski vmesnik izklopite na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Ta mesta niso vedno jasno označena. Mednje so dajo na primer:

- Okolica napeljav in rezervoarjev s kemikalijami.
- Podpalubja na ladjah in trajektih.
- Okolica vozil, ki za pogon uporabljajo utekočinjeni plin (npr. propan ali butan).
- Kraji, kjer so v zraku kemikalije ali delci, kot so moka, prah ali kovinski prah.
- Vsi drugi kraji, kjer je treba izklopiti motor ali telefon.

### POZOR

Mobilni telefon na krajih s povečano nevarnostjo eksplozije izklopite!

### Obvestilo

V okoljih, v katerih veljajo posebni predpisi ali pa je uporaba mobilnih naprav prepovedana, morajo biti naprave vedno izklopljene. Sevanje, ki ga oddajajo vklapljene mobilne naprave, lahko pri občutljivi tehnični in medi-

cinski opremi povzroča interference, zaradi česar lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprav.

## Seznanjanje, priključitev in upravljanje

Pogoji za seznanjanje:

- Bluetooth® je aktiviran na mobilnem telefonu.
- Bluetooth® je aktiviran v infotainment sistemu.
- Odvisno od mobilne naprave mora biti meni Bluetooth® odprt ali mora biti aktivirana možnost **Vidljivost**, tako da je naprava vidna infotainment sistemu.
- Seznanjanje se lahko izvaja samo pri mirujočem vozilu, ali pa ga izvede oseba na sovoznikovem sedežu.

Za telefoniranje primočno mobilno napravo seznanite z infotainment sistemom, da boste lahko uporabljali funkcije telefonskega vmesnika. Pri prvi povezavi se mobilni telefon seznaní z infotainment sistemom. Pri tem se uporabniški profil shrani.

Postopek seznanjanja lahko traja nekaj minut. Razpoložljive funkcije so odvisne od uporabljene mobilne naprave in njenega operacijskega sistema.

### Seznanjanje mobilnega telefona

1. Odprite seznam razpoložljivih naprav Bluetooth® na mobilni napravi in izberite ime infotainment sistema.

2. Upoštevajte obvestila, ki se prikažejo na mobilnem telefonu in infotainment sistemu, ter jih po potrebi potrdite. Če je bilo seznanjanje uspešno, se podatki telefona shranijo v uporabniškem profilu.
3. Opcijsko: potrdite obvestilo o prenosu podatkov na mobilnem telefonu.

### Aktivna in pasivna povezava

Da bi uporabljali funkcije telefonskega vmesnika, mora biti vsaj ena mobilna naprava povezana z infotainment sistemom. Če je več mobilnih naprav povezanih z infotainment sistemom, lahko preklapljate med aktivnimi in pasivnimi povezavami. Za uporabo telefonskega vmesnika z želenim mobilnim telefonom vzpostavite aktivno povezavo z infotainment sistemom.

### Razlike med vrstami povezave

**Aktivna** Mobilna naprava je seznanjena in povezana. Funkcije telefonskega vmesnika se izvajajo s podatki že omenjene mobilne naprave.

**Pasivna** Mobilna naprava je seznanjena in povezana. Na voljo je upravljanje kljucov, seznam stikov, sporočila in druge funkcije pa niso aktivirani.

Seznanjene mobilne naprave so shranjene v infotainment sistemu, tudi če trenutno niso povezane.

### Vzpostavitev povezave z mobilnim telefonom

Pogoj: mobilni telefon je seznanjen z infotainment sistemom.

- Bluetooth® je aktiviran na mobilnem telefonu.

### Vzpostavitev aktivne povezave

Pogoj: istočasno je več mobilnih naprav povezanih z infotainment sistemom.

- V spustnem meniju izberite želeni mobilni telefon. Vse druge mobilne naprave so samodejno v pasivni povezavi.

### Glasovno upravljanje z aktivnimi tehnologijami Android Auto™ ali Apple CarPlay™

Funkcije glasovnega upravljanja za telefone morebiti niso na voljo na vseh mobilnih telefoni, zato se lahko z dolgim pritiskom tipke za aktiviranje glasovnega upravljanja ⓘ na več-funkcijskem volanu aktivira asistent glasovnega upravljanja na mobilnem telefonu.

#### ⚠ POZOR

Če seznanjanje izvajate med vožnjo, lahko to povzroči nezgodo ali poškodbe.

- Seznanjanje izvajajte samo pri mirujočem vozilu.

## Obvestilo

- Medtem ko je infotainment sistem v menu Znani mobilni telefoni, je funkcija brezžičnega polnjenja deaktivirana. Ko zapustite meni, se funkcija brezžičnega polnjenja ponovno aktivira.
- Pri seznanjanju nekaterih mobilnih telefonov se na zaslonu mobilne naprave prikaže PIN-koda. Vnesite to kodo v infotainment sistem, da zaključite seznanjanje.

## Osnovna in komfortna telefonija

Odvisno od opreme lahko uporabite dva telefonska vmesnika:

- Osnovni telefonski vmesnik.
- Komfortni telefonski vmesnik.

### Osnovni telefonski vmesnik

Osnovni telefonski vmesnik uporablja profil Bluetooth® HFP za prenos. Ta vmesnik omogoča uporabo funkcij telefona iz infotainment sistemom in predvajanje po zvočnikih vozila.

### Komfortni telefonski vmesnik

Kot osnovni telefonski vmesnik uporablja tudi komfortni telefonski vmesnik profil Bluetooth® HFP.

Komfortni telefonski vmesnik je lahko opremljen s funkcijo brezžičnega polnjenja »» str. 262.

Da bi lahko uporabljali funkcije brezžičnega polnjenja, morate primerni mobilni telefon pravilno postaviti v predal. Mobilni telefon se potem poveže z anteno vozila. To izboljša sprejem in kakovost zvoka pri klicih.

- Pritisnite > **Vsi** in pritisnite številko na seznamu za vzpostavitev klica.

**ALI:** pritisnite in filtrirajte vnose seznama klicev (npr. neodgovorjeni klic ali klicane številke). V filtriranem seznamu pritisnite na številko za vzpostavitev klica.

## Klicanje in pošiljanje sporočil

### Odpiranje telefonskega vmesnika

- Pritisnite tipko **DOMOV** > .

### Opaviti klic

Izberite telefonsko številko za začetek klica. Za izbiro telefonske številke so na voljo različne funkcije.

### Stiki

Če ima stik shranjenih več telefonskih številk, morate izbrati eno številko.

- Pritisnite in na seznamu na številko za vzpostavitev klica.

**ALI:** pritisnite in vnesite ime stika v vnosno polje za iskanje. Pritisnite na stik za vzpostavitev klica.

**ALI:** v glavnem meniju telefonskega vmesnika pritisnite na priljubljenega za vzpostavitev klica.

### Klici

Telefonski vmesnik kaže seznam klicev mobilnega telefona. Vzpostavite klic s seznama klicev.

### Kliči številko

Ročno vnesite telefonsko številko za začetek klica. Med vnosom telefonske številke se na zaslonu infotainment sistema prikažejo stiki, ki so skladni z omenjeno številko.

- Pritisnite in vnesite telefonsko številko.

Pritisnite za vzpostavitev klica.

Z dolgim pritiskom tipke na večfunkcijskem volanu se izbere nazadnje izbrana telefonska številka.

### Pošiljanje sporočil

Odvisno od uporabljenega mobilnega telefona in infotainment sistema lahko SMS-sporočila in elektronska sporočila pošljate in sprejemate prek telefonskega vmesnika.

#### Pošiljanje SMS-sporočil:

1. Pritisnite > **SMS-sporočilo** > **Vnos novega sporočila** in vnesite sporočilo na zaslonu.
2. Vnesite stik, ki ga želite, v vrstici za iskanje.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **OK**.

**i Obvestilo**

**Da bi bila sporočila na voljo, morate aktivirati privolitve za zamenjavo sporočil v nastavkih mobilnega telefona.**

Pošiljanje elektronske pošte:

- Pritisnite > **E-pošta** > **Vnos novega sporočila** in vnesite elektronsko sporočilo na zaslonu.
- Vnesite stik, ki ga želite, v vrstici za iskanje.
- Za pošiljanje sporočila pritisnite **OK**.

**i Obvestilo**

Razpoložljivost funkcije elektronske pošte je odvisna od povezanega mobilnega telefona in uporabljenih aplikacij za elektronsko pošto.

## Telefonski imenik, priljubljeni in tipke za hitro klicanje

Pri prvi povezavi telefona z infotainment sistemom se telefonski imenik shrani v infotainment sistem. Morebiti je treba potrditi prenos podatkov in dovoliti deljenje stikov na telefonu.

Vsakič, ko se telefon ponovno poveže, se telefonski imenik posodobi.

Če so konferenčni klici podprtji, se lahko izvajajo klici z do 6 udeleženci in med klicem se lahko dostopa do imenika. Če obstaja shranjena fotografija za stik, se lahko prikaže na seznamu poleg vnosa.

### Priljubljeni

Tipke za hitro klicanje je mogoče dodeliti do šestim ali dvajsttim priljubljenim iz telefonskega imenika (odvisno od infotainment sistema v vozilu). Če je registrirana fotografija shranjena pri stiku, se prikaže na tipki za hitro klicanje.

Tipke za hitro klicanje je treba urediti ročno.

### Shranjevanje številk na tipke za hitro klicanje

- V meniju **Priljubljeni** pritisnite tipko , potem odprite telefonski imenik za izbiro stika kot priljubljenega. Če ima stik več telefonskih številk, pritisnite tipko na seznamu.

### Obdelava številk na tipkah za hitro klicanje

- Za urejanje ali brisanje priljubljenega stika pritisnite na simbol na zaslonu menija **Priljubljeni**. Izbrisete lahko enega ali več priljubljenih.

### Klicanje priljubljenega

- Pritisnite dodeljeno tipko za hitro klicanje.

**i Obvestilo**

Priljubljeni se ne posodabljajo samodejno. Če spremenište številko stika, morate tipko za hitro klicanje dodeliti na novo.

## Connectivity Box



**Slika 166** Na sredinski konzoli: mesto za priključitev mobilnega telefona.

Connectivity Box vključuje funkcijo brezžičnega polnilnika.

### Brezžični polnilnik

Če vaša mobilna naprava razpolaga s tehniko indukcijskega polnjenja (Qi), jo lahko polnite brezžično.

Za brezžično polnjenje mobilnega telefona:

- Položite mobilni telefon z zaslonom navzgor na sredino enote >>> **sl. 166** >>> .

Prepričajte se, da med površino in mobilnim telefonom ni predmetov.

Postopek polnjenja mobilnega telefona se začne avtomatsko. Več informacij o tem, ali vaš mobilni telefon podpira tehnologijo Qi, najdete v navodilih za uporabo mobilnega telefona ali na spletni strani znamke SEAT.

### POZOR

Obvestila na zaslonu mobilnega telefona lahko odvračajo voznikovo pozornost in povzemočijo tveganje za hudo nezgodo.

- Položite samo en podprt mobilni telefon, ki je po potrebi združljiv s standardom Qi. Da bi zagotovili pravilno delovanje, na podlagu enote Connectivity Box položite mobilni telefon brez zaščitnega ovitka in z maksimalnimi dimenzijskimi (širina x dolžina) 80mm x 140 mm [3,15 x 5,512 palca].

- Če položaj telefona na podlagi enote Connectivity Box ni ustrezan ali če je telefon večji od navedenih dimenzijs, ga sistem morda ne bo prepoznał in ustrezno napolnil. Infotainment sistem v nekaterih primerih opozori, da je v odlagalnem predelu tuj predmet. Uporabite ustrezni mobilni telefon ali spremenite njegov položaj, da odpravite napako.

### POZOR

- Mobilni telefon se lahko zaradi postopka brezžičnega polnjenja segreje. To upoštevajte, ko mobilni telefon vzamete v roke. Pri odstranjevanju telefona iz enote bodite previdni.
- Med ohišjem enote in mobilnim telefonom ne sme biti kovinskih predmetov, ki bi lahko vplivali na delovanje enote Connectivity Box.

- Ko je telefon s tehnologijo Qi povezan z USB-kablom, bo polnjenje potekalo tako, kot je določil proizvajalec.

### PREVIDNO

Ključa ne puščajte v bližini Brezžičnega polnilnika, ker lahko pride do motenj.

### PREVIDNO

Podlage enote Connectivity Box ni mogoče odstraniti.

### Obvestilo

- Za pravilno delovanje mora vaš mobilni telefon podpirati standard za vmesnik Qi za brezžično polnjenje z indukcijo.
- Čas polnjenja in temperatura se razlikujeta glede na uporabljeno napravo.
- Največja kapaciteta polnjenja znaša 5 W.
- Tehnologija Qi ne omogoča istočasnega polnjenja več mobilnih naprav.
- Za pravilno delovanje brezžičnega polnjenja priporočamo, da motor deluje.

# Shranjevanje predmetov

## Razporejanje prtljage in tovora

### Spološne informacije

#### Varna namestitev prtljage v vozilu

Predmete ali prtljago lahko prevažate v vozilu, priklici »» str. 273 in na strehi »» str. 271. Pri tem upoštevajte vse pravne predpise.

- Razporedite tovor v vozilu čim bolj enakomerno.
- Prtljago in težke kose prtljage v prtljažniku razporedite čim bolj naprej »» △.
- Upoštevajte največjo dovoljeno osno obremenitev in največjo dovoljeno obremenitev vozila »» str. 361.
- Predmete zavarujte z ustreznimi pasovi ali verigami, ki jih napeljete skozi pritrdilna obročka v prtljažniku »» str. 268.
- Poskrbite tudi za varno namestitev manjših predmetov.
- Pri vozilih z dinamičnim nastavljanjem svetlobnega snopa se bodo luči prilagodile samodejno.

- Tlak v pnevmatikah prilagodite obremenitvi natovorjenega vozila. Upoštevajte vrednosti tlaka v pnevmatikah na nalepkì »» str. 326.
- V vozilih s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah po potrebi prilagodite status novi obremenitvi »» str. 336.

### ⚠ POZOR

Pomanjkljivo ali napačno pritrjeni predmeti lahko pri nenadnem manevriranju in zaviranju ter v primeru nezgode povzročijo hude poškodbe. Še zlasti če jih pri sprožitvi zadene varnostna blazina in jih posledično meče sem ter jyo po prostoru za potnike. Za zmanjšanje nevarnosti hudih poškodb upoštevajte naslednje:

- Vse predmete v notranjosti vozila namestite varno.
- Pritisnite tudi majhne in lahke predmete.
- Predmete v notranjosti vozila namestite tako, da med vožnjo v nobenem primeru ne morejo priti v območje napihovanja varnostnih blazin.
- Odlagalni predali naj bodo med vožnjo ves čas zaprti.
- Predmete namestite tako, da v nobenem primeru ne morejo potnikov prisiliti v nepravilen ali nedovoljen položaj sedenja.
- Pri prevažanju predmetov na sedežih nikoli ne dovolite potnikom uporabe zadevnih sedežev.

- Nikoli ne puščajte trdih, ostrih ali težkih predmetov nezavarovanih v odprtih odlagalnih predalih, na zadnji polici ali na armaturni plošči.

- Odstranite vse trde, ostre ali težke predmete iz žepov oblačil ali vrečk v notranjosti vozila in jih pospravite na varno.

### ⚠ POZOR

Pri prevažanju težkih predmetov se spremeni vozne lastnosti vozila in podaljša zavorna pot. Nepravilno nameščeni ali zavarovani težki predmeti lahko povzročijo izgubo nadzora nad vozilom in s tem hude poškodbe.

- Nikoli ne smete prekomerno obremeniti vozila. Razmerje med nosilnostjo in obremenitvijo vozila ter porazdelitev prtljage v vozilu vplivajo na obnašanje vozila pri vožnji in zavorni učinek.
- Pri prevažanju težkih predmetov se, zaradi spremembe težišča, spremeni obnašanje vozila pri vožnji.
- Vedno razporedite tovor v vozilu čim bolj enakomerno in po možnosti vodoravno.
- Težke predmete vedno namestite pred zadnjo osjo in čim dlej vstran.
- Nepritrjeni predmeti v prtljažniku se lahko začnejo premikati in spremeni vozne lastnosti vozila.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.

- Plin dodajte previdno in počasi.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Zavirajte prej kot običajno.

### ⚠ PREVIDNO


Električni kabli ali antena (glede na opremo), vgrajeni na zadnjih oknih, se lahko ob stiku s predmeti poškodujejo.

### Obvestilo

Ustrezni njenjalni trakovi, s katerimi na pritrdilne obročke pritrdirite tovor, so na voljo na oddelku dopolnilne opreme.

## Prtljažnik

### Rolo oz. polica



**Slika 167** V prtljažniku: demontaža in vgradnja police.



**Slika 168** V prtljažniku: demontaža in vgradnja police.

### Odstranjevanje

- Nosilni vrviči ➤ sl. 167 (B) iztaknite iz držal (A).
- Potisnite polico oz. rolo iz stranskih držal ➤ sl. 168, tako da ga povlečete navzgor in izvlecete navzven.

Polico oz. rolo lahko eventualno shranite pod variabilno prtljažno dno ➤ str. 266.

### Nameščanje

- Namestite polico oz. rolo v vodoravnem položaju, tako da »sega« nastavek prek osi držala ➤ sl. 168, in polico oz. rolo potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Zataknite vrviči ➤ sl. 167 (B) na vrata prtljažnika.

### ⚠ POZOR

Živali in nepritrjeni ali nezavarovani predmeti na polici oz. roloju lahko povzročijo resne poškodbe pri nenadnem manevriranju ali zaviranju oz. ob nezgodbi.

- Trdih, ostrih ali težkih predmetov ali predmetov v vrečkah ne puščajte na polici oz. roloju.
- Na polici oz. roloju nikdar ne prevažajte živali.

**! PREVIDNO**

- Pri zapiranju vrat prtljažnika bodite pozorni, da je polica oz. rolo pravilno pritrjen.
- Če polico oz. rolo obremenite s težjimi predmeti, polica oz. rolo morebiti ne bo pravilno pritrjen in se lahko deformira oz. poškoduje.
- Če morate prepeljati večje oz. težje predmete, polico oz. rolo snemite.

**i Obvestilo**

Če na polico oz. rolo odložite oblačila, pa-zite, da ne ovirajo pogleda skozi zadnje steklo.

**Shranjevanje zadnje police**

**Slika 169** V prtljažniku: element za shranjevanje zadnje police.



**Slika 170** V prtljažniku: namestitev zadnje police.

Ko odstranite zadnjo polico, jo lahko (glede na opremo) shranite pod dno prtljažnika.

- Odstranite oblage levo in desno → **slika 169**.
- Zadnjo polico namestite v ustrezni nastavek → **slika 170**.
- Levo in desno oblogo namestite v prvotni položaj.

**Variabilno dno prtljažnika**

**Slika 171** Variabilno dno prtljažnika: **A** zgornji položaj; **B** spodnji položaj



**Slika 172** Variabilno dno prtljažnika: v nagnjenem položaju.

### Variabilno dno prtljažnika v zgornjem položaju

- Da premaknete dno prtljažnika iz spodnjega položaja v zgornji položaj, dvignite dno z ročajem »» **sl. 171** ① in ga povlecite nazaj, da je sprednji del popolnoma nad nosilci ②.
- Nato premaknite dno na tem v smeri naprej do naslonjal zadnje sedežne klopi in spustite dno z ročajem ①.

### Variabilno dno prtljažnika v spodnjem položaju

- Da premaknete dno prtljažnika iz zgornjega položaja v spodnji položaj, dvignite dno z ročajem »» **sl. 171** ① in ga povlecite nazaj, da je sprednji del popolnoma nad nosilci ②.

- Sprednji del naj pade na tla, nato pa ga potisnite do končnega položaja na naslonjalih zadnjih sedežev v smeri naprej, pri tem pa ga ob uporabi ročaja ① spustite.

### Variabilno dno prtljažnika v nagnjenem položaju

S previsom variabilnega dna prtljažnika dobite dostop do rezervnega kolesa ali garniture za popravilo pnevmatik.

- Dvignite variabilno dno prtljažnika z ročajem »» **sl. 171** ① v zgornji položaj, ga povlecite in dvignite v smeri naslonjala zadnjega sedeža tako daleč, da se dno na liniji tečaja upogne in se premični del dna dotika naslonjala.
- Položite dno prtljažnika na za to predvidene nastavke »» **sl. 172** (puščice).

### Variabilno dno prtljažnika pri zloženih zadnjih sedežih

- Da premaknete dno prtljažnika iz zgornjega položaja v spodnji položaj, ga dvignite z ročico »» **sl. 171** ① in ga povlecite nekoliko nazaj.
- Potisnite variabilno prtljažno dno z ročajem ① v smeri zloženih zadnjih sedežev in pri tem potisnite nekoliko navzdol, da je premični del dna prtljažnika poravnан na zadnjih sedežih.

### ⚠ POZOR


- Vedno pritridle vse predmete, tudi če je dno prtljažnika pravilno dvignjeno.
- Med zadnjo sedežno klopo in dvignjenim dnrom prtljažnika lahko prevažate samo predmete, ki ne presegajo 2/3 višine dna.
- Med zadnjo sedežno klopo in dvignjenim prtljažnim dnrom lahko prevažate samo predmete, ki ne presegajo mase pribl. 7,5 kg.

### ⚠ PREVIDNO

- Največja teža, s katero se lahko obremeniti variabilno dno prtljažnika v zgornjem položaju, je 100 kg.
- Pri zapiranju dna prtljažnika nikoli ne pustite, da pada, temveč ga nadzorovano spustite navzdol. V nasprotnem primeru se lahko oblage in dno prtljažnika poškodujejo.

## Predelna mreža

### Uporaba predelne mreže



Slika 173 Nameščena predelna mreža.

Namen predelne mreže je preprečevanje premikanja predmetov iz prtljažnika v notranjost vozila, npr. pri nenadnem zavirjanju.

### Nameščanje predelne mreže

Predelno mrežo lahko vgradite za zadnjimi sedeži ali, glede na opremo, za sprednjima sedežema, če so naslonjala druge vrste sedežev po klopljenja.

- Po potrebi odstranite zadnjo polico  
»» str. 265.
- Predelno mrežo vgnite v levi nosilec v stropni oblogi »» sl. 173 A. Bodite pozorni, da se prečka čez zgornji položaj povleče navzdol.

- Vgnite predelno mrežo na desni strani v strešni nosilec zadaj s pritiskom na prečko  
»» sl. 173 A.

- Vgnite dva kaveljčka predelne mreže v pritrilni obročki v prtljažniku »» sl. 173 B in dobro zategnite pasove.

Za odstranjevanje postopajte v obratnem vrstnem redu.

### ⚠ POZOR


- Vedno pritrdite vse predmete, tudi če je predelna mreža pravilno pritrjena.
- Ko se vozilo premika, ne sme nihče biti za pritrjeno mrežo.
- Pritrilnih elementov na zadnji strani zadnjih sedežev ne smete nikoli uporabiti za nameščanje predelne mreže, če so naslonjala zadnjih sedežev v navpičnem položaju.

### ⚠ PREVIDNO

Če je predelna mreža nepravilno pritrjena, ali je pritrjena na napačnih mestih, lahko pride do škode na vozilu.

## Oprema prtljažnika

### Pritrilni obročki



Slika 174 V prtljažniku: pritrilni obročki.

V sprednjem in zadnjem delu prtljažnika so nameščeni pritrilni obročki »» sl. 174, ki služijo pritrjevanju prostih predmetov in prtljage s trakovi in vrvmi.

### ⚠ POZOR

Uporaba neprimernih pasov in elastičnih trakov lahko v primeru nenadnega zavirjanja ali nezgode povzroči zlom obročkov. Predmeti lahko nato letijo po vozilu in povzročijo hude ali smrtnne poškodbe.

- Vedno uporabljajte primerne in brezhibne pasove ter trakove.
- Pasove krizo zategnite čez tovor na dnu prtljažnika in jih varno zataknite za pritrilne obročke.

- Pri pritrjevanju tovora nikoli ne prekoračite največje natezne obremenitve pritrtilnih obročkov.
- Pazite, da je, zlasti pri ploskih predmetih, zgornji rob tovora višje od pritrtilnih obročkov.
- Upoštevajte tablice z navodili glede pravilne namestitve tovora v prtljažniku.
- Na pritrtilne obročke ne smete nikoli pritrati otroškega varnostnega sedeža.


#### Obvestilo

- Največja natezna obremenitev pritrtilnih obročkov znaša pribl. 3,5 kN.
- Ustrezne pasove in sisteme za pritrjevanje lahko kupite v specializiranih trgovinah. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.


#### Obvestilo

Pritrilnih obročov v izvedbah z rezervnim kolesom ne morete uporabljati.

### Prtljažna mreža



Slika 175 V prtljažniku: plosko zataknjena prtljažna mreža.



Slika 176 V prtljažniku: obročki 1 in kaveljčki 2 za vpjetje prtljažne mreže.

Prtljažna mreža preprečuje, da bi lažji predmeti drseli po prtljažniku. V prtljažni mreži z zadrgo lahko shranimo manjše predmete.

Na voljo je veliko možnosti za pritrditve prtljažne mreže v prtljažniku.

### Vpenjanje prtljažne mreže na dno prtljažnika

Po potrebi dvignite sprednja pritrtilna obročka **» str. 268.**

- Kaveljčka zataknite v pritrtilna obročka
- » sl. 175 ① in ② » Δ.** Pri tem mora biti zadrga na prtljažni mreži obrnjena navzgor.

### Pritrjevanje prtljažne mreže na tovorni rob

- Kaveljčka prtljažne mreže zataknite v pritrtilna obročka **» sl. 176 ① » Δ.** Pri tem mora biti zadrga na prtljažni mreži obrnjena navzgor.
- Pritisnite pritrtilna pasova v kaveljčka za vrečke ②.

### Odstranjevanje prtljažne mreže

Vpeta prtljažna mreža je trdno napeta **» Δ.**

- Prtljažno mrežo odprite iz pritrtilnih obročkov.
- Prtljažno mrežo shranite v prtljažniku.


#### POZOR

Za pritrditve elastične prtljažne mreže prek pritrtilnih obročkov mora biti mreža razprostrašena. Po vpetju je mreža trdno napeta. Če prtljažne mreže ne vpenjate in odstranjujete v skladu s predpisi, lahko kaveljčki mreže povzročijo poškodbe.

- Vedno pravilno zataknite kaveljčke prtljažne mreže, da se pri snemanju nenadno ne sprostijo iz pritrtilnih obročkov.**

- Pri vpenjanju in odstranjevanju kaveljčkov zaščitite oči in obraz, da preprečite poškodbe v primeru letečih kaveljčkov.
- Kaveljčke prtljažne mreže vedno vpnite v opisanem zaporedju. Nenadino odpetje kaveljčka lahko povzroči poškodbe.

## Kaveljčki za vrečke



Slika 177 V prtljažniku: kaveljčki za vrečke.

Na obeh straneh prtljažnika so lahko nameščeni kaveljčki za vrečke »» sl. 177.

Ti kaveljčki za vrečke so predvideni za pritrjevanje vrečk z enostavnimi nakipi.

### ⚠ POZOR

Nikoli ne uporabljajte teh kaveljčkov za pritrjevanje prtljage ali drugih predmetov. Pri nenadnem zaviranju ali pri nezgodi se lahko kaveljčki odlomijo.


### ⚠ PREVIDNO

Največja obremenitev vsakega kaveljčka za vrečke znaša 2,5 kg.

## Odprtina za prevoz daljših predmetov



Slika 178 Na naslonjalu zadnje sedežne klopi: pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov.



Slika 179 V prtljažniku: pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov.

Na zadnjem sedežu je za sredinskim naslonom za roke odprtina za prevoz daljših predmetov v notranjosti vozila, kot denimo smuči.

## Odpiranje lopute

- Sredinski naslon za roke poklopite navzdol.
- Povlecite vzvod za sprostitev v smeri puščice in obrnite pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov »» sl. 178 ① popolnoma naprej.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Daljše predmete potisnite skozi odprtino za prevoz daljših predmetov iz prtljažnika.
- Predmete dobro zavarujte z varnostnim trakom.
- Zaprite vrata prtljažnika.

## Zapiranje lopute

- Pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov poklopite nazaj, da se zaskoči. Rdeča oznaka na strani prtljažnika ne sme biti vidna.
- Zaprite vrata prtljažnika.
- Sredinski naslon za roke po potrebi dvignite navzgor.

### ⚠ POZOR

- Ko je sredinski naslon za roke spuščen, na sredinskem zadnjem sedežu ne sme biti oseb.
- Med vožnjo lopute ne uporabljajte.
- Med odpiranjem in zapiranjem lopute boste še posebej pozorni na svoje roke, prav tako ne zataknite ali poškodujte varnostnega pasu.

### Obvestilo

Pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov je mogoče odpreti tudi iz prtljažnika.

Za to morate vzvod za sprostitev potisniti v smeri puščice navzdol in pokrov obrniti naprej »» sl. 179.

# Strešni prtljažnik

## Uvod

Streha vozila je bila razvita za optimiranje aerodinamike. Iz tega razloga ni možna montaža prečnih nosilcev ali drugih običajnih nosilnih sistemov v žlebove strehe.

Ker so žlebovi integrirani v streho, da zmanjšajo zračni upor, lahko uporabljate samo prečne nosilce in sisteme nosilcev, ki jih je odobril SEAT.

## Primeri, ko je treba prečne nosilce in sistem nosilcev demontirati

- Če se ne uporabljojo.
- Pred obiskom avtopralnice.
- Če višina vozila presega dovoljeno višino, npr. v nekaterih garažah.

### ⚠ POZOR

- Tovor vedno pritrjdite s primernimi pasovi in elastičnimi trakovi, ki so v brezhibnem stanju.
- Veliki, težki, dolgi ali ploščati kosi prtljage negativno vplivajo na aerodinamiko, težišče in obnašanje vozila.
- Izogibajte se nenadnemu zavirjanju in nenadnim voznim manevrom.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.


### ⚠ PREVIDNO

- Prečne nosilce in sistem nosilcev vedno snemite pred obiskom avtopralnice.
- Ko namestite prečne nosilce in sistem nosilcev ter nanje pritrjdite prtljago, se višina vozila poveča. Zato se prepričajte, da višina vozila ne presega dovoljene višine, denimo pri podvozih ali garažnih vratih.
- Prečni nosilci, sistem nosilcev in nanje pritrjeni prtljaga ne smejo biti nad strešno anteno in ovirati odpiranje pomičnega panoramskega strešnega okna in vrat prtljažnika.
- Pazite, da odprta vrata prtljažnika ne zadejejo ob prtljago na strehi.

### Opomba o okolju

Pri montiranem prečnem nosilcu in sistemu nosilcev je zaradi večjega aerodinamičnega upora poraba goriva večja.

## Pravilna pritrdiritev prečnih nosilcev in sistema nosilcev



**Slika 180** Pritrdirilne točke prečnih nosilcev za strešni prtljažnik.

Prečni nosilci predstavljajo osnovo za številne posebne sisteme strešnega prtljažnika. Za prevoz prtljage, koles, jadralnih desk, smuči in čolnov je iz varnostnih razlogov treba uporabiti ustrezne nosilne sisteme. Ustrezna dopolnilna oprema je na voljo na servisu SEAT.

Prečne nosilce in sistem strešnega prtljažnika morate vedno pravilno pritrdiriti. Pri tem vedno upoštevajte priložena navodila za montažo prečnih nosilcev in sistema nosilcev.

### Vgradnja prečnih nosilcev

Prečna nosilca namestite na stranske strešne letve. Razdalja med prečnimi nosilci »» sl. 180

A mora znašati med 70 ter 90 cm in razdalja med prečnimi nosilci in stranskimi letvami strešnega prtljažnika B mora znašati 15 cm.

#### ⚠ POZOR

Zaradi pomanjkljive pritrdiritve ali uporabe prečnih nosilcev in sistema nosilcev se lahko celotna konstrukcija loči od strehe ter povzroči nezgodo in poškodbe.

- Vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila za montažo.
- Pred začetkom vožnje vedno preverite vijačne povezave in pritrdirilna mesta, po potrebi se po kratki vožnji ustavite in jih dodatno zategnite. Pri daljšem potovanju morate vijačne povezave in pritrdirilna mesta preveriti pri vsakem postanku.
- Spremembe ali popravila na prečnih nosilcih in sistemu nosilcev niso dovoljena.

#### ℹ️ Obvestilo

Podrobno preberite navodila za montažo prečnih nosilcev in sistema nosilcev ter jih imejte vedno v vozilu.

## Natovarjanje sistema strešnega prtljažnika

Tovor lahko varno pritrdirimo samo v primeru, če so prečni nosilci in sistem nosilcev montirani skladno s predpisi »» △.

### Največja dovoljena nosilnost strehe

Največja dovoljena nosilnost strehe znaša **75 kg**. Nosilnost strehe je vsota mas strešnega prtljažnika, prečnih nosilcev in prtljage na strehi »» △.

Vedno se pozanimojte glede mase strešnega prtljažnika (strešni kovček, nosilec za kolesa, nosilec za smuči), prečnih nosilcev in tovora, ki ga želite prevažati, ter jih po potrebi stehtajte. Nikoli ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti strehe.

Pri uporabi prečnih nosilcev in sistema nosilcev z manjšo obremenljivostjo največje dovoljene nosilnosti strehe ni mogoče izkoristiti. V takšnem primeru največja obremenitev sistema strešnega prtljažnika ne sme presegati navedb v navodilih proizvajalca.

### Porazdelitev prtljage

Prtljago enakomerno porazdelite in jo pravilno pritrdirite »» △.

### Preverjanje pritrditve

Po montaži prečnih nosilcev in strešnega prtljažnika morate vijačne povezave in pritrdilna mesta po kratki vožnji in nato v rednih intervalih preverjati (pribl. vsakih 200 km).

#### ⚠ POZOR

- Nikoli ne prekoračite navedene nosilnosti strehe, dovoljene osne obremenitve ali dovoljene skupne mase vozila.
- Nikoli ne prekoračite zmogljivosti natovrjanja prečnih nosilcev ali sistema nosilcev, tudi če še največja dovoljena nosilnost strehe ni dosežena.
- Težke predmete pritrdite čim bolj spredaj in ves tovor enakomerno porazdelite.

#### ⚠ POZOR

- Nezdostno in nepravilno pritrjeni prtljagi lahko pada s strehe ter povzroči nezgode in poškodbe.
- Vedno morate uporabljati primerne in brezhibne pasove ter elastične trakove.

## Vleka prikolice

### Uvod

Upoštevajte predpise, ki veljajo v določeni državi, za vleko prikolice in za uporabo vlečne naprave.

Vozilo je bilo predvsem razvito za prevoz oseb, možno pa je tudi upravljanje s prikolico, če je na vozilu nameščena ustrezna oprema. Dodatna priklopna obremenitev vpliva na trajnost, porabo goriva in zmogljivost vozila ter morda lahko skrajša servisne intervale.

Vožnja s prikolico ne predstavlja le večje obremenitve vozila, temveč zahteva tudi bistveno večjo koncentracijo voznika.

Pri zimskih temperaturah na vozilo **in** prikolico namestite zimske pnevmatike.

### Na vlečni kljuki je največja dovoljena oporna obremenitev

Največja dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke je **90 kg**.

### Vozila s sistemom start-stop.

Če je vozilo opremljeno s tovarniško ali naknadno montirano vlečno kljuko znamke SEAT, sistem start-stop deluje kot običajno. Posebnosti ni treba upoštevati.

Če sistem prikolice ne prepozna, ali pa je nigradil servis SEAT, je treba sistem start-stop izklopiti s pritiskom ustrezone tipke v spodnjem območju sredinske konzole, preden se odpravite na vožnjo s prikolico; sistem mora celotno pot ostati izklopljen **»»»** **⚠**.

### Vozila z izbiro voznega profila

Če se želite odpraviti na vožnjo s prikolico, voznega profila **Eco** ne uporabljajte. Pred začetkom vleke prikolice priporočamo izbiro drugega voznega profila.

### Priklopna/oporna obremenitev

Dovoljene priklopne obremeniteve ne smete preseči. Če prikolica ni maksimalno obremenjena, lahko premagujete bolj strme vzpone.

Navedene priklopne obremeniteve veljajo le do **nadmorske višine** 1.000 m. Ker se z višino zmanjšuje moč motorja in s tem zmožnost premagovanja strmin, se sorazmerni zmanjšujejo tudi dovoljene priklopne obremeniteve. Zato je treba za vsakih nadaljnjih 1.000 m višinske razlike vlečeno maso zmanjšati za 10 %. Čim bolj izkoristite dovoljeno **oporno obremenitev** vlečne kljuke, vendar je **ne prekoračite**.

#### ⚠ POZOR

Prikolice nikoli ne uporabljajte za prevoz oseb, ker ogrožate njihova življenja, razen tega je to prepovedano.

## POZOR

Zaradi nestrokovne uporabe vlečne naprave lahko pride do poškodb in nezgod.

- Prikolico uporabljajte samo, če je v brezhibnem stanju in pravilno pritrjenja.
- Vlečne naprave ne spreminjaite ali popravljajte.
- Za zmanjšanje tveganja poškodb pri trčenjih v zadnjem delu vozila in za zmanjšanje poškodb pešcev in kolesarjev pri parkirjanju pomaknite vlečno kljuko navznoter, če pa prikolice ne uporabljate, pa kljuko demontirajte.
- Skladno z uredbo EU 2021\_535 ni dovoljena vgradnja vlečne naprave, ki popolnoma ali delno prekriva registrsko tablico zadaj.
- Nikoli ne montirajte vlečne naprave s »porazdelitvijo mase« ali »izravnavo obremenitve«. Vozilo ni primerno za to vrsto prikolic. Vlečna naprava bi se lahko pokvarila in prikolica bi se ločila od vozila.

## POZOR

Vleka prikolice in prevoz težkih ter velikih predmetov lahko spremeniata vozne lastnosti in povzročita nezgode.

- Bremena vedno pritrjdite z ustreznimi pritrilnimi trakovi ali pasovi, ki so v dobrem stanju.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.

- Prikolice z visokim težiščem se lahko prevrnejo hitreje kot prikolice z nizkim težiščem.
- Izogibajte se nenadnemu zavirjanju in nenadnim voznim manevrom.
- Še posebej previdni bodite pri prehitevanjih.
- Čim zaznate tudi najmanjše nihanje prikolice, nemudoma zmanjšajte hitrost.
- S prikolico ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph) (izjemoma tudi 100 km/h (60 mph). To velja tudi za države, v katerih je dovoljena višja hitrost. Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost za vleko prikolice v vsaki državi, ta je lahko nižja kot za vozila brez prikolice.
- Prikolice nikdar ne poskušajte »umiriti« s pospeševanjem.

## Obvestilo

- Preden vpnete ali odpnete prikolico, morate vedno izključiti alarmno napravo ➤ str. 77. Sicer se lahko senzor naklona alarmne naprave nehote aktivira.
- Prvih 1.000 km motorja ne vozite s prikolico ➤ str. 132.
- Nekatere naknadno montirane vlečne naprave zakrivajo vlečno uho zadaj. V tem primeru vlečnega ušesa ne morete uporabljati za zagon z vleko ali vleko drugih vozil. Iz tega razloga morate demontirano vlečno kljuko vozila vedno hraniti v vozilu, če je bilo vožilo naknadno opremljeno z vlečno napravo.

## Tehnične zahteve

Vozila, ki so **tovarniško** opremljena z vlečno napravo, izpolnjujejo vse tehnične in zakonske predpise za vleko prikolice.

Če je bilo **vozilo naknadno opremljeno z vlečno napravo**, se lahko vgradi samo vlečna naprava, ki je odobrena za največjo dovoljeno priklopno obremenitev. Vlečna naprava mora ustrezati vozilu in prikolici ter biti pravilno pritrjenja na ogrodje vozila. Za to vozilo uporabljajte samo vlečne naprave, ki jih je odobril SEAT. Vedno preverite in upoštevajte napotke proizvajalca vlečne naprave.

## Na odbijaču montirana vlečna naprava

Nikoli ne montirajte vlečne naprave na odbijaču ali na pritrditvi odbijača. Vlečna naprava ne sme ovirati funkcije odbijača. Izpušnega ali zavornega sistema ne smete spremnijati ali popravljati. Vlečno napravo redno preverjajte, da je pravilno pritrjenja.

## Hladilni sistem motorja

Vleka prikolice predstavlja veliko obremenitev za motor in hladilni sistem. Hladilni sistem mora biti zadostno napolnjen s hladilno tekočino in biti pripravljen za dodatno obremenitev vleke prikolice.

## Zavore prikolice

Upoštevajte veljavna določila, če ima prikolica lastni zavorni sistem. Nikoli ne priključite zavornega sistema prikolice na zavorni sistem vozila.

## Vlečna vrv

Med vozilom in prikolico vedno uporabljajte varnostno pletenico **»» str. 276**.

## Zadnje luči prikolice

Zadnje luči na prikolici morajo ustrezati zakonskim predpisom **»» str. 276**.

Luči prikolice nikdar neposredno ne povežite z električnim sistemom vozila. Če niste prepričani, da je prikolica električno pravilno priključena, se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

## Zunanji ogledali

Če s serijskimi zunanjimi ogledali ne morete videti območja za prikolico, morate namestiti dodatna zunanja ogledala v skladu z ustreznimi predpisi v državi. Zunanja ogledala morate nastaviti pred začetkom vožnje, ogledala morajo zagotavljati zadosten pogled.

## Največja poraba električne energije prikolice

Navedenih vrednosti nikdar ne prekoračite.

### Evropa, Azija, Afrika, Južna in Srednja Amerika

Zavorne luči (skupno)	84 W
Smernik (na vsaki strani)	42 W
Pozicijska luč (na vsaki strani)	50 W
Zavorne luči (skupno)	42 W
Zadnja meglenna	42 W

### Australija

Zavorne luči (skupno)	108 W
Smernik (na vsaki strani)	54 W
Pozicijska luč (na vsaki strani)	100 W
Zavorne luči (skupno)	54 W
Zadnja meglenna	54 W


## ⚠ POZOR

Pri nepravilno montirani ali neprimerni vlečni napravi se lahko prikolica loči od vozila in povzroči hude poškodbe.

## ❗ PREVIDNO

- Če zadnje luči prikolice niso pravilno priključene, se lahko poškoduje elektronika vozila.
- Če prikolica porabi preveč električnega toka, se lahko poškoduje elektronika vozila.
- Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka. Za napajanje prikolice uporabljajte samo ustreerne priključke.

## Mehansko in električno priklapljanje prikolice



**Slika 181** Shematski prikaz: dodelitev konektorskih zatičev za električni tok prikolice

Pin	Pomen
1	Levi smerniki
2	Zadnja meglenka
3	Masa za pine 1, 2, 4, 5, 6, 7 in 8
4	Desni smerniki
5	Zadnja luč desno
6	Zavorna luč
7	Zadnja luč levo
8	Luč za vzvratno vožnjo
9	Stalno pozitivno
10	Plus polnilni kabel
11	Masa za pin 10

### Električne vtičnice za prikolico

Za električno povezavo med vozilom in prikolico je vozilo opremljeno s 13-polno električno vtičnico. Pri vključenem motorju prejmejo električni porabniki prikolice napetost prek električnega priključka (pin 9 in pin 10 vtičnice prikolice).

Ko sistem zazna električno povezavo s prikolico, električni porabniki prikolice prek električne povezave (zatič 9 in zatič 10) prejmejo električno napetost. Zatič 9 ima stalni pozitivni pol. Na ta način delujejo notranje luči prikolice. Električni porabniki, npr. hladilnik avtodaoma, so samo pri vklopljenem motorju napajani z napetostjo (prek zatiča 10).

Da ne bi prišlo do prekemerne obremenitve električnega sistema, masni kabli za pine 3, 11 in 13 ne smejo biti v kratkem stiku.

Če je prikolica opremljena s **7-polnim konektorjem**, morate uporabiti ustrezni adapterski kabel. V tem primeru zatič 10 ne deluje.

### Vlečna vrv

Vlečna vrv mora biti vedno dobro pritrnjena na vozilu za vleko in dovolj dolga, da lahko vožnja skozi ovinke poteka brez težav. Vrv pa se med vožnjo ne sme vleči po tleh.

### Zadnje luči prikolice

Prepričajte se, da zadnje luči prikolice delujejo in da izpolnjujejo zakonske predpise. Preverite, da najvišja dovoljena obremenitev prikolice ni prekoračena »» str. 274.

### Integracija v alarmno napravo

Prikolica se integrira v alarmno napravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Če je vozilo serijsko opremljeno z alarmno napravo.
  - Če je vozilo serijsko opremljeno z vlečno napravo.
  - Prikolica je električno priključena z vlečnim vozilom prek vtičnice.
  - Električni sistem vozila in prikolice sta v brezhibnem stanju, nista pokvarjena ali poškodovana.
  - Vozilo je zakljenjeno s kontaktnim ključem in alarmna naprava je aktivirana.
- Če je vozilo zakljenjeno, se alarmna naprava sproži, takoj ko je električna povezava s prikolico prekinjena.
- Preden vpnete ali odpnete prikolico, morate izključiti alarmno napravo. Sicer se lahko senzor naklona alarmne naprave nehote aktivira.

### Prikolica z zadnjimi LED-lučmi

Prikolice z zadnjimi LED-lučmi iz tehničnih razlogov ni mogoče povezati z alarmno napravo.

Pri zaklenjenem vozilu se alarm ne sproži, če je prekinjena električna povezava do prikolice, če je prikolina opremljena z zadnjimi lučmi z LED-diodami.

Če je bil ob priklopu prikolice izbran vozni profil **Eco**, sledi avtomatski preklop v profil **Normal**.

Če sistem priklopljene prikolice ne prepozna ali vlečne naprave naknadno ni montiral servis SEAT, je treba profil **Normal** ročno izbrati pred začetkom vožnje s prikolico. Da bi po odklopu prikolice ponovno bil izbran profil **Eco**, je potreben izklop in vklop kontakta.

## ⚠ POZOR

Če so kabli priključeni na neprimeren ali napačen način, bi to lahko povzročilo prekomerno porabo toka s strani prikolice, kar spet pomeni motnje v celotnem električnem sistemu vozila in povzročitev nezgod ter hudi poškodb.

- Popravila na električnem sistemu smejo izvajati le na specializiranem servisu.
- Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka.

## ⚠ POZOR

Kontakt med pinji konektorja prikolice lahko povzroči kratke stike, preobremenitev električnega sistema ali okvaro na sistemu osvetlitve in posledično nezgode ali hude poškodbe.

- Pini konektorja prikolice nikoli en smejo biti v kratkem stiku.
- V primeru upognjenih pinov konektorja obiščite specializirani servis.

## ⚠ PREVIDNO

Prikolice ne pustite priklopljene na vozilo, ko je parkirano, postavite jo na podporno kolo ali na opornike. Če se vozilo dvigne ali spusti, npr. zaradi sprememb natovorjenosti ali poškodb pnevmatike, sta vlečna naprava in prikolina veliko bolj obremenjeni, kar lahko povzroči poškodbe na vozilu in prikolici.

## i Obvestilo

- Pri motnjah v delovanju električnega sistema vozila ali prikolice ter alarmne naprave se obrnite na specializirani servis.
- Če se oprema prikolice pri izključenem motorju napaja s tokom prek vtičnice za prikolico, se izprazni akumulator.
- Pri nizki napolnjenosti akumulatorja se električni priključek do prikolice avtomatsko prekine.

## Natovarjanje prikolice

Z vidika tehnike dovoljena največja priklopna obremenitev je breme, ki ga lahko vleče vozilo

»»» **⚠**. Oporna obremenitev je sila, ki deluje na vpično na vlečno kljuko vlečne naprave.

Podatki o priklopni in oporni obremenitvi na tipskih tablici vlečne naprave so le orientacijske vrednosti. Vrednosti, ki se nanašajo na vozilo, in so velikokrat manjše od zgoraj navedenih vrednosti, so natisnjene v dokumentih vozila. Podatki v uradnih dokumentih vozila imajo vedno prednost.

Zaradi varnosti med vožnjo SEAT priporoča, da vedno čim bolj izrabite največjo dovoljeno oporno obremenitev kljuke vlečne naprave

»»» str. 273. Premajhna oporna obremenitev poslabša vozne lastnosti vlečnega vozila in prikolice.

Vertikalna obremenitev bolj obremenjuje zadnjo premo in zmanjša nosilnost vozila.

## Vlečena masa vlečnega vozila in prikolice

Vlečena masa je vsota dejanske mase vozila in prikolice.

V nekaterih državah so prikolice razdeljene v kategorije. SEAT priporoča, da na specializiranem servisu pridobite podatke o tem, katere prikolice so primerne za vozilo.

## Natovarjanje prikolice

Natovorenost prikolice mora biti uravnovešena. Za to je treba izrabiti največje dovoljeno oporno obremenitev in breme enakomerno porazdeliti po prikolici.

- Tovor na prikolici porazdelite tako, da bodo težki predmeti čim bliže osi oz. nad njo.
- Pravilna pritrdiritev priklopne obremenitve.

## Tlak v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah prikolice naj ustreza pripomočkom proizvajalca.

Pri vleki prikolice napolnite pnevmatike z največjim dovoljenim polnilnim tlakom **»» str. 326.**

## ⚠ POZOR

**Prekoračitev dovoljene osne obremenitve, dovoljene oporne obremenitve in dovoljene skupne mase vozila in prikolice lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.**

- Nikoli ne prekoračite največje dovoljene vrednosti.
- Dejanska masa na sprednji in zadnji premi ne sme prekoračiti dovoljene osne obremenitve. Masa vozila spredaj in zadaj ne sme prekoračiti dovoljene skupne mase.

## ⚠ POZOR

**Premik bremena lahko ogrozi stabilnost in varnost prikolice, kar lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.**

- **Prikolico morate vedno pravilno natovoriti.**
- **Bremena vedno pritrdirite z ustreznimi pritrdirilnimi trakovi ali pasovi, ki so v dobrem stanju.**

## Vožnja s prikolico

### Nastavljanje žarometov

Pri vleki prikolice se lahko sprednji del vozila dvigne in žarometi lahko zasenčijo preostali promet.

### Posebnosti pri vleki prikolice

- Pri prikolici z **naletno zavoro** najprej zavirajte rahlo, šele nato bolj odločno. Na ta način se onemogočijo sunki zaradi blokiranja koles prikolice.
- Zaradi vlečene mase se podaljša zavorna pot.
- Uporabljajte zaviranje z motorjem pri vožnji po klancu navzdol. Sicer obstaja nevarnost pregreta in izpada zavor.
  - **Vozila z avtomatskim menjalnikom:** v načinu tiptronic izberite nižjo prestavo.
  - **Vozila z ročnim menjalnikom:** prestavite v nižjo prestavo.

• Priklopna obremenitev in višja skupna masa vlečnega vozila in prikolice spremenijo težišče ter vzorne lastnosti vozila.

- Če je vlečno vozilo prazno, prikolica pa natovorjena, je porazdelitev mase zelo neugodna. Pod temi pogojih vozite zelo previdno in ustrezno prilagodite hitrost.

### Speljevanje navkreber s prikolico

Glede na naklon pri vzponu in skupno vlečeno maso se lahko vlečno vozilo in prikolica nekoliko pomakneta nazaj.

Da bi na klancu speljali s pripeto prikolico:

- Pritisnite zavorni pedal in ga zadržite.
- Enkrat pritisnite tipko **ESP**, da bi sprostili elektronsko parkirno zavoro **»» str. 186.**
- **Ročni menjalnik:** Do konca pritisnite pedal sklopke in prestavite v 1. prestavo.
- **Avtomatski menjalnik:** Izbirno ročico pomaknite v položaj **D/S**.
- Povlecite tipko **ESP** in jo zadržite v tem položaju, da vlečno vozilo in prikolico zaustavite z elektronsko parkirno zavoro.
- Spustite zavorni pedal.
- Počasi speljite.
- **Ročni menjalnik:** počasi spustite pedal sklopke.
- Tipko **ESP** izpustite šele takrat, ko ima motor dovolj vlečne sile za speljevanje.

**⚠ POZOR**

Zaradi nepravilne vleke prikolice voznik lahko izgubi nadzor nad vozilom.

- Vleka prikolice in prevoz težkih ter velikih predmetov lahko spremeni vozne lastnosti in podaljšata zavorno pot.
- Vedno vozite premišljeno in previdno. Zavirajte prej kot običajno.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnih razmeram. Zmanjšajte hitrost, še posebej na klancih.
- Plin dodajajte previdno in počasi. Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Še posebej previdni bodite pri prehitevahnih. Čim zaznate tudi najmanjše nihanje prikolice, nemudoma zmanjšajte hitrost.
- Prikolice nikdar ne poskušajte »umiriti« s pospeševanjem.
- Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost za vleko prikolice, ta je lahko nižja kot za vozila brez prikolice.

## Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice

Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice je dodatna funkcija elektronskega stabilizacijskega programa (ESC).

Ko sistem zazna nihanje prikolice, ga poskuša zmanjšati.

### Pogoji za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice

- Vozilo je tovarniško opremljeno z vlečno napravo ali pa je bilo naknadno opremljeno z združljivo vlečno napravo.
- ESC in TCS sta aktivna. V kombiniranem instrumentu ne sveti kontrolna lučka ali .
- Prikolica je električno povezana z vlečnim vozilom prek vtičnice.
- Vozilo vozi s hitrostjo nad pribl. 60 km/h (pribl. 37 mph).
- Prisotna je tehnično najvišja dovoljena oporna obremenitev.
- Prikolica ima togji drog.
- Če ima prikolica zavore, mora biti opremljena z naletno zavoro.

**⚠ POZOR**

Klub visoki stopnji varnosti, ki jo zagotavlja funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice, se ne smete izpostavljati tveganjem, ki lahko ogrozijo vašo varnost.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnih razmeram.

- Na spolzkom cestišču previdno dodajajte plin.

- Ko spreminjajte nastavitev, nehajte pospeševati.

**⚠ POZOR**

Funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice morda ne bo pravilno prepozna vseh voznih situacij.

- Če je izključen sistem ESC, je izključeno tudi stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice.
- Funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice vedno ne prepozna lahke prikolice in je posledično ustrezno ne stabilizira.
- Če vozite po cestišču z malo oprijema, lahko prikolica celo ovira sistem stabiliziranja.
- Prikolice z višjim težiščem se lahko prevrnejo, ne da bi prej zanahale.
- Če prikolica ni priklopljena, je pa v vtičnico priključen vtičkač (npr. pri nosilnem sistemu za kolesa z osvetlitvijo), lahko v ekstremnih voznih situacijah pride do avtomatskega zaviranja.

## Vlečna kljuka z električnim odklepa-njem



**Slika 182** Desna stran prtljažnika: tipka za odklepanje vlečne kljuge.

Kljuka vlečne naprave je nameščena v odbijaču in je ni mogoče odstraniti.

V območju pomika vlečne kljuge ne sme biti oseb, živali ali predmetov **»»» △**.

### Odklepanje vlečne kljuge in pomik navzven

- Zaustavite vozilo in vklopite elektronsko parkirno zavoro **»»» str. 186**.
- Ugasnite motor.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Za hip povlecite tipko **»»» sl. 182**. Vlečna kljuka se avtomatsko odklene in se samodejno pomakne navzven. Kontrolna lučka v tipki utripa.

- Pomaknite vlečno kljuko ročno popolnoma navzven, da se slišno zaskoči in da občutite, da je v pravilnem položaju. Kontrolna lučka v tipki neprekinjeno sveti.
- Zaprite vrata prtljažnika.
- Mehansko in električno priklapljanje prikolice **»»» str. 276**.

### Pomik vlečne kljuge navznoter

- Zaustavite vozilo in vklopite elektronsko parkirno zavoro.
- Ugasnite motor.
- Odmaknite drog prikolice z vlečne kljuge in prekinite električno povezavo med vozilom in prikolico. Po potrebi odstranite adapter iz električne vtičnice vlečne kljuge.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Za hip povlecite tipko **»»» sl. 182**. Vlečna kljuka se električno odklene.
- Pomaknite vlečno kljuko pod odbijač, da se slišno zaskoči in da občutite, da je v pravilnem položaju. Kontrolna lučka v tipki neprekinjeno sveti.
- Zaprite vrata prtljažnika.

### Kontrolna lučka v tipki

#### → *Utripa:*

To pomeni, da se vlečna kljuka ni popolnoma zaskočila, ali pa je poškodovana  
**»»» △**.

#### → *Stalno sveti:*

Če pri odprtih vratih prtljažnika neprekri-jeno sveti, je vlečna kljuka popolnoma za-skočena tako v povlečenem kot v izvle-čenem položaju.

Kontrolna lučka v tipki ugasne pribl. 1 minuto po tem, ko ste zaprli vrata prtljažnika.

### POZOR

Zaradi nestrokovne uporabe vlečne naprave lahko pride do poškodb in nezgod.


- **Vlečno kljuko uporabljajte samo, če je pravilno zaskočena.**
- **Prepričajte se, da v območju pomika vlečne kljuge ni oseb, živali ali predmetov.**
- **Med pomikanjem se vlečne kljuge ne dotikajte s predmetom ali orodjem.**
- **V nobenem primeru ne pritisnite tipke »»» sl. 182, če je na vlečni kljuki vpeta priklica, transportni sistem ali druga oprema.**
- **Če se vlečna kljuka popolnoma ne zaskoči, je ne uporabljajte. Namesto tega se obrnite na specializirani servis, kjer naj vlečno na-pravo pregledajo.**
- **Pri okvari električnega sistema ali vlečne naprave se obrnite na pooblaščeni servis, kjer naj sistem in napravo preverijo.**
- **Če ima vlečna kljuka na katerem koli mestu manjši premer od 49 mm, vlečne naprave nikakor ne smete uporabljati.**

**! PREVIDNO**

**Če vozilo čistite z visokotlačnim čistilnikom, vodnega curka ne usmerjajte neposredno na pomicno vlečno kljuko ali vtičnico prikolice, ker se lahko poškodujejo tesnila ali odstrani potreben mazivo.**

**i Obvestilo**

**Pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah se lahko zgodi, da pomik vlečne kljuge ni mazen. V takšnih primerih zadostuje, če vozilo odpeljete v toplejši prostor, npr. garažo.**

**Montaža sistema nosilcev zadaj ali nosilca za kolesa na vlečno kljuko**

**Slika 183** Priporočena porazdelitev mase sistema nosilcev zadaj.

Primeri sistema nosilcev zadaj so nosilci za kolosa ali večnamenski zabojniki, ki se montirajo na vlečno kljuko.

Uporablajte samo sisteme nosilcev zadaj, ki jih je proizvajalec vozil priporočil za ustrezni model vozila, modelsko leto in izvedbo vozila »» △.

SEAT priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov in dopolnilne opreme SEAT, ki so na voljo pri pogodbenih partnerjih. Montirajte sistem nosilcev zadaj skladno z proizvajalčevimi navodili za montažo.

Nosilnost je rezultat mase sistema nosilcev zadaj in mase na sistemu nameščenega tovora.

Priporočena največja obremenitev sistema nosilcev zadaj, ki je montiran na vlečno kljuko, se lahko razlikuje največje dovoljene oporne obremenitve vlečne naprave vozila.

V nobenem primeru ni dovoljeno preseči največje dovoljene oporne obremenitev vlečne kljuke (odvisno od modela).

Nosilnost se zmanjša zaradi učinka ročice, ki se pojavi, če je sistem nosilcev zadaj montiran dlje od vlečne kljuke.


Težke kose tovora namestite čim bliže vlečni kljuki »» sl. 183.

**Največja nosilnost glede na vozilo**

Da bi našli največjo dovoljeno nosilnost za vaše vozilo, preverite največjo oporno obremenitev vlečne naprave »» str. 361. Nosilnost lahko razberete iz tabele v nadaljevanju.

Skladno z uredbo UN-R-55 SEAT priporoča, da ne vozite več koles, kot je priporočeno na sistemu nosilcev zadaj.

Največja oporna obremenitev vozila	Največja nosilnost	Število koles
50kg	50kg	2
55kg	55kg	2
Od 75 kg	75kg	3

**Najdaljši dovoljeni previs sistema nosilcev zadaj**

**Slika 184** Shematska predstavitev najdaljšega dovoljenega previsa za nosilec za dva ali tri kolesa.

**A** Do 55 kg nosilnosti: 500 mm (pribl. 19.7 in)

**B** Z nosilnostjo 75 kg: 700 mm (pribl. 27.6 in)

Največji dovoljeni previs ne sme presegati 500 mm od centra glave kljuke do sredine tirnice zadnjega nosilca »» sl. 184 (A) za nosilec za dve kolesi. V primeru nosilca za tri kolesa previs ne sme presegati 700 mm »» sl. 184 (B).

### ⚠ POZOR


Zaradi nestrokovne uporabe sistema nosilcev zadaj, nameščenega na vlečno kljuko, lahko pride do poškodb in nezgod.

- Prepričajte se, da je sistem nosilcev primeren za vaše vozilo.
- Preberite in upoštevajte proizvajalčeva navodila za montažo sistema nosilcev zadaj.
- Nikoli ne pritrdite sistema nosilcev zadaj pod vlečno kljuko na vlečno napravo. Sistem lahko zaradi oblike vlečne kljuge zdrsne.

### Obvestilo

SEAT priporoča, da pred začetkom vožnje odstranite vso dodatno opremo s tovora, ki je pritrjen na sistem nosilcev. Primeri te dodatne opreme so košarice, torbe, otroški sedeži ali baterije. To izboljša aerodinamiko in težišče sistema nosilcev zadaj.

## Naknadna vgradnja vlečne naprave



Slika 185 Mere in pritrdilne točke za naknadno vgradnjo vlečne naprave

### Izmerjene razdalje:

- Podporne točke na vozilu
- 65 mm (minimum)

- 350 mm to 420 mm (popolnoma naloženo vozilo)
- 1043 mm
- 413,5 mm
- 633,5 mm
- 951,5 mm

SEAT priporoča, da se za naknadno vgradnjo vlečne naprave dogovorite na specializiranem servisu. Možna je prilagoditev hladilne naprave ali vgradnja termoizolacijske pločevine. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Če gre za naknadno vgradnjo vlečne naprave, je treba nujno upoštevati mere za razdalje.

Oddaljenost med sredino glave vlečne kljuke in cestiščem »» sl. 185 (C) ne sme biti manjša od navedene vrednosti. To velja tudi za popolnoma naloženo vozilo, vključno s tehnično največjo dovoljeno oporno obremenitvijo

### ⚠ POZOR

Če so bili kabli neprimerno ali napačno priklopjeni, lahko to vodi do motenj v delovanju električnega sistema vozila in do nezgod ter hudih poškodb.

- Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka. Za napajanje prikolice uporabljajte samo ustrezne priključke.
- Naknadno vgradnjo vlečne naprave lahko izvede le pooblaščeni servis.

**⚠ POZOR**

Če vlečna naprava ni bila pravilno vgrajena ali pa sploh ni primera, se lahko prikolica loči od vlečnega vozila. Posledica so lahko hude nezgode in poškodbe s smrtnim izidom.

**i Obvestilo**

- Skladno z uredbo EU2021\_535 ni dovoljeno nameščanje vlečne naprave, ki je ni mogoče odstraniti ali premakniti.
- Uporabljajte samo vlečne naprave, ki jih je odobrila znakma SEAT.
- Vgradnja običajne vlečne naprave pri nekaterih izvedbah ni priporočljiva. Obrnite se na tehnični servis.

# Čiščenje goriva in izpušnih plinov

## Točenje goriva

### Varnostna opozorila glede točenja goriva

#### POZOR

Gorivo je lahko vnetljivo in lahko povzroči hude opekline in druge poškodbe.

- Pri točenju goriva morata biti motor in kontakt iz varnostnih razlogov izključena.
- Pri točenju goriva ali polnjenju rezervne posode za gorivo je kajenje prepovedano. Zaradi nevarnosti eksplozije točenje goriva v bližini odprtega ognja ni dovoljeno.
- Pri uporabi, shranjevanju in prevozu rezervne posode za gorivo upoštevajte zakonska določila.
- Iz varnostnih razlogov odsvetujemo, da v vozilu prevažate rezervno posodo, napolnjeno z gorivom. Ob morebitni nezgodi se lahko poškoduje in gorivo lahko izteče.
- Če morate izjemoma prepeljati rezervno posodo za gorivo, upoštevajte naslednje napotke:

- Goriva v posodo nikdar ne točite, če ta stoji v ali na vozilu. Nevarnost eksplozije. Kanister za rezervno gorivo vedno postavite na tla.

- Ročko do konca vstavite v odprtino za dolivanje.

- Pri kovinskih rezervnih posodah za gorivo se mora pištola med točenjem goriva dotikati posode. Na ta način se ne ustvarja statični naboj.

- Pazite, da goriva ne polijete po vozilu ali prtljažniku. Hlapi goriva lahko eksplodirajo. Nevarnost eksplozije!

#### PREVIDNO

- Če gorivo izteče, ga nemudoma obrišite z laka. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje.
- Rezervoarja ne smete nikdar popolnoma izprazniti. Poškoduje se lahko katalizator.
- Če je bil rezervoar vozila z dizelskim motorjem popolnoma izpraznjen, morate po dolivanju goriva pustiti kontakt vključen za najmanj 30 sekund, ne da bi zagnali motor. Ko nato obrnete ključ v položaj za zagon motora, je lahko postopek zaganjanja znatno daljši kot običajno – do ene minute.

#### Opomba o okolju

Nikoli ne natočite preveč goriva – če se se greje, lahko izteče.

#### Obvestilo

Zasilno odklepanje lopute rezervoarja za gorivo ni mogoče. Po potrebi poiščite strokovno pomoč.


#### Obvestilo

Vozila z dizelskim motorjem so opremljena z zaščito pred točenjem napačnega goriva<sup>1)</sup>. V rezervoar je gorivo tako mogoče natočiti samo z ročko za točenje dizelskega goriva.

- Z obrabljeno, poškodovano ali premajhno ročko za točenje goriva zaščite pred točenjem napačnega goriva ni mogoče odpreti. Poskusite ročko za točenje goriva pred nameščanjem v odprtino rezervoarja zavrteti, uporabite drugi avtomat za točenje goriva ali poiščite strokovno pomoč.
- Pri dolivanju goriva iz rezervne posode se zaščita pred točenjem napačnega goriva ne odpre. Obidete jo lahko tako, da dizelsko gorivo dolivate počasi.

<sup>1)</sup> Odvisno od izvedbe za posamezne države.

## Točenje goriva



**Slika 186** Loputa rezervoarja s pritrjenim pokrovom rezervoarja.

Loputa rezervoarja za gorivo je na zadnji desni strani vozila.

- Loputa rezervoarja za gorivo je odklenjena, ko se odkleni vozilo z radijskim daljinskim upravljalnikom »» str. 73.
- Pritisnite na loputo rezervoarja za gorivo, da se ta odpre.
- Pokrov rezervoarja za gorivo odvijte v levo.
- Pokrovček namestite na režo, ki je na tečaju odprte lopute rezervoarja za gorivo »» sl. 186.
- Začnite točiti gorivo. Rezervoar je poln, ko pištola za točenje goriva prekine dovajanje goriva. Goriva ne točite več, sicer boste napolnili ekspanzijski prostor v rezervoarju.


- Pokrov rezervoarja za gorivo privijte do končnega položaja v desno.
- Zaprite prekrivalo.

Podatki o tem, katero gorivo zahteva motor vašega vozila, so navedeni na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo. Več informacij o gorivu »» str. 285.

Prostornina rezervoarja vašega vozila je navedena na »» str. 361.

## Vrste goriv

### Identifikacija goriv<sup>1)</sup>



**Slika 187** Oznake goriv v skladu z Direktivo 2014/94/EU

Goriva so označena z različnimi simboli. Ozake so nameščene na črpalkah in na loputi rezervoarja za gorivo. Ta identifikacija preprečuje zamenjavo pri izbiri goriva.

- 1) Pomeni **bencin** z največ 5% Etanola
- 2) Pomeni **bencin** z največ 10% Etanola
- 3) Pomeni **bencin** z največ 20% Etanola
- 4) **Dizel** skladno s standardom EN590. Številka označuje odstotek biodizla v gorivu. »B7« pomeni največ 7% biodizla.
- 5) Sintetični **dizel** skladno s standardom EN15940.
- 6) **Zemeljski plin:** »CNG« pomeni **compressed natural gas** (stisnjeni zemeljski plin).

### Vrste bencina

Podatki o ustreznih vrstah bencina, ki ga zahteva motor vašega vozila, so navedeni na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo.

Vozilo je opremljeno s katalizatorjem, zato smete točiti le **neosvinčeni bencin**. Bencin mora ustrezati normi EN 228 in **ne sme vsebovati žvepla**. Upoštevajte predpise države, v kateri uporabljate vozilo. Posamezne vrste bencina se razlikujejo po **oktanskem številu (ROŠ)** ali po **indeksu proti klenkanju (AKI)**.

<sup>1)</sup> Odvisno od države.

### 95-oktanski neosvinčeni bencin super ali vsaj 91-oktanski bencin normal

Priporočamo uporabo bencina super z oktanskim številom 95 (91 AKI). Če te vrste bencina ni na voljo, lahko uporabite 91-oktanski bencin (87 AKI). Moč motorja bo nekoliko manjša.

### Neosvinčeni 95-oktanski bencin super

Uporabljajte vsaj 95-oktanski bencin super (91 AKI).

Če bencin super ni na voljo, lahko, če je nujno, uporabite tudi 91-oktanski bencin normal (87 AKI). Vendar pa morate v tem primeru voziti z zmernim številom vrtljajev. Motor naj bo zmerno obremenjen. Čim prej dolijte bencin super.

### 98-oktanski neosvinčeni bencin super plus ali vsaj 95-oktanski bencin

Priporočamo uporabo bencina super plus z oktanskim številom 98 (93 AKI). Če tega bencina ni na razpolago: 95-oktanski bencin super (91 AKI) z malenkostnim zmanjšanjem moči.

Če bencin super ni na voljo, lahko, če je nujno, uporabite tudi 91-oktanski bencin normal (87 AKI). Vendar pa morate v tem primeru voziti z zmernim številom vrtljajev. Motor naj bo zmerno obremenjen. Čim prej dolijte bencin super.

### ① PREVIDNO

- Goriv z visoko vsebnostjo etanola, npr. E30-E100, ne smete uporabljati. To bi poškodovalo sistem za dovajanje goriva.
- Že en rezervoar osvinčenega goriva ali drugi kovinski dodatki lahko trajno zmanjšajo učinek katalizatorja.
- Uporabljajte lahko samo dodatke bencinu (additive), ki jih je odobrila znamka SEAT. Dodatki, ki povečajo oktansko število bencina ali zmanjšajo klenkanje, lahko vsebujejo kovinske dodatke, ki lahko povzročijo resne ovkare motorja in katalizatorja. Takšnih dodatkov ni dovoljeno uporabljati.
- Ne uporabljajte goriva, za katerega na črpalki piše, da vsebuje kovine. Tudi gorivo LRP (lead replacement petrol) vsebuje kovinske dodatke v visokih koncentracijah. Nevarnost ovkare motorja!
- Če točite bencin s prenizkim oktanskim številom, se motor pri vožnji z velikim številom vrtljajev ali veliki obremenitvi lahko pokvari.

### i Obvestilo

- Točite lahko bencin, čigar oktansko število je višje od tistega, ki ga potrebuje motor.
- V državah, kjer ni goriva brez žvepla, se lahko uporablja tudi gorivo z nizko vsebnostjo žvepla.

### Etanol (gorivo)

- ✓ Velja za vozila z motorji Totalflex.

Vozila z motorjem Totalflex<sup>11</sup> lahko prepozname po nalepkni na pokrovu rezervoarja za gorivo z označbo »bencin/etanol«.

Vozila z motorjem Totalflex lahko delujejo na neosvinčeni bencin [95-oktanski/91 AKI] glede na ANP št. 57 in na goriva z visoko vsebnostjo etanola. Točenje takšnega goriva poteka na enak način kot z bencinom.

Prav tako upoštevajte »» str. 285, Vrste benzina.

### i Obvestilo

SEAT priporoča polnjenje rezervoarja za gorivo z bencinom vsakih 10.000 km, da se zmanjšajo nečistoče v motorju, ki jih lahko povzroča uporaba etanolskega goriva E100.

### Dizel

- ✓ Velja za vozila z dizelskim motorjem.

Upoštevajte informacije na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo.

Dizelsko gorivo se lahko pri zelo nizkih temperaturah zgosti ter oteži zagon in delovanje motora. Vprašajte osebje na črpalki, ali je njihovo dizelsko gorivo primerno za uporabo pozimi.

<sup>11</sup> Ta motor je na voljo samo na nekaterih trgih.

## Voda v filtru za gorivo<sup>1)</sup>

Če je vozilo opremljeno z dizelskim motorjem in ima **filter za gorivo z lovilcem za vodo**, se lahko v kombiniranem instrumentu prikaže naslednje opozorilo:

### Voda v filtru za gorivo.

V tem primeru mora specializirani servis nemudoma odstraniti vodo s filtra za gorivo.

#### PREVIDNO

- Nikoli ne uporabljajte goriva FAME (biodiesel, ki ne izpoljuje zahteve standarda EN590), bencina, kuričnega olja, drugih goriv ali razredčil, saj lahko resno poškodujejo sistem za dovajanje goriva in motor.
- Če v rezervoar natočite napačno gorivo, motorja nikakor ne smete zagnati. Nevarnost poškodovanja sistema za dovajanje goriva in motorja! Poiščite strokovno pomoč.

## AdBlue®

### Informacije o dodatku AdBlue®

Poraba dodatka AdBlue® je odvisna od osebnega sloga vožnje, delovne temperature sistema in temperature prometa med vožnjo.

AdBlue® začne zmrzovati pri -11°C (+13°F). Sistem ima grelne elemente, ki zagotavljajo njegovo delovanje tudi pri nizkih temperaturah.

Ko je manj kot **2.000 ali 2.400 km [1.200 ali 1.500 milij]**, odvisno od izvedbe, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je treba dotočiti AdBlue®.

Če tega obvestila ne upoštevate, **pri dosegu manj kot 1.000 km**, zasveti rumena kontrolna lučka . Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo, da po XXX km (XXX milij) ne boste več mogli zagnati motorja.


Če rumene kontrolne lučke ne upoštevate, pri **pri preostalem dosegu 0 km [0 milij]** ne morete več zagnati motorja. Sveti rdeča kontrolna lučka .

AdBlue® je registrirana blagovna znamka nemškega Združenja avtomobilske industrije (VDA) in je znana tudi pod oznakami AUS32 ali DEF (Diesel Exhaust Fluid).

#### PREVIDNO

**Prekomerno dolivanje dodatka AdBlue® lahko povzroči poškodbe na sistemu za dovanje goriva.**

## Dolivanje AdBlue®



**Slika 188** Loputa rezervoarja za AdBlue®.

### Postopki pred dolivanjem

Vozilo ustavite na ravni površini in izključite kontakt. Če vozilo ni na ravni, prikazovalnik nivoja morda ne bo ustrezno zaznal dolite količine sredstva.

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo za AdBlue®, **dolijte vsaj minimalno zahtevano količino (pribl. 5 litrov)**. Samo če napolnite to količino, sistem zazna, da je bil dolit dodatek AdBlue® in motor je mogoče ponovno zagnati.

### Dolivanje s posodo za dolivanje

Uporabljajte samo AdBlue®, ki izpoljuje standard ISO 22241-1.

<sup>1)</sup> Odvisno od izvedbe za posamezne države.

- Uporabljajte samo originalne posode.
- Odprite pokrov rezervoarja **»» sl. 188**.
- Odvijte pokrov rezervoarja, tako da ga zasučete v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Upoštevajte navodila proizvajalca, navedena na posodi za dolivanje.
- Preverite rok uporabnosti.
- Snemite pokrovček s posode za dolivanje.
- Vrat posode navpično vstavite v polnilno odprtino rezervoarja in posodo z roko zasučite v smeri urnega kazalca.
- Posodo za dolivanje pritisnite v smeri polnilne odprtine rezervoarja in jo držite v tem položaju.
- Počakajte, da vsebina steklenice steče v rezervoar za AdBlue®. Posode ne stiskajte ali zlomite!
- Posodo zasučite v nasprotni smeri urnega kazalca in jo rahlo povlecite navzgor **»» str. 288**.
- Rezervoar za AdBlue® je napolnjen, če iz posode tekočina več ne teče.
- Pokrov rezervoarja sučite v smeri urnega kazalca, dokler ni tesno privit.
- Zaprite loputo rezervoarja za gorivo.

## Dolivanje dodatka AdBlue® na dozirniku

- Velja za vozila s selektivno katalitično redukcijo.
- Odprite pokrov rezervoarja.
  - Pokrov rezervoarja SCR zasučite v nasprotni smeri urnega kazalca **»» sl. 188**.

- Dolivanje s tekočino AdBlue®, dokler se pištola za točenje prvič ne ustavi.
- Zaprite cevko SCR, tako da jo zasučete v smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite klikha.

## Postopki pred vožnjo

- Po dolivanju vključite samo kontakt.
- Kontakt naj bo vključen vsaj 30 sekund, da sistem zazna tekočino.
- Počakajte vsaj 30 sekund, preden zaženete motor!

### ⚠ POZOR

AdBlue® smete hraniti samo v dobro zaprti originalni embalaži na varnem mestu.

### ❗ PREVIDNO

- Pri dolivanju je treba pištolo za točenje poravnati navzdol. V nasprotnem primeru se pištola za točenje ne bo samodejno povezala.
- Ne poskušajte dodati več aditiva, ko se je pištola za točenje že enkrat ustavila. Tekočina AdBlue® lahko izteče iz rezervoarja in dodatek AdBlue® se lahko razlije.
- Uporabljajte samo AdBlue®, ki izpolnjuje standard ISO 22241-1. Uporabljajte samo originalne posode.
- Dodatka AdBlue® nikoli ne mešajte z vodo, gorivom ali drugimi dodatki. Škoda, ki jo lahko povzroči takšna mešanica, ni vključena v jamstvo.

- Dodatka AdBlue® nikoli ne polnite v rezervoar za gorivo! Nevarnost poškodb motorja.
- Posode za dolivanje ne prevažajte v vozilu. Pri netesnosti (zadeli temperaturnih nihanj ali poškodb na plastenki) lahko dodatek AdBlue® poškoduje notranjost vozila.

## ✿ Opomba o okolju

Posodo za dolivanje odvrzite na okolju prijazen način.

## i Obvestilo

Primerne plasterenke za naknadno dolivanje tekočine AdBlue® so na voljo na servisih SEAT.

## Odpravljanje motenj

### 🔧 AdBlue® nivo prenizek

Kontrolna lučka sveti rdeče. **Ponovni zagon motorja ni možen!**

Vozilo ustavite na primerenem, ravnom mestu in dolihte minimalno količino dodatka AdBlue® **»» str. 287**.

### 🔧 v kombinaciji z 🔐: Motnja v sistemu AdBlue®

Kontrolna lučka sveti rdeče. **Ponovni zagon motorja ni možen!**

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo.

### AdBlue® količina nizka

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Znotraj prikazanih kilometrov [ali milj] doližte dodatek AdBlue®  str. 287.

 v kombinaciji z  : Motnja v sistemu AdBlue®.

Kontrolna lučka sveti rumeno. Motnja v sistemu AdBlue® oz. dolit dodatek AdBlue® ne ustreza standardu. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo.

## Krmiljenje motorja in sistem za nadzor izpušnih plinov

### Uvod

#### POZOR

Zaradi visokih temperatur v sistemu za čiščenje izpušnih plinov vozila ne nikoli ne parkirajte na lahko vnetljivi podlagi. Nevarnost požara!

#### POZOR

**Na območju izpušnega sistema ne smete na podvozu nanašati sredstva za konzerviranje: Nevarnost požara!**

#### PREVIDNO

Rezervoarja nikdar ne smete izprazniti do konca, saj lahko neredna preskrba z gorivom povzroči motnje vžiga. Nezgorelo gorivo zapide v izpušni sistem – katalizator se lahko pregreje in poškoduje.

### Katalizator

Napotki za dolgo in optimalno delovanje katalizatorja

- Pri bencinskih motorjih uporabljate samo neosvinčeni bencin.
- Rezervoarja za gorivo nikdar popolnoma ne izpraznjite.
- Pri menjavi ali dolivanju olja ne prekoračite potrebne količine  str. 316, *Preverjanje nivoja motornega olja in dolivanje*.
- Motorja svojega vozila ne zaganjajte z vleko, temveč uporabite premostitvena kabla  str. 294.

Če se med vožnjo pojavijo motnje vžiga, papec moči ali neenakomeren tek motorja, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer ga bodo pregledali. Pri opisanih motnjah sveti kontrolna lučka za izpušne pline . Nezgorelo gorivo lahko pride v izpušni sistem in od tam v ozračje. Poleg tega se katalizator lahko poškoduje tudi zaradi pregretja.

#### Opomba o okolju

Tudi pri brezhibnem delovanju sistema za nadzor izpušnih plinov se pod določenimi pogoji lahko pojavi vonj po žveplu. Ta je odvisen od deleža žvepla v gorivu. Temu se lahko izognete z izbiro druge znamke goriva.

### Filter za trdne delce

Velja za vozila z bencinskim ali dizelskim motorjem in filtrom za trdne delce.

Filter za trdne delce skorajda popolnoma odstrani sajaste delce iz izpušnih plinov. Pri normalnem delovanju je čiščenje filtra samodejno. Če samodejno čiščenje filtra ni možno (npr. pri pogostih vožnjah na kratke razdalje), se filter zasiči s sijami, vozniku pa se prikaže naslednje opozorilo:

 **Filter za trdne delce: čiščenje med vožnjo. Glej Navodila za uporabo.**

Filter za trdne delce se mora očistiti (regenerirati).

### Regeneracija filtra za trdne delce v vozilih z bencinskim ali dizelskim motorjem<sup>1)</sup>

Pogoji za regeneracijsko vožnjo: motor je ogret na delovno temperaturo.

- Vozite s hitrostjo 50-120 km/h (31-75 mph). Med vožnjo se zviša temperatura in saje v filteru zgorijo ➤ str. 290.
- Upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene prestave.
- Ko kontrolna lučka ugasne, končajte regeneracijsko vožnjo.

Če kontrolna lučka po 30 minutah regeneracijske vožnje ne ugasne, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

### Regeneracija filtra za trdne delce (velja samo za bencinske motorje 2.0 TSI)

Pogoji za regeneracijsko vožnjo: motor je ogret na delovno temperaturo.

- Vozite s hitrostjo vsaj 80 km/h ➤ str. 290.
- Za nekaj sekund spustite pedal za plin, da se vozilo premika naprej z vstavljenim prestavom.
- Upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene prestave.
- Postopek ponavljajte (pospešujte in spustite pedal za plin), dokler kontrolna lučka ne ugasne.

Postopek samodejnega čiščenja filtra za trdne delce lahko traja nekaj časa.

<sup>1)</sup> Razen za bencinske motorje 2.0 TSI.

Če kontrolna lučka **ne ugasne**, vozilo nemudoma odpeljite na pooblaščeni servis, kjer bodo odpravili motnjo.

#### ⚠ POZOR

Hitrost vožnje med regeneracijo filtra za trdne delce vedno prilagodite vremenskim razmeram, cestišcu, zavorni poti in razmeram v prometu. Zaradi priporočil za pot nikoli ne prezrite veljavnih prometnih predpisov.

#### ℹ️ Obvestilo

Če med postopkom regeneracije filtra za trdne delce prejmete opozorilo, da je doseženo območje rezerve goriva , se lahko postopek prekine. Doliže gorivo in nadaljujete s postopkom regeneracije filtra za trdne delce.

#### ❗ PREVIDNO

- Ko krmilnik izpušnega sistema zazna, da je filter za trdne delce skoraj zasičen, funkcija za samodejno čiščenje filtra priporoča optimalen način vožnje za regeneracijo filtra.
- Zaradi visokih temperatur, ki so posledica regeneracije filtra za trdne delce, se lahko po izklipu motorja aktivira ventilator hladilnika, čeprav njegova delovna temperatura ni bila dosežena.

- Med regeneracijo se lahko pojavijo hrup, vonji in visoko število vrtljajev motorja v prostem teku.

- Vedno uporabljajte ustrezno motorno olje in gorivo, da ne skrajšate življenjske dobe filtra za trdne delce. Izogibajte se pogostim vožnjam na kratke razdalje.

### Odpravljanje motenj

#### Motnja v sistemu za nadzor izpušnih plinov

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Zmanjšajte hitrost in previdno odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer bodo pregledali motor.

#### Motnje zgorevanja, zaradi katerih se katalizator lahko poškoduje.

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Zmanjšajte hitrost in previdno odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer bodo pregledali motor.

#### Filter za trdne delce je zamašen

Kontrolna lučka sveti rumeno ➤ str. 289.

### EPC Motnja v krmiljenju bencinskega motorja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj motor čim prej pregledajo.

Kontrolna lučka EPC (Electronic Power Control) zasveti ob vklopu kontakta. Po zagonu motorja mora ugasniti.

### Sistem za predgretje dizelskega motorja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Ko kontrolna lučka ugasne, lahko takoj zaženete motor.

### Motnja krmiljenja dizelskega motorja

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj motor čim prej pregledajo.


#### PREVIDNO

Ko so vklopljene kontrolne lučke , , EPC ali , je morda prišlo do okvare motorja. Poraba goriva se lahko zviša in motor lahko izgubi moč.

# Različne situacije

## Avtomobilsko orodje

### Avtomobilsko orodje



**Slika 189** V prtljažniku pod dnem prtljažnika: avtomobilsko orodje.

Garnitura avtomobilskega orodja je pod dnem prtljažnika. Za dostop do avtomobilskega orodja glejte »» str. 266.

Garnitura avtomobilskega orodja sestavlja:

- ① Adapter za kolesne vijake z zaščito pred krajo
- ② Vlečno uho, snemljivo
- ③ Kolesni ključ
- ④ Ročica avtomobilске dvigalke
- ⑤ Dvigalka
- ⑥ Kavelj za izlek polnih kolesnih pokrovov

- ⑦ Snemalno orodje za pokrovčke kolesnih vijakov.

Nekateri izmed naštetih delov sodijo le k določenim modelom oz. k dodatni opremi.

### ⚠ POZOR

Nepritrjeno garnituro avtomobilskega orodja, garnituro za popravilo pnevmatik in rezervno kolo lahko pri nenadnem manevriranju, zaviranju ali v primeru prometne nezgode vrže po notranjosti vozila, pri čemer obstaja nevarnost hudih poškodb.

- Zagotovite, da so garnitura avtomobilskega orodja, garnitura za popravilo pnevmatik in rezervno kolo zanesljivo pritrjeni v prtljažnem prostoru.

### ⚠ POZOR

Zaradi neprimernega ali poškodovanega avtomobilskega orodja lahko pride do nezgod in poškodb.

- Nikdar ne izvajajte del z neprimernim ali poškodovanim avtomobilskim orodjem.

### i Obvestilo

Dvigalke na splošno ni treba vzdrževati. Če je potrebno, jo namastite z večnamensko mastjo.

# Menjava metlic brisalcev

## Brisalci v servisnem položaju



**Slika 190** Brisalci v servisnem položaju.

Prepričajte se, da metlici nista primrznili na steklo.


Ko sta brisalca v servisnem položaju, je mogoče ročici brisalcev privzdigniti »» sl. 190.

- Zaprite pokrov motornega prostora »» str. 306.
  - Vključite kontakt in ga nato spet izključite.
  - Za hip pritisnite ročico brisalcev navzdol.
- Ročici brisalcev pred začetkom vožnje vedno pomaknite k vetrobranskemu steklu. Ročici brisalcev se z aktiviranjem ročice brisalcev ponovno pomakneta v izhodiščni položaj.

### Obvestilo

- Brisalca lahko pomaknete v položaj za menjavo, ko je pokrov motornega prostora popolnoma zaprt.
- Servisni položaj lahko uporabite tudi v primeru, ko želite na primer pozimi vetrobransko steklo zaščititi s folijo proti zamrzovanju.

### Menjava metlic brisalcev



Slika 191 Menjava metlic brisalcev

Tovarniško so vgrajene metlice brisalcev, ki so prevlečene z grafitnim slojem. Grafitni sloj zagotavlja tiho brisanje stekel. Če je grafitni sloj poškodovan, se med drugim poveča glasnost brisanja.

Stanje metlic brisalcev redno preverjajte. **Če metlice brisalcev prskajo steklo**, jih moramo v primeru obrabe zamenjati in v primeru umazanje očistiti »» ①.

Če hrupa niste odpravili, je morda napačen naklonski kot metlico brisalcev. Obrnite se na specializirani servis, kjer bodo kot pregledali in po potrebi nastavili.

Poškodovane metlice brisalcev je treba takoj zamenjati. Te so na voljo na kvalificiranih servisih.

### Privzdigovanje in odmikanje ročic brisalcev vetrobranskega stekla

- Namestite brisalca vetrobranskega stekla v servisni položaj »» str. 292.
- Ročici brisalcev vetrobranskega stekla prijemite samo v predelu, kjer sta pritrjeni metlico brisalcev.

### Čiščenje metlic brisalcev

- Dvignite ročice brisalcev.
- Prah in umazanijo z metlico brisalcev odstranite z mehko krpo.
- Trdovratno umazanijo z metlico brisalcev previdno očistite z gobo ali krpo »» ①.


### Menjava metlic brisalcev

- Privzdigovanje in odmikanje ročic brisalcev.
- Zaporno tipko držite pritisnjeno »» sl. 191 ① in hkrati previdno snemite metlico v smeri puščice.

- Na ročico namestite novo metlico enake dolžine in izvedbe, tako da se zaskoči.

- Ročici brisalcev položite nazaj na vetrobransko steklo.

### Menjava metlice brisalca zadnjega stekla



Slika 192 Menjava metlice brisalca zadnjega stekla

- Ročico brisalca odmaknite od zadnjega stekla.
- Metlico brisalca rahlo zavrtite »» sl. 192 (puščica A).
- Zaporno tipko ① držite pritisnjeno in hkrati snemite metlico v smeri puščice B.
- Na ročico brisalca namestite novo metlico enake dolžine in izvedbe v nasprotni smeri puščice B, tako da se tipka ① zaskoči.
- Zložite ročico brisalca in jo postavite nazaj na steklo.

## ⚠ POZOR

Obrabljeni ali umazani metlice brisalcev zmanjšujejo vidljivost ter povečujejo nevarnost nezgod in hudi poškodb.

- Če so metlice brisalcev poškodovane in obrabljeni ali vetrobranskega stekla ne očistijo več dovolj dobro, jih zamenjajte.

## ⚠ PREVIDNO

- Poškodovane ali umazane metlice brisalcev lahko opraskajo steklo.
- Čistila, ki vsebujejo topila, trde gobe in drugi ostri predmeti pri čiščenju lahko poškodujejo grafitno prevleko na metlicah brisalcev.
- Stekel ne čistite z gorivom, odstranjevalcem laka za nohte, razredčilom za lak ali podobnimi tekočinami.
- Pri zmrzali se pred vklopom brisalcev prepičajte, da metlice brisalcev niso primrznile! Ko v hladnem vremenu parkirate vozilo, je lahko v pomoč servisni položaj brisalcev vetrobranskega stekla >>> str. 292.

## ⚠ PREVIDNO

- Ročici brisalcev vetrobranskega stekla naj ostaneta v servisnem položaju, sicer se sprednji pokrov in ročici brisalcev lahko poškodujejo.
- Ročici brisalcev pred začetkom vožnje vedno pomaknite k vetrobranskemu steklu.

# Pomoč ob zagonu

## Uvod

Če motorja zaradi praznega 12-voltna akumulatorja ne morete zagnati, si lahko pomagate z akumulatorjem drugega vozila.


Za zagon sta potrebna premostitvena kabla, ki sta skladna s **standardom DIN 72553** (upoštevajte navodila proizvajalca kablov). Pri vozilih z bencinskim motorjem mora presek kabla znašati vsaj 25 mm<sup>2</sup>, pri vozilih z dizelskim motorjem pa vsaj 35 mm<sup>2</sup>.

## ⚠ PREVIDNO


Za preprečevanje znatnih poškodb električnega sistema vozila upoštevajte naslednje:

- Če sta premostitvena kabla narobe priključena, lahko pride do kratkega stika.
- Izključno uporabljajte samo premostitvena kabla s popolnoma izoliranimi sponkami.
- Vozili se ne smeta dotikati, ker bi drugače lahko pri stiku pozitivnih polov začel teči tok.

## Pomoč ob zagonu: opis



Slika 193 Načrt priključitve za vozila brez sistema start-stop.



Slika 194 Načrt priključitve za vozila s sistemom start-stop.

Izpraznjeni akumulator mora biti ustrezno priključen na električno omrežje vozila.

Zagotovite, da imajo priključene klešče zadosten kovinski kontakt s poli.

## Prikluček za premostitvena kabla

Premostitvena kabla priključite samo v tem vrstnem redu **1 > 2 > 3 > 4** »» **sl. 194.**

1. Pri obeh vozilih izklučite kontakt »» .
2. En konec rdečega premostitvenega kabla priključite na pozitivni pol (+) v vozilu z izpraznjenim akumulatorjem .
3. Drugi konec rdečega premostitvenega kabla priključite na pozitivni pol (+) v vozilu z napajalnim akumulatorjem .
4. Pri vozilih brez sistema start-stop: en konec črnega premostitvenega kabla priklopite na negativni pol (-) napajalnega akumulatorja drugega vozila  »» **sl. 193.**  
*Pri vozilih s sistemom start-stop: en konec črnega premostitvenega kabla  priključite na primeren masni priključek, na masivni, z blokom motorja povezani kovinski del ali na sam blok motorja »» **sl. 194.***
5. Drugi konec črnega premostitvenega kabla  pri vozilu z izpraznjenim akumulatorjem priključite na ustrezen masni priključek, na z blokom motorja privit masivni kovinski del ali na sam blok motorja, vendar kar se da vstran od akumulatorja .
6. Premostitvena kabla namestite tako, da ne moreta priti v stik z vrtljivimi deli v motorjem prostoru.

## Zagon

7. Zaženite motor vozila z napajalnim akumulatorjem in pustite motor teči v prostem teku.
8. Zaženite motor vozila z izpraznjenim akumulatorjem in počakajte 2 ali 3 minute, da začne motor teči enakomerno.

## Odstranjevanje premostitvenih kablov

9. Preden snamete premostitvena kabla, izklučite zasenčene luči, če so vključene.
10. Pri vozilu z izpraznjenim akumulatorjem vključite ogrevanje in ogrevanje zadnjega stekla, da pri odklopu kablov zmanjšate napetostne konice.
11. Snemite kabla pri delajočih motorjih v nasprotnem vrstnem redu, kot ste ju priključili.  
Če se motor po 10 sekundah ne zažene, počakajte pribl. 1 minuto in poskusite znova.

### POZOR

- Pri posegih v motornem prostoru upoštevajte varnostne napotke »» str. 306.
- Akumulator, ki dojava tok, mora imeti enako napetost (12V) kot izpraznjeni akumulator. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost eksplozije!
- Motorja s pomočjo premostitvenih kablov nikdar ne zaganjajte, če je akumulator zamrznjen. Nevarnost eksplozije! Tudi po odta-

litvi lahko obstaja nevarnost razjed zaradi iztekajoče akumulatorske kisline. Zamrznjen akumulator zamenjajte.

- V bližini akumulatorja ne držite vnetljivih virov (odprt plamen, cigarete itd.). Ti lahko povzročijo eksplozijo.
- Upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca premostitvenih kablov.
- Na drugem vozilu negativnega kabla ne priključite neposredno na negativni pol izpraznjene akumulatorja. Zaradi iskreja se pokalni plin, ki izhaja iz akumulatorja, lahko vname in povzroči eksplozijo.
- Negativnega kabla pri drugem vozilu nikdar ne priključite na dele sistema za dovajanje goriva ali zavornega sistema.
- Neizoliranih delov polnilnih klešč se ne smete dotikati. Poleg tega premostitveni kabli, priključen na pozitivni pol akumulatorja, ne sme priti v stik z deli vozila, ki prevajajo električni tok – nevarnost kratkega stika!
- Premostitvena kabla položite tako, da se ne moreta ujeti v vrtljive dele v motornem prostoru.
- Ne sklanjajte se nad akumulatorje, saj to lahko povzroči opeklino.
- Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca premostitvenih kablov in drugega vozila.

## ! PREVIDNO

Nemudoma se obrnite na specializirani servis, kjer naj 12-voltni akumulator pregledajo.

## Vleka vozila

### Uvod

Vleka vozila zahteva vajo, še zlasti če se uporablja vlečna vrv. Oba voznika morata biti seznanjeni s posebnostmi postopka vleke. Neizkušeni vozniki naj ne sodelujejo pri vleki.

Pri vleki vozila bodite pozorni, da se ne pojavljajo nedovoljene vlečne sile in sunkovite obremenitve. Izven utrjenih cestič vedno obstaja nevarnost, da se pritrdilni deli prekomerno obremenijo.

Upoštevajte zakonska določila glede zagona z vleko in vleke.

### Zagon z vleko

Zagon z vleko pomeni zagon motorja vozila, medtem ko ga drugo vozilo povleče.

Vozilo je mogoče vleči z vlečnim drogom ali vlečno vrvjo.

### Vleka vozila

Kot vleko vozila označujemo vlečenje vozila, ki ni vozno, z drugim vozilom.

Vozilo je mogoče vleči z vlečnim drogom ali vlečno vrvjo.

- Omejitev hitrosti znaša 50 km/h (30 mph).
- Največja dovoljena prevožena razdalja znaša 50 km (30 milj).


### Vlečna vrv in vlečni drog

Vlečni drog je varnejši in prepreči poškodbe vozila. Če pa tovrstni drog ni na voljo, lahko uporabite vlečno vrv.


Vlečna vrv mora biti prožna, da se vozili ne poškodujeta. Najprimernejša je vrv iz umetnih vlaken ali podobnih prožnih materialov.

### Vleka z vlečnim vozilom

Pri uporabi vozila vlečne službe je vleka vozil z avtomatskim menjalnikom dovoljena samo z dvignjenimi sprednjimi kolesi.



**Slika 195** Transport z vlečnim vozilom: vozila z avtomatskim menjalnikom in pogonom spredaj.



**Slika 196** Transport z vlečnim vozilom: vozila z avtomatskim menjalnikom in pogonom 4Drive.

### Vleka vozil s štirikolesnim pogonom (4Drive)

Vozila s štirikolesnim pogonom (4Drive) smete vleči z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom. Vleka vozila z dvignjeno sprednjo ali zadnjo premo ni dovoljena. Nevarnost poškodb menjalnika.

### ⚠ POZOR

Pri vleki vozila se vozne lastnosti in zavorni učinek znatno spremenijo.

## ⚠ POZOR

Nikoli ne dovolite vleke vozila, če ni toka.

- Med vleko nikoli ne izvlecite ključa iz kontaktne ključavnice ali izključite kontakta z zagonskim stikalom. Drugače se lahko aktivira elektronska zapora volanskega droga in vozila ni več mogoče krmiliti. To lahko povzroči nezgodo, hude poškodbe ali izgubo nadzora nad vozilom.
- Če med postopkom vleke vozilo ostane brez toka, je treba postopek vleke takoj prekiniti in se obrniti na specializirani servis.

## ⚠ PREVIDNO

Pri vleki z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom lahko pride do poškodb na vozilu.

- Pri vleki vozila z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom je potrebna previdnost.
- Če je mogoče, pustite vozilo odvleči z vlečnim vozilom.

## ⚠ PREVIDNO

Pri ročnem potiskanju vozila se lahko poškdujejo zadnje luči, stranski usmerniki zraka na zadnjem steklu in velike jeklene površine. Dodatno se lahko sname zadnji usmernik zraka.

- Pri ročnem potiskanju vozila bodite pozorni na zadnje luči, stranske usmernike zraka na zadnjem steklu, velike jeklene površine in zadnji usmernik zraka.

## ⚠ PREVIDNO

Pri demontaži in vgradnji pokrova ter vlečnega ušesa se lahko vozilo poškoduje, npr. lak vozila.

- Da bi se izognili poškodbam vozila, previdno demontirajte in vgradite pokrov ter vlečno uho.

## ⚠ PREVIDNO

Če uporabite uho, ki ni primerno za vozilo, se lahko vozilo poškoduje.

- Vedno uporabljajte vlečno uho, ki pripada vozilu in je del avtomobilskega orodja, ali ustrezno primerno vlečno uho.

## Navodila za zagon motorja z vleko in vleko vozila

Med postopkom vleke se lahko pri vozilu za vleko kljub vključenim opozorilnim utripalkam prikaže smer za zavijanje. Zato je treba ročico smernikov pri vklopljenem kontaktu pomakniti v ustrezno smer. Med tem časom opozorilne utripalke ostanejo izključene. Čim je ročica smernikov spet v osnovnem položaju, se opozorilne utripalke ponovno avtomatsko vklopijo.

### Primeri, kjer sta zagon motorja z vleko in vleko vozila prepovedana

Vozila nikoli ne dovolite vleči v naslednjih situacijah:

- Menjalnik vozila je poškodovan ali nima več sredstva za mazanje.

• 12-voltni akumulator je izpraznjen. Pri vozilih s sistemom zaklepanja in zagona brez ključa »Keyless Access« krmiljenje ostane blokirano, parkirne zavore in elektronske blokade volanskega droga pa ni mogoče izklopiti, če sta vklopljeni.

- Če je treba vozilo vleči več kot 50 km.
- Po nezgodi ni mogoče zagotoviti pravilnega vrtenja koles ali delovanja krmiljenja.

Če vozila zaradi enega izmed navedenih razlogov ni mogoče odvleči na kolesih vozila, se obrnite na specializirani servis, in če je treba, pustite vozilo odvleči z vlečnim vozilom.

## Zagon z vleko

### Ukrepi pred začetkom vleke vozila

**Vozila z avtomatskim menjalnikom:** Iz tehničnih razlogov zagon vozila z vleko ni dovoljen. Poskus zagona vozila z uporabo premostitvenih kablov **» str. 294.**

**Vozila z ročnim menjalnikom:** Na splošno se vleka vozila ne priporoča. Če motorja ni mogoče zagnati, najprej poskusite zagon s premostitvenimi kabli **» str. 294.** Upoštevajte, da je pri bencinskih motorjih največja dovoljena razdalja za zagon z vleko 50 m.

- Pritrdite vlečno vrv ali vlečni drog na predvidenih pritrdilnih točkah.
- Vključite kontakt in opozorilne utripalke.

- Pri mirujočem vozilu prestavite v 2. ali 3. prestavo.
- Pritisnите pedal sklopke in ga držite pritisnjenega.
- Ko obe vozili speljeta, spustite pedal sklopke.
- Takoj po zagonu motorja pritisnите sklopko in prestavite v prosti tek, da se ne boste zaleteli v vlečno vozilo.

#### PREVIDNO

Med vleko vozila lahko nezgorelo gorivo pride v katalizator in ga poškoduje.

## Vleka vozila

### Pripravljalna dela

- Pritrdite vlečno vrv ali vlečni drog na predvidenih priridilnih točkah  . Glede na opremo je to lahko vlečna naprava ali vlečno uho.
- Bodite pozorni, da vlečna vrv ni zasukana. V nasprotnem primeru se lahko vlečno uho med postopkom vleke sprosti.
- Vključite kontakt in opozorilne utripalke obeh vozil. Pri tem po potrebi upoštevajte tudi druge veljavne predpise.
- Upoštevajte napotke za vleko vozila v navodilih za uporabo drugega vozila.

### Vozilo, ki vleče (spredaj)

- Na začnite z vožnjo, dokler vlečna vrv ni napeta.
- Pospošujte s posebno skrbnostjo.
- Izogibajte se ostremu zavirjanju in nenadnim voznim manevrom.

### Vozila z ročnim menjalnikom:

- Ko začnete z vožnjo, zelo nežno uporabljajte sklopko.

### Vlečeno vozilo (zadaj)

- Prepričajte se, da je kontakt vključen, da volan ni blokiran ter da po potrebi lahko upravljajte smernike in brisalce.
- Ojačevalnik zavorne moči in servokrmiljenje delujeta le, ko je motor v teku. V nasprotnem primeru morate znatno močnejše pritiskati na zavorni pedal in pri krmiljenju uporabiti več moči.
- Sprostite elektronsko parkirno zavoro .
- Bodite pozorni, da je vlečna vrv vedno napeta.
- Prestavite iz prestave ali premaknite izbirno ročico v položaj **N**.

#### POZOR

Zavorne vrvi ali zavornega droga nikoli ne pritrдite na komponente osi ali podvozja. To lahko povzroчи пошкодbe, nezgode ali hude пошкодbe.

- Obrnite se na specializirani servis in po potrebi vozilo odvlecite z vlečnim vozilom.

#### PREVIDNO

Vozilo se lahko vleče le v primeru, če je stanje napолнjenosti 12-voltnega akumulatorja vozila zadostno za sprostitev elektronske parkirne zavore in blokada volanskega droga. Pri vozilu brez električnega toka ali pri okvari v električnem sistemu je potreben zagon motorja s premostitvenim kablom, da se elektronska parkirna zavora in elektronska blokada volanskega droga sprostita.

## Sprednje vlečno uho



**Slika 197** Na desni strani sprednjega odbijača: odstranjevanje obloge.



**Slika 198** Sprednji odbijač desno: privito vlečno uho

Spredaj desno v odbijaču je pod pokrovčkom navojna odprtina, v katero morate priviti vlečno uho **sl. 197**.

Vlečno uho morate vedno hraniti v vozilu.

Upoštevajte napotke za vleko **str. 297**.


## Nameščanje sprednjega vlečnega ušesa

- Med avtomobilskim orodjem v prtljažniku poiščite vlečno uho **str. 292**.
- Pritisnite pokrovček, da izskoči, in ga pustite viseti z vozila **sl. 197**.
- Vlečno uho privijte v nastavek do končnega položaja **v nasprotni smeri urnega kazalca** **sl. 198**, **①** Uporabite ustrezni pripomoček, da vlečno uho zategnete.
- Po vleki vlečno uho z ustreznim pripomočkom odvijte **v smeri urnega kazalca**.
- Zamenjajte pokrov in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Po potrebi vlečno uho očistite in ga shranite v prtljažniku skupaj z avtomobilskim orodjem.


### ! PREVIDNO

Vlečno uho mora biti vedno v celoti in trdno privito. V nasprotnem primeru se lahko pri vleki izvleče iz svojega držala.

## Zadnje vlečno uho



**Slika 199** Na desni strani zadnjega odbijača: odstranjevanje obloge.



**Slika 200** Zadnji odbijač desno: privito vlečno uho.

Vlečno uho se privije v nastavek, ki je za oblogo na desni strani zadnjega odbijača **sl. 199**.

Vozila, ki so serijsko opremljena z vlečno napravo, **nimajo** nastavka za vlečno uho za oblogo odbijača. V tem primeru je treba vlečno kljuko izvleči ali montirati »» str. 273 , »» ①.

Upoštevajte napotke za vleko »» str. 297.

### Namestitev zadnjega vlečnega ušesa [vozila brez serijske vlečne naprave]

- Med avtomobilskim orodjem v prtljažniku poiščite vlečno uho »» str. 292.
- Pritisnite na zgornji del obloge »» **sl. 199** in jo izvlecite.
- Odstranite oblogo in jo pustite viseti na vozilu.
- Vlečno uho privijte v nastavek do končnega položaja v **nasprotni smeri urnega kazalca** »» **sl. 200** , »» ① Uporabite ustrezni pripomoček, da vlečno uho zategnete.
- Po vleki vlečno uho z ustreznim pripomočkom odvijte v **smeri urnega kazalca**.
- Ponovno namestite pokrov in ga pritisnite tako daleč, da se nastavek zaskoči v odbijaču.
- Po potrebi vlečno uho očistite in ga shranite v prtljažniku skupaj z avtomobilskim orodjem.

### ① PREVIDNO

- Vlečno uho mora biti vedno v celoti in trdno privito. Drugače se lahko med zagonom z vleko ali vleko vozila sprosti.
- Če je vozilo tovarniško opremljeno z vlečno napravo, je vleka z vlečnim drogom dovoljena samo, če je drog konstruiran posebej za nastavek na vlečni kljuki. Pri uporabi neprimernega vlečnega droga se lahko poškodujeta vlečna kljuka in vozilo. Namesto tega uporabite vlečno vrv.

### ⚠ POZOR

Zaradi visoke napetosti električnega sistema lahko pride do električnega udara, hudih opeklin in smrti!

- Nikdar se ne dotikajte kablov vžigalne naprave.
- Pazite, da v električnem sistemu ne pride do kratkega stika.

### ⚠ POZOR

Zaradi uporabe neprimernih varovalk, po-pravljanja varovalk in premoščanja električnega krogotoka brez varovalk lahko pride do požara in hudih poškodb.

- Nikdar ne vgradite varovalk z višjo jakostjo. Varovalke vedno nadomestite z novimi varovalkami enake jakosti (enake barve in z enako oznako) ter enake velikosti.
- Varovalk nikdar ne nadomestite s kovinskim trakom, pisarniško sponko ali podobnim.


### ① PREVIDNO

- Pred menjavo varovalke je treba vedno izključiti kontakt, luči in vse električne naprave, sicer se električni sistem vozila lahko poškoduje.
- Odprte postaje z varovalkami je treba zaščititi pred umazanjem in vlago, saj lahko poškodujeta električni sistem.


### Obvestilo

V vozilu so poleg varovalki, ki so navedene v tem poglavju, vgrajene še druge varovalke. Te varovalke morajo zamenjati samo na spcializiranem servisu.

### Varovalke v notranjosti vozila



**Slika 201** Na voznikovi strani armaturne plošče: pokrov postaje z varovalkami.



**Slika 202** Vozila z volanom na desni strani: pokrov postaje z varovalkami pod armaturno ploščo na voznikovi strani.

### Vozila z volanom na levi strani: odpiranje pokrova postaje z varovalkami pod armaturno ploščo

- **Odpiranje:** pokrov poklopite navzdol **»» sl. 201.**
- **Zapiranje:** pokrov dvignite in ga zaprite, da se zaskoči.

### Vozila za volanom na desni strani: odpiranje postaje z varovalkami za sovoznikovim predalom

- Odprite sovoznikov predal in ga po potrebi izpraznite.
- V dveh korakih sprostite omejevalnik odpiranja »» **sl. 202 A**: omejevalnik najprej povlecite k sebi [puščica 1], nato pa ga nežno potisnite v desno [puščica 2]. Ko je pokrov v običajnem položaju (30°), odstranite vodilo.
- Sprostite stranska tečaja **B**, da pokrov spustite v spodnji položaj (60°).
- Premik pokrova v običajni položaj poteka v obratnem vrstnem redu.


### Prepoznavanje varovalk pod armaturno ploščo po barvah

Barva	Jakost toka v amperih
svetlo rjava	5
rjava	7,5
rdeča	10
modra	15
rumena	20
bela ali prozorna	25
zelena	30
oranžna	40
rdeča	50

### ! PREVIDNO

- Pokrov postaje z varovalkami je treba previdno demontirati in ponovno pravilno namestiti, sicer se vozilo lahko poškoduje.
- Odprte postaje z varovalkami je treba zaščititi pred umazanjem in vlogo. Umazanija in vлага v postajah z varovalkami lahko povzročita poškodbe na električnem sistemu vozila.

### Varovalke v motornem prostoru




**Slika 203** V motornem prostoru: pokrov postaje z varovalkami.

### Odpiranje postaje z varovalkami v motornem prostoru

- Odprite pokrov motornega prostora **»» △ na str. 306.**
- Zaporna ježička potisnite tako daleč, da sprostite pokrov postaje z varovalkami **»» sl. 203.**
- Pokrov dvignite in odstranite.

- Da bi namestili pokrov, ga položite na postajo z varovalkami. Potisnite zaporna ježička tako daleč navzdol, da se slišno zaskočita.

### Menjava pregorele varovalke



**Slika 204** Prikaz pregorele varovalke.

### Priprave

- Izklopite kontakt, luči in vse električne porabnike.
- Odprite ustrezno postajo z varovalkami **»» str. 301, »» str. 302.**

### Prepoznavanje pregorele varovalke

Pregorelo varovalko je mogoče prepoznati po staljenem kovinskem trakcu **»» sl. 204.**

- Posvetite varovalko z žepno svetilko, da bi videli, če je pregorela.

### Menjava varovalke

- Izvlecite varovalko.
- Če je varovalka pregorela, jo zamenjajte z novo varovalko enake jakosti (enake barve in z enakim napisom) in enake velikosti.
- Ponovno namestite pokrov oz. zaprite pokrov škatle z varovalkami.

### Razporeditev varovalk

#### Razporeditev varovalk v notranjosti vozila

Št.	Porabniki/amperi	
1	Adblue® [SCR]	20
4	Alarmna hupa	7,5
5	Gateway	7,5
6	Prestavno stikalo, avtomatski menjalnik	7,5
7	Upravljalni del za klimatsko napravo/ogrevanje, ogrevanje zadnjega stekla, ogrevanje mirujočega vozila	10
8	Diagona, stikalo za elektronsko parkirno zavoro, stikalo za luči, luč za vzvratno vožnjo, osvetlitev notranjosti, vozni profili, osvetljene vstopne letve, senzor za dež	7,5
9	Volanski drog, črpalka za hladilno tekočino (T2C)	7,5

## Varovalke

Št.	Porabniki/amperi	
10	Radio	7,5
11	Osvetlitev levo	40
12	Radio	20
13	Zategovalnik na voznikovi in so-voznikovi strani	25
14	Ventilator klimatske naprave	40
15	Odklepanje volanskega droga	10
16	Connectivity Box	7,5
17	Kombinirani instrument, OCU	7,5
18	Kamera za vzvratno vožnjo in kamera za prikaz okolice	7,5
19	KESSY	7,5
20	SCR, rele motorja 1.5	10/15
21	Krmilnik, 4x4 Haldex	15
22	Prikolica	15
23	Električno pomicno strešno okno	30
24	Osvetlitev desno	40
25	Vrata levo	30
26	Ogrevanje sedežev	30
27	Notranja lučka	30
28	Prikolica	25
31	Krmilnik vrat prtljažnika	30

Št.	Porabniki/amperi	
32	Krmilnik parkirnega sistema, sprednje kamere in radarja	7,5/10
33	Varnostna blazina	7,5
34	Stikalo prestave za vzvratno vožnjo, senzor klimatske naprave, ogledalo s samodejnim zasenčenjem, zadnje vtičnice (USB)	7,5
35	Diagnoza, krmilnik žarometov, stikalo žarometov	7,5
38	Prikolica	25
39	Vrata desno	30
40	12V vtičnica	20
41	Zategovalnik na voznikovi in so-voznikovi strani	25
42	Centralno zaklepanje	40
43	Beats Audio CAN in MOST	40
44	Prikolica	15
45	Električni voznikov sedež	15
46	USB-priključek	7,5
47	Brisalec zadnjega stekla	15
49	Zaganjalnik, senzor sklopke	7,5
52	Vozni način	15
53	Ogrevanje zadnjega stekla	30

Varovalka (in-line)/amperi	
230 V električne vtičnice zadaj	30

### Razporeditev varovalk v motornem prostoru

Št.	Porabniki/amperi	
1	Krmilnik ESC	25
2	Krmilnik ESC	40/60
3	Krmilnik motorja (dizel/bencin)	30/15
4	Senzorji motorja	7,5/10/15
5	Senzorji motorja	10
6	Senzor zavorne luči	7,5
7	Električno napajanje motorja	10
8	Lambda sonda	10
9	Motor	20
10	Krmilnik črpalke za gorivo	15/20
11	PTC	40
12	PTC	40
13	Črpalka menjalnika	15/30
14	Ogrevano vetrobransko steklo	50
15	Hupa	15
16	Črpalka bencinskega motorja	20
17	Krmilnik motorja	7,5
18	Sponka 30 (želena napetost)	7,5

Št.	Porabniki/amperi	
19	Brisalci spredaj	30
21	Krmilnik za avtomatski menjalnik	15/30
22	Krmilnik motorja	7,5
23	Zaganjalnik	30
24	PTC	40
36	Levi LED-žaromet	15
37	Ogrevanje mirujočega vozila	20
38	Desni LED-žaromet	15

### Obvestilo

- V vozilu so poleg varovalk, ki so navedene v tem poglavju, vgrajene še druge varovalke. Te morajo zamenjati samo na specializiranim servisu.
- Položaji, ki niso zasedeni z varovalkami, v tabelah niso navedeni.
- Nekatera oprema, navedena v tabelah, se nanaša samo na določene izvedbe modela oz. predstavlja posebno dopolnilno opremo.
- Upoštevajte, da so v tabelah navedeni podatki, ki so na voljo v trenutku tiskanja teh navodil za uporabo, in se lahko kadarkoli spremenijo.

## Menjava žarnic

### Uvod

Menjava žarnic zahteva nekaj spretnosti. Če v to niste pripravljeni, SEAT priporoča, da menjavo žarnic prepustite pooblaščenemu partnerju SEAT oz. poiščete drugo strokovno pomoč. Strokovna pomoč je potrebna, če je treba poleg žarnic odstraniti tudi druge komponente vozila.

Žarnico je dovoljeno zamenjati samo z žarnico enake izvedbe. Oznaka je odtisnjena na držalu žarnice.

Odvisno od opreme vozila sta na voljo dva sistema zadnjih luči:

- Zadnje LED-luči
- Osnovna izvedba zadnjih luči z LED-diodami in žarnicami.

### Žarometi z LED-tehnologijo

Glavni žarometi LED izpolnjujejo vse osvetlitvene funkcije (dnevne luči, pozicijske luči, smerzniki, zasenčene in dolge luči). Svetlobni vir je dioda, ki oddaja svetljivo (LED). Zasnovani so tako, da je njihova uporabna doba enaka dobi uporabe vozila, žarnic pa ni mogoče zamenjati. Če luč preneha delovati, naj jo zamenjajo na specializiranem servisu.

Meglenke, osvetlitev registrske tablice, stranski smerzniki in tretja zavorna luč so opremljeni z LED-diodami. Zato je treba zamenjavo izvesti na tehničnem servisu.

### Žarnice (12 V)

Glede na opremo vozila je lahko notranja in/ali zunanjna osvetlitev v celoti ali delno opremljena z LED-diodami. Ocenjena uporabna doba LED-diod je daljša od uporabne dobe vozila. Če pride do izpada LED-diode, se obrnite na pooblaščeni servis.

### Vir svetlobe za vsako funkcijo

Osnovna izvedba zadnjih luči z LED-diodami in žarnicami	Tip
Smernik	PY 21W LL
Luč za vzvratno vožnjo	W16W
Vse preostale funkcije prevzamejo LED-diode.	

### ⚠ POZOR

- Žarnice so pod tlakom in jih ob menjavi lahko raznese – nevarnost poškodb.
- Pri menjavi žarnic pazite, da se ne poškodujete na ostrih robovih, še posebej na ohišju žarometov.

### ! PREVIDNO

- Pred začetkom del na električnem sistemu izključite kontakt. V nasprotnem primeru nevarnost kratkega stika.
- Pred menjavo žarne izključite luči oz. parkirne luči.
- Bodite previdni, da ne poškodujete katerega od delov.

### Opomba o okolju


O najprimernejšem načinu za odstranjevanje okvarjenih žarnic se lahko poučite v specializiranih trgovinah in delavnicah.

### Obvestilo


- V rednih presledkih preverite delovanje vseh svetilnih naprav vozila, še posebej zunanje osvetlitve. To je pomembno tako za vašo varnost kot tudi za varnost ostalih udeležencev v prometu.
- Pred menjavo si priskrbite ustrezno nadomestno žarnico.

## Menjava žarnic

Žarnice zadnjih luči v vratih prtljažnika [osnovna izvedba zadnjih luči z LED-diodami in žarnicami]



**Slika 205** Odprta vrata prtljažnika: snemanje oblage.



**Slika 206** Demontirajte držalo žarnice.

Dela izvedite v navedenem zaporedju:

- Preverite, katera žarnica je pregorela.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Snemite oblogo v vratih prtljažnika v smeri puščice »» sl. 205.
- Sprostite pritrnilne zanke držala žarnice »» sl. 206 1, ali obrnite držalo žarnice v levo 2 in 3.
- Izvlecite držalo žarnice.
- Pregorelo žarnico rahlo potisnite v držalo, nato jo zavrtite v levo in jo izvlecite.
- Vstavite novo žarnico, potisnite jo v držalo in jo zavrtite do konca v desno.
- Stekleni del žarnečne očistite s krpo, da po potrebi odstranite prstne odtise.
- Preverite delovanje žarnečne.
- Vgradnja poteka v obratnem vrstnem redu, a morate biti pri vstavljanju držala žarneče zelo pazljivi. Preverite, ali so pritrnilni jezički pravilno nameščeni.

### Obvestilo

Menjati je mogoče samo smernik in žarnečne luči za vzvratno vožnjo.

# Preverjanje in dolivanje

## Motorni prostor

### Posegi v motorni prostor

Motorni prostor je nevarno območje vozila. Dela v motornem prostoru izvajajte le, če ste seznanjeni s potrebnimi znanji in splošno veljavnimi varnostnimi predpisi ter če imate primerna orodja in pogonske tekočine. Nistrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe >>> . V tem primeru se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Pred deli v motornem prostoru vozilo vedno postavite na ravno, trdno podlago in izvedite potrebne varnostne ukrepe.

### POZOR

Vsako nepremišljeno premikanje vozila med vzdrževalnimi deli lahko povzroči hude poškodbe.

- Nikoli ne izvajajte del pod vozilom, če vozilo ni zavarovano pred premikanjem. Če se izvajajo dela na vozilu s kolesi na tleh, mora biti vozilo vedno postavljen na ravni podlagi in kolesa morajo biti blokirana.

- Če se bodo izvajala dela pod vozilom, je treba vozilo dodatno zavarovati s primernimi zagozdami. Avtomobilská dvigalka za ta namen ni primerna in lahko odpove, zaradi česar lahko pride do hudi poškodb.

- Sistem start-stop je treba izklopiti ročno.

### POZOR

Motorni prostor vsakega vozila je nevarno območje, kjer lahko lahko pride hudi poškodb!

- Pri vseh delih morate biti izjemno pazljivi in upoštevati splošno veljavne varnostne predpise. Nikoli ne tvegajte.

- Nikoli ne izvajajte del v motornem prostoru, če nimate ustrezega znanja o potrebnih postopkih. Če niste prepričani, kaj je treba narediti, se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. Nistrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe.

- Dokler izhaja para ali hladilna tekočina, pokrova motornega prostora ne odpirajte ali zapirajte. Vroča para ali vroča hladilna tekočina lahko povzroči hude opekline. Vedno počakajte, da iz motornega prostora ne slišite in vidite pare ali hladilne tekočine.

- Preden odprete pokrov motornega prostora, vedno počakajte, da se motor ohladi.
- Dotikanje vročega motorja ali komponent izpušnega sistema lahko povzroči opekline.

- Izklučite kontakt in hranite ključ vozila varno in na zadostni razdalji do vozila, da se ne bi pomotoma vkloplil kontakt in motor z notranjim zgorevanjem.

- Otroke nikoli ne dovolite v bližino motornega prostora in ne puščajte jih brez nadzora.

- Pri vročem motorju je hladilni sistem pod pritiskom. Ne odprite pokrova ekspanzijske posode s hladilno tekočino. Segreta hladilna tekočina lahko brizgne ven ter povzroči hude opekline in druge poškodbe.

- Po ohladitvi pokrov počasi in zelo previdno odvijte v nasprotni smeri urnega kazalca ter ga pri tem nekoliko potisnite navzdol.

- Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite z veliko debelo kropo.

- Ko dolivate pogonske tekočine, zagotovite, da se ne razlijejo po komponentah motorja ali v izpušni sistem. Razlite pogonske tekočine lahko povzročijo požar.

**⚠ POZOR**

Električni sistem je pod visoko napetostjo in lahko povzroči električni udar, opeklne, hude poškodbe in celo smrt!

- Nikdar ne vzpostavite kratkega stika na električnem omrežju. 12-voltni akumulator lahko eksplodira.
- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in hudih poškodb, se nikoli ne dotikajte električnih žic kontaktnega sistema, medtem ko motor deluje ali se zaganja.

**⚠ POZOR**

V motornem prostoru so vrtljivi deli, ki lahko povzročijo hude poškodbe.

- Nikoli ne segajte v ventilator hladilnika ali njegovo okolico. Dotikanje lopatic rotorja lahko povzroči hude poškodbe. Ventilator je krmiljen s temperaturo in se lahko vklopi samodejno, tudi pri izključenem kontaktu.
- Če je treba katera koli dela izvesti med zagonom motorja ali med delovanjem motorja, dodatno smrtno nevarnost predstavljajo (npr. klinasti jermen, alternator, ventilator hladilnika) in visokonapetostni vžigalni sistem. Vedno postopajte z največjo skrbnostjo.

– Bodite pozorni, da se z deli telesa, naktom, kravato, ohlapnimi oblačili in dolgimi lasmi ne zapletete v vrteče se dele. Pred izvedbo del v motornem prostoru vedno od-

ložite nakit in kravato, si sprnite dolge lase in se prepričajte, da so vsa oblačila tesno ob telesu.

- Ne pritisnjajte pedala za plin, če niste pozorni. Vedno postopajte z največjo skrbnostjo. Vozilo se lahko začne premikati, tudi če je vključena elektronska parkirna zavora.
- V motornem prostoru ne puščajte predmetov, npr. krp ali orodja.

**⚠ POZOR**

Pogonske tekočine in drugi elementi v motornem prostoru so zelo vnetljivi ter lahko povzročijo požar in hude poškodbe!

- Nikoli ne kadite v bližini motornega prostora.
- Nikoli ne delajte v bližini odprtega ognja ali iskrejanja.
- Če so potrebna dela na 12-voltnem električnem sistemu, upoštevajte naslednje:
  - Vedno odklopite 12-voltni akumulator. Bodite pozorni, da je vozilo odklenjeno, ko odklopite 12-voltni akumulator, ker se v nasprotnem primeru aktivira alarmna naprava.
  - Nikoli ne delajte v bližini grelnih elementov, grelnikov vode in nezavarovanega odprtega ognja.
- V bližini imejte vedno pripravljen delajoč in testiran gasilni aparat.

**⚠ PREVIDNO**

Med dolivanjem ali zamenjavo pogonskih tekočin bodite pozorni, da pravilne tekočine napolnite v pravilne polnilne nastavke. Ob uporabi napačnih pogonskih tekočin lahko pride do hudih motenj ali okvare motorja.

**✿ Opomba o okolju**

Iz vozila iztekače pogonske tekočine onesnažujejo okolje. Zato redno preverjajte tla pod vozilom. Če so na tleh vidni madeži zaradi pogonskih tekočin, naj vozilo preverijo na specializiranem servisu. Iztekače pogonske tekočine ustreznno odstranite.

**Priprava vozila za dela v motornem prostoru**

Pred deli v motornem prostoru je treba vedno izvesti postopke v navedenem vrstnem redu



1. Vozilo postavite na ravno in trdno podlago ter izvedite potrebne varnostne ukrepe.
2. Pritisnite in zadržite zavorni pedal, dokler se kontakt ne izključi.
3. Vključite elektronsko parkirno zavoro.
4. Ročni menjalnik: prestavite prestavno ročico v neutralni položaj.
- Avtomatski menjalnik: izbirno ročico pomaknite v položaj P.
5. Izključite kontakt »» str. 134.


6. Odstranite ključe vozila in jih shranite izven vozila, da se izognete nezaželenemu zagonu vozila.
7. Počakajte, da se motor zadostno ohladi.
8. Zagotovite, da se druge osebe zadržujejo vstran od motornega prostora.
9. Vozilo zavarujte tako, da se ne more premikati.

#### POZOR


Zaradi lastne varnosti ne prezrite tega pomembnega kontrolnega seznama, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgod in hudih poškodb.

- Vedno sledite postopkom na kontrolnem seznamu in upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise.

## Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora



Slika 207 Ročica za odklepanje v vozniškem prostoru za noge.



Slika 208 Ročica pod pokrovom motornega prostora.

### Odpiranje pokrova motornega prostora

Pokrov motornega prostora odklenete iz notranosti vozila.

Pred odpiranjem pokrova motornega prostora se prepričajte, da sta ročici brisalcev na vetrobranskem steklu.

- Odprite vrata in povlecite ročico pod kombiniranim instrumentom »» sl. 207 (1).
- Za dvig pokrova motornega prostora prevesno tipko pod pokrovom motornega prostora potisnite navzgor »» sl. 208 (2). S tem sprostite kavelj zaklepa.
- Odprite pokrov motornega prostora. Iztaknite oporno palico in jo zataknite v ustrezeno odprtino v pokrovu.

### Zapiranje pokrova motornega prostora

- Privzdignite pokrov.
- Snemite oporno palico in jo zataknite nazaj v držalo.
- Z višine pribl. 20 cm spustite pokrov, da pade v zaklepne in se zaskoči.

Če se pokrov motornega prostora ni pravilno zaskočil, ga ne pritiskejte navzdol. Ponovno ga odprite in spustite v zaklep, kot je opisano.

#### POZOR

Prepričajte se, da je pokrov pravilno zaprt. Če se odpre med vožnjo, lahko povzroči nezgoda.

**! PREVIDNO**

V določenih vremenskih pogojih se lahko med pokrovom in vetrobranskim stekлом na-bere led ali sneg. Ne odpirajte pokrova na silo, dokler se ne prepričate, da ni ledu ali snega, predvsem v območju tečajev.

**! PREVIDNO**

Da bi preprečili poškodbe pokrova in ročic brisalcev, pokrov odprite le, ko sta ročici brisalcev v pravilnem položaju na vetrobranskom steklu.

## Pogonske tekočine in sredstva

### Uvod

Vse pogonske tekočine in pogonska sredstva, denimo hladilna tekočina ali baterije v vozilu, se stalno posodabljajo. Zato morate pri menjavi pogonske tekočine ali pogonskega sredstva obiskati specializirani servis.

Servisni partnerji SEAT pravočasno prejmejo vse potrebne informacije o morebitnih spremembah.

**! POZOR**

Če se uporabijo neprimerne pogonske tekočine ali pogonska sredstva, ali pa se uporabi na neprimeren način, lahko to povzroči hude nezgode, poškodbe, opekline in zastrupitve.

- Pogonske tekočine shranujte samo v originalni embalaži in dobro zaprte.
- Pogonskih tekočin nikoli ne shranujte v prazni embalaži za živila, steklenicah ali kakršnikoli drugi embalaži, saj bi jih lahko kdo zaužil.
- Vse pogonske tekočine in sredstva naj bodo zunaj dosega otrok.
- Vedno preberite in upoštevajte informacije ter opozorila na embalaži pogonskih tekočin.
- Če uporabljate produkte, ki oddajajo škodljive hlape, dela vedno opravljajte na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

**! PREVIDNO**

Uporabljajte samo primerne pogonske tekočine. Pogonskih tekočin ne smete v nobenem primeru zamenjati. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih motenj v delovanju in poškodb motorja!

**! Opomba o okolju**

Iztekajoče pogonske tekočine lahko onesnažijo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči z ustrezno posodo in okolju prijazno odstraniti.

## Hladilni sistem

### Uvod

Dela na hladilnem sistemu izvajajte le, če ste z zahtevanimi postopki in splošno veljavnimi varnostnimi prepisi seznanjeni ter imate na voljo ustrezna orodja in pogonske tekočine. Nastrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe. V tem primeru se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

**! POZOR**

**Hladilna tekočina je strupena!**

- Hladilno tekočino shranujte samo v dobro zaprte originalni embalaži in na varnem mestu.
- Hladilne tekočine nikoli ne shranujte v prazni embalaži za živila, steklenicah ali kakršnikoli drugi embalaži, saj bi jo lahko kdo zaužil.
- Hladilno tekočino vedno hranite izven dosegta otrok.

- Odstotni delež dodatka hladilne tekočine je treba upoštevati. Pri tem je treba upoštevati predvideno najnižjo temperaturo okolice v predvidenem območju uporabe vozila.

- Pri izredno nizki temperaturi lahko hladilna tekočina zamrse in vožnje ni mogoče nadaljevati. Ker v tej situaciji ne deluje niti ogrevanje, lahko potnikи v neustreznih zimskih oblačilih zmrznejo.

### Opomba o okolju

Hladilna tekočina in dodatki lahko onesnažijo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in okolju prijazno odstraniti.

### Specifikacija hladilne tekočine

Sistem za hlajenje motorja tovarniško uporablja posebej obdelano vodo z minimalnim deležem 40 % dodatka za hladilno tekočino G12evo (TL-VW 774 L).

O primerni hladilni tekočini za vozilo se pozanimajte pri specializiranem servisnem partnerju. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Da bi sistem za hlajenje motorja zaščitili v dovoljšji meri, mora odstotni delež dodatka za hladilno tekočino **vedno** znašati vsaj 40 %. Če je zaradi klimatskih razlogov potreben večji delež zaščite proti zmrzovanju, je mogoče odstotni delež dodatka za hladilno tekočino povečati. Vendar pa delež dodatka za hladilno tekočino

ne sme presegati 55 %, ker se drugače zaščita proti zmrzovanju ponovno zmanjša in je hladilni učinek slabši.

G12evo (TL-VW 774 L) je mogoče prepoznati po lilsti barvi. Mešanica vode in dodatka za hladilno tekočino ne nudi samo zaščite proti zmrzovanju do -25 °C (-13 °F), temveč tudi ščiti dele iz lahke kovine v hladilnem sistemu pred korozijo, preprečuje nastajanje vodnega kamna ter znatno poviša vrelišče hladilne tekočine.

Pri dolivanju hladilne tekočine je treba uporabiti mešanico **destilirane vode** in vsaj 40% ustrezega dodatka za hladilno tekočino za optimalno zaščito pred korozijo »» str. 311.

### POZOR

Če hladilni sistem vozila nima zadostne zaščite proti zmrzovanju, lahko motor odpove, kar lahko povzroči hude poškodbe.

- Odstotni delež dodatka hladilne tekočine je treba upoštevati. Pri tem je treba upoštevati predvideno najnižjo temperaturo okolice v predvidenem območju uporabe vozila.
- Pri izredno nizki temperaturi lahko hladilna tekočina zamrse in vožnje ni mogoče nadaljevati. Ker v tej situaciji ne deluje niti ogrevanje, lahko potnikи v neustreznih zimskih oblačilih zmrznejo.

### PREVIDNO


Originalnih dodatkov za hladilno tekočino G12evo (TL-VW 774 L) nikoli ne mešajte s hladilno tekočino, ki je ni odobrila znamka SEAT.

- Če tekočina v ekspanzijski posodi ni rožnate barve (rezultat mešanice lilstega dodatka z destilirano vodo), temveč npr. rjave barve, je bila primerena hladilna tekočina zmešana z drugo, neprimereno tekočino. V tem primeru je hladilno tekočino treba nemudoma zamenjati! Nasprotom primeru lahko pride do hudih motenj v delovanju ali poškodb motorju in hladilnem sistemu!


### Opomba o okolju

Hladilna tekočina in njeni dodatki lahko onesnažujejo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in okolju prijazno odstraniti.

## Preverjanje in dolivanje hladilne tekočine



**Slika 209** V prostoru spredaj: oznaka na ekspanzijski posodi s hladilno tekočino.



**Slika 210** Prostор спредaj: покров експанзиjske posode s hladilno tekočino.

### Pripravljalna dela

- Parkirajte vozilo na trdni, ravni površini.
- Počakajte, da se motor ohladi **» △**.

- Odprite sprednji pokrov.
- Ekspanzijsko posodo za hladilno tekočino prepozname po simboli na pokrovu **» sl. 210**

### Preverjanje nivoja napoljenosti

Pri primopredaji vozila (novo vozilo) je lahko hladilna tekočina nad označenim območjem. To je normalen pojav. Izsesavanje hladilne tekočine ni potrebno.

- Nivo hladilne tekočine pri hladnem motorju preverite pri stranski oznaki na ekspanzijski posodi **» sl. 209**. Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama.
- Če je nivo hladilne tekočine v posodi pod oznako za minimum (**min**), je treba hladilno tekočino doliti. Pri topljem motorju je lahko nivo hladilne tekočine nekoliko nad zgornjo oznako.

### Dolivanje hladilne tekočine

Če je nivo hladilne tekočine prenizek, sveti opozorilna lučka za hladilno tekočino. V tem primeru se nemudoma obrnite na specializirani servis.

Če je nivo hladilne tekočine prenizek in v bližini ni servisa, upoštevajte naslednje:

- Vedno zaščitite obraz in roke pred vročo hladilno tekočino in parnim curkom hladilne tekočine, tako da na pokrov ekspanzijske posode za hladilno tekočino položite ustrezno kropo.
- Pokrov previdno odvijte **» △**.
- Dolijte samo **novo** hladilno tekočino, ki ustreza specifikacijam znamke SEAT **» str. 310**.

- Dolijte hladilno tekočino le, če je v ekspanzijski posodi še nekaj tekočine, ker se v nasprotnem primeru motor lahko poškoduje! Če v ekspanzijski posodi ni videti hladilne tekočine, **vožnje ne nadaljujte** in se obrnite na specializirani servis.

- Če je v ekspanzijski posodi še nekaj hladilne tekočine, napolnite ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino do zgornje oznake in preverite nivo napoljenosti **ponovno** pade, obiščite specializirani servis in zahtevajte preverjanje hladilnega sistema.

- Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama na ekspanzijski posodi **» sl. 209**. Nikoli **ne dolivajte čez zgornji rob označenega območja** **» △!**

- Pokrov fiksno privijte.

- Če v nenjem primeru hladilna tekočina s predpisanimi specifikacijami ni na voljo, ni dovoljeno uporabiti poljubne hladilne tekočine. V tem primeru začasno dolijte samo **destilirano vodo** **»** **①**. V nadaljevanju poskrbite za to, da čim hitreje dolijete predpisani dodatek za hladilno tekočino v pravilnem razmerju **» str. 310**.

## POZOR

Vroča para in hladilna tekočina lahko povzročita hude opeklne.

- Nikoli ne odprite sprednjega pokrova, če opazite, da iz prostora spredaj uhaja para ali hladilna tekočina. Vedno počakajte, dokler iz prostora spredaj ne vidite ali slišite več uhajati pare ali hladilne tekočine. Vroči deli lahko pri dotiku povzročijo opeklne.
- Pred odpiranjem sprednjega pokrova upoštevajte naslednje:
  - Vključite elektronsko parkirno zavoro.
  - Otrokom nikoli ne dovolite v bližino prostora spredaj in nikoli jih ne puščajte brez nadzora.
- Pri vročem motorju je hladilni sistem pod pritiskom. Ne odprite pokrova ekspanzijske posode s hladilno tekočino. Segreta hladilna tekočina lahko brizgne ven ter povzroči hude opeklne in druge poškodbe.
  - Pokrov počasi in zelo previdno odvijte v nasprotni smeri urnega kazalca ter ga pri tem nekoliko potisnite navzdol.
  - Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite z veliko debelo krpou.

## PREVIDNO

Uporabite samo destilirano vodo! Druge vrste vode vsebujejo kemične snovi, ki lahko povzročijo znatno škodo zaradi korozije. Če ste dodali nedestilirano vodo, se takoj obrnite na specializiranega servisnega partnerja, kjer naj zamenjajo vso tekočino v hladilnem sistemu.

- Pri dolivanju se ne sme prekoračiti zgornjega roba označenega območja >>> sl. 209. V nasprotnem primeru lahko prekomerna hladilna tekočina pri naraščajoči temperaturi izbruhne iz hladilnega sistema in povzroči škodo.
- Če iz hladilnega sistema uhaja veliko hladilne tekočine, jo je treba doliti po tem, ko se je motor popolnoma ohladil. Večja izguba hladilne tekočine kaže na netesnosti v hladilnem sistemu. Nemudoma se obrnite na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb motorja!
- Hladilne tekočine ne dolivajte, če je ekspanzijska posoda popolnoma prazna! V hladilni sistem bi lahko prišel zrak. Ne nadaljujte z vožnjo in se obrnite na specializirani servis. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb motorja!
- Pri dolivanju pogonskih tekočin bodite pozorni, da pravilne tekočine dolijete v pravilne polnilne nastavke. Ob uporabi napačnih pogonskih tekočin lahko pride do hudih motenj ali okvare motorja.

## Zavorna tekočina

### Preverjanje in dolivanje zavorne tekočine



BSF-1022

**Slika 211** Motorni prostor: pokrovček posode z zavorno tekočino.

### Preverjanje nivoja zavorne tekočine

Nivo zavorne tekočine mora biti med oznakama **MIN** in **MAX**.

Če se nivo zavorne tekočine v kratkem času zelo zniža ali pada pod oznako **MIN**, je to lahko znak slabega tesnjenja zavornega sistema. Obrnite se na specializirani servis. Nivo zavorne tekočine nadzoruje kontrolna lučka na zaslunu kombiniranega instrumenta.

### Nivo zavorne tekočine

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Nivo zavorne tekočine je prenizek.

- **Vožnje ne nadaljujte!**
- Preverite nivo zavorne tekočine.
- Če je nivo zavorne tekočine prenizek, se obrnite na specializirani servis.

### Menjava zavorne tekočine

Priporočamo, da zavorno tekočino zamenjajo na tehničnem servisu.

#### **POZOR**

Zaradi prenizkega nivoja zavorne tekočine in prestare ali neprimerne zavorne tekočine zavore lahko odpovejo ali se zmanjša njihova učinkovitost.

- Poskrbite za redno preverjanje zavornega sistema in nivoja zavorne tekočine!
- Če je zavorna tekočina prestara, pri močni obremenitvi zavor v zavornem sistemu lahko nastanejo mehurčki. Ti zmanjšajo učinkovitost zavor, znatno podaljšajo zavorno pot in lahko povzročijo popoln izpad zavornega sistema.
- Pazite, da bo v sistemu vedno ustrezna zavorna tekočina. Uporabite izključno zavorno tekočino skladno s standardom VW 50114.
- Zavorno tekočino, ki ustreza standardu VW 50114, lahko kupite pri servisnem partnerju SEAT oz. na pooblaščenem servisu SEAT. Če ta ni na voljo, lahko uporabite samo kakovostno zavorno tekočino, ki ustreza standardu DIN ISO 4925 CLASS 4 oz. ameriškemu standardu FMVSS 116 DOT 4.

- Dolita zavorna tekočina mora biti nova.
- Zavorno tekočino hranite v tesno zaprti originalni embalaži in zunaj dosega otrok. Nevarnost zastrupitve!

#### **PREVIDNO**


Zavorna tekočina ne sme priti v stik z lakom, ker ga razjeda.

#### **OBVESTILO**

Zavorna tekočina lahko onesnaži okolje. Razlite pogonske tekočine prestrezite in jih zavrzite skladno s predpisi.

## Posoda s tekočino za čiščenje stekel

### Preverjanje nivoja in dolivanje tekočine za čiščenje stekel



B5F-1103

**Slika 212** V motornem prostoru: moder pokrovček posode s tekočino za čiščenje stekel.

Nivo tekočine za čiščenje stekel redno preverjajte in tekočino po potrebi doljite.

V posodi je sredstvo za čiščenje vetrobranskega in zadnjega stekla.

Polnilni nastavek posode s tekočino za čiščenje stekel ima sito. Pri polnjenju posode to sito prestreže grobe delce umazanije, da ti ne zaidejo v brizgalne šobe. Sito lahko odstranite samo za čiščenje. Če je sito poškodovano ali manjka, lahko delci umazanije pri čiščenju zaidejo v sistem in zamašijo šobe za čiščenje stekla.

- Odprite pokrov motornega prostora >>> ▲ na str. 306.

- Rezervoar s tekočino za čiščenje stekel prepozname po simbolu ☰ na pokrovčku.

- Preverite, ali je v rezervoarju dovolj tekočine za čiščenje stekel.

Čista voda za čiščenje stekel in žarometov ne zadošča. Zato priporočamo, da ji vedno dodate čistilo za stekla.

Prostornina rezervoarja za čiščenje stekel je pribl. 3 litre.

### ① PREVIDNO

Tekočina za čiščenje stekel brez zadostne zaščite proti zmrzovanju na vetrobranskem steklu in na zadnjem steklu lahko zmrzne ter zastre pogled naprej in nazaj.

- Napravo za čiščenje stekel pri zimskih temperaturah uporabljajte samo z zadostno zaščito proti zmrzovanju
- Pri zimskih temperaturah naprave za čiščenje stekel ne uporabljajte, dokler prezračevalni sistem ne ogreje vetrobranskega stekla. Tekočina za čiščenje stekel sicer lahko primrzne na vetrobransko steklo in ovira pogled iz vozila.

### ① PREVIDNO

Tekočini za čiščenje stekel nikdar ne dodajte sredstva proti zmrzovanju hladiilne tekočine ali podobnih neprimernih aditivov. Na steklu se namreč lahko ustvari oljni film, ki zelo omejuje vidljivost.

- Uporabljajte mešanico čiste vode in sredstva za čiščenje stekel, ki ga priporoča znamka SEAT.
- Vodi za čiščenje stekel po potrebi primešajte ustrezno sredstvo proti zmrzovanju.


### ① PREVIDNO

Čistila, ki ga priporoča znamka SEAT, nikdar ne mešajte z drugimi čistili. V tem primeru se iz sestavin lahko izločijo delci in zamašijo šobe za čiščenje.


- Pri dolivanju pogonskih tekočin nikakor ne zamenjajte med seboj. Zaradi uporabe napacnih tekočin lahko pride do hudih motenj.
- Pomanjkanje tekočine za čiščenje stekel poslabša vidljivost skozi vetrobransko steklo.

## Motorno olje

### Splošni napotki



Slika 213 V motornem prostoru: nalepka za motorno olje.



Slika 214 V motornem prostoru: območje, kjer je nameščena nalepka za motorno olje

Legenda za >>> sl. 213:

- A Informacije o standardu motornega olja.
- B Informacije o viskoznosti motornega olja.

V tovarni v motor nalijejo posebno kakovostno večnamensko olje, ki se praviloma lahko uporablja skozi celo leto.

Ker je kakovostno olje pogoj za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo motorja, lahko za dolivanje ali pri menjavi olja uporabite samo takšno, ki izpolnjuje zahteve standardov VW.

### Za vozila z oznako za motorna olja

Če je treba doliti motorno olje, uporabite eno izmed navedenih na oznaki »» **sl. 213**. Oznaka s predpisanim standardom je nameščena na sprednji strani motornega prostora »» **sl. 214**.

**①** Če uporabljate predpisano motorno olje, ga lahko dolivate tako pogosto, kot je to potrebno.

### Za vozila brez oznake za motorna olja

Kontaktirajte specializirani servis ali pooblaščeni servis SEAT za več informacij o ustrezнем standardu.

### Prenizek nivo motornega olja

Če priporečeno motorno olje ni na voljo, lahko do naslednje menjave olja v **nujnem primeru enkrat** doližete 0,5 l olja z naslednjimi specifikacijami:

- **Bencinski motorji:** standard VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN ali IL-SAC GF-6A.
- **Dizelski motorji:** standard VW 507 00, ACEA C3, ACEA C4 ali API CK-4.

SEAT priporoča, da olje zamenjajo na specializiranem servisu. SEAT priporoča pooblaščeni servis SEAT.

### ! PREVIDNO

**SEAT priporoča uporabo motornih olj skladno z odobrenim standardom VW. Uporaba motornega olja, ki ne zadošča zahtevam po kakovosti, lahko privede do poškodb motorja.**

SEAT priporoča uporabo olja iz ponudbe Originalnih nadomestnih delov SEAT.

### Dodatki motornega olja

Motornemu olju ne dodajajte maziv. Poškodbe, ki so posledica takšnih dodatkov, so izvzete iz jamstva.

Glede na način vožnje in uporabe vozila lahko znaša poraba olja do 0,5 litra na 1.000 km. V prvih 5.000 km je poraba olja lahko celo nekoliko višja. Nivo motornega olja je zato treba preverjati v rednih časovnih presledkih (najbolje ob vsakem točenju goriva in pred daljšimi vožnjami).

### ! PREVIDNO

**0,5 l motornega olja enega izmed navedenih standardov motornega olja se lahko uporabi samo v nujnem primeru in v izrednem primeru.**

### ! PREVIDNO

Če ste dolili drugo motorno olje, kot je navedeno zgoraj v standardih, ali ga je dolil vaš pooblaščeni servisni partner, upoštevajte naslednje:


- Nevarnosti poškodbe na motorju ali na filteru za trdne delce ni mogoče popolnoma izključiti.
- Če niste dolili več kot 0,5 litrov motornega olja, lahko nadaljujete z vožnjo. Čim prej previdno odpeljite do specializiranega servisa, kjer bodo olje zamenjali. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb motorja.
- Če ste dolili več kot 0,5 litrov motornega olja, vozite z nizko močjo motorja in največjim številom vrtljajev motorja v srednjem območju. Ne vozite hitreje od 80 km/h in ne prevozite več kot [približno] 300 km. Čim prej previdno odpeljite do specializiranega servisa, kjer bodo olje zamenjali. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb motorja.
- **Odgovornost za morebitne poškodbe na vozilu (motor, izpušni sistem) nosite sami. Če ste v dvomih, motorja ne zaženite in se obrnite tehnični servis.**
- Če ste namesto motornega olja naliili drugo tekočino, motorja ne zaženite. Pokličite strokovno pomoč. Nevarnost okvare motorja!

### Obvestilo


Preden se odpravite na daljše potovanje, priporočamo nakup olja, ki ustreza specifikaciji VW. Olje shranite v vozilu. Tako imate na razpolago vedno pravo motorno olje, ki ga lahko vedno dolijete.

- Če manjka nalepka s specifikacijami za motorno olje **» sl. 213**, se obrnite na specializirani servis.

## Preverjanje nivoja motornega olja in dolivanje



**Slika 215** Merilna palica za olje



**Slika 216** Pokrov odprtine za dolivanje motornega olja v motornem prostoru.

Legenda za **» sl. 215**:

- (A) V nobenem primeru ne dolivajte olja.
- (B) Olje lahko dolijete, a nivo mora ostati v tem območju.
- (C) Prenizek nivo motornega olja. Olje dolijte do območja (B).

Preden odprete pokrov motornega prostora, preberite in upoštevajte ustrezna opozorila **» str. 306, Posegi v motorni prostor**.

## Preverjanje nivoja olja

Nivo motornega olja lahko preverite z merilno palico.

- Parkirajte vozilo na ravnem terenu.
- Pustite motor za kratek čas teči v prostem teku in ga izključite, ko doseže delovno temperaturo.

- Počakajte 2 minuti.
- Poiščite merilno palico za motorno olje. Prepoznavati jo je mogoče po barvnem zgornjem delu.
- Izvlecite merilno palico za nivo motornega olja. Palico obrnite s čisto kropo in jo do konca potisnite nazaj v odprtino.
- Znova jo izvlecite in odčitajte nivo olja **» sl. 215**. Olje po potrebi dolijte.

Nivo olja mora biti v območju med oznakama **A** in **C**. Nikoli ne sme presegati območja **A**.

Glede na način vožnje in pogoje delovanja, kako se uporablja vozila, je lahko poraba olja do 0,5 l/1.000 km. Poraba olja je v prvih 5.000 km celo nekoliko višja. Nivo motornega olja je zato treba preverjati v rednih časovnih presledkih (najbolje ob vsakem točenju goriva in pred daljšimi vožnjami).

## Dolivanje olja

- Poiščite pokrov odprtine za dolivanje motornega olja. Prepoznavati ga je mogoče po simbolu na oblogi **» sl. 216**.
- Odvijte pokrov z odprtine za dolivanje olja **» sl. 216**.
- Previdno dolijte olje v manjših količinah (največ 0,5 l naenkrat).
- Da ne dolijete preveč olja, po vsakem dolivanju počakajte približno 2 minuti in znova preverite nivo olja **» str. 316**.
- Po potrebi dolijte več olja.

- Ko je olje doseglo najmanj območje **sl. 215 B**, previdno privijte pokrov na odprtino za dolivanje **①**.
- Specifikacija motornega olja **str. 314**.

### POZOR

Pri delih na motorju ali v motornem prostoru morate biti zelo pazljivi.

- Pred vsemi deli v motornem prostoru upoštevajte ustrezna opozorila **str. 306**.

### POZOR

Motorno olje je vnetljivo! Ob dolivanju pazite, da olja ne polijete po vročem motorju.

### PREVIDNO

Če je nivo olja nad območjem **A**, motorja ne zaženite. Posledica je lahko okvara motorja in katalizatorja. Obrnite se na tehnični servis.

### Opomba o okolju

Nivo olja nikakor ne sme presegati območja **A**. V nasprotnem primeru se lahko olje vsesa prek odzračevanja bloka motorja in skozi izpušni sistem preide v ozračje.

### Obvestilo

Preden se odpravite na daljše potovanje, priporočamo nakup olja, ki ustreza specifikaciji VW. Olje shranite v vozilu. Tako imate na razpolago vedno pravo motorno olje, ki ga lahko vedno dolijete.

### PREVIDNO

Motornemu olju ne dodajte maziv. Nevarnost poškodb motorja. V primeru poškodb, ki so posledica uporabe omenjenih sredstev, garancijskih oz. jamstvenih zahtevkov ni mogoče uveljavljati.

### Menjava motornega olja

Priporočamo vam, da motorno olje zamenjajo na tehničnem servisu.

### POZOR

Motorno olje sami zamenjajte le, če imate ustrezno znanje in izkušnje!

- Preden odprete pokrov motornega prostora, preberite in upoštevajte ustrezna opozorila **str. 306**.
  - Počakajte, da se motor ohladi. Vroče olje lahko povzroči opekline.
  - Zaščitite oči – olje lahko brizgne in vas poškoduje oz. povzroči opekline.
  - Če izpustni vijak odvijate s prsti, pazite, da vam olje ne steče po rokah. Roke držite vodoravno.
  - Če olje pride v stik s kožo, se temeljito umirite.
  - Motorno olje je stupeno! Dokler odpadnega olja ne morete zavreči skladno s predpisami, ga shranite zunaj dosega otrok.
- Olje ne sme nikoli steči v sistem odpadne vode, zemljo ali okolje.
- Olje izpuščajte v primerno posodo, katere prostornina ustreza količini olja v motorju.

### Odpravljanje motenj

#### Prenizek tlak motornega olja.

Kontrolna lučka svetí rdeče.

**Ne nadaljujte vožnje!** Ugasnite motor. Preverite nivo motornega olja.

- Če opozorilna lučka  utripa, hkrati pa se trikrat oglasi **zvočni signal**, izključite motor in preverite nivo motornega olja. Olje po potrebi dolijte **str. 316**.
- Če opozorilna lučka  utripa, čeprav je nivo olja v redu, vožnje **ne smete nadaljevati**. Motor ne sme teči niti v prostem teku! Poiščite strokovno pomoč.

## Prenizek nivo motornega olja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

- Čim prej preverite motorno olje **»» str. 316.**
- Čim prej menjajte motorno olje.

## Senzor za nivo olja pokvarjen

Kontrolna lučka utripa rumeno.

- Za preverjanje obiščite specializirani servis.
- Do takrat iz varnostnih razlogov nivo motornega olja preverite ob vsakem točenju goriva.

## 12-voltni akumulator

### Uvod

12-voltni akumulator je nameščen v motornem prostoru. Status komponente se preverja in po potrebi zamenja med vzdrževalnimi deli.

Posegi na akumulatorju zahtevajo strokovno znanje. Dela na akumulatorju naj izvedejo na pooblaščenem servisu SEAT ali specializiranem servisu: nevarnost opeklín in eksplozije akumulatorja!

**Akumulatorja ne smete odpirati!** Ne poskušajte spremenjati nivoja tekočine v akumulatorju, saj lahko pride do izhajanja pokalnega plina iz akumulatorja – nevarnost eksplozije.

### Opozorila za ravnanje z akumulatorjem

 Nosite zaščitna očala.

 Kisline v akumulatorju je zelo jedka. Uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala. Elektrolitsko tekočino, ki je brizgnila iz akumulatorja, sperite z večjo količino vode.

 Požar, iskrenje, odprti ogenj in kajenje so prepovedani.

 Akumulator smete polniti le v prostorih z dobrim prezračevanjem. Nevarnost eksplozije!

 Otrokom nikakor ne dovolite v bližino kisline in akumulatorja!

 Vedno upoštevajte navodila za uporabo.

### Daljše mirovanje vozila

V vozilu je sistem, ki pri daljšem mirovanju motorja nadzoruje porabo električne energije **»» str. 321.** Da se akumulator ne bi izpraznil, se bodo verjetno nekatere funkcije, kot npr. notranje lučke ali oddaljeno odpiranje vrat, začasno izključile. Tako ko boste vključili kontakt in zapnali motor, bodo te funkcije znova razpoložljive.

### POZOR

Zaradi del na 12-voltnem akumulatorju in električnem sistemu lahko pride do hudih opeklín, požara ali električnega udara. Pred izvajanjem del na akumulatorju vedno preberite in upoštevajte varnostna opozorila in varnostne ukrepe:

- Pred izvajanjem del na 12-voltnem akumulatorju izključite kontakt in vse električne povezave ter odklopite negativni kabel z akumulatorja.
- Otrokom nikoli ne dovolite v bližino kisline in 12-voltnega akumulatorja.
- Vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.
- Kisline je zelo jedka ter lahko povzroči opeklín in slepoto. Pri delu z 12-voltnim akumulatorjem je treba zlasti roke in obraz zaščititi pred brizgi kisline.
- Med izvajanjem del ne kadite ali delajte v bližini odprtrega ognja ali iskrenja.
- Prepričajte se, da v bližini ni iskrenja zaradi elektrostatične razelektritve ali dela z električnimi napeljavami in napravami.
- Pazite, da na polih akumulatorja ne povzročite kratkega stika.
- Poškodovanih 12-voltnih akumulatorjev ne smete nikoli uporabiti. Ti lahko eksplodirajo. Če je 12-voltni akumulator poškodovan, ga nemudoma zamenjajte.

- Zamrznjenega 12-voltnega akumulatorja ne smete nikoli uporabiti. Izpraznjeni akumulator lahko zmrzne že pri temperaturi okoli 0°C [+32 °F]. Če je 12-voltni akumulator zamrzen, ga nemudoma zamenjajte.

#### PREVIDNO

- 12-voltnega akumulatorja ne izpostavljajte dalj časa neposredni sončni svetlobi.
- Ultravijolični žarki lahko poškodujejo ohišje akumulatorja.

#### PREVIDNO

- Če vozilo daljše časovno obdobje ne bo uporabljeno, zavarujte 12-voltni akumulator pred zmrzaljo.
- Akumulator lahko zmrzne in s tem utripi ne-popravljivo škodo.


#### Obvestilo

Po zagonu motorja pri zelo izpraznjenem ali na novo zamenjanem 12-voltnem akumulatorju, ali po zagonu ob pomoči drugega akumulatorja, se lahko zgodi, da so nekatere nastavitev sistema (denimo ura, datum, osebne komfortne nastavitev in programiranja) napäčne ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitev.

#### Obvestilo

Pozimi se sposobnost vžiga zmanjša; po potrebi napolnite akumulator.

## Preverjanje nivoja elektrolitske tekočine



**Slika 217** Vidno okence na zgornji strani 12-voltnega akumulatorja (shematski prikaz).

### Dostop do akumulatorja

12-voltni akumulator je nameščen v motornem prostoru.

- Odprite pokrov motornega prostora ➤ **Posegi v motorni prostor** na str. 306.
- Dignite pokrov, ki varuje sprednji del akumulatorja.

### Preverjanje nivoja napoljenosti

Pri velikem številu prevoženih kilometrov v državah s toplejšo klimo in pri starejših akumulatorjih redno preverjajte nivo elektrolitske tekočine.

- Poglejte, kakšne barve je okroglo okence na zgornjem delu akumulatorja ➤ **sl. 217**.
- Če so v okencu zračni mehurčki, narahlo potrknjajte na okence, da se razpustijo.

Okence (»magično oko«) spreminja barvo glede na stanje akumulatorja ali nivo kisline.

Okence je lahko dveh barv:

**Rumena ali brezbarvana:** Nivo elektrolitske tekočine je prenizek. Obrnite se na specializirani servis, kjer bodo akumulator pregledali in po potrebi zamenjali.

**Črna:** Nivo elektrolitske tekočine je pravilen.

## Polnjenje, menjava, odklop in priklop 12-voltnega akumulatorja

Če sumite, da je 12-voltni akumulator poškodovan ali pokvarjen, se obrnite na kvalificirani specializirani servis, kjer naj akumulator preverijo.

### Polnjenje 12-voltnega akumulatorja

12-voltni akumulator naj napolnijo na specializiranem servisu, ker tehnologija tovarniško vgrajenega akumulatorja zahteva polnjenje z omejeno napetostjo ➤ **SEAT** priporoča, da običejte servis SEAT.

## Menjava 12-voltnega akumulatorja

12-voltni akumulator je strukturiran skladno s svojim mestom vgradnje in opremljen z varnostnimi značilnostmi. Če je treba 12-voltni akumulator zamenjati, mora novi akumulator vgraditi kvalificiran in ustrezno izobražen tehnik.

SEAT priporoča, da običete servisnega partnerja SEAT. Informacije glede zahtevanih lastnosti produkta v povezavi z velikostjo, vzdrževanjem, močjo in varnostjo lahko pridobite pri kvalificiranem tehniku, ki mora razpolagati s potrebnim gradivom in tehnično opremo. SEAT priporoča, da običete servisnega partnerja SEAT. Odprtina za odvajanje plinov 12-voltnega akumulatorja mora vedno biti na strani negativnega pola. Odprtina za odvajanje plinov na strani pozitivnega pola mora biti vedno zamenjena.

Uporabljajte izključno 12-voltné akumulatorje brez potrebe po vzdrževanju skladno z normami TL 825 06 in VW 7 50 73. Ti standardi morajo biti iz oktobra 2014 ali novejši.

12-voltni akumulator mora vedno zamenjati kvalificiran tehnik, ker je treba pri zamenjavi prilagoditi tudi elektroniko vozila. Razen tega je mogoče parametre akumulatorja za delovno varnost določiti samo z originalnim akumulatorjem. Samo kvalificiran tehnik razpolaga s pravilno tehnologijo za nastavitev in ustrezнимi nadomestnimi akumulatorji.

### ⚠ PREVIDNO

**Uporaba akumulatorjev, ki ne ustrezojo specifikacijam kakovosti SEAT, ali akumulatorjev z nižjo kapaciteto od standardno vgrajene, lahko, odvisno od lokalne zakonodaje v vsaki državi, privede do izgube homologacije ali ustreznih upravnih dovoljenj za vozilo. Do datno lahko predstavlja resno varnostno teviganje.**

Vozila s funkcijo start-stop (» str. 138) so opremljena s posebnim akumulatorjem. Takšen akumulator smete zato zamenjati samo z akumulatorjem, ki ima enako specifikacijo.

### Odklop 12-voltnega akumulatorja

Če je treba 12-voltni akumulator odklopiti z električnega sistema v vozilu, je treba upoštevati naslednje:

- Izključite vse električne porabnike.
- Pred odklopopm akumulatorja odklenite vozilo, sicer se aktivira alarmna naprava.
- Najprej odklope negativni kabel in nato še pozitivni kabel »» △.

### Priklop 12-voltnega akumulatorja

- Pred ponovnim priklopopm 12-voltnega akumulatorja izključite vse električne porabnike.
- Najprej priključite pozitivni in nato še negativni kabel »» △.

Po priklopu 12-voltnega akumulatorja in vklopu kontakta lahko zasvetijo različne kontrolne lučke. Te lučke ugasnejo po kratki prevoženi razdalji s hitrostjo pribl. 15 do 20 km/h (10 do 12 mph). Če kontrolne lučke ne ugasnejo, se obrnite na specializirani servis, kjer naj vozilo pregledajo.

Če je bil 12-voltni akumulator odklopljen dalj časa, naslednji zapadli servis morebiti ne bo pravilno prikazan ali izračunan »» str. 17. V tem primeru je treba upoštevati maksimalne dovoljene intervale vzdrževanja »» str. 342.

Vozila s sistemom »Keyless Access« »» str. 72: Če po priklopu 12-voltnega akumulatorja kontakta ni mogoče vklopiti, zaklenite in odklenite vozilo z zunanje strani. V nadaljevanju poskusite ponovno vključiti kontakt. Če kontakta ni mogoče vključiti, poiščite strokovno pomoč.

### ⚠ POZOR

**Če 12-voltni akumulator ni bil pravilno pritrjen ali je uporabljen neprimeren akumulator, lahko pride do kratkega stika, požara in hudih poškodb.**

- Uporabljajte samo 12-voltné akumulatorje brez vzdrževanja in s sistemom za zaščito pred izlitjem ter z enakimi lastnostmi, specifikacijami in merami, ki se ujemajo s tovarniško vgrajenimi akumulatorji.

**⚠ POZOR**

Pri polnjenju 12-voltnega akumulatorja nastane visoko eksplozivna mešanica pokalnih plinov.

- 12-voltni akumulator polnite samo v dobro prezačenih prostorih.
- Nikdar ne polnite zamrznjenega ali odtajnega 12-voltnega akumulatorja. Izpraznjeni akumulator lahko zmrzne že pri temperaturi okoli 0°C (+32°F).
- Če je 12-voltni akumulator zmrznil, ga brez izjeme zamenjajte.
- Če kabla za zagon ob pomoči drugega vozila napačno priklopite, lahko pride do kratkega stika. Najprej priklopite pozitivni in nato še negativni kabel.

**⚠ PREVIDNO**

- 12-voltnega akumulatorja nikdar ne priklopite ali odklopite pri vključenem kontaktu ali deluječem motorju. Prav tako nikoli ne uporabite 12-voltnega akumulatorja, ki ne ustreza specifikacijam vozila. Električni sistem ali dolocene elektronske komponente se lahko poškodujejo, ali pa lahko pride do električnih motenj v delovanju.
- Nikoli ne priklopite napajalne opreme, kot so npr. solarne plošče ali baterijski polnilniki, za polnjenje 12-voltnega akumulatorja na 12-voltno vtičnico. Električni sistem vozila se lahko poškoduje.

**⚠ Opomba o okolju**

- Akumulator lahko vsebuje strupene snovi, npr. žveplo kislino in svinec. 12-voltni akumulator odstranite skladno z veljavnimi predpisi.
- Elektrolitska tekočina lahko onesnaži okolje. Če katerakoli pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in odstraniti.

**Odpravljanje motenj****⚠ Motnja v delovanju alternatorja.**

Kontrolna lučka sveti **RDEČE**. Prikažejo se lahko naslednja obvestila:

**12 V akumulator se ne polni. Varno parkirajte!**

**⚠ Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo ustavite takoj, ko je to mogoče in varno. Alternator akumulatorja vozila med vožnjo ne polni več, ali pa gre za napako na 12-voltnem električnem omrežju. Ker se akumulator vozila še naprej prazni, izključite vse nenujne električne naprave.

- Izklopite kontakt in ločite vse nepotrebne električne porabnike.
- Obrnite se na specializirani servis.
- Zahtevajte preverjanje električnega sistema.

**⚠ 12-voltni akumulator**

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

**Nizek nivo 12-voltnega akumulatorja vozila. Polnjenje med vožnjo**

Začetna kapaciteta je lahko omejena. Če se to opozorilo vozniku po določenem času ugasne, se je akumulator vozila med vožnjo zadostno napolnil. Če opozorilo vozniku ne izgine, se obrnite na specializirani servis.

**⚠ 12-voltni akumulator**

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

**Napaka: 12-V akumulator vozila. Motorja ni mogoče zagnati. Obrnite se na servis.**

Gre za napako v povezavi med električnim omrežjem in 12-voltnim akumulatorjem.

Če se motor v tej situaciji izključi, ga ni mogoče ponovno vključiti. Po potrebi uporabite premostitvena kabla → str. 294 ali se obrnite na specializirani servis.

- Obrnite se na specializirani servis.
- Zahtevajte preverjanje električnega sistema.

**Energijski management****Optimiziran zagon motorja**

Energijski management krmili električno distribucijo energije in tako optimira razpoložljivost električne energije za zagon motorja.

Če vozilo z običajnim energijskim sistemom dlje časa miruje, se akumulator zaradi električnih naprav, npr. elektronske blokade zagona, izprazni. Pod določenimi pogoji lahko to vodi do tega, da ni dovolj električne energije za zagon motorja.

V vašem vozilu za razporeditev električne energije skrbi inteligentni energijski management. Na ta način se znatno izboljšata zmožnost zagona in uporabna doba akumulatorja.

Energijski management je sestavljen iz **diagnoze akumulatorja, nadzora porabe pri mirujučem vozilu in dinamičnega energijskega managementa**.

### Diagnoza akumulatorja

Diagnoza akumulatorja stalno določa stanje akumulatorja. V ta namen se nadzirajo napetost akumulatorja, tok akumulatorja in temperatura akumulatorja. To se uporablja za določitev aktualnega stanja napoljenosti in učinkovitosti akumulatorja.

### Nadzor porabe pri mirujučem vozilu

Nadzor porabe pri mirujučem vozilu zmanjšuje porabo električne energije, ko vozila ne uporabljate. Ko je kontakt izključen, upravlja oskrbo z energijo različnih električnih naprav. Pri tem se upoštevajo podatki o diagnozi akumulatorja.

Odvisno od stanja napoljenosti akumulatorja se posamezne električne naprave ena za drugo izklopijo, da se prepreči močno praznjenje akumulatorja in vzdržuje zmožnost zagona.

### Dinamični energijski management

Med vožnjo ustvarjeno energijo dinamični energijski management po potrebi razdeli različnim električnim napravam. Prav tako uravnava, da ni porabljen več električne energije, kot se ustvari, in s tem zagotavlja optimalno stanje napoljenosti akumulatorja.

#### Obvestilo

- Energijski management prav tako ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev. Upoštevajte, da sta zmogljivost in uporabna doba akumulatorja omejeni.
- Če obstaja tveganje, da se vozilo ne bo zagnalo, sveti kontrolna lučka za motrijo elektronike alternatorja ali nizko stanje akumulatorja → str. 321.

### Izpraznjen akumulator

Orhanjanje zagonske zmogljivosti ima najvišjo prednost. Obremenitev akumulatorja je precejšnja na kratkih vožnjah, pri mestni vožnji in v hladnem letnem času.

V teh primerih je potrebno veliko energije, proizvede pa se je zelo malo. Če izključite motor in hkrati vklopite električne naprave, se lahko akumulator izprazni do kritične točke. V tem primeru se energija porablja, ne da bi se hkrati proizvajala.

V teh primerih energijski management izvaja aktivno prilaganje porazdelitve energije.

### Dalj časa mirujoče vozilo

Če vozilo nekaj dni ali tednov ne vozite, bodo izvedene prilagoditve za zmanjšanje porabe ali pa bodo električne naprave ena za drugo izklopljene. S tem se zmanjša poraba energije, zagonska zmogljivost pa se ohrani dlje časa. Nekaterе komfortne funkcije v določenih okoliščinah morda ne bodo na voljo. Komfortne funkcije so ponovno na voljo, ko vklope kontakt in zaženete motor.

### Pri izključnem motorju

Če npr., ko je motor izključen, poslušate radio, se akumulator lahko izprazni.

Če zaradi porabe električne energije obstaja tveganje, da zagon motorja ne bo uspel, se v vozilih z informacijskim sistemom za voznika prikaže ustrezno opozorilo.

To sporočilo vozniku sporoča, da je treba zagnati motor, da se akumulator napolni.

### Pri delujočem motorju

Akumulator se lahko izprazni kljub temu, da se med vožnjo vozila proizvaja energija. To se zgodi zlasti v primeru, ko se proizvede premalo energije in se je hkrati porabi preveč, medtem ko stopnja napoljenosti akumulatorja ni optimálna.

Da bi ponovno vzpostavili energijsko ravovesje, se naprave, ki porabijo največ energije, začasno prilagodijo ali izklopijo. Zlasti ogrevalni sistemi porabijo veliko energije. Če na primer

ugotovite, da ogrevanje sedežev ali zadnjega stekla ne deluje, to pomeni, da ga je sistem začasno omejil ali izključil. Ti sistemi se lahko ponovno uporabljajo takoj, ko se ponovno vzpostavi energijsko ravovesje.

Po potrebi lahko opazite tudi rahlo povečanje števila vrtljajev v prostem teku. Vendar je to normalno in vas ne sme skrbeti. Povečanje števila vrtljajev v prostem teku ustvarja dodatno energijo in polni akumulator.

# Kolesa in pnevmatike

## Pomembne informacije o kolesih in pnevmatikah

### Spološni napotki

- Pri vožnji z novimi pnevmatikami boste posebno previdni prvi 600 km [300 milj].
- Prek robnikov in podobnih ovir zapeljite le počasi, čim bliže oviri v pravokotno nanjo.
- Redno preverjajte, ali so pnevmatike morda poškodovane (preluknjane, urezane, počene ali vdrite). Tujke odstranite iz profila.
- Poškodovana platiča ali pnevmatike nemudoma zamenjajte.
- Pazite, da pnevmatike ne pridejo v stik z oljem, maščobo in gorivom.
- Čim prej nadomestite manjkajoče pokrovčke ventilov.
- Pred odstranjevanjem koles jih označite, tako da se bodo vrtela v isti smeri, ko jih boste znova namestili.
- Demontirana kolesa oz. pnevmatike vedno hranite v hladnem, suhem in po možnosti temnem prostoru.

### Pnevmatike z nizkim profilom

Pnevmatike z nizkim profilom imajo širši profil, večji premer in nižji bočnici, zato izboljšajo okretnost vozila.

Pnevmatike z nizkim profilom se lahko obrabijo hitreje kot standardne pnevmatike zaradi npr. močnih udarcev, lukenj na cesti, pokrovov za jaške in robnikov. Ustrezen tlak v pnevmatikah je zelo pomemben »» str. 326.

Da bi se izognili poškodbam pnevmatik in koles, po slabih cestah vozite s posebno previdnostjo.

Vizualno preglejte kolesa vsakih 3000 km.

Platiča ali pnevmatike s poškodbami zaradi udarcev naj pregledajo in po potrebi zamenjajo na specializiranem servisu.

Pnevmatike z nizkim profilom se lahko obrabijo hitreje kot standardne pnevmatike.

### Skrite poškodbe

Poškodbe koles in platič pogosto niso vidne. Nanje lahko opozarjajo nenavadni tresljaji oz. enostransko zaraščanje vozila. Če menite, da je prišlo do poškodbe, nemudoma zmanjšajte hitrost. Preverite, ali so pnevmatike poškodovane. Če na zunanjih vidnih poškodb, počasi in previdno zapeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj vozilo pregledajo.

### Tujki v pnevmatikah

- Če se tujek zasadi v notranjost pnevmatike, ga ne odstranite!
- Če je vozilo opremljeno z garnituro za popravilo pnevmatik, zatesnite pnevmatiko, kot je razloženo v poglavju »» str. 339.

V primeru popravila ali zamenjavi pnevmatike obiščite servis. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Naneseno tesnilno sredstvo na notranji strani pnevmatike v predelu tekalne površine prekrije zasajeni tujek in začasno zatesni pnevmatiko.

### Pnevmatike z določeno smerjo teka

Pnevmatike z določeno smerjo teka boste prepoznali po puščicah ob strani pnevmatike.

Označeno smer teka morate obvezno upoštevati pri nameščanju kolesa. Le tako bodo zagotovljene optimalne vozne lastnosti glede akvaplaninga, oprijemljivosti, hrupnosti in obrabe.

### Naknadna vgradnja dopolnilne opreme

Če želite zamenjati ali namestiti kolesa, platiča ali kolesne pokrove, priporočamo, da se pri pooblaščenem servisu SEAT pozanimate glede aktualnih tehnik.

### Hitrostni razredi

Hitrostni razred določa najvišjo dovoljeno hitrost vožnje z določenimi pnevmatikami.

- |          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>P</b> | maks. 150 km/h (93 mph)  |
| <b>Q</b> | maks. 160 km/h (99 mph)  |
| <b>R</b> | maks. 170 km/h (106 mph) |
| <b>J</b> | maks. 180 km/h (112 mph) |
| <b>T</b> | maks. 190 km/h (118 mph) |
| <b>U</b> | maks. 200 km/h (124 mph) |

- H** maks. 210 km/h (130 mph)
- V** maks. 240 km/h (149 mph)
- Z** maks. 240 km/h (149 mph)
- Z** maks. 270 km/h (168 mph)
- Y** maks. 300 km/h (186 mph)

### ⚠ POZOR

- Nove pnevmatike v prvih 600 km še nimajo optimalne oprijemljivosti. Vozite previdno, da se izognete nezgodam.
- Nikdar ne vozite s poškodovanimi pnevmatikami. Obstaja nevarnost nezgode.
- Če želite svoje vozilo opremiti s kombinacijo pnevmatik in platišč, ki ni enaka tovarniški, se pred nakupom posvetujte s strokovnjaki na specializiranem servisu. >>> ▲
- Če želite svoje vozilo opremiti s kombinacijo pnevmatik in platišč, ki ni enaka tovarniški, se pred nakupom posvetujte s strokovnjaki na specializiranem servisu. >>> ▲
- Če med vožnjo začutite, da vozilo neobičajno trese ali vleče v eno smer, takoj ustavite in preverite pnevmatike.
- Nikdar ne uporabite rabljenih pnevmatik, če ne veste, kako je z njimi ravnal prejšnji lastnik.

### Nova kolesa in pnevmatike

Priporočamo, da vsa dela na pnevmatikah in kolesih opravijo na specializiranem servisu. Tam imajo potreбno strokovno znanje, specialna orodja in nadomestne dele.

- Tudi zimske pnevmatike izgubijo oprjem na ledu. Če ste namestili nove pnevmatike, prvih 600 km vozite previdno in z zmerno hitrostjo.

- Vsa štiri kolesa morajo biti opremljena z radialnimi pnevmatikami istega tipa, dimenzijske (kotalnega obsega) in po možnosti enake izvedbe profila.

- Pnevmatik ne menjajte posamično, temveč hkrati zamenjajte obe pnevmatiki na posamezni premi.

- Če želite svoje vozilo opremiti s kombinacijo pnevmatik in platišč, ki ni enaka tovarniški, se pred nakupom posvetujte s strokovnjaki na specializiranem servisu. >>> ▲

Velikosti kombinacij platišč in pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih vozila (npr. evropsko potrdilo o ustreznosti ali dokument COC<sup>1)</sup>). Spremni dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.

Če se pnevmatika rezervnega kolesa razlikuje od pnevmatik ostalih koles – npr. zimske ali širše pnevmatike – rezervno kolo uporabite le začasno, npr. pri predrtju pnevmatike. Vozite previdno. Rezervno kolo čim prej nadomestite z običajnim kolesom.

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti vsa 4 kolesa opremljena s pnevmatikami iste znamke, istega tipa in enake izvedbe profila, da se sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles ne poškoduje zaradi različnega števila obratov koles. Pri predrtju pnevmatike zato vedno uporabite samo rezervno kolo z enakim obsegom, kot ga imajo ostale nameščene pnevmatike.

### Datum izdelave

Na boku ali na notranji strani pnevmatike je odločiljen datum izdelave:

#### DOT ... 2220 ...

npr. pomeni, da je bila pnevmatika izdelana v 22. tednu leta 2020.

### ⚠ POZOR

- Uporabljajte samo pnevmatike, platišča in kolesne vijke, ki jih je odobrila družba SEAT. V nasprotnem primeru lahko poškodujete vozilo in povzročite nezgodo.
- Uporaba koles z drugih modelov vozil ni mogoča iz tehničnih razlogov. V določenih primerih ni dovoljena niti uporaba koles z istega modela vozila.
- Vedno se prepričajte, da izbrane pnevmatike neovirano tečejo. Rezervnih pnevmatik ne smete izbirati izključno na podlagi podatkov o nazivni velikosti, saj se pnevmatike (odvisno od izdelka) kljub enaki nazivni velikosti lahko zelo razlikujejo. Pri oviranem teku se lahko pnevmatike in vozilo poškodujejo, kar ogroža tudi varnost na cesti. Nevarnost nezgode!
- Pnevmatike, starejše od 6 let, uporabite le v izjemnem primeru. Vozite previdno.

<sup>1)</sup> COC = Certificate of Conformity = potrdilo o ustreznosti

- Na vozilo ne smete namestiti pnevmatik za zasilno mobilnost! Uporaba prepovedanih pnevmatik lahko povzroči nezgodo in poškoduje vozilo.

- Naknadno nameščeni kolesni pokrovi ne smejo ovirati dotoka zrake za hlajenje zavor-nega sistema. Nevarnost nezgode!

- Pri aerodinamičnih platiščih in/ali platiščih s primitimi plastičnimi deli (zaprti dizajn) se verjetnost zbiranja snegu in ledu na notranji strani poveča. To upoštevajte glede na vozno situacijo, ker lahko več zbranega snegu ali ledu na kolesih pri hitrostih nad 40 km/h po-vzroči vibracije na vozilu. Priporočamo, da odstranite sneg in led na notranji strani ko-lesa s toplo vodo.

- Pri vožnji po poljskih ali makadamskih po-teh se pri visokih hitrostih ali pri povsem športnem načinu vožnje poveča verjetnost, da se kamenje na notranji strani platišč s plastičnimi elementi zataknje. Če ugotovite, da je med aluminijastim platiščem in nastavkom zataknjeno kamenje, ga lahko poskusite od-straniti z visokotlačnim čistilnikom.

### Opomba o okolju

Stare pnevmatike morate zavreči skladno s predpisi.


### Obvestilo

- Pri servisnem partnerju SEAT se pozani-mojte o možnosti vgradnje platišč ali pnev-matik drugih dimenziij od tovarniško vgrajenih platišč znamke SEAT ter o dovoljenih kombi-nacijah med sprednjo premo (prema 1) in za-dnjo premo (prema 2).
- Nikdar ne uporabite rabljenih pnevmatik, če ne veste, »kako je z njimi ravnal prejšnji lastnik.«

### Obvestilo

Pri pnevmatikah z dimenzijo 245/40 R19 ali 245/35 R20 je treba namestiti tudi ustrezен reflektor.

### Uporabna doba pnevmatik



**Slika 218** Mesto vgradnje nalepke za tlak v pnevmatikah.

Ustrezni tlak v pnevmatikah in zmerna vožnja podaljšata uporabno dobo pnevmatik.

- Tlak v pnevmatikah preverite vsaj enkrat me-sečno in dodatno pred vsako daljo vožnjo.
- Tlak vedno preverjajte, ko so pnevmatike hladne. Pri ogretilih pnevmatikah je tlak višji, ven-dar ga ne smete zmanjšati.
- Tlak ustrezno prilagodite večji obremenjenosti vozila >>> sl. 218.

- Pri vozilih s prikazovalnikom nadzora tlaka shranite spremenjeni tlak v pnevmatikah **»» str. 336.**
- Izogibajte se hitri vožnji in silovitemu pospeševanju.
- Občasno preverite obrabljenost pnevmatik.

### Tlak v pnevmatikah

Vrednosti tlakov v pnevmatikah so prikazane na nalepkah, ki je nameščena vratnem stebričku levih sprednjih vrat **»» sl. 218.**

Prenizek ali previšok tlak v pnevmatikah znatno skrajša življensko dobo pnevmatik in negativno vpliva na obnašanje vozila med vožnjo. Ustrezni tlak v pnevmatikah je še posebej pomemben pri **visokih hitrostih.**

Tlak v pnevmatikah mora biti vedno prilagojen trenutni natovorjenosti vozila. Če bo vozilo polnoma naloženo, povečajte tlak v pnevmatikah na maksimalno vrednost za tlak v pnevmatikah, prikazano na nalepki **»» sl. 218.**

Hkrati preverite tudi tlak v pnevmatiki rezervnega kolesa: tlak mora vedno ustrezati najvišji predpisani vrednosti.

Pomožno kolo (125/70 R16 ali 125/70 R18) napolnite do tlaka 4,2 bar v skladu s podatkom na nalepki z vrednostmi za tlak v pnevmatikah **»» sl. 218.**

Glede na vozilo lahko tlak v pnevmatikah nastavite na polovično obremenitev za izboljšanje udobja med vožnjo (komfortni tlak v pnevmati-

kah **i »» sl. 218.**) Pri vožnji s komfortnim tlakom v pnevmatikah se lahko poraba goriva nekoliko poveča.

### Način vožnje

Ob hitri vožnji v ovinkih, hitrem pospeševanju in sunkovitem zaviranju se znatno poveča obraba pnevmatik.

### Centriranje koles

Kolesa novega vozila so centrirana. Med vožnjo lahko zaradi različnih dejavnikov pride do neuravnoteženosti koles, na kar nakazujejo vibracije volana.

Neuravnotežena kolesa povečajo obrabo krmilnega sistema, vzmetanja in pnevmatik, zato poskrbite za ponovno centriranje. Kolo je treba centrirati tudi po montaži nove pnevmatike ali popravilu stare.

### Napačna nastavitev koles

Napačna nastavitev podvozja znatno poveča obrabo pnevmatik, poleg tega pa zmanjšuje tudi varnost vozila. Ob neobičajni obrabljenosti pnevmatik se obrnite na pooblaščeni servis SEAT, kjer bodo pregledali nastavitev koles.

### POZOR

Zaradi nestrokovnega ravnanja s kolesi in pnevmatikami lahko pride do nenadnega padca tlaka v pnevmatiki, tekalna površina lahko odstopi, pnevmatika pa lahko celo poči.

- Voznik je odgovoren za ustrezni tlak v vseh pnevmatikah vozila. Priporočene vrednosti tlaka v pnevmatikah so navedene na nalepki **»» sl. 218.**

- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah in vedno upoštevajte predpisane vrednosti tlaka. Pnevmatika se zaradi prenizkega tlaka lahko tako močno segreje, da tekalna površina lahko odstopi in pnevmatika poči.

- Tlak v hladnih pnevmatikah mora ustrezati predpisankemu tlaku na nalepki **»» sl. 218.**

- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah. Po potrebi uravnajte tlak v hladnih pnevmatikah.


- Redno preverjajte, ali so pnevmatike obrabljene ali poškodovane.

- Nikdar ne prekoračite najvišje hitrosti in nosilnosti, ki sta dovoljeni za nameščene pnevmatike.


### Opomba o okolju

Prenizek tlak v pnevmatikah poveča porabo goriva.

## Oznake obrabljenosti



**Slika 219** Profil pnevmatike: označenje obrabljenosti



**Slika 220** Zamenjava koles

V osnovi profila originalnih pnevmatik so v enakih presledki po obodu razvršcene 1,6 mm visoke označenosti obrabljenosti »» sl. 219. Črke »TWI« ali trikotni simboli na boku pnevmatike označujejo položaj označenosti.

Najmanjša dovoljena globina profila<sup>1)</sup> je dosežena, ko se pnevmatike izrabijo do oznak obrabljenosti. Zamenjajte obrabljeni pnevmatiki »» △.

Pri športnem načinu vožnje je treba globino profila preverjati vsakih 5.000 / 10.000 km [3.000 / 6.000 mil]. Ko preverjate globino profila, preverite označenosti obrabljenosti v vseh profilih pnevmatik.

### Zamenjava koles

Za enakomerno obrabo vseh koles se pripoča redna zamenjava koles skladno s shemo »» sl. 220. Tako je vsem pnevmatikam zagotovljena približno enaka uporabna doba.

### ⚠ POZOR

Ko so pnevmatike obrabljeni do oznak obrabljenosti, jih morate nujno zamenjati. Neupoštevanje napotkov lahko povzroči nezgodo.

- To velja posebej pri vožnjah v slabih vremenskih pogojih kot sta dež ali mraz. V posebnih voznih situacijah je potrebna čim večja globina profila pnevmatik ter pribl. enaka globina profila pnevmatik na sprednjih in zadnjih kolesih.

- Zmanjšana varnost vožnje zaradi premajhnega profila pnevmatik je najbolj občutna pri upravljanju, možnosti vodnega zdrsa (»vakvalplaninga«) pri vožnji čez veče ali globoke luže, pri vožnji skozi ovinke in pri zavirjanju.
- Zaradi neprilagojene hitrosti lahko izgubite nadzor nad vozilom.

## Kolesni vijaki

Kolesni vijaki in platišča so konstrukcijsko medsebojno usklajeni. Ob vsaki menjavi, npr. z aluminijastimi platišči ali s kolesi z zimskimi pnevmatikami, morate uporabiti tudi vijke ustrezone dolžine in oblike. Od tega sta odvisna pravilnost namestitve koles in delovanje zavornega sistema.

Kolesni vijaki morajo biti čisti. Privijati se morajo zlahka.

Za odvijanje kolesnih vijakov z zaščito proti kraji »» str. 333 je potreben poseben adapter.

<sup>1)</sup> Upoštevajte predpise države, v kateri uporabljate vozilo.

### ⚠ POZOR

Kolesnih vijakov nikoli ne mažite z mazivom ali oljem.

- Uporabite le kolesne vijke, ki sodijo k posameznemu platišču.
- Če so kolesni vijaki zategnjeni s premajhnim zateznim momentom, se med vožnjo lahko sprostijo. Nevarnost nezgode! Če je zatezni moment prevelik, se kolesni vijaki oziroma navoji lahko poškodujejo.

### ⚠ PREVIDNO

Za informacije o priporočenem zateznom momentu kolesnih vijakov za jeklena in aluminijasta platišča glej ➤ str. 335.

## Zimske pnevmatike

- Zimske pnevmatike namestite na vsa štiri kolesa.
- Obvezno izberite zimske pnevmatike, ki so bile odobrene za vaše vozilo. Velikosti zimskih pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih vozila (npr. potrdilo EGS o ustreznosti ali dokument COC<sup>1)</sup>). Spremni dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.
- Upoštevajte, da za zimske pnevmatike veljajo nižje največje dovoljene hitrosti.
- Zimske pnevmatike morajo imeti **ustrezen** profil, da ostanejo učinkovite.

- Po namestitvi kolesa preverite tlak v pnevmatiki. Pri tem upoštevajte podatke za tlak v pnevmatikah, ki so navedeni na zadnji strani okvirja sprednjih levih vrat ➤ str. 326.

V zimskih razmerah zimske pnevmatike znatno izboljšajo vozne lastnosti vozila. Letne pnevmatike zaradi konstrukcije (širina, vrsta gume, oblika profila) na ledu in snegu nimajo tako dobrega oprijema. To velja zlasti za vozila, ki so opremljena s **širokimi pnevmatikami oz. pnevmatikami za visoke hitrosti** (črkovna oznaka H, V ali Y na stranskem delu pnevmatike).

Obvezno izberite zimske pnevmatike, ki so bile odobrene za vaše vozilo. Velikosti zimskih pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih vozila (npr. potrdilo EGS o ustreznosti ali dokument COC<sup>1)</sup>). Spremni dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.

Ko se **profil obrabi** do globine 4 mm, zimske pnevmatike niso več primerne za zimsko vožnjo. Učinek zimskih pnevmatik se manjša tudi s **staranjem** – tudi če je profil znatno globlji od 4 mm.

Zimske pnevmatike so opremljene s hitrostnim razredom, ki določa omejitve hitrosti ➤ str. 324.

V meniju **Nastavitev vozila** infotainment sistema je mogoče nastaviti opozorila za prekoračitev hitrosti v meniju **Pnevmatike**.

Vozila, ki zakonsko določeno hitrost lahko presežejo, morajo biti opremljena z ustrezno **nalepko** v voznikovem vidnem polju. Tovrstne nalepke so na voljo na pooblaščenih servisih SEAT in trgovinah z avtomobilsko opremo. Upoštevajte morebitno drugačne predpise v drugih državah.

Namesto zimskih pnevmatik lahko uporabljate tudi »celoletne« pnevmatike.

### Uporaba zimskih pnevmatik z oznako V

Upoštevajte, da ob uporabi zimskih pnevmatik z oznako V splošno veljavna najvišja dovoljena hitrost 240 km/h (149 mph) **tehnično ni vedno dopustna in je za vaše vozilo lahko znatno omejena**. Najvišja hitrost za to vrsto pnevmatik je neposredno odvisna od največjih dovoljenih osnih obremenitev vašega vozila in navedene nosilnosti nameščenih pnevmatik.

Če želite na podlagi podatkov o vozilu in pnevmatikah ugotoviti, katera najvišja hitrost za pnevmatike z oznako V velja za vaše vozilo, se obrnite na pooblaščeni servis SEAT.

### ⚠ POZOR

**Najvišje dovoljene hitrosti za zimske pnevmatike na vašem vozilu nikakor ne smete preseči. Pnevmatike se lahko poškodujejo, vi pa izgubite nadzor nad vozilom – nevarnost nezgode.**

<sup>1)</sup> COC = Certificate of Conformity = potrdilo o ustreznosti

## Opomba o okolju

Po koncu zime pravočasno namestite letne pnevmatike. Pri temperaturah nad +7 °C (+45 °F) letne pnevmatike zagotavljajo boljše vozne lastnosti. Hrup med vožnjo, obraba pnevmatik in poraba energije se zmanjšajo.

## Snežne verige

Snežne verige **smete namestiti le na sprednji kolesi**, tudi pri vozilih s **4-kolesnim pogonom**.

- Namestitev snežnih verig po nekaj metrih preverite oz. korigirajte, pri čemer upoštevajte proizvajalčeva navodila.
- Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost 50 km/h (30 mph).
- Če obstaja nevarnost, da vozilo kljub nameščenim snežnim verigam obtiči, je priporočljiv izklop regulacije zdrsa pogonskih koles (ASR) in ESC → str. 154.

Snežne verige v zimskih voznih razmerah ne izboljšajo le vlečne sile, temveč tudi zaviranje.

Uporaba snežnih verig je iz tehničnih razlogov dovoljena samo z naslednjo kombinacijo platišč in pnevmatik:

Pnevmatike	Platišča	Snežne verige
215/60 R16	6Jx16 VAS 43	Največji člen 15 mm
215/55 R17	7Jx17 VAS 45	
215/50 R18	7Jx18 VAS 45	
225/55 R17	7Jx17 VAS 45	Največji člen 9 mm
225/50 R18	7Jx18 VAS 45	
225/45 R19	8Jx19 VAS 45	

Za preostale dimenzijske namestitve snežnih verig ni možna.

Pred montažo snežnih verig snemite polne kolesne pokrove.

## POZOR

**Zaradi uporabe neprimernih snežnih verig ali nestrokovne namestitev lahko pride do nezgod in hudih poškodb.**

- **Vedno uporabite ustrezne snežne verige.**
- **Upoštevajte navodila za montažo proizvajalca snežnih verig.**
- **Z nameščenimi snežnimi verigami nikoli ne vozite hitreje, kot je dovoljeno.**
- **Pred nameščanjem verig preverite, ali so v tabeli navedene kombinacije platišč in pnevmatik montirane tudi na vozilu. Kombinacijo lahko najdete tudi v tehničnem podatkovnem listu.**

## PREVIDNO

- Na odsekih, kjer ni snega, snežne verige snemite. Snežne verige sicer neugodno vplivajo na vozne lastnosti, poškodujejo pnevmatike in se hitro uničijo.
- Če so snežne verige v neposrednem stiku s platiščem, ga lahko opraskajo ali poškodujejo. SEAT priporoča uporabo oplaščenih snežnih verig.

## Menjava kolesa

### Uvod

Kolo zamenjajte samo, če ste seznanjeni z ustrezнимi delovnimi postopki in varnostnimi ukrepi, če imate potrebna orodja in je vozilo varno parkirano.

### Pripravljalna dela


- Postavite vozilo na ravni površini in na varnem mestu, čim bolj vstran od tekočega prometa.
- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Vključite opozorilne utripalke.
- **Ročni menjalnik:** prestavite v 1. prestavo.
- **Avtomatski menjalnik:** aktivirajte parkirno zaporo P.
- Ob vleki prikolice odklopite prikolico od vlečnega vozila.
- Pripravite avtomobilsko orodje → str. 292 in kolo za zamenjavo.

- Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).
- Vsi potniki naj zapustijo vozilo in se zadržujejo izven nevarnega območja (npr. za zaščitno ograjo).


### POZOR

- Upoštevajte navodila in zaščitite sebe ter druge udeležence v prometu.
- Če morate kolo zamenjati na nagnjenem terenu, nasprotno kolo podstavite s kamnom ali podobnim predmetom, da preprečite premikanje vozila.

## Položaj in uporaba zasilnega rezervnega kolesa



**Slika 221** Vprtja: dvignjeno dno vprtja.



**Slika 222** Vprtja: odstranite globokotonski zvočnik

Zasilno rezervno kolo je shranjeno pod talno oblogo prtljažnika in je zavarovano s posebnim kolescem.

Zasilno rezervno kolo je le začasna rešitev. Na pooblaščenem servisu SEAT naj ga čim prej preverijo in po potrebi zamenjajo.

Zasilnega rezervnega kolesa nikakor ne zamenjajte z rezervnim kolesom drugega vozila.

## Odstranjevanje zasilnega rezervnega kolesa

- Dvignite dno in ga držite v tem položaju, da lahko odstranite pomožno kolo »» str. 266.
- Kolesce zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca »» sl. 221.
- Dvignite zasilno rezervno kolo iz vozila.

## Izvlek rezervnega kolesa pri vozilih s opcijskim zvočnim sistemom (z globokotonskim zvočnikom)

Če želite odstraniti zasilno rezervno kolo, morate najprej demontirati globokotonski zvočnik.

- Vozila brez variabilnega prtljažnega dna: snemite oblogo (preprogo) z globokotonskega zvočnika.
- Vozila z variabilnim prtljažnim dnem: dvignite in pritrdrte prtljažno dno, kot je pojasnjeno na »» str. 266.
- Izvlecite kabel globokotonskega zvočnika »» sl. 222 (1).
- Kolesce zavrtite v nasprotni smeri urnih kazalcev »» sl. 222 (2).

- Izvlecite globokotonski zvočnik in rezervno kolo.
- Pri vstavljanju zasilnega rezervnega kolesa globokotonski zvočnik previdno vstavite v platišče. Pri tem mora biti puščica »FRONT« na globokotonskem zvočniku obrnjena naprej.
- Znova priključite kabel zvočnika in zategnite kolesce v smeri urinage kazalca, da bo enota globokotonskega zvočnika in kolesa varno pritrjena.

### Snežne verige

Iz tehničnih razlogov na zasilno rezervno kolo ne smete namestiti snežnih verig.

Če ob poškodbji pnevmatike sprednjega kolesa vožnje ne morete nadaljevati brez snežnih verig, zasilno rezervno kolo namestite namesto zadnjega kolesa. Na zadnje kolo nato namestite snežne verige in ga montirajte namesto poškodovanega sprednjega kolesa.

### ⚠ POZOR

- Po montaži zasilnega rezervnega kolesa čim prej preverite tlak v pnevmatiki. V nasprotjem primeru obstaja nevarnost nezgode. Podatki za tlak v pnevmatikah so na nalepki na B-stebričku na strani voznikovih vrat »» str. 326.
- Z zasilnim rezervnim kolesom nikoli ne vozite hitreje kot 80 km/h [50 mph]: Nevarnost nezgode!

- Z zasilnim rezervnim kolesom ne prevozite več kot 200 km!**
- Izogibajte se pospeševanju s polnim plinom, sunkovitemu zavirjanju in hitri vožnji v ovinkih: Nevarnost nezgode!
- Nikdar ne vozite z več kot enim pomožnim kolesom hkrati – nevarnost nezgode.
- Na platišče zasilnega rezervnega kolesa ne smete namestiti niti običajne letne niti zimske pnevmatike.**
- Pri vožnji z zasilnim rezervnim kolesom obstaja možnost, da se tempomat ACC med vožnjo samodejno izklopi. Sistem izklopite pred začetkom vožnje.

### Polni kolesni pokrov



**Slika 223** Pravilna namestitev polnih kolesnih pokrovov za jeklena platišča.

Polne kolesne pokrove morate odstraniti, da boste imeli dostop do kolesnih vijakov.

### Odstranjevanje

- Žičnato zanko (avtomobilsko orodje »» str. 292) vpnite v eno izmed rež v polnem kolesnem pokrovu in odstranite pokrov.

### Nameščanje

- Namestite polni kolesni pokrov na platišče. Spodnja stran črke »S« emblema SEAT se mora ujemati z ventilom pnevmatike »» sl. 223 (1).
- Močno pritisnite pokrov proti platišču, dokler se slišno ne zaskoči.

### Obvestilo

V zadnjem območju polnega kolesnega pokrova je prav tako oznaka ventila pnevmatike za prikaz pravilnega naravnjanja.

### Pokrovčki kolesnih vijakov




**Slika 224** Kolo: kolesni vijaki s pokrovčki.

**Odstranjevanje**

- Plastično sponko (avtomobilsko orodje) »» sl. 189 potisnite na pokrovček tako, da se zaskoči »» sl. 224.
- Snemite pokrovček s plastično sponko.

Pokrovčki ščitijo kolesne vijake, zato jih po menjavi kolesa ponovno pravilno namestite.

**Vijaki z zaščito pred krajo** imajo ločene pokrovčke. Ti pokrovčki se prilegajo le kolesnim vijakom z zaščito pred krajo, na druge kolesne vijake pa jih ni mogoče namestiti.

**Kolesni vijaki z zaščito pred krajo**

**Slika 225** Kolesni vijak z zaščito pred krajo, zaščitni pokrovček in adapter.

**Odvijanje kolesnih vijakov z zaščito pred krajo**


- Snemite kolesni pokrov ali polni kolesni pokrov.
- Namestite poseben adapter »» sl. 225 (1) (avtomobilsko orodje »» str. 292) do končnega položaja na kolesni vijak z zaščito pred krajo.
- Kolesni ključ (avtomobilsko orodje) namestite do končnega položaja na adapter.
- Odstranite kolesni vijak »» str. 333.

**Obvestilo**

Zabeležite si kodo varnostnega kolesnega vijaka in jo shranite na varnem mestu, ne v vozilu. Če potrebujete nadomestni adapter, kodo posredujte pooblaščenemu servisu SEAT.

**Odvijanje kolesnih vijakov**

**Slika 226** Menjava kolesa: odvijanje kolesnih vijakov.



**Slika 227** Menjava kolesa: ventil pnevmatike (1) in ustrezni mesti za namestitev vijaka z zaščito pred krajo (2 ali 3).

Za odvijanje kolesnih vijakov uporabite izključno kolesni ključ, ki pripada vozilu.

Preden dvignite vozilo z dvigalko, odvijte kolesne vijake za pribl. en obrat.

Če vijaka ne morete odviti, lahko konec ročaja ključa z nogo previdno potisnete navzdol. Pažite, da med postopkom ne izgubite ravnotežja, oprite se ob vozilo.

### Odvijanje kolesnih vijakov

- Kolesni ključ namestite do konca na vijak **»» sl. 226.**
- Primiti konec kolesnega ključa in zavrtite vijak za približno en vrtljaj v nasprotni smeri urinega kazalca **»» △.**

### Pomembne informacije o kolesnih vijakih

Tovarniško nameščena platišča in kolesni vijaki so glede svoje konstrukcije medsebojno prilagojeni. Če vozilo opremite z drugačnimi platišči, morate vsakokrat uporabiti tudi pripadajoče kolesne vijake z ustrezno dolžino in obliko glave. Od tega sta odvisna pravilnost namestitve koles in delovanje zavornega sistema.

V določenih primerih ne smete uporabiti niti kolesnih vijakov vozila istega tipa.


Na kolesih s polnimi kolesnimi pokrovi morajo biti vijaki z zaščito pred krajo priviti v položajih **»» sl. 227 ② ali ③**, kot referenca se uporablja položaj ventila pnevmatike **①**. V nasprotnem primeru polnega kolesnega pokrova ni mogoče namestiti.

### ⚠ POZOR


**Nepravilno zategnjeni kolesni vijaki lahko med vožnjo popustijo in povzročijo nesrečo in hude poškodbe, voznik pa lahko izgubi nadzor nad vozilom.**

- Uporabite le kolesne vijake, ki sodijo k posameznemu platišču.
- Nikdar ne uporabljajte različnih kolesnih vijakov.
- Kolesni vijaki in navoji morajo biti čisti, brez maziva ali olja in se dati zlahka privijati.
- Za sproščanje oz. zategovanje kolesnih vijakov uporabite samo tovarniško dobavljeni kolesni ključ.
- Dokler vozila ne dvignite z dvigalko, kolesnih vijakov ne smete odviti do konca [odvijte jih le za pribl. en vrtljaj]. Nevarnost nezgode!
- Kolesnih vijakov in navojev v kolesnih pestih nikoli ne mažite z mastjo ali oljem. Čeprav so vijaki zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, bi lahko med vožnjo popustili.
- Nikdar ne popuščajte vijakov pri platiščih s privitim platiščnim obročem.
- Če vijaki niso zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, se lahko vijaki in platišča med vožnjo sprostijo. Če je zatezni moment prevelik, se lahko kolesni vijaki oz. navoji poškodujejo.

### Dvig vozila



Slika 228 Podporne točke za dvigalko.



Slika 229 Prečni nosilec: nameščanje dvigalke.

- Dvigalko [avtomobilsko orodje] postavite na trdno podlago. Po potrebi uporabite veliko, stabilno podlogo. Na gladki podlagi (npr. na ploščicah) uporabite nedrsečo podlogo (npr. gumičast predpražnik) **»» △.**

- Na prečnem nosilcu poiščite podporno točko [vtisnjeni del], ki je najbljže poškodovanemu kolesu za menjavo »» **sl. 228.**
- Ročico dvigalke pod nastavkom prečnega nosilca vrtite tako dolgo, dokler se čeljust **①** »» **sl. 229** ne dvigne do predvidenega nastavka.
- Dvigalko namestite tako, da čeljust **①** »objame« nastavek na prečnem nosilcu, podpora plošča **②** pa se opre ob tla. Podpora plošča **②** mora biti pri tem navpično pod nastavkom **①**.
- Ročico dvigalke vrtite dalje, da se kolo odmakne od tal.

## ⚠ POZOR

Dvigalka, s katero je tovarniško opremljeno vsa vozilo, je namenjena le vašemu tipu vozila. Nikakor ni primerna za dviganje težjih vozil ali drugih bremen. Nevarnost poškodb.

- Prepričajte se, da je dvigalka stabilna. Pri spolzki/mehki podlagi dvigalka lahko zdrsne/se pogreze – nevarnost poškodb!
- Vozilo lahko dvignete samo z dvigalko, ki jo je dobavila tovarna. Druge dvigalke, tudi tiste, ki so odobrene za druge modele znamke SEAT, lahko zdrsnejo, zato obstaja nevarnost poškodb.
- Namestite dvigalko samo na podpornih točkah na prečnem nosilcu in jo poravnajte. V nasprotnem primeru dvigalka nima trdne opore in lahko zdrsne. Nevarnost poškodb!

- Če je vozilo podprtlo le z avtomobilsko dvigalko, z deli telesa (npr. roko ali nogo) nikdar ne segajte pod vozilo.
- Če so potrebna dela pod vozilom, je treba vozilo zanesljivo podpreti s primernimi oporniki. Nevarnost nezgode!
- Vozila nikdar ne dvigujte, če je nagnjeno postrani ali je vključen motor.
- Ko je vozilo dvignjeno, nikdar ne vključite motorja. Vozilo namreč zaradi vibracij motora lahko pada z dvigalko.

## ⚠ PREVIDNO

- Vozila ne smete dvigovati s pomočjo praga. Namestite dvigalko samo na podpornih točkah na prečnem nosilcu in jo poravnajte. V nasprotnem primeru boste poškodovali vozilo.
- Katerakoli vrsta tovora ali teže na zunanjji oblogi/vratih (stopiti na oblogo/vrata, namestitev dvigalke, naslon težkih predmetov) lahko povzroči poškodbe. SEAT ne sprejema odgovornosti za poškodbe, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe zunanjih oblog ali karoserije.

## Demontaža in nameščanje kolesa

Če želite zamenjati kolo, najprej sprostite kolesne vijke in z dvigalko dvignite vozilo.

Pri snemanju oz. nameščanju kolesa lahko platišče udari v zavorni kolut in ga poškoduje. Bodite previdni in prosite še koga, da vam pomaga.

## Snemanje kolesa

- S kolesnim ključem odvijte vijke in jih odložite na čisto podlogo.
- Odstranite kolo.

## Nameščanje rezervnega kolesa

Preverite smer teka pnevmatike »» str. 336.

- Namestite rezervno ali zasilno rezervno kolo.
- Privijte kolesne vijke in jih nekoliko zategnjte s kolesnim ključem.
- Uporabite ustrezni adapter za zategovanje kolesnih vijakov z zaščito pred krajco.
- Z dvigalko previdno spustite vozilo.
- Kolesne vijke zategnjte s kolesnim ključem v smeri urnega kazalca. Kolesne vijke zategnjte v diagonalnih parih in ne krožno.
- Namestite pokrovčke in okrasne kolesne pokrove.

## Zatezni moment kolesnih vijakov

Predpisani zatezni moment kolesnih vijakov pri jeklenih in aluminijastih platiščih znaša **140 Nm**.

Po menjavi kolesa je treba z brezhibnim momentnim ključem takoj preveriti zatezni moment kolesnih vijakov.

Kolesni vijaki morajo biti čisti. Privijati se morajo zlahka. Preglejte, ali so naležne površine kolesa in pesta čiste. Če niso, jih pred montažo kolesa očistite.

**Pred preverjanjem** zateznega momenta je treba zamenjati korodirane in poškodovane kolesne vijke ter očistiti navoje v pestu kolesa.

Kolesnih vijkov in navojev v kolesnih pestih nikoli ne mažite z mastjo ali oljem. Čeprav so vijke zategnjeni s predpisanim zateznim momen-tom, bi lahko med vožnjo popustili.

### Pnevmatike z določeno smerjo teka

Pnevmatike z določeno smerjo teka so zasnovane tako, da se lahko vrtijo samo v eno smer. Pnevmatike z določeno smerjo teka boste prepoznali po puščicah ob strani pnevmatike. Navedeno smer teka morate obvezno upoštevati, saj bodo le tako zagotovljene optimalne vozne lastnosti, ki zadevajo akvaplaning, oprijemljivost, hrupnost in obrabo.


Če pnevmatiko kljub temu namestite v nasprotni smeri teka, obvezno vozite previdnejše, ker pnevmatike ne uporabljate pravilno. To je pomembno, če je podlaga mokra. Pnevmatiko je treba čim prej zamenjati ali jo namestiti v predpisani smeri teka.

### Naknadna dela po menjavi kolesa

- Zamenjajte polne kolesne pokrove ali pokrovčke kolesnih vijkov (odvisno od opreme).
- Pospravite vse pripomočke za popravilo pnevmatike.
- Če zamenjanega kolesa ne morete spraviti v vdolbinu za rezervno kolo, ga položite v prtljažnik »» str. 264.
- Čim prej preverite tlak v pnevmatiki montirane kolesa.
- Pri vozilih s prikazovalnikom nadzora tlaka v pnevmatikah korigirajte tlak v pnevmatikah in vrednosti shranite »» str. 336.
- Čim prej preverite zatezni moment kolesnih vijkov z momentnim ključem »» str. 335. V tem času vozite pazljivo.
- Poškodovano kolo čim prej zamenjajte.

### Nadzor tlaka v pnevmatikah

#### Opozorilnik za tlak v pnevmatikah



**Slika 230** Kombinirani instrument: opozorilo na izgubo tlaka v pnevmatiki.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah primerja individualne hitrosti vsakega kolesa in dinamični radij s pomočjo senzorjev ABC.

Sprememba obsega pnevmatike na enem ali več kolesih se prikaže s prikazovalnikom nadzora tlaka v pnevmatikah v kombiniranem instrumentu prek opozorilne lučke in opozorila se posreduje vozniku »» sl. 230. Če je prizadeta samo ena pnevmatika, je prikazan položaj te pnevmatike na vozilu.

⚠ **Padec tlaka:** Preverite tlak v pnevmatikah!

#### Sprememba obsega pnevmatike

Obseg pnevmatike se spremeni:

- pri ročni spremembi tlaka v pnevmatiki,
- če je tlak v pnevmatiki prenizek,
- če je struktura pnevmatike poškodovana,
- če vozilo ni enakomerno natovorjeno,
- če so kolesa ene osi močneje obremenjena, npr. pri veliki natovorjenosti,
- ob vožnji s snežnimi verigami,
- ob vožnji s pomožnim kolesom,
- če je bilo zamenjano eno kolo na osi.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah (✉) pod določenimi pogoji reagira z zakasnitvijo ali splotne, npr. pri športnem načinu vožnje, v zimskih razmerah, na neutrjenih cestah ali pri vožnji s snežnimi verigami.

### Kalibriranje opozorilnika za tlak v pnevmatikah

Po spremjanju tlaka v pnevmatikah ali menjavi enega ali več koles je treba opozorilnik za tlak v pnevmatikah na novo kalibrirati. To je treba izvesti tudi po zamenjavi koles, npr. od spredaj nazaj ali obratno.

Kalibracija se mora izvesti ob zaustavljenem vozilu in hladnih pnevmatikah. Če se kalibracija izvaja pri segrehtih pnevmatikah, je treba tlak preveriti in postopek kalibracije ponoviti, ko so pnevmatike hladne.

- Vključite kontakt.
- Shranite nov tlak v pnevmatikah v infotainment sistemu: funkcija tipka ✉ > **Vozilo > Nastavite > Pnevmatike > NASTAVI**.

- **All:** funkcija tipka ✉ > **Vozilo > Izberi > Status vozila > Nadzor tlaka v pnevmatikah > NASTAVI** » str. 37.

Po shranjevanju novega tlaka v pnevmatikah se prikaže potrditveno sporočilo, opozorilna lučka v kombiniranem instrumentu za hip utripa in slisati je opozorilo vozniku.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah uporablja senzorje ABS, da primerja obrate vsakega kolesa in posledično med drugim obseg. Po doljši vožnji z različnimi hitrostmi se priučene vrednosti prevzamejo in nadzirajo.

Pri veliki obremenitvi pnevmatik, npr. zaradi težkega tovora, morate tlak v pnevmatikah pred kalibriranjem povišati na priporočljiv skupni tlak »» **SL 230**.

### ⚠ POZOR

Različni tlaki v pnevmatikah ali prenizki tlaki v pnevmatikah lahko poškodujejo pnevmatike in s tem povzročijo izgubo nadzora nad vozilom. To lahko vodi do nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

- Če zasveti kontrolna lučka (✉), morate takoj zmanjšati hitrost in se izogibati vsakršnim nenadnim ali sunkovitim voznim manevrom. Čim hitreje zaustavite vozilo in preverite polnilni tlak ter stanje vseh pnevmatik.

- Opozorilnik za tlak v pnevmatikah deluje pravilno samo, če imajo vse pnevmatike pravilen tlak, ko so hladne, in so v nadaljevanju kalibrirane skladno z opisanim postopkom.

- Če pnevmatike niso preluknjane in menjava kolesa ni takoj potrebna, se odpeljite do najbljšega specializiranega servisa, kjer naj preverijo in po potrebi prilagodijo tlak v pnevmatikah.

### Obvestilo

- Ko se v vozilu, ki je opremljeno z novimi pnevmatikami, prvič peljete z visoko hitrostjo, se pnevmatike lahko nekoliko razširijo in s tem sprožijo opozorilo za tlak v pnevmatikah.
- Če sistem pri vključenem kontaktu ugotovi, da je tlak v pnevmatikah prenizek, se oglaši zvočno opozorilo. Pri motnji sistema ni zvočnega opozorila.
- Zaradi vožnje po neutrjenih cestah in daljšem časovnem obdobju ali športnega načina vožnje se sistem začasno izključi. Kontrolna lučka ponazarja motnjo in delovanju, vendar ugasne, ko se spremenijo cestne razmere ali način vožnje.
- Ne zanašajte se samo na sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Pnevmatike redno pregledujte in se prepričajte, da so napolnjene z ustreznim tlakom in na njih ni znakov poškodb, npr. vbodov, vrezov, razpot in izboklin. S profila pnevmatik odstranite tujke, ki niso vdrli v notranjost pnevmatike.
- Opozorilnik za tlak v pnevmatikah ne deluje v primeru motnje sistema ESC oz. ABS »» str. 153.

## Odpravljanje motenj

### Prenizek tlak v pnevmatikah

Kontrolna lučka zasveti rumeno.

Tlak v eni ali več pnevmatikah se je občutno zmanjšal v primerjavi s tlakom, ki ga je nastavil voznik, oziroma struktura ene ali več pnevmatik je poškodovana. Dodatno zvočni signali in opozorilo v kombiniranem instrumentu opozarjajo voznika na trenutno stanje.

- **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.
- Preverite vse pnevmatike in tlak v njih.
- Poškodovane pnevmatike je treba zamenjati.

### Motnja v opozorilniku za tlak v pnevmatikah

Kontrolna lučka utripa pribl. 1 minuto in nato stalno sveti v rumeni barvi.

- Če je tlak v pnevmatiki ustrezen, izključite in znova vključite kontakt.
- Znova kalibrirajte opozorilnik za tlak v pnevmatikah. **»»» str. 336**
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

## Popravilo pnevmatik

### Garnitura za popravilo pnevmatik TMS (Tyre Mobility System)

Z garnituro za popravilo pnevmatik (sistem Tire Mobility) lahko zanesljivo zatesnite poškodbe pnevmatik s premerom do pribl. **4 mm**, in sicer vbole in poškodbe, ki so jih povzročili tujki. **Tujkov (npr. vijakov ali žebljev) ne smete odstraniti z pnevmatike!**

Po polnjenju pnevmatike s tesnilnim sredstvom po pribl. 10 minutni vožnji obvezno ponovno preverite tlak v pnevmatikah.

Z garnituro za popravilo pnevmatik pnevmatiko napolnite le v primeru, da je vozilo varno parkirano ter ste seznanjeni s potrebnimi ukrepi in varnostnimi ukrepi ter imate pravo garnituro za popravilo pnevmatik. V nasprotnem primeru se obrnite na strokovnjake.

### Uporaba tesnilnega sredstva za pnevmatike ni dovoljena v naslednjih primerih:

- Pri poškodbah platišča.
- Zunanja temperatura pod -20°C (-4°F).
- Če so zareze ali luknje v pnevmatikah večje od 4 mm.
- Če ste vozili z zelo nizkim tlakom ali brez tlaka v pnevmatiki.
- Če je datum uporabnosti na embalaži tesnilnega sredstva potekel.

### POZOR

Uporaba garniture za popravilo pnevmatik je lahko nevarna, zlasti če pnevmatiko polnite ob robu ceste. Da bi zmanjšali nevarnost hudi poškodb, upoštevajte naslednje:

- Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu. Vozilo parkirajte na varni razdalji od cestnega prometa, da boste lahko napolnili pnevmatiko.
- Prepričajte se, da je podlaga ravna in trdna.
- Vsi potniki, zlasti otroci, morajo biti na varni razdalji od delovnega območja.
- Vključite opozorilne utripalke, da opozorite druge udeležence v prometu.
- Vedno izključite motor in aktivirajte elektronsko parkirno zavoro, da zmanjšate tveganje za nenamerno premikanje vozila.
  - Vozila z avtomatskim menjalnikom: aktivirajte parkirno zaporo P.
  - Vozila z ročnim menjalnikom: prestavite v prestavo.
- Garnitura za popravilo pnevmatik uporabite samo, če ste seznanjeni s potrebnimi ukrepi. V nasprotnem primeru se obrnite na strokovnjake.
- Garnitura za popravilo pnevmatik lahko uporabite le v nujnih primerih, da pride do najbljžega servisa.
- Pnevmatike, popravljene z garnituro za popravilo pnevmatik, čim prej zamenjajte.

- Tesnilno sredstvo škoduje zdravju in ga je treba pri stiku s kožo takoj odstraniti.
- Garnituro za popravilo pnevmatik hranite zunaj dosega otrok.

### ⚠ POZOR

Pnevmatika, napolnjena s tesnilnim sredstvom, nima enakih voznih lastnosti kot običajna pnevmatika.

- Nikdar ne vozite hitreje od 80 km/h (50 mph)!
- Ne uporabljajte polnega plina, ne zavirajte močno in ne vozite v ovinke pri visokih hitrostih.
- 10 minut vozite z največ 80 km/h (50 mph), nato je treba preveriti pnevmatiko.

### ✿ Opomba o okolju

**Uporabljeno tesnilno maso za pnevmatike ali maso, ki ji je potekel rok uporabe, odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi.**


### i Obvestilo

Nove plastenke tesnilnega sredstva so na voljo pri specializiranih partnerjih SEAT.

### i Obvestilo

Upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca garniture za popravilo pnevmatik.

## Vsebina garniture za popravilo pnevmatik



BKJ-0212

Slika 231 Shematski prikaz: vsebina garniture za popravilo pnevmatik.

Garnitura za popravilo pnevmatik je shranjena pod talno oblogo prtljažnika. Sestavljajo jo naslednji deli »» sl. 231:

- ① Izvijač za vložek ventila
- ② Nalepka z navedbo najvišje priporočene hitrosti »največ 80 km/h« ali »največ 50 mph«, ki jo je treba nalepiti na kombinirani instrument v vizualnem polju voznika.
- ③ Cevka za polnjenje s tesnilnim sredstvom, opremljena z zamaškom.
- ④ Kompresor za zrak (odvisno od izvedbe se lahko model razlikuje).
- ⑤ Stikalo VKLOP/IZKLOP

- ⑥ Vijak za izpust zraka (je lahko tudi del cevke za polnjenje pnevmatike).
- ⑦ Manometer (je lahko tudi del cevke za polnjenje pnevmatike).
- ⑧ Cevka za polnjenje pnevmatik
- ⑨ 12-voltni kabelski priključek
- ⑩ Plastenka s tesnilnim sredstvom
- ⑪ Nadomestni vložek ventila

Izvijač za vložek ventila ① ima na spodnjem koncu režo, ki se ujema z vložkom ventila. Vložek ventila je mogoče odviti in ponovno priviti v ventil pnevmatike samo na ta način. To velja tudi za nadomestni vložek ventila ⑪.

## Zatesnitev in polnjenje pnevmatike

### Zatesnitev pnevmatike

- Pokrovček ventila in vložek ventila odvijte z ventila pnevmatike. Uporabite napravo »» sl. 231 ① za odstranitev pokrovčka ventila. Vložek ventila odložite na čisto podlago.
- Močno stresite tesnilno sredstvo za pnevmatike »» sl. 231 ⑩.
- Privijte cevko za polnjenje pnevmatike »» sl. 231 ③ v plastenko tesnilnega sredstva za pnevmatike. Folija na pokrovu se avtomatsko predre.
- S cevko za polnjenje odstranite pokrovček »» sl. 231 ③ in jo namestite do konca na ventil pnevmatike.

- Plastenko držite z dnem navzgor in pnevmatiko napolnite z **vso** tesnilno maso iz plastenke.
- Snemite plastenko s tesnilno maso z ventila pnevmatike.
- Vložek ventila z napravo **»» sl. 231 ①** ponovno namestite na ventil pnevmatike.

### Polnjenje pnevmatike

- Privijte cevko za polnjenje pnevmatike kompresorja **»» sl. 231 ⑧** na ventil pnevmatike.
- Preverite, ali je vijak za izpust zraka **»» sl. 231 ⑥** zaprt.
- Zaženite motor vozila in ga pustite delovati.
- Vtaknite vtikač **»» sl. 231 ⑨** v 12-voltno vtičnico vozila **»» str. 215**.
- Vključite kompresor s stikalom za vklop in izklop **»» sl. 231 ⑤**.
- Kompresor naj deluje, dokler tlak v pnevmatiki ne doseže tlak in 2,0–2,5 bar [29–36 psi/200–250 kPa]. **Maksimalni čas delovanja 8 minut.**
- Izklučite kompresor.
- Če naveden tlak ni mogoče doseči, odvijte cevko za polnjenje z ventila pnevmatike.
- Z vozilom zapeljite pribl. 10 m, da se tesnilna masa porazdeli po pnevmatiki.
- Cevko zračnega kompresorja za polnjenje pnevmatike ponovno privijte na ventil pnevmatike.
- Pnevmatiko ponovno napolnite z zrakom.

Če tudi zdaj potrebnega tlaka v pnevmatikah ni mogoče doseči, je pnevmatika preveč poškodovana. Vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na pooblaščeni servis.

Izklučite kompresor. Z ventila pnevmatike odvijte cevko za polnjenje pnevmatike.

Ko tlak v pnevmatiki doseže 2,0–2,5 bar, nemudoma odpeljite naprej, vendar ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph).

Nalepko **»» sl. 231 ②** prilepite na zaslono kombiniranega instrumenta v vidnem polju voznika.

Po 10 minutni vožnji preverite tlak v pnevmatiki **»» str. 340**.

### ⚠ POZOR

**Cevka za zrak in kompresor se lahko pri polnjenju pnevmatike močno segrejet.**

- Roke in kožo zaščitite pred vročimi deli.
- Vroče cevke za zrak in vročega kompresorja ne odlagajte na gorljive materiale.
- Pred shranjevanjem se mora naprava močno ohladiti.
- Če pnevmatike ni mogoče napolniti s tlakom vsaj 2,0 bar [29 psi / 200 kPa], je poškodba prevelika. Tesnilno sredstvo ne more zatesniti pnevmatike. Vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na specializirani servis.

### ⚠ PREVIDNO

Kompresor naj deluje največ 8 minut, nato ga izključite, da se ne pregreje! Pred ponovnim vklopom kompresorja počakajte nekaj minut, da se ohladi.

### Preverjanje po 10-minutni vožnji

Ponovno priključite cevko za polnjenje pnevmatike **»» sl. 231 ⑧** in na manometru odčitajte tlak v pnevmatiki **⑦**.

#### 1,3 bar [19 psi / 130 kPa] in nižje:

- Vožnje ne nadaljujte!** Pnevmatike z garnituro za popravilo ni mogoče zadostno zatesniti.
- Poiščite strokovno pomoč **»» △**.

#### 1,4 bar [20 psi / 140 kPa] in višje:

- Tlak v pnevmatiki ponovno korigirajte na pravilno vrednost.
- S hitrostjo največ 80 km/h (50 mph) vožnja previdno nadaljujte do najbližjega specializiranega servisa.
- Tam naj zamenjajo poškodovano pnevmatiko.

### POZOR

Vožnja z nezadostno zatesnjeno pnevmatiko je nevarna. Zaradi tega lahko pride do ne-zgod in hudih poškodb.

- Če tlak v pnevmatiki znaša 1.3 bar (19 psi / 130 kPa) in nižje, vožnje ne nadaljujte.
- Obrnite se na specializirani servis.

# Vzdrževanje

## Servis

### Servisna dela in digitalna servisna knjižica

#### Dnevnik opravljenih servisov (»Digitalna servisna knjižica«)

Servis SEAT ali specializirani servis v centralnem sistemu vodi evidenco potrdil o prejemu na servis. Zaradi te popolne dokumentacije zgodovine servisov je mogoče kadar koli znova izvesti že opravljene storitve. SEAT priporoča, da po vsakem servisu prosite za potrdilo o sprejemu na servis, na katerem so navedene vse storitve, ki so bile opravljene na sistemu.

Ob novem servisu se potrdilo zamenja z novim.

**Digitalna servisna knjižica na nekaterih trgih ni na voljo. V tem primeru vas bo servis SEAT obvestil o aktualni dokumentaciji opravljenih del.**

#### Servisna dela

V Digitalni servisni knjižici pooblaščeni servis SEAT ali specializirani servis dokumentira naslednje podatke:

- Datum izvedbe posamezne storitve.
- Predlog specifičnega popravila, npr. zamjenjava zavornih oblog v bližnji prihodnosti.

- Izražena posebna zahteva glede vzdrževanja. Vaš svetovalec za servis bo napisal delovni napisi.
- Sestavni deli ali tekočine, ki so bile zamenjane.
- Datum naslednjega servisa.

Jamstvo mobilnosti LongLife velja do naslednjega servisa. Informacije so dokumentirane na vseh opravljenih pregledih.

Vrsta in obseg servisa se lahko med vozili razlikuje. Specializirani servis vam lahko poda načitne informacije o delih za vaše vozilo.

#### ⚠ POZOR

**Če storitve niso zadostne ali niso opravljene in če ne upoštevate servisnih intervalov, lahko vozilo obstane v prometu, povzroči nezgodo in resne poškodbe.**

- Poskrbite, da popravila izvaja pooblaščeni servis SEAT oz. specializirani servis.

#### ❗ PREVIDNO

**SEAT ne jamči za škodo na vozilu, ki je nastane zaradi nestrokovno izvedenih servisnih del na servisu ali škodo, ki nastane zaradi nerazpoložljivosti nadomestnih delov.**

#### i Obvestilo

Redni servisi vozila ohranjajo njegovo vrednost ter pravilno delovanje in varnost na cesti. Zaradi tega izvajajte storitve skladno s smernicami znamke SEAT.

### Fiksni servis ali prilagodljivi servisni intervali

Servise razvrščamo v **servis z menjavo olja** in **pregled**. Prikaz servisnega intervala na zaslonu kombiniranega instrumenta služi kot opomnik za naslednji servis.

Odvisno od funkcij, motorja in pogojev uporabe vozila se za servis z menjavo olja uporablja **fiksni servis** ali **prilagodljivi servis**.

#### Kako veste, katero vrsto servisa potrebuje vozilo

Preverite spodnji razpredelnici:

Servis z menjavo olja <sup>a)</sup>		
Št. PR	Vrsta servisa	Servisni interval
QI1	Fiksni	Vsakih <b>5.000 km</b> ali po <b>1 letu<sup>b)</sup></b>
QI2		Vsakih <b>7.500 km</b> ali po <b>1 letu<sup>b)</sup></b>
QI3		Vsakih <b>10.000 km</b> ali po <b>1 letu<sup>b)</sup></b>
QI4		Vsakih <b>15.000 km</b> ali po <b>1 letu<sup>b)</sup></b>
QI6	Prilagodljivi	Glede na prikaz servisnih intervalov.

<sup>a)</sup> Podatki veljajo za običajne pogoje uporabe.

<sup>b)</sup> Kar pride prej.

### Servisni pregled<sup>a)</sup>

Glede na prikaz servisnih intervalov.

<sup>a)</sup> Podatki veljajo za običajne pogoje uporabe.

### Posamezne značilnosti prilagodljivega servisa

Glede na **prilagodljivi servis** je treba servis z menjavo olja izvesti samo, ko je to potrebno. Pri ugotavljanju datuma takšnega servisa upoštevajte individualne pogoje uporabe in načina vožnje. Prilagodljivi servis vključuje uporabo olja LongLife namesto običajnega motornega olja.

Upoštevajte informacije o specifikacijah motornega olja glede na standard VW »» str. 314.

**Če ne želite prilagodljivega servisa, lahko izberete fiksni servis.** Fiksni servis lahko vpliva na stroške servisa. Servisni svetovalec vam bo rade volje svetoval.

Pri vozilih SEAT so datumi servisov navedeni na prikazu servisnih intervalov:

- v kombiniranem instrumentu »» str. 24
- V infotainment sistemu: meni > **Nastavitev > Servis.**

**ALI:** > **Status vozila > Servis** »» str. 37.

Prikaz servisnih intervalov podaja informacije o datumih servisov, ki vključujejo menjavo motornega olja ali pregled. Ob predvidenem servisu lahko izvedejo tudi dodatna potrebna dela, kot je menjava zavorne tekočine in vžigalnih svečk.

### Informacije o pogojih uporabe

Servisni intervali in skupine običajno temelijo na **običajnih pogojih uporabe**.

Če vozilo **uporablja nepravilno**, je treba nekatera dela izvesti pred naslednjim predvidenim servisom ali celo med servisnimi intervali.

#### Pogoji nepravilne uporabe vključujejo:

- Uporabo goriva z visoko vsebnostjo žvepla.
- Pogoste kratke vožnje.

- Puščanje motorja v prostem teku dalj časa, npr. pri taksijih.

- Uporabo vozila na prašnih območjih.
- Pogosto vleko prikolice (odvisno od opreme).
- Pogosto uporabo vozila v gostem prometu in pogosto zaustavljanje (npr. v mestu).
- Pogosto uporabo vozila pozimi.

**To velja zlasti za naslednje dele (odvisno od opreme):**

- Protiprašni filter
- Alergenski filter Air Care
- Zračni filter
- Zobata veriga
- Filter za trdne delce
- Motorno olje

**Svetovalec za servis pri vašem specializiranim servisu vas bo z veseljem obvestil o potrebi po servisnih delih med običajnimi servisnimi intervali, pri čemer vedno upošteva pogoje uporabe vozila.**

### ⚠ POZOR

**Če storitve niso zadostne ali niso opravljene in če ne upoštevate servisnih intervalov, lahko vozilo obstane v prometu, povzroči nezgodo in resne poškodbe.**

- Servis naj izvajajo pooblaščeni servisi SEAT ali specializirani servisi.

## ! PREVIDNO

Znamka SEAT ne odgovarja za morebitne poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi nezadostnega dela ali nerazpoložljivosti nadomestnih delov.

## Nabor storitev

Nabor storitev vključuje vsa **vzdrževalna dela**, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in nemotenega delovanja vozila (**odvisno od pogojev uporabe in značilnosti vozila**, npr. motorja, menjalnika in pogonskih tekočin).

Vzdrževalne servise ločimo na storitve pregleda in ocene. Glede podrobnosti o delih, potrebnih za vaše vozilo, se pozanimajte pri naslednjih partnerjih:

- Vaš pooblaščeni servis SEAT
- Vaš specializirani servis

Zaradi tehničnih razlogov (stalnega razvoja sestavnih delov) se lahko nabor storitev spreminja. Specializirani servis SEAT ali specializirani servis vedno pravočasno prejme posodobitve.

## Dodatne servisne storitve

### Odobreni nadomestni deli

Originalni nadomestni deli SEAT so bili zasnovani za vaša vozila in družba SEAT jih je tudi odobrila, pri tem pa so poseben poudarek na-

menili varnosti. Ti rezervni deli popolnoma ustrezajo zahtevam proizvajalca glede dizajna, točnosti meritev in materialov. Originalni nadomestni deli SEAT so bili zasnovani posebej za vaše vozilo. Zato vselej priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov SEAT. Znamka SEAT ne odgovarja za varnost in primernost delov drugih proizvajalcev.

### Odobreni nadomestni deli

Odobreni nadomestni deli glede na zahteve proizvajalca so dodatna storitev, ki ponuja možnost zamenjave celotnih kompletov, kot so svetlobni motor, menjalniki, glave, nadzorne enote, električne komponente itd.

Ti deli so **odobreni deli** in so enaki kot tovarniški deli, ki so prav tako odobreni nadomestni deli.

### Originalna dopolnilna oprema

Priporočamo uporabo zgolj originalne dopolnilne opreme SEAT in dopolnilne opreme, ki jo je znamka SEAT odobrila za vaše vozilo. Zanesljivost, varnost in primernost te dopolnilne opreme so bile preverjene posebno za to vozilo. Znamka SEAT ne odgovarja za varnost in primernost delov drugih proizvajalcev.

## Jamstvo mobilnosti

Od dneva nakupa vozila SEAT boste lahko uživali ugodnosti in kritje storitve ASISTENCA SEAT – jamstvo mobilnosti.

Prvi dve leti po nakupu storitev ASISTENCA SEAT – jamstvo mobilnosti krije vaše novo vozilo brez dodatnih stroškov.

Če želite ASISTENCO SEAT – jamstvo mobilnosti koristiti še po tem obdobju, jo lahko podaljšate tako dolgo, dokler pri pooblaščenem servisu SEAT izvajate priporočene preglede in vzdrževalne storitve.

Če vaše vozilo SEAT obstane v prometu zaradi okvare ali nezgode, vam bodo naše asistenčne storitve pomagale pri mobilnosti.

Pri tem je treba upoštevati, da se storitev ASISTENCA SEAT – jamstvo mobilnosti razlikuje glede na državo, v kateri je bilo vozilo kupljeno. Več informacij lahko pridobite pri servisu SEAT ali na spletni strani SEAT v svoji državi.

## Nega in čiščenje vozila

### Osnovni napotki

Redna in skrbna nega ohranja vrednost vašega vozila. Poleg tega je eden od pogojev za uveljavljanje jamstvenih zahtevkov pri poškodbah karoserije ali laka.

Vsa potrebna sredstva za nego so na voljo na specializiranih servisih. Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so natisnjena na embalaži.

### ⚠ POZOR

- Čistilna sredstva in drugi materiali za nego vozila lahko ob neustreznem uporabi škodujejo zdravju.
- Sredstva za nego vedno hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok. Nevarnost zastrupitve!

### ❖ Opomba o okolju

- Pri nakupu sredstev za nego vozila izberite izdelke, ki so okolju prijazni.
- Ostanki teh sredstev ne sodijo med gospodinjske odpadke.

### Pranje vozila

Če nanosov ne čistite redno, npr. ne odstranite ostankov mrčesa, ptičjih iztrebkov, drevesne smole ali soli proti zmrzali, ki se nalepi na vozilo, lahko to vedno bolj poškoduje površino vozila. Visoke temperature, npr. zaradi izpostavljenosti soncu, okrepijo škodo.

Pred pranjem vozila omehčajte umazanijo z veliko vode.

Za odstranjevanje oblog umazanije, npr. mrčesa, ptičjih iztrebkov ali drevesne smole, uporabite veliko vode in kropo iz mikrovlačen.

Pozimi sperite spodnjo stran vozila, da odstranite soli proti zmrzali.

### Visokotlačne čistilne naprave

Pri pranju vozila z visokotlačno napravo za čiščenje vselej upoštevajte navodila za uporabo opreme. To velja zlasti za delovni tlak ter razdaljo med vodnim curkom in vozilom.

**Vodnega curka ne usmerjajte neposredno** na tesnila stranskih stekel, vrat ali strešnega okna; enako velja za pnevmatike, gumijaste cevi, zvočnoizolacijske materiale, senzorje ali leče kamere. Razdalja naj bo vsaj 40 cm.

Snega in leda ne odstranjujte z visokotlačno napravo za čiščenje.

Za odstranjevanje umazanije ne uporabljajte šobe, ki vodo škropi v neposrednem curku, ali krožnih šob.

Temperatura vode ne sme presegati 60°C.

### Avtomatska pralnica

Pred pranjem vozila v pralnici ga poškropite. Poskrbite, da so stekla ter strešno okno zaprta, in da so brislci izklapljeni. Upoštevajte navodila zaposlenega v avtomatski pralnici, zlasti če ima vaše vozilo snemljive dele.

Če je možno, uporabljajte avtomatske pralnice brez krtač.

### Ročno pranje

Vozilo od zgoraj navzdol čistite z mehko gobo ali krtačo. Uporabljajte samo čistila, ki ne vsebujejo topil.

### Poliranje

Poliranje je potrebno samo, če je lak vozila izgubil sijaj in ga ni več mogoče ponovno vzpostaviti z negovalnimi sredstvi.

Ne polirajte matiranega laka. Ko te lakirane površine izgubijo sijaj, je škoda nepopravljiva.

### Pranje vozil z mat lakov

**Za pranje vozila je najbolje, da se uporabi posebno čistilno sredstvo za mat lak.** Za več informacij se obrnite na pooblaščeni servis.

Produkt nanesite tako, da ga razpršite na karoserijo. Zaporedoma obdelujte posamezna območja, tako da pustite produkt delovati vsaj 2 minuti. Produkt obrišite s kropo iz mikrovlačen in **izogibajte se prekomernemu pritisku** na obdelovalni površini, dokler umazanija ni odstranjena. Po čiščenju ponovno nanesite produkt na posamezna območja in ga razporedite, tako da dosegete enakomeren rezultat.

Če so na vozilu ostanki komarjev ali večja umazanija, razpršite produkt po celotni površini, ga pustite delovati vsaj 2 minuti, in uporabite vodo pod pritiskom, dokler vozilo ni v celoti očiščeno. Po sušenju nanesite produkt na posamezna ob-

močja in ga razporedite s krpo iz mikrovlačen, **izogibajte se prekomernemu pritisku**, da dosegnete enakomeren rezultat.

V obeh primerih dosežete brezhibno nego vozila in zaščitni sloj proti umazaniji v vodi.

### ⚠ POZOR

- Vozilo perite samo ob izključenem kontaktu ali skladno z navodili zaposlenega v avtomatski pralnici. Nevarnost nezgode!
- Pri pranju podvozja ali notranjosti kolesnega ohišja se zaščitite pred ostrimi ali koničastimi kovinskimi deli. Nevarnost ureznine!
- Po čiščenju lahko zavore delujejo počasneje zaradi vlage, pozimi pa zaradi ledu na zavornih kolutih in zavornih oblogah. Nevarnost nezgode! V tem primeru je treba zavore posušiti, tako da večkrat pritisnete na zavorni pedal.

### ⚠ POZOR

- Nestrokovna uporaba visokotlačnih naprav za čiščenje lahko povzroči poškodbe. To lahko vodi do nezgod in hudih poškodb.
- Vodnega curka visokotlačne naprave za čiščenje nikoli ne usmerite neposredno na 12-voltno električno omrežje.

### ⓘ PREVIDNO

- Pred pranjem vozila v avtomatski pralnici poklopite zunanja ogledala, da se ne poškodujejo. Zunanja ogledala z električnim poklopom se lahko poklopijo ali zložijo le električno!
- Vozila nikdar ne perite v sončni pripeki. Nevarnost poškodbe laka!
- Za čiščenje ostankov mrčesa ne uporabljajte gobic, abrazivnih gospodinjskih gobic ali podobnih sredstev. Nevarnost poškodbe površine!
- Deli vozila z mat lakom:
  - Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali trdega voska. Nevarnost poškodbe površine!
  - Nikdar ne uporabljajte pralnih programov, ki vključujejo uporabo voska. To lahko poškoduje videz mat laka.
  - Na dele z mat lakom ne nameščajte nalepk ali magnetov, saj lahko pri odstranjanju poškodujete lak.

### ⓘ Opomba o okolju

Vozilo lahko perete samo na posebnih mestih, ki so za to predvidena. Na teh mestih voda, onesnažena z oljem, ne more steči v kanalizacijo.

### Čiščenje zunanjosti

V nadaljevanju so nekatera priporočila za čiščenje in nego posameznih komponent vozila.

Glede vprašanj, ki niso navedena v razpredelnicah, se obrnite na specializirani servis.

Upoštevajte splošna navodila »» str. 348, **Bodite posebej pozorni na ...**

#### Brisalca vetrobranskega stekla

- **Umazanija:** Mehka krpa s čistilnim sredstvom za vetrobransko steklo.

#### Sprednje luči/zadnje luči

- **Umazanija:** Mehka goba z neutralno milnico<sup>1)</sup>.

#### Senzorji/leče kamere

- **Umazanija:**
  - Senzorji: mehka krpa s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje topil.
  - Leče kamere: mehka krpa s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje alkohola.
- **Sneg/led:** Ročna krtača/sredstvo proti zmrzovanju, ki ne vsebuje topil

#### Kolesa

- **Sol proti zmrzovanju:** Voda.
- **Prah, ki nastane pri obrabi zavor:** Posebno čistilno sredstvo brez kislin.

<sup>1)</sup> Neutralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

### Izpušna cev

- **Sol proti zmrzovanju:** Voda, če je potrebno čistilno sredstvo za fino jeklo, ali neabrazivno ali nekorozivno čistilno sredstvo.

### Pokrovi/obloge

- **Umanazanja:** Nevralna milnica<sup>1)</sup>, če je potrebno čistilno sredstvo za fino jeklo.

### Lak

- **Pomanjkljivosti laka:** Na pooblaščenem servisu preverite kodo laka in ga popravite s korekturnim svinčnikom.
- **Razlito gorivo:** Nemudoma sperite z vodo.
- **Rezervoar z letičo rjo:** Uporabite odstranjevalec rje, nato pa trdi vasek. Za kakrsna koli vprašanja se obrnite na specializirani servis.
- **Korozija:** Za to naj poskrbi specializirani servis.
- **Voda ne tvori kapljic na čistem laku:** Vzdržujte s trdlim vasekom (vsaj 2-krat letno).
- **Ni sijaja kljub vzdrževanju/neprivilačen lak:** Uporabite ustrezni vasek, nato pa sredstvo za ohranjanje laka, če uporabljen vasek ne vsebuje sestavin, ki ohranjajo lak.
- **Rezervoarji, npr. ostanki mrčesa, ptičji iztrebki, drevesna smola, sol za posipanje cest:** Takoj premočite z vodo in odstranite s krpo iz mikrovlaken.

- **Umanazanja na osnovi maščob, npr. kozmetični izdelki ali krema za sončenje:** Takoj sperite z nevralno milnico<sup>1)</sup> in mehko krpo.

### Deli iz karbonskih vlaken

- **Umanazanja:** Čistite enako kot lakirane dele  
»» str. 345.

### Dekorativni elementi

- **Umanazanja:** Mehka goba z nevralno milnico<sup>1)</sup>.

## Čiščenje notranjosti

V nadaljevanju so nekatera priporočila za čiščenje in nego posameznih komponent vozila.

Glede vprašanj, ki niso navedena v razpredelnicah, se obrnite na specializirani servis.

Upoštevajte splošna navodila »» str. 348, **Borde posebej pozorni na ....**

### Okna

- **Umanazanja:** Uporabite čistilno sredstvo za vetrobransko steklo in obrišite s krpo.

### Pokrovi/obloge

- **Umanazanja:** Nevralna milnica<sup>1)</sup>.

### Plastični deli

- **Umanazanja:** Vlažna krpa.
- **Obloge umazanije:** Nevralna milnica<sup>1)</sup>, če je možno, sredstvo za čiščenje plastike, ki ne vsebuje topil.

### Prikazi/kombinirani instrument

- **Umanazanja:** Mehka krpa s čistilnim sredstvom za zaslone LCD.

### Elementi za upravljanje

- **Umanazanja:** Mehka krtača, nato mehka krpa z nevralno milnico<sup>1)</sup>.

### Varnostni pasovi

- **Umanazanja:** Nevralna milnica<sup>1)</sup>, naj se posuši, preden se navijejo.

### Blago, umetno usnje, Alcantara

- **Površinski delci umazanije:** Vakuumski sesalnik.
- **Umanazanja na vodni osnovi, npr. kava, čaj, kri itd.:** Vporna krpa in nevralna milnica<sup>1)</sup>.
- **Umanazanja na osnovi maščobe, npr. olje, ličila itd.:** Uporabite nevralno milnico<sup>1)</sup>. Osušite raztopljeno maščobo in delce laka z vporno krpo, če morate uporabiti vodo.

<sup>1)</sup> Nevralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

- Posebna umazanija, npr. kemični svinčnik, lak za nohte, disperzijska barva, krema za čevlje itd.: Odstranjevanje posebnih madežev: osušite z vpojno krpo in po potrebi uporabite neutralno milnico<sup>1)</sup>.

## Naravno usnje

- Sveža umazanija: Bombažna krpa z nevtralno milnico<sup>1)</sup>.
- Umazanija na vodni osnovi, npr. kava, čaj, kri itd.:
  - Sveži madeži: vpojna krpa.
  - Posušeni madeži: odstranjevalec madežev, primeren za usnje.
- Umazanija na osnovi maščobe, npr. olje, licha itd.:
  - Sveži madeži: vpojna krpa in čistilno sredstvo za usnje.
  - Posušeni madeži: pršilo za topljenje maščob.
- Posebna umazanija, npr. kemični svinčnik, lak za nohte, disperzijska barva, krema za čevlje itd.: Odstranjevalec madežev, primeren za usnje.
- Konzerviranje: Redno nanašajte sredstvo za konzerviranje usnja, da ga zaščitite pred sončnimi žarki. Če je potrebno, uporabljajte sredstvo za konzerviranje barve.

## Deli iz karbonskih vlaken

- Umazanija: Čistite enako kot plastične dele.

## Bodite posebej pozorni na ...

### Sprednje luči/zadnje luči

- Sprednjih/zadnjih luči ne čistite s suho krpo ali gobo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol. Nevarnost razpok!

### Kolesa

- Ne uporabljajte voskov za nego laka ali drugih abrazivnih sredstev.
- Če je zaščitni sloj laka na platiščih poškodovan zaradi udarcev kamenja, prask itd., je treba poškodbe takoj odpraviti.

### Leče kamere

- Snega in ledu z leče kamere nikdar ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. Nevarnost razpok leče!
- Za čiščenje leče kamere nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali sredstev, ki vsebujejo alkohol. Nevarnost prask in razpok!

### Radarski senzorji

- Curka vode pod pritiskom ne usmerite na radarske senzorje.

## Okna

- Za odstranjevanje snega in ledu s stekel in zunanjih ogledal uporabljajte samo plastično strgalo. Strgalo morate premikati samo v eni smeri, da ne popraskate stekla.
- Snega in ledu s stekel ter vzvratnih ogledal nikoli ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. Nevarnost razpok stekel!
- Da ne poškodujete gretja zadnjega stekla, na grelnе elemente ne nameščajte nalepk.

## Pokrovi/obloge

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali čistil na osnovi kroma.

## Lak

- Pred nanašanjem voska ali sredstev za nego na vozilu ne sme biti umazanije in prahu. Nevarnost prask!
- Voska in sredstev za nego ne nanašajte, če je vozilo na neposredni sončni svetlobi. Nevarnost poškodbe laka!
- Rje ne smete odstranjevati z drgnjenjem. Nevarnost poškodbe laka!
- Nemudoma odstranite kozmetične izdelke in krema za sončenje. Nevarnost poškodbe laka!

<sup>1)</sup> Neutralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

### Zasloni/kombinirani instrument

- Zaslono, kombiniranega instrumenta in oblog v njegovi okolini ne smete čistiti na suho. Nevarnost prask!
- Zagotovite, da je kombinirani instrument pred čiščenjem izključen in ohlajen.
- Pazite, da med kombinirani instrument in obloge ne steče tekočina. Nevarnost poškodb!

### Elementi za upravljanje

- Pazite, da v kontrolne plošče ne steče tekočina. Nevarnost poškodb!

### Varnostni pasovi

- Ne odstranjujte varnostnih pasov, da bi jih očistili.
- Varnostnih pasov in njihovih sestavnih delov ne smete nikoli čistiti s kemičnimi sredstvi, prav tako pa ne smejo priti v stik s korozivnimi tekočinami, topili ali ostrimi predmeti. Nevarnost poškodbe blaga!
- Če odkrijete poškodbe tkanine oz. spojev pasov, navjalnega mehanizma ali zaklepa, se obrnite na specializirani servis, kjer bodo varnostni pas zamenjali.

### Tkanina/umetno usnje, mikrotkanina

- Umetnega usnja/mikrovlakna ne čistite s čistilnimi sredstvi za usnje, topili, loščilnim voskom, kremo za čevlje, sredstvi za odstranjevanje madežev ali podobnimi čistili.

• Da bi se izognili poškodbam, naj trdovratne madeže odstranijo na specializiranem servisu. To bo preprečilo poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov, ščetki, grobih gob itd.
- Za sušenje sedežev ne vklapljamte ogrevanja sedežev.
- Ostri predmeti, npr. zadrge, kovice ali pasovi, lahko poškodujejo površino.
- Odprtji sprijemalni trakovi npr. na vaših oblačilih lahko poškodujejo sedežne oblage. Pazite, da so sprijemalni trakovi zaprti.

### Naravno usnje

- Usnja nikoli ne smete čistiti s topili, loščilnim voskom, kremo za čevlje, sredstvi za odstranjevanje madežev in podobnimi čistili.
- Ostri predmeti, npr. zadrge, kovice ali pasovi, lahko poškodujejo površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov, ščetki, grobih gob itd.
- Za sušenje sedežev ne vklapljamte ogrevanja sedežev.
- Usnja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dlje časa, saj se lahko nekoliko razbarva. Če je vozilo dlje časa parkirano na močnem soncu, je najbolje, da usnje pokrijete.

### POZOR

Na vetrobransko steklo ne nanašajte vodoodpornih slojev. V vlažnem vremenu, temi ali ko je sonce na najnižji točki, je vidljivostlahko slaba. Nevarnost nezgode! Zaradi takšnih slojev lahko brisalci vetrobranskega stekla povzročajo hrup.

### Obvestilo

- Ostanke mrčesa lahko veliko lažje odstranite, če dobro skrbite za lakirano površino.
- Redno čiščenje lahko prepreči nalaganje rje.

### Odstranjevanje vozila iz prometa

Če bo vozilo dalj časa mirovalo, se obrnite na specializirani servis. Z veseljem vam bodo sestovali glede potrebnih ukrepov, npr. o zaščiti pred korozijo, servisu in shranjevanju.

Upoštevajte tudi navedbe glede baterije vozila  
» str. 318, » str. 318, *Uvod*.

# Dopolnilna oprema, nadomestni deli in popravila

## Uvod

Ob naknadni vgradnji opreme ali menjavi delov vam priporočamo, da se posvetujete z osebjem vašega servisa oz. strokovnjakom.

Vaše vozilo zagotavlja visoko raven aktivne in pasivne varnosti. Zato priporočamo, da se o nameščanju dopolnilne opreme in nadomestnih delov posvetujete s pooblaščenim servisom SEAT. Pooblaščeni servisi SEAT imajo potrebne izkušnje in znanje za pravilno in strokovno vgradnjo nadomestnih delov. Prav tako lahko odgovorijo na vprašanja glede zakonskih predpisov.

Priporočamo vam, da za svoje vozilo uporabljate izključno odobreno **originalno dopolnilno opremo SEAT in originalne dele SEAT®**. SEAT je te dele in dodatno opremo testiral glede primernosti, zanesljivosti in varnosti. Seveda bodo te dele na pooblaščenih servisih SEAT tudi strokovno vgradili v vaše vozilo, saj imajo potrebno znanje in opremo.

Čeprav SEAT stalno opazuje trg, ne more oceniti, ali produkti, ki jih **znamka SEAT ni odobrila**, izpolnjujejo zahteve glede zanesljivosti, varnosti in primernosti za vaše vozilo. Zato znamka SEAT za te izdelke ne more jamčiti, tudi če imajo v posameznih primerih certifikat pristojnih služb za preverjanje in tehnični nadzor ali uradno dovoljenje.

**Naknadno vgrajeni sistemi**, ki neposredno vplivajo na upravljanje vozila, npr. tempomat ali **elektronsko uravnavani sistem blaženja**, morajo biti opremljeni z oznako **E** (znak odobritve Evropske unije), morajo biti odobreni za uporabo v vašem vozilu.

**Naknadno priključeni električni porabniki**, ki neposredno ne vplivajo na nadzor nad vozilom (npr. hladilna skrinja, računalnik ali ventilator), morajo biti opremljeni z oznako **€** (izjava proizvajalca o primernosti uporabe v državah Evropske unije).

### ⚠ POZOR

**Dopolnilna oprema, npr. držala za telefon in pijača, ne sme biti nikoli nameščena na pokrov varnostne blazine ali območje delovanja varnostne blazine. Drugače obstaja nevarnost poškodb, če bi se varnostna blazina v primeru nezgode aktivirala.**

## Tehnične spremembe

Posegi v elektronske dele, njihovo programsko opremo, kabelske povezave in prenos podatkov lahko povzročijo motnje in delovanju.

Zagotovo razumete, da trgovec z vozili SEAT ne more odobriti garancije za škodo, ki je posledica nestrokovne vgradnje.

Zato priporočamo, da vsa dela opravite na pooblaščenem servisu SEAT in uporabljate le **originalne dele SEAT®**.

### ⚠ POZOR

Nepravilno izvedene modifikacije in druga dela na vozilu lahko vodijo do nepravilnega delovanja in povzročijo nezgode.

## Radijske naprave in poslovna oprema

### Vgrajene radijske naprave

Za naknadno vgradnjo radijskih naprav morate v splošnem pridobiti ustrezno dovoljenje. Znamka SEAT v svojih vozilih dovoljuje naknadno vgradnjo odobrenih radijskih naprav, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vozilo mora biti opremljeno s strokovno nameščeno anteno,
- antena ne sme biti nameščena v notranjosti vozila (ob uporabi oklopjenih kablov in prilaganju antene brez odboja),
- Efektivna moč oddajanja na vznožju antene ne sme presegati 10 W.

Informacije o možnosti vgradnje in uporabe radijskih naprav z večjo močjo oddajanja so na voljo na pooblaščenih servisih SEAT ali specializiranih servisih.

### Prenosne radijske postaje

Ob uporabi običajnih mobilnih telefonov in radijskih naprav lahko prihaja do motenj v delovanju elektronskih delov vašega vozila. Vzroki so lahko različni:

- vozilo ni opremljeno z zunanjim antenom,
- zunanjim antenom je nameščena nepravilno,
- moč oddajanja presega 10 W.

Zato mobilnih telefonov ali prenosnih radijskih naprav brez zunanje antene oz. z nepravilno nameščeno zunanjim antenom ne smete uporabljati v *notranjosti vozila* »» .

Poleg tega upoštevajte, da optimalni doseg naprav zagotavlja le pravilno nameščena zunanjim antena.

### Obvestilo

- Naknadna vgradnja električnih ali elektroniskih naprav v vozilo zadeva homologacijo vozila. V določenih primerih lahko vaše vozilo izgubi prometno dovoljenje.
- Upoštevajte navodila za uporabo mobilnih telefonov in radijskih naprav.

### Oprema službenih vozil

Naknadna vgradnja zasebnih ali službenih naprav v vozilo je dovoljena, če ne vpliva neposredno na voznikov nadzor nad vozilom in je označena z oznako . Naknadno vgrajena oprema, ki bi lahko vplivala na voznikov nadzor nad vozilom, mora zato vedno imeti ustrezno dovoljenje za vgradnjo v vaše vozilo in mora biti opremljena z oznako .

### POZOR

Ob uporabi mobilnih telefonov in radijskih naprav brez zunanje antene ali z nepravilno nameščeno zunanjim antenom se poveča elektromagnetno sevanje, ki lahko ogroža vaše zdravje.

# Informacije za uporabnika

## Jamstvo

### Jamstvo za brezhibno delovanje

Pooblaščeni servis SEAT zagotavlja brezhibno stanje novih vozil. V kupni pogodbi ali dodatni dokumentaciji, ki jo dobite na tehničnem servisu, preverite pogoje jamstva. Za več informacij o tem se obrnite na pooblaščeni servis SEAT.

## Shranjene informacije v krmilnikih

### Pomnilnik dogodkov (Event Data Recorder)

Vaše vozilo ima pomnilnik dogodkov (EDR).

Namen funkcije EDR je, da beleži blage in hude prometne nezgode. Podatki so namenjeni za podporo pri analizi obnašanja različnih sistemov vozila.

EDR kratek čas (običajno 10 sekund ali manj) beleži dinamične podatke o vožnji in podatke zadrževalnih sistemov, npr.:

- Kako delujejo različni sistemi v vozilu.
- Ali imata voznik in sovoznik pripeta varnostna pasova.

- Kako voznik uporablja pedal za plin in zavorni pedal.
- Hitrost vozila.

Ti podatki pripomorejo k boljšemu razumevanju situacije, zaradi katere je prišlo do nezgode.

Prav tako se beležijo podatki asistenčnih sistemov. Ti vsebujejo podatke o tem, ali je sistem aktivен ali ne in ali je njegovo delovanje vplivalo na dinamične lastnosti vozila, tako da je s pospeševanjem ali zaviranjem v prej opisanih situacijah spremenilo pot vozila.

Glede na opremo vozila so vključeni naslednji sistemski podatki:

- tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC),
- asistenza za ohranjanje smeri na voznom pasu (Lane Assist),
- parkirne krmilne asistence,
- funkcije zaviranja v sili.

Podatki iz sistema EDR se beležijo izključno pri posebnih nezgodah. Pri normalnih voznih pogojih ni beleženja podatkov.

Avdio ali video podatki v notranjosti vozila ali okolici vozila se ne beležijo. Osebni podatki, dname ime, starost ali spol, se ne beležijo v nobenem primeru. Je pa možno, da druge stranke (npr. organi za pregon kaznivih dejanj) povežejo vsebino pomnilnika dogodkov z drugimi podatkovnimi viri in ustvarijo osebno oceno v povezavi s preiskavo nezgode.

Da bi odčitali podatke sistema EDR, potrebujete, kot je zakonsko predpisano, dostop do vmesnika OBD (»On-Board-Diagnose«) vašega vključenega vozila.

Poleg proizvajalca vozila lahko tudi tretji, npr. pravosodni organi, s primernimi pripomočki dostopajo do informacij, če imajo dostop do vozila ali do zabeleženih podatkov v pomnilniku dogodkov.

SEAT nima dostopa do podatkov sistema EDR, razen če lastnik [ali pri »leasingu« uporabnik storitev leasinga] da soglasje za to. Izjemne so možne z zakonskimi ali pogodbenimi določili.

Zaradi zakonskih zahtev produktov v povezavi z varnostjo lahko SEAT podatke pomnilnika dogodkov uporablja za to področje preiskav in izboljša kakovost sistemov vozila. Podatki, ki se uporabljajo za namene raziskav, se obravnavajo popolnoma anonimno (to pomeni, brez referenca na vozilo, lastnika ali uporabnika storitev leasinga).

## Antene vozila

### Infotainment sistem in antene

Antene infotainment sistema so nameščene na različnih mestih vozila:

- Na strehi.
- Na vetrobranskem steklu, med sloji stekla.
- Na zadnjem steklu in na stranskih oknih z vtisnjeno strukturo antene »» ①.

**! PREVIDNO**

Na zadnjem steklu in stranskih oknih vtisnjena struktura antene se lahko z drgnjenjem predmetov, ali zaradi jedkih produktov ali produktov, ki vsebujejo kislino, poškoduje.

- Na zadnje steklo in stranska okna ne nameščajte nalepk.
- Strukture antene nikoli ne čistite z jedkimi produkti ali produkti, ki vsebujejo kislino.

## Tekočine v sistemu klimatske naprave

### Hladilno sredstvo v sistemu klimatske naprave

Na nalepki v sprednjem motornem prostoru so informacije o tipu in količini uporabljenega hladilnega sredstva v klimatski napravi vozila. Nalepka je na sprednji strani sprednjega motornega prostora poleg ventilov za polnjenje hladilnega sredstva .

### Podrobne informacije o uporabljenem hladilnem sredstvu

Če je na nalepki naveden tip hladilnega sredstva R1234yf, klimatska naprava vsebuje fluorirane pline.

Če gre za tip hladilnega sredstva R744, ni fluoriranih plinov.

Tip hladilnega sredstva	R1234yf
Teža	460 g
Ekvivalent CO <sub>2</sub> :	0,0002 t
Potencial segrevanja ozračja	0,501

### Hladilno olje v sistemu klimatske naprave

Sistem klimatske naprave je napolnjen s hladilnim oljem. Za več informacij o tipu in količini uporabljenega hladilnega olja kontaktirajte specializirani servis

SEAT priporoča pooblaščeni servis SEAT.



Opozorilo: Vzdrževanje klimatske naprave mora izvesti za to specializirani servis.



Tip hladilnega sredstva.



Tip hladilnega olja



Upoštevajte informacije servisa (na voljo samo pri pooblaščenih servisih SEAT).



Vzdrževanje klimatske naprave mora izvesti za to specializirani servis.



Vnetljivo hladilno sredstvo.



Zagotovite, da so vse komponente pravilno odstranjene. V svoje vozilo nikakor ne montirajte delov, ki so bili odstranjeni iz starih vozil, ali recikliranih delov.

**! POZOR**

Vzdrževanje klimatske naprave s strani ne-kvalificiranega osebja lahko vodi do hudih ali smrtnih poškodb.

- Za vzdrževanje klimatske naprave se obrnite na ustrezno kvalificirano osebje skladno z zahtevanimi standardi v državi, denimo SAE J2845.

- Upoštevajte s strani znamke SEAT predpisane servisne intervale. Za to se obrnite na kvalificirani in specializirani servis. SEAT priporoča pooblaščeni servis SEAT.

**! POZOR**

Hladilno sredstvo je vnetljivo ter lahko povzroči resne in smrtnе poškodbe v primeru neprimerenega vzdrževanja.

Hladilno sredstvo je pod tlakom in lahko ob segrevanju eksplodira. Posledica so lahko hude poškodbe in poškodbe s smrtnim izidom.

Hladilno sredstvo lahko pri stiku z vročimi površinami tvori strupene pline. V primeru vdihavanja teh plinov obstaja nevarnost zastrupitve ali celo smrtna nevarnost.

- Klimatsko napravo lahko popravljaj izključno za to kvalificirano osebje.
- Vozilo ne sem biti v bližini plamenov, iskril ali drugih vnetljivih virov.

#### **! PREVIDNO**

Popravila ali zamenjava uparjalnika z nadomestnimi deli iz starih vozil ali z recikliranimi deli lahko poškoduje klimatsko napravo.

● Uparjalnika nikoli ne popravljajte z nadomestnimi deli iz starih vozil ali z recikliranimi deli.

## Informacije o Uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemiikalij (REACH)

Skladno z Uredbo REACH ima SEAT S.A informacije o snoveh, ki so vsebovane v vozilu.

Več informacij o tem lahko dobite na katerem koli servisu SEAT.

## Informacije o materialu in recikliranju

### Skrb za okolje

Pri zasnovi, izbiri materialov in izdelavi vašega novega vozila SEAT je imela skrb za okolje zelo pomembno vlogo.

### Konstrukcijski ukrepi za optimalno reciklažo

- Spoji so zasnovani tako, da omogočajo preprosto demontažo.
- Demontažo poenostavlja modularni način gradnje.
- Izboljšana čistost posameznih vrst materialov.
- Označevanje plastičnih delov in elastomerov po ISO 1043, ISO 11469 in ISO 1629.

### Izbira materialov

- Uporaba materialov, primernih za recikliranje.
- Pri montaži uporaba podobnih umetnih mas v sklopu ene skupine komponent.
- Uporaba recikliranih materialov.
- Zmanjšanje uporabe hlapljivih snovi v umetnih masah.
- Uporaba hladilnih sredstev brez klorofluoroogljikovodikov.

Prepoved uporabe določenih težkih kovin s predvideniimi, zakonsko določenimi izjemami (priloga II direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih): kadmija, svinca, živega srebra, kroma VI.

### Izdelava

- Zmanjšanje deleža topil v voskih za zaščito votlivih delov.
- Uporaba folij iz umetne mase za transport vozil.
- Uporaba lepil, ki ne vsebujejo topil.
- Uporaba hladilnih sredstev brez klorofluoroogljikovodikov v hladilnih sistemih.
- Reciklaža in energetska razgradnja odpadkov (RDF).
- Izboljšanje kakovosti odpadnih vod.
- Uporaba naprav za rekuperacijo toplote (izmenjevalnik toplote, entalpija v rotorju itd.)
- Uporaba lakov na vodni osnovi.

### Recikliranje električnih ali elektronskih naprav

Vse električne ali elektronske naprave (EEN), ki niso stalno vgrajene v vozilu, morajo biti trajno opremljene z naslednjim simbolom:



Simbol označuje, da je treba EEN odstraniti ločeno in ne v domačih odpadkih.

### Recikliranje produkta

✓ Velja za tržišče: Francija



**Slika 232** Napotek za recikliranje za Francijo.

Upoštevajte naslednje napotke za recikliranje v **»» sl. 232** za naslednje produkte:

- Kluči vozila.
- Daljinski upravljalnik za ogrevanje in prezračevanje mirajočega vozila.
- Kompresor.
- Polnilni kabel.
- Kartica za mobilni kluč.



**Slika 233** Napotek za recikliranje gasilnega aparata za Francijo.

Upoštevajte naslednje napotke za recikliranje v **»» sl. 233** za naslednje produkte:

- Gasilni aparati.



**Slika 234** Napotek za recikliranje za Francijo.



**Slika 235** Napotek za recikliranje za Francijo.

Upoštevajte napotke za recikliranje **»» sl. 234**, **»» sl. 235** za dokumentacijo, embalažo ali vreče za naslednje produkte:

- Navodila za vzdrževanje.
- Komplet za prvo pomoč.
- Gasilni aparati.
- Kompressor.
- Polnilni kabel.
- Polnilna vtičnica in tesnilo.
- Avtomobilsko orodje.
- Razpršilo v garnituri za popravilo pnevmatik.
- Dvigalka vozila.
- Varnostni trikotnik.
- Odsevni telovnik.
- Torba z orodjem.

### Opomba o okolju

Logotip Triman in simbol Info-tri vsebujejo pomembne informacije za umestitev za končnega uporabnika.

### Recikliranje produkta

✓ Velja za tržišče: Italija

#### Okoljsko označevanje

Uredba z zakonsko močjo št. 116 (3. september 2020), ki udejanja Direktivo EU 2018/851 o odpadkih in Direktivo EU 2018/852 o embalaži in odpadni embalaži, predpisuje, da mora biti vsa embalaža pravilno označena, da olajša zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in recikliranje embalaže, in da uporabnikom posreduje pravilne informacije o končnem cilju embalaže.

S skeniranjem naslednje QR kode, ki vas vodi do spletnne strani, kjer so navedene v uredbi zahtevane informacije, je mogoče priklicati okoljsko ozako o embalaži, ki je v vozilu.



### Vračilo in razgradnja izrabi ljenih vozil

#### Vračilo na koncu uporabne dobe

Na koncu uporabne dobe se mora vaše vozilo razgraditi in okoli prijazno odstraniti. Zato so zadnji lastniki vozila v EU in v veliko drugih državah zakonsko obvezani, da vozilo odpeljejo na uradno prevzemno mesto, na uradni zbirni center za vračilo vozil ali na uradni zbirni center za razgradnjo.

SEAT je že sprejel potrebne postopke: v vseh državah EU in v veliko drugih državah obstaja mreža zbirnih centrov za vračilo vozil, pri katerih lahko oddate svoje vozilo. Ob upoštevanju nacionalnih zakonskih predpisov imate znotraj EU pravico, da brezplačno vrnete svoje staro vozilo.

Zbirni center za vračilo vozil izda certifikat o razgradnji, ki služi kot potrdilo, da je bila za vozilo ob koncu uporabne dobe izvedena pravilna razgradnja.

Informacije o zbirnih centrih za vračilo vozila prejmete pri trgovcu z vozili SEAT.

#### Razgradnja

Če nameravate vozilo ali posamezne dele sistema, npr. sistem varnostnih blazin in zategovalnike varnostnih pasov, zavreči, obvezno upoštevajte veljavne varnostne predpise. Specializirani servisi so seznanjeni s temi predpisi. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

### Izjava o skladnosti

Trženje končnih produktov na britanskem trgu [Anglija, Wales in Škotska]:

**UKCA** Oznaka UKCA (UK Conformity Assessed) je nova britanska oznaka za proekte, ki se tržijo v Veliki Britaniji (Anglija, Wales in Škotska).

Uvoznik:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.

Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

Združeno kraljestvo

Vozila, ki jih zgoraj omenjeni uvoznik trži na britanskem trgu, lahko vsebujejo dokončne proekte, ki ustrezajo naslednjim določbam:

- Pravilnik o elektromagnetski združljivosti, 2016
- Pravilnik o električni opremi [varnost], 2016
- Pravilnik o dobavi strojev [varnost] [sprememba], 2011
- Pravilnik o emisijah hrupa strojev in opreme, ki se uporablajo na prostem, 2001
- Pravilnik za omejitve uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, 2012
- Pravilnik o medicinski opremi, 2002 (SISI 2002, no. 618, v spremenjeni verziji) (UK MDR 2002)
- Predpisi o tlačni opremi [varnost], 2016
- Pravilnik o osebnih varovalnih opremi (uvajevanje), 2018

**i Obvestilo**

**Za medicinsko opremo CE ostaja označevanje v Združenem kraljestvu veljavno do 30. junija, 2023.**

Skladno z navedenimi predpisi je uvoznik zagotovil naslednje:

Proizvajalec je izvedel ustrezno oceno skladnosti, kreiral tehnično dokumentacijo in izpolnil zahteve za označevanje, ki veljajo na trgu.

**i Obvestilo**

**Do 31. decembra 2025 je mogoče britansko oznako namestiti na nalepko, ki je nameščena na produktu, ali na dokumentu, ki je priložen produktu.**

## Radijska in električna oprema

### Poenostavljena izjava o skladnosti

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Direktivo 2014/53/EU, kot je to zakonsko predpisano.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

[www.seat.com/generalinfo](http://www.seat.com/generalinfo)



### Združeno kraljestvo

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da te naprave, v kolikor je zakonsko potrebno, izpolnjujejo Predpise za radijsko opremo Združenega kraljestva 2017 (SI 2017/1206).

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

[www.seat.com/generalinfo](http://www.seat.com/generalinfo)



### Ukrajina

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Uredbo 355/2017 (TR Radijska oprema), kjer je to zakonsko predpisano.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

[www.seat.com/generalinfo](http://www.seat.com/generalinfo)



### Naslovi proizvajalcev

Naslovi proizvajalcev sestavnih delov, ki jih zradi velikosti ali značilnosti ni mogoče napisati na nalepko, so podani spodaj, če je to zakonsko predpisano:

### Centralni krmilnik (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig  
Theodor-Heuss-Strasse 12  
38122 - Braunschweig, Nemčija  
Telefon: 0049 53188890

### Sistem Keyless Access in ključ z radijskim daljinskim upravljalnikom za centralno zaklepanje

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm  
Roemerstr. 66  
59075 - Hamm, Nemčija  
Telefon: 0049 23817980

### Strešna antena

ASK Industries S.p.A  
Via dell'Industria n.12/14/16  
60037 Monte San Vito (AN), Italija  
Telefon: +3907174521  
Spletna stran: [www.askgroup.it](http://www.askgroup.it)

Mitsumi Electronics Europe GmbH  
Siemensstrasse 32  
63225 Langen, Nemčija  
Telefon: +49 (0) 6103913-0  
Spletna stran: [www.minebeamitsumi.co.jp](http://www.minebeamitsumi.co.jp)

Molex CVS Hildesheim GmbH  
Daimlerring 31  
31135 Hildesheim, Nemčija  
Telefon: +49 3377 3160  
Spletna stran: [www.molex.com](http://www.molex.com)

## Ojačevalniki antene

ASK Industries S.p.A  
Via dell'Industria n.12/14/16  
60037 Monte San Vito (AN), Italija  
Telefon: +3907174521  
Spletna stran: [www.askgroup.it](http://www.askgroup.it)

Hirschmann Car Communication GmbH  
Stuttgarter Strasse 45-51  
72654 Neckartenzlingen, Nemčija  
Telefon: +49 7127 140  
Spletna stran: [www.te.com](http://www.te.com)

KATHREIN Automotive GmbH  
Römerring 1  
31137 Hildesheim, Nemčija  
Telefon: +498031184-0  
Spletna stran: [www.kathrein.com](http://www.kathrein.com)

Molex CVS Hildesheim GmbH  
Daimlerring 31  
31135 Hildesheim, Nemčija  
Telefon: +49 3377 3160  
Spletna stran: [www.molex.com](http://www.molex.com)

## Navigacijska antena

Hirschmann Car Communication GmbH  
Stuttgarter Strasse 45-51  
72654 Neckartenzlingen, Nemčija  
Telefon: +49 7127 140  
Spletna stran: [www.te.com](http://www.te.com)

KATHREIN Automotive GmbH  
Römerring 1  
31137 Hildesheim, Nemčija  
Telefon: +498031184-0  
Spletna stran: [www.kathrein.com](http://www.kathrein.com)

## Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH  
Märkische Strasse 72  
15806 Zossen OT Dabendorf, Nemčija  
Telefon: +49 3377 3160  
Spletna stran: [www.molex.com](http://www.molex.com)

Molex Technologies GmbH  
Mizarstraße 3, 12529 Schönefeld  
Spletna stran: [www.molex.com](http://www.molex.com)

Strona główna - BURY  
ul. Wojska Polskiego 4  
39-300 Mielec, Polska  
[info@bury.com](mailto:info@bury.com)  
+48 17 78846-00

## Osnovni infotainment sistem

Panasonic Automotive Systems Czech  
U Panasoniku 266  
530 06, Pardubice, Češka republika

## Opcijski infotainment sistem

LG Electronics Mlawa SP  
LG Electronics 7  
06 500, Mlawa

## Radijski daljinski upravljalnik za ogrevanje mirujočega vozila

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau  
Äußere Weberstr. 20  
02763 - Zittau, Nemčija  
Telefon: 0049 358357750

## Kombinirani instrument

FPK (digitalni)  
Continental Automotive GmbH  
VDO-Strasse 1,  
64832 Babenhausen, Nemčija  
Panasonic Automotive Systems Europe GmbH  
Robert Bosch Str. 27-29  
63225 Langen, Nemčija  
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.  
U Panasoniku 266  
530 06, Pardubice, Češka republika

## Sprednji radarski senzorji

MRR za Leon  
Robert Bosch GmbH  
Markwiesenstrasse, 46  
72770 Reutlingen (Kusterdingen) Nemčija  
MRR za Ateca, Ibiza, Arona  
Automotive Distance Control Systems GmbH  
Peter-Dornier-Strasse, 10  
88131, Lindau, Nemčija

**Zadnji radarski senzorji**

Hella GmbH & Co. KGaA  
Rixbecker Straße 75  
59552 Lippstadt (Nemčija)

**Povezovalni modul**

LG ELECTRONICS INC.  
10, Magokjungang 10-ro,  
Gangseo-gu, Seoul, Republika Koreja

**Radijske naprave, frekvenčnega območja in največja moč oddajanja**

V nadaljevanju najdete podrobno razlago radijske opreme<sup>1)</sup>, ki jo je mogoče vgraditi v modele SEAT.

Frekvenčno območje	Največja moč postaje
<b>Ključ z radijskim daljinskim upravljalnikom (vozilo)</b>	
433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW

**Radijski ključ za oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila)**

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25 mW

**Oddajnik-sprejemnik (ogrevanje mirujočega vozila)**

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW
-----------------------------	---------

**Bluetooth®**

2400-2483,5 MHz	10 dBm
-----------------	--------

**Prikluček na zunanjо anteno vozila**

GSM 900: 880-915 MHz	33 dBm
GSM 1800: 1710-1785 MHz	30 dBm
WCDMA FDD I: 1920-1980 MHz	21 dBm
WCDMA FDD III: 1710-1785 MHz	21 dBm
WCDMA FDD VIII: 880-915 MHz	21 dBm
LTE FDD I: 1920-1980 MHz	23 dBm
LTE FDD3: 1710-1785 MHz	23 dBm
LTE FDD7: 2500-2570 MHz	23 dBm
LTE FDD8: 880-915 MHz	23 dBm
LTE FFD20: 832-862 MHz	23 dBm
Območje 78 TDD: 3300-3800 MHz	23 dBm

**Pomožna antena za Car2X**

5855-5925 MHz	2 W PIRE
---------------	----------

**Brezžična dostopna točka**

2400-2483,5 MHz	10 dBm
-----------------	--------

**Sistem za dostop brez ključa Keyless Access**

434,42 MHz	32 µW
------------	-------

125 kHz	89 dBµA/m <sup>a)</sup>
---------	-------------------------

<sup>a)</sup> Velja za tržišče: Ukrajina

**Radarski senzorji za asistenčne sisteme spredaj**

76 GHz-77 GHz	30,49 dBm <sup>a)</sup>
---------------	-------------------------

34,9 dBm <sup>b)</sup>	
------------------------	--

<sup>a)</sup> Velja za: Leon

<sup>b)</sup> Velja za: Ateca, Ibiza, Arona

**Radarski senzorji za asistenčne sisteme zadaj**

24050-24250 MHz	20 dBm
-----------------	--------

**Funkcija brezžičnega polnjenja**

110-120 kHz	10 W
-------------	------

**Kombinirani instrument**

125 kHz	40 dBµA/m
---------	-----------

<sup>1)</sup> Pooblastila ali dovoljenja za radijsko in električno tehnologijo so lahko v nekaterih evropskih državah omejena, prepovedana ali dovoljena samo, če so izpolnjene dodatne zahteve.

**Povezovalni modul**

EGSM900: 880-915 MHz	33 dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz	31 dBm
UMTS FDD 1: 1920-1980 MHz	24 dBm
UMTS FDD 3: 1710-1785 MHz	24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz	24 dBm
E-UTRA FDD 1: 1920-1980 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 3: 1710-1785 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 7: 2500-2570 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 20: 832-862 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 28: 703-748 MHz	23,0 dBm

odvisno od naslednjih pogojev: [1] oprema ali naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc, in [2] oprema ali naprava mora sprejeti kakrsne koli interference, vključno s interferencami, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

**Ukrajina****Імпортер:**

ТОВ «Порше Україна»  
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й поверх  
02152 Київ, Україна.

**Увозник:**

Porsche Ukraine LLC  
Pavla Tychyny ave. 1V, Office "B", 4th floor  
02152 Kyiv, Ukraine.

**Združeno kraljestvo**

Naslednje se nanaša na uvoznike na trgu Združenega kraljestva:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.  
Yeomans Drive, Blakelands  
Milton Keynes, MK 14 5AN  
Združeno kraljestvo

**Turčija***Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği [2014/53/AB]*

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği [2014/53/AB] açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.  
Şekerpinar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22  
ve 45  
41420 Çayırova/Kocaeli

**Dodatne informacije o državah izven Evropske unije****Mehika**

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Direktivo RLVCOAR15-0008, kot je to zakonsko predpisano. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

[www.seat.mx/servicio/mi-seat/manuales-seat](http://www.seat.mx/servicio/mi-seat/manuales-seat)

Certifikat: RLVHERS17-0286, RS4 Hella KGaA

Hueck & Co. Radar kratkega dosegja

IFT:RLVHERS17-0286. Delovanje te opreme je

# Tehnični podatki

## Tehnične specifikacije

### Identifikacijski podatki vozila

Pri določeni dodatni opremi ali izvedbah modelov ter pri posebnih vozilih in vozilih za določena tržišča lahko vrednosti odstopajo od navedenih.

Podatki v uradnih dokumentih vozila imajo vedno prednost pred podatki v teh navodilih za uporabo.

### Kratice v poglavju Tehnični podatki

kW	kilovat, moč motorja
KM	konjska moč (trenutno ni v uporabi), enota za merjenje moči motorja
vrtljaji na minuto, vrt./min	štيفilo vrtljajev motorja v minut - hitrost motorja.
Nm	newtonmeter, merska enota za navor motorja
CŠ	cetansko število: merilo pripravljenosti dizelskega goriva za vžig
ROŠ	raziskovalno oktansko število: merilo za odpornost bencina proti klenkanju

### Identifikacijska številka vozila (številka šasije)

Identifikacijsko številko vozila najdete:

- v infotainment sistemu z uporabo funkcionske tipke **Vozilo > Nastavitev > Servis**.
- spredaj, vidno skozi majhno okence na spodnji lev strani vetrobranskega stekla.
- na nalepki s podatki o vozilu.
- desno v motornem prostoru.

### Tipska tablica

Tipska tablica je na okvirju desnih vrat. Vozila za določene države nimajo tipske tablice.

### Moč

Te vrednosti se nanašajo samo na optimalne cestne in vremenske razmere.

Moč vozila je bila izračunana brez opreme, ki bi vplivala na to, npr. dodatkov.

### Poraba goriva

Vrednosti porabe so izračunane na podlagi meritvev, ki so jih izvedli in nadzorovali laboratorijsi z oznako CE v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (dodate informacije lahko prejmete na spletni strani EUR-Lex Urada za publikacije Evropske unije: © Evropska unija, <http://eur-lex.europa.eu/>) za navedene značilnosti vozila.

Poraba goriva in emisije CO<sub>2</sub> so navedeni v dokumentih o vozilu, ki jih kupec prejme ob primopredaji vozila.

Poraba goriva in emisije CO<sub>2</sub> niso odvisne samo od opreme/funkcij vozila, ampak tudi od drugih dejavnikov, kot npr. načina vožnje, razmer v prometu in na cestah, vplivov okolja, natovorjenosti in števila potnikov.

### Prostornina rezervoarja za gorivo

Vozila s pogonom sprejだjaj:	50 l, 7 l rezerve
Vozila s štirikolesnim pogonom	55 l, 8.5 l rezerve

### Prostornina rezervoarja za AdBlue®

Pribl. 11 l <sup>a)</sup>
Pribl. 13 l <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> Količina polnjenja je lahko z uporabo ročke dozirnika manjša. V primeru ekstremnega mraza je lahko napolnjena količina manjša. Vrednosti se razlikujejo glede na opremo.

### Mase

Prikazane vrednosti za maso se nanašajo na vozilo, ki je pripravljeno na vožnjo, z voznikom (75 kg), pogonskimi tekočinami ter po potrebi orodjem in rezervnim kolesom. Masa vozila,

pripravljenega za vožnjo, se zaradi dodatne opreme in naknadne vgradnje opreme povša, kar ustrezno zniža dovoljeno obremenitev.

### Obremenitev strehe

Največja dovoljena obremenitev strehe znaša 75 kg.

### Priklopne obremenitve

Največja dovoljena oporna obremenitev glave kljuge vlečne naprave je **90 kg**.



#### POZOR

Dovoljena skupna masa ne sme biti prekoračena – nevarnost nezgode in poškodb!


## Podatki o motorju

Bencinski motorji	1.0 TSI Start-Stop	1.4 TSI Start-Stop	1.5 TSI Start-Stop
Moč v kW [KM] pri 1/min	85 [116]/5500	110 [150]/5.000-6.000	110 [150]/5.000-6.000
Največji navor [Nm pri vrt./min]	a)	250/1.500-3.500	250/1.500-4.000
Število valjev/gibna prostornina [cm <sup>3</sup> ]	3/999	4/1.395	4/1498
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ		
Menjalnik / pogon	ročni / spredaj	DSG / spredaj	ročni / spredaj
Najvišja hitrost [km/h]	a)	195 [VI]	202 [V]
Pospešek od 0-100 km/h [s]	a)	9,1	9,0
Dovoljena skupna masa [kg]	a)	1.930	1.930
			1.940

a) Podatki ob zaključku redakcije niso bili na voljo.

Dizelski motorji	2.0 TDI CR Start-Stop	2.0 TDI CR Start-Stop
Moč v kW [KM] pri 1/min	105 [143]/3.500-4.000	110 [150]/3.000-4.200
Največji navor [Nm pri vrt./min]	320/1.750-3.000	360/1.600-2.750
Število valjev/gibna prostornina [cm <sup>3</sup> ]	4/1.968	4/1.968
Gorivo	EN 590 standard dizel, min. 51 CŠ	
Menjalnik / pogon	DSG / spredaj	DSG / spredaj
Najvišja hitrost [km/h]	193 [V]	202 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h [s]	9,4	9,0
Dovoljena skupna masa [kg]	1.990	2.030

## Mere



Slika 236 Mere

857-0400

»» sl. 236		ATECA	ATECA 4Drive
A	Previs spredaj [mm]	871	871
B	Previs zadaj [mm]	872	880
C	Medosna razdalja [mm]	2.638	2.630
D	Dolžina [mm]		4.381
V	Kolotek <sup>a)</sup> spredaj [mm]	1.576	1.572
F	Kolotek <sup>a)</sup> zadaj [mm]	1.541	1.544
G	Širina [m]		1.841
H	Višina praznega vozila [mm]	1.601 <sup>b)</sup> 1.615 <sup>c)</sup>	1.611 <sup>b)</sup> 1.625 <sup>c)</sup>
I	Oddaljenost od tal med osmi [mm]	176	189
J	Od odbijača omejen kot previsa spredaj	maks. 18,9°	maks. 19,9°
K	Od odbijača omejen kot previsa zadaj	maks. 27,4°	maks. 27,8°
	Obračalni krog [m]		10,2

<sup>a)</sup> Podatek je odvisen od vrste platišč.

<sup>b)</sup> Mera do strehe.

<sup>c)</sup> Mera do strešnih letev.



# Abecedno kazalo

## Številke in simboli

4Drive .....	132
12-voltni akumulator .....	318
Energijski management .....	321
Kontrolne lučke .....	321
Menjava .....	319
Nivo elektrokitske tekočine .....	319
Nivo napoljenosti .....	321
Odklop in priklop .....	319
Poljenje .....	319
Pomoč ob zagonu .....	294
<b>A</b>	
ACC .....	165
AdBlue®	
Dolivanje .....	287
Informacije .....	287
Kontrolne in opozorilne lučke .....	288
Minimalna količina polnjenja .....	287
Prostornina rezervoarja .....	287
Specifikacije .....	287
Aktivacija storitev SEAT CONNECT .....	222
Alarna naprava .....	77
Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko .....	78
Prikolica .....	276
Android Auto™	
Meni .....	229
Pogoji za uporabo .....	229
Posebnosti .....	230
Prekinitev .....	230
Vzpostavitev povezave .....	229
Antiblokirni sistem .....	153

Aplikacije (apps) .....	228
Apple CarPlay	
Meni .....	228
Pogoji za uporabo .....	228
Posebnosti .....	229
Prekinitev .....	229
Vzpostavitev povezave .....	228
Asistenca za dolge luči .....	104
Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist .....	209
Avtomatski poseg v zavorni sistem .....	210
glej Trailer Assist .....	209
Kontrolni seznam .....	209
Upravljanje .....	210
Asistenca za nadzorovani spust .....	148
Asistenca za nadzorovani spust (HDC)	
Kontrolna lučka .....	148
Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu (Lane Assist) .....	175
Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu Lane Assist	
Kontrolne in opozorilne lučke .....	176
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)	
Prikazi v zunanjem ogledalu .....	183
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist	
Kako deluje .....	182
Kontrolna lučka .....	183
Menjava voznegega pasu Plus .....	183
Sistemske omejitve .....	182
Vozne situacije .....	184
Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC) .....	148
Asistenca za pomoč v sili (Emergency Assist) .....	180
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist .....	180
glej Emergency Assist .....	180
Prikaz statusa na zaslonu .....	181
Asistenca za vožnjo (Travel Assist) .....	178
glej Asistenca za vožnjo (Travel Assist) .....	178
Asistenca za vožnjo Travel Assist	
Napake in rešitve .....	180
Prikaz statusa na zaslonu .....	178
Vkllop in izklop .....	179
Asistenca za vzvratno vožnjo .....	202
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) .....	202
Bočno parkiranje .....	205
Kontrolni seznam .....	202
Nastavite .....	205
Navodila za uporabo .....	205
Pogoji za delovanje .....	202, 205
Prečno parkiranje .....	204
Prikaz na zaslonu .....	203
Vkllop in izklop .....	203
Asistenca za vzvratno vožnjo Rear View	
Prečni promet .....	204
Asistenca za zaznavanje utrujenosti .....	25
Nastavite .....	26
Odpravljanje motenj .....	27
Opozorilne stopnje .....	27
Sistemske omejitve .....	26
Asistenčni sistem	
Tempomat .....	161
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem .....	
razdalje .....	165
Asistenčni sistem za vzvratno vožnjo .....	202

**A**  
Asistenčni sistemi

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu	
Side Assist	182
Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC)	148
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist	180
Asistenca za vožnjo (Travel Assist)	178
Asistenca za zaznavanje utrujenosti	25
Funkcija Auto Hold	187
Izklop	157
Kamera spredaj	159
Omejevalnik hitrosti	163
Opozorilnik tlak v pnevmatikah	338
Opozorilnik za tlak v pnevmatikah	336
Parkirni sistem Plus	190
Parkirni sistem zadaj	193
Prediktivna prilagoditev hitrosti	170
Radarski senzor spredaj	158
Radarski senzorji zadaj	159
Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View)	206
Sistem PreCrash	47
Sistem za nadzor prometa (Front Assist)	172
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	28
Sistem za prikaz okolice Area View	161
Sistemske omejitve	157
Spošni napotki	157
Trailer assist	209
Ultrazvočni senzorji	160
Varnostni napotki	157
Vkllop	157
Auto Hold	187
Avtomatska pralnica	345
Deaktiviranje funkcije Auto Hold	187

**A**  
Avtomatski menjalnik

Asistenca za nadzorovaní spust	148
Kontrolna lučka	142
Napotki za vožnjo	144
Program Launch-Control	145
tiptronic	143
Volan s prestavnima tipkama	143
Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luč	101
Avtomatsko odklepanje	74
Avtomatsko zaklepanje (centralno zaklepanje)	74
Avtomobilsko orodje	292
Avtorske pravice	240

**B**

Baterija	70
Bencin	
Dodatki	285
Filter za trdne delce	289
Točenje	285
Biodizel	286
Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)	218
Namestitev programske opreme	219
Brezžične posodobitve (Over-the-Air)	
Pogoji	219
Prenos	219
Brisalca vetrobranskega stekla	

Dvig metlice	292
Funkcije	109
Ogrevani šobi za čiščenje stekel	109
Posebnosti	108
Ročica brisalcev	108
Senzor za dež in zunanjо svetlobo	109
Servisni položaj	292
Vrnitev ročice brisalca z metlico v izhodiščni položaj	292
Brisalec zadnjega stekla	108

**C**

Centralno zaklepanje	73
Alarmna naprava	77
Avtomatsko zaklepanje za zaščito pred nezaželenim odpiranjem	74
Radilski ključ za oddaljeno upravljanje	75
Sistem Keyless Access	72
Tipka centralnega zaklepanja	75
Zasilno zaklepanje	80
Centriranje koles	326
Cetansko število (dizelsko gorivo)	286
Coming Home	105

**C**

Čas	
Nastavitev	24
Čelno trčenje in fizikalni zakoni	43
Čiščenje	
Notranjost vozila	347
Posebna nega	348
Pranje vozila	345
Visokotlačne čistilne naprave	345
Zunanjost vozila	346

**D**

Deaktiviranje čelne blazine	52
Deaktiviranje storitev SEAT CONNECT	224
Dejavniki, ki negativno vplivajo na varno vožnjo	38
Delovanje pozimi	
Dizel	286
Pnevmatike	329
Snežne verige	330
Sol na cesti	110
Delovanje radia	244

## Abecedno kazalo

Dinamično nastavljanje svetlobnega snopa .....	106	Emergency Assist	
Dizel		Težave in rešitve .....	182
Točenje .....	286	Energijski management	321
Dno prtljažnika .....	266	ESC	
Določena smer teka		Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC) .....	153
Pnevmatike .....	336	Športni način .....	154
Držalo za pijačo		Vklap in izklop .....	154
Držalo za steklenice .....	214	Etanol (gorivo) .....	286
Spredaj .....	214	Event Data Recorder .....	352
V sredinskem naslonu za roke .....	214		
DSG .....	142		
Dvig vozila .....	334		
Dvigalka .....	292		
Podporne točke .....	334		
<b>E</b>			
e-Call .....	68	Filter za trdne delce .....	289
E10		Frekvenčna območja .....	245
glej Etanol (gorivo) .....	286	Full Link .....	227
Easy Open		Aplikacije .....	228
Posebnosti .....	84	Nastavite .....	228
Eko napotki .....	164	Simboli .....	228
Električne naprave .....	215	Funkcija Auto Hold .....	187
Električne vtičnice .....	215		
Prikolica .....	276		
Elektročni pomik stekel .....	86		
Elektrolit .....	319		
Elektronska blokada zagona .....	137	Garnitura za popravilo pnevmatik .....	338
Elektronska parkirna zavora .....	186	Polnjenje pnevmatike .....	339
Kontrolne lučke .....	187	Preverjanje po 10-minutni vožnji .....	340
Elektronska zapora diferenciala .....	153	Sestavni deli .....	339
Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC) .....	153	Zatesnitev pnevmatike .....	339
Elementi za upravljanje električnega pomika stekel .....	86		
Elementi za upravljanje na volanu .....	92	Glasnost	
		Nastavite za zunanj avdio enote .....	239
		Glasovno upravljanje .....	242
		Aktivacijska beseda:	242
		Android Auto™ .....	230
		Siri™ (Apple CarPlay™) .....	229
		Zagon .....	243
		Zaključek .....	243
		Globina profila pnevmatike .....	328
		<b>Gorivo</b>	
		Bencin .....	285
		Dizel .....	286
		Etanol .....	286
		Identifikacija .....	285
		Prikaz količine goriva .....	18
		Točenje .....	285
		Varčevanje .....	129
		<b>H</b>	
		HDC	
		glej Asistenca za nadzorovan spust (HDC) ..	148
		HHC	
		glej Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC) ..	148
		Hitrostni razredi .....	324
		Hladilna tekočina .....	309
		Opozorilna lučka .....	19
		Preverjanje nivoja .....	311
		Prikazovalnik temperature .....	19
		Specifikacije .....	309
		Zunanjost .....	21
		Hladilni sistem	
		Dolivanje hladilne tekočine .....	311
		Preverjanje hladilne tekočine .....	311
		Hlajenje .....	115
		Hrup	
		Ogrevanje mirujočega vozila .....	124
		Parkirna zavora .....	186
		Pnevmatike .....	324
		Zavore .....	151
		<b>I</b>	
		i-Size .....	59
		Identifikacija goriv .....	285

Informacije o vozilu .....	37	Izbira voznega profila	
Informacijski klic .....	65	Značilnosti .....	150
Infotainment .....	232	Izbirna ročica (avtomatski menjalnik)	
Android Auto™ .....	229	Položaji .....	142
Apple CarPlay .....	228	Izdelki za nego vozila .....	344
Asistenčni sistemi in nastavitev vozila .....	36	Izklop	
Čiščenje .....	239	Telefon .....	259
Delitev povezave WLAN .....	226	Izklop luči .....	101
Delovanje .....	238	Izpušni plini .....	289
Delovanje radia .....	244		
Funkcijske tipke .....	34		
Informacije o vozilu .....	37	<b>J</b>	
Internetni dostop .....	226	Jamstvo .....	352
Izvedba funkcij .....	238	Jamstvo mobilnosti .....	344
Nastavitev sistema .....	239		
Nastavitev zvoka .....	239		
Navigacija .....	251	<b>K</b>	
Pomoč .....	33	Kamera	
Pred prvo uporabo .....	232	Čiščenje vozila .....	29
Predstavitev .....	33	Kamera spredaj .....	159
Predvajanje medijev .....	248	Kamera za vzvratno vožnjo .....	202
Pregled elementov za upravljanje .....	235, 236	Katalizator .....	289
Prilagoditev .....	238	Kaveljčki za vrečke .....	215, 270
Prilagoditev menijev .....	238	Keyless Access	
Prilagojeni meniji .....	238	Odklepanje in zaklepanje vozila .....	72
Prva konfiguracija .....	35	Odpravljanje motenj .....	73
Spustni meni .....	238	Press & Drive .....	134
Tehnični podatki .....	240	Zagon motorja .....	135
Telefonski vmesnik .....	258	Klic v primeru okvare .....	65
Varnostni napotki .....	232	Klic v sili .....	65, 68
Vkllop in izklop .....	238	Klimatiziranje .....	115
WLAN .....	226	Hladilno olje .....	353
Infotainment sistem glej Infotainment .....	33	Nastavitev v infotainment sistemu .....	120
ISOFIX .....	59	Odpravljanje motenj .....	123
		Tekočine v vozilu .....	353
		Zaprtlo kroženje zraka .....	120
		Klimatska naprava	
		Elementi za upravljanje .....	117
		Ročna klimatska naprava .....	119
		Kluči	
		Daljinski upravljalnik .....	69
		Izvlek kovinskega dela kluča .....	70
		Kluč vozila .....	69
		Menjava baterije .....	70
		Nadomestni kluč .....	69
		Navodila za voznika (mehanska kontaktna klučavnica) .....	138
		Odklepanje in zaklepanje .....	75, 79
		Sinhronizacija .....	71
		Kolesa	
		Kolesni vijaki .....	328
		Menjava .....	328, 330
		Nova kolesa .....	325
		Odstranjevanje in pritrjevanje .....	335
		Polni kolesni pokrov .....	332
		Snežne verige .....	330
		Zasilno rezervno kolo .....	331
		Kolesni kluč .....	292
		Kolesni vijaki .....	328
		Navor .....	335
		Odvijanje .....	333
		Pokrovčki .....	332
		Zaščita pred krajo .....	333
		Kombinirani instrument .....	13
		Basic digitalni kombinirani instrument .....	15
		Datum in čas .....	24
		Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit) .....	17
		Informacije in opozorila .....	23
		Opozorilne in kontrolne lučke .....	11
		Prikaz servisnih intervalov .....	24
		Prikaz statusa .....	20

Simboli .....	11	Rezerva goriva .....	18	LED-žarometri .....	304
Uporaba z večfunkcijskim volanom .....	33	Sistem varnostnih blazin .....	50	Ledvena opora .....	94
Komfortno odpiranje		Start-stop .....	138	Licence .....	240
Panoramsko pomično strešno okno .....	89	Tempomat .....	162	Light Assist .....	104
Komfortno zapiranje		Tempomat (GRA) .....	161	Lokacija vozila .....	223
Panoramsko pomično strešno okno .....	89	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje .....	166	Loputa rezervoarja za gorivo	
Komplet ključev vozila .....	69	Točenje .....	18, 285	Odpiranje in zapiranje .....	285
Kontrolne in opozorilne lučke		Varnostne blazine .....	52	Luči	
12-voltni akumulator .....	321	Varnostni pasovi .....	42	Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči .....	104
ACC .....	170	Vlečna kljuka .....	280	AUTO .....	101
AdBlue® .....	288	Volanski drog .....	149	Braille lučke .....	107
Antiblokirni sistem ABS .....	155	Zavorni sistem .....	153	Coming home .....	105
Asistenca za nadzorovan spust (HDC) .....	148	Kontrolne lučke		Dnevne luči .....	102
Asistenca za ohranjanje smeri na vozнем pasu		Pregled .....	11	Dolge luči .....	101
Lane Assist .....	176, 177	Kontrolni sezname		Kontrolne in opozorilne lučke .....	101
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu		Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) .....	202	Leaving home .....	105
Side Assist .....	183	Pogoji za uporabo Apple CarPlay .....	228	Meglenke .....	103
ASR .....	155	Pogoji za uporabo vmesnika Android Auto™ .....	229	Menjava žarnic .....	304
Avtomatski menjalnik .....	142	Kozmetično ogledalo .....	114	Nastavljanje svetlobnega snopa .....	106
Elektromehansko servokrmiljenje .....	149	Krmiljenje		Notranje lučke .....	107
ESC .....	155	Elektromehansko servokrmiljenje .....	149	Osvetlitev instrumentov .....	106
ESC izključen .....	154	Kontrolna lučka .....	149	Osvetlitev stikal .....	106
ESC v športnem načinu .....	154	Krmilna asistenca .....	149	Ročica za dolge luči .....	103
Filter za trdne delce .....	289, 290	Krmiljenje motorja .....	289	Ročica za smernike .....	103
Hladilna tekočina .....	19	Kontrolna lučka .....	290	Smerne luči .....	102
Klimatiziranje .....	123	Krmilna asistenca .....	149	Stranske luči .....	101
Krmiljenje motorja .....	290	L		Upravljanje luči .....	101
Luči .....	101	Lakiranje vozila		Vklop in izklop .....	101
Motorno olje .....	317	Vzdrževanje .....	346	Zasenčene luči .....	101
Nadzor izpušnih plinov .....	290	Lane Assist		Zvočna opozorila .....	102
Oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila) .....	125	Kontrolne lučke .....	177	M	
Omejevalnik hitrosti .....	164	Launch-control (avtomatski menjalnik) .....	145	Mase .....	361
Opozorilnik za tlak v pnevmatikah .....	338	Leaving Home .....	105	Menjava baterije .....	
Parkirna zavora .....	187			Ključ vozila .....	70
Pritisik zavore .....	165				

Menjava delov .....	350	Motor in kontakt .....		Namestitev programske opreme .....	
Menjava kolesa .....	330	Izklop motorja .....	136	Brežične posodobitve (Over-the-Air - OTA) ..	219
Dvig vozila .....	334	Predgretje motorja .....	135	Naprava za čiščenje vetrobranskega stekla ..	108
Kolesni vijaki .....	333	Zagon motorja .....	135	Nastavitev .....	
Naknadna dela .....	336	Zagon motorja s funkcijo Press & Drive .....	135	Datum in čas .....	24
Menjava metlic brisalcev .....	292	Zasilni zagon .....	137	Sedeži .....	39
Menjava olja .....	317	Motorni prostor .....		Sprednji sedeži .....	94
Menjava žarnic .....	304	Akumulator .....	318	Nastavitev svetlobnega snopa .....	106
Menjava žarnice Žarnica zadnje luči v vratih prtljažnika .....	305	Motorno olje .....	316	Nastavitev sistema .....	239
Mere vozila .....	364	Odpiranje in zapiranje .....	308	Nastavitev vozila .....	36
Merilnik števila vrtljajev motorja .....	15, 17, 18	Varnostna opozorila .....	306	Nastavitev zvoka .....	239
Mesta s posebnimi predpisi .....	259	Motorno olje .....		Nastavljanje .....	
Mesta z nevarnostjo eksplozije .....	259	Dolivanje .....	316	Luči .....	106
Metlice brisalcev in brisalca zadnjega stekla Čiščenje vozila .....	293, 346	Menjava .....	314, 317	Sedež s pomnilno funkcijo .....	98
Menjava .....	293	Merilna palica za motorno olje .....	316	Vzglavnik .....	97
Servisni položaj .....	292	Poraba .....	316	Natovarjanje prtljažnika .....	
Mikrovlakna: čiščenje .....	347	Preverjanje nivoja motornega olja .....	316	Odprtina za prevoz daljših predmetov .....	270
MirrorLink® Nastavitev .....	228	Servisni intervali .....	314	Prikolica .....	277
Mobilni telefoni .....	350	Servisni pregled .....	314	Pritrdilni obročki .....	268
Motrija Panoramsko pomicno strešno okno .....	88	Specifikacije .....	314	Prtljažnik .....	264
Sklopka .....	146	Multimedija .....		Razporejanje prtljage .....	264
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje .....	170	Izbira vira .....	249	Razporejanje tovora .....	264
Vlečna naprava .....	276	Predvajanje .....	249	Splošni napotki .....	264
Motrija sistema Sistem PreCrash .....	48	Prijubljeni .....	249	Natovarjanje vozila .....	
Motor Hrup .....	135	Multimedinski sistem .....	230, 244	Strešni prtljažnik .....	272
Sistem start-stop .....	138	<b>N</b>		Navigacija .....	251, 254
Utekanje .....	132	Nadomestni deli .....	350	Funkcija: vnos cilja .....	254
Zagon (napotki za voznika pri mehanski kontaktnej klučavnici) .....	138	Nadomestni ključi .....	69	Funkcije .....	252

**N**

Nadomestni deli .....	350	Navigacijski napotki .....	251
Nadomestni ključi .....	69	Omejitve .....	251
Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko Aktiviranje .....	78	Podrobnosti za pot .....	256
Nadzor tlaka v pnevmatikah .....	338	Pogosti cilji .....	254
Nadzor tlaka v pnevmatikah .....	336	Pomanjšanje navigacijskega zemljevida .....	252
Nadzor zdrsa pogonskih koles .....	153	Povečanje navigacijskega zemljevida .....	252
Nalepka s podatki .....	361	Prijubljeni cilji .....	255

Seznanjanje z vedenjem uporabnika .....	256	Odklepanje in zaklepanje .....	72	Sistem start-stop .....	140
Shranjeni podatki .....	252	S tipko centralnega zaklepanja .....	75	Trailer Assist .....	211
Shranjevanje cilja .....	255	Vrata .....	79	Odprtina za prevoz daljših predmetov .....	270
Shranjevanje ciljev .....	255	Z daljinskim upravljalnikom .....	75	Odstranjevanje .....	
Simboli .....	252	Odlagalni predal .....		Zategovalniki varnostnih pasov .....	47
Uporaba stikov .....	255	Avtomobilска карта .....	213	Ogledala .....	110
Upravljanje navigacijskega zemljevida .....	252	Соузник предал .....	213	Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal .....	112
Urejanje poti .....	256	Odobreni nadomestni deli .....	344	Samodejno zasenčenje .....	111
Vnos naslova za vodenje do cilja .....	254	Odparkiranje .....		Ogrevanje .....	115
<b>Navigacijski sistem</b>		С паркирно крмилно асистентом .....	201	Ogrevanje in svež zrak .....	119
Posodobitev navigacijskih podatkov .....	254	Odpenjanje varnostnega pasu .....	44	Ogrevanje mirujočega vozila .....	
<b>Navor</b>		Odpiranje .....	73	Активиране .....	127
Kolesni vijaki .....	335	Окна .....	86	Електрични porabniki .....	124
Nega vozila .....	344	Панорамско помično strešno okno .....	89	Izklučeno .....	124
Nevarnosti neuporabe varnostnega pasu .....	43	Покров моторнega prostora .....	308	Посебности .....	124
Nosilec za kolesa		Покров резервоарja za gorivo .....	285	Програмирање .....	127
Montaža na pomično vlečno kljuko .....	281	Врата пртљаžnika .....	82	Радиjski daljinski upravljalnik .....	125
Največja dovoljena skupna masa .....	281	Odpiranje ali zapiranje .....		Вključeno .....	124
Notranja ogledala		Окна .....	86	Ogrevanje sedežev .....	121
Samodejno zasenčenje .....	111	Панорамско помično strešno okno .....	89	Ogrevanje vetrobranskega stekla .....	122
Notranja vratna kljuka .....	79	Покров моторнega prostora .....	308	Ogrevanje volana .....	121
Nujni primeri .....	65	Врата .....	79	Окна .....	86
Avtomobilsko orodje .....	292	Odpiranje in zapiranje .....	73	Автоматско delovanje .....	86
Garnitura za popravilo pnevmatik .....	338	Покров резервоарja za gorivo .....	285	Автоматско odpiranje/zapiranje .....	86
Menjava akumulatorja .....	319	С tipko centralnega zaklepanja .....	75	Оmejitve sile zapiranja .....	87
Menjava kolesa .....	330	Сенčni rolo .....	90	<b>Okolje</b>	
Menjava pregorele varovalke .....	302	врат пртљаžnika .....	82	Recikliranje električnih naprav .....	354
Opozorilne utripalke .....	64	Врата пртљаžnika z električnim odpiranjem in		Skrb za okolje .....	354
Premostitvena kabla .....	294	запирanjем .....	82	Točenje .....	284
Vleka vozila v nujnem primeru .....	296	З daljinskim upravljalnikom .....	75	Varčna vožnja .....	129
<b>O</b>		З вратно ključavnico .....	79	<b>Okoljski napotek</b>	
Obešalniki .....	215	Odpavljanje motenj .....		Točenje .....	284
Obraba pnevmatike .....	328	AdBlue® .....	288	Oktansko število (bencin) .....	285
Oddaljeno upravljanje [ogrevanje mirujočega		Asistenza za pomoč v sili Emergency Assist .....	182	Okvara motorja .....	
vozila] .....	125	Asistencia за вожњо Travel Assist .....	180	Kontrolna lučka .....	290
DSG-menjalnik .....	146				

Omejevalnik hitrosti .....	163
Delovanje .....	163
Kontrolne lučke .....	164
Prikaz na zaslonu .....	163
Omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu .....	45
Omejitev sile zapiranja	
Okna .....	87
Panoramsko pomično strešno okno .....	90
Senčni rolo za panoramsko strešno okno .....	90
Opomnik za servisni pregled .....	25
Opora obremenitev vlečne kljuke .....	273
Natovarjanje prikolice .....	277
Opozorilne lučke	
Pregled .....	11
Opozorilne utripalke .....	64
Opozorilni zvočni signali	
Opozorilne in kontrolne lučke .....	11
Opozorilo na prečni promet zadaj .....	212
Opozorilo na prečni promet zadaj [RCTA] .....	212
Opozorilo v primeru zasilnega zavirjanja .....	64
Oprema v odlagalnih predalah	
glej Odlagalni predali .....	213
Originalna dopolnilna oprema .....	344, 350
Osvetlitev kombiniranega instrumenta .....	106
Osvetlitev zunanjosti	
Menjava žarnic .....	304
Otroška blokada	
Električni pomik stekel .....	86
Otroški sedeži	
i-Size .....	59
ISOFIX .....	59
Priridilni sistemi .....	58
Pririditev z varnostnim pasom .....	62
Razvrstitev sedežev v skupine .....	56
Sistem Top Tether .....	61, 62
Varnostna navodila .....	57

**P**

Pakirni sistemi	
Asistenza za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) .....	202
Panoramsko pomično strešno okno .....	89
Komfortno odpiranje in zapiranje .....	89
Motrija .....	88
Omejitev sile zapiranja .....	90
Panoramsko strešno okno .....	88
Parkiranje .....	185
Avtomatski menjalnik .....	144
S parkirno krmilno asistenco .....	200
Z asistenco za vzvratno vožnjo .....	204, 205
Parkirna krmilna asistensa .....	195
Bočno parkiranje .....	200
Delovanje .....	192
glej Parkirna krmilna asistensa .....	195
Motrija .....	190
Odparkiranje (samo z bočnega parkirnega mesta) .....	201
Opis .....	196
Opozorilo za okolico .....	190
Parkirni sistem Plus .....	190
Parkirni sistem zadaj .....	193
Pogoji za parkiranje .....	200
Prečno parkiranje .....	200
Predčasni zaključek .....	197
Senzorji in kamera: čiščenje .....	346
Vizualni prikaz .....	193
Parkirni sistem zadaj .....	193
Vizualni prikaz .....	195
Parkirni sistemi	
Avtomatski poseg v zavorni sistem .....	188
Odpravljanje moterij .....	189
Pedali .....	40, 129

Pnevmatike .....	324
Dodatki .....	324
Hitrostni razredi .....	324
Menjava .....	330
Nove pnevmatike .....	325
Oznake obrabljenosti .....	328
Snežne verige .....	330
Tlak v pnevmatikah .....	326
Tujki v pnevmatikah .....	324
Uporabna doba .....	326
Z določeno smerjo teka .....	324, 336
za zimo .....	329
Podatki o motorju .....	363
Podatki o vožnji .....	22
Pogoji za uporabo Apple CarPlay .....	228
Pokrov motornega prostora	
Odpiranje in zapiranje .....	308
Pokrov rezervoarja za gorivo	
Odpiranje in zapiranje .....	285
Polni kolesni pokrov .....	332
Polnjenje rezervoarja .....	285
Pomnilna funkcija .....	98
Pomnilnik dogodkov .....	352
Pomoč ob zagonu .....	294
Opis .....	294
Premostitvena kabla .....	294
Pomožno kolo .....	331
Popravila .....	350
Popravilo pnevmatik .....	338
Poraba goriva	
Prekinitev prostega teka .....	129
Zakaj se poraba poveča? .....	290
Posebnosti	
Android Auto™ .....	230
Apple CarPlay .....	229

Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View)	207	Pregled	
Visokotlačne čistilne naprave	280	Opozorilne in kontrolne lučke	11
Vleka	296	Pogled vozila s sprednje strani	6
Vleka prikolice	278	Pogled vozila z notranje strani	8
Zagon z vleko	296	Pogled vozila z se zadnji strani	7
Potek varnostnega pasu	44	Pregled (vozila z volanom na desni strani)	10
Povezljivost		Pregled (vozila z volanom na lev strani)	9
Dostopna točka WLAN	226	Pregorele žarnice	
Povprečna poraba goriva	17	Menjava žarnic	304
Požar	65	Premotitvena kabla	294
Pranje vozila		Prenos	
Čiščenje notranjosti	347	Brezšične posodobitve (Over-the-Air)	219
Čiščenje zunanjosti	346	Prenos podatkov	220
Posebna nega	348	Press & Drive	
Posebnosti	84	Zagon motorja	135
Visokotlačne čistilne naprave	345	Zagonsko stikalo	134
Pravilni položaj		Prestavljanje	
Sovožnik	40	Ročni menjalnik	141
Voznik	39	Prestavni tipki (avtomatski menjalnik)	143
Pravilni položaj sedenja	39	Prezračevanje	115
Pred zagonom vozila	38	Prikaz količine goriva	18
Predali	213, 214	Kontrolna lučka	18
Drugi predali in držala	215	Prikaz podatkov o vožnji	22
Odlagalni predali	214	Prikaz prestave	129
Predelna mreža	268	Prikaz statusa	
Predgretje motorja	135	Omejevalnik hitrosti	163
Prediktivna prilagoditev hitrosti	170	Zunanja temperatura	21
Aktiviranje	171	Prikaz statusa na zaslonu	
Odpravljanje motenj	172	Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist	181
Omejitve	171	Asistenca za vožnjo Travel Assist	178
Vožnja	171	Datum in čas	24
Predpražniki	129	Eco-napotki	164
Predvajanje medijev	248	Kombinirani instrument	20
Oprema	249	Nadzor tlaka v pnevmatikah	336
Simboli	249	Odprta vrata, odprt sprednji pokrov in odprta vrata prtljažnika	21
		Opozorilo hitrosti	21
		Položaji izbirne ročice	142
		Servisni intervali	24
		Sistem PreCrash	48
		Sistem za nadzor prometa (Front Assist)	173
		Števec prevoženih kilometrov	21
		Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje	166
		Prikaz statusov na zaslonu	
		SEAT Drive Profile	150
		Prikazi servisnih intervalov	24
		Prikazi statusov	
		Prometni znaki	28
		Prikazi statusov na zaslonu	
		Informacije in opozorila	23
		Prikolica	
		Alarna naprava	276
		Električna vtičnica	276
		Električno odklepanje vlečne ključe	280
		Električno priklapljanje	276
		Mehansko priklapljanje	276
		Motnja	276
		Naknadna vgradnja vlečne naprave	282
		Nastavljanje žarometov	278
		Natovarjanje	277
		Oporna obremenitev vlečne ključe	273, 277
		Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice	279
		Tehnične zahteve	274
		Trailer Assist	209
		Vlečna vrv	274, 276
		Vlečne obremenitve	277
		Vleka prikolice	278
		Zadnje LED-luči	274, 276
		Zadnje luči	274, 276
		Zunanji vzvratni ogledali	274
		Prilagoditev glasnosti predvajanja	239

Priložena aktualna dokumentacija .....	232
Priporočena prestava .....	129
Priporočilo za odmor glej Asistenza za zaznavanje utrujenosti .....	25
Pritrdilni obročki .....	268
Prodaja vozila .....	223
Profil pnevmatike .....	328
Program prostega teka .....	146
Prometna obvestila glej TP (prometne informacije) .....	246
Prometne informacije .....	255
Prometne informacije (TP) .....	246
Prometni znaki Prikazi na zaslonu .....	28
Prostor spredaj Hladilna tekočina .....	309, 311
Posoda s tekočino za čiščenje stekel .....	313
Zavorna tekočina .....	312
Prostornine Reservoar za AdBlue® .....	287
Tekočina za čiščenje stekel .....	313
Protitparašni filter .....	115
Protivlomno varovalo Safe Odpravljanje motenj .....	77
Prtljažna mreža Prtljažnik .....	269
Prtljažnik .....	82, 264
Električno odpiranje in zapiranje .....	82
Funkcije električnih vrat prtljažnika .....	83
Odstranjevanje in nameščanje police oz. roloja .....	265
Osvetlitev prtljažnika .....	107
Povečanje .....	95
Predelna mreža .....	268
Prtljažna mreža .....	269

**R**

Radarski senzorji .....	158
Radarski senzorji zadaj .....	159
Radische naprave .....	350
Radinski ključ za oddaljeno upravljanje Odklepanje in zaklepanje .....	75
Radinski zaslon: čiščenje .....	347
Radio .....	244
Frekvenčna območja .....	245
Nastavitev postaje .....	245
Oprema .....	245
Pomnilne tipke .....	245
Prometne informacije (TP) .....	246
Simboli .....	245
Vrsta sprejema .....	245
Ročica za dolge luči .....	103
Ročica za smernike .....	103
Ročni menjalnik .....	141

**S**

Safe .....	76, 137
SEAT CONNECT .....	220
Aktivacija .....	222
Deaktiviranje .....	224
Motnje .....	224
Zakonska določila .....	223
SEAT Digital Cockpit .....	17
SEAT Drive Profile .....	150
SEAT ID .....	222

Sedeži .....	94
Električne nastavitev .....	95
Nameščanje vzglavnikov .....	97
Naslon za roke .....	99
Nastavljanje vzglavnikov .....	97
Nepravilni položaji .....	40
Odstranjevanje vzglavnikov .....	97
Ogrevanje .....	121
Pomnilna funkcija .....	98
Ročna nastavitev .....	94
Število sedežev .....	40
Zadnjia stran zadnjega sedeža .....	95
Sedeži vozila .....	40
Selektivna katalitična redukcija .....	287
Senčni rolo .....	114
Senčni rolo za panoramsko strešno okno .....	90
Omejitev sile zapiranja .....	90
Senzor za dež Preverjanje delovanja .....	110
Senzor za dež in zunanjio svetlobo .....	109
Servis .....	
Digitalna servisna knjižica .....	342
Nabor storitev .....	342, 344
Pogoji uporabe .....	343
Potrilo o izvedenem servisu .....	342
Servisni pregled .....	342
Servisni intervali .....	24, 314
Servisni meni .....	
Identifikacijska številka vozila .....	24
Prikazi servisnih intervalov .....	24
Servisni pregled .....	314, 342
Shranjevanje predmetov .....	264
Kaveljčki za vrčeve .....	270
Natovarjanje prikolice .....	277
Odprtina za prevoz daljših predmetov .....	270
Predelna mreža .....	268

## Abecedno kazalo

Prikolica .....	273	Deaktiviranje čelne varnostne blazine .....	52	Start-stop .....	138
Pritrdilni obročki .....	268	Kako deluje .....	50	Stikalo s ključavnico .....	52
Prtljažna mreža .....	269	Kontrolna lučka .....	50	Storitev klica v sili .....	68
Razporejanje prtljage .....	264	Opis .....	49	Strešni nosilec .....	271
Razporejanje tovora .....	264	Sistem za čiščenje stekel .....	313	Strešni prtljažnik .....	271
Strešni prtljažnik .....	271, 272	Sistem za nadzor izpušnih plinov .....	287	Pritrjevanje prečnih nosilcev .....	272
Vleka prikolice .....	278	AdBlue® .....	287	Strešno okno .....	
Signaliziranje z enim dotikom .....	103	Filter za trdne delce .....	289	Senčni rolo .....	90
Simboli .....		Katalizator .....	289		
glej Opozorilne in kontrolne lučke .....	11	Kontrolna lučka .....	290		
Sistem ISOFIX .....	59	Sistem za nadzor prometa (Front Assist) .....	158		
Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) .....	206	Aktiviranje in deaktiviranje .....	175	Števec dnevno prevoženih kilometrov .....	24
Meniji .....	208	Opozorila .....	173	Števec prevoženih kilometrov .....	
Načini .....	208	Prikazi statusa .....	173	Dnevno število prevoženih kilometrov .....	21
Navodila za uporabo .....	207	Sistemske omejitve .....	174	Skupno število prevoženih kilometrov .....	21
Posebnosti .....	207	Začasno deaktiviranje .....	175	Število prevoženih kilometrov .....	15, 17
Sistem kamer za pogled od zgoraj Top View glej Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) .....	206	Sistem za prepoznavanje prometnih znakov .....	28	Število sedežev .....	40
Sistem PreCrash .....	47	Kako deluje .....	28	Štirikolesni pogon .....	132
Izbira voznega profila .....	48	Nastavite .....	30		
Motrijska sistema .....	48	Odpravljanje motenj .....	31		
Prikaz statusa na zaslonu .....	48	Omejeno delovanje .....	29		
Sistem za nadzor prometa Front Assist .....	47	Opozorilne stopnje .....	31		
Sistem start-stop .....		Poškodbva vetrobranskega stekla .....	29		
Kako deluje .....	138	Prikazi na zaslonu .....	28		
Lučke .....	138	Sistem za prikaz okolice (Area View) .....	161		
Motor se ne izključi .....	138	Sklopka (lučka) .....	146	Tehnične spremembe .....	350
Motor se samodejno ponovno vklopi .....	138	Smerne luči .....	102	Tehnični podatki .....	
Opozorila vozniku .....	140	Snežne verige .....	330	Mase .....	361
Ročni vklop in izklop .....	140	Sovoznikov predal .....	213	Mere vozila .....	364
Zagon in izklop motorja .....	138	Sovoznikova čelna varnostna blazina .....		Oporna obremenitev vlečne kljuge .....	273
Sistem Top Tether .....	61, 62	Kontrolna lučka .....	50	Podatki o motorju .....	363
Sistem varnostnih blazin .....	48	Spletne storitve .....	220	Tekočina za čiščenje stekel .....	
Aktiviranje .....	50	Sprednji pokrov .....	306	Dolvjanje .....	313
Celni varnostni blazini .....	51	Sredinski naslon za roke .....	99	Količine polnjenja .....	313
		Sredstvo proti zmrzovanju .....	309	Preverjanje .....	313
		Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice .....	279	Telefon .....	
				Izklop .....	259
				Klicanje .....	261
				Pošiljanje sporočil .....	261
				Povezava .....	260
				Prijubljeni .....	262

Seznanjanje mobilnega telefona .....	260
Stiki .....	262
Telefonski imenik .....	262
Tipke za hitro klicanje .....	262
Telefonski vmesnik .....	258
Mesta z nevarnostjo eksplozije .....	259
Oprema .....	258
Simboli .....	258
Teme za razmislek pred zagonom vozila .....	38
Tempomat .....	161
Kontrolne lučke .....	162
Upravljanje .....	162
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje .....	165
Delovanje .....	166
Kontrolna in opozorilna lučka .....	170
Motnja .....	170
Prikaz statusa na zaslonu .....	166
Sistemske omejitve .....	169
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje [ACC] .....	168
Tiptronic (avtomatski menjalnik) .....	143
Tkanine: čiščenje .....	347
Tlak motornega olja .....	317
Tlak v pnevmatikah .....	326
Točenje .....	18
Kontrolna lučka .....	18
Odpiranje loptute rezervoarja za gorivo .....	285
Prikaz količine goriva .....	18
Varnostna opozorila .....	284
Top Tether .....	61, 62
Trailer Assist .....	209
Motnja .....	211

**U**

Ultrazvočni senzorji .....	160
Uporaba pozimi .....	88
Panoramsko pomično strešno okno .....	88
Prikolica .....	273
Upravljanje klimatske naprave .....	122
Ogrevanje vetrobranskega stekla .....	122
Ure .....	24
Nastavitev časa .....	24
USB .....	230
USB-priključek .....	230
Utekanje .....	324
Nove pnevmatike .....	324
Nove zavorne obloge .....	151
Novi motor .....	132

**V**

Varčevanje goriva .....	146
Program prostega teka .....	146
Variabilno dno prtljažnika .....	266
Varna vožnja .....	38
Varnost .....	55
Otroški sedeži .....	55
Varna vožnja .....	38
Varnost otrok .....	55
Varnostna navodila .....	232
Stranske varnostne blazine .....	53
Uporaba otroških sedežev .....	57
Uporaba varnostnih pasov .....	41
Varnostne blazine za glavo .....	54
Varnostna opozorila .....	47
Zategovalniki varnostnih pasov .....	47
Varnostna oprema .....	38
Varnostne blazine .....	48
Aktiviranje in deaktiviranje .....	52
Čelne .....	51
Opis .....	49
Stranske .....	53
Za glavo .....	54
Za kolena .....	55
Varnostni pasovi .....	42
Kontrolna lučka .....	42
Namens .....	48
Nastavitev varnostnega pasu .....	44
Navijalni mehanizem, zategovalnik in omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu .....	45
Neprijeti .....	43
Prilaganje .....	44
Simboli .....	42
Varnostna navodila .....	41
Vzdrževanje in odstranjevanje zategovalnikov varnostnih pasov .....	47
Zaščitna funkcija .....	41
Varnostni sistem Safe .....	76
Varnostni trikotnik .....	64
Varovalke .....	300
Barvno kodiranje .....	301
Menjava .....	302
Postaja z varovalkami .....	301, 302
Prepoznavanje pregorelih varovalk .....	302
Priprava na menjavo varovalk .....	302
Varstvo podatkov .....	225
Verifikacija identitet .....	222
Vetrobransko steklo .....	122
Ogrevanje .....	122
Vgradnja zadaj .....	282
Vlečna naprava .....	282

Vlečna kljuka	
Električno odklepanje	280
Kontrolna lučka	280
Vlečna naprava	
Montaža nosilca za kolesa	281
Motnja	276
Naknadna vgradnja	282
Vlečna kljuka z električnim odklepanjem	280
Vlečna vrv	274, 276
Vlečne obremenitev	
Natovarjanje prikolice	277
Vleka prikolice	
glej Prikolica	273
Vleka vozila	
Posebnosti	296
Pripravljalna dela	298
Sprednje vlečno uho	299
Vlečna vrv	296
Vlečni drog	296
Vleka prepovedana	297
Vleka vozila v nujnem primeru	298
Zadnje vlečno uho	299
Volan	
Elementi za upravljanje	92
Nastavljanje	93
Ogrevanje	121
Prestavni tipki (avtomatski menjalnik)	143
Vozilo	
Dajanje v najem ali prodaja	223
Dvig	334
Identifikacijska številka vozila	361
Identifikacijski podatki	361
Nalepka s podatki	361
Odklepanje in zaklepanje (Keyless Access)	72
Podatki o motorju	363
Pogled od spredaj	6
Pogled od zadaj	7
Pogled z notranjosti	8
Pregled (vozila z volanom na desni strani)	10
Pregled (vozila z volanom na lev strani)	9
Vozni način	151
Vozni profil	151
Vozni profili SEAT	
glej Izbera voznega profila	150
Vozni profili SEAT Drive Profile	
Izbera voznega profila	151
Vožnja	
Natovorjeno vozilo	131
S prikolico	278
Varčna vožnja	129
Varno	38
Vožnja na poplavljenih cestah	132
Vožnja v tujini	106, 133
z odprtimi vrati prtljažnika	131
Vožnja otrok	55
Vožnja po poplavljenih cestah	132
Vožnja v tujini	133
Žarometi	106
Vožnja z natovorjenim vozilom	131
Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika	131
Vrata	79
Otroška blokada	80
Vrata prtljažnika	81, 85
Vratna ključavnica	79
Vzdruževanje vozila	
Metlica brisala v servisnem položaju	292
Vzglavnik	
Nastavljanje	97
Odstranjevanje	97
Vzglavniki	96

**W**

WLAN	226
------	-----

**Z**

Zadnja meglinka	
Kontrolna lučka	101
Zadnja stran zadnjega sedeža	
Postavljanje	95
Zlaganje	95
Zadnje luči v vratih prtljažnika	
Demontaža držala žarnice	305
Zadnji sedeži	
Zlaganje naslonjal zadnjih sedežev z ročicama za daljinsko sprostitev	100
Zagon motorja z vleko	297
Posebnosti	296
Zagonsko stikalo	134
Zaklepanje in odklepanje	72
S tipko centralnega zaklepanja	75
Z vrtnato ključavnico	79
Zakonska določila	223
Zapiranje	73
Okna	86
Panoramsko pomično strešno okno	89
Pokrov motornega prostora	308
Vrata prtljažnika	82
Zaprto kroženje zraka	120
Zasebna storitev klica v sili	65
Zasebnost	
Nastavitev	225
Zasilno delovanje	
Sovoznikova vrata	80
Zasilno odpiranje	
Voznikova vrata	79
Vrata prtljažnika	85

Zasilno zaklepanje sovoznikovih vrat .....	80
Zaslón	
Čiščenje .....	239
Zaslón na dotik .....	235, 236
Zaslón v kombiniranem instrumentu .....	15, 17, 20
Zaščita pred soncem .....	114
Zategovalniki varnostnih pasov .....	45
Kontrolna lučka .....	50
Zategovanje varnostnega pasu .....	45
Zavore .....	151
Elektronska parkirna zavora .....	186
Nove zavorne obloge .....	151
Ojačevalnik zavorne moči .....	151
Zavorna asistenca .....	153
Zavorna tekočina .....	312
Zavorna asistenca .....	153
Zavorna tekočina .....	312
Zavorni sistem	
Opozorilna lučka .....	153
Zimske pnevmatike .....	329
Znamke .....	240
Zunanja antena .....	350
Zunanje avdio enote	
Prilagoditev glasnosti predvajanja .....	239
Zunanji vzvratni ogledali	
Nastavitev .....	112
Ogrevani .....	112
Poklop .....	112
Vožnja s prikolico .....	274
Zvočno opozorilo	
Luči .....	102
Neprijet varnostni pas .....	42
Ž	
Žarometi	
Vožnja v tujini .....	106

## Ž

Žarometi

Vožnja v tujini .....	106
-----------------------	-----

SEAT S.A. si vedno prizadeva za stalen razvoj vseh tipov in modelov. Zato vas naprošamo za razumevanje, da lahko kadar koli pride do sprememb oblike, opreme in tehnologije dobavljenih vozil. Iz tega razloga ne more biti nobenih zahtevkov glede podatkov, ilustracij in opisov v navodilih za uporabo.

Vsa besedila, ilustracije in standardi v tem priročniku temeljijo na statusu informacij ob času tiskanja. Z izjemo napak in opustitev so informacije, ki so vključene v teh navodilih za uporabo, veljavne v času tiskanja.

Ponovno tiskanje, reprodukacija ali prevodi celotnih navodil ali posameznih delov navodila niso dovoljeni brez pisnega dovoljenja znamke SEAT.

SEAT si izrecno pridržuje vse pravice skladno z zakonom o »avtorskih pravicah«. Vse spremembe pravic pridržane.

 Ta dokument je bil izdelan z uporabo beljene, neklorirane celuloze.

© SEAT S.A. - Ponatis: 15.11.24



ATECA  
Esloveno  
Edición: [11.24]  
575012768LC

A standard linear barcode is located in a white rectangular box. The barcode represents the number 575012768LC.

575012768LC